

คู่มือการใช้งาน mTools Next

โปรแกรมถอดปริมาณงานก่อสร้างจากแบบ PDF

รุ่น 3.0.3 Beta · ปรับปรุง 2026-10-21



www.thaiestimate.com

สารบัญ

สารบัญ	2
1 แนะนำ mTools Next.....	10
1.1 mTools Next คืออะไร	10
1.2 สิ่งที่ต้องมี	11
1.3 Free Version กับ Full Version	11
1.4 รุ่น Beta	12
1.5 มีอะไรใหม่	13
2 ติดตั้งและเริ่มใช้งาน	15
2.1 ติดตั้ง.....	15
2.2 เปิดโปรแกรมครั้งแรก	15
2.3 ลงทะเบียน License / Dongle	17
2.4 ภาษาและธีม.....	18
3 หน้าจอโปรแกรม	19
3.1 ส่วนประกอบของหน้าจอ	19
3.2 ปุ่มบนแถบเครื่องมือ	20
3.3 แผงวิธีใช้ในโปรแกรม (F1)	21
4 ทำงานทีละเรื่อง	22
4.1 เริ่มงานใหม่จากไฟล์	22
4.2 เตรียมแปลน PDF	24
4.3 ตั้งมาตราส่วน	27
4.4 วัดระยะ	30
4.5 วัดพื้นที่	32
4.6 นับจำนวน.....	36
4.7 เลือก ย้าย แก๊ ลบ และคัดลอกชิ้นงาน.....	37
4.8 ใส่ข้อความ และมาร์กอัป	40
4.9 จัดการหน้าของ PDF	42
4.10 ตัวหนังสือในแบบ: คัดลอก อ่าน ค้นหา แปล	44
4.11 รายงาน ส่งออก และพิมพ์.....	46
4.12 ตั้งค่า ฐานข้อมูล และการจัดหน้าจอ	47
5 การ์ด Smart และแถบ Layer	50

5.1	ส่วนประกอบของการ์ด	50
5.2	การ์ดของแต่ละงาน	52
5.3	Smart 3D Finishing — 13 งานจากการสแกนเดียว.....	59
5.4	ตาราง Backup (ผลลัพธ์ Smart)	60
5.5	ตัวอย่าง (ภาพสัญลักษณ์) ของการ์ด	61
5.6	แถบ Layer ของหน้า	62
6	ตัวอย่างที่ละเอียดขึ้น: ถอดปริมาณ "บ้านตัวอย่าง"	63
6.1	เกี่ยวกับตัวอย่าง	63
6.2	ขั้นที่ 1 — เปิดแบบ	63
6.3	ขั้นที่ 2 — ตั้งมาตราส่วน	64
6.4	ขั้นที่ 3 — วัดความยาวผนัง	65
6.5	ขั้นที่ 4 — วัดพื้นที่ห้อง.....	66
6.6	ขั้นที่ 5 — นับประตูและหน้าต่าง	68
6.7	ขั้นที่ 6 — ใส่รายการและราคาในตาราง BOQ	69
6.8	ขั้นที่ 7 — ตรวจสอบและแก้ไข	69
6.9	ขั้นที่ 8 — บันทึกไฟล์งาน	71
6.10	ขั้นที่ 9 — ส่งออกและทำรายงาน.....	71
6.11	ตัวอย่างงานโครงสร้าง: ความยาวคานด้วย Smart คาน.....	72
7	เมนู ไฟล์.....	75
7.1	คำสั่งในเมนูนี้	75
7.2	เปิดไฟล์	76
7.3	เปิดไฟล์งาน (.pdmm).....	77
7.4	เปิดรูปภาพ (แบบแปลนสแกน)	77
7.5	นำเข้า DXF (CAD vector)	78
7.6	ไฟล์ล่าสุด	80
7.7	บันทึก	80
7.8	บันทึกไฟล์เป็น	81
7.9	Cloud Sync (.pdmm)	82
7.10	ส่งออก	83
7.11	พิมพ์ PDF (แบบราบ)	84
7.12	พิมพ์ PDF - รูปภาพ	84

7.13	พิมพ์	85
7.14	Log การทำงานของไฟล์นี้	85
7.15	ปิดเอกสารนี้	86
7.16	ปิดทั้งหมด	86
8	เมนู แก้ไข	88
8.1	คำสั่งในเมนูนี้	88
8.2	ย้อนกลับ / ทำซ้ำ	89
8.3	ตัด	89
8.4	คัดลอก	90
8.5	วาง	90
8.6	ลบ	91
8.7	เลือกทั้งหมด (หน้านี้)	91
8.8	ตั้งความสูง / ปริมาตร	92
8.9	รวมพื้นที่เป็นชิ้นเดียว	92
8.10	ตั้งค่า Scale แต่ละวัตถุ	92
8.11	ล้างการวัดทั้งหมด (หน้านี้)	93
9	เมนู มุมมอง	94
9.1	คำสั่งในเมนูนี้	94
9.2	ซูม	96
9.3	หมุนซ้าย / หมุนขวา 90°	96
9.4	เปลี่ยนหน้า	97
9.5	ไปที่หน้า	97
9.6	แผง — ภาพย่อ • ตาราง BOQ • คุณสมบัติ	98
9.7	ชั้นแสดงผล (Layer)	100
9.8	แสดง/ซ่อน การวัดทั้งหมด	101
9.9	ป้ายชื่อ/ค่าแบบ	101
9.10	จับจุด (Snap)	102
9.11	เติมหน้าจอ	102
10	เมนู เครื่องมือ	103
10.1	คำสั่งในเมนูนี้	103
10.2	เลือก — เลือก/ย้าย/แก้ไขงาน	104

10.3	เลื่อน — เลื่อนแบบอย่างเดียว	106
10.4	วัดระยะ (2 จุด)	106
10.5	วัดระยะ (ต่อเนื่อง)	107
10.6	เส้นโค้ง (วัดความยาว)	109
10.7	วัดพื้นที่ (หลายเหลี่ยม)	110
10.8	สี่เหลี่ยม — พื้นที่จาก 2 มุม	111
10.9	วงกลม — พื้นที่จากศูนย์กลาง + ขอบ	112
10.10	ระบายสี อัตโนมัติ	113
10.11	นับจำนวน — ลงหมด	114
10.12	เจาะรู — หักช่องเปิดออกจากพื้นที่	116
10.13	มาตราส่วน	116
10.14	มาตราส่วนเฉพาะกรอบ	118
11	เมนู Smart	120
11.1	คำสั่งในเมนูนี้	120
11.2	Smart — เครื่องมืออัตโนมัติ	123
11.3	Smart ฐานราก/ตอม่อ — จำนวนฐานรากจากป้ายเบอร์ฐานราก	124
11.4	Smart เสา — จำนวนเสาจากป้ายเบอร์เสา	127
11.5	Smart คาน — ความยาวคานจากเบอร์คาน	129
11.6	Smart พื้น — พื้นที่แผ่นพื้นจากป้ายเบอร์พื้น	133
11.7	Smart กำแพง — กำแพง คสล. จากป้ายเบอร์ (ยาว * หน้า * สูง * หักช่องเปิด * 3D)	136
11.8	Smart โครงหลังคา	139
11.9	Smart โครงถัก/เสา/ป้าย	141
11.10	Smart โครงสร้าง ทั้งหมด — สแกนทุกชนิดงานโครงสร้างครั้งเดียว	143
11.11	Smart 3D Finishing — ทั้งหมด (13 งาน)	145
11.12	Smart 3D Finishing — 1 นับจำนวน ประตู	149
11.13	Smart 3D Finishing — 2 นับจำนวน หน้าต่าง	152
11.14	Smart 3D Finishing — 3 ช่องเปิด	155
11.15	Smart 3D Finishing — 4 ก่ออิฐ	157
11.16	Smart 3D Finishing — 5 พื้นห้อง	159
11.17	Smart 3D Finishing — 6 ฝ้าเพดาน	161
11.18	Smart 3D Finishing — 7 ฉาบผนัง (ภายใน)	163

11.19 Smart 3D Finishing — 8 ผิวผนัง (ภายนอก)	165
11.20 Smart 3D Finishing — 9 สีผนัง (ภายใน)	167
11.21 Smart 3D Finishing — 10 สีฝ้าเพดาน	169
11.22 Smart 3D Finishing — 11 บัวพื้น	171
11.23 Smart 3D Finishing — 12 บัวฝ้าเพดาน	172
11.24 Smart 3D Finishing — 13 เสาเอ็น-ทับหลัง	174
11.25 Smart พื้นที่ห้อง — พื้นที่ห้องจากข้อห้อง	176
11.26 Smart ผนังก่ออิฐ — ความยาวผนังจากป้ายชนิดผนัง	178
11.27 Smart หลังคา (สถาปัตย์)	181
11.28 Smart นับจำนวน — โครงสร้าง	183
11.29 Smart นับจำนวน — สถาปัตยกรรม	184
11.30 Smart นับจำนวน — ระบบไฟฟ้า	186
11.31 Smart นับจำนวน — สุขาภิบาล	189
11.32 Smart นับจำนวน — ปรับอากาศ	191
11.33 Smart นับจำนวน — อื่น ๆ	193
11.34 Smart นับจำนวน — เลือกตัวอย่าง	194
11.35 ตาราง Backup (ผลลัพธ์ Smart)	195
12 เมนู มาร์กอัป	197
12.1 คำสั่งในเมนูนี้	197
12.2 มาร์กอัป — เขียนทับแบบ	198
12.3 ข้อความ	199
12.4 ไฮไลต์	200
12.5 ปากกา	200
12.6 ดินสอ (มีป้าย)	201
12.7 เเม่น	201
12.8 เส้น * ลูกศร * ลูกศร 2 หัว * กล้อง	202
12.9 ตราประทับ	202
13 เมนู เอกสาร PDF	204
13.1 คำสั่งในเมนูนี้	204
13.2 เพิ่ม/แทรก หน้า	205
13.3 รวมหน้า (ต่อท้ายไฟล์)	206

13.4 Merge / Split PDF	206
13.5 แยกหน้ายาวเป็นหลายหน้า	207
13.6 คัดลอกหน้า	208
13.7 วางหน้า (ต่อท้าย)	208
13.8 ล้างข้อมูลทั้งหมดของหน้า	208
13.9 ลบหน้านี้	209
13.10 เตรียมแปลน PDF	209
13.11 หมุนภาพ ตามที่เลือก	210
13.12 บันทึกการหมุนลงไฟล์ PDF	210
13.13 คัดลอกข้อความ	211
13.14 คัดลอกเป็นภาพ	212
13.15 แปลข้อความ (Google Translate)	212
13.16 อ่านข้อความจากพื้นที่	213
13.17 ค้นหาข้อความ	214
13.18 ยกเลิกการเลือก	215
13.19 Copy ข้อความหน้านี้	215
13.20 เปรียบเทียบ / ซ้อนทับเอกสาร	216
13.21 เปรียบเทียบข้อมูลการวัด / ราคา (.pdm)	217
13.22 ลายน้ำ / ประทับลงไฟล์ PDF	218
13.23 คุณสมบัติ PDF	219
14 เมนู รายงาน	221
14.1 คำสั่งในเมนูนี้	221
14.2 รายงาน	221
14.3 รายงานหน้า/แผ่น	222
14.4 รายงาน BOQ	223
14.5 รายงานกราฟ	223
15 เมนู ตั้งค่า	225
15.1 คำสั่งในเมนูนี้	225
15.2 ค่าเริ่มต้นทุกโหมด	226
15.3 ตั้งค่า Snap	227
15.4 ตั้งค่า Autosave	228

15.5	รูปแบบค่า 0 (0.00)	229
15.6	เรียกคืนจากไฟล์ Backup (.bak)	229
15.7	ล้างข้อมูลที่จำไว้	229
15.8	ฐานข้อมูลวัสดุก่อสร้าง.....	230
15.9	หน่วยวัสดุ.....	231
15.10	ฐานข้อมูลตัวอย่าง Smart นับจำนวน	232
15.11	☐ Quick Backup การตั้งค่า.....	233
15.12	☐ Backup การตั้งค่า (เลือกเอง).....	233
15.13	☐ Restore การตั้งค่า	233
15.14	☐ เปิดโฟลเดอร์ Backup	234
15.15	☐ ตั้งค่า Backup.....	234
15.16	บันทึกการใช้งาน (Log).....	235
15.17	สิทธิใช้งาน / ลงทะเบียน.....	236
16	เมนู ช่วยเหลือ	238
16.1	คำสั่งในเมนูนี้	238
16.2	ซื้อ Full Version.....	239
16.3	วิธีใช้ (Quick Start).....	239
16.4	บทสอน: งานแรก.....	240
16.5	วิธีใช้คำสั่งที่เลือกอยู่ (แผงขวา)	241
16.6	มีอะไรใหม่	242
16.7	คีย์ลัดทั้งหมด	242
16.8	คู่มือการใช้งาน (ฉบับเต็ม)	243
16.9	วิดีโอสอนใช้งาน	244
16.10	แจ้งปัญหา / บั๊ก.....	244
16.11	ขอฟีเจอร์ใหม่	244
16.12	กระดานข้อเสนอแนะ	244
16.13	ตรวจสอบเวอร์ชัน	244
16.14	กลับสู่เวอร์ชันก่อนหน้า	245
16.15	เกี่ยวกับ mTools Next	245
17	ตาราง BOQ.....	247
17.1	คอลัมน์ของตาราง	247

17.2	การใช้งานตาราง	248
17.3	แท็บ สรุปตามงาน * สรุปรวม * สรุปห้อง และปุ่ม รายงาน	249
18	แผงคุณสมบัติ	251
18.1	ค่าของพื้นที่เลือก	251
19	คีย์ลัด	252
19.1	คีย์ลัดทั้งหมด	252
20	ไฟล์งานและการสำรองข้อมูล	255
20.1	ไฟล์งาน .pdm	255
20.2	Autosave * Backup * Log	255
21	ถาม-ตอบ และการแก้ปัญหา	257
21.1	คำถามที่พบบ่อย	257
21.2	ติดต่อและแจ้งปัญหา.....	258
22	ข้อตกลงการใช้งานและความเป็นส่วนตัว	259
22.1	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	259
22.2	ข้อมูลที่โปรแกรมใช้.....	260
23	คำศัพท์บนหน้าจอ.....	261
23.1	ปุ่มและเมนู ไทย ↔ อังกฤษ	261

(ถ้าสารบัญยังว่าง: คลิกขวาที่สารบัญ > Update Field)

1 แนะนำ mTools Next

1.1 mTools Next คืออะไร

mTools Next คือโปรแกรมถอดปริมาณงานก่อสร้างจากแบบ PDF (Takeoff) — เปิดแบบ ตั้งมาตราส่วน แล้ววัดระยะ วัดพื้นที่ นับจำนวนบนแบบได้โดยตรง ทุกสิ่งที่วัดรวมเป็นตารางรายการวัสดุ (BOQ) พร้อมราคาวัสดุและค่าแรง ส่งออกเป็น Excel หรือพิมพ์เป็นรายงานได้ทันที

- เปิดไฟล์ PDF · ไฟล์งาน .pdmm · รูปภาพแบบสแกน (jpg/png/bmp) — เปิดหลายไฟล์พร้อมกันเป็นแท็บ
- เครื่องมือวัด: ระยะ (2 จุด / ต่อเนื่อง / เส้นโค้ง) · พื้นที่ (หลายเหลี่ยม / สี่เหลี่ยม / วงกลม) · นับจำนวน · เจาะรูหักช่องเปิด
- Smart โครงสร้าง: หาฐานราก/ตอม่อ เสา คาน พื้น กำแพง จากป้ายเบอร์ในแบบ ตรวจในการ์ด วัดขนาดของเบอร์จากแบบ แล้วส่งเข้าตาราง Backup (ค่าเริ่ม · ดึง BOQ = ส่งเข้าตาราง BOQ ด้วย) หรือออกรายงานปริมาณ/ภาพแบบ · Smart นับจำนวน: ประดู หน้าต่าง สุขภัณฑ์ ไฟฟ้า สุขาภิบาล จากป้ายรหัสหรือภาพตัวอย่าง (ตาราง Backup · BOQ เลือกได้)
- Smart สถาปัตยกรรม: Smart 3D Finishing — สแกนแปลนครั้งเดียว ได้ 13 งาน (นับประตู/หน้าต่าง ช่องเปิด ก่ออิฐ พื้น ฝ้า ผิว/สีผนัง บัว เสาเอ็น-ทับหลัง) พร้อมภาพ 3D · Smart พื้นที่ห้อง: พื้นที่ห้องพร้อมชื่อห้อง — ทั้งสองส่งเข้า BOQ และ/หรือ ตาราง Backup
- ระบายสี อัตโนมัต (ปุ่ม ระบายสี บนแถบเครื่องมือ): คลิกในห้องทีละห้อง ได้ชื่อห้อง พื้นที่ และความยาวรอบ แบบเลือกจุดของคำสั่ง hatch
- แถบ Layer ข้างแผงหน้า: ซ่อน/แสดง การ์ด เส้น/สีระบาย และป้าย ของแต่ละงานในหน้าที่เปิด · นำเข้า DXF เป็นแบบ vector แล้ววัดทับ
- ตาราง BOQ แก้ได้แบบ Excel: ชื่อ รายการ ราคาวัสดุ ค่าแรง จำนวนคุณ เปรอ์เซ็นต์เผื่อ — ยอดเงินคำนวณใหม่ทันที · แท็บ สรุปตามงาน · สรุปรวม · สรุปห้อง
- ตาราง Backup (เมนู Smart): สะสมผลลัพธ์ของการ์ด Smart ทุกใบ ทุกหน้า แยกจากตาราง BOQ — ใช้เป็นข้อมูลประกอบการทำ BOQ
- มาร์กอัป: ข้อความ ไฮไลต์ ปากกา เมฆ ลูกศร ตราประทับ · ลายน้ำ
- จัดการหน้า PDF: แทรก รวม แยก คัดลอก ลบ หมุน · คัดลอก/แปล/ค้นหาข้อความ และอ่านแบบสแกนด้วย OCR
- รายงาน: รายงานหน้า/แผ่น · รายงาน BOQ · รายงานกราฟ · ส่งออก Excel/CSV · พิมพ์แบบเป็น PDF หรือรูปภาพ
- ภาษาไทยและอังกฤษ สลับได้จากปุ่มมุมขวามือ · ซีมสว่าง/มืด

ฟีเจอร์	Free	Full
รวมทั้งโครงการ	30 ชั้น · มีงานได้ 3 หน้า (แผ่น)	ไม่จำกัด
บันทึก/เปิด .pdmm (ฝัง PDF) · Backup	✓ · Backup 3 เวอร์ชัน	✓
เปิดรูปภาพ (แบบสแกน) · นำเข้า DXF	รูป 1 ไฟล์/โครงการ · DXF ≤ 100 เส้น/ไฟล์	ไม่จำกัด
OCR	3 ครั้ง/เอกสาร · ครั้งละ 1 กรอบ	ไม่จำกัด
Smart (สแกน/ตรวจ) · ตารางสรุป Smart	สแกนครบ · ส่งเข้า รายงาน/Backup ครั้งละ 5 รายการ · ตาราง 1 + ข้อความ Free Version	ไม่จำกัด
จัดการหน้า PDF (รวม/แยก/แทรก/ลบ/หมุน)	5 หน้า/ครั้ง	ไม่จำกัด
เปรียบเทียบเอกสาร	2 เอกสาร · ครั้งละ 1 หน้า	✓
รายงาน BOQ/หน้า/กราฟ/Smart · โลโก้บริษัท	ดูตัวอย่างครบ · มีลายน้ำ · หัวรายงานตายตัว (ไทยเอสดีเมท) แก่ไม่ได้	✓ ไม่มีลายน้ำ
ส่งออก Excel / CSV	5 แถว (_FREE_SAMPLE)	ไม่จำกัด
PDF รายงาน · ประทับลายน้ำ · รูปภาพ · พิมพ์	3 หน้า/ครั้ง · ลายน้ำ · รูปภาพ = ดูตัวอย่างเท่านั้น	✓ ไม่มีลายน้ำ
PDF ฝัง Markup (แก้ต่อได้)	ตัวอย่าง 1 หน้า · ลายน้ำ	✓
Cloud Sync	Push/Pull เอง ครั้งละ 1 โครงการ	✓
อัปเดต · คู่มือ · Support	✓ · Support ทั่วไป	Priority Support

หมายเหตุ: เมื่อถึงเพดานของ Free Version โปรแกรมแจ้งด้วยข้อความที่ขึ้นต้นว่า "Free Version" พร้อมปุ่มไปหน้าลงทะเบียน — งานที่ทำไว้ไม่หาย บันทึกไฟล์งานได้เสมอ

1.4 รุ่น Beta

รุ่น 3.0.3 เป็นรุ่น Beta สำหรับทดลองใช้งาน อาจมีข้อผิดพลาดหรือผลลัพธ์คลาดเคลื่อน โปรแกรมแสดงป้าย BETA ที่แถบสถานะและท้ายหน้ารายงาน และขอให้รับทราบค่าเดือนก่อนใช้งานครั้งแรกของแต่ละเวอร์ชัน

หมายเหตุ: การ์ด Smart โครงสร้าง (ฐานราก/ตอม่อ · เสา · คาน · พื้น · กำแพง) และ Smart นับจำนวน ส่งเข้าตาราง Backup เป็นค่าเริ่ม — ตึก BOQ ในชั้น ③ เมื่อต้องการส่งเข้าตาราง BOQ ด้วย · หรือใช้ ☐ รายงาน / ☐ ภาพแบบ ของการ์ด เป็นข้อมูลประกอบการทำ BOQ · Smart พื้นที่ห้อง และ Smart 3D Finishing ส่งเข้า BOQ และตาราง Backup พร้อมกันเป็นค่าเริ่ม

- สำรองไฟล์สำคัญก่อนใช้งาน
- ตรวจสอบผลลัพธ์ทุกครั้งก่อนนำไปใช้งานจริง โดยเฉพาะผลจากเครื่องมือ Smart และ OCR
- แจ้งปัญหาที่พบได้ที่ [ช่วยเหลือ](#) > [แจ้งปัญหา](#) / บั๊ก...

1.5 มีอะไรใหม่

รายการเดียวกับหน้าต่าง ช่วยเหลือ > มีอะไรใหม่... ในโปรแกรม — หน้าต่างนี้เปิดเองครั้งเดียวหลังอัปเดตเป็นรุ่นใหม่

รุ่น 3.0.3 (Beta)

- มุมมอง > หมุนซ้าย / หมุนขวา 90°: กด Ctrl+Z ย้อนการหมุนได้ทีละชั้น (Ctrl+Y = หมุนอีกครั้ง) — ทั้งไฟล์ PDF ที่เพิ่งเปิดและไฟล์งาน
- Smart โครงถัก/เสา/ป้าย: เลือกชนิดจากภาพตัวอย่าง — โครงถักหลังคา 8 ทรง (คิงโพสต์ · ครีนโพสต์ · ฟังก์ · ฮาว · แพรตต์ · วอร์เรน · เฟิงแวง · คอร์ดขนาน) + เสาส่งสัญญาณ + โครงป้าย · ชื่อทรงไปกับหมายเหตุแถว BOQ · โครงถักแยก 4 กลุ่มแบบ Estimate (คอร์ดบน · คอร์ดล่าง · เสาตั้ง/ตั้ง · ท่อนทแยง) เลือกหน้าตัดแยกกันได้ · ปุ่ม ครอบโครงถัก
- การ์ด Smart ฐานราก/ดอม่อ · เสา · คาน · พื้น · กำแพง และ Smart นับจำนวน ส่งเข้าตาราง BOQ ได้แล้ว — ชั้น ③ ส่ง มีช่อง "ส่งเข้า ☐ BOQ ☒ Backup" (ค่าเริ่ม = Backup อย่างเดียว) · ดั๊ก BOQ แล้วกด ✓ ส่งเข้า BOQ + Backup = ได้ชั้นและแถวในตาราง BOQ ด้วย · ลบรายการในการ์ด = ลบใน BOQ และ Backup ตาม
- มาตรฐานเฉพาะกรอบ: แผ่นเดียวมีหลายภาพคนละมาตรฐาน (ผัง 1:100 · รูปขยาย 1:20) — ลากกรอบครอบภาพแล้วตั้งมาตรฐานของกรอบ ขึ้นวัดและ Smart ในกรอบใช้มาตรฐานนั่นเอง (การ์ดมาตรฐาน >  เฉพาะกรอบ... · เมนู เครื่องมือ)
- Smart ฐานราก / เสา / คาน / พื้น / กำแพง · Smart ผังก่ออิฐ · Smart นับจำนวน: ป้ายที่สแกนตกหล่น คลิกที่ป้ายบนแบบเพื่อเพิ่มได้ — อ่านเบอร์ให้ เลือกจากรายการเบอร์ หรือพิมพ์เอง · Smart คาน: ความยาววัดจากหัวลูกศรถึงหัวลูกศรของเส้นกำกับ
- Smart คาน / Smart พื้น / Smart เสา: อ่านระดับจากป้ายในแบบ — คาน "BB58(T-3.55/B-4.20)" = หลังคาน/ท้องคาน (ลึก = T - B) · พื้น "SB11 = 0.20 / T.-3.75 / B.-3.95" = หนา + ระดับ (ตรวจ หนา = T - B ให้)
- Smart โครงหลังคา: ครอบผังเสร็จมีกล่องยืนยัน เลือกชนิดหลังคา (จั่ว · เฟิง · บันหย้า · ดาดฟ้า) และมุมลาด · ป้ายที่ขึ้นยาวไม่เท่ากันแยกแถวตามความยาวและจำนวน · ดูโครงหลังคาเป็น 3D ได้
- บทสอน: งานแรก — สอน 4 ขั้นตอนแบบของคุณเอง (เปิดแบบ → ตั้งมาตรฐาน → วัดพื้นที่ → ดูแถวในตาราง BOQ) ในแผงวิธีใช้ด้านขวา ดั๊กให้เองเมื่อแต่ละขั้นเสร็จ และเน้นปุ่มที่ต้องกด · เปิดจาก ช่วยเหลือ > บทสอน: งานแรก หรือหน้าเริ่มต้น
- F1 เปลี่ยนหน้าที่: F1 = วิธีใช้ของคำสั่งที่กำลังใช้อยู่ (แผงด้านขวา ใช้ได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต) · ยังไม่ได้เลือกคำสั่ง = Quick Start ในแผงเดียวกัน · Shift+F1 = เปิดหัวข้อเดียวกันในคู่มือบนเว็บ (ไม่มีอินเทอร์เน็ต = เปิดในแผงแทน)
- คู่มือการใช้งานฉบับใหม่: หนาละหัวข้อ ค้นหาได้ทั้งเล่ม (ค้น "สเกล" ก็เจอบทตั้งมาตรฐาน) · บทใหม่ "ทำงานทีละเรื่อง" ตั้งแต่เปิดแบบจนออกรายงาน
- Smart กำแพง: กำแพงต่อเนื่องข้ามช่องเปิด · ความหนาวัดจากแบบ · ใส่ความสูงเอง ได้พื้นที่หักช่องเปิดและปริมาตร · เจาะช่อง แกะ ย้าย คัดลอก/วางช่องเปิด ได้ทั้งบนแบบและในภาพ 3D
- Smart ผังก่ออิฐ กลับมาในเมนู Smart สถาปัตยกรรม — เจาะช่องและดู 3D แบบเดียวกับ Smart กำแพง · Smart 3D Finishing > ก่ออิฐ เจาะช่องแบบเดียวกัน
- ใหม่: Smart หลังคา (สถาปัตย์) — พื้นที่หลังคาจริงตามมุมลาด + ความยาวครอบสัน ตะเข้ บันลม ขายคา รังน้ำ
- ใหม่: Smart โครงหลังคา และ Smart โครงถัก/เสา/ป้าย — ความยาวจริงต่อหน้าตัด น้ำหนักเหล็ก และพื้นที่ทาสี จากผังโครงหลังคาและรูปด้าน

- การ์ด Smart: วาดเพิ่มในการ์ดเส้นใต้หลายจุด (ช่วงละรายการ) · แถวที่เลือกเน้นชัด · คลิกเส้นบนแบบ = ไปที่แถวนั้น
- ฐานข้อมูลวัสดุก่อสร้างเริ่มต้น 2,441 รายการ — ผู้ใช้เดิมได้รายการใหม่เพิ่มครั้งเดียว (รายการเดิมไม่ถูกแก้)

รุ่น 3.0.2 (Beta)

- อัปเดตอัตโนมัติแบบเงียบ — กด อัปเดตตอนนี้ แล้วโปรแกรมรุ่นใหม่เปิดเอง
- Smart 3D Finishing เปิดใช้ครบ 13 งาน · การ์ด Smart พื้นที่ห้อง "คลิกพื้นที่ภายในห้อง (ชื่อห้อง)"
- คำว่า "วัสดุก่อสร้าง" ใช้ตรงกันทุกที่ (เดิม WBS)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

→ แผงวิธีใช้ในโปรแกรม (F1)

→ คำถามที่พบบ่อย

2 ติดตั้งและเริ่มใช้งาน

2.1 ติดตั้ง


1. เปิดไฟล์ตัวติดตั้ง mTools Next แล้วทำตามขั้นตอนบนจอ
2. ตัวติดตั้งลง .NET 8 Desktop Runtime และ WebView2 Runtime ให้เมื่อเครื่องยังไม่มี
3. เปิดโปรแกรมจากทางลัด mTools Next บนเดสก์ท็อปหรือเมนู Start

หมายเหตุ: mTools Next ติดตั้งแยกไฟล์เดสก์ท็อปจาก mTools 2.x (ไม่ต้องถอน 2.x ก่อน) ใช้คู่กันในเครื่องเดียวได้ และเก็บการตั้งค่าของตัวเองแยกจาก 2.x ทั้งหมด — สิ่งเดียวที่นำมาจาก 2.x คือสิทธิ์ใช้งาน (License) ซึ่งถูกคัดลอกมาให้ครั้งแรกเมื่อมี

- หลังติดตั้ง ดับเบิลคลิกไฟล์งาน .pdmm ใน File Explorer = เปิดใน mTools Next ทันที · ไฟล์งานเก่าจาก mTools 2.x (ไม่มีสำเนา PDF ในตัว) แนะนำให้เปิดจากในโปรแกรมด้วย เปิดไฟล์ > เปิดไฟล์งาน (.pdmm)
- ถอนการติดตั้ง: ตัวถอนถามว่า "ลบการตั้งค่าของ mTools Next ด้วยหรือไม่" — ตอบ No = ลบเฉพาะโปรแกรม · ตอบ Yes = ลบการตั้งค่าของ mTools Next ด้วย (ค่าเริ่มต้นของเครื่องมือ การจัดแผน/ตาราง ไฟล์ล่าสุด คลังตัวอย่าง) · สิทธิ์ใช้งาน (License) และไฟล์สำรองของงาน คงอยู่เสมอทั้งสองกรณี · ของ mTools 2.x ไม่ถูกแตะ


2.2 เปิดโปรแกรมครั้งแรก

เมื่อเปิดโปรแกรม หน้าต่างเริ่มต้น (Splash) แสดงสั้น ๆ แล้วโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์ใช้งาน: มี License หรือ Dongle = เข้า Full Version ทันที · ไม่มี = หน้าต้อนรับของ Free Version



หน้าต้อนรับของ Free Version — ตารางเทียบ Free/Full และปุ่มตรวจ Dongle · ลงทะเบียน License · ซื้อ Full Version · ใช้ Free Version

ถ้าเครื่องนี้เคยติดตั้ง mTools 2.x ป้ายแจ้งผู้ใช้รุ่นเดิมขึ้นก่อน (ดึก "ไม่ต้องแสดงอีก" ได้) จากนั้นกล่อง "ค่าเดือนและการรับทราบการใช้งานรุ่น Beta" ขึ้นมาหนึ่งครั้งต่อเวอร์ชัน — อ่านแล้วดึกยืนยัน ปุ่มรับทราบจึงกดได้ (ไม่ยอมรับ = ปิดโปรแกรม)





กล่องรับทราบการใช้งานรุ่น Beta

บทสอน: งานแรก

ใช้โปรแกรมครั้งแรก กด ใช้ครั้งแรก? บทสอน: งานแรก (4 ขั้น) ที่หน้าเริ่มต้น (หรือเมนู ช่วยเหลือ > บทสอน: งานแรก (เปิดแบบ → มาตรฐาน → พื้นที่ → BOQ)) — แนววิธีใช้ด้านขวาพาทำ 4 ขั้นตอนแบบของคุณเอง:


1. เปิดแบบ PDF
2. ตั้งมาตรฐานของหน้า
3. วัดพื้นที่ห้องหนึ่งห้อง
4. ดูแถวของห้องนั้นในตาราง BOQ

แฉกดักแต่ละขั้นให้เองเมื่อทำเสร็จ (ไม่ต้องกดถัดไป) และปุ่มที่ต้องกดบนหน้าจอก็มีกรอบกะพริบ · ขั้นที่ทำไว้แล้ว (เช่น ตั้งมาตรฐานแล้ว) ถูกดักให้ทันที · กด จบบทสอน (ทำต่อเองได้ทุกเมื่อ) หรือ X เพื่อเลิก



2.3 ลงทะเบียน License / Dongle

1. เปิดช่วยเหลือ > Activate License... หรือ ตั้งค่า > สิทธิ์ใช้งาน / ลงทะเบียน... (หรือคลิกป้ายสิทธิ์ที่แถบสถานะ)
2. คัดลอก Machine Code ส่งให้ผู้ขายเพื่อรับ Activation Key
3. วาง Key แล้วกด ลงทะเบียน — แถบสถานะเปลี่ยนเป็น Full · Activated
4. ผู้ใช้ Dongle: เสียบ Dongle แล้วกด ตรวจ Dongle ใหม่ — แถบสถานะเป็น Full · Dongle



หน้าต่างสิทธิ์ใช้งาน / ลงทะเบียน

เคล็ดลับ: ย้ายเครื่อง: ใช้ปุ่มโอนสิทธิ์ออก (Export) บนเครื่องเดิม แล้วนำไฟล์ไปนำเข้า (Import) บนเครื่องใหม่ — หลังโอนออก License บนเครื่องเดิมถูกยกเลิกทันที


2.4 ภาษาและธีม

ปุ่ม EN / ไทย ที่มุมขวาบนของแถบเมนูสลับภาษาของทั้งโปรแกรม (เมนู กล่องข้อความ หัวตาราง หน่วยที่แสดง รายงาน) ปุ่มข้างกันสลับธีมสว่าง/มืด โปรแกรมจำค่าที่เลือกไว้

หมายเหตุ: ชื่อที่คุณตั้งเอง (ชื่อห้อง รายการ หมายเหตุ) ไม่ถูกแปล · หน่วยมาตรฐาน ม. / ตร.ม. / ลบ.ม. / จุด แสดงเป็น m / sq.m. / cu.m. / pcs ในภาษาอังกฤษ

3 หน้าจอโปรแกรม

3.1 ส่วนประกอบของหน้าจอ




หน้าจอหลัก: แถบเมนู · แถบเครื่องมือ · แท็บเอกสาร · แผงหน้า (ซ้าย) · แบบ (กลาง) · แผงคุณสมบัติ (ขวา) · ตาราง BOQ (ล่าง) · แถบสถานะ

ส่วน	ใช้ทำอะไร
แถบเมนู	คำสั่งทั้งหมดของโปรแกรม 10 หัวข้อ: ไฟล์ · แก้ไข · มุมมอง · เครื่องมือ · Smart · มาร์กอัพ · เอกสาร PDF · รายงาน · ตั้งค่า · ช่วยเหลือ — ปุ่มภาษาและธีมอยู่ขวาสุด
แถบเครื่องมือ	ปุ่มของคำสั่งที่ใช้บ่อย — ซี่ที่ปุ่มเพื่อดูชื่อและคีย์ลัด · หน้าต่างแคบ ปุ่มบางกลุ่มย้ายเข้าปุ่ม ...
แท็บเอกสาร	หนึ่งแท็บต่อหนึ่งไฟล์ที่เปิด · จุด ● หน้าชื่อ = มิงานที่ยังไม่บันทึก · ✕ = ปิดแท็บ
แผงหน้า (ภาพย่อ)	คลิกภาพย่อ = ไปหน้านั้น · คลิกขวา = เมนูหน้า · ลากขอบขวาของแผง = ปรับความกว้าง · ปุ่ม < ที่หัวแผง = พับเป็นแถบบาง "หน้า"
แถบ Layer	แถบบางระหว่างแผงหน้ากับแบบ — คลิก = กาง: รายการงานของหน้าที่เปิด (การ์ด Smart · ชั้นงานแต่ละชั้น) พร้อมปุ่ม รูปตา (การ์ดขวามือ) · วงกลม (การ์ดที่ใช้อยู่) · เส้น/สีระบาย · ป้าย
การ์ด Smart	ชั้นมุมมองของแบบเมื่อใช้คำสั่ง Smart: ① สแกน → ② ตรวจ → ③ ส่ง (BOQ / Backup) · รายงาน · ลากหัวการ์ดย้ายได้ · ปุ่ม ? = วิธีใช้ของการ์ดนั้น
พื้นที่แบบ	แสดงหน้า PDF พร้อมสิ่งที่วัด · ล้อเมาส์ = ซูม · Space ค้าง + ลาก หรือปุ่มกลาง = เลื่อน
แถบคำสั่งเหนือแบบ	ขึ้นเมื่อใช้เครื่องมือ: ชื่อคำสั่ง · ✓ จบ · ✕ ยกเลิก · ข้อความแจ้ง
ตาราง BOQ	รายการวัสดุของสิ่งที่วัด — แก่ชื่อ รายการ ราคา ได้ในช่อง · แท็บ รายการวัสดุ (BOQ) · สรุปตามงาน · สรุปรวม · สรุปห้อง · ปุ่ม □ รายงาน ▾
แผงคุณสมบัติ	ค่าของชั้นที่เลือก: ชนิด สี ความหนา ชนิดเส้น ปริมาณ ที่มาของปริมาณ
แผงวิธีใช้	ขั้นตอนของคำสั่งที่กดล่าสุด — เปิดด้วย F1 หรือปุ่ม วิธีใช้ หายแถบเครื่องมือ (ยังไม่ได้เลือกคำสั่ง = Quick Start) · Shift+F1 = หัวข้อเดียวกันในคู่มือเว็บ

ส่วน	ใช้ทำอะไร
แถบสถานะ	ข้อความล่าสุด · ปุ่ม Snap · ป้าย BETA · ป้ายสิทธิ์ใช้งาน

3.2 ปุ่มบนแถบเครื่องมือ



ปุ่ม (จากซ้ายไปขวา)
เปิดไฟล์ PDF (Ctrl+O · ลากมาวางก็ได้)
เลือกชนิดไฟล์ — PDF · ไฟล์งาน .pdmm · รูปภาพ · DXF
บันทึกไฟล์งาน .pdmm (Ctrl+S)
ย้อนกลับ (Ctrl+Z)
ทำซ้ำ (Ctrl+Y)
เลือก — คลิกเลือก/ลากย้ายชิ้นงาน · ลากครอบข้อความ = เลือกข้อความ
เลื่อนแบบ — ลากเลื่อนอย่างเดียว ไม่เลือกชิ้นงาน (Space ค้าง = เลื่อนชั่วคราว)
วัดระยะ (ต่อเนื่อง)
เลือกแบบวัดระยะ
วัดพื้นที่ (รูปหลายเหลี่ยม)
เลือกแบบวัดพื้นที่ (หลายเหลี่ยม · สี่เหลี่ยม · วงกลม)
สี่เหลี่ยม — คลิก 2 มุม ได้พื้นที่
ระบายสี อัตโนมัติ — คลิกในห้อง ได้ชื่อห้อง · พื้นที่ · ความยาวรอบ (คลิกเพิ่ม = ขยาย)
นับจำนวน — คลิกลงหมด แล้ว Enter
เจาะรู — หักช่องออกจากพื้นที่
ตั้งมาตราส่วน
Smart Area — หาพื้นที่ห้องจากแบบ (ตรวจก่อนเพิ่ม)
เครื่องมือ Smart ทั้งหมด
วางข้อความบนแบบ
มาร์กอัป — ไฮไลต์ · ปากกา · เมฆ · ลูกศร · ตราประทับ
หน้าก่อน (PageUp)
หน้าถัดไป (PageDown)
ย่อ (–)
ขยาย (+)
พอดีหน้า (Ctrl+F3)
ซ่อน/แสดงแผงหน้า (ภาพย่อ)
ซ่อน/แสดงตาราง BOQ
ซ่อน/แสดงแผงคุณสมบัติ

ปุ่ม (จากซ้ายไปขวา)
แสดงเฉพาะแบบ — ซ่อนทุกแบบ ภาพใหญ่เต็มพื้นที่ (กดอีกครั้ง = คืนแบบเดิม)
ส่งออกตาราง BOQ / สรุปรวม / สรุปห้อง เป็น Excel หรือ CSV (ตามที่เห็น)
รายงาน — หน้า/แผ่น · BOQ · กราฟ · พิมพ์ PDF
เครื่องมือที่ซ่อนเพราะหน้าต่างแคบ
วิธีใช้คำสั่งที่เลือกอยู่ — แผงด้านขวา (F1)

โหมดเลือก — ลากชิ้นงานเพื่อย้าย · ลากจุดจับขยับเพื่อปรับ · ลากครอบข้อความ = เลือกข้อความ (Ctrl+ลาก = เพิ่ม · Ctrl+C/คลิกขวา ... Snap: ปิด BETA ผลลัพธ์อาจคลาดเคลื่อน โปรดสำรองไฟล์และตรวจ... Full · Dongle Core 3.0.3.0

แถบสถานะ

3.3 แผงวิธีใช้ในโปรแกรม (F1)

กด F1 — แผงด้านขวาแสดงขั้นตอนของคำสั่งที่คุณกำลังใช้อยู่ และเน้นขั้นตอนที่กำลังทำ ใช้งานได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต เนื้อหาในแผงเป็นชุดเดียวกับบท "คำสั่งที่ละเมนู" ของคู่มือนี้

- ยังไม่ได้เลือกคำสั่ง = แผงแสดง Quick Start (ภาพรวมการใช้โปรแกรม 8 หัวข้อ)
- เปิดแผงค้างไว้แล้วกดคำสั่งอื่น = เนื้อหาเปลี่ยนตาม · F1 อีกครั้ง หรือ × = ปิด
- Shift+F1 หรือปุ่ม คู่มือเว็บ ท้ายแผง = เปิดหัวข้อเดียวกันในคู่มือบนเว็บ (*ไม่มีอินเทอร์เน็ต = แสดงในแผงแทน)
- ปุ่ม วิธีใช้ ท้ายแถบเครื่องมือ และเมนู ช่วยเหลือ > วิธีใช้คำสั่งที่เลือกอยู่ (แผงขวา) เปิดแผงเดียวกัน

ไฟล์ แก้ไข มุมมอง เครื่องมือ Smart มาร์กอัพ เอกสาร PDF รายงาน คำนวณ ช่วยเหลือ EN ①

• บ้านตัวอย่าง.pdmm ×

หน้า < ① ②

วิธีใช้ (F1) (ปิด)

วัดระยะ (ต่อเนื่อง)

ใช้ทำอะไร

วัดความยาวเส้นหลายช่วงต่อกัน (เช่น แนวผนัง ห้อง) ได้รับความยาวรวมเข้า BOQ

▶ ลงใช้ วัดระยะ (ต่อเนื่อง)

เปิดคำสั่งจาก

- ปุ่ม ระยะ บนแถบเครื่องมือ · × = เลือกแบบวัดระยะ
- เมนู เครื่องมือ · วัดระยะ · วัดระยะต่อเนื่อง

วิธีใช้

☐ วิธีใช้ทั้งโปรแกรม (Quick Start)

☐ คู่มือเว็บ (Shift+F1)

รายการวัสดุ (BOQ) สรุปตามงาน สรุปรวม สรุปห้อง ① ทุกหน้า รายงาน หน้า 1: 9 รายการ · รวม 86,653.80 บาท (ทั้งไฟล์ 9 รายการ · 86,653.80 บาท)

ชื่อห้อง	A(x)	รหัส	รายการ	ความสูง	%	ปริมาณ	หน่วย	ราคา	รวมวัสดุ	แรงงาน	รวมแรงงาน	รวมเงิน	หมายเหตุ	ค้นหา	หน้า	คว
ผนังกันห้อง	1		ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น			ยาว 5.50	ม.	420.00	2,310.00	180.00	990.00	3,300.00			1	
ห้องครัว	1		ปูกระเบื้อง 60x60			พื้น 6.80	ตร.ม.	385.00	2,618.00	150.00	1,020.00	3,638.00			1	
ทานอาหาร + โถง	1		ปูกระเบื้อง 60x60			พื้น 16.78	ตร.ม.	385.00	6,460.30	150.00	2,517.00	8,977.30			1	
รวมหน้า 1 — 9 รายการ									69,526.80		17,127.00	86,653.80				

โหมดเลือก — ลากชิ้นงานเพื่อย้าย · ลากจุดจับขยับเพื่อปรับ · ลากครอบข้อความ = เลือกข้อความ (Ctrl+ลาก = เพิ่ม · Ctrl+C/คลิกขวา ... Snap: ปิด BETA ผลลัพธ์อาจคลาดเคลื่อน โปรดสำรองไฟล์และตรวจ... Full · Dongle Core 3.0.3.0

แผงวิธีใช้ของคำสั่งวัดระยะ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

→ มีอะไรใหม่

→ คีย์ลัดทั้งหมด

4 ทำงานทีละเรื่อง

4.1 เริ่มงานใหม่จากไฟล์


เปิดแบบ (PDF · รูปภาพแบบสแกน · DXF) หรือไฟล์งาน .pdmm ที่ทำไว้ แล้วบันทึกเป็นไฟล์งาน — ทำทุกครั้งที่เราเริ่มถอดปริมาณแบบชุดใหม่

ไฟล์ที่เปิดได้


ไฟล์	ใช้เมื่อ	เปิดจาก
PDF (.pdf)	แบบที่ได้รับเป็น PDF — ดีที่สุดคือ PDF ที่ส่งออกจากโปรแกรมเขียนแบบ (เส้นเป็นเวกเตอร์)	เปิดไฟล์ PDF... (Ctrl+O)
ไฟล์งาน (.pdmm)	งานที่วัดไว้แล้วและบันทึกไว้	เปิดไฟล์งาน (.pdmm)... (Ctrl+Shift+O)
รูปภาพ (png · jpg · bmp · tif)	แบบสแกน หรือภาพถ่ายแบบ	เปิดรูปภาพ (แบบแปลนสแกน)...
DXF (.dxf)	ไฟล์ CAD ที่ส่งออกเป็น DXF	นำเข้า DXF (CAD vector)...

เปิดไฟล์

- ยังไม่มีเอกสารเปิดอยู่: กด เลือกไฟล์ ที่หน้าเริ่มต้น — เปิดได้ทุกชนิดในตาราง และเลือกหลายไฟล์พร้อมกันได้
- มีเอกสารเปิดอยู่แล้ว: กดปุ่ม เปิดไฟล์ บนแถบเครื่องมือ (= เปิด PDF) หรือกดลูกศร ▾ ข้างปุ่มแล้วเลือกชนิดไฟล์ — รายการเดียวกันอยู่ในเมนู ไฟล์
- ลากไฟล์ PDF จาก File Explorer มาวางบนหน้าต่างโปรแกรมก็ได้ [ตรวจ]
- แต่ละไฟล์เปิดเป็นแท็บของตัวเอง — เปิดไฟล์ที่เปิดอยู่แล้วซ้ำ = ไปที่แท็บเดิม



หน้าเริ่มต้น — กด เลือกไฟล์ หรือลากไฟล์มาวาง



หมายเหตุ: เปิดไฟล์ PDF = ได้แบบแปลนเสมอ แม้มีไฟล์งาน .pdm ชื่อเดียวกันอยู่ข้างกัน · อยากรทำงานต่อจากที่วัดไว้ ให้เปิดไฟล์ .pdm

หลังเปิดแบบ

- แบบที่วาดตะแคง: หน้าต่าง เตรียมแปลน PDF ขึ้นเอง — หมุนให้ตั้งตรงและตั้งมาตราส่วนในหน้าต่างนั้น
- ไฟล์ภาพ/สแกน หรือตัวหนังสือเป็นลายเส้น: การ์ดแจ้งว่าผลของเครื่องมือ Smart และการจับเส้นอาจคลาดเคลื่อน
- ตั้งมาตราส่วนก่อนวัดเสมอ — ดู ตั้งมาตราส่วน

สำคัญ — กระหนบปริมาณ: รูปภาพแบบสแกนไม่มีมาตราส่วนในตัว · ต้องตั้งมาตราส่วนด้วยการคลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะก่อนวัด — ห้ามใช้ 1:N

เปิดรูปภาพแบบสแกน

1. เมนู ไฟล์ > เปิดรูปภาพ (แบบแปลนสแกน)... แล้วเลือกรูป (ครั้งละ 1 รูป)
2. โปรแกรมสร้างหน้า PDF จากรูปไว้ข้างไฟล์รูป ชื่อ <ชื่อรูป>_imgcanvas.pdf แล้วเปิดให้วัด — ไฟล์รูปไม่ถูกแตะ
3. ตั้งมาตราส่วนด้วยการคลิก 2 จุดบนเส้นบอกระยะ
 - ไฟล์ TIFF หลายหน้า ใช้เฉพาะหน้าแรก

นำเข้า DXF

1. เมนู ไฟล์ > นำเข้า DXF (CAD vector)... แล้วเลือกไฟล์ .dxf
2. ในกล่อง นำเข้า DXF — หน่วยของแบบ เลือกบรรทัดหน่วยที่ ขนาดจริงของแบบถูกต้อง — บรรทัดที่มีป้าย แนะนำ คือที่โปรแกรมเลือกให้
 - หน่วยที่ไฟล์ระบุอาจผิด (เช่น มม. แต่วาดเป็นเมตร) — ดูขนาดจริงในแต่ละบรรทัดประกอบ
3. (ถ้าต้องการ) กางส่วน Layer แล้วติ๊กเฉพาะ layer ที่จะวาด — ทั้งหมด · ไม่เลือก · ตามไฟล์ !กล่องหน่วยของแบบ และส่วนเลือก layer
1. กด เปิดแบบ — โปรแกรมวาดแบบเป็นไฟล์ <ชื่อไฟล์>_dxf.pdf ข้างไฟล์ DXF เปิดเป็นแท็บใหม่ และตั้งมาตราส่วน 1:N ทั้งเอกสารให้

สำคัญ — กระหนบปริมาณ: เลือกหน่วยผิด = มาตราส่วนผิด ทุกค่าที่วัดผิด · หลังเปิดให้วัดเส้นที่รู้ระยะ 1 เส้นเทียบทุกครั้ง · แก้ได้ด้วยการตั้งมาตราส่วนใหม่

- ไฟล์ DXF ไม่ถูกแตะ · Free Version นำเข้าได้ไฟล์ละไม่เกิน 100 เส้น/ข้อความ

เปิดไฟล์งาน .pdmm

1. ไฟล์ > เปิดไฟล์งาน (.pdmm)... (Ctrl+Shift+O) — เลือกได้หลายไฟล์ แท็บละไฟล์ · หรือดับเบิลคลิกไฟล์ .pdmm ใน File Explorer
2. ไฟล์งานที่บันทึกจาก mTools Next มีสำเนา PDF อยู่ในตัว — เปิดได้แม้ไม่มีไฟล์ PDF ข้างกัน
3. ไฟล์งานเก่า (mTools 2.x) ที่ไม่มีสำเนา PDF ในตัว: วางไฟล์ PDF ชื่อเดียวกันไว้ข้างกัน — ถ้าหาไม่เจอโปรแกรมถามให้เลือกไฟล์ PDF ต้นฉบับ
 - เปิดไฟล์ล่าสุดได้ที่ ไฟล์ > ไฟล์ล่าสุด (8 ไฟล์ล่าสุด · ล้างรายการไฟล์ล่าสุด = ล้างรายการ)

บันทึกเป็นไฟล์งานครั้งแรก

1. กด Ctrl+S (หรือ ไฟล์ > บันทึกไฟล์)
2. แท็บที่เปิดจาก PDF / รูปภาพ / DXF โปรแกรมให้ตั้งชื่อไฟล์งาน .pdmm ก่อน — ชื่อเริ่มต้น = ชื่อไฟล์ต้นทาง ในโฟลเดอร์เดียวกัน
3. มีไฟล์ชื่อนี้อยู่แล้ว = ถาม บันทึกทับ · เลือกชื่ออื่น... · ยกเลิก
4. บันทึกแล้ว ชื่อแท็บเปลี่ยนเป็นชื่อไฟล์งาน และครั้งต่อไปกด Ctrl+S บันทึกทับไฟล์งานตรง ๆ
 - ไฟล์งาน .pdmm เก็บทุกอย่างที่วัดไว้ พร้อมสำเนา PDF ในไฟล์เดียว — ส่งต่อไฟล์เดียวก็พอ
 - ไฟล์ PDF / รูปภาพต้นฉบับไม่ถูกแก้ไขเลย
 - แท็บที่มียังไม่บันทึก มีจุด • หน้าชื่อแท็บ

ปิดเอกสาร

- ไฟล์ > ปิดเอกสารนี้ (Ctrl+W) หรือ × บนแท็บ · ไฟล์ > ปิดทั้งหมด
- มียังไม่บันทึก = ถามบันทึกก่อนปิด

หมายเหตุ: Free Version ปิดเอกสารพร้อมกันได้ไม่เกิน 3 แท็บ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- เตรียมแปลน PDF
- ตั้งมาตรฐาน
- เปิดไฟล์
- เปิดไฟล์งาน (.pdmm)
- เปิดรูปภาพ (แบบแปลนสแกน)
- นำเข้า DXF (CAD vector)
- บันทึก
- บันทึกไฟล์เป็น

4.2 เตรียมแปลน PDF

หมุนแบบที่วาดตะแคงให้ตั้งตรง และตั้งมาตรฐานของแบบในหน้าต่างเดียว — ทำครั้งแรกหลังเปิดแบบ PDF ก่อนเริ่มวัดหรือใช้เครื่องมือ Smart

สำคัญ — กระทบปริมาณ: เครื่องมือ Smart อ่านตัวหนังสือในแบบตามทิศของหน้าในไฟล์ — แบบที่ยังตะแคงอยู่ (แม้หมุนมุมมองบนจอแล้ว) อ่านป้าย/ชื่อห้องผิดหรือไม่ได้เลย · หมุนให้ตั้งตรง ในไฟล์ก่อนใช้ Smart

เปิดหน้าต่าง

- เปิดไฟล์ PDF ที่วาดตะแคง = หน้าต่างนี้ขึ้นเอง (เฉพาะไฟล์ที่เปิดจาก .pdf — ไฟล์งาน .pdmm ไม่ขึ้นเอง)

2 มาตราส่วนของแบบ

กระดาษ A3 (297 × 420 มม.) · เลือกมาตราส่วนตามที่เขียนในแบบ — ข้ามไปก่อนแล้วตั้งทีหลังได้

พบในแบบ: SCALE 1:75 — เลือกให้แล้ว (ตรวจกับแบบอีกครั้ง)

ยังไม่ได้ 1:20 1:50 **1:75** 1:100 1:125 1:150 1:200 [คลิก 2 จุดบนเส้นบอกระยะ...](#)

หรือพิมพ์ 1 :

หน้าต่าง เตรียมแปลน PDF ส่วนที่ ② — "พบในแบบ: SCALE 1:75 — เลือกให้แล้ว" และปุ่ม 1:75 ถูกเลือก

3 บันทึก

ปุ่มล่างขวาเปลี่ยนตามทีเลือก และข้อความเหนือปุ่มบอกว่าจะเกิดอะไร:

สถานการณ์	ปุ่ม	ผล
ไม่ได้หมุน	ใช้มาตราส่วน (ไม่ได้เลือก มาตราส่วน = ปิด)	ตั้งมาตราส่วนกับไฟล์ที่เปิดอยู่ ไม่สร้างไฟล์ใหม่
หมุน และแท็บนี้ยังไม่ใช้งาน	บันทึกเป็นไฟล์ใหม่...	ถามต่อว่าจะเก็บแปลนที่หมุนแล้วแบบไหน (ด้านล่าง)
หมุน และแท็บนี้มีงานวัดหรือผล Smart แล้ว	บันทึกลงไฟล์เดิม...	หมุนลงไฟล์ PDF เดิม (ด้านล่าง)

แท็บที่ยังไม่ใช้งาน — เลือกวิธีเก็บแปลนที่หมุนแล้ว

ไฟล์ PDF ดันฉบับ ไม่ถูกแตะทั้งสองทาง:

- ใช้ต่อเลย (เก็บในไฟล์งานตอนบันทึก) (แนะนำ) — ไม่ต้องตั้งชื่อใหม่ · แท็บเดิมปิดแล้วเปิดแปลนที่หมุนแล้วแทน · กด Ctrl+S ครั้งแรกบันทึกเป็นไฟล์งาน .pdmm ข้างไฟล์เดิม พร้อมเก็บแปลนที่หมุนแล้วไว้ในไฟล์งาน
- บันทึกเป็น PDF ชื่อใหม่... — ได้ไฟล์ PDF ที่หมุนแล้วอีกไฟล์ (ชื่อเริ่มต้นต่อท้าย _rot90 / _rot180 / _rot270) ไว้ใช้ที่อื่นด้วย · ตั้งชื่อเดียวกับต้นฉบับไม่ได้

แท็บที่มีงานแล้ว — หมุนลงไฟล์ PDF เดิม

งานที่วัดไว้ย้ายไปไฟล์ใหม่ไม่ได้ จึงหมุนลงไฟล์เดิม — มีกล่องยืนยัน หมุนและบันทึก ก่อน:

- ไฟล์เดิมสำรองเป็น .bak ในโฟลเดอร์เดียวกัน
- ชั้นวัด มาร์กอัป และผล Smart ในการดัดหมุนตาม — ความยาว พื้นที่ และปริมาณเท่าเดิม
- ไฟล์งานบันทึกทันที · กด Ctrl+Z = หมุนกลับแล้วบันทึกอีกครั้ง

หมายเหตุ: ผล Smart Room ที่ยังไม่ได้เพิ่มเข้าตาราง จะถูกล้างเมื่อหมุนลงไฟล์ — เพิ่มให้เสร็จก่อนหมุน

หมุนทีละหน้า (ไฟล์ที่ทำงานไปแล้ว)

- คลิกขวาภาพย่อของหน้า > หมุนภาพ ตามทีเลือก (หรือเมนู เอกสาร PDF > หน้า) — เลือกทิศของหน้านั้น กด ตกลง แล้วยืนยัน หมุนและบันทึก · หน้าอื่นไม่เปลี่ยน · ใช้ได้ทั้งไฟล์ PDF และไฟล์งาน .pdmm
- หมุนมุมมองค้างไว้ (ปุ่มหมุนซ้าย/ขวา) = ป้าย  ได้แผงหน้า คลิกป้ายเพื่อบันทึกการหมุนลงไฟล์

ป้ายแจ้งหลังเปิดไฟล์

หลังเปิดไฟล์ PDF โปรแกรมอาจขึ้นการ์ดแจ้งว่าไฟล์ไม่ใช่ไฟล์ vector (ภาพ/สแกน) หรือตัวหนังสือในแบบเป็นลายเส้น — ผลของเครื่องมือ Smart และการจับเส้นอาจคลาดเคลื่อน ตรวจสอบก่อนใช้ทุกครั้ง

- กด เตรียมแปลน... บนการ์ด = เปิดหน้าต่างนี้

- ดึง ไม่ต้องแสดงอีก = ไม่แจ้งอีกทุกไฟล์ · เปิดกลับได้ที่ช่องดึง แสดงป้ายแจ้งหลังเปิดไฟล์อัตโนมัติ (ชนิดไฟล์ · ภาพไม่ตรง) ท้ายหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่าง

- กด ยกเลิก หรือ Esc — ไม่หมุน ไม่ตั้งมาตราส่วน · คลิกนอกหน้าต่างไม่ทำให้หน้าต่างปิด

หมายเหตุ: Free Version หมุนลงไฟล์ได้ครั้งละไม่เกิน 5 หน้า · หมุนมุมมองบนจอได้ไม่จำกัด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ตั้งมาตราส่วน
- เริ่มงานใหม่จากไฟล์
- หมุนภาพ ตามที่เลือก
- หมุนซ้าย / หมุนขวา 90°

4.3 ตั้งมาตราส่วน

บอกโปรแกรมว่าจะย่นแบบเท่ากับระยะจริงเท่าไร — ต้องทำก่อนวัดระยะหรือพื้นที่บนทุกหน้า เพราะทุกตัวเลขในตาราง BOQ คัดจากมาตราส่วนนี้



สำคัญ — กระทบปริมาณ: ยังไม่ตั้งมาตราส่วน หรือตั้งผิด = ความยาว พื้นที่ และยอดเงินผิดทั้งหมด · ตั้งเสร็จแล้วให้วัดเส้นบอกระยะในแบบหนึ่งเส้นเพื่อเทียบทุกครั้ง

เลือกวิธีให้ถูกกับแบบ

แบบที่มี	วิธีที่ใช้
แบบมีเส้นบอกระยะ (dimension) หรือเส้นกริดที่เขียนระยะไว้	คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะ — แม่นที่สุด ใช้ได้กับทุกแบบ
PDF ที่ส่งออกจากโปรแกรมเขียนแบบตามขนาดกระดาษจริง และรู้มาตราส่วนที่เขียนในแบบ (เช่น 1:100)	ใส่ 1:N
แบบที่พิมพ์ย่อ/ขยายมา (เช่น แบบ A1 ที่พิมพ์ลง A3 หรือดึง Fit to paper) หรือแบบสแกน	คลิก 2 จุดเท่านั้น — ห้ามใช้ 1:N

วิธีที่ 1 — คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะ (แนะนำ)

1. ไปที่หน้าที่จะวัด แล้วกดปุ่ม มาตราส่วน บนแถบเครื่องมือ
 - การ์ดเหนือแบบบอกขั้นตอน และบอกว่าหน้านี้ตั้งมาตราส่วนแล้วหรือยัง
2. ซoom เข้าไปที่ปลายเส้นบอกระยะ แล้วคลิกจุดที่ 1
 - จุดจุดเข้าปลายเส้น/มุมของเส้นในแบบให้เอง · กด Alt ค้าง = ไม่ดูด
3. คลิกจุดที่ 2 ที่ปลายอีกด้าน — กล้อง ตั้งมาตราส่วน ขึ้นเองทันที
 - กด Shift ค้าง = ล็อกแนวตรง · เส้นที่เกือบตรง (ไม่เกิน 6°) ถูกจัดให้ตรงเอง
4. ช่อง ระยะจริง (เมตร) พิมพ์ระยะที่เขียนในแบบ เป็น เมตร (เช่น เส้น 5,000 มม. พิมพ์ 5)
5. ช่อง ใช้กับ เลือก ทุกหน้า (ทั้งเอกสาร) หรือ เฉพาะหน้า ที่เปิดอยู่
6. กด ตกลง — แถบสถานะบอกมาตราส่วนที่ตั้ง และงานยังไม่ได้บันทึก



✕

ตั้งมาตราส่วน

เส้นอ้างอิงยาว 777.8 พิกเซลบนแบบ

ระยะจริง (เมตร)

5

ใช้กับ

ทุกหน้า (ทั้งเอกสาร) ▼

ตกลง

ยกเลิก

กล่อง ตั้งมาตราส่วน — ระยะจริง (เมตร) = 5 · ใช้กับ = ทุกหน้า (ทั้งเอกสาร)

เคล็ดลับ: ใช้เส้นที่ยาวที่สุดที่หาได้ (เช่น ระยะรวมของอาคาร) — เส้นยาวคลาดน้อยกว่าเส้นสั้น

วิธีที่ 2 — ใส่ 1:N

1. กดปุ่ม มาตราส่วน แล้วกด ใส่ 1:N บนการ์ด หรือเปิดเมนู เครื่องมือ > ตั้งมาตราส่วน...
2. วิธี เลือก มาตราส่วนมาตรฐาน 1:N
3. เลือกมาตราส่วนจากรายการ (1:10 ถึง 1:500 · ค่าเริ่ม 1:100)
4. เลือก ใช้กับ แล้วกด ตกลง

สำคัญ — กระทบปริมาณ: 1:N คัดจากขนาดกระดาษของหน้า PDF ตรง ๆ — ใช้ได้เฉพาะแบบที่ส่งออกตามขนาดจริงของกระดาษ · แบบที่พิมพ์ย่อ/ขยาย หรือแบบสแกน ตัวเลข 1:N ที่เขียนในแบบไม่ตรง กับ PDF ให้ใช้วิธีที่ 1

- รายการในกล่องนี้มีเฉพาะค่ามาตรฐาน ถ้าแบบเป็นมาตราส่วนอื่น (เช่น 1:60) ใช้วิธีที่ 1 หรือพิมพ์เองในหน้าต่าง เตรียมแปลน PDF...
- ในกล่องเดียวกัน วิธี = ลากเส้นอ้างอิงบนแบบ... จะพาไปคลิก 2 จุดแบบวิธีที่ 1

ตรวจว่ามาตราส่วนถูก

1. เปิด เครื่องมือ > วัดระยะ > วัดระยะ (2 จุด)
2. วัดเส้นบอกระยะอีกเส้นหนึ่งในแบบ (ไม่ใช่เส้นเดิมที่ใช้ตั้ง)
3. ค่าที่ได้ควรตรงกับตัวเลขในแบบ — ต่างกันมาก = ตั้งใหม่ด้วยเส้นที่ยาวกว่า หรือแบบหน้านั้นพิมพ์ย่อมา

แบบหลายหน้า มาตราส่วนไม่เท่ากัน

- ตั้งหน้าแรกเป็น ทุกหน้า (ทั้งเอกสาร) แล้วไปหน้าที่ต่างตั้งใหม่เป็น เฉพาะหน้า นั้น
- มาตราส่วนเฉพาะหน้าขณะมาตราส่วนทั้งเอกสารเสมอ

สำคัญ — กระทปปริมาณ: ตั้งเป็น ทุกหน้า (ทั้งเอกสาร) ที่หลัง = มาตราส่วนเฉพาะหน้าที่เคยตั้งไว้ ทุกหน้าถูกล้าง และขึ้นวัดทุกหน้าคิดใหม่ด้วยมาตราส่วนใหม่ · แบบที่หน้าไม่เท่ากันให้เลือกเฉพาะหน้า

หน้าที่ยังไม่ตั้งมาตราส่วน

- เปิดไฟล์ที่ยังไม่มีมาตราส่วน แถบสถานะต่อท้ายว่า "□ ยังไม่ได้ตั้งมาตราส่วน"
- เลือกเครื่องมือวัดระยะ พื้นที่ สีเหลี่ยม วงกลม เส้นโค้ง หรือเครื่องมือ Smart บนหน้าที่ยังไม่ตั้ง = โปรแกรมพาเข้าโหมดมาตราส่วนให้ก่อน การวัดเตือนว่าเครื่องมือที่ต้องใช้มาตราส่วน — ตั้งเสร็จแล้วกลับเข้าเครื่องมือเดิมเอง
- นับจำนวน เจาะรู้ และข้อความ ไม่ต้องใช้มาตราส่วน

แก้มาตราส่วนที่หลัง

- ตั้งมาตราส่วนใหม่ได้ทุกเมื่อ — ขึ้นวัดของหน้านั้น (หรือทั้งเอกสาร) คิดความยาว/พื้นที่ใหม่ทันที ไม่ต้องวาดใหม่
- ตั้งผิด กด Ctrl+Z = กลับไปมาตราส่วนเดิม พร้อมค่าวัดเดิม
- มาตราส่วนเก็บในไฟล์งาน .pdmm — กด Ctrl+S บันทึก

แผ่นเดียวมีหลายภาพคนละมาตราส่วน (กรอบมาตราส่วน)

แผ่นแบบที่มีผัง 1:100 รูปตัด 1:50 และรูปขยาย 1:20 อยู่ด้วยกัน — ให้แต่ละภาพมีมาตราส่วนของตัวเอง ด้วยกรอบ (แบบ viewport ของโปรแกรมเขียนแบบ)

1. ตั้งมาตราส่วนของหน้าตามภาพหลักก่อน (ภาพที่ใหญ่สุด หรือมีชั้นวัดมากที่สุด)
2. กดปุ่ม มาตราส่วน บนแถบเครื่องมือ > เฉพาะกรอบ... (หรือเมนู เครื่องมือ > มาตราส่วนเฉพาะกรอบ (ภาพย่อยคนละมาตราส่วน)...)
 - ชั้นวัดที่จุดกลางอยู่ในกรอบใช้มาตราส่วนของกรอบทันที ทั้งชั้นที่มีอยู่ ชั้นที่วาดต่อ และผลของการวัด Smart · นอกทุกกรอบ = มาตราส่วนของหน้า
 - ย้ายชั้นข้ามกรอบ = มาตราส่วนเปลี่ยนตามกรอบใหม่ · กรอบซ้อนกัน = กรอบเล็กสุดชนะ
 - กรอบเป็นเส้นประสีชมพูมีป้าย 1:N ที่มุมซ้ายบน (ไม่ออกในภาพพิมพ์/ส่งออก) · คลิกขวาที่เส้นกรอบหรือป้าย = ลบกรอบมาตราส่วน / เพิ่มอีกกรอบ / ซ้อนเส้นกรอบ · Ctrl+Z ย้อนได้
3. ลากกรอบครอบภาพที่มาตราส่วนต่าง — ครอบทั้งภาพ รวมเส้นบอกระยะ
4. เลือก 1:N (ดูจากใต้ชื่อภาพ เช่น "SCALE 1:20" · พิมพ์ N เองได้) แล้วกด ตกลง — หรือเลือก คลิก 2 จุดบนเส้นบอกระยะในกรอบ... แล้วใส่ระยะจริง
 - ชั้นวัดที่จุดกลางอยู่ในกรอบใช้มาตราส่วนของกรอบทันที ทั้งชั้นที่มีอยู่ ชั้นที่วาดต่อ และผลของการวัด Smart · นอกทุกกรอบ = มาตราส่วนของหน้า
 - ย้ายชั้นข้ามกรอบ = มาตราส่วนเปลี่ยนตามกรอบใหม่ · กรอบซ้อนกัน = กรอบเล็กสุดชนะ
 - กรอบเป็นเส้นประสีชมพูมีป้าย 1:N ที่มุมซ้ายบน (ไม่ออกในภาพพิมพ์/ส่งออก) · คลิกขวาที่เส้นกรอบหรือป้าย = ลบกรอบมาตราส่วน / เพิ่มอีกกรอบ / ซ้อนเส้นกรอบ · Ctrl+Z ย้อนได้

ชั้นเดียวที่มาตราส่วนต่างจากหน้า (แบบขยายในแผ่นเดียวกัน)

1. เลือกชั้นวัดที่อยู่ในรูปขยาย (คลิก หรือ Ctrl+คลิก หลายชั้น)

2. คลิกขวา > ตั้งค่า Scale แต่ละวัตถุ... (หรือเมนู แก๊ไข > ตั้งค่า Scale แต่ละวัตถุ...)
3. ใส่ระยะจริงของเส้นที่เลือก หรือเลือกมาตราส่วนมาตรฐาน 1:N แล้วกด ตกลง

สำคัญ — กระทบปริมาณ: ตั้งมาตราส่วนของหน้าหรือทั้งเอกสารใหม่ที่หลัง = มาตราส่วนรายชั้นที่ตั้งไว้ถูกแทนด้วยมาตราส่วนของหน้า $\cdot$ ตั้งรายชั้นซ้ำหลังเปลี่ยนมาตราส่วนหน้าทุกครั้ง

ยกเลิกระหว่างคลิก

- Esc หรือคลิกขวา = เลิกโหมดมาตราส่วน กลับโหมดเลือก (มาตราส่วนเดิมไม่เปลี่ยน)
- ในกล่อง ตั้งมาตราส่วน กด ยกเลิก = ไม่ตั้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- มาตราส่วน
- เตรียมแปลน PDF
- ตั้งค่า Scale แต่ละวัตถุ
- วัดระยะ (2 จุด)
- ขั้นที่ 2 — ตั้งมาตราส่วน

4.4 วัดระยะ

วัดความยาวบนแบบเป็นเมตร — ผนัง ท่อ บัว ขอบ หรือแนวใดก็ได้ แต่ละเส้นเป็นแถวในตาราง BOQ ทันที และคุณกว้าง/สูงเป็นพื้นที่หรือปริมาตรได้

สำคัญ — กระทบปริมาณ: ตั้งมาตราส่วนของหน้าก่อนวัดเสมอ — ดู ตั้งมาตราส่วน $\cdot$ หน้าที่ยังไม่ตั้งโปรแกรมพาเข้าโหมดมาตราส่วนให้ก่อน แล้วกลับเข้าเครื่องมือวัดระยะเอง

เลือกเครื่องมือ

กดปุ่ม ระยะ บนแถบเครื่องมือ (= วัดระยะต่อเนื่อง) หรือกดลูกศร $\blacktriangledown$ ข้างปุ่ม / เมนู เครื่องมือ > วัดระยะ เพื่อเลือก:

เครื่องมือ	ใช้กับ	วิธีวัด
วัดระยะ (2 จุด)	ระยะตรงจุดต่อจุด	คลิกจุดเริ่ม แล้วคลิกจุดปลาย — จบเอง
วัดระยะต่อเนื่อง	แนวหลายช่วงต่อกัน (แนวผนัง ท่อ)	คลิกทีละจุด แล้วจบเส้น
เส้นโค้ง (วัดความยาว)	แนวโค้ง	คลิกจุดที่เส้นโค้งผ่าน แล้วจบเส้น — โปรแกรมลากเส้นโค้งผ่านทุกจุดให้

วัดระยะต่อเนื่อง

1. กดปุ่ม ระยะ
2. คลิกทีละจุดตามแนวที่จะวัด — ตัวเลขข้างเคอร์เซอร์คือความยาวรวม ณ ตอนนั้น
3. จบเส้นด้วย Enter ดับเบิลคลิก คลิกขวา หรือ จบ บนแถบคำสั่ง
4. กล่อง ตั้งชื่อห้อง / วัตถุ ขึ้น — ตั้งชื่อ เลือก สีเส้น ความทึบเส้น ความหนาเส้น ชนิดเส้น ได้ แล้วกด ตกลง
 - ปลอยชื่อว่าง = ใช้ชื่อเริ่มต้น (ระยะ 1, ระยะต่อเนื่อง 1 ...) $\cdot$ สไลด์ที่เลือกจำเป็นค่าเริ่มต้นของเครื่องมือ
 - กด ยกเลิก = ทั้งเส้นที่วาด

ไฟล์ แก้ไข มุมมอง เครื่องมือ Smart มาร์กอัพ เลกสสาร PDF รายงาน คำนวณ ช่วยเหลือ

EN

• บ้านตัวอย่าง.pdf

หน้า

1

2

วัดระยะ

✓ จบ Enter

✕ ยกเลิก Esc

ห้องน้ำ 1

3 +0.20 (5)

เก็บของ

4 +0.60 (3)

ครัว

1 +0.60 (1)

ทานอาหาร

1 +0.60 (1)

โถง

1 +0.60 (1)

ทางเดิน

1 +0.30 (1)

บันได

ST3 A-21

จุดตรวจ

ST1

16.41 m

3 +0.50 (3)

รายการวัสดุ (BOQ)

สรุปตามงาน

สรุปรวม

สรุปห้อง

ทุกหน้า

รายงาน

หน้า 1: 0 รายการ - รวม 0.00 บาท (ไฟล์ไฟล์ 0 รายการ - 0.00 บาท)

ชื่อห้อง	A(x)	รหัส	รายการ	ความสูง	%	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ	รวมวัสดุ	แรงงาน	รวมแรงงาน	รวมเงิน	หมายเหตุ	ต้นทุน	หน้า	ความยาว	ความยาวรอบ
รวมหน้า 1 — 0 รายการ									0.00		0.00	0.00					

วัดระยะ — คลิกที่จุดจุด / คลิกขวา / Enter / ตีเส้นคลิก = จบเส้น - Esc = ยกเลิก

กำลังวัดระยะต่อเนื่องตามแนวผนัง

วัดระยะ

✕ ยกเลิก Esc

ตั้งชื่อห้อง / วัตถุ

ชื่อ (ปล่อยว่าง = ใช้ชื่อเริ่มต้น)

ห้องก่ออิฐรอบนอก

สีเส้น

ความทึบเส้น

ความหนาเส้น

ชนิดเส้น

เส้นทึบ

คำสั่งใดที่เลือกจะดำเนินการเริ่มต้นของเครื่องมือ

ตกลง

ยกเลิก

กล่องตั้งชื่อ + สไตล์ หลังจบเส้น

- คลิกผิดระหว่างวาด: ยังไม่มีคีย์ย้อนจุดล่าสุด — กด Esc (หรือ ยกเลิก) แล้ววาดใหม่ หรือจบเส้นแล้วแก้จุดที่หลัง
- Space ค้าง + ลาก = เลื่อนแบบระหว่างวาด · ล้อเมาส์ = ซูมที่ตำแหน่งเมาส์

จับจุดและล็อกมุม

- จุดที่คลิกจุดเข้า (ตามลำดับ): ปลาย/กึ่งกลางของชิ้นที่วัดไว้ → บนเส้น → จุดตัด → มุม/จุดตัดของเส้นในแบบ → บนเส้นในแบบ

- F3 = เปิด/ปิดการจับจุดทั้งหมด (ป้าย Snap ที่แถบสถานะบอกสถานะ) · กด Alt ค้าง = ไม่จับเฉพาะคลิกนั้น
- Shift ค้าง = ล็อกมุม (90° หรือ 45° ตามที่ตั้ง) · F8 = ล็อกมุมค้างไว้
- เส้นที่เกือบตรง (ไม่เกิน 6°) และไม่ได้จับจุดอะไร ถูกจัดให้ตรงแนวนอน/ตั้งเอง
- เลือกชนิดการจับจุดและรัศมีได้ที่ ตั้งค่า > ตั้งค่า Snap...

ค่าที่เข้าตาราง BOQ

ปริมาณ = ความยาวที่วัดได้ หน่วย ม. — คุณเพิ่มได้ในแผงคุณสมบัติ:

ใส่ในแผงคุณสมบัติ	ปริมาณใน BOQ
(ไม่ใส่)	ความยาว (ม.)
กว้าง (W)	ยาว × W = พื้นที่ (ตร.ม.) — เช่น ผนัง: ใส่ความสูงผนังที่ W
กว้าง (W) + สูง (H)	ยาว × W × H = ปริมาตร (ลบ.ม.)
ยาว (L)	ใช้ L แทนความยาวที่วัดได้ (วาง = ใช้ค่าที่วัด)

สำคัญ — กระทบทปริมาณ: เส้นวัดระยะ: ใส่ สูง (H) อย่างเดียว ปริมาณไม่เปลี่ยน — ต้องใส่ W ด้วย · ช่อง ความสูง ในตาราง BOQ ของแถวเส้นก็คือ H · ใส่ W แล้วหน่วยเปลี่ยนจาก ม. เป็น ตร.ม. ตรวจสอบหน่วยก่อนใส่ราคา

- จำนวน (×) = คุณเข้ายอดเงิน (ปริมาณที่แสดงยังเป็นต่อหน่วย) · % ปรับปริมาณ = บวก/ลบเพื่อ
- ช่องปริมาณมีป้ายบอกที่มา (ยาว · ยาว×ก · ×สูง) ชี้ค้างเพื่อดูสูตรพร้อมค่า
- ชั้นที่ชื่อและหน่วยเดียวกันรวมเป็นแถวเดียว

แก้เส้นที่วัดแล้ว

- คลิกเลือกเส้น แล้วลากจุดเพื่อย้าย (การจับจุด/Alt/Shift ใช้ได้เหมือนตอนวาด)
- ดับเบิลคลิกบนช่วงเส้น = เพิ่มจุด
- คลิกขวาที่จุด > ลบจุดนี้ (เหลืออย่างน้อย 2 จุด) · แยกเส้นที่จุดนี้
- คลิกขวาที่เส้น > ต่อกับเส้นอื่น... · เปลี่ยนชื่อรายการ... · ตั้งค่า Scale แต่ละวัตถุ...
- แผงคุณสมบัติ: สี ความหนาเส้น ชนิดเส้น ขนาดป้าย (เห็นผลทันที)
- Delete = ลบเส้น (ถามยืนยันก่อน)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ตั้งมาตราส่วน
- วัดพื้นที่
- วัดระยะ (ต่อเนื่อง)
- วัดระยะ (2 จุด)
- เส้นโค้ง (วัดความยาว)
- ตั้งค่า Snap

4.5 วัดพื้นที่

วัดพื้นที่ห้อง พื้น ฝ้า หรือส่วนใดก็ได้บนแบบเป็น ตร.ม. — แต่ละชั้นที่วัดเป็นแถวในตาราง BOQ ทันทิ และเปลี่ยนเป็นความยาวรอบ (ม.) หรือพื้นที่ผนัง (รอบ × สูง) ได้

สำคัญ — กระทบทปริมาณ: ตั้งมาตราส่วนของหน้าก่อนวัดเสมอ — ดู ตั้งมาตราส่วน · หน้าที่ยังไม่ตั้งโปรแกรมพาเข้าโหมดมาตราส่วนให้ก่อน

เลือกเครื่องมือ

เครื่องมือ	ปุ่มบนแถบเครื่องมือ	ใช้กับ
พื้นที่หลายเหลี่ยม	พื้นที่	ห้องรูปทรงใดก็ได้ — คลิกไล่มุม
สี่เหลี่ยม (2 มุม)	สี่เหลี่ยม	ห้องสี่เหลี่ยม — คลิก 2 มุมตรงข้าม
วงกลม (ศูนย์กลาง + ขอบ)	ลูกศร ▾ ข้างปุ่ม พื้นที่	พื้นที่วงกลม
ระบายสี อัตโนมัติ	ระบายสี	คลิกในห้อง โปรแกรมหาขอบห้องจากเส้นในแบบให้


ทุกตัวอยู่ในเมนู เครื่องมือ > วัดพื้นที่ ด้วย

วัดพื้นที่หลายเหลี่ยม

1. กดปุ่ม พื้นที่
 2. คลิกไล่ตามมุมห้องทีละจุด (อย่างน้อย 3 จุด) — ตัวเลขข้างเคอร์เซอร์คือพื้นที่ ณ ตอนนั้น
 3. ปิดรูปด้วย Enter ดับเบิลคลิก คลิกขวา หรือ จบ บนแถบคำสั่ง
 4. กล้อง ตั้งชื่อห้อง / วัดดู ขึ้น — ใส่ชื่อห้อง แล้วกด ตกลง (รายละเอียดด้านล่าง)
- Esc หรือ ยกเลิก = เลิกวาด

สี่เหลี่ยม และ วงกลม

- สี่เหลี่ยม: กดปุ่ม สี่เหลี่ยม แล้วคลิก 2 มุมตรงข้ามของห้อง — ครบ 2 จุดแล้วจบเอง
- วงกลม: เลือก วงกลม (ศูนย์กลาง + ขอบ) คลิกจุดศูนย์กลาง แล้วคลิกจุดบนขอบ — ครบแล้วจบเอง



วัดพื้นที่ด้วยสี่เหลี่ยม 2 มุม แล้วตั้งชื่อห้อง

ตั้งชื่อห้องหลังวาด

1. โปรแกรมอ่านชื่อห้องจากแบบมาใส่ให้ (มีตัวนับเวลาระหว่างอ่าน) — แก้ได้

- วาดในห้องที่วัดไว้แล้ว = ใช้ชื่อห้องนั้นให้ (รวมเป็นแถว BOQ เดียวกัน)
- เลือกชื่อห้องที่มีในไฟล์จาก ห้อง ▾
- ปลอยว่าง = ใช้ชื่อเริ่มต้น


2. เลือกสีเส้น ความทึบพื้น และ ลวดลายพื้น ได้ — ค่าที่เลือกจำเป็นค่าเริ่มต้นของเครื่องมือนั้น

3. กด ตกลง — แถวเข้าตาราง BOQ หน่วย ตร.ม. · กด ยกเลิก = หักชั้นที่วาด

เคล็ดลับ: ชั้นที่ชื่อเดียวกันและหน่วยเดียวกันรวมเป็นแถวเดียวในตาราง BOQ — ห้องที่วัดเป็นหลายชั้นให้ตั้งชื่อเดียวกัน

ระบายสี อัตโนมัติ (คลิกในห้อง)

1. กดปุ่ม ระบายสี แล้วคลิกในห้อง — ห้องถูกระบายค่างไว้ พร้อมชื่อห้อง พื้นที่ และความยาวรอบ
2. ส่วนที่ขาด (เช่น ใต้วงบานประตู) คลิกเพิ่ม เพื่อขยาย — ขยายได้เฉพาะส่วนที่ติดกับที่ระบายไว้
3. รับด้วย Enter คลิกขวา หรือ จบ → กล่องตั้งชื่อ/สไลด์ → ตกลง
4. เครื่องมือค่างไว้ คลิกห้องถัดไปได้เลย
 - คลิกผิด = Ctrl+Z ย้อนทีละคลิก (Ctrl+Y = ทำซ้ำ) · Esc = หักที่ระบายค่างไว้ทั้งหมด · Esc อีกครั้ง = ออกจากเครื่องมือ
 - กดยกเลิกในกล่องตั้งชื่อ = กลับไประบายต่อ (ไม่หัก)



ระบายสี อัตโนมัติ — คลิกในห้อง ได้ชื่อห้อง พื้นที่ และความยาวรอบ

สำคัญ — กระบอบปริมาณ: ห้องที่ติดกันทางช่องประตูนับว่า "ติดกัน" — คลิกห้องข้าง ๆ ระหว่างที่ระบายค่างอยู่ = รวมเป็นรูปเดียว · อยากได้แยกห้อง ให้รับห้องแรกก่อนแล้วค่อยคลิกห้องถัดไป

หักช่องเปิด (เจาะรู)

1. กดปุ่ม เจาะรู (หรือ เครื่องมือ > เจาะรู (หักช่องเปิด) · Ctrl+Shift+X)
2. คลิก 2 มุมของช่องที่จะหักออก — ทุกพื้นที่ที่หลายเหลี่ยม สีเหลี่ยม และห้องระบายสีที่ทับช่องนั้นถูกเจาะ (วงกลมไม่ถูกเจาะ)
3. พื้นที่ในตาราง BOQ หักออกทันที — แพงคุณสมบัติบอกจำนวนรูและพื้นที่ที่หัก
 - ลบรู: คลิกขวาในรู > ลบรูเจาะ · ลบทุกรูของชั้น: สร้างรูเจาะทั้งหมด (Shift+Delete)

- คลิกขวาที่ชั้น > ตั้งความสูง / ปริมาตร...

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ตั้งมาตราส่วน
- วัดระยะ
- วัดพื้นที่ (หลายเหลี่ยม)
- สีเหลี่ยม — พื้นที่จาก 2 มุม
- วงกลม — พื้นที่จากศูนย์กลาง + ขอบ
- ระบายสี อัตโนมัต
- เจาะรู — หักช่องเปิดออกจากพื้นที่
- รวมพื้นที่เป็นชิ้นเดียว

4.6 นับจำนวน

นับสิ่งของบนแบบด้วยการคลิกลงหมดทีละจุด เช่น ประตุ หน้าต่าง ดวงโคม เสา — กลุ่มหมดชื่อเดียวกันเป็นแถวเดียวในตาราง BOQ และ ปริมาณ = จำนวนหมดในกลุ่ม (หน่วย จุด)

เคล็ดลับ: นับจำนวนไม่ต้องตั้งมาตราส่วน · นับจากป้ายในแบบให้อัตโนมัต ใช้ Smart นับจำนวน (เมนู Smart)

นับ

1. กดปุ่ม นับ บนแถบเครื่องมือ (หรือ เครื่องมือ > นับจำนวน)
2. คลิกลงหมดบนสิ่งที่จะนับทีละตัว — ตัวเลขข้างเคอร์เซอร์คือจำนวนที่นับแล้ว
3. จบกลุ่มด้วย Enter คลิกขวา หรือ จบ บนแถบคำสั่ง
4. กล่องตั้งชื่อขึ้น — พิมพ์ชื่อ หรือกด เลือกชื่อ ▼ เลือกจากรายการ (ประตุ D1... · หน้าต่าง W1... · ชื่อนับอื่นในไฟล์นี้ · หน่วยนับอื่น) แล้วกด ตกลง
 - ชื่อที่มีอยู่แล้ว = หมดเข้ากลุ่มเดิม (สีเดียวกัน แถว BOQ เดียวกัน) — นับประตุ D1 ต่อทีหลังได้
 - กด ยกเลิก ในกล่องชื่อ = ใช้ชื่อเริ่มต้น (หมดไม่ถูกทั้ง)
 - Esc ระหว่างคลิก = ทั้งหมดของกลุ่มที่กำลังนับทั้งหมด

ไฟล์ แก้ไข มุมมอง เครื่องมือ Smart มาร์กอัพ เลกเจอร์ PDF รายงาน คำนวณ ช่วยเหลือ EN

• บ้านตัวอย่าง.pdf

หน้า 1

หน้า 2

หน้า 1: 7 รายการ - รวม 0.00 บาท (ให้ไฟล์ 7 รายการ - 0.00 บาท)

ชื่อห้อง	A(x)	รหัส	รายการ	ความสูง	%	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ	รวมวัสดุ	แรงงาน	รวมแรงงาน	รวมเงิน	หมายเหตุ	ต้นทุน	หน้า	ความยาว	ความยาว
หน้า 1 — 7 รายการ - วัสดุ 0.00 - แรงงาน 0.00 - รวม 0.00																	
ห้องเก็บของ	1					ยาว 15.75	ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1	15.75	1:
ห้องเก็บของ	1					ยาว 5.50	ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1	5.50	1:
รวมหน้า 1 — 7 รายการ									0.00		0.00	0.00					

นับจำนวน — คลิกลงมุมใต้ไปเรื่อย ๆ · คลิกขวา / Enter = จบกลุ่ม · Esc = ยกเลิก

Snapshot: BETA ผลลัพธ์อาจคลาดเคลื่อน โปรดสำรองไฟล์และตรวจ... Full · Dongle Core 3.0.3.0

กำลังนับประตูด้วยหมด

แก้มุด

- คลิกเลือกกลุ่ม แล้วลากหมุดเพื่อย้าย — ย้ายไม่เปลี่ยนจำนวน
- คลิกขวาที่หมุด > ลบหมุดนี้ (#N) — จำนวนลดลง 1 * ลบหมุดสุดท้าย = ลบทั้งกลุ่ม
- คลิกขวาที่หมุด > ขนาดหมุดนี้ (#N)... = ปรับขนาดเฉพาะหมุดนั้น
- แผงคุณสมบัติ: สี * รูปหมุด (9 แบบ: ปักหมุด ปักพิน วงกลม สีเหลี่ยม สามเหลี่ยม ขาวหลามตัด ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม ดาว) * ขนาด (Ø) (ทุกหมุดในกลุ่มเท่ากัน)
- เปลี่ยนชื่อกลุ่ม: คลิกขวา > เปลี่ยนชื่อรายการนับ... หรือแก้ไขในตาราง BOQ

ค่าที่เข้าตาราง BOQ

- ปริมาณ = จำนวนหมุดจริงในกลุ่ม หน่วย จุด — เพิ่ม/ลบหมุดแล้วปริมาณเปลี่ยนตามทันที
- จำนวน (x) = คุณเข้ายอดเงิน (เช่น ชุดละ 2 บาน)
- เจาะรูไม่มีผลกับการนับ

สำคัญ — กระทบทปริมาณ: ใส่ ความสูง ในแถวของกลุ่มนับ = ปริมาณกลายเป็น จำนวนหมุด × ความสูง และหน่วยเปลี่ยนเป็น ม. (ใช้กับ เช่น เสา 10 ต้น × สูง 3 ม.) * ถ้าต้องการนับเป็นจุด ให้ช่องความสูงว่าง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- เลือก ย้าย แก้มุด และคัดลอกชิ้นงาน
- การใช้งานตาราง
- นับจำนวน — ลงหมุด
- Smart นับจำนวน — สถาปัตยกรรม

4.7 เลือก ย้าย แก้มุด และคัดลอกชิ้นงาน

วิธีจัดการชิ้นงานที่วาดไว้แล้ว (ขึ้นวัด ข้อความ มาร์กอัพ) ในโหมดเลือก — ใช้ได้กับทุกชนิด ส่วนวิธีวาดแต่ละชนิดอยู่ในหัวข้อของเครื่องมืออื่น

โหนดเลือก

กดปุ่ม เลือก บนแถบเครื่องมือ หรือกด Esc จากเครื่องมืออื่น

- คลิกชิ้นงาน = เลือก · คลิกที่ว่าง = เลิกเลือก
- Ctrl+คลิก (หรือ Shift+คลิก) = เพิ่ม/เอาออกจากชุดที่เลือก
- Ctrl+A = เลือกทั้งหมด (หน้านี้) (ขึ้นวัด ข้อความ มาร์กอัป — ไม่รวมหมุดนับ)
- ลากบนที่ว่าง = เลือกตัวหนังสือในแบบ เพื่อคัดลอก — ไม่ใช่กรอบเลือกชิ้นงาน (เลือกหลายชิ้นใช้ Ctrl+คลิก)

ย้ายและแก้รูป

- ลากตัวชิ้นงาน = ย้าย
- ลากจุดจับสี่ขาว = แก้รูป
 - เส้นและพื้นที่หลายเหลี่ยม: ลากจุดมุมแต่ละจุด
 - สีเหลี่ยม: ลากมุม — มุมตรงข้ามอยู่กับที่
 - วงกลม: ลากจุดกลาง = ย้าย · ลากจุดบนขอบ = เปลี่ยนรัศมี
 - ข้อความ/ตราประทับ: ลากมุมขวาล่าง = ย่อ/ขยาย (มุมซ้ายบนอยู่กับที่)
- ขึ้นที่หมุดได้มีจุดจับหมุนเหนือกรอบ

สำคัญ — กระทบทปริมาณ: ย้ายหรือแก้รูปชิ้นวัด = ความยาว/พื้นที่ และยอดเงินในตาราง BOQ เปลี่ยนตามทันที · ตรวจตำแหน่งให้ตรงแบบก่อนบันทึก

เมนูคลิกขวา

คลิกขวาที่ชิ้นงาน (รายการขึ้นตามชนิดของชิ้นที่เลือก):

รายการ	ใช้ทำอะไร
คัดลอก · ตัด · วาง	คัดลอก/ย้ายชิ้นงาน (Ctrl+C · Ctrl+X · Ctrl+V)
เปลี่ยนชื่อรายการ...	เปลี่ยนชื่อแถวในตาราง BOQ
ตั้งความสูง / ปริมาตร...	พื้นที่ × สูง (พื้นที่ สีเหลี่ยม วงกลม)
ตั้งค่า Scale แต่ละวัตถุ...	มาตราส่วนเฉพาะชิ้นที่เลือก (รูปขยายในแผ่นเดียวกัน)
ตั้งมาตราส่วน...	มาตราส่วนของหน้า/เอกสาร
เลือกทั้งหมด (หน้านี้)	เลือกทุกชิ้นในหน้า
ลบ	ลบชิ้นที่เลือก

ลบ

1. เลือกชิ้นงาน (หลายชิ้นได้) แล้วกด Delete (หรือ Backspace)
2. ยืนยันในกล่อง ลบรายการ → ลบ
3. ลบผิด = Ctrl+Z
 - Shift+Delete ไม่ใช่การลบชิ้น — คือล้างรูเจาะของชิ้นที่เลือก (ดู วัดพื้นที่)

คัดลอก ตัด วาง

1. เลือกชิ้นงาน แล้วกด Ctrl+C (คัดลอก) หรือ Ctrl+X (ตัด)
2. ไปหน้าหรือแท็บที่ต้องการ แล้วกด Ctrl+V — ชิ้นที่วางเนื่องจากที่เดิมเล็กน้อยและถูกเลือกไว้ ลากไปวางที่ได้เลย
 - วางข้ามไฟล์ได้ · ชิ้นที่วางใช้ มาตราส่วนของหน้าที่วาง

หมายเหตุ: คัดลอกชิ้นงานติดไปเฉพาะ รูปทรง สี และชื่อ — รหัสวัสดุก่อสร้าง และราคาไม่ติดไป · ต้องการคัดลอกทั้งหน้าพร้อมราคา ใช้ คัดลอก/วางหน้า ที่แผงหน้า

ย้อนกลับ / ทำซ้ำ

- Ctrl+Z = ย้อนกลับ · Ctrl+Y = ทำซ้ำ — ย้อนได้ทีละชั้นของไฟล์ที่เปิดอยู่
- การ์ด Smart เปิดอยู่: Ctrl+Z ย้อนการแก้ไขในการ์ดก่อน แล้วจึงย้อนงานในไฟล์
- การหมุนหน้าลงไฟล์ PDF ก็ย้อนด้วย Ctrl+Z ได้

แผงคุณสมบัติ

เลือกชั้นแล้วแผงคุณสมบัติด้านขวาแสดงค่าของ แถวในตาราง BOQ ที่ชั้นนั้นอยู่ — แก่ที่แผงหรือที่ตารางก็ได้ผลเดียวกัน

- ช่องที่มีเกือบทุกชนิด: ชื่อห้อง · รายการ · รหัสวัสดุก่อสร้าง · จำนวน (×) · % ปรับปริมาณ · หน่วย · ราคาวัสดุ / หน่วย · ราคาแรงงาน / หน่วย · รวมเงิน (ดูอย่างเดียว) · หมายเหตุ
- รหัสวัสดุก่อสร้างเลือกจากรายการเท่านั้น — กด เลือกวัสดุก่อสร้าง...
- ชั้นที่รวมเป็นแถวเดียวกับชั้นอื่น (ชื่อและหน่วยเดียวกัน): แก่ที่นี้ = แก่ทั้งแถว

ชุม เลื่อน เปลี่ยนหน้า

ทำ	วิธี
ชุม	ล้อยเมาส์ (ชุมที่ตำแหน่งเมาส์) · + / -
เลื่อนแบบ	ลากปุ่มกลางของเมาส์ · กด Space ค้างแล้วลาก · Shift+ล้อยเมาส์ = เลื่อนซ้าย-ขวา
พอดีหน้า	Ctrl+F3 (หรือ 0) · Ctrl+0 = 100%
ไปหน้าที่ต้องการ	Ctrl+G → ไปที่หน้า · PageUp / PageDown · ลูกศร
เต็มหน้าจอ	F11

แถบ Layer (ซ่อน/แสดงบนแบบ)

แถบบางระหว่างแผงหน้ากับแบบ — คลิกเพื่อวาง แสดงรายการงานและชั้นของชิ้นงานในหน้าที่เปิด แต่ละแถวมีปุ่ม รูปตา (การกดขวามือ) · วงกลม (การกดที่ซ้ายอยู่) · เส้น/สีระบาย · ป้ายชื่อ/ค่า และปุ่ม แสดงหมด / ซ่อนหมด ท้ายแถบ

- ซ่อน/แสดงบนจอเท่านั้น — ไฟล์งานและตาราง BOQ ไม่เปลี่ยน
- เปิดหน้าต่างชั้นแสดงผลเต็ม: ชั้นแสดงผล (Layer)... (Ctrl+Shift+L)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- วัดระยะ
- วัดพื้นที่
- นับจำนวน
- การใช้งานตาราง
- เลือก — เลือก/ย้าย/แก้ชิ้นงาน
- ลบ
- คัดลอก
- วาง
- ย้อนกลับ / ทำซ้ำ

4.8 ใส่ข้อความ และมาร์กอัป

เขียนหมายเหตุ ไฮไลต์ วงเมฆ ลูกศร หรือประทับตราลงบนแบบเพื่อสื่อสารหรือตรวจแบบ — ไม่เข้าตาราง BOQ และไม่มีผลกับปริมาณ

ใส่ข้อความ

1. กดปุ่ม ข้อความ บนแถบเครื่องมือ (หรือเมนู มาร์กอัป > ข้อความ)
2. คลิกตำแหน่งมุมซ้ายบนของข้อความ
3. พิมพ์ข้อความในกล่อง แล้วกด ตกลง
 - แก่ภายหลัง: คลิกเลือก แล้วแก้ไขในแผงคุณสมบัติ — ข้อความ · ฟอนต์ · ขนาดตัวอักษร · สี
 - ย่อ/ขยาย: ลากจุดจับมุมขวาล่าง (มุมซ้ายบนอยู่กับที่)
 - ฟอนต์และขนาดเริ่มต้นของข้อความใหม่ ตั้งที่ ตั้งค่า > ค่าเริ่มต้นทุกโหมด...




กล่องพิมพ์ข้อความที่จะวางบนแบบ

มาร์กอัปแต่ละชนิด

กดปุ่ม มาร์กอัป ▾ บนแถบเครื่องมือ (หรือเมนู มาร์กอัป) แล้วเลือก:

ชนิด	วิธีวาด	คีย์ลัด
ไฮไลต์	คลิก 2 มุมของแถบ — จบเอง	
ปากกา	กดเมาส์ค้างแล้วลากเขียน ปล่อย = จบ	Ctrl+Shift+F
ดินสอ (มีป้าย)	ลากเขียน แล้วพิมพ์ป้าย (เช่น ท่อน้ำ สายไฟ) — ปล่อยวางได้	Ctrl+Shift+P
เมฆ	คลิก 2 มุม — จบเอง	Ctrl+Shift+D
เส้น · ลูกศร · ลูกศร 2 หัว	คลิกจุดต้น แล้วจุดปลาย (หัว ลูกศรอยู่ที่ปลาย)	
กล่อง	คลิก 2 มุม	
ตราประทับ (APPROVED/DRAFT...)	คลิกตำแหน่ง แล้วเลือกตรา	



ตราประทับ

1. เลือก ตราประทับ (APPROVED/DRAFT...) แล้วคลิกตำแหน่งมุมซ้ายบน
2. ในกล่อง เลือกตราประทับ เลือกตรา: APPROVED · NOT APPROVED · REVIEWED · DRAFT · FOR CONSTRUCTION · AS BUILT · COPY · VOID
3. ย่อ/ขยาย: ลากจุดจับมุมขวาล่าง หรือแก้ไขขนาดในแผงคุณสมบัติ

แก้มาร์กอัพ

คลิกเลือกมาร์กอัพ แล้วแก้ไขในแผงคุณสมบัติ (เห็นผลทันที · Ctrl+Z ย้อนได้):

- สี — วงกลมสีตัวอย่าง หรือ เลือกสีเอง
- ชนิด — เปลี่ยนระหว่าง เส้น · ลูกศร · ลูกศร 2 หัว · กล่อง
- ความหนาเส้น · ชนิดเส้น (เส้น ลูกศร กล่อง)
- ขนาด: ขนาดตัวอักษร (ข้อความ/ตรา) · ขนาดลอน (เมฆ) · ขนาดป้าย (ดินสอ)
- ย้าย/ลบ/คัดลอก เหมือนชิ้นงานอื่น — ดู เลือก ย้าย แก่ ลบ และคัดลอกชิ้นงาน

ไฟล์ แก้ไข มุมมอง เครื่องมือ Smart มาร์กอัพ เอกสาร PDF รายงาน ตั้งค่า ช่วยเหลือ

EN

• บ้านตัวอย่าง.pdf

หน้า

1

2

2.0

2.70

2.30

10.00

3.50

1.50

E

D

C

B

A-20 ดูแบบขยาย

ห้องน้ำ 1

3 +0.20 (5)

เก็บของ

ครัว

5.77 ตรม. ประตู 6.80 ตรม.

5.50 ม.

ทานอาหาร + โถง

1 +0.60 (3)

โถง

1 +0.60 (3)

ห้องพักผ่อน 10.80 ตรม.

1 +0.60 (3)

เฉลียง

4.53 ตรม.

1 +0.60 (3)

16.78 ตรม.

15.75 ม.

ตรวจสอบระดับพื้น +0.60

รายการวัสดุ (BOQ)

สรุปตามงาน สรุปรวม สรุปห้อง

หน้า 1: 9 รายการ - รวม 86,653.80 บาท (ทั้งไฟล์ 9 รายการ - รวม 86,653.80 บาท)

ชื่อห้อง	A(x)	รหัส	รายการ	ความสูง	%	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ	รวมวัสดุ	แรงงาน	รวมแรงงาน	รวมเงิน	หมายเหตุ	ค้นหา	หน้า	ลบ
ผนังทึบห้อง	1		ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น			ยาว 5.50	ม.	420.00	2,310.00	180.00	990.00	3,300.00			1	
ห้องครัว	1		ปูกระเบื้อง 60x60			พื้น 6.80	ตรม.	385.00	2,618.00	150.00	1,020.00	3,638.00			1	
ทานอาหาร + โถง	1		ปูกระเบื้อง 60x60			พื้น 16.78	ตรม.	385.00	4,460.30	150.00	2,517.00	8,977.30			1	
รวมหน้า 1 - 9 รายการ									69,526.80		17,127.00	86,653.80				

โหมดเลือก — ลากชิ้นงานเพื่อย้าย · ลากจุดจับงานเพื่อแก้ไข · ลากครอบข้อความ = เลือกข้อความ (Ctrl+ลาก = เพิ่ม · Ctrl+C/คลิกขวา ...)

Snap: 100% BETA

Full · Dongle Core 3.0.3.0

มาร์กอัพแบบ และแผงคุณสมบัติ

ส่งมาร์กอัพออกไปกับแบบ

- PDF ที่มาร์กอัพยังแก้ต่อได้ในโปรแกรมอ่าน PDF อื่น: ส่งออกแบบ แผ่นภาพ: PDF ผัง markup (แก้ต่อได้)
- PDF แบบราบ (ภาพเดียวกับบนจอ): พิมพ์ PDF... ในเมนูรายงาน
- พิมพ์ออกเครื่องพิมพ์: Ctrl+P

ดูรายละเอียดที่ รายงาน ส่งออก และพิมพ์

หมายเหตุ: ลายน้ำ (ข้อความจาง ๆ ทุกหน้า) ไม่ได้อยู่ในเมนูมาร์กอัพ — อยู่ที่ เอกสาร PDF > ลายน้ำ / ประทับลงไฟล์ PDF...

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- เลือก ย้าย แก้ ลบ และคัดลอกชิ้นงาน
- ข้อความ
- มาร์กอัพ — เขียนทับแบบ
- ดราประทับ
- ลายน้ำ / ประทับลงไฟล์ PDF
- รายงาน ส่งออก และพิมพ์

4.9 จัดการหน้าของ PDF

เพิ่ม ลบ แยก รวม คัดลอกหน้าของไฟล์ PDF ที่เปิดอยู่ — ทุกคำสั่งอยู่ที่ เอกสาร PDF > หน้า หรือคลิกขวาที่ภาพย่อในแผงหน้า (คลิกขวาที่ภาพย่อ = ทำกับหน้านั้น)

สำคัญ — กระบวนการ: แทรกหน้า · รวมหน้า · บันทึกการลบหน้า · วางหน้า เขียนทับไฟล์ PDF ต้นฉบับ และย้อนกลับไม่ได้ (ไม่มีไฟล์สำรองให้อัตโนมัติ) — คัดลอกไฟล์ PDF เก็บไว้ก่อน · แยกหน้า ยาวและหมุนหน้าเท่านั้นที่สำรองต้นฉบับเป็น .bak

เพิ่ม/แทรกหน้าจากไฟล์อื่น

1. เอกสาร PDF > หน้า > เพิ่ม/แทรก หน้า... แล้วเลือกไฟล์ PDF ต้นทาง
2. ไฟล์ต้นทางหลายหน้า = การคัดเลือกหน้าเปิด — คลิกเลือกหน้า (Shift = ช่วง · ดับเบิลคลิก = หน้าเดียว) ขึ้นเพื่อดูภาพใหญ่
3. ลากหน้าที่เลือกไปวางในแถบภาพย่อด้านซ้าย — เส้นฟ้า = ตำแหน่งที่จะแทรก (แทรก ก่อน ช่องที่วาง · ก่อนหน้าแรกหรือต่อท้ายก็ได้) หรือกดปุ่ม แทรกหลังหน้า N
4. ยืนยันในกล่อง แทรก หน้า → ดำเนินการต่อ
 - การดรอปร่วม ลากชุดต่อไปได้ · Esc = ปิดการ์ด · ไฟล์ต้นทางหน้าเดียว = ถามเลขหน้าแล้วแทรกหลังหน้าปัจจุบัน
 - รวมหน้า (ต่อท้ายไฟล์)... = ต่อทุกหน้าของไฟล์ที่เลือก (หลายไฟล์ได้) ไว้ท้ายเอกสาร

ลบหน้า

1. ลบหน้า N... → ยืนยัน → หน้านั้นถูก ซ่อน (ยังไม่ลบจากไฟล์) — ภาพย่อ เลขหน้า และการเปลี่ยนหน้าข้ามหน้าที่ซ่อน
2. ใต้แผงหน้ามีป้าย "มีหน้าที่รอลบ" — คลิกแล้วเลือก
 - บันทึกการลบหน้าลงไฟล์ PDF... = ลบออกจากไฟล์ถาวร
 - ยกเลิกการลบหน้า (คืนทุกหน้า)
 - ลบหน้าผิด (ยังไม่บันทึกลงไฟล์) = Ctrl+Z · ต้องเหลืออย่างน้อย 1 หน้า
 - ระหว่างมีหน้ารอลบ: วางหน้า แยกหน้ายาว และบันทึกการหมุนทำไม่ได้ — บันทึกหรือยกเลิกการลบก่อน

คัดลอก / วางหน้า และล้างข้อมูลของหน้า

1. คลิกขวาภาพย่อ > คัดลอกหน้า N (หรือคลิกภาพย่อแล้ว Ctrl+C) — วางข้ามไฟล์ได้
2. ไปเอกสารปลายทาง คลิกขวาในแผงหน้า > วางหน้า (ต่อท้าย)... (หรือ Ctrl+V ในแผงหน้า)
3. เลือก พร้อมข้อมูลทั้งหมด (รูปที่วาด · แถว BOQ พร้อมชื่อ/วัสดุก่อสร้าง/ราคา · มาตรฐานของหน้า · การ์ด Smart) หรือ หน้าเปล่า → วางหน้า
 - หน้าที่วาง ต่อท้ายเอกสารเสมอ — หน้าเดิมและข้อมูลเดิมไม่เลื่อน
 - Ctrl+Z หลังวาง = เอาข้อมูลที่ติดมาออก (หน้าเปล่ายังอยู่ · ไม่ต้องการหน้าใช้ ลบหน้า)
 - ล้างข้อมูลทั้งหมดของหน้า N... = ลบชั้นวัด มาร์กอัป หมุดนับ แถว BOQ และผล Smart ที่ยังไม่เพิ่มของหน้านั้น (ภาพหน้าและมาตรฐานคงไว้ · ย้อนด้วย Ctrl+Z)

แยกหน้ายาวเป็นหลายหน้า

ใช้กับ PDF ที่รวมหลายแผ่นมาต่อกันเป็นหน้าเดียวยาว ๆ แนวตั้ง

1. แยกหน้ายาวเป็นหลายหน้า... — โปรแกรมหารอยต่อระหว่างแผ่นและเสนอจำนวนหน้า (เส้นแดง = แนวตัด · เส้นส้ม = หาแนวไม่เจอ แบ่งเท่ากัน)
2. แก่ จำนวนหน้า ได้ แล้วกด แยกหน้า
 - เขียนทับ PDF ต้นฉบับ และสำรองไว้เป็น <ไฟล์>.pdf.bak · ย้อนกลับไม่ได้ (คืนจาก .bak) · หน้าที่ได้ยังเป็นเวกเตอร์เดิม
 - ทำได้เฉพาะหน้าที่ ยังไม่มีข้อมูลวัด และไม่ได้หมุนไว้ในไฟล์ PDF — แยกก่อนเริ่มวัด · ข้อมูลของหน้าถัดไปเลื่อนตามให้

Merge / Split PDF (สร้างไฟล์ใหม่)

Merge / Split PDF... มี 3 แท็บ

แท็บ	ใช้ทำอะไร
รวมไฟล์ (Merge)	ต่อไฟล์อื่นท้ายไฟล์ปัจจุบัน (ดัก "บันทึกท้ายไฟล์เดิม") หรือบันทึกเป็นไฟล์ใหม่
แยกไฟล์ (Split)	ตัดเป็นหลายไฟล์ตามช่วงหน้า · ต้นฉบับไม่ถูกแตะ
แยกหน้า (Extract)	ดึงหน้าที่ระบุ (เช่น 1,3,5-8) ออกเป็นไฟล์ใหม่

หมายเหตุ: Free Version: แทรก/ลบ/หมุน/แยกหน้า ไม่เกิน 5 หน้าต่อครั้ง · รวมไฟล์ได้ไฟล์ละไม่เกิน 5 หน้า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- เตรียมแปลน PDF
- เลือก ย้าย แก่ ลบ และคัดลอกชิ้นงาน
- ไฟล์งาน .pdmm
- เพิ่ม/แทรก หน้า
- ลบหน้านี้
- Merge / Split PDF

4.10 ตัวหนังสือในแบบ: คัดลอก อ่าน ค้นหา แปล

ใช้ตัวหนังสือที่อยู่ในแบบ — คัดลอกชื่อห้อง/รายการไปวางที่อื่น อ่านตารางในแบบไปวางใน Excel ค้นหา และแปลภาษา หน้าที่เป็นภาพสแกนอ่านด้วย OCR ให้เอง

เลือกตัวหนังสือแล้วคัดลอก

1. อยู่ในโหมด เลือก แล้วลากครอบตัวหนังสือบนที่วาง — แถบฟ้าขึ้นบนตัวอักษรที่เลือก (หน้าสแกน = แถบเทาครอบที่ลาก)
2. Ctrl+C หรือคลิกขวา > คัดลอกข้อความ — ป้ายเขียว "คัดลอกข้อความแล้ว" ขึ้น วางที่อื่นด้วย Ctrl+V
 - Ctrl+ลาก (หรือ Shift+ลาก) = เพิ่มอีกส่วนในหน้าเดียวกัน · คัดลอกหลายส่วน = ส่วนละบรรทัดตามลำดับที่เลือก
 - คลิกที่วางบนแบบ · Esc · เปลี่ยนหน้า/เครื่องมือ = ยกเลิกการเลือก
 - Ctrl+C คัดลอกตัวหนังสือเฉพาะเมื่อ ไม่มีชิ้นงานที่เลือกอยู่ — ถ้ามีชิ้นที่เลือก Ctrl+C = คัดลอกชิ้นงาน
 - เลื่อนแบบในโหมดเลือก: ลากปุ่มกลางของเมาส์ หรือกด Space ค้างแล้วลาก
 - คัดลอกเร็ว: Ctrl+Shift+C แล้วลากครอบ — ปลดเมาส์ = คัดลอกทันที

เมนูคลิกขวามบนตัวหนังสือที่เลือก

รายการ	ใช้ทำอะไร
คัดลอกข้อความ	คัดลอกเป็นตัวอักษร
คัดลอกเป็นภาพ	คัดลอกภาพส่วนที่เลือก 300 dpi (หลายส่วน = ภาพเดี่ยวครอบทุกส่วน)
แปล (Google Translate)...	เปิดหน้าต่างแปลข้อความ
อ่านข้อความในส่วนที่เลือก...	ตรวจ/แก้ข้อความก่อนคัดลอก
ค้นหาข้อความนี้...	ค้นหานี้ทั้งเอกสาร
ยกเลิกการเลือก	ล้างแถบที่เลือก

คำสั่งชุดเดียวกันอยู่ที่ เอกสาร PDF > ข้อความ (ไม่มีส่วนที่เลือก = ลากกรอบก่อน) และมี Copy ข้อความ
หน้านี้ = คัดลอกตัวหนังสือทั้งหน้า

อ่านข้อความจากพื้นที่ (OCR) — เช่น ตารางในแบบ

1. เอกสาร PDF > ข้อความ > อ่านข้อความจากพื้นที่... แล้วลากกรอบรอบข้อความ (หรือเลือกตัวหนังสือไว้ก่อนแล้วสั่งจากคลิกขวา)
2. กล่องผลขึ้น — แก้ข้อความได้ แล้วกด คัดลอก
 - ไฟล์มีชั้นข้อความ = ใช้ข้อความในไฟล์ (ถูกต้องที่สุด) · หน้าสแกน = อ่านด้วย OCR ให้เอง · กดอ่านด้วย OCR เพื่อลองอ่านจากภาพแทน
 - ตารางที่มีเส้นดีช่อง = อ่านทีละช่อง ช่องคั่นด้วย Tab ⇒ วางใน Excel แล้วแยกคอลัมน์ให้
 - ไฟล์บางไฟล์ชั้นข้อความภาษาไทยไม่มีวรรณยุกต์ (เช่น "คาใจาย") — โปรแกรมเห็นแล้วใช้ OCR แทนให้ และบอกที่มาไว้ที่ป้ายในกล่อง

สำคัญ — กระดาษปริมาณ: ผลจาก OCR อาจอ่านผิด โดยเฉพาะตัวเลข ขนาด และรหัส — ตรวจสอบ
แบบก่อนนำไปใช้คำนวณทุกครั้ง

ค้นหาข้อความ (Ctrl+F)

1. Ctrl+F (มีตัวหนังสือที่เลือก = ใส่ค่าให้แล้วค้นเลย)
2. พิมพ์ค่าแล้วกด ค้นหา · Enter = ถัดไป · Shift+Enter = ก่อนหน้า
 - ขอบเขต: ทั้งหมด · หน้านี้ · หน้า (เช่น 1-3, 5) · มีตัวเลือก ตรงตัวพิมพ์ / ค่าเต็ม
 - ค้นได้เฉพาะชั้นข้อความในไฟล์ — หน้าสแกนค้นไม่เจอ ใช้ อ่านข้อความจากพื้นที่ แทน

แปลข้อความ (Google Translate)

1. คลิกขวามบนตัวหนังสือที่เลือก > แปล (Google Translate)... (หรือ เอกสาร PDF > ข้อความ > แปล (Google Translate)...))
2. เลือกต้นฉบับ: ส่วนที่เลือกบนแบบ · หน้านี้ · หน้า · ทั้งเอกสาร แล้วกด อ่านข้อความ — แก้ข้อความในกล่องได้
3. เลือกภาษา แล้วกดปุ่มแปล — เปิด Google Translate ในเบราว์เซอร์ คัดลอกค่าแปลจากหน้าเว็บ
 - ข้อความ (ไม่ใช่ภาพแบบ) ถูกส่งไปที่ Google และต้องต่ออินเทอร์เน็ต · ข้อความยาวแบ่งส่งเป็นหลายส่วน (Google รับครั้งละราว 1,800 ตัวอักษรไทย)

หมายเหตุ: Free Version: OCR ได้ 3 ครั้งต่อเอกสาร (นับเฉพาะครั้งที่อ่านด้วย OCR จริง) · อ่านทั้งหน้าด้วย OCR ใช้ได้เฉพาะ Full — ใน Free ให้ลากกรอบเฉพาะส่วนที่ต้องการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- เลือก ย้าย แก่ ลบ และคัดลอกชิ้นงาน
- ใส่ข้อความ และมาร์กอัพ
- คัดลอกข้อความ
- ค้นหาข้อความ
- แปลข้อความ (Google Translate)
- อ่านข้อความจากพื้นที่

4.11 รายงาน ส่งออก และพิมพ์

ออกผลงานถอดปริมาณเป็นรายงาน (PDF / Excel / พิมพ์) ตาราง Excel/CSV หรือภาพแบบที่มีชั้นวัด — คำสั่งอยู่ที่เมนู รายงาน ปุ่ม รายงาน ▼ และ ส่งออก บนแถบเครื่องมือ และปุ่ม □ รายงาน ▼ ที่หัวตาราง BOQ

ต้องการ	ใช้
ใบสรุปปริมาณ+ราคา พร้อมหน้าปกแยกหมวด	รายงาน > รายงาน BOQ...
ปริมาณงานแยกตามหน้า/แผ่นของแบบ	รายงาน > รายงานหน้า/แผ่น...
กราฟสัดส่วนยอดเงิน	รายงาน > รายงาน กราฟ...
ตารางไปคำนวณต่อใน Excel	รายงาน > ส่งออกตาราง Excel / CSV... (Ctrl+E)
ภาพแบบพร้อมชั้นวัด เป็น PDF	รายงาน > พิมพ์ PDF...
ภาพแบบเป็นรูป jpg/png/bmp	รายงาน > พิมพ์ PDF - รูปภาพ...
พิมพ์แบบออกเครื่องพิมพ์	ไฟล์ > พิมพ์... (Ctrl+P)

รายงาน BOQ

1. รายงาน > รายงาน BOQ... — เลือกส่วน: หน้าปก · สรุปหมวด · รายละเอียด (หรือ ไม่แยกหมวด) · ดักรวมรายการ = รวมแถวชื่อ/หน่วย/ราคาเดียวกัน
2. กรอกข้อมูลแผงซ้าย — โครงการ (เก็บในไฟล์งาน) และ บริษัท + โลโก้ (เก็บในเครื่องนี้ ใช้กับทุกไฟล์) · ตัวอย่างทางขวาเปลี่ยนตามทันที
3. กด □ PDF · □ XLSX หรือ □ พิมพ์
 - รายละเอียดจัดกลุ่มตามหมวดของรหัสวัสดุก่อสร้าง แถวที่ไม่มีรหัสอยู่ใต้ "(ไม่ระบุหมวด)" — ใส่รหัสวัสดุก่อสร้างให้ครบก่อนออกรายงาน
 - XLSX = ชัดละส่วนที่เลือก (ไม่มีหน้าปก) · □ พิมพ์ = เปิดกล่องเลือกเครื่องพิมพ์ของ Windows ทันที (ใช้ตัวอย่างในหน้าต่างรายงานแทนตัวอย่างก่อนพิมพ์)

รายงานหน้า/แผ่น

1. รายงาน > รายงานหน้า/แผ่น... — ขอบเขต: หน้าปัจจุบัน · ทุกหน้า (ค่าเริ่ม) · ระบุ (เช่น 1,3,5-7)
2. ปุ่มเปิด/ปิด: หัวบริษัท · หมวดงาน · ขยายบรรทัด · รวมรายการ · Blank ▼ (ซ่อนตัวเลขปริมาณ/วัสดุ/แรงงาน เช่น ทำใบเสนอให้กรอกเอง)
3. กด □ PDF · □ XLSX หรือ □ พิมพ์
 - ข้อมูลบริษัทและโลโก้แก้ที่หน้าต่าง รายงาน BOQ (หน้าต่างนี้มีแค่ปุ่มเปิด/ปิดหัวบริษัท)

ส่งออกตาราง Excel / CSV

1. ปุ่ม ส่งออก บนแถบเครื่องมือ หรือ Ctrl+E
2. เลือกสิ่งที่จะส่งออก: ข้อมูล BOQ · สรุปรวม · สรุปห้อง · ข้อมูล BOQ กำหนดเอง (เลือกคอลัมน์ ส่งเป็น txt) · หรือแผ่นภาพ (PDF ผัง markup · PDF แบบราบ · รูปภาพ)
3. เลือก Excel (.xlsx) หรือ CSV (.csv) แล้วกด ส่งออก...
 - ไฟล์มี ทุกหน้าเสมอ และคอลัมน์ชุดมาตรฐาน — ไม่ขึ้นกับการดัก "ทุกหน้า" การซ่อนคอลัมน์ หรือการซ่อนชั้นบนจอ
 - ต้องการรายงานตามที่เห็นในแท็บ สรุปตามงาน = ปุ่ม □ รายงาน ▼ ที่หัวตาราง > รายงานสรุปตามงาน (พิมพ์ · Excel · CSV · PDF · รูป)

- PDF ผัง markup = ไฟล์ PDF ใหม่ที่ขึ้นวัดเป็น annotation แก่ต่อในโปรแกรมอ่าน PDF ได้ (ไม่รวมหมุดนับ)

ภาพแบบ: พิมพ์ PDF (แบบราบ) และรูปภาพ

1. รายงาน > พิมพ์ PDF... — ขนาดกระดาษ (A4–A1) · แนวกระดาษ · หน้าที่ส่งออก (ทั้งหมด · หน้าที่ปัจจุบัน · ระบุเอง) · ความละเอียด
2. รายงาน > พิมพ์ PDF - รูปภาพ... — รูปแบบ JPG/PNG/BMP · มีภาพตัวอย่างหน้าแรกให้เลือก · ได้ไฟล์เดอร์ <ชื่อไฟล์>_jpg ไฟล์ละหน้า
 - ได้ตามที่เห็นบนจอ: ชั้นที่ซ่อน ป้ายที่ซ่อน ไม่ออกในภาพ · ผล Smart ที่ยังรอตรวจ (ยังไม่เพิ่ม) ที่เห็นบนแบบก็ออกด้วย · ลายน้ำที่ตั้งไว้ก็ออกด้วย
 - ปุ่ม □ ภาพแบบ ในการ Smart = กล้องเดียวกันนี้ เลือก PDF (ค่าเริ่ม) หรือรูปภาพได้

พิมพ์แบบ (Ctrl+P)

1. ไฟล์ > พิมพ์... — หน้าต่างตัวอย่างก่อนพิมพ์ของ Windows เปิด (เริ่มจากหน้าปัจจุบันถึงหน้าสุดท้าย) · ปุ่ม แนวตั้ง/แนวนอน สลับแนวกระดาษ
2. กด พิมพ์... แล้วเลือกเครื่องพิมพ์ จำนวนชุด และช่วงหน้า
 - ภาพพอดี้กระดาษ (ไม่ได้พิมพ์ตามมาตรฐาน) — ห้ามวัดระยะจากกระดาษที่พิมพ์

สำคัญ — กระดาษปริมาณ: ภาพแบบที่พิมพ์/ส่งออกถูกย่อให้พอดี้กระดาษ ไม่ใช่มาตรฐานจริง — ใช้ดูหรือแนบรายงานเท่านั้น ห้ามนำไปวัดต่อ หรือตั้งมาตรฐานจากภาพที่ย่อยนี้

ไฟล์ที่ได้

- กล้องบันทึกเริ่มที่โฟลเดอร์ Downloads · ชื่อเริ่มต้นตามไฟล์แบบ เช่น <ชื่อ>_BOQ · <ชื่อ>_Page · <ชื่อ>_annotated.pdf
- ส่งออกเสร็จ = ถาม "ต้องการเปิดไฟล์ตอนนี้หรือไม่?"
- ค่า 0 ในตารางและรายงานแสดงเป็น - วาง 0.00 หรือ 0 ตั้งได้ที่ ตั้งค่า > รูปแบบค่า 0 (0.00)... (Excel/CSV ยังเป็นตัวเลข 0)

หมายเหตุ: Free Version: รายงานดูตัวอย่างได้ครบแต่มีลายน้ำ และหัวรายงานเป็นของไทยเอสดีเมท (แก้ไขไม่ได้) · PDF/พิมพ์ ไม่เกิน 3 หน้า · Excel/CSV ได้ 5 แถวแรก (ชื่อไฟล์มี _FREE_SAMPLE) · ส่งออกเป็นรูปภาพดูตัวอย่างได้อย่างเดียว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- แท็บ สรุปตามงาน · สรุปรวม · สรุปห้อง และปุ่ม รายงาน
- การใช้งานตาราง
- ตัวหนังสือในแบบ: คัดลอก อ่าน ค้นหา แปล
- ไฟล์งาน .pdmm
- รายงาน BOQ
- รายงานหน้า/แผ่น
- ส่งออก
- พิมพ์

4.12 ตั้งค่า ฐานข้อมูล และการจัดหน้าจอ

ปรับโปรแกรมให้ตรงกับวิธีทำงานของคุณ — สี/เส้นของขึ้นที่วาดใหม่ การจับจุด ฐานข้อมูลวัสดุก่อสร้าง หน่วย และการจัดแผนบนหน้าจอ ทุกอย่างเก็บในเครื่องนี้ (ใช้กับทุกไฟล์)

เมนู ตั้งค่า

รายการ	ใช้ทำอะไร
ค่าเริ่มต้นทุกโหมด...	สี ความหนา ลายเส้น ฟอนต์ ขนาดป้าย ความทึบพื้น ลาย hatch ของ ชั้นที่วาดใหม่ แยกตามเครื่องมือ (ชั้นที่วาดแล้วไม่เปลี่ยน — แก๊สที่แผงคุณสมบัติ)
ตั้งค่า Snap...	การจับจุด (F3 เปิด/ปิด): จุดปลาย · จุดกึ่งกลาง · บนเส้น · จุดตัด · เส้นในแบบ · รัศมีจับ · ล็อกมุม (F8)
ตั้งค่า Autosave...	เปิด/ปิดการสำรองไฟล์งานอัตโนมัติ และเลือกโฟลเดอร์
รูปแบบค่า 0 (0.00)...	ค่า 0 ในตาราง BOQ และรายงานแสดงเป็น - · ว้าง · 0.00 · 0
เรียกคืนจากไฟล์ Backup (.bak)...	เปิดไฟล์สำรองของ Autosave กลับมาเป็นไฟล์งาน
ฐานข้อมูล > วัสดุก่อสร้าง...	หมวด > หมวดย่อย > รายการ พร้อม รหัส ชื่อ หน่วย ราคา/หน่วย — ใช้ออน เลือกวัสดุก่อสร้าง ในตาราง BOQ
ฐานข้อมูล > หน่วยวัสดุ...	รายการหน่วยที่ขึ้นให้เลือกในตาราง BOQ และแผงคุณสมบัติ
ฐานข้อมูล > ตัวอย่าง Smart Count...	คลังภาพตัวอย่างของ Smart นับจำนวน (ตัวอย่างมาตรฐาน ☐ แก๊สไม่ได้ · ตัวอย่างของคุณ เพิ่ม/เปลี่ยนชื่อ/ลบได้)
สำรอง / เรียกคืนการตั้งค่า	Quick Backup (Ctrl+Shift+B) · Backup/Restore การตั้งค่าเป็นไฟล์ .zip
บันทึกการใช้งาน (Log)	เหตุการณ์ของโปรแกรม ใช้แนบเมื่อแจ้งปัญหา
สิทธิ์ใช้งาน / ลงทะเบียน...	รหัสเครื่อง · ใส่ License Key · โอนสิทธิ์

- ฐานข้อมูลวัสดุก่อสร้างของผู้ใช้ใหม่มีรายการเริ่มต้น (ฐานข้อมูลของ Estimate) ให้แล้ว แก๊ส/เพิ่ม/ลบได้ · กด ☐ บันทึก ก่อนปิดหน้าต่าง
- ข้อมูลบริษัทและโลโก้สำหรับหัวรายงาน แก๊สที่หน้าต่าง รายงาน > รายงาน BOQ... (ไม่อยู่ในเมนู ตั้งค่า)

จัดแผงบนหน้าจอ

- มุมมอง > แผง = แผงหน้า (ภาพย่อ) · ตาราง BOQ · แผงคุณสมบัติ · แถบ Layer · แสดงเฉพาะแบบ — ปุ่มเดียวกันอยู่บนแถบเครื่องมือ
- แสดงเฉพาะแบบ = ซ่อนทุกแผงให้แบบเต็มพื้นที่ · กดอีกครั้ง = คืนแผงเดิม
- ลากเส้นแบ่งเหนือตาราง BOQ = ความสูงของตาราง · ลากขอบขวาของแผงหน้า = ความกว้างภาพย่อ (ดับเบิลคลิก = ขนาดเริ่มต้น) · ปุ่ม < ที่หัวแผงหน้า = พับเป็นแถบบาง
- การ์ด Smart: ลากหัว = ย้าย · ลากขอบล่าง = ความสูง · ดับเบิลคลิกหัว = กลับมุมมองแบบ · กล่องโต้ตอบทุกอันลากหัวย้ายได้
- ปุ่ม EN / ไทย มุมขวบนของแถบเมนู = เปลี่ยนภาษา (บันทึกงานก่อน) · ปุ่มถัดไป = สลับธีมสว่าง/มืด
- โปรแกรมจำ ขนาด/ตำแหน่งหน้าต่าง ความสูงตาราง ความกว้างคอลัมน์ การซ่อนคอลัมน์ ตำแหน่งการ์ด และแท็บของตาราง BOQ ไว้ในเครื่องนี้

หมายเหตุ: การตั้งค่าทั้งหมดอยู่ในโฟลเดอร์ %LocalAppData%\mToolsNext ของเครื่องนี้ — ย้ายเครื่องใช้ สำรอง / เรียกคืนการตั้งค่า (ไม่รวม Snap · OCR · ข้อมูลบริษัท · ฐานข้อมูลวัสดุก่อสร้าง/หน่วย · คลังตัวอย่าง)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ส่วนประกอบของหน้าจอ
- Autosave · Backup · Log

- คอลัมน์ของตาราง
- ตัวอย่าง (ภาพสัญลักษณ์) ของการ์ด
- ค่าเริ่มต้นทุกโหมด
- ฐานข้อมูลวัสดุก่อสร้าง
- ตั้งค่า Snap

5 การ์ด Smart และแถบ Layer

5.1 ส่วนประกอบของการการ์ด

คำสั่ง Smart ทำงานผ่าน "การ์ด" ที่มุนขวบนของแบบ การ์ดเกือบทุกใบแบ่งเป็น 3 ชั้น ①สแกน ②ตรวจ ③ส่ง (ยกเว้น Smart ผนังก่ออิฐ ซึ่งเป็นการ์แบบเดิม ส่งเข้า BOQ อย่างเดียว) — ผลของการสแกนยังไม่เข้าตาราง BOQ หรือตาราง Backup จนกว่าคุณตรวจและกดส่งเอง

Smart คาน หน้า 1

1 สแกน ครอบพื้นที่ ๒ สแกนซ้ำ

2 ตรวจ 14 เบอร์ · 28 ป้าย · ⚠ ยังไม่มีเบอร์ 1

ครอบพื้นที่: 15 เบอร์ · 28 ป้าย · แผง 17 · อ่านเบอร์ไม่ได้ 1 กลุ่ม (พิมพ์ที่หัวกลุ่ม) (3.3 วิ)

ทั้งหมด **ตัวหลัก (รวม)** ตัวย่อย (รายตัว) วัดขนาด วาดเพิ่ม

☒	เบอร์คาน	หน้า	ยาว	กว้าง	สูง	
☒	B1	4 ป้าย	15.99	0.2		
	หน้า 8	ชนิดเส้น	ทึบ			
☒	B1B	2 ป้าย	10.00	0.2		
	หน้า 8	ชนิดเส้น	ทึบ			
☒	B1C	2 ป้าย	1.90	0.2		
	หน้า 8	ชนิดเส้น	ทึบ			
☒	B2	4 ป้าย	15.99	0.2		
	หน้า 8	ชนิดเส้น	ทึบ			
☒	B3	1 ป้าย	4.00	0.2		

3 ส่ง ดีก 26 · 93.02 ม. รวมแถวละเบอร์ แยกแถวละคาน

ส่งเข้า ☐ BOQ ☒ Backup ✓ ส่งเข้า Backup Enter ดู Backup


ภาพแบบ รายงาน คืนค่ารายการ ปิด

การ์ด Smart คาน — หัวการ์ด · ①สแกน · ②ตรวจ · ③ส่ง

ส่วน	ใช้ทำอะไร
หัวการ์ด	ชื่องาน (สีประจำวัน) · หน้า N · ปุ่ม ? = วิธีใช้ของการ์ดนี้ในแผงขวา · X = ปิดการ์ด (ผลยังแสดงบนแบบ) · ลากหัว = ย้ายการ์ด · ดับเบิลคลิก = กลับมุนขวบน
① สแกน	เลือกวิธี (ครอบพื้นที่ / คลิกที่ข้อความ) ตัวอย่าง และช่อง หน้า (วาง = หน้านี้ · เช่น 1-3, 5) แล้วลากกรอบครอบฝัง · มีผลแล้วพับเหลือ

ส่วน	ใช้ทำอะไร		
	บรรทัดเดียว: ๒ สแกนซ้ำ · ปุ่ม ▼ = ทางตัวเลือกกลับ		
② ตรวจ	ตารางผล: ช่องติ๊กที่หัวตาราง = ทั้งหมด · แก่เบอร์/ชื่อ · สี (คลิกช่องสี — การ์ดพื้นที่มีลาย hatch) · ลบแถว (ถ้ามียืนยัน) · แถบ ทั้งหมด	ตัวหลัก	ด้วยย่อ = มุมมอง · คลิก แถว ↔ คลิก ป้าย บน แบบ = เน้น คู่กัน
③ ส่ง	การ์ดโครงสร้างและนับจำนวน: "ส่งเข้า ☐ BOQ ☒ Backup" — ค่าเริ่ม = Backup อย่างเดียว · ติ๊ก BOQ = ส่งเข้าตาราง BOQ ด้วย · ปุ่ม ✓ ส่งเข้า Backup / ✓ ส่งเข้า BOQ / ✓ ส่งเข้า BOQ + Backup ตามที่ติ๊ก (Enter) · ☐ ดู Backup · ☐ ภาพแบบ · ☐ รายงาน · ค้นหา รายการ · ปิด · ป้ายเขียว "✓ อยู่ใน Backup N" = รายการของหน้านี้ที่อยู่ในตาราง Backup · การ์ด Smart พื้นที่ห้อง: "ส่งเข้า ☒ BOQ ☒ Backup" (ค่าเริ่มทั้งคู่) + ✓ ส่งเข้า BOQ + Backup (Enter) + รวมแถวตามชื่อห้อง/แยกแถวละห้อง (ไม่มีปุ่มภาพแบบ) · การ์ด Smart หลังคา / โครงหลังคา / โครงถัก: ✓ ส่งเข้า BOQ + Backup		
ขอบล่างของการ์ด	ลากขึ้น/ลง = ปรับความสูงของการ์ด (โปรแกรมจำไว้)		

- การ์ดแยกตามหน้า: รายการ/รายงานเป็นของหน้าที่เปิดอยู่ — เปลี่ยนหน้าแล้วการ์ดเปลี่ยนตาม
- หลายงานในหน้าเดียว: งานอื่นที่เปิดไว้ขึ้นเป็นแถบซ้อนเหนือหัวการ์ด — คลิกแถบ = สลับการ์ด
- Ctrl+Z / Ctrl+Y ขณะการ์ดเปิด = ย้อน/ทำซ้ำที่ละขั้นในรายการของการ์ดก่อน (ติ๊ก · ลบ · สี · ผลสแกน)
- ปิดการ์ด (X / Esc) = รายการเก็บไว้ ผลยังแสดงบนแบบ · คลิกป้ายบนแบบ หรือเลือกคำสั่งเดิม = การ์ดกลับมา · บันทึกไฟล์งาน = ผลไปกับไฟล์
- ขนาดของเบอร์ (การ์ดโครงสร้าง) เป็นเมตร ที่แถวเบอร์: ฐานราก/พื้น = กว้าง · ยาว · หนา · เสา = กว้าง · ยาว · สูง · คาน = กว้าง · สูง · กำแพง = หนา · สูง — กว้าง/ยาว (กำแพง = หนา) วัดจากแบบตามมาตรฐานให้เองหลังสแกน (ช่องสีเขียว) · ☐ วัดขนาด = วัดใหม่ทับค่าเดิม · หนา/สูง ที่เหลือกรอกเอง · วัดไม่ได้ = เว้นว่าง
- ส่งเข้า BOQ แล้ว: ลบรายการในการ์ด = ลบขึ้น/แถว BOQ และรายการใน Backup ด้วย (ถล่องยืนยันบอกก่อน) · ติ๊กทั้งสองที่ = เข้า Backup เฉพาะรายการที่เข้า BOQ ได้จริง
- Free Version: ส่งเข้า Backup ได้ครั้งละ 5 รายการ (ต่องาน ต่อหน้า) · ส่งเข้า BOQ ได้ 5 แถวต่อหน้า · รายงานของการ์ด 5 บรรทัด + ลายน้ำ · ☐ ภาพแบบเป็นรูปภาพ = ดูตัวอย่างเท่านั้น (PDF ได้ 3 หน้า + ลายน้ำ)



□ รายงานของการ์ด — พิมพ์ (มีตัวอย่างก่อนพิมพ์) หรือส่งออก Excel / CSV / PDF / รูปภาพ

5.2 การ์ดของแต่ละงาน

การ์ด	สแกนจาก	ได้อะไร	ส่งไปที่
Smart ฐานราก/ดอม่อ · Smart เสา	ป้ายเบอร์ F1 · C1 · CB13 (ป้ายคู่ F1/C1 แยกเป็น 2 เบอร์)	จำนวนต่อเบอร์ · กว้าง × ยาว วัดจากแบบ	ตาราง Backup (ค่าเริ่ม) · BOQ เลือกได้ · รายงาน/ภาพแบบ
Smart คาน	ป้ายเบอร์ B1 + แนวคาน	ความยาวต่อเบอร์ (ยึด/หด เส้นใต้) · ความกว้างวัดจากแบบ · ระดับ T/B จากป้าย "BB58(T-3.55/B-4.20)" → ลีค = T – B	ตาราง Backup (ค่าเริ่ม) · BOQ เลือกได้ · รายงาน/ภาพแบบ
Smart กำแพง	ป้ายเบอร์ W1 + หน้ากำแพง	ความยาว · หนา (วัดจากแบบ) · สูง (กรอกเอง) · ช่องเปิด · พื้นที่ = ยาว × สูง – ช่องเปิด · ปริมาตร · เจาะช่องเองได้ (เจาะช่อง) · ภาพ 3D	ตาราง Backup (ค่าเริ่ม) · BOQ เลือกได้ · รายงาน/ภาพแบบ
Smart โครงหลังคา	ผังโครงหลังคา: ป้ายตัวอักษรในวงกลม + ตารางคำอธิบายหน้าตัด	ความยาวจริงของจันทัน/แป/sag rod ต่อหน้าตัด · น้ำหนักเหล็ก · พื้นที่ทาสี	BOQ และ/หรือ ตาราง Backup
Smart โครงถัก/เสา/ป้าย	รูปด้านโครงถัก เสาส่งสัญญาณ ป้าย	ความยาวคอร์คบน/คอร์คล่าง/เสาตั้ง/ท่อนทแยง · ขา/ค้ำ ต่อชนิด × จำนวน · น้ำหนักเหล็ก · พื้นที่ทาสี	BOQ และ/หรือ ตาราง Backup
Smart พื้น	ป้ายเบอร์ S1 · PS1 · SB11 + ขอบคานรอบแผ่น	พื้นที่ + ความยาวรอบ ต่อเบอร์ (แก้รูป · วาดเพิ่ม · คลิกเดิมส่วนที่ขาด · ลาย hatch) · กว้าง × ยาว วัดจากแบบ · หนา + ระดับ T/B จากกล่องป้าย "SB11 =	ตาราง Backup (ค่าเริ่ม) · BOQ เลือกได้ · รายงาน/ภาพแบบ

การ์ด	สแกนจาก	ได้อะไร	ส่งไปที่
		0.20 / T.-3.75 / B.-3.95"	
Smart โครงสร้าง ทั้งหมด	ลากกรอบครั้งเดียว สแกนทุกชนิดที่ตึก	ผลเข้าการ์ดของแต่ละชนิด	—
Smart 3D Finishing	เส้นผนังที่มีแรงงา + ช่องเปิด + ป้ายรหัสประตู/หน้าต่าง ป้ายผิวผนัง ป้ายวัสดุพื้น/ฝ้า และชื่อห้อง ในกรอบที่ลาก	13 งาน: นับประตู/หน้าต่าง (แยกตามห้อง) · ช่องเปิด · ก่ออิฐ · พื้น · ฝ้า · ผิวผนัง ภายใน/ภายนอก · สีผนัง ภายใน · สีฝ้า · บัวพื้น · บัว ฝ้า · เสาเอ็น-ทับหลัง + ภาพ 3D	BOQ และ/หรือ ตาราง Backup
Smart พื้นที่ห้อง	ขอบห้องจากเส้นผนัง + ชื่อห้องในแบบ	พื้นที่ · ยาว · รอบ · ช่องเปิดต่อห้อง	BOQ และ/หรือ ตาราง Backup
Smart ผนังก่ออิฐ	ป้ายชนิดผนัง (สามเหลี่ยมมีเลข) + หน้าผนัง	ความยาวผนังต่อรหัส หักช่องเปิด · ใส่สูงผนัง = พื้นที่ผนัง ตร.ม. · เจาะช่องเองได้ · ภาพ 3D	BOQ (ไม่มีตาราง Backup)
Smart หลังคา (สถาปัตย์)	ผืนหลังคาในผังหลังคา + มุมลาด	พื้นที่จริงตามมุมลาด · ครอบสัน · ตะเข้ · บันลม · ชายคา · รังน้ำ (ม.)	BOQ และ/หรือ ตาราง Backup
Smart นับจำนวน — สถาปัตย์กรรม	ป้ายรหัสประตู/หน้าต่าง D1 · W1 หรือภาพตัวอย่าง	จำนวนต่อรหัส	ตาราง Backup (ค่าเริ่ม) · BOQ เลือกได้ · รายงาน/ภาพแบบ
Smart นับจำนวน — ระบบไฟฟ้า	ภาพตัวอย่างดวงโคม สวิตช์ เต้ารับ ... + หัวลูกศรวงจร	จำนวนต่อตัวอย่าง · ความยาวสายของวงจร	ตาราง Backup (ค่าเริ่ม) · BOQ เลือกได้ · รายงาน/ภาพแบบ
Smart นับจำนวน — สุขาภิบาล	ป้ายรหัสสุขภัณฑ์ LAV · WC · FD หรือภาพตัวอย่าง	จำนวนต่อรหัส/ตัวอย่าง	ตาราง Backup (ค่าเริ่ม) · BOQ เลือกได้ · รายงาน/ภาพแบบ
Smart นับจำนวน — ปรับอากาศ · อื่น ๆ	ภาพตัวอย่างเท่านั้น	จำนวนต่อตัวอย่าง	ตาราง Backup (ค่าเริ่ม) · BOQ เลือกได้ · รายงาน/ภาพแบบ

ไฟล์ แก้ไข มุมมอง เครื่องมือ Smart มาร์กอัพ เลกสาร์ PDF รายงาน ตั้งค่า ช่วยเหลือ

EN

ไฟล์ฐานราก.pdf

หน้า

Smart ฐานราก/ดอมโม

Smart ฐานราก/ดอมโม หน้า 1

1 สแกน ครบพื้นที่

2 ตรวจ 4 เบลร์ - 26 ป้าย

ครบพื้นที่: 6 เบลร์ - 13 ป้าย - แนวใจ 12 (2.2 ไร่)

ทั้งหมด ตัวหลัก (รวม) ตัวย่อย (รายตัว)

วัดขนาด วาดเพิ่ม

✓	เบอร์ฐานราก	หน้า	จำนวน	กว้าง	ยาว	หนา
✓	F1	10 ป้าย	10			
✓	C1	10 ป้าย	10			
✓	F2	3 ป้าย	3			
✓	C2	3 ป้าย	3			

3 ส่ง ดึง 26 - 26 ฐาน

ส่งเข้า ☐ BOQ ☒ Backup

หมายเหตุ: 270° — คลิกเพื่อบันทึกการหมุนไฟล์ PDF เดิม

Smart ฐานราก/ดอมโม: หน้า 0 เบลร์ 13 ป้าย — ตรวจจบการสแกน Enter = เหนือหน้า

การ์ด Smart ฐานราก/ดอมโม

ไฟล์ แก้ไข มุมมอง เครื่องมือ Smart มาร์กอัพ เลกสาร์ PDF รายงาน ตั้งค่า ช่วยเหลือ

EN

ไฟล์คานขั้ว 2.pdf

หน้า

Smart คาน

Smart คาน หน้า 1

1 สแกน ครบพื้นที่

2 ตรวจ 15 เบลร์ - 30 ป้าย - ยังไม่มีเบอร์ 2

ครบพื้นที่: 15 เบลร์ - 28 ป้าย - แนวใจ 17 - อ่านเบอร์ไม่ได้ 1 กลุ่ม (พื้นที่ทั้งหมด) (1.3 ไร่)

ทั้งหมด ตัวหลัก (รวม) ตัวย่อย (รายตัว)

วัดขนาด วาดเพิ่ม

✓	เบอร์คาน	หน้า	ยาว	กว้าง	สูง
✓	B1	4 ป้าย	15.99	0.2	
	หน้า 8	ชนิดเส้น	พื้น		
✓	B1B	2 ป้าย	10.00	0.2	
	หน้า 8	ชนิดเส้น	พื้น		
✓	B1C	2 ป้าย	1.90	0.2	
	หน้า 8	ชนิดเส้น	พื้น		
✓	B2	4 ป้าย	15.99	0.2	
	หน้า 8	ชนิดเส้น	พื้น		
✓	B3	1 ป้าย	4.00	0.2	

3 ส่ง ดึง 26 - 93.02 ม.


รวมแถวละเบอร์ ☒ แยกแถวละคาน ☐

ส่งเข้า ☐ BOQ ☒ Backup

หมายเหตุ: 270° — คลิกเพื่อบันทึกการหมุนไฟล์ PDF เดิม


Smart คาน: หน้า 15 เบลร์ 28 ป้าย — ตรวจจบการสแกน Enter = เหนือหน้า

การ์ด Smart พื้น



การ์ด Smart พื้นที่ห้อง

ระดับในป้าย (คาน + พื้น): แบบที่เขียนระดับไว้ในป้าย — คาน "BB58(T-3.55/B-4.20)" = หลังคาน -3.55
 + ห้องคาน -4.20 (สลัก 0.65) + พื้น "SB11 = 0.20" + "T.-3.75" + "B.-3.95" — โปรแกรมอ่านระดับให้
 แสดงในแถวรายตัวของการ์ด และเติมช่อง สูง (คาน) / หน้า (พื้น) ให้เป็นสีเขียว



การ์ด Smart นับจำนวน — สถาปัตยกรรม

ไฟล์ แก้ไข มุมมอง เครื่องมือ Smart มาร์กอัพ เลกสาร์ PDF รายงาน คำนวณช่วยเหลือ

1/1 83%

• คำนวณจำนวนไฟฟ้า.pdf

หน้า 1

Smart นับจำนวน — ระบบไฟฟ้า

Smart นับจำนวน — ระบบไฟฟ้า หน้า 1

1 สแกน คอมพิวเตอร์ - ภาพตัวอย่าง 4

2 ตรวจ 4 เบอร์ - 10 บัญชี

พบ 10 ตัว - แบบ 10 - เข้ากับของเดิม 1 (6.7 3) — ตรวจรายการแล้ว Enter = เพิ่มที่ติด - ลากครอบเพื่อ...

ทั้งหมด ตัวหลัก (รวม) ตัวย่อย (รายตัว)

✓ ส่งเข้า Backup Enter

Backup

ภาพแบบ รายงาน คำนวณรายการ

No.	ชื่อ/รหัส	หน้า	จำนวน	สาย
1	ตัวรับ	7 บัญชี	7	
2	ตัวรับกันน้ำ	1 บัญชี	1	
3	ตัวรับโทรศัพท์	1 บัญชี	1	
4	ตัวรับโทรศัพท์	1 บัญชี	1	

3 ส่ง คัด 10 - 10 จุด

ส่งเข้า ☐ BOQ ☒ Backup

ภาพแบบ รายงาน คำนวณรายการ

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	หมายเหตุ
1. สายไฟ	1,500	เมตร	20	30,000	
2. สายดิน	1,000	เมตร	20	20,000	
3. สายท่อ	1,000	เมตร	20	20,000	
4. สายท่อ	1,000	เมตร	20	20,000	
5. สายท่อ	1,000	เมตร	20	20,000	
6. สายท่อ	1,000	เมตร	20	20,000	
7. สายท่อ	1,000	เมตร	20	20,000	
8. สายท่อ	1,000	เมตร	20	20,000	
9. สายท่อ	1,000	เมตร	20	20,000	
10. สายท่อ	1,000	เมตร	20	20,000	
11. สายท่อ	1,000	เมตร	20	20,000	
12. สายท่อ	1,000	เมตร	20	20,000	
TOTAL CONNECTED LOAD	9,408				
AT 100 % DEMAND FACTOR	9,408				
TOTAL DEMANDED LOAD	9,408				

การ์ด Smart นับจำนวน — ระบบไฟฟ้า

ไฟล์ แก้ไข มุมมอง เครื่องมือ Smart มาร์กอัพ เลกสาร์ PDF รายงาน คำนวณช่วยเหลือ

1/1 21%

• กำหนดค่า.pdf

หน้า 1

Smart กำหนดค่า

Smart กำหนดค่า หน้า 1

1 สแกน คอมพิวเตอร์

2 ตรวจ 2 เบอร์ - 2 บัญชี

คอมพิวเตอร์: 2 เบอร์ - 2 บัญชี - แบบ 2 (0.6 3)

ทั้งหมด ตัวหลัก (รวม) ตัวย่อย (รายตัว)

พื้นที่ = ยาว × สูง - ช่องเปิด - ใต้ "สูง" ที่แถวเบอร์ ☐ เฉพาะช่อง

① เฉพาะช่อง → ② เลือกขนาด → ③ คำนวณค่าแรง (2D/3D) → ④ ลากยึด/หัด/ย้าย

3D

No.	เบอร์/รหัส	หน้า	ยาว	หนา	สูง	ช่องเปิด	พื้นที่	ปริมาตร
1	W1	1 บัญชี	8.00	0.2	3	2.90	19.16	3.83
2	W1	1	8.00			2.90	19.16	3.83
3	W2	1 บัญชี	4.00	0.15	3	0.00	12.00	1.80
4	W2	1	4.00			0.00	12.00	1.80

3 ส่ง คัด 2 - 12.00 ม.

ส่งเข้า ☐ BOQ ☒ Backup

ภาพแบบ รายงาน คำนวณรายการ

การ์ด Smart กำหนดค่า — หนา (วัดจากแบบ) · สูง · ช่องเปิด · พื้นที่ · ปริมาตร

ไฟล์ แก้ไข มุมมอง เครื่องมือ Smart มาร์กอัพ เอกสาร PDF รายงาน คำนวณ ช่วยเหลือ

EN

• 5-08.pdf

หน้า

Smart โครงหลังคา หน้า 1 : 1:100

1 สแกน 32 ชิ้น · 4 ป้าย

2 ตรวจ เหล็ก 2,068.87 กก. · พาสี 104.79 ตร.ม.

ชนิด **จิว (ลาด 2 ด้าน)** มุมลาด 15 ° ค่าเริ่มต้น — ตรวจ แนวลาด ↑ แนวตั้ง

เคื่อ 3 % หน่วย กก. ☒ พาสี ☒ 3D

พบ 4 ป้าย · 32 ชิ้น · อ่านตารางคำอธิบายแล้ว — ตรวจหน้าตัด/มุมลาดก่อนส่ง

ป้าย	หน้าตัด	กก./ม.	ชิ้น	ยาวจริง	กก.	พาสี
A	2[-150x75x6.5x10]	37.2(	3	18.12	694.29	21.74
↳ ยาว 6.21 ม.			2	12.42	475.96	14.91
↳ ยาว 5.70 ม.			1	5.70	218.33	6.84
B	[-100x50x20x3.2]	5.50	18	131.72	746.19	63.23
↳ ยาว 11.00 ม.			5	54.99	311.52	26.40
↳ ยาว 6.10 ม.			7	42.70	241.90	20.50
↳ ยาว 5.70 ม.			5	28.49	161.40	13.68
↳ ยาว 5.54 ม.			1	5.54	31.37	2.66
C	RB12	0.89	6	15.00	13.72	0.57
↳ ยาว 2.94 ม.			2	5.88	5.38	0.22
↳ ยาว 2.53 ม.			2	5.06	4.63	0.19
↳ ยาว 2.03 ม.			2	4.06	3.71	0.15
D	[-150x75x6.5x10]	18.6(	5	32.08	614.67	19.25

☒ BOQ ☒ Backup ☒ ส่งเข้า BOQ + Backup (ใหม่) ☒ อัปเดต Backup 0

ภาพแบบ รายงาน คำนวณการ ปิด

การ์ด Smart โครงหลังคา — ป้ายในวงกลมจากตารางคำอธิบาย ความยาวจริง น้ำหนักเหล็ก

Smart โครงถัก/เสา/ป้าย เลือกชนิดจากภาพ: กดปุ่มชนิดในการ์ด แล้วคลิกภาพทรงที่ตรงกับแบบ — โครงถักหลังคา 8 ทรง หรือ เสาส่งสัญญาณ / โครงป้าย · ภาพเป็นภาพประกอบ ชั้นและความยาวยังอ่านจากเส้นในแบบ

ไฟล์ แก้ไข มุมมอง เครื่องมือ Smart มาร์กอัพ เอกสาร PDF รายงาน คำนวณ ช่วยเหลือ

EN

• 5-08.pdf

หน้า

Smart โครงหลังคา / โครงถัก

Smart โครงถัก/เสา/ป้าย หน้า 1 : 1:100

Smart โครงถัก/เสา/ป้าย — เลือกชนิด

โครงถักหลังคา — 8 ทรง (คอร์คอบ - คอร์ค่าง - เสาตั้ง - พันทอง)

คิงโพล (ตั้งเดี่ยว) ควินโพล (ตั้งคู่) พันท (ทรง W) สว่า

แปรต วอร์เรน (สามเหลี่ยมสลับ) เพิงทาง (ลาดเดี่ยว) คอร์คชาน (โครงถักแบบ)

เสา / ป้าย (ขา/ค้ำ)

เสาส่งสัญญาณ โครงป้าย

สว่า


— คอร์คอบ — คอร์ค่าง — เสาตั้ง/ตั้ง — พันทอง

เสาตั้ง + พันทองเข้าหากกลาง

ภาพประกอบ — ชั้นและความยาวอ่านจากเส้นในแบบที่ลากกรอบ ไม่ได้อ่านจากภาพนี้

ตกลง ยกเลิก

กล่องเลือกชนิดของ Smart โครงถัก/เสา/ป้าย — ภาพ 8 ทรงโครงถัก + เสาส่งสัญญาณ + โครงป้าย



การ์ด Smart โครงสร้าง/เสา/ปาย — คอรับตัน · คอรับล่าง · เสาตั้ง · ท่อนทแยง ต่อหน้าตัด

เคล็ดลับ: วิธีใช้ละเอียดของการ์ดแต่ละใบ: กดปุ่ม ? ที่หัวการ์ด หรือดูหัวข้อของคำสั่งนั้นในบท "เมนู Smart"

5.3 Smart 3D Finishing — 13 งานจากการสแกนเดียว

สแกนแปลนสถาปัตย์ครั้งเดียว โปรแกรมหาผนัง (เส้นคู่ที่มีแรงเงา) เสา ช่องเปิด ห้อง ป้ายรหัสประตู/หน้าต่าง ป้ายผิวผนัง และป้ายวัสดุพื้น/ฝ้า แล้วคิดปริมาณ 13 งานจากชุดข้อมูลเดียวกัน — แก้วผนังหรือช่องเปิดที่งานหนึ่ง อีก 12 งานเปลี่ยนตาม

1. เมนู Smart > Smart สถาปัตยกรรม > Smart 3D Finishing > ทั้งหมด (13 งาน) หรือเลือกงานเดียว 1-13 (งานอื่นดีก็ออกให้ ดึงเพิ่มในการ์ดได้)
2. หน้ายังไม่ตั้งมาตราส่วน = ตั้งก่อน แล้วการ์ดเปิดเอง · การ์ดไม่สแกนเองตอนเปิด — ลากกรอบครอบผนัง (หรือครอบเฉพาะห้องที่ต้องการ) แล้วปล่อย
3. ขั้น ② ตรวจ: คลิกชื่องานในการ์ด = ตารางของงานนั้น · ดึง = เปิด/ปิดงาน (บนแบบ 3D และการส่ง) · ลาก = สลับลำดับ · แก้วผนัง/ช่องเปิดบนแบบด้วยแถบ "แก้บนแบบ" (แก้ไขช่อง · วาดผนัง · แบ่ง · ต่อ · เส้นแบ่งห้อง) · ปุ่ม 3D = แดงภาพ 3D
4. ขั้น ③ รายงาน / ส่ง BOQ: "ส่งเข้า ☒ BOQ ☒ Backup" (ค่าเริ่มทั้งสอง) → ส่ง · ☐ รายงานงานนี้ / ทุกงาน · ☐ ภาพแบบ · ☐ ดู Backup — ส่งซ้ำ = แฉวเดิมได้ปริมาณใหม่ ราคาที่ใส่ไว้คงอยู่

ไฟล์ แก้ไข มุมมอง เครื่องมือ Smart มาร์กอัพ เลกสสาร PDF รายงาน ตั้งค่า ช่วยเหลือ EN

• แปลงพื้นที่ข้างล่าง.pdf

หน้า 1

Smart 3D Finishing หน้า 1: 1:75

1 สแกน ผัง 18 ชั้น - ช่องเปิด 13 - รอยเจาะ 13

2 3D

ตรวจ 4 ก่ออิฐ - 3 แฉก

รายงานงานนี้ ใช้งาน ส่งเข้า BOQ Backup ส่งเข้า BOQ + Backup...

ดู Backup ภาพแบบ คำนวณรายการ ปิด

รายการวัสดุ (BOQ) สรุปตามงาน สรุปรวม สรุปห้อง ทุกรายงาน หน้า 1: 0 รายการ - รวม 0.00 บาท (ทั้งไฟล์ 0.00 บาท)

ชื่อห้อง	A(x)	รหัส	รายการ	ความสูง	%	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ	รวมวัสดุ	แรงงาน	รวมแรงงาน	รวมเงิน	หมายเหตุ	ต้นทุน	หน้า	ความยาว	ความยาวรวม
รวมหน้า 1—0 รายการ									0.00		0.00	0.00					

Smart 3D Finishing — ผลวาดบนแบบหลัก พร้อมการ์ด 13 งาน

- ผลวาดบนแบบหลักโดยตรง • คลิกลูกผนัง/ช่องเปิดบนแบบ ในแผง 3D หรือแถวในการ์ด = เลือกตรงกันทั้งสามที่
- นับประตู/หน้าต่าง แยกตามห้อง (แถว = ห้อง • รหัส) พร้อมพื้นที่ ตร.ม. • ป้ายช่องเปิดบนแบบใช้รหัสตามแบบ (D2 • W4)
- แผง 3D: ลากห้วย้าย ย่อขยายได้ • ส่งออกภาพตามมุมมองที่เห็นเป็น PDF (ค่าเริ่ม) / PNG / JPG
- แถว BOQ ของงานนี้มีต้นทุน "Smart Wall 3D" • ชื่อห้อง = ชื่องาน (เช่น "1 นับจำนวน ประตู") • แท็บ สรุปตามงาน จัดแถวตามงาน • แท็บ สรุปห้อง แสดงห้องที่ส่งเข้า BOQ แล้ว
- แถบ Layer มีแถวของ 13 งาน (รูปตา = การ์ด • วงกลม = งานที่เลือก • เส้น/สี • ป้าย • ลากสลับลำดับได้) • บันทึกไฟล์งาน = งานไปกับไฟล์

หมายเหตุ: ได้ผลดีที่สุดกับแบบ vector ที่ผนังมีแรงเงา (ส่งออกจาก CAD) • ผนังที่ไม่มีแรงเงา: ดึง "แสดงเส้นที่อาจเป็นผนัง" แล้วคลิกเพิ่ม หรือวาดเอง • ความสูงผนัง/ประตู/หน้าต่าง และรหัสวัสดุที่อ่านไม่ได้ กรอกเองในตารางของงาน • ตรวจสอบผลงานก่อนส่ง

5.4 ตาราง Backup (ผลลัพธ์ Smart)

ตาราง Backup เป็นฟอร์มสะสมผลลัพธ์ของการ์ด Smart ทุกใบ ทุกหน้า ของไฟล์งาน — แยกจากตาราง BOQ ใช้เป็นข้อมูลประกอบ (เช่น จำนวนและขนาดของฐานรากแต่ละเบอร์) เปิดจาก เมนู Smart > ตาราง Backup (ผลลัพธ์ Smart)... หรือปุ่ม ☐ ดู Backup ในการ์ด • การ์ดโครงสร้างและนับจำนวนส่งเข้า Backup เป็นค่าเริ่ม (ดัก BOQ ในชั้น ③ = ส่งเข้าตาราง BOQ ด้วย)

ตาราง Backup — ผลลัพธ์ Smart

ผลที่กด "✓" เพิ่มเข้า Backup" จากการ์ด Smart สะสมไว้ที่นี่ · เก็บไปกับไฟล์งานเมื่อบันทึก · ไม่เกี่ยวกับตาราง BOQ · ค่า ณ ตอนกดส่ง (กดส่งซ้ำ = แทนที่ของเดิมของงานชิ้นในหน้านั้น) · ลบรายการ = ลบที่การ์ด Smart (ตาราง Backup ลบตาม) · กว้าง/ยาว/หนา-สูง = ขนาดของเบอร์ (เมตร) แก๊สที่นี้หรือที่การ์ดก็ได้ ตรงกันเสมอ · คลิกแถว = ไปที่ตำแหน่งบนแบบ

แสดง: ทุกหน้า หน้า (หน้า 1) รวมต่อเบอร์ รายตัว

งาน: ทุกงาน Smart 3D Finishing · 101

ชื่อ/เบอร์	หน้า	ชั้น	ปริมาณ	หน่วย	ขนาด (ม.)	รอบ/สาย
Smart 3D Finishing — 1 นับจำนวน ประตู · 6 รายการ						พื้นที่ (ตร.ม.)
โถง · D2	1	1	2	ชุด	6.66	
โถง · D3	1	1	1	ชุด	4.16	
โถง · D7	1	1	1	ชุด		
ห้อง 2 · D4	1	1	1	ชุด	1.82	
ห้องครัว · D5	1	1	1	ชุด	1.95	
ห้องทานอาหาร · D1	1	1	2	ชุด	11.01	
Smart 3D Finishing — 2 นับจำนวน หน้าต่าง · 4 รายการ						พื้นที่ (ตร.ม.)
โถง · W2	1	1	1	ชุด	1.96	
ห้อง 2 · W3	1	1	1	ชุด	1.98	
ห้องครัว · W4	1	1	2	ชุด	3.74	
ห้องทานอาหาร · W1	1	1	1	ชุด	2.58	
Smart 3D Finishing — 3 ช่องเปิด · 13 รายการ						
ช่องเปิด · 8 · WL13	1	1	2.59	ตร.ม.		

101 รายการ · 101 เบอร์

รายงาน ปิด


ตาราง Backup — จัดตามงาน > เบอร์ พร้อมชิปครองงาน

- ค่า ณ ตอนกดส่ง (ไม่ตามสด) · กดส่งซ้ำ = แทนที่รายการเดิมของงานนั้นในหน้านั้นด้วยชุดที่ดี
- ลบรายการที่การ์ด Smart = ลบในตาราง Backup ด้วย (ตาราง Backup ไม่มีปุ่มลบ) · รายการที่ส่งเข้า BOQ ด้วย: ลบในการ์ด = ชั้น/แถว BOQ ถูกลบด้วย · การ์ด Smart พื้นที่ห้อง: เปลี่ยนชื่อในการ์ด = ตาราง BOQ และ Backup ตามด้วย
- แสดง: ทุกหน้า / หน้า · รวมต่อเบอร์ / รายตัว · ชิป "งาน:" = กรองตามงาน (เลือกได้หลายงาน) · คลิกแถว = ไปที่ตำแหน่งบนแบบ
- ขนาด (ม.) ของเบอร์: ฐานราก/เสา/พื้น = กว้าง · ยาว · หนา/สูง · คาน = กว้าง · สูง · ยาว · กำแพง = หนา · สูง · ยาว (ยาว = ปริมาณ · กำแพงมีคอสันพื้นที่ด้วย) — แก๊สที่นี้หรือที่การ์ดก็ได้ ตรงกันเสมอ
- ☐ รายงาน: คอลัมน์ งาน · ชื่อ/เบอร์ · ปริมาณ · หน่วย · หน้า · ชั้น · กว้าง · ยาว · หนา/สูง — พิมพ์ · Excel · CSV · PDF (ไม่มีแบบรูปภาพ)
- ตาราง Backup ไปกับไฟล์งานเมื่อบันทึก · ไม่ใช่การสำรองไฟล์ (Autosave/Backup ไฟล์งาน ดูบท "ไฟล์งานและการสำรองข้อมูล")

5.5 ตัวอย่าง (ภาพสัญลักษณ์) ของการ์ด

- แถบ "ตัวอย่าง" ในชั้น ①: กดหัวข้อ = กล่องรูป เลือกตัวอย่างจากคลัง (ตัวอ่านป้ายรหัสในตัว · ตัวอย่างของคุณ · คลังมาตรฐานของโปรแกรม) เลือกได้หลายตัว
- "+ ครอบตัวอย่างใหม่จากแบบ" = ลากครอบสัญลักษณ์ 1 ตัวให้พอดี → ตั้งชื่อ/หัวข้อ → เก็บเข้าคลังของเครื่อง ใช้ได้ทุกไฟล์
- ปุ่ม ทุกตัวอย่าง ⇄ เลือกตัวอย่าง · ★ ตั้งเป็นค่าเริ่มต้นของหัวข้อ · "ตกลง + สแกนเพิ่ม" = สแกนกรอบล่าสุดเฉพาะตัวอย่างที่เพิ่งเลือก
- จัดการคลัง: ตั้งค่า > ฐานข้อมูล > ตัวอย่าง Smart Count...

5.6 แถบ Layer ของหน้า



แถบ Layer กางอยู่ — แถวผลงานของหน้าที่เปิด

ปุ่มในแถว	ผล
รูปดา	ซ่อน/แสดงการ์ดขวามือของงานนั้น (สิ่งที่เห็นบนแบบไม่เปลี่ยน) — X หรือ Esc ที่การ์ด = รูปดาปิด
วงกลม	เขียว = การ์ดที่ไข้อยู่ (บนสุด) · เทา = คลิกเพื่อให้เกิดการ์ดที่ไข้อยู่
เส้น/สีระบาย	ซ่อน/แสดงเส้นและสีระบายของงานนั้นบนแบบ
ป้าย	ซ่อน/แสดงป้ายชื่อ/ค่าของงานนั้น

- ตัวเลข 3 ตัวของแถวการ์ด: ที่นับได้/เจอ · ไม่น่าใจ (ส้ม) · ที่ดีไว้ (ฟ้า) — ชี้เพื่อดูคำอธิบาย
- แถว "ทั้งหน้า" และปุ่ม แสดงหมด / ซ่อนหมด = ทุกงานของหน้านี้
- Smart 3D Finishing มีส่วนของตัวเอง แถวผลงาน (13 งาน) — วงกลม = งานที่เลือกในการ์ด · ลากแถวเพื่อสลับลำดับงาน
- ภาพพิมพ์ · PDF - รูปภาพ · □ ภาพแบบ ออกตามที่เราเห็น: งานที่ซ่อนเส้นไม่ถูกพิมพ์ · งานที่ซ่อนป้ายไม่มีป้าย — ตาราง BOQ และไฟล์ Excel ครบเสมอ

6 ตัวอย่างที่ละชั้น: ถอดปริมาณ "บ้านตัวอย่าง"

6.1 เกี่ยวกับตัวอย่าง


ตัวอย่างนี้ใช้แปลนพื้นที่ 1 ของบ้านพักอาศัย มาตรฐาน 1:100 ถอดปริมาณ ผนังก่ออิฐ พื้นปูกระเบื้อง ประตู และหน้าต่าง แล้วใส่ราคาเพื่อให้ได้ยอดเงิน ภาพทุกภาพในบทนี้ถ่ายจากโปรแกรมจริงขณะทำตามขั้นตอนเดียวกัน

#	ชื่อห้อง / ชั้น	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ/ หน่วย	แรงงาน/ หน่วย	รวมเงิน
1	ผนังก่ออิฐรอบนอก	ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	15.75	ม.	420.00	180.00	9,450.00
2	ผนังกันห้อง	ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	5.50	ม.	420.00	180.00	3,300.00
3	ห้องครัว	ปูกระเบื้อง 60x60	6.80	ตร.ม.	385.00	150.00	3,638.00
4	ทานอาหาร + โถง	ปูกระเบื้อง 60x60	16.78	ตร.ม.	385.00	150.00	8,977.30
5	ห้องพักผ่อน	ปูกระเบื้อง 60x60	10.80	ตร.ม.	385.00	150.00	5,778.00
6	ห้องเก็บของ	ปูกระเบื้อง 60x60	5.77	ตร.ม.	385.00	150.00	3,086.95
7	เฉลียง	ปูกระเบื้อง 60x60	4.53	ตร.ม.	385.00	150.00	2,423.55
8	ประตู D1	ประตูไม้พร้อมวงกบ	6.00	จุด	3,500.00	500.00	24,000.00
9	หน้าต่าง W1	หน้าต่างอะลูมิเนียมบานเลื่อน	8.00	จุด	2,800.00	450.00	26,000.00
						รวม	86,653.80

หมายเหตุ: ราคาในตัวอย่างเป็นตัวเลขสมมติสำหรับสาธิตเท่านั้น

6.2 ชั้นที่ 1 — เปิดแบบ

- กดปุ่ม เปิดไฟล์ (Ctrl+O) แล้วเลือกไฟล์ PDF ของแบบ
- แบบเปิดเป็นแท็บใหม่ แฉงหน้าด้านซ้ายแสดงภาพย่อทุกหน้า




เปิดแบบแล้ว — ตาราง BOQ ยังว่าง


6.3 ชั้นที่ 2 — ตั้งมาตรฐาน

ต้องตั้งมาตรฐานของหน้าก่อนวัดเสมอ ไม่เช่นนั้นค่าที่ได้ไม่ใช่วัดจริง ถ้าลืม โปรแกรมพาเข้าโหมดมาตรฐานให้เองเมื่อเลือกเครื่องมือวัด

1. กดปุ่ม มาตรฐาน บนแถบเครื่องมือ — การ์ดสีชมพูออกชั้นตอนขึ้นใต้แถบคำสั่ง
2. คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะจริง ในตัวอย่างคือแนวกริด 1 ถึงกริด 2 ซึ่งแบบบอกระยะ 5.00 ม.
3. พิมพ์ระยะจริง 5 แล้วกด ตกลง · เลือกได้ว่าใช้กับหน้านี้หรือทั้งเอกสาร




โหมดมาตรฐาน — การ์ดบอกให้คลิกจุดที่ 1 และ 2



กล่องตั้งชื่อ + สไตล์ หลังจบเส้น

6.5 ขั้นที่ 4 — วัดพื้นที่ห้อง


1. ห้องสี่เหลี่ยม: กดปุ่ม สี่เหลี่ยม แล้วคลิก 2 มุมตรงข้ามของห้อง
2. ห้องรูปอื่น: กดปุ่ม พื้นที่ แล้วคลิกที่ละมุมรอบห้อง จบด้วย Enter
3. ตั้งชื่อห้องในกล่อง — โปรแกรมอ่านชื่อห้องจากแบบมาเสนอให้ (แก้ได้) และเลือกสี ความทึบพื้น ลวดลายได้



วัดพื้นที่ด้วยสี่เหลี่ยม 2 มุม แล้วตั้งชื่อห้อง

อีกทางหนึ่งคือ Smart พื้นที่ห้อง: เลือก Smart > Smart พื้นที่ห้อง การ์ดเปิดทันทีในโหมด "ครอบคลุมพื้นที่" — ลากครอบคลุมผนัง โปรแกรมหาขอบห้องทุกห้องจากเส้นผนังและอ่านชื่อห้องจากแบบให้ รายการขึ้นในการ์ดให้ตรวจ (ชื่อห้อง พื้นที่ ความยาว รอบ ช่องเปิด) ดึงออก แก้อัปเดต เลือกลาย hatch หรือวาดเพิ่มได้ แล้วกด ✓ ส่งเข้า BOQ + Backup (Enter) — ส่งเข้า BOQ เป็นชั้นพื้นที่ที่แก้จุดได้เหมือนวาดเอง และเก็บสำเนาไว้ในตาราง Backup (ติ๊ก "ส่งเข้า ☒ BOQ ☒ Backup" ออกได้ที่ละอัน) · ห้องที่ติดหล่น สลับเป็น "คลิกพื้นที่ภายในห้อง (ชื่อห้อง)" แล้วคลิกในห้อง

ห้องเดี่ยว ๆ ใช้ ระบายสี อัตโนมัติ ได้ (ปุ่ม ระบายสี ถัดจากปุ่ม สีเหลี่ยม บนแถบเครื่องมือ): คลิกในห้อง → ได้ชื่อห้อง พื้นที่ และความยาวรอบบนแบบ → ส่วนที่ยังไม่ถูกระบายคลิกเพิ่ม → Enter ตั้งชื่อแล้วรับเป็นห้องระบายสี



ระบายสี อัตโนมัติ — คลิกในห้อง ได้ชื่อห้อง พื้นที่ และความยาวรอบ

ไฟล์ แก้ไข มุมมอง เครื่องมือ Smart มาร์กอัพ เอกสาร PDF รายงาน ตั้งค่าช่วยเหลือ EN

Smart พื้นที่ห้อง X ยกเลิก Esc

Smart พื้นที่ห้อง หน้า 1

1. สแกน ครอบพื้นที่

2. ตรวจ 15 ชื่อ - 16 ห้อง

ครอบพื้นที่: 16 ห้อง - 15 ชื่อ - ล็อกโฟ 16 (13.0 ไร่) — ตรวจชื่อ/ขอบเขตก่อนเพิ่ม

ทั้งหมด ตัวหลัก (รวม) ตัวย่อย (รายตัว)

ชื่อห้อง	หน้า	พื้นที่	ยาว	รอบ	ช่องเปิด
เก็บของ	1 ห้อง	7.05	11.70	12.49	0.79
เก็บของ	1	7.05	11.70	12.49	0.79
ครัว	1 ห้อง	7.26	9.29	10.96	1.67
ครัว	1	7.26	9.29	10.96	1.67
จอดรถ	1 ห้อง	15.95	19.36	20.20	0.84
จอดรถ	1	15.95	19.36	20.20	0.84
เฉลียง	1 ห้อง	2.24	7.68	7.68	0.00
เฉลียง	1	2.24	7.68	7.68	0.00
ซักล้าง	2 ห้อง	10.13	19.85	21.52	1.67

3. ส่ง ล็อก 16 - 100.62 ตร.ม. รวมแล้วตามชื่อห้อง แยกแต่ละห้อง

ส่งเข้า BOQ Backup

✓ ส่งเข้า BOQ + Backup Enter

รายงาน ค้นหารายการ

Smart พื้นที่ห้อง: พย 10 ห้อง — ตรวจชื่อ/ขอบเขตก่อนเพิ่ม

Smart พื้นที่ห้อง — ลากรอบครั้งเดียว ได้ทุกห้องพร้อมชื่อห้องในการตรวจรายการ

6.6 ชั้นที่ 5 — นับประตูและหน้าต่าง

- กดปุ่ม นับ
- คลิกที่ประตูที่ละบาน — แต่ละคลิกลงหมด 1 ตัว
- กด Enter จบ แล้วตั้งชื่อกลุ่ม เช่น "ประตู D1" — หนึ่งกลุ่มเป็นหนึ่งแถวใน BOQ ปริมาณ = จำนวนหมด
- ทำซ้ำกับหน้าต่างเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง

ไฟล์ แก้ไข มุมมอง เครื่องมือ Smart มาร์กอัพ เอกสาร PDF รายงาน ตั้งค่าช่วยเหลือ EN

นับจำนวน ✓ จบ Enter X ยกเลิก Esc

รายการวัสดุ (BOQ)

ชื่อห้อง	A(x)	รหัส	รายการ	ความสูง	%	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ	รวมวัสดุ	แรงงาน	รวมแรงงาน	รวมเงิน	หมายเหตุ	ต้นทุน	หน้า	ความยาว	ความยาว
หน้า 1 — 7 รายการ - วัสดุ 0.00 - แรงงาน 0.00 - รวม 0.00																	
ผนังก่ออิฐฉาบปูน	1					ยาว	15.75	ม.	0.00	0.00	0.00	0.00			1	15.75	1:
ผนังก่ออิฐ	1					ยาว	5.50	ม.	0.00	0.00	0.00	0.00			1	5.50	:
รวมหน้า 1 — 7 รายการ																	
									0.00		0.00	0.00					

นับจำนวน — คลิกลงหมดไปเรื่อย ๆ - คลิกขวา / Enter = จบกลุ่ม - Esc = ยกเลิก

Snapshot BETA ผลลัพธ์อาจคลาดเคลื่อน โปรดสำรองไฟล์และตรวจ... Full - Dongle Core 3.0.3.0

ลงหมดนับที่ประตูแต่ละบาน

6.7 ขั้นที่ 6 — ใส่รายการและราคาในตาราง BOQ

1. คลิกช่องในตารางเพื่อเลือก ดับเบิลคลิก (หรือกด Enter / F2 / พิมพ์ทับ) เพื่อแก้ไข
2. ใส่ชื่อรายการในคอลัมน์ รายการ เช่น "ปลูกระเบื้อง 60x60"
3. ใส่ราคาต่อหน่วยในคอลัมน์ วัสดุ และ แรงงาน — รวมวัสดุ รวมแรงงาน และรวมเงินค่านวณทันที

The screenshot shows the mTools software interface. At the top, there's a toolbar with various icons for file operations, editing, and viewing. Below the toolbar, there's a layer panel on the left showing two layers, '1' and '2'. The main area displays a floor plan diagram with various rooms and dimensions. Below the diagram, there's a BOQ table with columns for Item Name, Quantity, Unit, Material Price, Labor Price, and Total Price. The table is titled 'รายการวัสดุ (BOQ)' and shows a summary of the BOQ for the current project.

ชื่อห้อง	A(x)	รหัส	รายการ	ความสูง	%	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ	รวมวัสดุ	แรงงาน	รวมแรงงาน	รวมเงิน	หมายเหตุ	ค้นหา	หน้า	คว
หน้า 1 — 9 รายการ · วัสดุ 69,896.40 · แรงงาน 17,271.00 · รวม 87,167.40																
ผนังก่ออิฐฉาบปูน	1		ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น			ยาว 15.75	ม.	420.00	6,615.00	180.00	2,835.00	9,450.00			1	
ผนังก่ออิฐ	1		ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น			ยาว 5.50	ม.	420.00	2,310.00	180.00	990.00	3,300.00			1	
รวมหน้า 1 — 9 รายการ									69,896.40	17,271.00	87,167.40					

วัดครบและใส่ราคาแล้ว — ยอดรวมแสดงที่หัวแถว BOQ และแถวรวมท้ายตาราง

รายการวัสดุ (BOQ)		สรุปตามงาน	สรุปรวม	สรุปห้อง	☐ ทุกหน้า	รายงาน	หน้า 1: 9 รายการ - รวม 86,653.80 บาท (ทั้งไฟล์ 9 รายการ - 86,653.80 บาท)									
ชื่อห้อง	A(x)	รหัส	รายการ	ความสูง	%	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ	รวมวัสดุ	แรงงาน	รวมแรงงาน	รวมเงิน	หมายเหตุ	ค้นหา	หน้า	คว
ผนังกันห้อง	1		ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น			ยาว 5.50	ม.	420.00	2,310.00	180.00	990.00	3,300.00			1	
ห้องครัว	1		ปูกระเบื้อง 60x60			พื้นที่ 6.80	ตร.ม.	385.00	2,618.00	150.00	1,020.00	3,638.00			1	
ทานอาหาร + โถง	1		ปูกระเบื้อง 60x60			พื้นที่ 16.78	ตร.ม.	385.00	6,460.30	150.00	2,517.00	8,977.30			1	
ห้องพักผ่อน	1		ปูกระเบื้อง 60x60			พื้นที่ 10.80	ตร.ม.	385.00	4,158.00	150.00	1,620.00	5,778.00			1	
ห้องเก็บของ	1		ปูกระเบื้อง 60x60			พื้นที่ 5.77	ตร.ม.	385.00	2,221.45	150.00	865.50	3,086.95			1	
เฉลียง	1		ปูกระเบื้อง 60x60			พื้นที่ 4.53	ตร.ม.	385.00	1,744.05	150.00	679.50	2,423.55			1	
รวมหน้า 1 — 9 รายการ									69,526.80		17,127.00	86,653.80				

ถ้าเป็นแผ่น

100%

ตาราง BOQ ของตัวอย่าง

6.8 ขั้นที่ 7 — ตรวจและแก้ไข

- คลิกแถวในตาราง = เลือกชั้นนั้นบนแบบ · คลิกชั้นบนแบบ = เน้นแถวในตาราง
- ลากจุดจับของชั้นที่เลือกเพื่อแก้ไขรูป ปริมาณในตารางเปลี่ยนตามทันที
- แผงคุณสมบัติด้านขวาแสดงค่าและที่มาของปริมาณของชั้นที่เลือก
- หักช่องเปิดออกจากพื้นที่: เลือกชั้นพื้นที่ → ปุ่ม เจาะรู → คลิก 2 มุมของช่อง
- ทำพลาด กด Ctrl+Z ย้อนกลับได้ทุกชั้น

ไฟล์แก้ไขมุมมองเครื่องมือSmartมาร์กอัพเอกสาร PDFรายงานตั้งค่าช่วยเหลือ

EN

• บ้านตัวอย่าง.pdf

หน้า

Layer

1

2

คุณสมบัติ

ชนิดพื้นที่ (สีเหลี่ยม)

สี

ความหนาเส้น 2

ชนิดเส้น

ลาย hatch

พื้นเรียบ (ไม่มีลาย)

รายการวัสดุ (BOQ)

สรุปตามงาน

สรุปรวม

สรุปห้อง

ทุกหน้า

รายงาน

หน้า 1: 9 รายการ - รวม 87,167.40 บาท (ทั้งไฟล์ 9 รายการ - 87,167.40 บาท)

ชื่อห้อง	A(x)	รหัส	รายการ	ความสูง	%	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ	รวมวัสดุ	แรงงาน	รวมแรงงาน	รวมเงิน	หมายเหตุ	ค้นหา	หน้า	คว
ห้องเก็บของ	1		ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น			ยาว 5.50	ม.	420.00	2,310.00	180.00	990.00	3,300.00			1	
ห้องครัว	1		ปูกระเบื้อง 60x60			พื้น 6.80	ตร.ม.	385.00	2,618.00	150.00	1,020.00	3,638.00			1	
ห้องน้ำ + โถง	1		ปูกระเบื้อง 60x60			พื้น 16.78	ตร.ม.	385.00	6,460.30	150.00	2,517.00	8,977.30			1	
รวมหน้า 1 — 9 รายการ									69,526.80		17,271.00	87,167.40				

เลือก "ห้องพักผ่อน" = 11.76 ตร.ม. - ลากจุดจนเพื่อแรเงา - กด Delete เพื่อลบ

Snap: ปิดBETAผลลัพธ์อาจคลาดเคลื่อน โปรดสำรองไฟล์และตรวจ...Full · DongleCore 3.0.3.0

เลือกห้อง — จัดจับ ความยาวแต่ละด้าน และแบ่งคุณสมบัติ

ไฟล์แก้ไขมุมมองเครื่องมือSmartมาร์กอัพเอกสาร PDFรายงานตั้งค่าช่วยเหลือ

EN

• บ้านตัวอย่าง.pdf

หน้า

Layer

1

2

คุณสมบัติ

ชนิดพื้นที่ (สี่เหลี่ยม)

สี

ความหนาเส้น 2

ชนิดเส้น

ลาย hatch

พื้นเรียบ (ไม่มีลาย)

รายการวัสดุ (BOQ)

สรุปตามงาน

สรุปรวม

สรุปห้อง

ทุกหน้า

รายงาน

หน้า 1: 9 รายการ - รวม 86,653.80 บาท (ทั้งไฟล์ 9 รายการ - 86,653.80 บาท)

ชื่อห้อง	A(x)	รหัส	รายการ	ความสูง	%	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ	รวมวัสดุ	แรงงาน	รวมแรงงาน	รวมเงิน	หมายเหตุ	ค้นหา	หน้า	คว
ห้องเก็บของ	1		ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น			ยาว 5.50	ม.	420.00	2,310.00	180.00	990.00	3,300.00			1	
ห้องครัว	1		ปูกระเบื้อง 60x60			พื้น 6.80	ตร.ม.	385.00	2,618.00	150.00	1,020.00	3,638.00			1	
ห้องน้ำ + โถง	1		ปูกระเบื้อง 60x60			พื้น 16.78	ตร.ม.	385.00	6,460.30	150.00	2,517.00	8,977.30			1	
รวมหน้า 1 — 9 รายการ									69,526.80		17,127.00	86,653.80				

Autosave: 21-10-2026บ้านตัวอย่าง_backup_160537_970.bak

Snap: ปิดBETAผลลัพธ์อาจคลาดเคลื่อน โปรดสำรองไฟล์และตรวจ...Full · DongleCore 3.0.3.0

เจาะรู: พื้นที่ของห้องลดลงตามช่องที่หัก

รายการวัสดุ (BOQ) สรุปตามงาน <u>สรุปรวม</u> สรุปห้อง ตามหมวด ☐ ทุกหน้า รายงาน					
รายการ (หมวด)			ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมเงิน
หน้า 1 — จำนวนรายการ: 1 รายการ ค่าวัสดุ: 69,526.80 ค่าแรงงาน: 17,127.00 รวมทั้งหมด: 86,653.80					
(ไม่ระบุหมวด)			69,526.80	17,127.00	86,653.80
จำนวนรายการ: 1 รายการ ค่าวัสดุ: 69,526.80 ค่าแรงงาน: 17,127.00 รวมทั้งหมด: 86,653.80					

แท็บ สรุปรวม

ห้อง	หน้า	สูง	พื้น	ฝ้า	รอบห้อง	ผนังรวม	ทึบช่องเปิด	ผนังสุทธิ	สถานะ
(ไม่ระบุชั้น) — 7 ห้อง พื้น 44.67 ฝ้า 44.67 รอบ 59.93 ผนัง 0.00 - ช่องเปิด 0.00 = สุทธิ 0.00 Δ 2 ห้องอ่านปริมาณไม่ได้									
☐ ทานอาหาร + โถง	1	-	16.78	16.78	16.64	-	-	-	
☐ ผนังกันห้อง	1	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ผูกห้องคั่นทาง
☐ ผนังกอลิสรอบนอก	1	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ผูกห้องคั่นทาง
☐ ห้องครัว	1	-	6.80	6.80	10.43	-	-	-	
☐ ห้องพักผ่อน	1	-	10.80	10.80	13.71	-	-	-	
☐ ห้องเก็บของ	1	-	5.77	5.77	9.64	-	-	-	
รวมห้องยอด — 7 ห้อง พื้น 44.67 ฝ้า 44.67 รอบ 59.93 ผนัง 0.00 - ช่องเปิด 0.00 = สุทธิ 0.00 Δ 2 ห้องอ่านปริมาณไม่ได้									

แท็บ สรุปห้อง

6.9 ชั้นที่ 8 — บันทึกไฟล์งาน

กด Ctrl+S ครั้งแรกโปรแกรมให้ตั้งชื่อไฟล์งาน .pdmm (ชื่อเริ่มต้น = ชื่อไฟล์แบบ) ไฟล์งานเก็บทุกอย่างที่วัดพร้อมสำเนา PDF — ครั้งหน้าเปิดไฟล์ .pdmm ไฟล์เดียวได้เลย ไฟล์ PDF ดันฉบับไม่ถูกแก้

ไฟล์ แก้ไข มุมมอง เครื่องมือ Smart มาร์กอัพ เลกसार PDF รายงาน ตั้งค่า ช่วยเหลือ

EN 100%

บ้านตัวอย่าง.pdmm

หน้า 1

ตรวจสอบระดับพื้น +0.60

รายการวัสดุ (BOQ) สรุปตามงาน สรุปรวม สรุปห้อง ทุกรายงาน รายงาน

ชื่อห้อง	A(x)	รหัส	รายการ	ความสูง	%	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ	รวมวัสดุ	แรงงาน	รวมงาน	รวมเงิน	หมายเหตุ	คั่นทาง	หน้า	คว
ผนังกันห้อง	1		กอลิสรอบอยู่ครึ่งแผ่น			ยาว 5.50	ม.	420.00	2,310.00	180.00	990.00	3,300.00			1	
ห้องครัว	1		ปูกระเบื้อง 60x60			พื้น 6.80	ตรม.	385.00	2,618.00	150.00	1,020.00	3,638.00			1	
ทานอาหาร + โถง	1		ปูกระเบื้อง 60x60			พื้น 16.78	ตรม.	385.00	6,460.30	150.00	2,517.00	8,977.30			1	
รวมหน้า 1 — 9 รายการ									69,526.80	17,127.00	86,653.80					

หน้า 1: 9 รายการ - รวม 86,653.80 บาท (ทั้งไฟล์ 9 รายการ - 86,653.80 บาท)


บันทึกแล้ว: C:\Users\id3070\AppData\Local\Temp\mtools_nextcdp_sandbox_20261021_160354\th\บ้านตัวอย่าง.pdmm

Snapshot BETA ผลลัพธ์อาจคลาดเคลื่อน โปรดสำรองไฟล์และตรวจ Full - Dongle Core 3.0.3.0


บันทึกแล้ว — แท็บเปลี่ยนเป็นชื่อไฟล์งาน .pdmm และมีป้ายยืนยันชั้นเหนือแบบ

6.10 ชั้นที่ 9 — ส่งออกและทำรายงาน

- ปุ่ม ส่งออก (Ctrl+E): ตาราง BOQ / สรุปรวม / สรุปห้อง เป็น Excel หรือ CSV
- รายงาน > รายงาน BOQ...: หน้าปก สรุป และรายละเอียด พร้อมหัวบริษัท พิมพ์หรือบันทึกเป็น PDF
- รายงาน > พิมพ์ PDF...: แบบพร้อมสิ่งที่วัด รวมเป็นไฟล์ PDF แบบราบสำหรับส่งต่อ



กล่องส่งออก




รายงาน BOQ ของตัวอย่าง

6.11 ตัวอย่างงานโครงสร้าง: ความยาวคานด้วย Smart คาน


แบบโครงสร้างที่ส่งออกจากโปรแกรม CAD มีป้ายเบอร์คาน (B1, B2 ...) Smart คาน หาป้ายทุกเบอร์ และแนวคานของแต่ละป้ายให้ ความยาวคิดจากศูนย์กลางเสาถึงศูนย์กลางเสา ผลอยู่ในการ์ดให้ตรวจ แล้วส่งเข้าตาราง Backup (และตาราง BOQ ถ้าเลือก) หรือออกเป็นรายงานปริมาณและภาพแบบ

1. เปิดผังคาน แล้วเลือก Smart > Smart โครงสร้าง > Smart คาน — ถ้าหน้ายังไม่ตั้งมาตราส่วน โปรแกรมให้ตั้งก่อน แล้วการ์ดเปิดเอง
2. ขั้น ① สแกน: ลากกรอบครอบผัง (โหมด "ครอบพื้นที่") — หรือสลับเป็น "คลิกที่ข้อความ" แล้วคลิกป้ายเบอร์ที่ละเบอร์
3. ขั้น ② ตรวจ: เบอร์คาน จำนวนป้าย ความยาว ขนาด (กว้าง · สูง) — ดึงออก แก่เบอร์/สี/ความหนา หรือ ยึด/หดเส้นได้ · ความกว้างคานวัดจากแบบให้เอง (ช่องสี่เหลี่ยม · □ วัดขนาด = วัดใหม่) ความสูงกรอกเอง · คลิกแถว = เน้นเส้นบนแบบ · คลิกป้ายบนแบบ = ไปที่แถว

4. ขั้น ③ ส่ง: "ส่งเข้า ☐ BOQ ☒ Backup" — ค่าเริ่ม = Backup อย่างเดียว · ดึง BOQ = ส่งเข้าตาราง BOQ ด้วย · ✓ ส่งเข้า Backup (Enter) = ส่งรายการที่ดึง (☐ ดู Backup) · ☐ รายงาน = รายการปริมาณตามที่การ์ดแสดง (พิมพ์ · Excel · CSV · PDF · รูป) · ☐ ภาพแบบ = ภาพหน้าแบบพร้อมผลที่เห็นบนจอ (PDF หรือรูป)
5. บันทึกไฟล์งาน (Ctrl+S) — ผลของการ์ดและตาราง Backup ไปกับไฟล์ เปิดครั้งหน้าการ์ดและผลบนแบบกลับมา



การ์ด Smart คาน เปิดทันที — ขั้น ① สแกน รอให้ลากกรอบครอบฝัง




การ์ดตรวจรายการของ Smart คาน — ป้ายรหัสและแนวคานแสดงบนแบบ

7 เมนู ไฟล์

7.1 คำสั่งในเมนูนี้

เปิดแบบ บันทึกไฟล์งาน ส่งออก พิมพ์ และปิดเอกสาร — ไฟล์งานของ mTools คือไฟล์ .pdmm ซึ่งเก็บทุกอย่างที่วัดไว้พร้อมสำเนา PDF ในไฟล์เดียว



คำสั่ง	คีย์ลัด / หมายเลข	ใช้ทำอะไร
เปิดไฟล์ PDF...	Ctrl+O	เปิดแบบ PDF เพื่อเริ่มงานใหม่ — เปิดได้หลายไฟล์ แต่ละไฟล์เป็นแท็บ · งานที่บันทึกไว้แล้วให้เปิดไฟล์งาน .pdmm
เปิดไฟล์งาน (.pdmm)...	Ctrl+Shift+O	เปิดไฟล์งานวัด .pdmm โดยตรง — ใช้สำเนา PDF ที่ฝังในไฟล์งาน (ไม่ต้องมี PDF คู่)
เปิดรูปภาพ (แบบแปลนสแกน)...	jpg/png/bmp/tif	เปิดรูปแบบสแกน (png jpg bmp tif) มาวัดเหมือน PDF
นำเข้า DXF (CAD vector)...	เปิดเป็นแบบ	เปิดไฟล์ CAD (DXF) เป็นแบบ vector ให้วัดทับ เหมือน PDF ที่พิมพ์จากโปรแกรมเขียนแบบ
ไฟล์ล่าสุด		
ไฟล์ล่าสุด > 1 Plan.pdf		เปิดไฟล์ที่เพิ่งใช้อีกครั้ง (สูงสุด 8 รายการ ใหม่สุดอยู่บน)
ไฟล์ล่าสุด > ล้างรายการไฟล์ล่าสุด		เปิดไฟล์ที่เพิ่งใช้อีกครั้ง (สูงสุด 8 รายการ ใหม่สุดอยู่บน)
บันทึกไฟล์	Ctrl+S	บันทึกงานวัดลงไฟล์งาน .pdmm พร้อมสำเนา PDF ในไฟล์เดียว (ไม่แก่ไฟล์ PDF ต้นฉบับ) — ครึ่งหน้าเปิดไฟล์

คำสั่ง	คีย์ลัด / หมายเลข	ใช้ทำอะไร
		.pdmm ได้เลย
บันทึกไฟล์เป็น...	Ctrl+Shift+S	บันทึกงานวัดเป็นไฟล์ .pdmm ชื่อใหม่/ที่ใหม่ — หลังจากนี้แก้ไขไฟล์ใหม่ต่อ
Cloud Sync (.pdmm)...		ส่ง/ดึงไฟล์งาน .pdmm ผ่านโพลเดอรัลคลาวด์ในเครื่อง (Google Drive/OneDrive/Dropbox) — ไม่ต้อง login
ส่งออก		
ส่งออก > ส่งออกตาราง Excel / CSV...	BOQ · สรุป · ห้อง	ส่งออกตาราง BOQ / สรุปรวม / สรุปห้อง เป็น Excel หรือ CSV ตามที่เห็นในตาราง
ส่งออก > พิมพ์ PDF...	แบบรวม	สร้าง PDF ใหม่ที่แบบ + มาร์กอัป + ชั้นวัด รวมเป็นภาพเดียว (แก้ต่อไม่ได้) สำหรับส่งให้คนอื่นดู
ส่งออก > พิมพ์ PDF - รูปภาพ...	jpg/png/bmp	ส่งออกแต่ละหน้า (แบบ + มาร์กอัป) เป็นไฟล์รูป jpg/png/bmp
พิมพ์...	Ctrl+P	พิมพ์แบบพร้อมมาร์กอัปและชั้นวัดออกเครื่องพิมพ์
Log การทำงานของไฟล์นี้...		ประวัติการแก้ไขของไฟล์งานนี้ทุกครั้ง — ใคร · เมื่อไร · เพิ่ม/แก้/ลบอะไร · ค่าก่อน → หลัง
ปิดเอกสารนี้	Ctrl+W	ปิดแท็บปัจจุบัน
ปิดทั้งหมด		ปิดทุกแท็บ — ถ้ามีที่ละแท็บที่ยังไม่บันทึก

7.2 เปิดไฟล์

เปิดแบบ PDF เพื่อเริ่มงานใหม่ — เปิดได้หลายไฟล์ แต่ละไฟล์เป็นแท็บ · งานที่บันทึกไว้แล้วให้เปิดไฟล์งาน .pdmm

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม เปิดไฟล์ (Ctrl+O) · ▾ = เปิดไฟล์ PDF... / เปิดไฟล์งาน (.pdmm)... / เปิดรูปภาพ (แบบแปลนสแกน)... / นำเข้า DXF (CAD vector)...
- เมนู ไฟล์ · ปุ่ม เลือกไฟล์ บนหน้าเริ่มต้น (ทุกชนิด) · ลากไฟล์มาวางบนโปรแกรม

ขั้นตอน

1. กด เปิดไฟล์ → เลือก PDF

- เปิด PDF = แบบแปลน (ไม่โหลดงานจาก .pdmm ชื่อเดียวกันให้) — งานที่บันทึกไว้ให้เปิดไฟล์งาน .pdmm

2. แบบสแกน (jpg/png) ⇒ ▾> เปิดรูปภาพ · แบบ CAD ⇒ ▾> นำเข้า DXF (ถ้าหน่วยของแบบแล้วเปิดเป็นแบบ vector ในแท็บใหม่) หรือพิมพ์เป็น PDF จากโปรแกรม CAD


3. แบบตะแคงในหน้า PDF ⇒ หน้าต่าง "เตรียมแปลน PDF" ขึ้นเองให้หมุนก่อน · จากนั้นตั้งมาตราส่วน แล้วเริ่มวัด

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Ctrl+O	เปิด PDF
Ctrl+Shift+O	เปิดไฟล์งาน .pdmm (เลือกได้หลายไฟล์)
Ctrl+W	ปิดแท็บนี้

ทำต่อ / เกี่ยวข้อง

- ไฟล์ > ไฟล์ล่าสุด = เปิดงานเดิมเร็ว



ดูวิธีทำงานแบบเต็ม

→ เริ่มงานใหม่จากไฟล์

7.3 เปิดไฟล์งาน (.pdmm)

เปิดไฟล์งานวัด .pdmm โดยตรง — ใช้สำเนา PDF ที่ฝังในไฟล์งาน (ไม่ต้องมี PDF คู่)

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม เปิดไฟล์ ▾ ▾ เมนู ไฟล์ > เปิดไฟล์งาน (.pdmm)...
- Ctrl+Shift+O

ขั้นตอน

- เลือกไฟล์ .pdmm (เลือกหลายไฟล์ได้ — เปิดทีละไฟล์)
- ไฟล์งานเก่าที่ไม่มีสำเนา PDF ในตัว และหา PDF ต้นฉบับไม่เจอ ⇒ กล้อง "ไม่พบไฟล์ PDF ต้นฉบับ" ให้ชี้ไฟล์ แล้วบันทึกใหม่ (Ctrl+S)

ข้อควรรู้

- Free: เปิด/บันทึกได้ (เปิดพร้อมกันไม่เกิน 3 แท็บ) · เกินเพดาน Free = ดู/แก้/ลบได้ แต่เพิ่มงานไม่ได้
- เปิดไฟล์ PDF = PDF แปล่าเสมอ (ไม่โหลด .pdmm ชื่อเดียวกันให้) — อยากได้งานที่วัดไว้ต้องเปิดไฟล์ .pdmm

ดูวิธีทำงานแบบเต็ม

→ เริ่มงานใหม่จากไฟล์

7.4 เปิดรูปภาพ (แบบแปลนสแกน)

เปิดรูปแบบสแกน (png jpg bmp tif) มาวัดเหมือน PDF

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม เปิดไฟล์ ▾ ▾ เมนู ไฟล์ > เปิดรูปภาพ (แบบแปลนสแกน)...

ขั้นตอน

1. เลือกไฟล์รูป — โปรแกรมหรือรูปเป็นหน้า PDF (<ชื่อรูป>_imgcanvas.pdf ข้างรูป) แล้วเปิดเป็นแท็บ
2. เลือกได้หลายรูปพร้อมกัน (Ctrl/Shift+คลิก) = เอกสารเดี่ยว หน้าละรูป เรียงตามชื่อไฟล์ — แยกภาพย่อเห็นทุกรูป (<รูปแรก>_imgset<N>_....pdf ข้างรูปแรก · เลือกชุดเดิมอีกครั้ง = เปิดไฟล์เดิม)
3. ตั้งมาตราส่วนก่อนวัด (รูปไม่มีมาตราส่วน)
4. ใส่ลายน้ำลงรูปทุกรูป: เมนู เอกสาร PDF > ลายน้ำ / ประทับลงไฟล์ PDF... → ปุ่ม ☐ ใส่ลายน้ำลงไฟล์รูปภาพ

ข้อควรรู้

- Free: 1 รูปต่อโครงการ
- แบบสแกนไม่มีชั้นข้อความ ⇒ ชื่อห้อง/ป้ายอ่านด้วย OCR (ช้ากว่าและพลาดได้)

คู่มือทำงานแบบเดิม

→ เริ่มงานใหม่จากไฟล์

7.5 นำเข้า DXF (CAD vector)

เปิดไฟล์ CAD (DXF) เป็นแบบ vector ให้วัดทับ เหมือน PDF ที่พิมพ์จากโปรแกรมเขียนแบบ

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม เปิดไฟล์ ▾ · เมนู ไฟล์ > นำเข้า DXF (CAD vector)... · ปุ่ม เลือกไฟล์ ที่หน้าเริ่มต้น

ขั้นตอน

1. เลือกไฟล์ .dxf
2. เลือกหน่วยของแบบ — ดูบรรทัดที่ "ขนาดจริง" ของแบบถูกต้อง (โปรแกรมแนะนำให้ 1 บรรทัด) แล้วกด เปิดแบบ
3. ถ้าต้องการวาดบาง layer: กด "Layer ที่จะวาด" ในกล่องเดียวกัน แล้วติ๊กเฉพาะ layer ที่ต้องการ (layer ที่ปิดในไฟล์ไม่ติ๊กไว้ให้)
4. โปรแกรมวาดแบบเป็น <ชื่อ>_dxf.pdf ข้างไฟล์ DXF เปิดเป็นแท็บใหม่ และตั้งมาตราส่วนให้ทั้งเอกสาร
5. วัดเส้นที่ระยะ 1 เส้นเพื่อตรวจมาตราส่วน แล้ววัด / ใช้ Smart ได้ตามปกติ

ข้อควรรู้

- เส้นในแบบไม่กลายเป็นชั้นวัดและไม่เข้าตาราง BOQ — เป็นภาพแบบให้วัดทับ
- หน่วยที่ไฟล์ DXF ระบุไว้อาจไม่ตรงกับที่วาดจริง — ถ้าเลือกผิด ตั้งใหม่ด้วยเครื่องมือมาตราส่วน
- วาด: เส้น · Polyline · วงกลม · ส่วนโค้ง · วงรี · Spline · Block · เส้นบอกระยะ · ลายแรเงา (Hatch) · ข้อความ
- ไฟล์ที่มี Layout (paper space) ที่จัดกรอบแบบ/ช่องมองไว้: ที่ช่อง "วาดจาก" ในกล่องเดียวกัน เลือก "Layout: ชื่อ" (ค่าเริ่มต้น = Model) — หน้าที่ได้ = กระดาษขนาดจริง มาตราส่วนตามช่องมองใหญ่สุด
- ไฟล์ DWG เปิดตรงไม่ได้ — บันทึกเป็น DXF หรือพิมพ์เป็น PDF จากโปรแกรม CAD
- Free: ไม่เกิน 100 เส้น/ข้อความต่อไฟล์

×


1 หน่วยในแบบ = เท่าไร? เลือกบรรทัดที่ขนาดจริงของแบบถูกต้อง

- ▼ Layer ที่จะวาด: 20 จาก 20

☒ ● 0	5	☒ ● A-Column	28 ▲
☒ ● A-Column-h	13	☒ ● A-Dim	218
☒ ● A-Door	4	☒ ● A-Floor-lv	5
☒ ● A-Roof-i	1	☒ ● A-Spec-Model	4
☒ ● A-STRS	19	☒ ● A-Sym-Grid	24
☒ ● A-Text	1	☒ ● A-Wall	39
☒ ● A-Wall-h	1	☒ ● S-Beam	64
☒ ● S-Beam Text	39	☒ ● S-Grids	17 ▼

เปิดแบบ ยกเลิก

คู่มือการใช้งาน mTools Next · รุ่น 3.0.3 Beta · ปรับปรุง 2026-10-21 · 79



นำเข้า DXF (CAD vector) (2/2)

คู่มือทำงานแบบเต็ม

→ เริ่มงานใหม่จากไฟล์

7.6 ไฟล์ล่าสุด

เปิดไฟล์ที่เพิ่งใช้อีกครั้ง (สูงสุด 8 รายการ ใหม่สุดอยู่บน)

เรียกใช้จาก

- เมนู ไฟล์ > ไฟล์ล่าสุด

ขั้นตอน

1. คลิกชื่อไฟล์ในรายการ (".pdmm" ห้ายชื่อ = ไฟล์งาน)
2. "ล้างรายการไฟล์ล่าสุด" = ลบรายการทั้งหมด (ไฟล์จริงไม่หาย)

ข้อควรรู้

- ไฟล์ที่เปิดไม่ได้ (ย้าย/ลบไปแล้ว) ถูกตัดออกจากรายการเอง

คู่มือทำงานแบบเต็ม

→ เริ่มงานใหม่จากไฟล์

7.7 บันทึก

บันทึกงานวัดลงไฟล์งาน .pdmm พร้อมสำเนา PDF ในไฟล์เดียว (ไม่แก่ไฟล์ PDF ต้นฉบับ) — ครั้งหน้าเปิดไฟล์ .pdmm ได้เลย

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม บันทึก (แผ่นดิสก์) · Ctrl+S
- เมนู ไฟล์ > บันทึกไฟล์ / บันทึกไฟล์เป็น...

ขั้นตอน

1. กด บันทึก (Ctrl+S)

- บันทึกสำเร็จ = ป้ายเขียว "บันทึกแล้ว" ขึ้นเหนือแบบ + ปุ่มบันทึกเป็นสีเขียวชั่วคราว
- แท็บที่มี ● = ยังไม่บันทึก


2. อยากได้ไฟล์ชื่อใหม่ ⇒ บันทึกไฟล์เป็น... (Ctrl+Shift+S)

3. เปิดจาก PDF/รูป (ไม่ใช่ .pdmm) = บันทึกครั้งแรกเปิดกล่องบันทึกเป็น .pdmm (ชื่อเริ่ม = ชื่อเดิม.pdmm · แก่ได้)

- มีไฟล์ชื่อนั้นอยู่แล้ว = ถาม บันทึกทับ / เลือกชื่ออื่น / ยกเลิก
- บันทึกแล้วแท็บเปลี่ยนเป็นไฟล์งาน (ชื่อ .pdmm) · ไฟล์ต้นฉบับไม่ถูกแตะ · ครั้งต่อไปบันทึกตรง
- กดปิดแท็บแล้วเลือก บันทึก = บันทึกเป็น .pdmm แล้วแท็บยังเปิดอยู่ — กดปิดอีกครั้งเมื่อพร้อม

ข้อควรรู้

- Autosave สำรองเป็น .bak ให้เอง (ตั้งค่า > ตั้งค่า Autosave...) · เรียกคืนที่ ตั้งค่า > เรียกคืนจากไฟล์ Backup



บันทึก

7.8 บันทึกไฟล์เป็น

บันทึกงานวัดเป็นไฟล์ .pdmm ชื่อใหม่/ที่ใหม่ — หลังจากนั้นแท็บใช้ไฟล์ใหม่ต่อ

เรียกใช้จาก

- เมนู ไฟล์ > บันทึกไฟล์เป็น...
- Ctrl+Shift+S

ขั้นตอน

1. เลือกที่เก็บ + ชื่อไฟล์ → บันทึก (ชื่อซ้ำ ⇒ ถาม บันทึกทับ / เลือกชื่ออื่น... / ยกเลิก)

ข้อควรรู้

- Free บันทึกลงได้ (ไฟล์งานฝัง PDF ไปด้วย)
- ใช้ทำสำเนา (เช่น แยกเวอร์ชันก่อนแก้ไข)

7.9 Cloud Sync (.pdmm)

ส่ง/ดึงไฟล์งาน .pdmm ผ่านโพลเดอร์คลาวด์ในเครื่อง (Google Drive/OneDrive/Dropbox) — ไม่ต้อง login

เรียกใช้จาก


- เมนู ไฟล์ > Cloud Sync (.pdmm)...

ขั้นตอน

1. "เลือก..." โพลเดอร์คลาวด์ในเครื่อง (ช่อง "โพลเดอร์ Cloud") — ใช้ได้เมื่อโพลเดอร์มีอยู่จริง
2. "↑ ส่งขึ้น Cloud (Push)" = คัดลอกไฟล์งาน .pdmm ของแท็บนี้ (ฉบับที่บันทึกล่าสุดบนเครื่อง) ไปโพลเดอร์คลาวด์ — มังงานยังไม่บันทึกจะถามก่อน
3. "↓ ดึงจาก Cloud (Pull)" = คลิกไฟล์ในตาราง "โปรเจกต์บน Cloud" ก่อน แล้วกด — ชื่อตรงกับไฟล์งานที่เปิดอยู่ = ดึงทับไฟล์นั้นแล้วโหลดใหม่ · ชื่ออื่น = ถามที่บันทึก
4. "รีเฟรช" = อ่านรายการบนคลาวด์ใหม่ · "เปิดโพลเดอร์" = เปิดโพลเดอร์คลาวด์ใน Explorer · บรรทัด "โปรเจกต์ปัจจุบัน" บอกสถานะของไฟล์งานนี้

ข้อควรรู้

- ชิงก์ไฟล์งาน .pdmm (มีสำเนา PDF ในตัว) — ไฟล์งานเก่าที่ไม่มีสำเนา PDF ต้องนำไฟล์ PDF ไปเอง
- Push: ไฟล์บนคลาวด์ถูกเครื่องอื่นแก้ไขหลังชิงก์ล่าสุด ⇒ ถามก่อนเขียนทับ และสำรองของเดิมเป็น <ชื่อ>.conflict_cloud_<เวลา>.pdmm · Pull: ไฟล์ในเครื่องถูกแก้ไขแล้วยังไม่ได้ Push ⇒ ถามก่อนและสำรองเป็น <ชื่อ>.conflict_local_<เวลา>.pdmm
- ต้องบันทึกเป็นไฟล์งาน .pdmm แล้วจึง Push ได้ · ไม่มี login — การชิงก์ขึ้นคลาวด์จริงเป็นงานของโปรแกรม Drive/OneDrive/Dropbox ในเครื่อง
- Free: Push/Pull เอง ครั้งละ 1 โครงการ



7.10 ส่งออก

ส่งออกตาราง BOQ / สรุปรวม / สรุปห้อง เป็น Excel หรือ CSV ตามที่เห็นในตาราง

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม ส่งออก บนแถบเครื่องมือ · Ctrl+E
- เมนู ไฟล์ > ส่งออก > ส่งออกตาราง Excel / CSV... · เมนู รายงาน · ปุ่ม ☐ รายงาน ▾ ที่หัวแถว BOQ

ขั้นตอน

1. กด ส่งออก (Ctrl+E) → กล้อง "ส่งออกตาราง (ตามที่เห็น)"


2. สิ่งที่จะส่งออก

- ข้อมูล BOQ · สรุปรวม (ตามหน้า/หมวด) · สรุปห้อง (ตามชั้น) → เลือก Excel (.xlsx) หรือ CSV
- ข้อมูล BOQ — กำหนดเอง = เลือกคอลัมน์ + ตัวอย่าง (xlsx/csv/txt)
- แผนภาพ: PDF ผัง markup (แก้ต่อได้) · PDF แบบราบ (พิมพ์ PDF) · รูปภาพ (jpg/png/bmp) — สองอย่างหลังเปิดกล่องของตัวเองต่อ (รูปภาพมีภาพตัวอย่าง · Free = ตัวอย่างอย่างเดียว)
- แท็บ สรุปตามงาน ไม่อยู่ในกล่องนี้ — ใช้ ☐ รายงาน ▾ > รายงานสรุปตามงาน

3. "ส่งออก..." → ตั้งชื่อไฟล์ → "เปิดไฟล์" ได้ทันที

ข้อควรรู้

- ตารางส่งออกตามที่เห็นบนจอ (เรียง/คอลัมน์) · โปรแกรมจำตัวเลือกล่าสุด
- กล่องบันทึกเริ่มที่โฟลเดอร์ Downloads
- Free: Excel/CSV = ตัวอย่าง 5 แถว (_FREE_SAMPLE) · PDF ผัง markup = ตัวอย่าง 1 หน้าที่มีลายน้ำ



ส่งออก

ดูวิธีทำงานแบบเต็ม

→ รายงาน ส่งออก และพิมพ์

7.11 พิมพ์ PDF (แบบราบ)

สร้าง PDF ใหม่ที่แบบ + มาร์กอัป + ชื่นวัด รวมเป็นภาพเดียว (แก้ต่อไม่ได้) สำหรับส่งให้คนอื่นดู

เรียกใช้จาก

- เมนู ไฟล์ > ส่งออก > พิมพ์ PDF... • เมนู รายงาน

ขั้นตอน

1. เลือก ขนาดกระดาษ (A4–A1 • Letter • Legal) • แนวกระดาษ
2. หน้าที่ส่งออก: ทั้งหมด / หน้าปัจจุบัน / ระบุเอง (เช่น 1,3,5-7)
3. การเรนเดอร์: ตามหน้าจอ หรือ 150/200/300 dpi → "ตกลง..."
4. ตั้งชื่อไฟล์ (<ชื่อ>_annotated.pdf • กล้องบันทึกเริ่มที่โฟลเดอร์ Downloads) → เปิดไฟล์ได้ทันที

ข้อควรรู้

- ต้องเปิด PDF ก่อน
- หน้าที่ส่งลงไม่ถูกส่งออก • ลายน้ำ (เอกสาร PDF > ลายน้ำ / ประทับลงไฟล์ PDF...) ใส่ให้ด้วย
- ส่งออกตามที่เห็น: ชั้น (Layer) / ป้ายที่ซ่อนอยู่ไม่ออก • ผล Smart ที่ยังรอตรวจในการด (ชั้นที่แสดงอยู่) ไปด้วย • หมดที่ Smart เพิ่ม (ชื่อรหัสสั้น) ออกเป็นป้ายรหัสอย่างเดียว ไม่มีตัวหมุด
- Free: ครั้งละไม่เกิน 3 หน้า • ไม่เกิน 150 dpi • มีลายน้ำ Free Version
- อยากรู้ PDF ที่ยังแก้มาร์กอัปต่อได้ ⇒ ส่งออก > ส่งออกตาราง Excel / CSV... > แผ่นภาพ: PDF ผัง markup

ดูวิธีทำงานแบบเต็ม

→ รายงาน ส่งออก และพิมพ์

7.12 พิมพ์ PDF - รูปภาพ

ส่งออกแต่ละหน้า (แบบ + มาร์กอัป) เป็นไฟล์รูป jpg/png/bmp

เรียกใช้จาก

- เมนู ไฟล์ > ส่งออก > พิมพ์ PDF - รูปภาพ... · เมนู รายงาน

ขั้นตอน

1. เลือกหน้า · รูปแบบ (JPG/PNG/BMP) · คุณภาพ JPG · การเรนเดอร์ — ภาพตัวอย่างทางขวา = หน้าแรกที่ถูกเลือก (เปลี่ยนหน้าแล้ววาดใหม่) → "ส่งออก..."
2. เลือกโฟลเดอร์ (เริ่มที่ Downloads) — ได้โฟลเดอร์ย่อย <ชื่อไฟล์ PDF>_<jpg | png | bmp> ข้างในเป็นรูปหน้าละไฟล์ · มีโฟลเดอร์ชื่อนี้อยู่แล้ว = ต่อ (2) (3) ไม่เขียนทับ

ข้อควรรู้

- ต้องเปิด PDF ก่อน
- ส่งออกตามที่เราเห็นเหมือน พิมพ์ PDF: ชั้น/ป้ายที่ซ่อนไม่ออก · ผล Smart ที่รอดตรวจไปด้วย · หน้าที่สั่งลบถูกข้าม
- Free: ดูตัวอย่างได้ (มีลายน้ำ) แต่ปุ่ม "ส่งออก..." กดไม่ได้ — ส่งออกเป็นไฟล์รูปภาพต้องใช้ Full Version (พิมพ์ PDF แบบรายยังได้ 3 หน้า + ลายน้ำ)
- ปุ่ม ☐ ภาพแบบ ในการด Smart เปิดกล่องเดียวกันที่ช่องรูปแบบมี PDF (ค่าเริ่ม · กระดาษ A3 ตามแนวของหน้า) เพิ่ม

คู่มือทำงานแบบเต็ม

→ รายงาน ส่งออก และพิมพ์

7.13 พิมพ์

พิมพ์แบบพร้อมมาร์กอัปและขึ้นวัดออกเครื่องพิมพ์

เรียกใช้จาก

- เมนู ไฟล์ > พิมพ์...
- Ctrl+P

ขั้นตอน

1. หน้าต่าง "ตัวอย่างก่อนพิมพ์" เปิด — เลือก แนวตั้ง/แนวนอน
2. "พิมพ์..." → เลือกเครื่องพิมพ์และช่วงหน้า → พิมพ์

ข้อควรรู้

- ต้องเปิด PDF ก่อน
- หน้าที่ไม่สั่งลบไม่ถูกพิมพ์ · พิมพ์ตามที่เราเห็น (ชั้น/ป้ายที่ซ่อนไม่พิมพ์ · ผล Smart ที่รอดตรวจพิมพ์ด้วย)
- Free: หน้าปัจจุบันกับ 2 หน้าถัดไป (ไม่เกิน 3 หน้า)

คู่มือทำงานแบบเต็ม

→ รายงาน ส่งออก และพิมพ์

7.14 Log การทำงานของไฟล์นี้

ประวัติการแก้ไขของไฟล์งานนี้ทุกครั้ง — ใคร · เมื่อไร · เพิ่ม/แก้/ลบอะไร · ค่าก่อน → หลัง

เรียกใช้จาก


- เมนู ไฟล์ > Log การทำงานของไฟล์นี้...

ขั้นตอน

1. พิมพ์ในช่องค้นหา (ชื่อชั้น ราคา วันที่ ...) เพื่อกรอง
2. "คัดลอก" · "เปิดโฟลเดอร์" · "รีเฟรช"

ข้อควรรู้

- เก็บใน <ไฟล์งาน>.pdmm.log ข้างไฟล์งาน · ลบได้ ไม่กระทบงาน
- ใช้ได้เมื่อแท็บมีไฟล์งาน .pdmm แล้ว



Log การทำงานของไฟล์นี้

7.15 ปิดเอกสารนี้

ปิดแท็บปัจจุบัน

เรียกใช้จาก

- เมนู ไฟล์ > ปิดเอกสารนี้ · × บนแท็บ
- Ctrl+W

ขั้นตอน

1. มียังไม่บันทึก ⇒ เลือก บันทึก (Enter) / ไม่บันทึก / ยกเลิก (Esc)

ข้อควรรู้

- แท็บที่ยังไม่เป็นไฟล์งาน (เปิดจาก PDF/รูป) เลือก "บันทึก" = บันทึกเป็น .pdmm แล้วแท็บอยู่ต่อเป็นไฟล์งานนั้น — กดปิดอีกครั้งเพื่อปิด
- ผลสแกนในการ์ด Smart / รายการในตาราง Backup ที่ยังไม่ได้บันทึกลงไฟล์งาน ก็นับเป็นงานที่ยังไม่บันทึก — ปิดแท็บจะถามเช่นกัน

7.16 ปิดทั้งหมด

ปิดทุกแท็บ — ถามทีละแท็บที่ยังไม่บันทึก

เรียกใช้จาก

- เมนู ไฟล์ > ปิดทั้งหมด


ขั้นตอน

1. ดอบ บันทึก / ไม่บันทึก ทีละแท็บ · ยกเลิก = หยุด (แท็บที่เหลือยังเปิด)

8 เมนู แก้ไข

8.1 คำสั่งในเมนูนี้

ย้อนกลับ/ทำซ้ำ ตัด/คัดลอก/วาง/ลบชิ้นงานที่เลือก และคำสั่งแก้ค่าของชิ้นงาน (ความสูง มาตราส่วนรายชั้น รวมพื้นที่)



คำสั่ง	คีย์ลัด / หมายเลข	ใช้ทำอะไร
ย้อนกลับ	Ctrl+Z	ย้อนการแก้ไขล่าสุด (วาด ลบ ย้าย แก้ค่า ส่งผล Smart เข้า BOQ) หรือทำซ้ำสิ่งที่ย้อนไป
ทำซ้ำ	Ctrl+Y	ย้อนการแก้ไขล่าสุด (วาด ลบ ย้าย แก้ค่า ส่งผล Smart เข้า BOQ) หรือทำซ้ำสิ่งที่ย้อนไป
ตัด	Ctrl+X	คัดลอกชิ้นที่เลือกเข้าคลิปบอร์ดของโปรแกรม แล้วลบชิ้นต้นทางออก — เอาไปวางที่หน้าอื่น/ไฟล์อื่นได้
คัดลอก	Ctrl+C	เก็บสำเนาของชิ้นที่เลือกไว้ในคลิปบอร์ดของโปรแกรม (ใช้ร่วมกันทุกแท็บ ⇒ คัดลอกข้ามไฟล์ได้)
วาง	Ctrl+V	วางชิ้นจากคลิปบอร์ดลงหน้าที่กำลังดูอยู่
ลบ	Delete	ลบชิ้นที่เลือกออกจากแบบและตาราง BOQ
เลือกทั้งหมด (หน้านี้)	Ctrl+A	เลือกทุกชิ้นบนหน้าที่กำลังดู — ชิ้นวัด ข้อความ มาร์กอัป (ไม่รวมหมุดนับ)
ตั้งความสูง / ปริมาตร...		ใส่ความสูง H ให้พื้นที่ที่เลือก ⇒ ปริมาตร = พื้นที่ × H (เช่น คอนกรีต ดินถม)
รวมพื้นที่ที่เลือกเป็นชั้นเดียว		รวมพื้นที่หลายชิ้นที่ติดกัน (เช่น แผ่นพื้นกับส่วนที่ขาดซึ่งวาดเพิ่ม) เป็นรูปเดียว — เนื้อเดียวกัน เบอร์เดียว

คำสั่ง	คีย์ลัด / หมายเหตุ	ใช้ทำอะไร
ตั้งค่า Scale แต่ละวัตถุ...		ตั้งมาตราส่วนเฉพาะชั้นที่เลือก (เช่น แบบขยายที่อยู่ในแผ่นเดียวกัน) โดยมาตราส่วนของหน้าไม่เปลี่ยน
ล้างการวัดทั้งหมด...	หน้านี้	ลบทุกชั้นบนหน้านี้ — ระยะ พื้นที่ เส้นโค้ง ข้อความ มาร์กอัป ห้องระบายสี (ไม่ลบหมุดนับ)

8.2 ย้อนกลับ / ทำซ้ำ

ย้อนการแก้ไขล่าสุด (วาด ลบ ย้าย แก่ค่า ส่งผล Smart เข้า BOQ) หรือทำซ้ำสิ่งที่ย้อนไป

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม ย้อนกลับ / ทำซ้ำ บนแถบเครื่องมือ
- เมนู แก้ไข > ย้อนกลับ / ทำซ้ำ

ขั้นตอน

- กด ย้อนกลับ (Ctrl+Z) ได้หลายชั้น
- กด ทำซ้ำ (Ctrl+Y) เพื่อคืน

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Ctrl+Z	ย้อนกลับ
Ctrl+Y · Ctrl+Shift+Z	ทำซ้ำ

ข้อควรรู้

- ส่งผล Smart เข้า BOQ ทั้งหมด = ย้อนได้ในชั้นเดียว
- การ์ด Smart เปิดอยู่ = Ctrl+Z / Ctrl+Y ย้อนทีละชั้นในรายการของการ์ดก่อน · ระบายสี อัตโนมิติ ที่มีพื้นที่ค่า = ย้อนทีละคลิก
- หมุนภาพลงไฟล์ PDF (หมุนภาพ ตามที่เลือก / บันทึกการหมุนลงไฟล์ PDF) ก็ย้อนได้ — Ctrl+Z = หมุนกลับแล้วบันทึกทับอีกครั้ง

คู่มือทำงานแบบเต็ม

→ เลือก ย้าย แก่ ลบ และคัดลอกชิ้นงาน

8.3 ตัด

คัดลอกชั้นที่เลือกเข้าคลิปบอร์ดของโปรแกรม แล้วลบชิ้นต้นทางออก — เอาไปวางที่หน้าอื่น/ไฟล์อื่นได้

เรียกใช้จาก

- เมนู แก้ไข > ตัด · คลิกขวาที่ชิ้นงาน > ตัด
- Ctrl+X

ขั้นตอน

- โหมดเลือก: คลิกเลือกชิ้นงาน (Ctrl+คลิก = หลายชิ้น)
- กด ตัด (Ctrl+X) — ชิ้นต้นทางหายทันที ไม่ถามยืนยัน
- ไปหน้า/แท็บที่ต้องการ → วาง (Ctrl+V)

ข้อควรรู้

- ย้อนได้ด้วย Ctrl+Z
- ติดไปเฉพาะรูปทรง สี และชื่อ — วัสดุก่อสร้าง และราคาไม่ติดไป

คู่มือทำงานแบบเต็ม

→ เลือก ย้าย แก่ ลบ และคัดลอกชิ้นงาน

8.4 คัดลอก

เก็บสำเนาของชิ้นที่เลือกไว้ในคลิปบอร์ดของโปรแกรม (ใช้ร่วมกันทุกแท็บ ⇒ คัดลอกข้ามไฟล์ได้)

เรียกใช้จาก

- เมนู แก้ไข > คัดลอก · คลิกขวาที่ชิ้นงาน > คัดลอก
- Ctrl+C

ขั้นตอน

1. โหมดเลือก: เลือกชิ้นงาน
2. กด คัดลอก (Ctrl+C)
3. วาง (Ctrl+V) ที่หน้า/แท็บที่ต้องการ

ข้อควรรู้

- สำเนาถูกเก็บตอนกด — แก่/ลบต้นทางที่หลังไม่กระทบ
- วัสดุก่อสร้าง และราคาไม่ติดไป
- ไม่มีชิ้นงานที่เลือก แต่มีข้อความที่ลากเลือกค้างไว้บนแบบ ⇒ Ctrl+C = คัดลอกข้อความนั้น
- Ctrl+Shift+C เป็นอีกคำสั่ง (ลากครอบข้อความบน PDF → คัดลอกข้อความ)
- คลิกภาพย่อในแผงหน้าแล้วกด Ctrl+C = คัดลอกหน้านั้น (คนละคำสั่ง)

คู่มือทำงานแบบเต็ม

→ เลือก ย้าย แก่ ลบ และคัดลอกชิ้นงาน

8.5 วาง

วางชิ้นจากคลิปบอร์ดลงหน้าที่กำลังดูอยู่

เรียกใช้จาก

- เมนู แก้ไข > วาง · คลิกขวาบนแบบ > วาง
- Ctrl+V

ขั้นตอน

1. ไปหน้าที่ต้องการ แล้วกด วาง (Ctrl+V)
2. ชิ้นที่วางอยู่ตำแหน่งเดิมของต้นทาง เอียงไปขวา-ล่างเล็กน้อย และถูกเลือกไว้ให้
3. ลากไปวางตำแหน่งที่ต้องการ

ข้อควรรู้

- ไม่ได้วางที่ตำแหน่งเมาส์
- โฟกัสอยู่ในแผงหน้า (คลิกภาพย่อไว้) ⇒ Ctrl+V = วางหน้าที่คัดลอกต่อท้ายเอกสาร (คนละคำสั่ง)
- ชิ้นที่วางใช้มาตราส่วนของหน้าที่วาง
- วางซ้ำได้หลายครั้ง

- Free: วางแล้วเกินเพดาน (ชั้นต่อชนิด · 30 ชั้น · 3 หน้า) = ไม่วางทั้งชุด พร้อมข้อความ Free Version
- ย้อนได้ด้วย Ctrl+Z

คู่มือทำงานแบบเต็ม

→ เลือก ย้าย แก่ ลบ และคัดลอกชิ้นงาน

8.6 ลบ

ลบชิ้นที่เลือกออกจากแบบและตาราง BOQ

เรียกใช้จาก

- เมนู แก่ไข > ลบ (เลือกหลายชิ้น = "ลบ N รายการที่เลือก")
- คลิกขวาที่ชิ้นงาน > ลบ
- Delete · Backspace

ขั้นตอน

1. โหมดเลือก: เลือกชิ้นงาน
2. กด ลบ (Delete) → กล่องยืนยัน → [ลบ]

ข้อควรรู้

- เลือกเพียงบางชิ้นของห้อง Smart Finish ⇒ ถามว่าลบเฉพาะชิ้นนั้นหรือทั้งห้อง
- Delete ในตาราง BOQ = ลบแถวที่เลือก — กล่องยืนยันแสดงตารางแถวที่จะลบ
- การ์ด Smart เปิดอยู่ มีรายการที่เน้นอยู่ และไม่มีชิ้นงานที่เลือก ⇒ Delete = ลบรายการนั้นออกจากการ์ด (ถามยืนยัน)
- Shift+Delete = ล้างรูเจาะทั้งหมดของชิ้นที่เลือก (คนละคำสั่ง) · คลิกขวาในรู > ลบรูเจาะ = รูนันรูเดียว
- ย้อนได้ด้วย Ctrl+Z

คู่มือทำงานแบบเต็ม

→ เลือก ย้าย แก่ ลบ และคัดลอกชิ้นงาน

8.7 เลือกทั้งหมด (หน้านี้)

เลือกทุกชิ้นบนหน้าที่กำลังดู — ชิ้นวัด ข้อความ มาร์กอัป (ไม่รวมหมุดนับ)

เรียกใช้จาก

- เมนู แก่ไข > เลือกทั้งหมด (หน้านี้) · คลิกขวามบนแบบ
- Ctrl+A

ขั้นตอน

1. กด Ctrl+A — สลับเป็นโหมดเลือกให้เอง
2. ทำต่อได้: ย้ายทั้งหมด · ลบ · คัดลอก · ตั้งความสูง

คู่มือทำงานแบบเต็ม

→ เลือก ย้าย แก่ ลบ และคัดลอกชิ้นงาน

8.8 ตั้งความสูง / ปริมาตร

ใส่ความสูง H ให้พื้นที่ที่เลือก $\Rightarrow$ ปริมาตร = พื้นที่ $\times$ H (เช่น คอนกรีต ดินถม)

เรียกใช้จาก

- เมนู แก๊ซ > ตั้งความสูง / ปริมาตร... • คลิกขวาที่ชั้นงาน

ขั้นตอน

1. เลือกพื้นที่/สี่เหลี่ยม/วงกลม (ชนิดอื่นที่ป้อนมาจะถูกข้าม)
2. กดคำสั่ง $\rightarrow$ กล่อง "ปริมาตร (Volume)" $\rightarrow$ กรอกความสูง H $\rightarrow$ ตกลง
3. แถบสถานะบอกปริมาตรรวม

ข้อควรรู้

- เว้นว่าง = ยกเลิก • ค่าติดลบ = 0 • ใช้ "," เป็นจุดทศนิยมได้
- แก๊ซจะขึ้นได้ทั้งช่อง ความสูง ในตาราง BOQ / แผงคุณสมบัติ
- ย้อนได้ด้วย Ctrl+Z

8.9 รวมพื้นที่เป็นชั้นเดียว

รวมพื้นที่หลายชั้นที่ติดกัน (เช่น แผ่นพื้นกับส่วนที่ขาดซึ่งวาดเพิ่ม) เป็นรูปเดียว — เนื้อเดียวกัน เบอร์เดียว

เรียกใช้จาก

- เลือกพื้นที่ ≥ 2 ชั้น > คลิกขวา > รวมพื้นที่ (N ชั้น) เป็นชั้นเดียว
- เมนู แก๊ซ > รวมพื้นที่ที่เลือกเป็นชั้นเดียว

ขั้นตอน

1. คลิกพื้นที่ชั้นหลักก่อน แล้ว Ctrl+คลิกชั้นที่จะรวม (พื้นที่หลายเหลี่ยม/สี่เหลี่ยม • หน้าเดียวกัน)
2. กดคำสั่ง $\rightarrow$ ได้รูปเดียว ใช้ชื่อ/สี/ราคา/วัสดุก่อสร้าง ของชั้นหลัก • ชั้นอื่นหายไป
3. แถบสถานะบอกพื้นที่ใหม่เทียบผลรวมเดิม

ข้อควรรู้

- ชั้นต้องติดกัน (ช่องว่างไม่เกิน ~ 3 px) — ไม่ติดกัน = รวมไม่ได้ ให้ตั้งชื่อเดียวกันแทน (ตาราง BOQ รวมแถวตามชื่อ)
- มุมของรูปที่ได้ดูดยอดเต็ม $\Rightarrow$ ขอบตรงตามเดิม • รูเจาะของชั้นหลักคงไว้
- ย้อนได้ด้วย Ctrl+Z

ดูวิธีทำงานแบบเต็ม

$\rightarrow$ วัดพื้นที่

8.10 ตั้งค่า Scale แต่ละวัตถุ

ตั้งมาตราส่วนเฉพาะชั้นที่เลือก (เช่น แบบขยายที่อยู่ในแผ่นเดียวกัน) โดยมาตราส่วนของหน้าไม่เปลี่ยน

เรียกใช้จาก

- เมนู แก๊ซ > ตั้งค่า Scale แต่ละวัตถุ... • คลิกขวาที่ชั้นงาน

ขั้นตอน

1. เลือกระยะ/พื้นที่/สี่เหลี่ยม/วงกลม/เส้นโค้ง

2. ในกล่อง เลือกรหัส

- ขั้นแรกทีเลือกเป็นเส้นวัดระยะ: "ระยะจริงของเส้นที่เลือก" (กรอกระยะจริง) หรือ "มาตราส่วนมาตรฐาน 1:N"
- ชนิดอื่น: เลือก 1:N

3. ตกลง — คำวัดของชั้นนั้นคำนวณใหม่ทันที

ข้อควรรู้

- ย้อนได้ด้วย Ctrl+Z

วิธีทำงานแบบเดิม

→ ตั้งมาตราส่วน

8.11 ล้างการวัดทั้งหมด (หน้านี้)

ลบทุกชั้นบนหน้านี้ — ระยะ พื้นที่ เส้นโค้ง ข้อความ มาร์กอัป ห้องระบายสี (ไม่ลบหมุดนับ)

เรียกใช้จาก

- เมนู แก้ไข > ล้างการวัดทั้งหมด...

ขั้นตอน

1. กดคำสั่ง → "ต้องการล้างการวัดทั้งหมดใช่ไหม?" → [ล้าง]


ข้อควรรู้

- เฉพาะหน้าที่เปิดอยู่ หน้าอื่นไม่แตะ
- ย้อนได้ในชั้นเดียวด้วย Ctrl+Z
- ล้างทุกชนิดรวมหมุดนับและรายการ Smart ที่ยังไม่เพิ่ม ⇒ คลิกขวาภาพย่อในแผงหน้า > ล้างข้อมูลทั้งหมดของหน้า N...

9 เมนู มุมมอง

9.1 คำสั่งในเมนูนี้

ชุม หมุนมุมมอง เปลี่ยนหน้า เปิด/ปิดแผง ซ่อนป้ายหรือชั้นแสดงผล และการจับจุด (Snap) — คำสั่งในเมนูนี้ เปลี่ยนเฉพาะสิ่งที่เห็นบนจอ ไม่เปลี่ยนปริมาณ



เมนู มุมมอง

คำสั่ง	คีย์ลัด / หมายเลข	ใช้ทำอะไร
ขยาย	+	ขยาย/ย่อแบบ ให้คลิกจุดได้แม่นยำขึ้น
ย่อ	-	ขยาย/ย่อแบบ ให้คลิกจุดได้แม่นยำขึ้น
ระดับซูม		
ระดับซูม > พอดีหน้าจอ	Ctrl+F3	ขยาย/ย่อแบบ ให้คลิกจุดได้แม่นยำขึ้น
ระดับซูม > พอดีความกว้าง		ขยาย/ย่อแบบ ให้คลิกจุดได้แม่นยำขึ้น
ระดับซูม > 25%		ขยาย/ย่อแบบ ให้คลิกจุดได้แม่นยำขึ้น
ระดับซูม > 50%		ขยาย/ย่อแบบ ให้คลิกจุดได้แม่นยำขึ้น

คำสั่ง	คีย์ลัด / หมายเลข	ใช้ทำอะไร
ระดับซูม > 75%		ขยาย/ย่อแบบ ให้คลิกจุดใดก็ได้
ระดับซูม > 100%	Ctrl+0	ขยาย/ย่อแบบ ให้คลิกจุดใดก็ได้
ระดับซูม > 150%		ขยาย/ย่อแบบ ให้คลิกจุดใดก็ได้
ระดับซูม > 200%		ขยาย/ย่อแบบ ให้คลิกจุดใดก็ได้
พอดีหน้าจอ	Ctrl+F3	ขยาย/ย่อแบบ ให้คลิกจุดใดก็ได้
พอดีความกว้าง		ขยาย/ย่อแบบ ให้คลิกจุดใดก็ได้
หมุนซ้าย 90°		หมุนมุมมองของแบบที่ละ 90° (แบบที่วาดตะแคง) — จำลองพลังงานตอนบันทึก เปิดครึ่งหน้าหมุนให้เอง
หมุนขวา 90°		หมุนมุมมองของแบบที่ละ 90° (แบบที่วาดตะแคง) — จำลองพลังงานตอนบันทึก เปิดครึ่งหน้าหมุนให้เอง
หน้าก่อน	PageUp	ไปหน้าก่อน/ถัดไปของเอกสาร
หน้าถัดไป	PageDown	ไปหน้าก่อน/ถัดไปของเอกสาร
ไปที่หน้า...	Ctrl+G	กระโดดไปหน้าที่ระบุ
แผง		
แผง > แผงหน้า (ภาพย่อ)	✓	ซ่อน/แสดงแผงรอบแบบ เพื่อให้พื้นที่แบบใหญ่ขึ้นหรือดูข้อมูล
แผง > ตาราง BOQ	✓	ซ่อน/แสดงแผงรอบแบบ เพื่อให้พื้นที่แบบใหญ่ขึ้นหรือดูข้อมูล
แผง > แสดงแผงคุณสมบัติ	✓	ซ่อน/แสดงแผงรอบแบบ เพื่อให้พื้นที่แบบใหญ่ขึ้นหรือดูข้อมูล
แผง > แถบ Layer ของหน้านี้		เลือกดูแบบที่ละชั้น (พื้นที่ · ระยะ · ประดู · หน้าต่าง · นับอื่น · Smart Finish · ข้อความ/มาร์กอัป · Smart ฐานราก/คาน/Column/Beam/Slab/Wall) — มุมมองเท่านั้น BOQ/ส่งออกครบเหมือนเดิม
แผง > แสดงเฉพาะแบบ (ซ่อนทุกแผง)		ซ่อน/แสดงแผงรอบแบบ เพื่อให้พื้นที่แบบใหญ่ขึ้นหรือดูข้อมูล
แสดง/ซ่อน การวัดทั้งหมด		ซ่อนทุกชั้นบนแบบชั่วคราวเพื่อดูแบบเปล่า — ข้อมูลยังอยู่ครบ
ป้ายชื่อ/คำบนแบบ		
ป้ายชื่อ/คำบนแบบ > ซ่อนป้าย — หน้านี้		ซ่อนป้ายชื่อ/คำวัดที่วาดบนแบบ (รูปทรงยังเห็น) ให้แบบไม่รก
ป้ายชื่อ/คำบนแบบ > ซ่อนป้าย — ทุกหน้า ทุกไฟล์ (ทั้งโปรแกรม)		ซ่อนป้ายชื่อ/คำวัดที่วาดบนแบบ (รูปทรงยังเห็น) ให้แบบไม่รก
ชั้นแสดงผล (Layer)...	Ctrl+Shift+L	เลือกดูแบบที่ละชั้น (พื้นที่ · ระยะ · ประดู · หน้าต่าง · นับอื่น · Smart Finish · ข้อความ/มาร์กอัป · Smart ฐานราก/คาน/Column/Beam/Slab/Wall) — มุมมองเท่านั้น BOQ/ส่งออกครบเหมือนเดิม
จับจุด (Snap) เปิด/ปิด	F3	ให้เคอร์เซอร์ดูดเข้าปลายเส้น/กึ่งกลาง/จุดตัด/มุมของเส้นในแบบ — วัดตรงจุดง่ายขึ้น
เต็มหน้าจอ	F11	ขยายหน้าต่างโปรแกรมเต็มจอ (ไม่มีขอบหน้าต่าง) ให้พื้นที่แบบใหญ่สุด

9.2 ชุม

ขยาย/ย่อแบบ ให้คลิกจุดได้แม่นยำขึ้น

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม $- / + \cdot$ ตัวเลข % (คลิก = พอดีหน้าจอ / พอดีความกว้าง / 25–200%) $\cdot$ ปุ่มพอดีหน้า
- เมนู มุมมอง > ขยาย / ย่อ / ระดับชุม / พอดีหน้าจอ / พอดีความกว้าง

ขั้นตอน

1. หมุนล้อเมาส์ = ชุมที่ตำแหน่งเมาส์ (ง่ายสุด)

- Shift + ล้อ = เลื่อนแนวนอน

2. พอดีหน้า = เห็นทั้งแผ่น

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
+ $\cdot$ -	ขยาย $\cdot$ ย่อ
0 $\cdot$ Ctrl+F3	พอดีหน้าจอ
Ctrl+0	100%

ข้อควรรู้

- ขยาย-ย่อตาราง BOQ แยกต่างหาก: แถบเลื่อน % มุมขวาล่างของแผง BOQ หรือ Ctrl + ล้อเมาส์ บนตาราง

9.3 หมุนซ้าย / หมุนขวา 90°

หมุนมุมมองของแบบที่จะ 90° (แบบที่วาดตะแคง) — จ้างไฟล์งานตอนบันทึก เปิดครึ่งหน้าหมุนให้เอง

เรียกใช้จาก

- เมนู มุมมอง > หมุนซ้าย 90° / หมุนขวา 90°

ขั้นตอน

1. กดหมุนจนตัวหนังสือบนแบบตั้งตรง

2. บันทึก (Ctrl+S) เพื่อจำมุมนี้

ข้อควรรู้

- ใช้กับทั้งเอกสาร ไม่แยกรายหน้า $\cdot$ คำวัดไม่เปลี่ยน
- หมุนผิดทาง กด Ctrl+Z = ย้อนการหมุนทีละขั้น (Ctrl+Y = หมุนอีกครั้ง) — เรียงลำดับกับงานวัดตามที่แท้จริง
- ขณะมุมมองหมุนอยู่ มีป้าย "O หมุนมุมมองอยู่ N° ..." ใต้แผงภาพย่อ — แท็บ .pdf ที่ยังไม่เป็นไฟล์งาน: คลิก = เอกสาร PDF > หน้า > บันทึกการหมุนลงไฟล์ PDF... (เลือก เฉพาะหน้าที่เปิด / ทุกหน้า) $\cdot$ แท็บไฟล์งาน .pdmm: คลิก = หมุนภาพ ตามที่เลือก ของหน้าที่เปิด (คำสั่งบันทึกการหมุน $\cdot$ เป็นสีเทาในแท็บไฟล์งาน) — ถ้ามั่นใจก่อนเขียนทับเสมอ
- หลังหมุนภาพลงไฟล์แล้ว Ctrl+Z = หมุนกลับแล้วบันทึกทับอีกครั้ง (Ctrl+Y = หมุนอีกครั้ง) — ไม่ถ้ามั่นใจ

9.4 เปลี่ยนหน้า

ไปหน้าก่อน/ถัดไปของเอกสาร

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม < > ข้างเลขหน้า • คลิกภาพย่อในแผงซ้าย
- เมนู มุมมอง > หน้าก่อน / หน้าถัดไป / ไปที่หน้า...

ขั้นตอน

- กด < / > หรือ PageUp / PageDown
- กระโดดไปหน้าที่ต้องการ: Ctrl+G (มุมมอง > ไปที่หน้า...)

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
PageUp • ← • ↑	หน้าก่อน
PageDown • → • ↓	หน้าถัดไป
Ctrl+G	ไปที่หน้า

ข้อควรรู้

- ตาราง BOQ แสดงเฉพาะหน้าที่เปิดอยู่ — ดึง "ทุกหน้า" เพื่อดูทั้งไฟล์
- ↑ / ↓ ตอนโฟกัสอยู่ในตาราง BOQ = เลื่อนตาราง (ไม่เปลี่ยนหน้า)

9.5 ไปที่หน้า

กระโดดไปหน้าที่ระบุ

เรียกใช้จาก


- เมนู มุมมอง > ไปที่หน้า...
- Ctrl+G

ขั้นตอน

- Ctrl+G → พิมพ์เลขหน้า (1 – N) → ดกลง

ข้อควรรู้

- เลขหน้านับตามที่เห็น (ไม่นับหน้าที่ซ่อนไว้)



ไปที่หน้า

9.6 แผง — ภาพย่อ · ตาราง BOQ · คุณสมบัติ


ซ่อน/แสดงแผงรอบแบบ เพื่อให้พื้นที่แบบใหญ่ขึ้นหรือดูข้อมูล

เรียกใช้จาก


- ปุ่มแผง 4 ปุ่มบนแถบเครื่องมือ (แผงหน้า · ตาราง BOQ · แผงคุณสมบัติ · แสดงเฉพาะแบบ)
- เมนู มุมมอง > แผง (+ แถบ Layer ของหน้านั้น)

ขั้นตอน

1. แผงซ้าย = ภาพย่อหน้า (คลิกไปหน้า · คลิกขวา = เมนูจัดการหน้า: แทรก · คัดลอก/วาง · ลบหน้า ... · ลากขอบขวาของแผง = ปรับความกว้าง · ปุ่ม < ที่หัวแผง = พับเป็นแถบบาง "หน้า"คลิกแถบ = กาง)
2. แผงล่าง = แท็บ รายการวัสดุ (BOQ) · สรุปตามงาน · สรุปรวม · สรุปห้อง (ลากเส้นแบ่งปรับความสูง)
 - รายการวัสดุ (BOQ) = ตารางที่แก้ค่าได้ · สรุปตามงาน = ยอดตามชนิดงาน (ดูอย่างเดียว) · สรุปรวม = ตามหน้า/หมวด · สรุปห้อง = แถวละห้อง: พื้น · ฝ้า · รอบห้อง · ผนัง (รวมห้องของ Smart 3D Finishing ที่ส่งเข้า BOQ แล้ว)
 - ดึง ทุกหน้า = ทั้งไฟล์ · ไม่ดึง = หน้าที่เปิดอยู่ · ปุ่ม □ รายงาน ▾ ที่หัวแผง = รายงาน/ส่งออกตามแท็บ · แถบเลื่อน % มุมขวาล่าง = ขยาย-ย่อตาราง (ดัก ค่าเริ่มต้น = จำ % นี้)
3. แผงขวา = คุณสมบัติของชั้นที่เลือก
4. แถบ Layer (ระหว่างแผงภาพย่อกับแบบ · คลิกแถบบาง = กาง): แต่ละแถว รูปตา = ซ่อน/แสดงการ์ด Smart ทางขวา · วงกลมเขียว = การ์ดที่ใช้อยู่ · ท้ายแถว = เส้น/สีระบาย และป้าย บนแบบ
5. แสดงเฉพาะแบบ = ซ่อนทุกแผง · กดอีกครั้ง = คืนแผงเดิม



แผง — ภาพย่อ · ตาราง BOQ · คุณสมบัติ (1/2)



แฟม — ภาพย่อ • ตาราง BOQ • คุณสมบัติ (2/2)

คู่มือการใช้งานแบบเต็ม

→ ตั้งค่า ฐานข้อมูล และการจัดหน้าจอ

9.7 ชั้นแสดงผล (Layer)

เลือกดูแบบแบบทีละชั้น (พื้นที่ • ระยะ • ประดู • หน้าต่าง • นันอื่น • Smart Finish • ข้อความ/มาร์กอัป • Smart ฐานราก/ตอม่อ/Column/Beam/Slab/Wall) — มุมมองเท่านั้น BOQ/ส่งออกครบเหมือนเดิม

เรียกใช้จาก

- เมนู มุมมอง > ชั้นแสดงผล (Layer)... • คลิกขวาบนแบบ > ชั้นแสดงผล (Layer)...
- Ctrl+Shift+L
- คลิกขวาบนแบบ > Layer (Show/Hide) = เปิด/ปิดชั้น Smart ฐานราก/ตอม่อ/Column/Beam/Slab/Wall (□ = แสดง • กด = สลับ • แสดงทั้งหมด / ซ่อนทั้งหมด)


ขั้นตอน

1. Ctrl+Shift+L → การ์ด "ชั้นแสดงผล" ลอยบนแบบ (แต่ละชั้นมีจำนวน)
2. ดึงออก = ซ่อนชั้น • [เฉพาะ] = ดูชั้นเดียว • [แสดงทั้งหมด] = เปิดทุกชั้น
3. กด Ctrl+Shift+L อีกครั้ง = ปิดการ์ด
4. แถบ Layer ของหน้า (แถบบางข้างแฟมภาพย่อ • มุมมอง > แฟม > แถบ Layer ของหน้า):
คลิก = กาง — รายการการ์ด Smart ที่มีผลในหน้า + ชั้นของชั้นงานที่มีในหน้า (ชั้นที่หน้าไม่มีชั้น = ไม่มีแถว) + แถบ "ทั้งหน้า — เส้น/สี • ป้าย" • หน้าที่ทำ Smart 3D Finishing ไว้มีส่วน "Smart 3D Finishing" แถวละงาน (ลาก = สลับลำดับ) • < = พับ
5. ปุ่มของแต่ละแถวในแถบ Layer: □ รูปตา = ซ่อน/แสดงการ์ดของงานนั้นทางขวา (X หรือ Esc ของการ์ด = รูปตาปิด) • • วงกลมเขียว = การ์ดที่ใช้อยู่ (คลิกวงกลมเทา = ให้การ์ดนั้นเป็นใบที่ใช้อยู่) • ◇ = ซ่อน/แสดง เส้น/สีระบาย บนแบบ • □ = ซ่อน/แสดง ป้ายชื่อ/ค่า
6. ปิดทั้ง ◇ และ □ ของแถว = ชั้นของแถวนั้นหายจากแบบ (คลิกไม่ได้) • [แสดงหมด] / [ซ่อนหมด] = เส้นและป้ายของทุกแถว (การ์ดขวามือไม่เปลี่ยน) • [แสดงหมด] ล้างชั้นที่เครื่องจำว่า

ซ่อนไว้ทั้งหมดด้วย (รวมชั้นที่หน้านี้ไม่มีแถว) · แถวที่ไม่มีการ์ด (เช่น ระยะ · ข้อความ/มาร์กอัป) มีเฉพาะ ◊ และ □

ข้อควรรู้

- ขึ้นในชั้นที่ปิด คลิก/จับจุดไม่ได้
- หมุดนับข้อขึ้นต้น D/ป = ประตู่ · W/น = หน้าต่าง
- เลือกเครื่องมือของชั้นที่ปิด = เปิดชั้นนั้นให้เอง · จำในเครื่องนี้



ชั้นแสดงผล (Layer)

9.8 แสดง/ซ่อน การวัดทั้งหมด

ซ่อนทุกชั้นบนแบบชั่วคราวเพื่อดูแบบเปล่า — ข้อมูลยังอยู่ครบ

เรียกใช้จาก

- เมนู มุมมอง > แสดง/ซ่อน การวัดทั้งหมด

ขั้นตอน

1. กดครั้งแรก = ซ่อน (เมนูชั้น "ซ่อนอยู่") · กดอีกครั้ง = แสดง

ข้อควรรู้

- ซ่อนเฉพาะบางชนิด ⇒ ชั้นแสดงผล (Layer) · ซ่อนแค่ป้าย ⇒ ป้ายชื่อ/ค่าบนแบบ

9.9 ป้ายชื่อ/ค่าบนแบบ

ซ่อนป้ายชื่อ/ค่าวัดที่วาดบนแบบ (รูปทรงยังเห็น) ให้แบบไม่รก

เรียกใช้จาก

- เมนู มุมมอง > ป้ายชื่อ/ค่าบนแบบ · คลิกขวาบนแบบ

ขั้นตอน

1. "ซ่อนป้าย — หน้านี้" = เฉพาะหน้านี้ของไฟล์นี้

2. "ซ่อนป้าย — ทุกหน้า ทุกไฟล์ (ทั้งโปรแกรม)" = ทุกที่

3. กดรายการเดิมอีกครั้ง = แสดงคืน (✓ = ซ่อนอยู่)

ข้อควรรู้

- ชั้นที่เลือกอยู่ยังเห็นป้ายเสมอ · จำในเครื่องนี้
- ซ่อนป้ายเฉพาะบางงาน/บางชั้น ⇒ ปุ่ม □ ท้ายแถวในแถบ Layer ของหน้านี้

9.10 จับจุด (Snap)

ให้เคอร์เซอร์ดูดเข้าปลายเส้น/กึ่งกลาง/จุดตัด/มุมของเส้นในแบบ — วัดตรงจุดง่ายขึ้น

เรียกใช้จาก

- เมนู มุมมอง > จับจุด (Snap) เปิด/ปิด · ปุ่ม Snap ที่แถบสถานะ
- F3

ขั้นตอน

1. F3 = เปิด/ปิด
2. ระหว่างวาด เห็นเครื่องหมายสีเขียวยาวตรงจุดที่จะดูด
3. Alt ค้าง = ไม่ดูดเฉพาะคลิกนั้น

ข้อควรรู้

- เลือกชนิดจุดที่ดูด ⇒ ตั้งค่า > ตั้งค่า Snap...
- F8 = ล็อกมุม (คนละคำสั่ง)

9.11 เต็มหน้าจอ

ขยายหน้าต่างโปรแกรมเต็มจอ (ไม่มีขอบหน้าต่าง) ให้พื้นที่แบบใหญ่สุด

เรียกใช้จาก

- เมนู มุมมอง > เต็มหน้าจอ
- F11


ขั้นตอน

1. F11 = เข้า · F11 อีกครั้ง = ออก (กลับขนาดหน้าต่างเดิม)

10 เมนู เครื่องมือ

10.1 คำสั่งในเมนูนี้

เครื่องมือวัดด้วยมือ: วัดระยะ วัดพื้นที่ นับจำนวน เจาะรู และตั้งมาตราส่วน — ทุกขั้นที่วัดกลายเป็นแถวในตาราง BOQ ทันที



คำสั่ง	คีย์ลัด / หมายเหตุ	ใช้ทำอะไร
เลือก		โหมดปกติของโปรแกรม: คลิกเลือกขั้นที่วัดไว้เพื่อดู/แก้ คุณสมบัติ ลากย้าย ลากจุดจับแก้รูป คัดลอก ลบ · ลาก ครอบข้อความ = เลือกข้อความแล้วคัดลอก
เลื่อนแบบ		ลากเพื่อเลื่อนหน้าแบบ โดยไม่เลือกและไม่ย้ายชิ้นงาน — ใช้ตอนแบบมีชิ้นงานหนาแน่น
วัดระยะ		
วัดระยะ > วัดระยะ (2 จุด)		วัดระยะตรงจุดต่อจุด คลิกครบ 2 จุดแล้วจบเอง
วัดระยะ > วัดระยะต่อเนื่อง		วัดความยาวเส้นหลายช่วงต่อกัน (เช่น แนวผนัง ท่อ) ได้ ความยาวรวมเข้า BOQ
วัดระยะ > เส้นโค้ง (วัดความยาว)		วัดความยาวแนวโค้ง (ผนังโค้ง ขอบสระ) — เส้นลากผ่านทุกจุดที่คลิกแบบโค้งนุ่ม
วัดพื้นที่		
วัดพื้นที่ > พื้นที่หลายเหลี่ยม		วัดพื้นที่รูปทรงอิสระ (ห้องตัว L พื้นที่ลาดเอียง) โดยคลิกไล่ขอบ
วัดพื้นที่ > สี่เหลี่ยม (2 มุม)		วัดพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉาก คลิก 2 มุมตรงข้ามแล้วจบเอง
วัดพื้นที่ > วงกลม (ศูนย์กลาง + ขอบ)		วัดพื้นที่วงกลม (เสากลม ถังเก็บน้ำ)
วัดพื้นที่ > ระบายสี อัตโนมัติ		คลิกในห้องที่ละห้อง ได้ชื่อห้อง พื้นที่ และความยาวรอบห้อง — ส่วนไหนของห้องยังไม่ถูกระบาย คลิกเพิ่มเพื่อขยายพื้นที่ให้ต่อกัน (แบบเลือกจุดของคำสั่ง hatch ใน CAD) แล้วกด Enter รับเป็นห้องระบายสี

คำสั่ง	คีย์ลัด / หมายเหตุ	ใช้ทำอะไร
นับจำนวน		นับของที่เป็นชิ้น (ดวงโคม ปลั๊ก สวิตช์) โดยคลิกลงหมดทีละตัว — หมดกลุ่มเดียวกัน = แถว BOQ เดียว
เจาะรู (หักช่องเปิด)	Ctrl+Shift+X	หักช่อง (ช่องบันได ช่องชาฟต์ เกาะกลางห้อง) ออกจากพื้นที่ที่วัดไว้
ตั้งมาตราส่วน...		บอกโปรแกรมว่าระยะบนแบบเท่ากับระยะจริงเท่าไร — ต้องตั้งก่อนวัดทุกหน้า (แต่ละหน้าต่างกันได้)
มาตราส่วนเฉพาะกรอบ (ภาพย่อคนละมาตราส่วน)...		แผ่นเดียวมีหลายภาพคนละมาตราส่วน (เช่น ผัง 1:100 · รูปตัด 1:50 · รูปขยาย 1:20) — ลากกรอบครอบแต่ละภาพ แล้วตั้งมาตราส่วนของกรอบ ขึ้นวัดในกรอบใช้มาตราส่วนนั่นเอง

10.2 เลือก — เลือก/ย้าย/แก้ไขงาน

โหมดปกติของโปรแกรม: คลิกเลือกชิ้นที่วัดไว้เพื่อดู/แก้คุณสมบัติ ลากย้าย ลากจุดจับแก้รูป คัดลอก ลบ · ลากครอบข้อความ = เลือกข้อความแล้วคัดลอก

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม เลือก (ลูกศร) บนแถบเครื่องมือ
- เมนู เครื่องมือ > เลือก
- Esc จากเครื่องมืออื่น = กลับโหมดนี้ · คลิกขวาตอนยังไม่ได้วางจุด / X ยกเลิก บนแถบคำสั่ง ก็ได้

ขั้นตอน

1. คลิกชิ้นงานบนแบบ = เลือก

- Ctrl+คลิก / Shift+คลิก = เลือกหลายชิ้น · Ctrl+A = ทั้งหมด (ไม่รวมหมุดนับ)
- แถว BOQ ของชิ้นนั้นถูกเน้น · แผงคุณสมบัติ (ขวา) แสดงค่าให้แก้

2. ลากชิ้นงาน = ย้าย

3. ลากจุดจับ = แก้รูป

- จุดยอด = วงกลม · กรอบ = สีเหลี่ยมขาว · วงกลมลูกศรวน = หมุน

4. คลิกขวาที่ชิ้นงาน = เมนูของชิ้นนั้น

- ลบ · คัดลอก · ตั้งความสูง/ปริมาตร · Scale รายขึ้น · ลบรูเจาะ ฯลฯ

5. ลากครอบข้อความ (เริ่มที่ว่าง) = เลือกข้อความ

- ข้อความที่เลือกเป็นแถบฟ้าค้างไว้ → Ctrl+C หรือคลิกขวา > คัดลอกข้อความ → วางที่อื่นด้วย Ctrl+V
- Ctrl+ลาก (หรือ Shift+ลาก) = เลือกเพิ่มหลายข้อความในหน้าเดียวกัน · คัดลอกแล้วได้ทุกส่วน ส่วนละบรรทัด ตามลำดับที่เลือก
- คลิกขวา > คัดลอกเป็นภาพ = ภาพส่วนที่ลาก (300 dpi · หลายส่วน = ภาพเดียวครอบทุกส่วน) วางใน Word/Excel/Paint ได้
- หน้สแกนอ่านด้วย OCR ให้เอง · คลิกที่อื่น / Esc = ยกเลิกการเลือก
- เลื่อนแบบ = ลากปุ่มกลาง · Space ค้าง + ลาก · หรือเครื่องมือ เลื่อนแบบ
- การ์ด Smart เปิดอยู่ (โหมดครอบพื้นที่) = ลากกรอบที่ว่างจะสแกนของการ์ดนั้นแทน — ปิดการ์ดด้วย X ก่อนถ้าจะเลือกข้อความ

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Delete	ลบชั้นที่เลือก
Shift+Delete	ล้างรูเจาะของชั้นที่เลือก
Ctrl+C · Ctrl+X · Ctrl+V	คัดลอก · ตัด · วาง
Ctrl+Z · Ctrl+Y	ย้อน · ทำซ้ำ
Esc	ยกเลิกการเลือก


ข้อควรรู้

- ย้าย/ลบชั้นโดยไม่เผลอย้ายชิ้นงาน ⇒ ใช้ปุ่ม เลื่อน (มือ)

The screenshot displays the mTools Next software interface. The top part shows a floor plan with various rooms and dimensions. The bottom part features a BOQ (Bill of Materials) table with columns for item name, quantity, unit, price, and total value.

ชื่อเรื่อง	A(x)	รหัส	รายการ	ความสูง	%	ปริมาณ	หน่วย	ราคา	รวมราคา	แรงงาน	รวมแรงงาน	รวมเงิน	หมายเหตุ	ค้นหา	หน้า	คว
ผนังกั้นห้อง	1		ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น			ยาว 5.50	ม.	420.00	2,310.00	180.00	990.00	3,300.00			1	
ห้องครัว	1		ปูกระเบื้อง 60x60			พื้น 6.80	ตร.ม.	385.00	2,618.00	150.00	1,020.00	3,638.00			1	
ทานอาหาร + โถง	1		ปูกระเบื้อง 60x60			พื้น 16.78	ตร.ม.	385.00	6,460.30	150.00	2,517.00	8,977.30			1	
รวมหน้า 1 — 9 รายการ									69,896.40		17,271.00	87,167.40				

เลือก — เลือก/ย้าย/แก้ไขชิ้นงาน (1/2)



เลือก — เลือก/ย้าย/แก้ไขงาน (2/2)

คู่มือการใช้งานแบบเต็ม

→ เลือก ย้าย แก่ ลบ และคัดลอกชิ้นงาน

10.3 เลื่อน — เลื่อนแบบอย่างเดียว

ลากเพื่อเลื่อนหน้าแบบ โดยไม่เลือกและไม่ย้ายชิ้นงาน — ใช้ตอนแบบมีชิ้นงานหนาแน่น

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม เลื่อน (มือ) บนแถบเครื่องมือ
- เมนู เครื่องมือ > เลื่อนแบบ

ขั้นตอน

- กดปุ่ม เลื่อน
- ลากซ้ายบนแบบ = เลื่อนหน้า
- คลิกขวา หรือ Esc = กลับโหมดเลือก

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Space ค้าง + ลาก	เลื่อนชั่วคราวได้ในทุกเครื่องมือ
ลากปุ่มกลาง	เลื่อนได้ในทุกเครื่องมือ
ล้อเมาส์	หมุน · Shift+ล้อ = เลื่อนแนวนอน

10.4 วัตรระยะ (2 จุด)

วัตรระยะตรงจุดต่อจุด คลิกครบ 2 จุดแล้วจบเอง

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม ระยะ > > วัดระยะ (2 จุด)
- เมนู เครื่องมือ > วัดระยะ > วัดระยะ (2 จุด)

ขั้นตอน

1. ตั้งมาตราส่วนของหน้า (ครั้งแรกของหน้า)

- หน้าที่ยังไม่ตั้ง โปรแกรมเข้าโหมดมาตราส่วนให้เอง พร้อมการ์ดเตือนด้านบน
- คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะจริง → ใส่ระยะ (หรือกด "ใส่ 1:N")
- ตั้งเสร็จแล้วกลับเข้า วัดระยะ เอง

2. คลิกจุดเริ่ม แล้วคลิกจุดปลาย

3. ตั้งชื่อ + สไตล์ ในกล่องที่ขึ้นมา → ตกลง

- เลือกสี/ความหนา/ชนิดเส้น ได้ในกล่องเดียวกัน — ถ้าเป็นค่าเริ่มต้นของเครื่องมือนี้
- ยกเลิก = ทั้งขึ้นที่เพิ่งวาด

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Esc	ยกเลิกรูปที่กำลังวาด แล้วกลับโหมดเลือก
F3	เปิด/ปิดการจับจุด (Snap) · Alt ค้าง = ไม่จับเฉพาะคลิกนั้น
F8	ล็อกมุม (Ortho)
Space ค้าง + ลาก	เลื่อนแบบระหว่างวาด
ล้อยเมาส์	ซูมที่ตำแหน่งเมาส์

ทำต่อ / เกี่ยวข้อง

- แถวเข้าตาราง BOQ ทันที · คลิกแถว = เลือกขึ้นบนแบบ

ดูวิธีทำงานแบบเต็ม

→ วัดระยะ

10.5 วัดระยะ (ต่อเนื่อง)

วัดความยาวเส้นหลายช่วงต่อกัน (เช่น แนวผนัง ท่อ) ได้ความยาวรวมเข้า BOQ

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม ระยะ บนแถบเครื่องมือ · > = เลือกแบบวัดระยะ
- เมนู เครื่องมือ > วัดระยะ > วัดระยะต่อเนื่อง

ขั้นตอน

1. ตั้งมาตราส่วนของหน้า (ครั้งแรกของหน้า)

- หน้าที่ยังไม่ตั้ง โปรแกรมเข้าโหมดมาตราส่วนให้เอง พร้อมการ์ดเตือนด้านบน
- คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะจริง → ใส่ระยะ (หรือกด "ใส่ 1:N")
- ตั้งเสร็จแล้วกลับเข้า วัดระยะ เอง

2. คลิกทีละจุดตามแนวที่จะวัด

- ค่าความยาวขึ้นสตรหว่างลาก

3. จบเส้น: คลิกขวา / Enter / ดับเบิลคลิก / ปุ่ม ✓ จบ บนแถบคำสั่ง

4. ตั้งชื่อ + สไตล ในกล่องที่ขึ้นมา → ดกลง

- เลือกสี/ความหนา/ชนิดเส้น ได้ในกล่องเดียวกัน — จำเป็นค่าเริ่มต้นของเครื่องมือนี้
- ยกเลิก = ทั้งชั้นที่เพิ่งวาด

คีย์ที่ใช้


คีย์	ผล
Esc	ยกเลิกเส้นที่กำลังวาด แล้วกลับโหมดเลือก
F3	เปิด/ปิดการจับจุด (Snap) · Alt ค้าง = ไม่จับเฉพาะคลิกนั้น
F8	ล็อกมุม (Ortho)
Space ค้าง + ลาก	เลื่อนแบบระหว่างวาด
ล้อยเมาส์	ซูมที่ตำแหน่งเมาส์

ทำต่อ / เกี่ยวข้อง

- แถวเข้าตาราง BOQ ทันที · คลิกแถว = เลือกขึ้นบนแบบ
- แผงคุณสมบัติ > กว้าง (W) ⇒ ยาว × W = พื้นที่ (เช่น ผืน: ใส่ความสูงผืนที่ W) · ใส่ทั้ง W และ สูง (H) = ปริมาตร · ใส่ H อย่างเดียว ปริมาณไม่เปลี่ยน

The screenshot displays the mTools Next software interface. The top part shows a floor plan drawing with various rooms and dimensions. A blue box highlights a specific area on the drawing. Below the drawing, there is a table titled 'รายการวัสดุ (BOQ)' (Material List (BOQ)). The table has columns for 'ชื่อห้อง' (Room Name), 'A(x)' (Area), 'รหัส' (Code), 'รายการ' (Item), 'ความสูง' (Height), '%', 'ปริมาณ' (Quantity), 'หน่วย' (Unit), 'วัสดุ' (Material), 'รวมวัสดุ' (Total Material), 'แรงงาน' (Labor), 'รวมแรงงาน' (Total Labor), 'รวมเงิน' (Total Cost), 'หมายเหตุ' (Remarks), 'ต้นทาง' (Source), 'หน้า' (Page), 'ความยาว' (Length), and 'ความยาวรอบ' (Perimeter). The table shows data for 'รวมหน้า 1 — 0 รายการ' (Total Page 1 — 0 items) with values 0.00, 0.00, and 0.00.

วัตรระยะ (ต่อเนื่อง) (1/2)



วัตรยะ (ต่อเนื่อง) (2/2)

คู่มือการใช้งานแบบเต็ม

→ วัตรยะ

10.6 เส้นโค้ง (วัดความยาว)

วัดความยาวแนวโค้ง (ผนังโค้ง ขอบสระ) — เส้นลากผ่านทุกจุดที่คลิกแบบโค้งนุ่ม

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม ระยะ > เส้นโค้ง
- เมนู เครื่องมือ > วัตรยะ > เส้นโค้ง (วัดความยาว)

ขั้นตอน

1. ตั้งมาตราส่วนของหน้า (ครั้งแรกของหน้า)

- หน้าที่ยังไม่ตั้ง โปรแกรมเข้าโหมดมาตราส่วนให้เอง พร้อมการ์ดเตือนด้านบน
- คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะจริง → ใส่ระยะ (หรือกด "ใส่ 1:N")
- ตั้งเสร็จแล้วกลับเข้า เส้นโค้ง เอง

2. คลิกจุดที่เส้นโค้งผ่าน (ถี่ขึ้นตรงที่โค้งมาก)

3. จบ: คลิกขวา / Enter / ดับเบิลคลิก

4. ตั้งชื่อ + สไตล์ ในกล่องที่ขึ้นมา → ตกลง

- เลือกสี/ความหนา/ชนิดเส้น ได้ในกล่องเดียวกัน — จำเป็นค่าเริ่มต้นของเครื่องมือนี้
- ยกเลิก = ทิ้งชั้นที่เพิ่งวาด

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Esc	ยกเลิกรูปที่กำลังวาด แล้วกลับโหมดเลือก
F3	เปิด/ปิดการจับจุด (Snap) · Alt ค้าง = ไม่จับเฉพาะคลิกนั้น

คีย์	ผล
F8	ล็อกมุม (Ortho)
Space ค้าง + ลาก	เลื่อนแบบระหว่างวาด
ล่อเมาส์	ซูมที่ตำแหน่งเมาส์

คู่มือการใช้งานแบบเต็ม

→ วัดระยะ

10.7 วัดพื้นที่ (หลายเหลี่ยม)

วัดพื้นที่รูปทรงอิสระ (ห้องตัว L พื้นที่ลาดเอียง) โดยคลิกไล่ขอบ

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม พื้นที่ บนแถบเครื่องมือ · ▼ = หลายเหลี่ยม / สี่เหลี่ยม / วงกลม / ระบายสี อัตโนมัติ
- เมนู เครื่องมือ > วัดพื้นที่ > พื้นที่หลายเหลี่ยม

ขั้นตอน

1. ตั้งมาตราส่วนของหน้า (ครั้งแรกของหน้า)

- หน้าที่ยังไม่ตั้ง โปรแกรมเข้าโหมดมาตราส่วนให้เอง พร้อมการ์ดเตือนด้านบน
- คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะจริง → ใส่ระยะ (หรือกด "ใส่ 1:N")
- ตั้งเสร็จแล้วกลับเข้า วัดพื้นที่ เอง

2. คลิกไล่มุมตามขอบ อย่างน้อย 3 จุด

3. ปิดรูป: คลิกขวา / Enter / ดับเบิลคลิก

4. ตั้งชื่อ + สไตล ในกล่องที่ขึ้นมา → ตกลง

- ชื่อห้องอ่านจากแบบให้เอง (□กำลังสแกนชื่อ...) · วาดในห้องที่วัดไว้แล้ว = ใช้ชื่อห้องนั้น (รวมแถว BOQ เดียวกัน) · ปุ่ม "ห้อง ▼" = เลือกชื่อห้องที่มีในไฟล์
- เลือกสี/ความหนา/ชนิดเส้น/ความทึบพื้น/ลวดลาย ได้ในกล่องเดียวกัน — จำเป็นค่าเริ่มต้นของเครื่องมือนี้
- ยกเลิก = ทั้งชั้นที่เพ่งวาด

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Esc	ยกเลิกรูปที่กำลังวาด แล้วกลับโหมดเลือก
F3	เปิด/ปิดการจับจุด (Snap) · Alt ค้าง = ไม่จับเฉพาะคลิกนั้น
F8	ล็อกมุม (Ortho)
Space ค้าง + ลาก	เลื่อนแบบระหว่างวาด
ล่อเมาส์	ซูมที่ตำแหน่งเมาส์

ทำต่อ / เกี่ยวข้อง

- แถวเข้าตาราง BOQ ทันที · คลิกแถว = เลือกชั้นบนแบบ
- แผนคุณสมบัติ > "ปริมาณจาก" = พื้นที่ หรือ ความยาวรอบ · ความสูง ⇒ ปริมาตร / พื้นที่ผนัง
- เจาะรู = หักช่องออกจากพื้นที่

ข้อควรรู้

- ห้องปิดตามผนังชัดเจน $\Rightarrow$ ระบายสี อัตโนมัต (คลิกในห้องที่ละห้อง) หรือ Smart > Smart สถาปัตยกรรม > Smart พื้นที่ห้อง (หาขอบเขตห้องให้ทั้งผัง แล้วตรวจในการดก่อนส่ง)

คู่มือทำงานแบบเต็ม

$\rightarrow$ วัดพื้นที่

10.8 สีเหลี่ยม — พื้นที่จาก 2 มุม

วัดพื้นที่สีเหลี่ยมมุมฉาก คลิก 2 มุมตรงข้ามแล้วจบเอง

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม สีเหลี่ยม บนแถบเครื่องมือ
- เมนู เครื่องมือ > วัดพื้นที่ > สีเหลี่ยม (2 มุม)

ขั้นตอน

1. ตั้งมาตราส่วนของหน้า (ครั้งแรกของหน้า)

- หน้าที่ยังไม่ตั้ง โปรแกรมเข้าโหมดมาตราส่วนให้เอง พร้อมการเตือนด้านบน
- คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะจริง $\rightarrow$ ใส่ระยะ (หรือกด "ใส่ 1:N")
- ตั้งเสร็จแล้วกลับเข้า สีเหลี่ยม เอง

2. คลิกมุมแรก แล้วคลิกมุมตรงข้าม

3. ตั้งชื่อ + สไตล์ ในกล่องที่ขึ้นมา $\rightarrow$ ตกลง


- ชื่อห้องอ่านจากแบบให้เอง ($\square$ กำลังสแกนชื่อ...) $\cdot$ วาดในห้องที่วัดไว้แล้ว = ใช้ชื่อห้องนั้น (รวมแถว BOQ เดียวกัน) $\cdot$ ปุ่ม "ห้อง ∇ " = เลือกชื่อห้องที่มีในไฟล์
- เลือกสี/ความหนา/ชนิดเส้น/ความทึบพื้น/ลวดลาย ได้ในกล่องเดียวกัน — จำเป็นค่าเริ่มต้นของเครื่องมือนี้
- ยกเลิก = หักชั้นที่เพ่งวาด

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Esc	ยกเลิกรูปที่กำลังวาด แล้วกลับโหมดเลือก
F3	เปิด/ปิดการจับจุด (Snap) $\cdot$ Alt ค้าง = ไม่จับเฉพาะคลิกนั้น
F8	ล็อกมุม (Ortho)
Space ค้าง + ลาก	เลื่อนแบบระหว่างวาด
ล้อยเมาส์	ซูมที่ตำแหน่งเมาส์

ทำต่อ / เกี่ยวข้อง

- แถวเข้าตาราง BOQ ทันที $\cdot$ คลิกแถว = เลือกขึ้นบนแบบ



สีเหลี่ยม — พื้นที่จาก 2 มุม

คู่มือการใช้งานแบบเต็ม

→ วัดพื้นที่

10.9 วงกลม — พื้นที่จากศูนย์กลาง + ขอบ

วัดพื้นที่วงกลม (เสากลม ถึงเก็บน้ำ)

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม พื้นที่ > > วงกลม
- เมนู เครื่องมือ > วัดพื้นที่ > วงกลม (ศูนย์กลาง + ขอบ)

ขั้นตอน

1. ตั้งมาตราส่วนของหน้า (ครั้งแรกของหน้า)

- หน้าที่ยังไม่ตั้ง โปรแกรมเข้าโหมดมาตราส่วนให้เอง พร้อมการ์ดเตือนด้านบน
- คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะจริง → ใส่ระยะ (หรือกด "ใส่ 1:N")
- ตั้งเสร็จแล้วกลับเข้า วงกลม เอง

2. คลิกจุดศูนย์กลาง แล้วคลิกจุดบนขอบ

3. ตั้งชื่อ + สโตร์ ในกล่องที่ขึ้นมา → ตกลง

- ชื่อห้องอ่านจากแบบให้เอง (□กำลังสแกนชื่อ...) * วาดในห้องที่วัดไว้แล้ว = ใช้ชื่อนั้น (รวมแถว BOQ เดียวกัน) * ปุ่ม "ห้อง >" = เลือกชื่อห้องที่มีในไฟล์
- เลือกสี/ความหนา/ชนิดเส้น/ความทึบพื้น/ลวดลาย ได้ในกล่องเดียวกัน — จำเป็นค่าเริ่มต้นของเครื่องมือนี้
- ยกเลิก = หักพื้นที่เพิงวาด

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Esc	ยกเลิกรูปที่กำลังวาด แล้วกลับโหมดเลือก

คีย์	ผล
F3	เปิด/ปิดการจับจุด (Snap) · Alt ค้าง = ไม่จับเฉพาะคลิกนั้น
F8	ล็อกมุม (Ortho)
Space ค้าง + ลาก	เลื่อนแบบระหว่างวาด
ล๊อเมาส์	ขุมที่ตำแหน่งเมาส์

ทำต่อ / เกี่ยวข้อง

- แถวเข้าตาราง BOQ ทันที · คลิกแถว = เลือกขึ้นบนแบบ

ดูวิธีทำงานแบบเต็ม

→ วัดพื้นที่

10.10 ระบายสี อัตโนมัติ

คลิกในห้องทีละห้อง ได้ชื่อห้อง พื้นที่ และความยาวรอบห้อง — ส่วนไหนของห้องยังไม่ถูกระบาย คลิกเพิ่มเพื่อขยายพื้นที่ให้ต่อถึงกัน (แบบเลือกจุดของคำสั่ง hatch ใน CAD) แล้วกด Enter รับเป็นห้องระบายสี

เรียกใช้จาก

- แถบเครื่องมือ > ปุ่ม ระบายสี (ถัดจาก สีเหลี่ยม)
- แถบเครื่องมือ > พื้นที่ > ระบายสี อัตโนมัติ
- เมนู เครื่องมือ > วัดพื้นที่ > ระบายสี อัตโนมัติ

ขั้นตอน

1. ตั้งมาตราส่วนของหน้า (ครั้งแรกของหน้า)

- หน้าที่ยังไม่ตั้ง โปรแกรมเข้าโหมดมาตราส่วนให้เอง พร้อมการ์ดเตือนด้านบน
- คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะจริง → ใส่ระยะ (หรือกด "ใส่ 1:N")
- ตั้งเสร็จแล้วกลับเข้า ระบายสี อัตโนมัติ เอง

2. คลิกที่ว่างในห้อง

- พื้นที่ที่หาได้ถูกระบายสีบนแบบ พร้อมป้ายในห้อง: ชื่อห้องที่อ่านจากแบบ · พื้นที่ · ความยาวรอบ (ตัวเลขอยู่ที่แถบสถานะด้านล่างด้วย)
- ระบายไม่เต็มห้อง (มีเส้นแบ่ง/ลายพื้น/สัญลักษณ์กัน) = คลิกในส่วนที่ขาด — ส่วนใหม่ที่ติดกันถูกรวมเป็นพื้นที่เดียว ตัวเลขเปลี่ยนตาม
- ส่วนที่คลิกไม่ติดกับพื้นที่ที่ระบายไว้ = ไม่รวม (เป็นคนละห้อง) — กด Enter จบห้องนี้ก่อน
- คลิกผิด = Ctrl+Z ย้อนคลิกล่าสุด (Ctrl+Y ทำซ้ำ) · Esc = ทิ้งห้องพื้นที่ที่ค้างแล้วเริ่มห้องนั้นใหม่

3. Enter · คลิกขวา · ✓ จบ บนแถบคำสั่ง = ตั้งชื่อ/สไตล แล้วรับห้อง

- กล่องตั้งชื่อใส่ชื่อห้องที่อ่านได้ไว้ให้ (แก้ได้) · เลือกสีพื้น ความทึบ ลาย hatch ได้
- ตกลง = ห้องระบายสีเข้าตาราง BOQ (พื้นที่ + ความยาวรอบจากรูปทรงจริง) · ยกเลิก = กลับไประบายต่อ

4. คลิกห้องถัดไปได้เลย — เครื่องมือยังค้างอยู่


- Esc = ทิ้งพื้นที่ที่ระบายค้างไว้ · Esc อีกครั้ง / คลิกขวาตอนไม่มีพื้นที่ค้าง = เลิก ระบายสี อัตโนมัติ

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
คลิกซ้าย	ระบายที่จุดคลิก / ขยายพื้นที่ที่ค้างไว้
Enter · คลิกขวา	ตั้งชื่อแล้วรับห้อง
Esc	ทั้งพื้นที่ที่ค้างไว้ · ไม่มีค้าง = เลิกเครื่องมือ
Ctrl+Z · Ctrl+Y	มีพื้นที่ค้าง = ย้อน/ทำซ้ำทีละคลิก · ไม่มี = ย้อนห้องที่เพิ่งรับ

ข้อควรรู้

- ต้องตั้งมาตราส่วนของหน้าก่อน · ข้อความแดงบนแถบคำสั่ง = หาขอบเขตที่จุดนั้นไม่ได้ ให้คลิกจุดข้างอื่น
- ห้องที่ได้เป็น "ห้องระบายสี" — แกส/โดส/ปริมาณจาก ในแผงคุณสมบัติ · เจาะรู้ได้
- ห้องโล่งที่มีหลายชื่อ (เช่น ทานอาหาร + นั่งเล่น) และมีแนวแบ่ง (เส้นกริด/แนวเสา-รอยหยักผนัง) คั่นระหว่างป้ายชื่อ = คลิกแรกได้เฉพาะส่วนที่คลิก — คลิกอีกส่วน = รวมกลับเป็นห้องเดียว · อยากรวบรวมห้อง = รับห้องแรกก่อน
- ระหว่างโปรแกรมหาขอบเขตมีป้ายรอกกลางแบบ · คลิกส่วนเล็กได้วงบานประคุดเพื่อรวมเข้าห้องได้



ระบายสี อัตโนมัติ

วิธีทำงานแบบเต็ม

→ วัดพื้นที่

10.11 นับจำนวน — ลงหมด

นับของที่เป็นชิ้น (ดวงโคม ปลั๊ก สวิตช์) โดยคลิกลงหมดทีละตัว — หมุดกลุ่มเดียวกัน = แถว BOQ เดียว

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม นับ บนแถบเครื่องมือ

10.12 เจาะรู — หักช่องเปิดออกจากพื้นที่

หักช่อง (ช่องบันได ช่องชาฟต์ เกาะกลางห้อง) ออกจากพื้นที่ที่วัดไว้

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม เจาะรู บนแถบเครื่องมือ
- เมนู เครื่องมือ > เจาะรู (หักช่องเปิด)
- Ctrl+Shift+X

ขั้นตอน

- คลิก 2 มุมของช่องที่จะหัก
- พื้นที่/ห้องที่รูปจริงโดนรูดถูกหักพื้นที่ทันที

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Esc	ยกเลิก กลับโหมดเลือก

ทำต่อ / เกี่ยวข้อง

- คลิกขวาในรู > "ลบรูเจาะ" = ลบรูเดียว · "ล้างรูเจาะทั้งหมด" / Shift+Delete = ทุกรูของชั้นนั้น

ชื่อห้อง	A(x)	รหัส	รายการ	ความสูง	%	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ	รวมวัสดุ	แรงงาน	รวมแรงงาน	รวมเงิน	หมายเหตุ	ต้นทาง	หน้า	คว
ห้องเก็บของ	1		ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งคาน			ขาว 5.50	ม.	420.00	2,310.00	180.00	990.00	3,300.00			1	
ห้องครัว	1		ปูกระเบื้อง 60x60			ทพ. 6.80	ตร.ม.	385.00	2,618.00	150.00	1,020.00	3,638.00			1	
ทานอาหาร + โถง	1		ปูกระเบื้อง 60x60			ทพ. 16.78	ตร.ม.	385.00	6,460.30	150.00	2,517.00	8,977.30			1	
รวมหน้า 1 — 9 รายการ									69,526.80		17,127.00	86,653.80				

เจาะรู — หักช่องเปิดออกจากพื้นที่

ดูวิธีทำงานแบบเต็ม

→ วัดพื้นที่

10.13 มาตรฐาน

บอกโปรแกรมว่าระยะบนแบบเท่ากับระยะจริงเท่าไร — ต้องตั้งก่อนวัดทุกหน้า (แต่ละหน้าต่างกันได้)

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม มาตรฐาน บนแถบเครื่องมือ (เข้าโหมดคลิก 2 จุดทันที)

- เมนู เครื่องมือ > ตั้งมาตราส่วน... (กล่อง: มาตราส่วนมาตรฐาน 1:N หรือ ลากเส้นอ้างอิงบนแบบ)

ขั้นตอน


1. คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะจริง (เช่น เส้นบอกระยะ)
2. พิมพ์ระยะจริง (เมตร) → "ใช้กับ" ทุกหน้า (ทั้งเอกสาร) / เฉพาะหน้านี้ →ตกลง
3. หรือกด "ใส่ 1:N" บนการ์ดด้านบน = เลือกมาตราส่วนมาตรฐานของแบบ (ใช้ได้เมื่อแบบพิมพ์ตามขนาดจริงของกระดาษ)

คีย์ที่ใช้


คีย์	ผล
Esc	ออกจากโหมดมาตราส่วน กลับโหมดเลือก

ข้อควรรู้


- ค่าที่วัดดูเพี้ยน ⇒ ตรวจมาตราส่วนของหน้านั้นก่อนเสมอ · ใช้เส้นยาว ๆ ได้ค่าแม่นยำกว่า
- แผ่นเดียวมีหลายภาพคนละมาตราส่วน (ผัง 1:100 + รูปขยาย 1:20) ⇒ ปุ่ม "เฉพาะกรอบ..." บนการ์ดมาตราส่วน หรือเมนู เครื่องมือ > มาตราส่วนเฉพาะกรอบ... ลากกรอบครอบภาพนั้นแล้วตั้งมาตราส่วนของกรอบ
- ชั้นเดียวที่มาตราส่วนต่าง (แบบขยายในแผ่นเดียวกัน) ⇒ คลิกขวาขึ้น > ตั้งค่า Scale แต่ละวัตถุ
- หน้าที่ยังไม่ตั้งมาตราส่วน: ถ้าชั้นข้อความของแบบมี "SCALE 1:100" / "มาตราส่วน 1:50" จะมีแถบเสนอล่างกลางพื้นที่แบบ [ใส่ 1:N] [ไม่] — โปรแกรมไม่ใส่ให้เอง · ตรวจกับเส้นบอกระยะก่อน (แบบพิมพ์ย่อ Fit to paper มาตราส่วนจริงไม่ตรงกับที่เขียน) · [ไม่] = ไม่ถามอีกกับไฟล์นั้น
- เปิด PDF ที่เคยตั้งมาตราส่วน (ย้าย/เปลี่ยนชื่อไฟล์ได้) = แถบ "จำจากครั้งก่อน" [ใช่] ใส่ทุกหน้าที่จำไว้ · ใช้แล้วแถบสถานะบอกที่มา คลิกป้ายเพื่อตั้งใหม่ · ไฟล์งาน .pdmm ใช้มาตราส่วนในไฟล์เสมอ · ล้างความจำ: ตั้งค่า > ล้างข้อมูลที่จำไว้...



มาตราส่วน (1/3)



มาตรฐาน (2/3)



มาตรฐาน (3/3)

คู่มือทำงานแบบเต็ม

→ ตั้งมาตรฐาน

10.14 มาตรฐานเฉพาะกรอบ

แผ่นเดียวมีหลายภาพคนละมาตรฐาน (เช่น ผัง 1:100 · รูปตัด 1:50 · รูปขยาย 1:20) — ลากกรอบครอบแต่ละภาพแล้วตั้งมาตรฐานของกรอบ ขึ้นวัดในกรอบใช้มาตรฐานนั่นเอง

เรียกใช้จาก

- การตั้งมาตรฐาน (ปุ่ม มาตรฐาน บนแถบเครื่องมือ) >  เฉพาะกรอบ...
- เมนู เครื่องมือ > มาตรฐานเฉพาะกรอบ (ภาพย่อคนละมาตรฐาน)...

ขั้นตอน

1. ตั้งมาตรฐานของหน้าตามภาพหลักก่อน (ภาพที่ใหญ่สุด/มีชั้นวัดมากที่สุด)
2. ลากกรอบครอบภาพที่มาตรฐานต่าง (ทั้งภาพ รวมเส้นบอกระยะ)

3. เลือก 1:N (ดูจากใต้ชื่อภาพ เช่น "SCALE 1:20" · พิมพ์ N เองได้) หรือ "คลิก 2 จุดบนเส้นบอกระยะในกรอบ" แล้วใส่ระยะจริง
4. ชันวัดที่จุดกลางอยู่ในกรอบได้มาตราส่วนของกรอบทันที — ทั้งชั้นที่มีอยู่และที่วาด/สแกนต่อ (ค่าสัดตอนวาดก็ใช้มาตราส่วนของกรอบ)

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Esc	เลิกลากกรอบ กลับโหมดเลือก

ทำต่อ / เกี่ยวข้อง

- กรอบแสดงเป็นเส้นประสีชมพู + ป้าย 1:N ที่มุมซ้ายบน (ไม่ออกในภาพพิมพ์/ส่งออก) · คลิกขวาที่เส้นกรอบหรือป้าย = ลบกรอบ / เพิ่มอีกกรอบ / ซ่อนเส้นกรอบ · Ctrl+Z ย้อนได้


ข้อควรรู้

- กรอบซ้อนกัน = กรอบเล็กสุดชนะ · ย้ายชั้นข้ามกรอบ = มาตราส่วนเปลี่ยนตามกรอบใหม่ · นอกทุกกรอบ = มาตราส่วนของหน้า/เอกสาร
- Smart (คาน · พื้น · กำแพง · ผนัง · ฐานราก/เสา · ห้อง · สายวงจร) คิดความยาว/พื้นที่/ขนาดด้วยมาตราส่วนของกรอบที่ป้ายหรือรายการอยู่
- หน้าที่มีกรอบ: "ตั้งค่า Scale แต่ละวัตถุ" ของชั้นในกรอบจะถูกแทนด้วยมาตราส่วนของกรอบหลังคำสั่งถัดไป — ใช้กรอบแทน
- ไฟล์งาน .pdmm เก็บกรอบไว้ · โปรแกรมรุ่นก่อน 3.0.3 เปิดได้แต่ไม่เห็นกรอบ

11 เมนู Smart

11.1 คำสั่งในเมนูนี้

เครื่องมืออัตโนมัติ: โปรแกรมหาสิ่งที่ต้องวัดจากแบบให้ แล้วให้คุณตรวจในการ์ดก่อนส่ง — ผลเข้าตาราง BOQ หรือตาราง Backup เฉพาะเมื่อคุณกดส่งเอง



เมนู Smart

คำสั่ง	คีย์ลัด / หมายเลข	ใช้ทำอะไร
Smart โครงสร้าง		
Smart ฐานราก/ตอม่อ — ป้ายเบอร์ฐานราก ได้จำนวน...		ขั้นตอนเดียวกับ Smart ดาน: ครอบพื้นที่ (ทุกเบอร์) หรือคลิก/ครอบป้ายตัวอย่าง (เช่น F1) → คำนวณพื้นที่ด้วยรูปเส้น → ตรวจสอบรายการในการ์ด → ออกรายงาน/ภาพแบบ
Smart เสา — ป้ายเบอร์เสา ได้จำนวน...		ขั้นตอนเดียวกับ Smart ดาน: ครอบพื้นที่ (ทุกเบอร์) หรือคลิก/ครอบป้ายตัวอย่าง (เช่น C1) → คำนวณพื้นที่ด้วยรูปเส้น → ตรวจสอบรายการในการ์ด → ออกรายงาน/ภาพแบบ
Smart ดาน — คลิกเบอร์ดาน ได้ความยาวดาน...		ลากกรอบครอบผนัง (หรือคลิกเบอร์ดาน 1 ป้าย เช่น B1B) ได้ป้ายเบอร์ดานพร้อมแนวดานและความยาว แล้วตรวจสอบรายการในการ์ด → ออกรายงาน/ภาพแบบ
Smart พื้น — ป้ายเบอร์พื้น ได้พื้นที่...		ขั้นตอนเดียวกับ Smart ดาน: ครอบพื้นที่ (ทุกเบอร์) หรือคลิก/ครอบป้ายตัวอย่าง (เช่น S1) → คำนวณพื้นที่ด้วยรูปเส้น → ตรวจสอบรายการในการ์ด → ออกรายงาน/ภาพแบบ
Smart กำแพง — ป้ายเบอร์ผนัง ได้ความยาวผนัง...		ครอบพื้นที่ (ทุกเบอร์) หรือคลิกป้ายเบอร์ (เช่น W1) → โปรแกรมเดินตามหน้ากำแพงข้ามช่องเปิด ได้ความยาวเต็มช่วง + ความหนาจากแบบ → ใส่ความสูงเอง → พื้นที่ = ยาว × สูง - ช่องเปิด (หลักเดียวกับผนังก่ออิฐ) · ปริมาตร = พื้นที่ × หนา → ดู 3D · ส่งเข้า Backup / รายงาน

คำสั่ง	คีย์ลัด / หมายเหตุ	ใช้ทำอะไร
Smart โครงหลังคา — ผังโครง หลังคา: จันทัน/แป/sag rod · น้ำหนักเหล็ก ทาสี...		อ่านผังโครงหลังคา: ป้ายในวงกลม (A B C ...) บนชั้น/มี เส้นชี้ + ตารางคำอธิบายหน้าตัด (เช่น "A = 2[- 150x75x6.5mm (2x18.60kg/m)"] → ชั้นของแต่ละป้าย · ยาวจริงตามมุมลาด · น้ำหนักเหล็ก (กก./ตัน/ยาว) · พื้นที่ทาสี → ส่งเข้า BOQ และตาราง Backup
Smart โครงถัก/เสา/ป้าย — รูปด้าน โครงถัก เสาส่งสัญญาณ ป้ายบน อาคาร: คอร์ด/เสาตั้ง/ทแยง/ขา/ค้ำ · น้ำหนักเหล็ก ทาสี...		อ่านรูปด้านโครงเหล็กที่วาดตามมาตรฐาน (รูปขยายโครง ถักหลังคา · รูปด้านเสาส่งสัญญาณ · โครงป้ายบนอาคาร): เส้นชั้นโครง → จัดชนิดเอง (คอร์ดบน/คอร์ดล่าง/เสาตั้ง/ ทแยง · ขา/ค้ำบน/ค้ำทแยง) → เลือกหน้าตัดต่อ ชนิด × จำนวนโครง/ด้าน → น้ำหนักเหล็ก ทาสี → ส่งเข้า BOQ และตาราง Backup
Smart โครงสร้าง ทั้งหมด — สแกน ทุกชนิดครั้งเดียว...		เลือกพื้นที่ครั้งเดียว + ดึงชนิดที่ต้องการ (ฐานราก · เสา · คาน · พื้น · ผนัง) → สแกนทีละชนิดด้วยวิธีของชนิดนั้น → ผลแต่ละชนิดขึ้นในการดของตัวเองให้ตรวจรับ
Smart สถาปัตยกรรม		
Smart 3D Finishing — ประดู/หน้าต่าง ก่ออิฐ พื้น ฝ้า ผิวผนัง สี บัว เสาเอ็น (13 งาน · สแกนเดียว)		
Smart 3D Finishing — ประดู/ หน้าต่าง ก่ออิฐ พื้น ฝ้า ผิวผนัง สี บัว เสาเอ็น (13 งาน · สแกนเดียว) > ทั้ง ชุด (13 งาน) — สแกนเดียว เปิดทุก งาน...		ลากครอบผังก่ออิฐ (ผนังจากเส้นคู่ที่มีลายแรงเงา → เจาะประดู/หน้าต่าง/ช่องเปิดที่มีหลักฐาน → ห้อง → ป้าย) แล้วได้ 13 งานในการดเดียว: นับประดู · นับหน้าต่าง · ช่องเปิด · ก่ออิฐ · พื้นห้อง · ฝ้าเพดาน · ผิวผนังภายใน/ ภายนอก · สีผนัง · สีฝ้า · บัวพื้น · บัวฝ้า · เสาเอ็น-ทับหลัง — ผลวาดบนแบบ ดู 3D ได้ แล้วรายงาน / ส่งเข้า BOQ และ Backup
Smart 3D Finishing — ประดู/ หน้าต่าง ก่ออิฐ พื้น ฝ้า ผิวผนัง สี บัว เสาเอ็น (13 งาน · สแกนเดียว) > 1 นับจำนวน ประดู		นับประดูแยกตามห้อง × รหัสป้าย (ชุด) พร้อมพื้นที่ ตร.ม. — จากช่องประดูที่เจาะบนผนัง + ป้ายรหัสในกรอบวงกลม ที่ไม่มีช่องบนผนัง
Smart 3D Finishing — ประดู/ หน้าต่าง ก่ออิฐ พื้น ฝ้า ผิวผนัง สี บัว เสาเอ็น (13 งาน · สแกนเดียว) > 2 นับจำนวน หน้าต่าง		นับหน้าต่างแยกตามห้อง × รหัสป้าย (ชุด) พร้อมพื้นที่ ตร. ม. — จากช่องหน้าต่างที่เจาะบนผนัง + ป้ายรหัสในกรอบ หกเหลี่ยมที่ไม่มีช่องบนผนัง
Smart 3D Finishing — ประดู/ หน้าต่าง ก่ออิฐ พื้น ฝ้า ผิวผนัง สี บัว เสาเอ็น (13 งาน · สแกนเดียว) > 3 ช่องเปิด		พื้นที่ช่องเปิด (กว้าง × สูง) ของทุกช่องที่เจาะบนผนัง: ประดู + หน้าต่าง + ช่องว่างที่ไม่มีเบอร์ — แยกช่อง จัด กลุ่มตามชนิด
Smart 3D Finishing — ประดู/ หน้าต่าง ก่ออิฐ พื้น ฝ้า ผิวผนัง สี บัว เสาเอ็น (13 งาน · สแกนเดียว) > 4 ก่ออิฐ		พื้นที่ผนังก่ออิฐ = ยาว × สูง - ช่องเปิด แยกตามชนิด ผนัง (ลายแรงเงา + ความหนา) พร้อมจำนวนก้อน
Smart 3D Finishing — ประดู/ หน้าต่าง ก่ออิฐ พื้น ฝ้า ผิวผนัง สี บัว เสาเอ็น (13 งาน · สแกนเดียว) > 5 พื้นห้อง		พื้นที่พื้นของแต่ละห้อง แยกตามรหัสวัสดุพื้น (F1 · F3 ...)
Smart 3D Finishing — ประดู/ หน้าต่าง ก่ออิฐ พื้น ฝ้า ผิวผนัง สี บัว เสาเอ็น (13 งาน · สแกนเดียว) > 6 ฝ้าเพดาน		พื้นที่ฝ้าเพดานของแต่ละห้อง แยกตามรหัสวัสดุฝ้า (C1 · C5 ...)
Smart 3D Finishing — ประดู/ หน้าต่าง ก่ออิฐ พื้น ฝ้า ผิวผนัง สี บัว เสาเอ็น (13 งาน · สแกนเดียว) > 7		พื้นที่ผิวผนังภายในรายห้อง 4 ด้าน (บน · ขวา · ล่าง · ซ้าย ตามที่เห็นบนแบบ) แยกตามรหัสผิว — ยาว × สูง - ช่อง เปิด

คำสั่ง	คีย์ลัด / หมายเหตุ	ใช้ทำอะไร
ผิวผนัง (ภายใน)		
Smart 3D Finishing — ประดู/หน้าต่าง ก่ออิฐ พื้น ฝ้า ผิวผนัง สี บัวเส้าเอ็น (13 งาน · สแกนเดียว) > 8 ผิวผนัง (ภายนอก)		พื้นที่ผิวผนังรอบนอกอาคาร 4 ด้าน แยกตามรหัสผิว — ยาว × สูงภายนอก — ช่องเปิด
Smart 3D Finishing — ประดู/หน้าต่าง ก่ออิฐ พื้น ฝ้า ผิวผนัง สี บัวเส้าเอ็น (13 งาน · สแกนเดียว) > 9 สีผนัง (ภายใน)		พื้นที่ทาสีผนังภายใน = ด้านที่รหัสผิวคือ "สี" + ส่วนเหนือกระเบื้องของห้องที่ใส่ความสูงกระเบื้อง
Smart 3D Finishing — ประดู/หน้าต่าง ก่ออิฐ พื้น ฝ้า ผิวผนัง สี บัวเส้าเอ็น (13 งาน · สแกนเดียว) > 10 สีฝ้าเพดาน		พื้นที่ทาสีฝ้าเพดาน = พื้นที่ห้อง แยกตามรหัสวัสดุฝ้า (ใช้รหัสฝ้าชุดเดียวกับงาน 6)
Smart 3D Finishing — ประดู/หน้าต่าง ก่ออิฐ พื้น ฝ้า ผิวผนัง สี บัวเส้าเอ็น (13 งาน · สแกนเดียว) > 11 บัวพื้น		ความยาวบัวพื้นรายห้อง = รอบห้อง - ประดู/ช่องเปิดที่ถึงพื้น
Smart 3D Finishing — ประดู/หน้าต่าง ก่ออิฐ พื้น ฝ้า ผิวผนัง สี บัวเส้าเอ็น (13 งาน · สแกนเดียว) > 12 บัวฝ้าเพดาน		ความยาวบัวฝ้าเพดานรายห้อง = รอบห้อง
Smart 3D Finishing — ประดู/หน้าต่าง ก่ออิฐ พื้น ฝ้า ผิวผนัง สี บัวเส้าเอ็น (13 งาน · สแกนเดียว) > 13 เส้าเอ็น-ทับหลัง		ความยาวเส้าเอ็น-ทับหลังรอบช่องเปิด: ประดู 3 ด้าน (2 สูง + กว้าง) · หน้าต่าง/ช่องเปิด 4 ด้าน (2 กว้าง + 2 สูง)
Smart พื้นที่ห้อง — ชื่อห้อง ได้พื้นที่ห้อง...		รูปแบบเดียวกับ Smart โครงสร้าง: ครอบพื้นที่ (ทุกห้องในกรอบ) หรือ คลิกพื้นที่ภายในห้อง (ชื่อห้อง) → โปรแกรมหาขอบเขตห้อง + อ่านชื่อห้อง (ข้อความในไฟล์ → OCR) → ตรวจสอบรายการก่อนส่งเข้า BOQ และ/หรือ ตาราง Backup
Smart ผนังก่ออิฐ — ป้ายชนิดผนัง ได้ความยาวผนัง...		รูปแบบเดียวกับ Smart โครงสร้าง: ครอบพื้นที่ (ทุกป้าย) หรือคลิกที่ป้ายชนิดผนัง (สามเหลี่ยมมีเลข ยอดชี้เข้าผนัง) → โปรแกรมวัดหน้าผนังด้านที่ป้ายชี้ได้ ความยาวช่วง · ช่องเปิด · ความยาว → ตรวจสอบรายการก่อนเพิ่มเข้า BOQ
Smart หลังคา (สถาปัตย์) — ผืนหลังคา พื้นที่จริง ครอบสัน/ตะเข้/บันลม/ชายคา/รางน้ำ...		หาผืนหลังคาจากผังหลังคา อ่านมุมลาด (SLOPE n°) และ ทิศลาด แล้วคิด "พื้นที่จริง" (แปลน ÷ cos มุม) กับความยาวจริงของขอบทุกชนิด (ชายคา · สัน · ตะเข้สัน · ตะเข้ราง · บันลม · ชนผนัง · รางน้ำ) ส่งเข้า BOQ และตาราง Backup — สูตรเดียวใช้ทุกทรง (เพิง จั่ว บันหมา ผสม ดาดฟ้า)
Smart นับจำนวน (ประดู หน้าต่าง สุขภัณฑ์ ไฟฟ้า สุขภิบาล)		
Smart นับจำนวน (ประดู หน้าต่าง สุขภัณฑ์ ไฟฟ้า สุขภิบาล) > โครงสร้าง — ฐานราก-ตอม่อ · เส้า · คาน · พื้น · กำแพง หรือภาพตัวอย่าง...		นับสัญลักษณ์งานโครงสร้าง — การ์ดเดียวของทั้งกลุ่มงาน หัวข้อ: ฐานราก · เส้า · คาน · พื้น · กำแพง · กัดหัวข้อ = กล่องรูปตัวอย่างให้เลือก (หลายตัวได้) แล้วลากครอบบริเวณ = สแกนเฉพาะตัวอย่างที่เลือก → ได้รายการตรวจ (ป้ายรหัสแบบ) → ส่งเข้าตาราง Backup (ค่าเริ่ม) / ตีกร BOQ = ส่งเข้าตาราง BOQ ด้วย / ออกรายงานจากการ์ด · ไม่ต้องตั้งมาตราส่วน
Smart นับจำนวน (ประดู หน้าต่าง สุขภัณฑ์ ไฟฟ้า สุขภิบาล) >		นับสัญลักษณ์งานสถาปัตย์กรรม — การ์ดเดียวของทั้งกลุ่มงาน หัวข้อ: ประดู · หน้าต่าง · พื้น · ฝ้าเพดาน · กัดหัวข้อ

คำสั่ง	คีย์ลัด / หมายเหตุ	ใช้ทำอะไร
สถาปัตยกรรม — ประดู · หน้าต่าง (ป้ายรหัส D / W หรือภาพตัวอย่าง)...		= กล่องรูปตัวอย่างให้เลือก (หลายตัวได้) แล้วลากครอบบริเวณ = สแกนเฉพาะตัวอย่างที่เลือก → ได้รายการรอตตรวจ (ป้ายรหัสบนแบบ) → ส่งเข้าตาราง Backup (ค่าเริ่ม) / ดึง BOQ = ส่งเข้าตาราง BOQ ด้วย / ออกรายงานจากการ์ด · ไม่ต้องตั้งมาตราส่วน
Smart นับจำนวน (ประดู หน้าต่าง สุขภัณฑ์ ไฟฟ้า สุขภิบาล) > ระบบ ไฟฟ้า — ดวงโคม · สวิตช์ · เต้ารับ · สื่อสาร · แผงไฟ · วงจร...		นับสัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า — การ์ดเดียวของทั้งกลุ่มงาน หัวข้อ: ดวงโคม · สวิตช์ · เต้ารับ · TV/สื่อสาร · MDB/แผงจ่ายไฟ · แฉงเหตุเพลิงไหม้ · รักษาความปลอดภัย/CCTV · วงจร (วัดสาย) · กดหัวข้อ = กล่องรูปตัวอย่างให้เลือก (หลายตัวได้) แล้วลากครอบบริเวณ = สแกนเฉพาะตัวอย่างที่เลือก → ได้รายการรอตตรวจ (ป้ายรหัสบนแบบ) → ส่งเข้าตาราง Backup (ค่าเริ่ม) / ดึง BOQ = ส่งเข้าตาราง BOQ ด้วย / ออกรายงานจากการ์ด · ไม่ต้องตั้งมาตราส่วน
Smart นับจำนวน (ประดู หน้าต่าง สุขภัณฑ์ ไฟฟ้า สุขภิบาล) > สุขภิบาล — สุขภัณฑ์ (ป้ายรหัส LAV · WC · FD ...) · วาล์ว...		นับสัญลักษณ์งานสุขภิบาล — การ์ดเดียวของทั้งกลุ่มงาน หัวข้อ: สุขภัณฑ์ · ท่อ/ข้อต่อ/วาล์ว · กดหัวข้อ = กล่องรูปตัวอย่างให้เลือก (หลายตัวได้) แล้วลากครอบบริเวณ = สแกนเฉพาะตัวอย่างที่เลือก → ได้รายการรอตตรวจ (ป้ายรหัสบนแบบ) → ส่งเข้าตาราง Backup (ค่าเริ่ม) / ดึง BOQ = ส่งเข้าตาราง BOQ ด้วย / ออกรายงานจากการ์ด · ไม่ต้องตั้งมาตราส่วน
Smart นับจำนวน (ประดู หน้าต่าง สุขภัณฑ์ ไฟฟ้า สุขภิบาล) > ปรับอากาศ — เครื่องปรับอากาศ · หัวจ่ายลม · พัดลม...		นับสัญลักษณ์งานปรับอากาศ — การ์ดเดียวของทั้งกลุ่มงาน หัวข้อ: เครื่องปรับอากาศ · หัวจ่ายลม · พัดลมระบายอากาศ · กดหัวข้อ = กล่องรูปตัวอย่างให้เลือก (หลายตัวได้) แล้วลากครอบบริเวณ = สแกนเฉพาะตัวอย่างที่เลือก → ได้รายการรอตตรวจ (ป้ายรหัสบนแบบ) → ส่งเข้าตาราง Backup (ค่าเริ่ม) / ดึง BOQ = ส่งเข้าตาราง BOQ ด้วย / ออกรายงานจากการ์ด · ไม่ต้องตั้งมาตราส่วน
Smart นับจำนวน (ประดู หน้าต่าง สุขภัณฑ์ ไฟฟ้า สุขภิบาล) > อื่น ๆ — สัญลักษณ์อื่นจากภาพตัวอย่าง...		นับสัญลักษณ์งานอื่น ๆ — การ์ดเดียวของทั้งกลุ่มงาน หัวข้อ: สัญลักษณ์อ้างอิงในแบบ · วัสดุ/ลายดัด · ตัวอย่างที่ยังไม่จัดหมวด · กดหัวข้อ = กล่องรูปตัวอย่างให้เลือก (หลายตัวได้) แล้วลากครอบบริเวณ = สแกนเฉพาะตัวอย่างที่เลือก → ได้รายการรอตตรวจ (ป้ายรหัสบนแบบ) → ส่งเข้าตาราง Backup (ค่าเริ่ม) / ดึง BOQ = ส่งเข้าตาราง BOQ ด้วย / ออกรายงานจากการ์ด · ไม่ต้องตั้งมาตราส่วน
Smart นับจำนวน (ประดู หน้าต่าง สุขภัณฑ์ ไฟฟ้า สุขภิบาล) > เลือก ตัวอย่าง... — ครอบภาพตัวอย่างเก็บเข้าคลัง		ครอบภาพตัวอย่าง 1 ตัวบนแบบ เก็บเข้าคลังของเครื่อง (สะสมทุกครั้ง · ใช้ได้ทุกไฟล์) แล้วใช้สแกนนับในการ์ดของกลุ่มงานนั้นทันที
ตาราง Backup (ผลลัพธ์ Smart)...		ฟอร์มสะสมผลลัพธ์ที่ส่งเข้า Backup จากการ์ด Smart (โครงสร้าง · นับจำนวน · Smart พื้นที่ห้อง · Smart 3D Finishing) — เก็บไปกับไฟล์งาน ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบ BOQ

11.2 Smart — เครื่องมืออัตโนมัติ

ให้โปรแกรมหาฐานราก/เสา/คาน/พื้น/ผนัง/ห้อง/ประตู-หน้าต่างจากแบบให้ แล้วคุณตรวจในการ์ดก่อน — ผลส่งเข้าตาราง Backup และ/หรือตาราง BOQ เมื่อคุณกดส่งเอง (งานโครงสร้างและงานนับจำนวน: ค่าเริ่ม = Backup อย่างเดียว ดึง BOQ ได้ · Smart พื้นที่ห้อง / Smart 3D Finishing: ค่าเริ่ม = ทั้งสองที่) · ออกเป็นรายงาน/ภาพแบบได้

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม Smart ▾ บนแถบเครื่องมือ · เมนู Smart

ขั้นตอน

1. Smart โครงสร้าง — งานโครงสร้าง (จากป้ายเบอร์ในแบบ)

- Smart ฐานราก/ตอม่อ · Smart เสา — ป้ายเบอร์ฐานราก/เสา ได้จำนวน
- Smart คาน · Smart กำแพง — ป้ายเบอร์คาน/ผนัง ได้ความยาว
- Smart พื้น — ป้ายเบอร์พื้น ได้พื้นที่
- Smart โครงสร้าง ทั้งหมด — สแกนทุกชนิดในครั้งเดียว

2. Smart สถาปัตยกรรม — งานสถาปัตย์

- Smart 3D Finishing ▸ — สแกนแปลนครั้งเดียวได้ 13 งาน (ประตู/หน้าต่าง · ก่ออิฐ · พื้น · ฝ้า · ผิวผนัง · สี · บัว · เสาเอ็น-ทับหลัง) · เมนูย่อย = ทั้งหมด (13 งาน) หรือเลือกงานเดียว (1-13)
- Smart พื้นที่ห้อง — ชื่อห้องในแบบ ได้พื้นที่ห้อง (ชั้นพื้นที่ที่แก้จุดได้) · ปุ่ม Smart บนแถบเครื่องมือเปิดคำสั่งนี้


3. Smart นับจำนวน ▸ — นับจำนวนตามกลุ่มงาน (เมนูย่อย)

- สถาปัตยกรรม (ป้ายรหัสประตู/หน้าต่าง D1 · W2) · ระบบไฟฟ้า · สุขภิบาล · ปรับอากาศ · อื่น ๆ — นับจากป้ายรหัสหรือภาพตัวอย่าง
- เลือกตัวอย่าง... = ครอบสัญลักษณ์ 1 ตัวบนแบบเก็บเข้าคลัง

4. ตาราง Backup (ผลลัพธ์ Smart)... — รายการท้ายเมนู: ฟอรัมรวมผลที่ส่งเข้า Backup จากการ์ด Smart ทุกใบ ทุกหน้า

ข้อควรรู้

- เลือกคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งแล้วเมนูนี้จะแสดงขั้นตอนของคำสั่งนั้น



Smart — เครื่องมืออัตโนมัติ

11.3 Smart ฐานราก/ตอม่อ — จำนวนฐานรากจากป้ายเบอร์ฐานราก

ขั้นตอนเดียวกับ Smart คาน: ครอบพื้นที่ (ทุกเบอร์) หรือคลิก/ครอบป้ายตัวอย่าง (เช่น F1) → คำนวณพื้นที่ด้วยรูปเส้น → ตรวจสอบรายการในการ์ด → ออกรายงาน/ภาพแบบ

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม Smart > Smart โครงสร้าง > Smart ฐานราก/ตอม่อ
- เมนู Smart > Smart โครงสร้าง > Smart ฐานราก/ตอม่อ

ขั้นตอน

1. การเปิดทันที (ไม่มีกล่องเลือกวิธี): เริ่มที่ **ครอบพื้นที่** — สลับเป็น **คลิกที่ข้อความ** ได้ในการ์ด · คำเตือน: ความถูกต้องขึ้นอยู่กับไฟล์ · ลากขอบล่างของการ์ด = ปรับความสูง

2. ดูผลงานแบบ: **ป้ายรหัสสี่ต่อเบอร์ + จำนวนฐานราก**

- นับ 1 จุดต่อป้าย (กลางป้าย) จัดกลุ่มตามเบอร์ — บนแบบแสดงเป็นป้ายรหัสอย่างเดียว (ตัวที่เลือกในการ์ดมีจุด + กรอบ)
- ป้ายคู่ เช่น F1/C1 หรือ F1/F1A = แยกเป็น 2 เบอร์ สีต่างกัน วาดเคียงกัน · ตัวเลือก "สแกน:" ในการ์ด = F และ C (ค่าเริ่ม) / F อย่างเดียว (ไม่เอาเบอร์ C)
- อ่านเบอร์ไม่ชัด = พิมพ์เบอร์ที่หัวกลุ่ม (ช่องแดง)

3. ตรวจรายการ: **ดีก · แก้มเบอร์/สีของกลุ่ม · ลบรายตัว · คลิกแถว = เน้นบนแบบ**

4. ขั้น ③ส่ง: ค่าเริ่ม = **Backup** อย่างเดียว (ดีก BOQ = ส่งเข้าตาราง BOQ ด้วย) · Enter / ✓ ส่งเข้า Backup (ป้ายปุ่มเปลี่ยนตามที่ดีก) = ส่งรายการที่ดีก · ออกผลด้วย □ รายงาน / □ ภาพแบบ ในขั้น ③ · ปุ่ม ปิด · X ที่หัวการ์ด หรือ Esc = ปิดการ์ด (รายการเก็บไว้)

5. การ์ดแบ่งเป็น 3 ขั้น: ①สแกน → ②ตรวจ → ③ส่ง

- ① สแกน: เลือกวิธี/ตัวอย่างแล้วลากกรอบ — มีผลแล้วขั้นนี้พับเหลือบรรทัดเดียว (๗ สแกนซ้ำ · ปุ่มสามเหลี่ยม ▼ = กางตัวเลือกกลับ · ▲ = พับ)
- ② ตรวจ: ช่องดีกที่หัวตาราง = ดีก/ไม่ดีกทั้งหมดของหน้านี้ (ข้ามแถวที่ยังไม่มีเบอร์) · แถบทั้งหมด | ตัวหลัก | ตัวย่อย = มุมมองเท่านั้น · แก้มเบอร์/สี/ลบแถว ได้ในตาราง
- ป้ายที่สแกนตกหล่น (โหมดครอบพื้นที่): คลิกที่ตัวหนังสือป้ายเบอร์บนแบบ = โปรแกรมอ่านเบอร์ให้ แล้วถามในกล่อง — เบอร์ที่อ่านได้ใส่ไว้ให้ · "เลือกชื่อ ✓" = เลือกจากเบอร์ที่มีในการ์ด · พิมพ์เองได้ · ตกลง = เพิ่มเฉพาะป้ายนั้น (หาแนว/ช่วง/ระดับเหมือนตอนสแกน) · คลิกป้ายที่อยู่ในรายการแล้ว = ไปที่แถวนั้น
- วาดเพิ่ม: ช่องที่สแกนไม่เจอ วาดเองเข้ารายการได้ — การ์ดเส้น (คาน · กำแพง) = คลิกที่ละจุด (เส้นต่อเนื่อง ช่วงละรายการ) ดับเบิลคลิก/Enter = จบ · การ์ดนับ = คลิกที่ละจุด คลิกขวา/Enter = จบ · แล้วตั้งเบอร์/ชื่อ (ชื่อเดียวกับในรายการ = เข้ากลุ่มนั้น · ชื่อเริ่มต้น wall 1, wall 2 ... ในการ์ดกำแพง · void 1, void 2 ... ในการ์ดอื่น) · วาดต่อได้ · Esc = เลิกวาด
- ขนาดของเบอร์ (เมตร): ช่องที่แถวเบอร์ ต่อจากคอลัมน์ปริมาณ — ฐานราก/พื้น = กว้าง · ยาว · หนา · เส้า = กว้าง · ยาว · สูง · คาน/กำแพง = กว้าง · สูง · สแกนได้ผลแล้วโปรแกรมวัดกว้าง (และ ยาว ของฐานราก/เส้า/พื้น) จากแบบตามมาตราส่วนให้เองเฉพาะช่องที่ยังว่าง (ช่องเขียว = ค่าที่วัดได้ ตรวจแล้วแก้หับได้ · วัดไม่ได้/ยังไม่ตั้งมาตราส่วน = เว้นว่าง) · ปุ่ม □ วัดขนาด = วัดใหม่หับค่าเดิมของทุกเบอร์ในหน้านี้ · หนา/สูง กรอกเอง · ขนาดไปกับตาราง Backup และรายงาน (ไม่เข้าการคำนวณ)
- ③ส่ง: "ส่งเข้า □ BOQ ✓ Backup" — ค่าเริ่ม = Backup อย่างเดียว · ดีก BOQ = ส่งเข้าตาราง BOQ ด้วย (สร้างขึ้นและแถว BOQ จริง) · กด ✓ ส่งเข้า Backup / ✓ ส่งเข้า BOQ / ✓ ส่งเข้า BOQ + Backup (ป้ายปุ่มเปลี่ยนตามที่ดีก · Enter = ปุ่มเดียวกัน) · ส่ง Backup อย่างเดียว = ส่งแทนที่: ของเดิมของงานนี้ในหน้านี้ถูกลบแล้วใส่ชุดที่ดีก · ดีกทั้งสองที่ = เข้า Backup เฉพาะรายการที่เข้า BOQ ได้จริง · การ์ดคาน/พื้น/กำแพง เลือกได้ว่า รวมแถวละเบอร์ หรือ แยกแถวละชั้น · แถวขึ้นป้าย "ใน Backup" และแถบขั้น ③ ขึ้นป้ายเขียว ✓ อยู่ใน Backup N" · □ ดู Backup = เปิดตาราง Backup (เมนู Smart > ตาราง Backup)


- ลบรายการในการ์ด (ถังขยะ · Delete · คัดลบลรายการ) ที่ส่งไปแล้ว = ออกจากตาราง Backup ด้วย และถ้าส่งเข้า BOQ ไว้ ขึ้น/แถว BOQ ถูกลบด้วย (กล่องยืนยันก่อน) — ตาราง Backup เองไม่มีปุ่มลบ
- □ รายงาน = รายการปริมาณของการ์ดนี้ตามที่แสดง (พิมพ์ · Excel · CSV · PDF · รูป) · □ ภาพแบบ = กล่อง "ส่งออกภาพแบบ" มีภาพตัวอย่าง เลือกรูปแบบ PDF (ค่าเริ่ม) / JPG / PNG / BMP — ภาพหน้าแบบพร้อมผลที่เห็นบนจอ (Free Version: รูปภาพดูตัวอย่างได้โดยตรง · ส่งเข้า BOQ ได้ 5 แถวต่อหน้า) · คัดลบลรายการ (ล้างรายการของหน้า — ถ้ามียืนยันก่อน) · ปิดการ์ด = ปุ่ม ปิด · × ที่หัวการ์ด หรือ Esc
- หัวการ์ด: ปุ่ม ? = เปิดวิธีใช้ของการ์ดนี้ · × = ปิดการ์ด (ผลยังแสดงบนแบบ) · ลากหัวการ์ด = ย้าย · ลากขอบล่าง = ปรับความสูง · ดับเบิลคลิกหัวการ์ด = กลับตำแหน่ง/ความสูงเดิม · งาน Smart อื่นที่เปิดไว้ในหน้านี้ขึ้นเป็นแถบซ้อนเหนือหัวการ์ด (คลิก = สลับ)
- ผลที่ยังไม่ส่งเข้า BOQ ถูกเก็บไปกับไฟล์งานเมื่อบันทึก (เปิดครั้งหน้าการ์ดกลับมา) และออกในภาพพิมพ์/ส่งออกตามที่เราเห็น

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Esc	หยุดค้น / ปิดการ์ด (ผลยังแสดงบนแบบ · Ctrl+S เก็บไปกับไฟล์งานด้วย — คลิกป้ายบนแบบ / เลือกคำสั่งเดิมอีกครั้ง = เปิดการ์ดกลับ)
Delete	ลบรายการที่เน้นอยู่ออกจากรายการ (ถ้ามียืนยัน)
Ctrl+Z · Ctrl+Y	ย้อน/ทำซ้ำที่ละขั้นในรายการ (ดีก · ลบ · สี/เบอร์ · ผลค้น) — ไม่มีขั้นในรายการ = ย้อนงานในไฟล์

ข้อควรรู้

- แถบ "ตัวอย่าง" ในการ์ด (แบบ Smart นับจำนวน): ค่าเริ่ม = อ่านป้ายเบอร์จากแบบ · กดหัวข้อ = เลือกรูปตัวอย่างจากคลังเพิ่ม · "+ ครอบตัวอย่าง" = ครอบสัญลักษณ์ 1 ตัวบนแบบเก็บเข้าคลัง — ลากครอบแล้วสแกนทั้งภาพตัวอย่างที่เลือกและป้ายเบอร์ (คาน/ก้ำแพง/พื้น: ตัวที่พบจากภาพ = หาแนว/ขอบเขตให้เหมือนป้ายเบอร์)
- แบบที่ส่งออกจาก CAD (ตัวหนังสือเป็นเส้น) = ค้นด้วยรูปเส้น · หน้าที่เป็นภาพ/สแกน (ไม่มีเส้น vector) = ถ้ามก่อนแล้วอ่านป้ายด้วย OCR ทั้ง "ครอบพื้นที่" และ "คลิกที่ข้อความ" (ผลอาจไม่แม่นยำ/ได้ไม่ครบ — ตรวจทุกแถว)
- สลับไป Smart ชนิดอื่นใน Smart โครงสร้าง = รายการเดิมปักไว้ (ไม่ถ้าม) · งานอื่นที่มีรายการรอในหน้านี้ขึ้นเป็นแถบหัวการ์ดซ้อนเหนือการ์ด — คลิกแถบ = สลับไปการ์ดนั้น (หรือใช้แถบ Layer)
- หน้าที่มีชั้นของงานนี้อยู่ในไฟล์แล้ว (เพิ่มไว้จากรุ่นก่อน): การ์ดแสดงเป็นแถว "เพิ่มแล้ว" และมีแถบ "ลบที่วาดทั้งหมด" (ถ้ามียืนยัน · Ctrl+Z คัดลได้)



Smart ฐานราก/คาน — จำนวนฐานรากจากป้ายเบอร์ฐานราก

11.4 Smart เสา — จำนวนเสาจากป้ายเบอร์เสา

ขั้นตอนเดียวกับ Smart คาน: ครอบพื้นที่ (ทุกเบอร์) หรือคลิก/ครอบป้ายตัวอย่าง (เช่น C1) → คำนวณ
เดียวกันด้วยรูปเส้น → ตรวจสอบรายการในการ์ด → ออกรายงาน/ภาพแบบ

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม Smart ▾ > Smart โครงสร้าง > Smart เสา
- เมนู Smart > Smart โครงสร้าง > Smart เสา

ขั้นตอน

1. การ์ดเปิดพื้นที่ (ไม่มีกล่องเลือกวิธี): เริ่มที่ ครอบพื้นที่ — สลับเป็น คลิกที่ข้อความ ได้ในการ์ด · คำเตือน: ความถูกต้องขึ้นอยู่กับไฟล์ · ลากขอบล่างของการ์ด = ปรับความสูง
2. ดูผลบนแบบ: ป้ายรหัสสีต่อเบอร์ + จำนวนเสา
 - นับ 1 จุดต่อป้าย (กลางป้าย) จัดกลุ่มตามเบอร์ — บนแบบแสดงเป็นป้ายรหัสสีอย่างเดียว (ตัวที่เลือกในการ์ดมีจุด + กรอบ)
 - ป้ายคู่ เช่น F1/C1 หรือ C1/C1A = แยกเป็น 2 เบอร์ สีต่างกัน วาดเคียงกัน
 - อ่านเบอร์ไม่ชัด = พิมพ์เบอร์ที่หัวกลุ่ม (ช่องแดง)
3. ตรวจรายการ: ดีก · แก่เบอร์/สีของกลุ่ม · ลบรายตัว · คลิกแถว = เน้นบนแบบ
4. กรอบเสา
 - ป้าย "CB13" ก็อ่านเป็นเสาได้ (ตัวนำหน้าขึ้นต้นด้วย C) · ตั้งมาตราส่วนแล้ว = จับกรอบเสา (สี่เหลี่ยมปิดใกล้ป้าย) ไว้ไขใน 3D
 - ใน 3D เสาสูงจากหลังคานที่ชนเสา ลงไปต่ำกว่าท้องคาน 1 ม. (ไม่มีคานชน = ช่วงของทั้งหน้า · แสดงโปร่ง)
5. ขั้น ③ส่ง: ค่าเริ่ม = Backup อย่างเดียว (ดีก BOQ = ส่งเข้าตาราง BOQ ด้วย) · Enter / ✓
ส่งเข้า Backup (ป้ายปุ่มเปลี่ยนตามที่ดีก) = ส่งรายการที่ดีก · ออกผลด้วย ☐ รายงาน / ☐ ภาพแบบ ในขั้น ③ · ปุ่ม ปิด · X ที่หัวการ์ด หรือ Esc = ปิดการ์ด (รายการเก็บไว้)

6. การ์ดแบ่งเป็น 3 ขั้น: ①สแกน → ②ตรวจ → ③ส่ง

- ① สแกน: เลือกวิธี/ตัวอย่างแล้วลากกรอบ — มีผลแล้วขั้นนี้พับเหลือบรรทัดเดียว (๗ สแกนซ้ำ · ปุ่มสามเหลี่ยม ▼ = กางตัวเลือกกลับ · ▲ = พับ)
- ② ตรวจ: ช่องดักที่หัวตาราง = ดัก/ไม่ดักทั้งหมดของหน้า (ข้ามแถวที่ยังไม่มีเบอร์) · แถบทั้งหมด | ตัวหลัก | ตัวย่อย = มุมมองเท่านั้น · แก้มเบอร์/สี/ลบแถว ได้ในตาราง
- ป้ายที่สแกนตกหล่น (โหมดครอบพื้นที่): คลิกที่ตัวหนังสือป้ายเบอร์บนแบบ = โปรแกรมอ่านเบอร์ให้ แล้วถามในกล่อง — เบอร์ที่อ่านได้ใส่ไว้ให้ · "เลือกชื่อ ✓" = เลือกจากเบอร์ที่มีในการ์ด · พิมพ์เองได้ · ตกลง = เพิ่มเฉพาะป้ายนั้น (หาแนว/ช่วง/ระดับเหมือนตอนสแกน) · คลิกป้ายที่อยู่ในรายการแล้ว = ไปที่แถวนั้น
- วาดเพิ่ม: ช่องที่สแกนไม่เจอ วาดเองเข้ารายการได้ — การ์ดเส้น (คาน · กำแพง) = คลิกที่ละเอียด (เส้นต่อเนื่อง ช่วงละรายการ) ดับเบิลคลิก/Enter = จบ · การ์ดนับ = คลิกที่ละเอียด คลิกขวา/Enter = จบ · แล้วตั้งเบอร์/ชื่อ (ชื่อเดียวกับในรายการ = เข้ากลุ่มนั้น · ชื่อเริ่มต้น wall 1, wall 2 ... ในการ์ดกำแพง · void 1, void 2 ... ในการ์ดอื่น) · วาดต่อได้ · Esc = เลิกวาด
- ขนาดของเบอร์ (เมตร): ช่องที่แถวเบอร์ ต่อจากคอลัมน์ปริมาณ — ฐานราก/พื้น = กว้าง · ยาว · หนา · เสา = กว้าง · ยาว · สูง · คาน/กำแพง = กว้าง · สูง · สแกนได้ผลแล้วโปรแกรมวัดกว้าง (และ ยาว ของฐานราก/เสา/พื้น) จากแบบตามมาตราส่วนให้เองเฉพาะช่องที่ยังว่าง (ช่องเขียว = ค่าที่วัดได้ ตรวจแล้วแก้หับได้ · วัดไม่ได้/ยังไม่ตั้งมาตราส่วน = เว้นว่าง) · ปุ่ม □ วัดขนาด = วัดใหม่หับค่าเดิมของทุกเบอร์ในหน้านี้ · หนา/สูง กรอกเอง · ขนาดไปกับตาราง Backup และรายงาน (ไม่เข้าการคำนวณ)
- ③ ส่ง: "ส่งเข้า □ BOQ ☒ Backup" — ค่าเริ่ม = Backup อย่างเดียว · ดัก BOQ = ส่งเข้าตาราง BOQ ด้วย (สร้างขึ้นและแถว BOQ จริง) · กด ✓ ส่งเข้า Backup / ✓ ส่งเข้า BOQ / ✓ ส่งเข้า BOQ + Backup (ป้ายปุ่มเปลี่ยนตามที่ดี · Enter = ปุ่มเดียวกัน) · ส่ง Backup อย่างเดียว = ส่งแทนที่: ของเดิมของงานนี้ในหน้าถูกลบแล้วใส่ชุดที่ดี · ดักทั้งสองที่ = เข้า Backup เฉพาะรายการที่เข้า BOQ ได้จริง · การ์ดคาน/พื้น/กำแพง เลือกได้ว่า รวมแถวละเบอร์ หรือ แยกแถวละชั้น · แถวชั้นป้าย "ใน Backup" และแถบชั้น ③ ขึ้นป้ายเขียว ✓ อยู่ใน Backup N" · □ ดู Backup = เปิดตาราง Backup (เมนู Smart > ตาราง Backup)
- ลบรายการในการ์ด (ถังขยะ · Delete · คินค่ารายการ) ที่ส่งไปแล้ว = ออกจากตาราง Backup ด้วย และถ้าส่งเข้า BOQ ไว้ ชั้น/แถว BOQ ถูกลบด้วย (กล่องยืนยันบอกก่อน) — ตาราง Backup เองไม่มีปุ่มลบ
- □ รายงาน = รายการปริมาณของการ์ดนี้ตามที่แสดง (พิมพ์ · Excel · CSV · PDF · รูป) · □ ภาพแบบ = กล้อง "ส่งออกภาพแบบ" มีภาพตัวอย่าง เลือกรูปแบบ PDF (ค่าเริ่ม) / JPG / PNG / BMP — ภาพหน้าแบบพร้อมผลที่เห็นบนจอ (Free Version: รูปภาพตัวอย่างได้อย่างเดียว · ส่งเข้า BOQ ได้ 5 แถวต่อหน้า) · คินค่ารายการ (ล้างรายการของหน้านี้ — ถามยืนยันก่อน) · ปิดการ์ด = ปุ่ม ปิด · X ที่หัวการ์ด หรือ Esc
- หัวการ์ด: ปุ่ม ? = เปิดวิธีใช้ของการ์ดนี้ · X = ปิดการ์ด (ผลยังแสดงบนแบบ) · ลากหัวการ์ด = ย้าย · ลากขอบล่าง = ปรับความสูง · ดับเบิลคลิกหัวการ์ด = กลับตำแหน่ง/ความสูงเดิม · งาน Smart อื่นที่เปิดไว้ในหน้านี้ขึ้นเป็นแถบซ้อนเหนือหัวการ์ด (คลิก = สลับ)
- ผลที่ยังไม่ส่งเข้า BOQ ถูกเก็บไปกับไฟล์งานเมื่อบันทึก (เปิดครั้งหน้าการ์ดกลับมา) และออกในภาพพิมพ์/ส่งออกตามที่เห็น

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Esc	หยุดค้น / ปิดการ์ด (ผลยังแสดงบนแบบ · Ctrl+S เก็บไปกับไฟล์งานด้วย — คลิกป้ายบนแบบ / เลือกคำสั่งเดิมอีกครั้ง = ปิดการ์ดกลับ)
Delete	ลบรายการที่เน้นอยู่ออกจากรายการ (ถามยืนยัน)

คีย์	ผล
Ctrl+Z · Ctrl+Y	ย้อน/ทำซ้ำทีละขั้นในรายการ (ดัก · ลบ · สี/เบอร์ · ผลค้น) — ไม่มีขั้นในรายการ = ย้อนงานในไฟล์

ข้อควรรู้

- แถบ "ตัวอย่าง" ในการ์ด (แบบ Smart นับจำนวน): ค่าเริ่ม = อ่านป้ายเบอร์จากแบบ · กดหัวข้อ = เลือกรูปตัวอย่างจากคลังเพิ่ม · "+ ครอบตัวอย่าง" = ครอบสัญลักษณ์ 1 ตัวบนแบบเก็บเข้าคลัง — ลากครอบแล้วสแกนทั้งภาพตัวอย่างที่เลือกและป้ายเบอร์ (คาน/ก้ำแพง/พื้น: ตัวที่พบจากภาพ = หาแนว/ขอบเขตให้เหมือนป้ายเบอร์)
- แบบที่ส่งออกจาก CAD (ตัวหนังสือเป็นเส้น) = คำนด้วยรูปเส้น · หน้าที่เป็นภาพ/สแกน (ไม่มีเส้น vector) = ถ้ามก่อนแล้วอ่านป้ายด้วย OCR ทั้ง "ครอบพื้นที่" และ "คลิกที่ข้อความ" (ผลอาจไม่แม่นยำ/ได้ไม่ครบ — ตรวจสอบทุกแถว)
- สลับไป Smart ชนิดอื่นใน Smart โครงสร้าง = รายการเดิมปักไว้ (ไม่ถาม) · งานอื่นที่มีรายการรอในหน้านี้ขึ้นเป็นแถบหัวการ์ดซ้อนเหนือการ์ด — คลิกแถบ = สลับไปการ์ดนั้น (หรือใช้แถบ Layer)
- หน้าที่มีชั้นของงานนี้อยู่ในไฟล์แล้ว (เพิ่มไว้จากรุ่นก่อน): การ์ดแสดงเป็นแถว "เพิ่มแล้ว" และมีแถบ "ลบที่วาดทั้งหมด" (ถมยียัน · Ctrl+Z คืบได้)

11.5 Smart คาน — ความยาวคานจากเบอร์คาน

ลากกรอบครอบฝัง (หรือคลิกเบอร์คาน 1 ป้าย เช่น B1B) ได้ป้ายเบอร์คานพร้อมแนวคานและความยาว แล้วตรวจเป็นรายการในการ์ด → ออกรายงาน/ภาพแบบ

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม Smart ▾ > Smart โครงสร้าง > Smart คาน
- เมนู Smart > Smart โครงสร้าง > Smart คาน

ขั้นตอน

1. ตั้งมาตราส่วนของหน้านี้ (ครั้งแรกของหน้า)

- หน้าที่ยังไม่ตั้ง โปรแกรมเข้าโหมดมาตราส่วนให้เอง พร้อมการ์ดเตือนด้านบน
- คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะจริง → ใส่ระยะ (หรือกด "ใส่ 1:N")
- ตั้งเสร็จแล้วกลับเข้า Smart คาน เอง

2. การ์ดเปิดทันที (ไม่มีกล่องเลือกวิธี): เริ่มที่ ครอบพื้นที่ — สลับเป็น คลิกที่ข้อความ ได้ในการ์ด · คำเตือน: ความถูกต้องขึ้นอยู่กับไฟล์ · ลากขอบล่างของการ์ด = ปรับความสูง

- ครอบพื้นที่ = ลากกรอบครอบฝัง → หาเบอร์คานทุกเบอร์ในกรอบ → แสดงทั้งหมด (ลากบริเวณอื่นต่อได้)
- คลิกที่ข้อความ = คลิกป้ายเบอร์คาน → กล่องตรวจตัวอย่าง (ภาพป้าย + เบอร์) → "ตรง — ค้นทั้งหน้า" (Enter) = ทุกป้ายเบอร์นั้น · "ตรง — คลิกทีละข้อความ" = เฉพาะป้ายที่คลิก แล้วคลิกป้ายถัดไป
- ตัวอย่างไม่ตรง = กด "ไม่ตรง — ครอบตัวอย่างใหม่" แล้วลากกรอบครอบป้ายตัวอย่างให้พอดีก่อนค้น · ช่อง "หน้า" = ค้นหลายหน้า (ว่าง = หน้านี้)

3. ดูผลบนแบบ: ป้ายรหัสแบบประตู/หน้าต่าง + เส้นแนวคาน

- แต่ละเบอร์ได้สีของตัวเอง · อ่านเบอร์ไม่ชัด (ฟอนต์ CAD เลข 3/5 = S) = พิมพ์เบอร์เอง
- แนวคานหาจากเส้นกำกับที่ขีดทับป้าย (ปลายหัก 45° ถึงเสา) · ความยาว = ศูนย์กลางเสาสู่ศูนย์กลางเสา (ตามแนวกริด) อยู่กลางคาน

- ไม่มีเส้นกริดที่ปลาย (คานขอยฝากคาน) = กึ่งกลางคาน/เสาที่รองรับ · หาไม่ได้ = ปลายนั้นอยู่ที่หน้าเสา และไม่ตักให้
 - ไม่มีเส้นกำกับ = ใช้ขอบคานที่ใกล้ป้าย ⇒ "ต้องดู" ไม่ตักให้
4. ตรวจสอบรายการ: ตัก · แก้มเบอร์/สี/ความหนา/ชนิดเส้นของกลุ่ม · ยึด/หดเส้น · ลบ (ถามยืนยัน) · คลิ๊กแถว = เน้นเส้นบนแบบ (แบบไม่เลื่อน) · คลิ๊กป้ายบนแบบ = ไปที่แถว
5. ยังมีตกค้าง: ลากกรอบเข้า/เฉพาะบางส่วน (ผลสะสม) · ปุ่ม "บ สแกนเข้า" (กรอบล่าสุด) · ป้ายที่อ่านเบอร์ไม่ออก = ลากครอบเฉพาะป้ายนั้น (ไม่พบ = กล้องตรวจตัวอย่าง พิมพ์เบอร์ → ค้นทั้งหน้า) · คัดรายการ = ล้างรายการของหน้านี้ (ถามยืนยัน) การดอยต่อ สแกนใหม่ได้ทันที (Ctrl+Z = คืน)
6. ระดับในป้ายคาน
- ป้าย "BB58(T-3.55/B-4.20)" = เบอร์ · T ระดับหลังคาน · B ระดับท้องคาน — แถวรายตัวแสดง "T -3.55 / B -4.20" · ระดับอยู่บรรทัดล่าง ("BB36" / "(T-3.65/B-4.20)") หรือแยกสองบรรทัดก็อ่านได้
 - ช่อง "สูง" ของเบอร์ = T - B (ค่าที่พบน้อยของเบอร์ · สีเขียว = จากแบบ · ตรวจกับรูปตัดคาน) — ป้ายอื่นของเบอร์สีต่างกัน = นอกใน tooltip
 - แผ่นที่ใช้ป้ายระดับ: การ์ดคานเก็บเฉพาะตัวหน้าที่มีระดับ (BB · WB ...) — SB (พื้น) · CB (เสา) · DB/RB (เหล็กเสริม) ไม่ขึ้นในการ์ดคาน
7. ขั้น ③ส่ง: ค่าเริ่ม = Backup อย่างเดียว (ตัก BOQ = ส่งเข้าตาราง BOQ ด้วย) · Enter / ✓ ส่งเข้า Backup (ป้ายปุ่มเปลี่ยนตามที่ตัก) = ส่งรายการที่ตัก · ออกผลด้วย □ รายงาน / □ ภาพแบบ ในขั้น ③ · ปุ่ม ปิด · X ที่หัวการ์ด หรือ Esc = ปิดการ์ด (รายการเก็บไว้)
8. การ์ดแบ่งเป็น 3 ขั้น: ①สแกน → ②ตรวจ → ③ส่ง
- ① สแกน: เลือกวิธี/ตัวอย่างแล้วลากกรอบ — มีผลแล้วขั้นนี้พับเหลือบรรทัดเดียว (บ สแกนเข้า · ปุ่มสามเหลี่ยม ▼ = กางตัวเลือกกลับ · ▲ = พับ)
 - ② ตรวจ: ช่องตักที่หัวตาราง = ตัก/ไม่ตักทั้งหมดของหน้านี้ (ข้ามแถวที่ยังไม่มีเบอร์) · แถบทั้งหมด | ตัวหลัก | ตัวย่อย = มุมมองเท่านั้น · แก้มเบอร์/สี/ลบแถว ใดในตาราง
 - ป้ายที่สแกนตกหล่น (โหมดครอบพื้นที่): คลิ๊กที่ตัวหนังสือป้ายเบอร์บนแบบ = โปรแกรมอ่านเบอร์ให้ แล้วถามในกล่อง — เบอร์ที่อ่านได้ใส่ไว้ให้ · "เลือกชื่อ ✓" = เลือกจากเบอร์ที่มีในการ์ด · พิมพ์เองได้ · ตกลง = เพิ่มเฉพาะป้ายนั้น (หาแนว/ช่วง/ระดับเหมือนตอนสแกน) · คลิ๊กป้ายที่อยู่ในรายการแล้ว = ไปที่แถวนั้น
 - ⇨ วาดเพิ่ม: ของที่สแกนไม่เจอ วาดเองเข้ารายการได้ — การ์ดเส้น (คาน · กำแพง) = คลิ๊กที่ละเอียด (เส้นต่อเนื่อง ช่วงละรายการ) ดับเบิลคลิ๊ก/Enter = จบ · การ์ดนับ = คลิ๊กที่ละเอียด คลิ๊กขวา/Enter = จบ · แล้วตั้งเบอร์/ชื่อ (ชื่อเดียวกับในรายการ = เข้ากลุ่มนั้น · ชื่อเริ่มต้น wall 1, wall 2 ... ในการ์ดกำแพง · void 1, void 2 ... ในการ์ดอื่น) · วาดต่อได้ · Esc = เลิกวาด
 - ขนาดของเบอร์ (เมตร): ช่องที่แถวเบอร์ ต่อจากคอลัมน์ปริมาณ — ฐานราก/พื้น = กว้าง · ยาว · หนา · เสา = กว้าง · ยาว · สูง · คาน/กำแพง = กว้าง · สูง · สแกนได้ผลแล้วโปรแกรมวัดกว้าง (และ ยาว ของฐานราก/เสา/พื้น) จากแบบตามมาตราส่วนให้เองเฉพาะช่องที่ยังว่าง (ช่องเขียว = ค่าที่วัดได้ ตรวจแล้วแก้หับได้ · วัดไม่ได้/ยังไม่ตั้งมาตราส่วน = เว้นว่าง) · ปุ่ม □ วัดขนาด = วัดใหม่หับค่าเดิมของทุกเบอร์ในหน้านี้ · หนา/สูง กรอกเอง · ขนาดไปกับตาราง Backup และรายงาน (ไม่เข้าการคำนวณ)
 - ③ส่ง: "ส่งเข้า □ BOQ ✓ Backup" — ค่าเริ่ม = Backup อย่างเดียว · ตัก BOQ = ส่งเข้าตาราง BOQ ด้วย (สร้างขึ้นและแถว BOQ จริง) · กด ✓ ส่งเข้า Backup / ✓ ส่งเข้า BOQ / ✓ ส่งเข้า BOQ + Backup (ป้ายปุ่มเปลี่ยนตามที่ตัก · Enter = ปุ่มเดียวกัน) · ส่ง Backup อย่างเดียว = ส่งแทนที่: ของเดิมของงานนี้ในหน้านี้ถูกลบแล้วใส่ชุดที่ตัก · ตักทั้งสองที่ = เข้า Backup เฉพาะรายการที่เข้า BOQ ได้จริง · การ์ดคาน/พื้น/กำแพง เลือกได้ว่า รวมแถวละเบอร์

หรือ แยกแยะละชั้น · แยกชั้นป้าย "ใน Backup" และแถบชั้น ③ ชั้นป้ายเขียว "✓ อยู่ใน Backup N" · □ ดู Backup = เปิดตาราง Backup (เมนู Smart > ตาราง Backup)


- ลบรายการในการ์ด (ถังขยะ · Delete · คัดลางรายการ) ที่ส่งไปแล้ว = ออกจากตาราง Backup ด้วย และถ้าส่งเข้า BOQ ไว้ ชั้น/แถว BOQ ถูกลบด้วย (กล่องยืนยันบอกก่อน) — ตาราง Backup เองไม่มีปุ่มลบ
- □ รายงาน = รายการปริมาณของการ์ดนี้ตามที่แสดง (พิมพ์ · Excel · CSV · PDF · รูป) · □ ภาพแบบ = กล่อง "ส่งออกภาพแบบ" มีภาพตัวอย่าง เลือกรูปแบบ PDF (ค่าเริ่ม) / JPG / PNG / BMP — ภาพหน้าแบบพร้อมผลที่เห็นบนจอ (Free Version: รูปภาพดูตัวอย่างได้อย่างเดียว · ส่งเข้า BOQ ได้ 5 แถวต่อหน้า) · คัดลางรายการ (ลางรายการของหน้านี้ — ถ้ามียืนยันก่อน) · ปิดการ์ด = ปุ่ม ปิด · × ที่หัวการ์ด หรือ Esc
- หัวการ์ด: ปุ่ม ? = เปิดวิธีใช้ของการ์ดนี้ · × = ปิดการ์ด (ผลยังแสดงบนแบบ) · ลากหัวการ์ด = ย้าย · ลากขอบล่าง = ปรับความสูง · ดับเบิลคลิกหัวการ์ด = กลับตำแหน่ง/ความสูงเดิม · งาน Smart อื่นที่เปิดไว้ในหน้านี้ขึ้นเป็นแถบซ้อนเหนือหัวการ์ด (คลิก = สลับ)
- ผลที่ยังไม่ส่งเข้า BOQ ถูกเก็บไปกับไฟล์งานเมื่อบันทึก (เปิดครั้งหน้าการ์ดกลับมา) และออกในภาพพิมพ์/ส่งออกตามที่เห็น

คีย์ที่ใช้


คีย์	ผล
Esc	หยุดค้น / ปิดการ์ด (ผลยังแสดงบนแบบ · Ctrl+S เก็บไปกับไฟล์งานด้วย — คลิกป้ายบนแบบ / เลือกคำสั่งเดิมอีกครั้ง = เปิดการ์ดกลับ)
Delete	ลบรายการที่เน้นอยู่ออกจากรายการ (ถ้ามียืนยัน)
Ctrl+Z · Ctrl+Y	ย้อน/ทำซ้ำที่ละชั้นในรายการ (ดีก · ลบ · สี/เบอร์ · ยึดหดเส้น · ผลค้น) — ไม่มีชั้นในรายการ = ย้อนงานในไฟล์

ข้อควรรู้


- แถบ "ตัวอย่าง" ในการ์ด (แบบ Smart นับจำนวน): ค่าเริ่ม = อ่านป้ายเบอร์จากแบบ · กดหัวข้อ = เลือกรูปตัวอย่างจากคลังเพิ่ม · "+ ครอบตัวอย่าง" = ครอบสัญลักษณ์ 1 ตัวบนแบบเก็บเข้าคลัง — ลากครอบแล้วสแกนทั้งภาพตัวอย่างที่เลือกและป้ายเบอร์ (คาน/กำแพง/พื้น: ตัวที่พบจากภาพ = หาแนว/ขอบเขตให้เหมือนป้ายเบอร์)
- แบบที่ส่งออกจาก CAD (ตัวหนังสือเป็นเส้น) = แม่นที่สุด · หน้าที่เป็นภาพ/สแกน (ไม่มีเส้น vector) = ถ้ามก่อนแล้วลองอ่านด้วย OCR ได้ทั้ง "ครอบพื้นที่" และ "คลิกที่ข้อความ" (คลิกแรกอ่านทั้งหน้า ~1 นาที · เบอร์ถัดไปเร็ว) — ผลอาจไม่แม่นยำ (เบอร์อ่านผิด/ตกหล่น · ปลายเส้นหรือขอบเขตคลาด) ตรวจทุกแถว
- สลับไป Smart ชนิดอื่นใน Smart โครงสร้าง = รายการเดิมปักไว้ (ไม่ถาม) · งานอื่นที่มีรายการรอในหน้านี้ขึ้นเป็นแถบหัวการ์ดซ้อนเหนือการ์ด — คลิกแถบ = สลับไปการ์ดนั้น (หรือใช้แถบ Layer)
- หน้าที่มีชั้นของงานนี้อยู่ในไฟล์แล้ว (เพิ่มไว้จากรุ่นก่อน): การ์ดแสดงเป็นแถว "เพิ่มแล้ว" และมีแถบ "ลบที่วาดทั้งหมด" (ถ้ามียืนยัน · Ctrl+Z คัดได้)



Smart คาน — ความยาวคานจากเบอร์คาน (1/3)



Smart คาน — ความยาวคานจากเบอร์คาน (2/3)



Smart คาน — ความยาวคานจากเบอร์คาน (3/3)

11.6 Smart พื้น — พื้นที่แผ่นพื้นจากป้ายเบอร์พื้น

ขั้นตอนเดียวกับ Smart คาน: ครอบพื้นที่ (ทุกเบอร์) หรือคลิก/ครอบป้ายตัวอย่าง (เช่น S1) → คำนวณพื้นที่ด้วยรูปเส้น → ตรวจสอบรายการในการ์ด → ออกรายงาน/ภาพแบบ

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม Smart > Smart โครงสร้าง > Smart พื้น
- เมนู Smart > Smart โครงสร้าง > Smart พื้น

ขั้นตอน

1. ตั้งมาตราส่วนของหน้า (ครั้งแรกของหน้า)

- หน้าที่ยังไม่ตั้ง โปรแกรมเข้าโหมดมาตราส่วนให้เอง พร้อมการ์ดเตือนด้านบน
- คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะจริง → ใส่ระยะ (หรือกด "ใส่ 1:N")
- ตั้งเสร็จแล้วกลับเข้า Smart พื้น เอง

2. การ์ดเปิดพื้นที่ (ไม่มิกล่องเลือกวิธี): เริ่มที่ ครอบพื้นที่ — สลับเป็น คลิกที่ข้อความ ได้ในการ์ด · คำเตือน: ความถูกต้องขึ้นอยู่กับไฟล์ · ลากขอบล่างของการ์ด = ปรับความสูง

3. ผลลบบแบบ: ป้ายรหัสสีต่อเบอร์ + พื้นที่แผ่นพื้น

- ขอบเขตแผ่นพื้น = หาจากกลางป้ายออกไปถึงขอบคานรอบแผ่น · สีส้มต่อเบอร์ + เส้นรอบ · ป้ายซ้ำในแผ่นเดียวกัน = ไม่ดี · ปุ่มแก้รูปท้ายแถว = แก้จุดของรูป · ๒ วาดเพิ่ม = วาดแผ่นพื้นเพิ่มเอง
- ป้ายคู่ เช่น F1/C1 หรือ S1/S1A = แยกเป็น 2 เบอร์ สีต่างกัน วาดเดียวกัน
- พื้นที่ขาดจากการสแกน: สลับเป็น "คลิกที่ข้อความ" แล้วคลิกที่ว่างที่ติดกับแผ่นพื้นในรายการ = ช่องนั้นถูกรวมเข้าแผ่นพื้นที่ติดกัน (คลิกต่อได้ทีละช่อง · พื้นที่/รอบคิดใหม่ · แถวขึ้น "แก้แล้ว" · Ctrl+Z ย้อน) — คลิกโดนป้ายเบอร์ = เพิ่มเบอร์ตามปกติ
- ลาย hatch ของเบอร์: คลิกช่องสีของแถวเบอร์ → แฉงสีมีแถว "ลาย hatch" 13 แบบ — เห็นบนแบบทันที และออกในภาพพิมพ์/ภาพแบบ

- อ่านเบอร์ไม้ขีด = พิมพ์เบอร์ที่หัวกลุ่ม (ช่องแดง)

4. ตรวจสอบรายการ: ดั๊ก · แก้มเบอร์/สีของกลุ่ม · ลบรายตัว · คลิ๊กแถว = เน้นบนแบบ

5. ระดับในกล่องป้ายพื้น

- กล่อง "SB11 = 0.20" / "T.-3.75" / "B.-3.95" = เบอร์ · หนา · ระดับหลังพื้น · ระดับท้องพื้น — แถวรายตัวแสดง "หนา 0.20 · T - 3.75 / B - 3.95" · ช่อง "หนา" ของเบอร์ = หนาในป้าย (สีเขียว)
- ตรวจ หนา = T - B ให้: ไม่ตรง = หมายเหตุในแถว (①) · อ่านระดับข้างหนึ่งไม้ขีด = ใช้อีกข้าง ± หนา และบอกในหมายเหตุ — ตรวจสอบแบบ

6. ขั้น ③ส่ง: คำเริ่ม = Backup อย่างเดียว (ดั๊ก BOQ = ส่งเข้าตาราง BOQ ด้วย) · Enter / ✓ ส่งเข้า Backup (ป้ายปุ่มเปลี่ยนตามที่ดีัก) = ส่งรายการที่ดีัก · ออกผลด้วย □ รายงาน / □ ภาพแบบ ในขั้น ③ · ปุ่ม ปิด · X ที่หัวการ์ด หรือ Esc = ปิดการ์ด (รายการเก็บไว้)

7. การ์ดแบ่งเป็น 3 ขั้น: ①สแกน → ②ตรวจ → ③ส่ง

- ① สแกน: เลือกวิธี/ตัวอย่างแล้วลากกรอบ — มีผลแล้วขั้นนี้พับเหลือบรรทัดเดียว (๗ สแกนซ้ำ · ปุ่มสามเหลี่ยม ▼ = กางตัวเลือกกลับ · ▲ = พับ)
- ② ตรวจ: ช่องดั๊กที่หัวตาราง = ดั๊ก/ไม่ดั๊กทั้งหมดของหน้านี้ (ข้ามแถวที่ยังไม่มีเบอร์) · แถวทั้งหมด | ตัวหลัก | ตัวย่อย = มุมมองเท่านั้น · แก้มเบอร์/สี/ลบแถว ใดในตาราง
- ป้ายที่สแกนตกหล่น (โหมดครอบพื้นที่): คลิ๊กที่ตัวหนังสือป้ายเบอร์บนแบบ = โปรแกรมอ่านเบอร์ให้ แล้วถามในกล่อง — เบอร์ที่อ่านได้ใส่ไว้ให้ · "เลือกชื่อ v" = เลือกจากเบอร์ที่มีในการ์ด · พิมพ์เองได้ · ตกลง = เพิ่มเฉพาะป้ายนั้น (หาแนว/ช่วง/ระดับเหมือนตอนสแกน) · คลิ๊กป้ายที่อยู่ในรายการแล้ว = ไปที่แถวนั้น
- ๘ วาดเพิ่ม: ของที่สแกนไม่เจอ วาดเองเข้ารายการได้ — การ์ดเส้น (คาน · กำแพง) = คลิ๊กที่ละเอียด (เส้นต่อเนื่อง ช่วงละรายการ) ดับเบิ้ลคลิ๊ก/Enter = จบ · การ์ดนับ = คลิ๊กที่ละเอียด คลิ๊กขวา/Enter = จบ · แล้วตั้งเบอร์/ชื่อ (ชื่อเดียวกับในรายการ = เข้ากลุ่มนั้น · ชื่อเริ่มต้น wall 1, wall 2 ... ในการ์ดกำแพง · void 1, void 2 ... ในการ์ดอื่น) · วาดต่อได้ · Esc = เลิกวาด
- ขนาดของเบอร์ (เมตร): ช่องที่แถวเบอร์ ต่อจากคอลัมน์ปริมาณ — ฐานราก/พื้น = กว้าง · ยาว · หนา · เสา = กว้าง · ยาว · สูง · คาน/กำแพง = กว้าง · สูง · สแกนได้ผลแล้วโปรแกรมวัดกว้าง (และ ยาว ของฐานราก/เสา/พื้น) จากแบบตามมาตราส่วนให้เองเฉพาะช่องที่ยังว่าง (ช่องเขียว = ค่าที่วัดได้ ตรวจแล้วแก้หับได้ · วัดไม่ได้/ยังไม่ตั้งมาตราส่วน = เว้นว่าง) · ปุ่ม □ วัดขนาด = วัดใหม่หับค่าเดิมของทุกเบอร์ในหน้านี้ · หนา/สูง กรอกเอง · ขนาดไปกับตาราง Backup และรายงาน (ไม่เข้าการคำนวณ)
- ③ส่ง: "ส่งเข้า □ BOQ ✓ Backup" — คำเริ่ม = Backup อย่างเดียว · ดั๊ก BOQ = ส่งเข้าตาราง BOQ ด้วย (สร้างขึ้นและแถว BOQ จริง) · กด ✓ ส่งเข้า Backup / ✓ ส่งเข้า BOQ / ✓ ส่งเข้า BOQ + Backup (ป้ายปุ่มเปลี่ยนตามที่ดีัก · Enter = ปุ่มเดียวกัน) · ส่ง Backup อย่างเดียว = ส่งแทนที่: ของเดิมของงานนี้ในหน้านี้ถูกลบแล้วใส่ชุดที่ดีัก · ดั๊กทั้งสองที่ = เข้า Backup เฉพาะรายการที่เข้า BOQ ได้จริง · การ์ดคาน/พื้น/กำแพง เลือกได้ว่า รวมแถวละเบอร์ หรือ แยกแถวละชั้น · แถวชั้นป้าย "ใน Backup" และแถบชั้น ③ ขึ้นป้ายเขียว "✓ อยู่ใน Backup N" · □ ดู Backup = เปิดตาราง Backup (เมนู Smart > ตาราง Backup)
- ลบรายการในการ์ด (ถึงขยะ · Delete · คีนค่ารายการ) ที่ส่งไปแล้ว = ออกจากตาราง Backup ด้วย และถ้าส่งเข้า BOQ ไว้ ชั้น/แถว BOQ ถูกลบด้วย (กล่องยืนยันบอกก่อน) — ตาราง Backup เองไม่มีปุ่มลบ
- □ รายงาน = รายการปริมาณของการ์ดนี้ตามที่แสดง (พิมพ์ · Excel · CSV · PDF · รูป) · □ ภาพแบบ = กล่อง "ส่งออกภาพแบบ" มีภาพตัวอย่าง เลือกรูปแบบ PDF (คำเริ่ม) / JPG / PNG / BMP — ภาพหน้าแบบพร้อมผลที่เห็นบนจอ (Free Version: รูปภาพดูตัวอย่างได้อย่างเดียว ·

ส่งเข้า BOQ ได้ 5 แถวต่อหน้า) · คำนวณรายการ (ล้างรายการของหน้านี้ — ถ้ามียืนยันก่อน) · ปิดการ์ด = ปุ่ม ปิด · X ที่หัวการ์ด หรือ Esc


- หัวการ์ด: ปุ่ม ? = เปิดวิธีใช้ของการ์ดนี้ · X = ปิดการ์ด (ผลยังแสดงบนแบบ) · ลากหัวการ์ด = ย้าย · ลากขอบล่าง = ปรับความสูง · ดับเบิลคลิกหัวการ์ด = กลับตำแหน่ง/ความสูงเดิม · งาน Smart อื่นที่เปิดไว้ในหน้านี้ขึ้นเป็นแถบซ้อนเหนือหัวการ์ด (คลิก = สลับ)
- ผลที่ยังไม่ส่งเข้า BOQ ถูกเก็บไปกับไฟล์งานเมื่อบันทึก (เปิดครั้งหน้าการ์ดกลับมา) และออกในภาพพิมพ์/ส่งออกตามที่เห็น

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Esc	หยุดค้น / ปิดการ์ด (ผลยังแสดงบนแบบ · Ctrl+S เก็บไปกับไฟล์งานด้วย — คลิกป้ายบนแบบ / เลือกคำสั่งเดิมอีกครั้ง = เปิดการ์ดกลับ)
Delete	ลบรายการที่เน้นอยู่ออกจากรายการ (ถ้ามียืนยัน)
Ctrl+Z · Ctrl+Y	ย้อน/ทำซ้ำทีละขั้นในรายการ (ตึก · ลบ · สี/เบอร์ · แก้วรูป · ผลค้น) — ไม่มีขั้นในรายการ = ย้อนงานในไฟล์

ข้อควรรู้

- แถบ "ตัวอย่าง" ในการ์ด (แบบ Smart นับจำนวน): ค่าเริ่ม = อ่านป้ายเบอร์จากแบบ · กดหัวข้อ = เลือกรูปตัวอย่างจากคลังเพิ่ม · "+ ครอบตัวอย่าง" = ครอบสัญลักษณ์ 1 ตัวบนแบบเก็บเข้าคลัง — ลากครอบแล้วสแกนทั้งภาพตัวอย่างที่เลือกและป้ายเบอร์ (คาน/กำแพง/พื้น: ตัวที่พบจากภาพ = หาแนว/ขอบเขตให้เหมือนป้ายเบอร์)
- แบบที่ส่งออกจาก CAD (ตัวหนังสือเป็นเส้น) = แม่นที่สุด · หน้าที่เป็นภาพ/สแกน (ไม่มีเส้น vector) = ถ้ามกก่อนแล้วลองอ่านด้วย OCR ได้ทั้ง "ครอบพื้นที่" และ "คลิกที่ข้อความ" (คลิกแรกอ่านทั้งหน้า ~1 นาที · เบอร์ถัดไปเร็ว) — ผลอาจไม่แม่นยำ (เบอร์อ่านผิด/ตกหล่น · ปลายเส้นหรือขอบเขตคลาด) ตรวจสอบทุกแถว
- สลับไป Smart ชนิดอื่นใน Smart โครงสร้าง = รายการเดิมพักไว้ (ไม่ถ้าม) · งานอื่นที่มีรายการรอในหน้านี้ขึ้นเป็นแถบหัวการ์ดซ้อนเหนือการ์ด — คลิกแถบ = สลับไปการ์ดนั้น (หรือใช้แถบ Layer)
- หน้าที่มีชั้นของงานนี้อยู่ในไฟล์แล้ว (เพิ่มไว้จากรุ่นก่อน): การ์ดแสดงเป็นแถว "เพิ่มแล้ว" และมีแถบ "ลบที่วาดทั้งหมด" (ถ้ามียืนยัน · Ctrl+Z คืนได้)



Smart พื้น — พื้นที่แผ่นพื้นจากป้ายเบอร์พื้น

11.7 Smart กำแพง — กำแพง คสล. จากป้ายเบอร์ (ยาว · หน้า · สูง · หักช่องเปิด · 3D)

ครอบพื้นที่ (ทุกเบอร์) หรือคลิกป้ายเบอร์ (เช่น W1) → โปรแกรมเดินตามหน้ากำแพงข้ามช่องเปิด ได้
ความยาวเต็มช่วง + ความหนาจากแบบ → ใส่ความสูงเอง → พื้นที่ = ยาว × สูง - ช่องเปิด (หลักเดียวกับผนังก่ออิฐ) · ปริมาตร = พื้นที่ × หน้า → ดู 3D · ส่งเข้า Backup / รายงาน

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม Smart > Smart โครงสร้าง > Smart กำแพง
- เมนู Smart > Smart โครงสร้าง > Smart กำแพง

ขั้นตอน

1. ตั้งมาตรฐานของหน้านี้ (ครั้งแรกของหน้า)

- หน้าที่ยังไม่ตั้ง โปรแกรมเข้าโหมดมาตรฐานให้เอง พร้อมการ์ดเตือนด้านบน
- คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะจริง → ใส่ระยะ (หรือกด "ใส่ 1:N")
- ตั้งเสร็จแล้วกลับเข้า Smart กำแพง เอง

2. การ์ดเปิดพื้นที่ (ไม่มีกล่องเลือกวิธี): เริ่มที่ ครอบพื้นที่ — สลับเป็น คลิกที่ข้อความ ได้ในการ์ด · คำเตือน: ความถูกต้องขึ้นอยู่กับไฟล์ · ลากขอบล่างของการ์ด = ปรับความสูง

3. ดูผลบนแบบ: ป้ายรหัสสีต่อเบอร์ + แนวกึ่งกลางกำแพง (เว้นช่องเปิด)

- หน้ากำแพงที่ใกล้ป้ายสุด → เดินตามแนวไปสองข้าง ข้ามช่องเปิดที่มีหลักฐานในแบบ: บานประตู = ประตู · ธรณี/วงกบในแนวกำแพง = หน้าต่าง · เส้นปิดหัวกำแพงทั้งสองข้าง = ช่องเปิด · ช่องว่างไม่มีหลักฐาน/สุดเส้น = จบช่วง
- ยาว = ช่วงเต็ม (รวมช่องเปิด) · หน้า = ระยะระหว่างหน้ากำแพงสองด้าน (ช่องสี่เหลี่ยม · แก่เองได้) · หาหน้ากำแพงไม่ได้ = หาแนวแบบคาน

- แกะเส้น (ย้ายจุด · ยืด/หด · ย้ายทั้งเส้น): ปุ่มแกะเส้นทำแถวรายตัว หรือดับเบิลคลิกแถว → ลากจุดปลาย / ลากกลางเส้นบนแบบ → กดอีกครั้ง/Esc = เสรี · การ์ดกำแพงเริ่มที่มุมมอง "ทั้งหมด" (เห็นแถวรายตัว)
- วาดเพิ่ม = เส้นต่อเนื่องหลายจุด (ดับเบิลคลิก/Enter/คลิกขวา = จบ) แต่ละช่วง = กำแพง 1 รายการ · ตั้งเบอร์ครั้งเดียว
- เจาะช่อง (ทางเดียว): ① กด เจาะช่อง (การ์ด หรือแผง 3D) ② เลือกชนิด/ขนาดในกล่อง (ชนิด · กว้าง · สูง · ขอบล่าง — เพิ่ม/แก้ไขได้ จาตรูปร่าง) ③ ขึ้นกำแพงไหนก็ได้ — แบบ 2D หรือแผง 3D (ลากเมาส์ = หมุนหา · ล้อ = ขยาย) — เห็นช่องตามเมาส์ + ตัวเลข แล้วคลิก = เจาะ ④ ลากปลายช่อง = ยืด/หด · ลากกลาง = ย้าย · Esc = เสรี · ไม่ต้องเลือกกำแพงก่อน · หักช่องเดิม = แทนที่ · แกะช่องเดิม: คลิกช่องบนแบบ หรือใน 3D แล้วลาก · Ctrl+Z ของ การ์ดย้อน
- ป้ายคู่ เช่น F1/C1 หรือ W1/W1A = แยกเป็น 2 เบอร์ สีต่างกัน วาดเดียวกัน
- อ่านเบอร์ไม่ชัด = พิมพ์เบอร์ที่หัวกลุ่ม (ช่องแดง)

4. ตรวจรายการ: ดีก · แกะเบอร์/สีของกลุ่ม · ลบรายตัว · คลิกแถว = เน้นบนแบบ

5. ใส่ความสูงที่ช่อง "สูง" ของแถวเบอร์ → คอลัมน์ พื้นที่ / ปริมาตร คิดให้ทันที

- พื้นที่ (ตร.ม.) = ยาว × สูง - Σ (กว้างช่องเปิด × สูงตามชนิด ไม่เกินสูงกำแพง) · ปริมาตร (ลบ.ม.) = พื้นที่ × หนา
- ความสูงช่องที่สแกนได้จากแบบ: ประตู 2.00 · หน้าต่าง 1.20 · ช่องเปิด 2.00 ม. (แก้ไขในกล่องของปุ่ม เจาะช่อง · จาตรูปร่าง) · ช่องที่เจาะเอง = ความสูงของรายการที่เลือก
- ปุ่ม 3D = กำแพงของหน้าแบบ 3 มิติ เจาะช่องเปิด (ยังไม่ใส่สูง = 3.00 ม.) · คลิกกำแพงใน 3D = เน้นแถว · ส่งออกรูปภาพ PDF/PNG/JPG ได้
- แกะช่องในแผง 3D: คลิกช่องเปิด = เลือก (กรอบ + จุดจับ) · ลากจุดจับซ้าย/ขวา = กว้าง · บน = สูง · ล่าง = ขอบล่าง (ประตูไม่มี) · ลากตัวช่อง = ย้าย (ตามแนวผนัง · ขึ้นลง ยกเว้นประตู) · ตัวเลขขนาดติดเมาส์ระหว่างลาก · ไม่ทับช่องข้างเคียง · ปุ่ม เจาะช่อง · □ ลบช่อง (ถามก่อน) · Ctrl+C / Ctrl+V = คัดลอก/วางช่อง (ขนาด+ชนิดเดียวกัน · ซ้ำกำแพงแล้วคลิก) · คลิกขวา: บนช่อง = คัดลอก/วาง/ลบ · บนกำแพง = วางช่องที่นี่ · สีช่อง: ประตู ส้ม · หน้าต่าง ฟ้า · ช่องเปิด เทา (ตรงกันทั้ง 2D/3D และแถบสีหน้าแถวในการ์ด · ป้ายตัวเลขติดเมาส์) · คลิกเส้นกำแพงบนแบบ = ไปที่แถว · คลิกขวามบนแบบ 2D: บนช่อง = คัดลอก/วาง/ลบ · บนเส้น = วางช่องที่นี่ · Ctrl+Z ของการ์ดย้อน
- ✓ ส่งเข้า Backup = ยาว · หนา · สูง · พื้นที่ ไปตาราง Backup (ดีก BOQ = ส่งเข้าตาราง BOQ ด้วย) · □ รายงาน มีคอลัมน์ ช่องเปิด/พื้นที่/ปริมาตร

6. ปิดการ์ด = X ที่หัวการ์ด หรือ Esc — รายการเก็บไว้ ผลยังแสดงบนแบบ · คลิกป้ายบนแบบ / เลือก Smart กำแพง อีกครั้ง = เปิดการ์ดกลับ

7. การ์ดแบ่งเป็น 3 ชั้น: ①สแกน → ②ตรวจ → ③ส่ง

- ① สแกน: เลือกวิธี/ตัวอย่างแล้วลากกรอบ — มีผลแล้วขั้นนี้พับเหลือบรรทัดเดียว (๗ สแกนซ้ำ · ปุ่มสามเหลี่ยม ▼ = กางตัวเลือกกลับ · ▲ = พับ)
- ② ตรวจ: ช่องดีกที่หัวตาราง = ดีก/ไม่ดีกทั้งหมดของหน้า (ข้ามแถวที่ยังไม่มีเบอร์) · แถบทั้งหมด | ตัวหลัก | ตัวย่อย = มุมมองเท่านั้น · แกะเบอร์/สี/ลบแถว ได้ในตาราง
- ป้ายที่สแกนตกหล่น (โหมดครอบพื้นที่): คลิกที่ตัวหนังสือป้ายเบอร์บนแบบ = โปรแกรมอ่านเบอร์ให้ แล้วถามในกล่อง — เบอร์ที่อ่านได้ใส่ไว้ให้ · "เลือกชื่อ ✓" = เลือกจากเบอร์ที่มีในการ์ด · พิมพ์เองได้ · ตกลง = เพิ่มเฉพาะป้ายนั้น (หาแนว/ช่วง/ระดับเหมือนตอนสแกน) · คลิกป้ายที่อยู่ในรายการแล้ว = ไปที่แถวนั้น
- วาดเพิ่ม: ช่องที่สแกนไม่เจอ วาดเองเข้ารายการได้ — การ์ดเส้น (คาน · กำแพง) = คลิกที่ละจุด (เส้นต่อเนื่อง ช่วงละรายการ) ดับเบิลคลิก/Enter = จบ · การ์ดนับ = คลิกที่ละจุด คลิก

- ขวา/Enter = จบ · แล้วตั้งเบอร์/ชื่อ (ชื่อเดียวกับในรายการ = เข้ากลุ่มนั้น · ชื่อเริ่มต้น wall 1, wall 2 ... ในการตั้งค่าแพง · void 1, void 2 ... ในการจัดอื่น) · วาดต่อไป · Esc = เลิกวาด
- ขนาดของเบอร์ (เมตร): ช่องที่แถวเบอร์ ต่อจากคอลัมน์ปริมาณ — ฐานราก/พื้น = กว้าง · ยาว · หนา · เสา = กว้าง · ยาว · สูง · คาน/กำแพง = กว้าง · สูง · สแกนได้ผลแล้วโปรแกรมวัด กว้าง (และ ยาว ของฐานราก/เสา/พื้น) จากแบบตามมาตราส่วนให้เองเฉพาะช่องที่ยังว่าง (ช่อง เขียว = ค่าที่วัดได้ ตรวจแล้วแก้หับได้ · วัดไม่ได้/ยังไม่ตั้งมาตราส่วน = เว้นว่าง) · ปุ่ม □ วัด ขนาด = วัดใหม่หับค่าเดิมของทุกเบอร์ในหน้านั้น · หนา/สูง กรอกเอง · ขนาดไปกับตาราง Backup และรายงาน (ไม่เข้าการคำนวณ)
 - ③ ส่ง: "ส่งเข้า □ BOQ ☒ Backup" — ค่าเริ่ม = Backup อย่างเดียว · ดึง BOQ = ส่งเข้า ตาราง BOQ ด้วย (สร้างขึ้นและแถว BOQ จริง) · กด ✓ ส่งเข้า Backup / ✓ ส่งเข้า BOQ / ✓ ส่งเข้า BOQ + Backup (ป้ายปุ่มเปลี่ยนตามที่ดึง · Enter = ปุ่มเดียวกัน) · ส่ง Backup อย่าง เดียว = ส่งแทนที่: ของเดิมของงานนี้ในหน้าที่ถูกลบแล้วใส่ชุดที่ดี · ดึงทั้งสองที่ = เข้า Backup เฉพาะรายการที่เข้า BOQ ได้จริง · การ์ดคาน/พื้น/กำแพง เลือกได้ว่า รวมแถวละเบอร์ หรือ แยกแถวละชั้น · แถวชั้นป้าย "ใน Backup" และแถบชั้น ③ ขึ้นป้ายเขียว "✓ อยู่ใน Backup N" · □ ดู Backup = เปิดตาราง Backup (เมนู Smart > ตาราง Backup)
 - ลบรายการในการ์ด (ถึงขยะ · Delete · คินค่ารายการ) ที่ส่งไปแล้ว = ออกจกตาราง Backup ด้วย และถ้าส่งเข้า BOQ ไว้ ขึ้น/แถว BOQ ถูกลบด้วย (กล่องยืนยันบอกก่อน) — ตาราง Backup เองไม่มีปุ่มลบ
 - □ รายงาน = รายการปริมาณของการ์ดนี้ตามที่แสดง (พิมพ์ · Excel · CSV · PDF · รูป) · □ ภาพแบบ = กล่อง "ส่งออกภาพแบบ" มีภาพตัวอย่าง เลือกรูปแบบ PDF (ค่าเริ่ม) / JPG / PNG / BMP — ภาพหน้าแบบพร้อมผลที่เห็นบนจอ (Free Version: รูปภาพตัวอย่างได้อย่างเดียว · ส่งเข้า BOQ ได้ 5 แถวต่อหน้า) · คินค่ารายการ (ล้างรายการของหน้านี้ — ถ้ามียืนยันก่อน) · ปิดการ์ด = ปุ่ม ปิด · × ที่หัวการ์ด หรือ Esc
 - หัวการ์ด: ปุ่ม ? = เปิดวิธีใช้ของการ์ดนี้ · × = ปิดการ์ด (ผลยังแสดงบนแบบ) · ลากหัวการ์ด = ย้าย · ลากขอบล่าง = ปรับความสูง · ดับเบิลคลิกหัวการ์ด = กลับตำแหน่ง/ความสูงเดิม · งาน Smart อื่นที่เปิดไว้ในหน้านี้ขึ้นเป็นแถบซ้อนเหนือหัวการ์ด (คลิก = สลับ)
 - ผลที่ยังไม่ส่งเข้า BOQ ถูกเก็บไปกับไฟล์งานเมื่อบันทึก (เปิดครั้งหน้าการ์ดกลับมา) และออกใน ภาพพิมพ์/ส่งออกตามที่เห็น

คีย์ที่ใช้


คีย์	ผล
Esc	หยุดค้น / ปิดการ์ด (ผลยังแสดงบนแบบ · Ctrl+S เก็บไปกับไฟล์งานด้วย — คลิก ป้ายบนแบบ / เลือกคำสั่งเดิมอีกครั้ง = เปิดการ์ดกลับ)
Delete	ลบรายการที่เน้นอยู่ออกจากรายการ (ถ้ามียืนยัน)
Ctrl+Z · Ctrl+Y	ย้อน/ทำซ้ำทีละชั้นในรายการ (ดัก · ลบ · สี/เบอร์ · ยึดหดเส้น · ผลค้น) — ไม่มีชั้น ในรายการ = ย้อนงานในไฟล์

ข้อควรรู้

- แถบ "ตัวอย่าง" ในการ์ด (แบบ Smart นับจำนวน): ค่าเริ่ม = อ่านป้ายเบอร์จากแบบ · กดหัวข้อ = เลือกรูปตัวอย่างจากคลังเพิ่ม · "+ ครอบตัวอย่าง" = ครอบสัญลักษณ์ 1 ตัวบนแบบเก็บเข้าคลัง — ลากครอบแล้วสแกนทั้งภาพตัวอย่างที่เลือกและป้ายเบอร์ (คาน/กำแพง/พื้น: ตัวที่พบจากภาพ = หาแนว/ขอบเขตให้เหมือนป้ายเบอร์)
- แบบที่ส่งออกจาก CAD (ตัวหนังสือเป็นเส้น) = แม่นที่สุด · หน้าที่เป็นภาพ/สแกน (ไม่มีเส้น vector) = ถ้ามกก่อนแล้วลองอ่านด้วย OCR ได้ทั้ง "ครอบพื้นที่" และ "คลิกที่ข้อความ" (คลิกแรก

อ่านทั้งหน้า ~1 นาที · เบอร์กดไปเร็ว) — ผลอาจไม่แม่นยำ (เบอร์ด่านผิด/ตกหล่น · ปลายเส้นหรือขอบเขตคลาด) ตรวจสอบทุกแถวก่อนเพิ่ม

- สลับไป Smart ชนิดอื่นใน Smart โครงสร้าง = รายการเดิมเก็บไว้ (ไม่ถาม) · งานอื่นที่เปิดอยู่ในหน้านี้ = แถบหัวการ์ดซ้อนเหนือการ์ด คลิก = การ์ดนั้นขึ้นบนสุด · แถบ Layer: รูปตา = ซ่อน/แสดงการ์ด · วงกลมเขียว = การ์ดที่ใช้อยู่ · หายแถว = เส้น/สื่อบาย และ ป้าย บนแบบ



Smart กำแพง — กำแพง คสล. จากป้ายเบอร์ (ยาว · หนา · สูง · หักช่องเปิด · 3D)

11.8 Smart โครงหลังคา

อ่านผังโครงหลังคา: ป้ายในวงกลม (A B C ...) บนชั้น/มีเส้นชี้ + ตารางคำอธิบายหน้าตัด (เช่น "A = 2[-150x75x6.5mm (2x18.60kg/m)"] → ชั้นของแต่ละป้าย · ยาวจริงตามมุมลาด · น้ำหนักเหล็ก (กก./ตัน/ยาว) · พื้นที่ทาสี → ส่งเข้า BOQ และตาราง Backup

เรียกใช้จาก

- เมนู Smart > Smart โครงสร้าง > Smart โครงหลังคา
- ปุ่ม Smart > บนแถบเครื่องมือ > Smart โครงหลังคา

ขั้นตอน

1. ตั้งมาตรฐานของหน้านี้ (ครั้งแรกของหน้า)

- หน้าที่ยังไม่ตั้ง โปรแกรมเข้าโหมดมาตรฐานให้เอง พร้อมการ์ดเตือนด้านบน
- คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะจริง → ใส่ระยะ (หรือกด "ใส่ 1:N")
- ตั้งเสร็จแล้วกลับเข้า Smart โครงหลังคา เอง

2. ① สแกน — ลากกรอบครอบผังโครงหลังคา

- ลากกรอบ (กด-ลาก-ปล่อย) ครอบผัง · ดังหลายผัง (หลังคาบน/ล่าง) ลากทีละผังได้ — ป้ายตัวอักษรเดียวกันรวมเป็นป้ายเดียว · ลากข้ามบริเวณเดิม = แทนชั้นเดิมในกรอบ
- ป้ายที่วางชิดขึ้น = ชั้นนั้น (คานที่ต่อกันตัดที่จุดต่อระหว่างป้ายต่างตัว) · ป้ายที่มีเส้นชี้ = ทุกเส้นกลุ่มเดียวกับเส้นที่ชี้ (ปากกา + เส้นประ/ทึบ + แนวเดียวกัน — เช่น แปทุกตัว, sag rod ชิกแซกทุกตัว) · หัวกริดไม่นับ

- ตารางคำอธิบายหน้าตัด (วงเรียงกันข้างฝั่ง) อ่านด้วย OCR ครั้งเดียว — ไม่ต้องอยู่ในกรอบ · ตัวอักษรบนฝั่งจับคู่กับวงในตารางด้วยรูปเส้น · ระยะเรียง "@1.50m" ใช้เลือกกลุ่มของป้ายชี้
- ระหว่างอ่านกด X ยกเลิก หรือ Esc = หยุด ไม่เพิ่มอะไร · ตัวหนังสือในแบบต้องเป็นเส้น/ข้อความจาก CAD (หน้าสแกนยังไม่รองรับ)

3. กล้องยื่นยื่นผลสแกน — ชนิดหลังคา · มุมลาด

- อ่านเสร็จ = ขึ้นที่พบเป็นเส้นประบนแบบ + กล้อง: ชนิดหลังคา (จั่ว · เพิง · บันหย้า · ดาดฟ้า/ราบ · อื่น ๆ — โปรแกรมเลือกให้จาก Smart หลังคา ของไฟล์ ไม่มี = จั่ว) · มุมลาด · แนวลาด (อัตรามัดติ = ตั้งฉากกับแป) · ทิศลาดลงของเพิง (ใช้กับ 3D) · เพื่อเหล็ก %
- ตกลง = เพิ่มขึ้นเข้าการ์ด · ยกเลิก = ไม่เพิ่มอะไร (ลากกรอบใหม่ได้)
- อื่น ๆ = ทรงที่ไม่อยู่ในรายการ (มะนิลา · ผสม · โค้ง ...) — ยาวจริงคิดตามมุมลาดและแนวลาดแบบจั่ว · 3D แสดงเป็นจั่วโดยประมาณ · ใส่ชื่อทรงได้ (ไปกับหมายเหตุแถว BOQ)
- เพิง: ปุ่ม "ลาดลง ↓" ในการ์ด — ครั้งแรก = ทิศที่โปรแกรมเลือก (ตามแป) · กดอีก = กลับทิศ · กดต่อ = แนวตั้งฉาก (วนครบ 4 ทิศ) · ความยาวจริงและ 3D เปลี่ยนตาม · จั่ว = ปุ่ม แนวลาด สลับแนว
- จั่ว/เพิง = ขึ้นตามแนวลาดยาวจริง = แพลน ÷ $\cos \theta$ · บันหย้า = แบ่ง 4 ผืนจากกรอบล้อมของแต่ละฝั่ง ขึ้นที่ปลายสองข้างลาดอีกแนว · ดาดฟ้า = ยาวแพลน · เปลี่ยนชนิดภายหลังได้ที่ช่อง ชนิด ในการ์ด

4. ② ตรวจ — ป้าย · หน้าตัด · มุมลาด


- ตารางป้าย: สี · ตัวอักษร · หน้าตัด (พิมพ์/เลือกจากแคตตาล็อก — ช่องแดง = ยังอ่านไม่ได้) · กก./ม. (แก้ได้) · จำนวนชั้น · ยาวจริง · น้ำหนัก · ทาสี · □
- มุมลาด: จาก Smart หลังคา ของไฟล์นี้ถ้ามี ไม่มี = ค่าเริ่มต้น (แก้ได้) · แนวลาด = ตั้งฉากกับแป (ปุ่มสลับ) — ขึ้นที่ขนานแนวลาดยาวจริง = แพลน ÷ $\cos \theta$ · ขึ้นที่ขวางแนวลาด (แป) = แพลน
- เพื่อ % (ค่าเริ่ม 3) · หน่วย กก./ตัน/ยาว (ม.) · ดีก ทาสี = เพิ่มแถวพื้นที่ทาสี (ยาว × ตร.ม./ม. ของหน้าตัด)
- "กลุ่มเส้นที่ไม่มีป้าย" = เส้นในกรอบล่าสุดที่ไม่มีป้าย (เช่น sag rod กึ่งกลางแป ที่เขียนไว้ในคำอธิบายของแป) — คลิกแถว = เห็นบนแบบ · เลือกป้าย = เพิ่มเป็นชั้นของป้ายนั้น
- คลิกขึ้นบนแบบ = เลือก (บอกยาวแพลน/ยาวจริง) · Delete = ลบชั้นนั้น · Ctrl+Z / Ctrl+Y = ย้อน/ทำซ้ำ
- ป้ายที่ขึ้นยาวไม่เท่ากัน = แถวย่อย "ยาว ... ม." ได้ป้าย บอกจำนวนชั้น · ยาวรวม · น้ำหนักต่อความยาว (ต่างกันไม่เกิน 2 ซม. = ความยาวเดียวกัน) · รายงานแยกแถวตามความยาวด้วย
- ปุ่ม 3D = แผลง 3D ของโครง (ยกตามมุมลาดและชนิดหลังคา · สี่ตามป้าย · ดีก ผืนหลังคา = ผืนโปร่ง) · คลิกขึ้นใน 3D = เลือกในการ์ด · ส่งออกภาพ PDF/PNG/JPG

5. ③ ส่ง — BOQ + Backup · □ รายงาน · □ ภาพแบบ

- แถวที่ส่ง: "โครงหลังคาเหล็ก <หน้าตัด>" ต่อหน้าตัด (ป้ายที่หน้าตัดเดียวกันรวมแถวเดียว — 2[คิดสองตัวแล้วในกก./ม.) + "ทาสีโครงหลังคาเหล็ก" ตร.ม. · ชื่อห้อง = โครงหลังคา
- ส่งซ้ำ = แถวเดิมของหน้านี้ได้ปริมาณใหม่ ราคาคงอยู่ · แถวเดิมที่ไม่อยู่ในชุดใหม่ = ถ้ามลบ · รายงานแยกแถวย่อยต่อป้าย

ข้อควรรู้

- ความยาวคิดจากเส้นในฝั่ง (ศูนย์กลางเส้นคู่) — ไม่หักระยะทับ/ชนเสา · เพลท น๊อต ตัวยึด = เพิ่มเองในตาราง BOQ
- รูปขยายโครงถัก (truss) และเสาส่งสัญญาณ/ป้ายบนอาคาร = Smart โครงถัก/เสา/ป้าย



Smart โครงหลังคา

11.9 Smart โครงถัก/เสา/ป้าย

อ่านรูปด้านโครงเหล็กที่วาดตามมาตรฐาน (รูปขยายโครงถักหลังคา · รูปด้านเสาส่งสัญญาณ · โครงป้ายบนอาคาร): เส้นชั้นโครง → จัดชนิดเอง (คอร์ตบน/คอร์ตล่าง/เสาตั้ง/ท่อนทแยง · ขา/ค้ำนอน/ค้ำทแยง) → เลือกหน้าตัดต่อชนิด × จำนวนโครง/ด้าน → นำหนักเหล็ก ทาสี → ส่งเข้า BOQ และตาราง Backup

เรียกใช้จาก

- เมนู Smart > Smart โครงสร้าง > Smart โครงถัก/เสา/ป้าย
- ปุ่ม Smart > บนแถบเครื่องมือ > Smart โครงถัก/เสา/ป้าย

ขั้นตอน

1. ตั้งมาตรฐานของหน้านี้ (ครั้งแรกของหน้า)

- หน้าที่ยังไม่ตั้ง โปรแกรมเข้าโหมดมาตรฐานให้เอง พร้อมการ์ดเตือนด้านบน
- คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะจริง → ใส่ระยะ (หรือกด "ใส่ 1:N")
- ตั้งเสร็จแล้วกลับเข้า Smart โครงถัก/เสา/ป้าย เอง

2. ①เลือกชนิด แล้วลากกรอบรูปด้าน 1 รูป

- ชนิด: กดปุ่มชนิด (ภาพย่อ + ชื่อทรง) = กล้องภาพตัวอย่าง — โครงถักหลังคา 8 ทรง (คิงโพสต์ · ครีนโพสต์ · ฟังก์ · ฮาว · แพรตต์ · วอร์เรน · เฟิงแขนง · คอร์ตขนาน) จัดชั้นเป็น คอร์ตบน/คอร์ตล่าง/เสาตั้ง/ท่อนทแยง (4 กลุ่มแบบ Estimate — เลือกหน้าตัดแยกกลุ่มได้) · เสาส่งสัญญาณ · โครงป้าย จัดชั้นเป็น ขา/ค้ำ · คลิกภาพ = ภาพใหญ่ + สีของแต่ละชนิดชั้น (สีเดียวกับตารางในการ์ด) · ดับเบิลคลิก = เลือกเลย
- ภาพเป็นภาพประกอบ — ชั้นและความยาวอ่านจากเส้นในแบบที่ลากกรอบ · ชื่อทรงไปกับหมายเหตุแถว BOQ ของชนิดนั้น (โครงถักกับเสาในการ์ดเดียวกันเก็บทรงแยกกัน) · เปลี่ยนจากโครงถักเป็นเสา/ป้าย (หรือกลับ) แล้วลากกรอบใหม่

- $\text{ชั้น} = \text{เส้นทึบยาว} \geq 0.25 \text{ ม.}$ ของปากกาหลักในกรอบ (เส้นบาง/เส้น เช่น เส้นนอกระยะตัวหนังสือ ไม่นับ) $\cdot$ เส้นคู่ขนาน (ขอบเหล็ก) = ชั้นเดียวที่แนวกลาง $\cdot$ ความยาว = ยาวในแบบตามมาตราส่วน (รูปด้าน = ยาวจริง)
- ปุ่ม $\square$ ครอบโครงถัก (เลือกชนิดเสา/ปาย = $\square$ ครอบเสา/ปาย) = ลากครอบครอบรูปด้าน 1 รูป
- ขอบนอกของรูป = คอร์ต (บน/ล่างตามที่เห็นบนจอ) หรือขา (แนวตั้ง) $\cdot$ ข้างใน = เสาดัง (แนวตั้ง) / ท่อนทแยง ของโครงถัก $\cdot$ ด้านบน/ด้านข้าง ของเสา $\cdot$ ลากข้ามบริเวณเดิม = แทนชั้นเดิม

3. ② ตรวจ — หน้าตัด $\cdot$ $\times$ จำนวน


- ตารางชนิด: หน้าตัด (พิมพ์/เลือกจากแคตตาล็อก — ช่องแดง = ยังไม่มี) $\cdot$ กก./ม. $\cdot$ จำนวนชั้น $\cdot$ $\times$ $\cdot$ ยาว $\cdot$ น้ำหนัก $\cdot$ ทาสี
- $\times$ = ตัวคูณจำนวน: โครงถัก = จำนวนโครง (ค่าเริ่ม 1) $\cdot$ เสา 4 ขา = $\text{ขา} \times 2$ (รูปด้านเห็น 2 ขา) $\cdot$ ค้ำ $\times 4$ ด้าน (ค่าเริ่ม) — เสา 3 ขา/ปายด้านเดียว แกะเอง
- คลิกขึ้นบนแบบ = เลือก $\cdot$ Delete = ลบชั้น $\cdot$ เพื่อ % $\cdot$ หน่วย กก./ตัน/ยาว $\cdot$ ทาสี $\cdot$ Ctrl+Z / Ctrl+Y

4. ③ ส่ง — BOQ + Backup $\cdot$ $\square$ รายงาน $\cdot$ $\square$ ภาพแบบ


- แถว "โครงถักเหล็ก <หน้าตัด>" / "โครงเสา/ปายเหล็ก <หน้าตัด>" ต่อหน้าตัด + ทาสี ดร.ม. $\cdot$ ส่งซ้ำ = แถวเดิมของหน้านี้ได้ปริมาณใหม่ ราคาคงอยู่

ข้อควรรู้

- ต้องวาดรูปด้านครบทั้งโครง (ยังไม่รองรับ "วาด 1 ช่วงแล้วคูณจำนวนช่วง") $\cdot$ แผ่นต่อ นี้อด สลักฐาน = เพิ่มเองในตาราง BOQ $\cdot$ หน้าสแกนยังไม่รองรับ



Smart โครงถัก/เสา/ปาย (1/2)



Smart โครงสร้าง/เสา/คาน (2/2)

11.10 Smart โครงสร้าง ทั้งหมด — สแกนทุกชนิดงานโครงสร้างครั้งเดียว

เลือกพื้นที่ครั้งเดียว + ดึงชนิดที่ต้องการ (ฐานราก · เสา · คาน · พื้น · ผนัง) → สแกนทีละชนิดด้วยวิธีของชนิดนั้น → ผลแต่ละชนิดขึ้นในการกดของตัวเองให้ตรวจรับ

เรียกใช้จาก

- เมนู Smart > Smart โครงสร้าง > Smart โครงสร้าง ทั้งหมด
- ปุ่ม Smart > Smart โครงสร้าง ทั้งหมด

ขั้นตอน

1. ตั้งมาตราส่วนของหน้านี้ (ครั้งแรกของหน้า)

- หน้าที่ยังไม่ตั้ง โปรแกรมเข้าโหมดมาตราส่วนให้เอง พร้อมการ์ดเตือนด้านบน
- คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะจริง → ใส่ระยะ (หรือกด "ใส่ 1:N")
- ตั้งเสร็จแล้วกลับเข้า Smart โครงสร้าง ทั้งหมด เอง

2. กล้อง 1) พื้นที่ที่จะสแกน: ลากกรอบ (ครั้งเดียว) หรือ ทั้งหน้า (ช่องหน้า วาง = หน้านี้ · เช่น 1-3, 5)

3. กล้อง 2) ดึงผลลัพธ์ที่ต้องการ แล้วกด ถัดไป

- Smart ฐานราก/ตอม่อ / Column = จำนวน (หมุดนับที่ป้าย) · Smart คาน / Wall = ความยาว (เส้น) · Smart พื้น = พื้นที่
- โปรแกรมจำตัวเลือกครั้งก่อนไว้ให้

4. หน้ายืนยัน: ตรวจขอบเขต + รายการชนิดที่จะสแกน → ยืนยัน (กลับไปแก้ไขได้)

5. ลากกรอบ: ลากกรอบครอบผนังบนแบบ 1 ครั้ง (กด-ลาก-ปล่อย)

6. กล้องสถานะ: ชนิดที่กำลังสแกน · ผลต่อชนิด · วินาที — ยกเลิก / Esc ได้ตลอด (ชนิดที่เสร็จแล้วเก็บไว้)

7. ตรวจในการ์ด: การ์ดของชนิดแรกที่มีผลเปิดให้ · ชนิดอื่นซ่อนเป็นแถบหัวการ์ดเหนือการ์ด (คลิก = สลับ) · ดับเบิลคลิก/สลับ → ✓ ส่งเข้า Backup (ค่าเริ่ม · ดับเบิลคลิก BOQ = ส่งเข้า BOQ ด้วย) / □ รายงาน ของแต่ละการ์ด

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Enter	ถัดไป / ยืนยัน (ในกล่อง)
Esc	กลับ / ยกเลิกการสแกน / ปิดการ์ด (รายการเก็บไว้)

ข้อควรรู้

- แบบที่ส่งออกจาก CAD (ตัวหนังสือเป็นเส้น) = แม่นที่สุด · หน้าที่เป็นภาพ/สแกน (ไม่มีเส้น vector) = ถ้ามองแล้วลองอ่านด้วย OCR ได้ทั้ง "กรอบพื้นที่" และ "คลิกที่ข้อความ" (คลิกแรกอ่านทั้งหน้า ~1 นาที · เบอร์ถัดไปเร็ว) — ผลอาจไม่แม่นยำ (เบอร์อ่านผิด/ดกหล่น · ปลายเส้นหรือขอบเขตคลาด) ตรวจทุกแถวก่อนเพิ่ม
- ป้ายคู่ F1/C1 ในการสแกนรวม: ดับเบิลคลิก Smart เสา ด้วย = ส่วน C ไปการ์ด Smart เสา (ไม่นับซ้ำสองการ์ด) · ไม่ได้ดับเบิลคลิก = C อยู่ในการ์ด Smart ฐานราก/ตอม่อ
- ทั้งหมด: กรอบชื่อแบบ/ตารางอาจได้ป้ายเกิน — ลากกรอบเฉพาะฝั่งจะแม่นยำกว่า

Smart Structure All — หาทุกชนิดงานโครงสร้าง

✕

ในครั้งเดียว

⚠ ความถูกต้องและความแม่นยำขึ้นอยู่กับไฟล์ PDF — ใช้ได้กับแบบที่ส่งออกจาก CAD (ตัวหนังสือเป็นเส้น) · แบบสแกน/ภาพ (ไม่มีเส้น vector) = ลองอ่านด้วย OCR ได้ โปรแกรมจะแจ้งก่อน (ผลอาจไม่แม่นยำ) · ตรวจสอบรายการทุกครั้งก่อนเพิ่ม

1) พื้นที่ที่จะสแกน

☒

ลากกรอบ (ครั้งเดียว)

ลากกรอบครอบผังบนแบบ — ทุกชนิดสแกนในกรอบเดียวกัน

☐

ทั้งหน้า

ไม่ต้องลาก · กรอบชื่อแบบ/ตารางอาจได้ปายเกิน — ตรวจสอบก่อนเพิ่ม

2) ต้องการผลลัพธ์อะไรบ้าง

☒

Smart ฐานราก/ตอม่อ

ฐานราก · เบอร์ F1 → จำนวน (หมดนับ)

☒

Smart เสา

เสา · เบอร์ C1 → จำนวน (หมดนับ)

☒

Smart คาน

คาน · เบอร์ B1B → ความยาว (เส้น)

☒

Smart พื้น

แผ่นพื้น · เบอร์ S1 → พื้นที่

☒

Smart กำแพง

ผนัง · เบอร์ W1 → ความยาว (เส้น)

ดีกทั้งหมด

ไม่ดีกเลย

เลือก 5 ชนิด

ถัดไป Enter

ยกเลิก

Smart โครงสร้าง ทั้งหมด — สแกนทุกชนิดงานโครงสร้างครั้งเดียว

11.11 Smart 3D Finishing — ทั้งชุด (13 งาน)

ลากกรอบผังครั้งเดียว (ผนังจากเส้นคู่ที่มีลายแรเงา → เจาะประตู/หน้าต่าง/ช่องเปิดที่มีหลักฐาน → ห้อง → ป้าย) แล้วได้ 13 งานในการ์ดเดียว: นับประตู · นับหน้าต่าง · ช่องเปิด · ก่ออิฐ · พื้นห้อง · ฝ้าเพดาน · ผิวผนังภายใน/ภายนอก · สีผนัง · สีฝ้า · บัวพื้น · บัวฝ้า · เสาเอ็น-ทับหลัง — ผลวาดบนแบบดู 3D ได้ แล้วรายงาน / ส่งเข้า BOQ และ Backup

เรียกใช้จาก

- เมนู Smart > Smart สถาปัตยกรรม > Smart 3D Finishing > ทั้งชุด (13 งาน) หรือเลือกงานที่ต้องการ (1-13)

คู่มือการใช้งาน mTools Next · รุ่น 3.0.3 Beta · ปรับปรุง 2026-10-21 · 145

- ปุ่ม Smart ▾ บนแถบเครื่องมือ

ขั้นตอน

1. ตั้งมาตราส่วนของหน้านี้ (ครั้งแรกของหน้า)

- หน้าที่ยังไม่ตั้ง โปรแกรมเข้าโหมดมาตราส่วนให้เอง พร้อมการ์ดเตือนด้านบน
- คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะจริง → ใส่ระยะ (หรือกด "ใส่ 1:N")
- ตั้งเสร็จแล้วกลับเข้า Smart 3D Finishing เอง
- ตั้งมาตราส่วนเสร็จ การ์ด Smart 3D Finishing เปิดให้เองด้วยงานที่เลือกไว้

2. ขั้น ① สแกน — ลากกรอบครอบผนังบนแบบ (กด-ลาก-ปล่อย) · เปิดคำสั่งแล้วลากได้เลย หรือ กด ครอบพื้นที่

- ไม่สแกนเองตอนเลือกคำสั่ง และไม่มีสแกนทั้งหน้า — ลากกรอบเฉพาะส่วนที่ต้องการ (คลิกจุดเดียวใช้ไม่ได้) · ครอบทั้งแปลน = ทั้งชั้น · ครอบห้องเดียว = ทั้ง 13 งานเฉพาะห้องนั้น
- ทุกอย่างคิดเฉพาะในกรอบ: ผนังถูกตัดที่ขอบกรอบ (กรอบขยาย 0.2 ม. เพื่อครอบชิดหน้าผนัง · ตอผนังที่ถูกตัดสั้นกว่า 0.6 ม. ไม่เอา · ปลายที่เลยผนังตั้งฉากเส้นสุดท้ายไม่เกิน 1.5 ม. หดกลับถึงมุมห้อง) · ห้อง ป้ายรหัส ป้ายผิว ป้ายวัสดุ นอกกรอบไม่เอา (ป้ายรหัสประตู-หน้าต่างที่วางเหนือผนังนอกกรอบ ≤ 1 ม. ยังจับคู่กับช่องใต้) · กรอบเก็บไว้กับหน้านั้น
- สแกนครั้งเดียวได้ครบ: ผนัง (เส้นคู่ที่มีลายแรเงา) → ช่องเปิดที่มีหลักฐานในแบบ → ห้อง → ป้ายผิวผนัง · รหัสประตู-หน้าต่าง · รหัสวัสดุพื้น/ฝ้า · ชื่อห้อง
- หน้าทีสแกนไว้แล้ว = เปิดงานเดิม ไม่สแกนทับ · หลังสแกนขั้นนี้พื้นเป็นแถบเดียว:  ครอบใหม่ = ลากกรอบใหม่ (เช่น ทั้งแปลน) แทนผลเดิม (ถามก่อน) · $\cup$ = สแกนกรอบเดิมใหม่ (ถามก่อน · Ctrl+Z ย้อนได้) · $\blacktriangledown/\blacktriangle$ = กาง/พับขั้นนี้
- หลังสแกน การ์ดยังอ่านป้าย/ชื่อห้องต่ออีกครู่ — กดส่งระหว่างนั้นได้ (ดูขั้น ③)
- "แสดงเส้นที่อาจเป็นผนัง" = คูเส้นที่ไม่มีลายแรเงา — คลิกเส้นบนแบบเพื่อเพิ่มเป็นผนัง
- ความสูงเริ่มต้นอยู่ในขั้น ① (ช่อง "สูง (ม.)": ประตู 2.05 · หน้าต่าง 1.25 · ช่องเปิด 1.25 · ผนัง 3.00 · ผิว/สีภายใน 2.40 · ภายนอก 3.00 — แก่แล้วทุกงานคิดใหม่

3. รายการ 13 งาน — คลิก = ตารางของงานนั้น · ด็ก = ชั้นเปิด/ปิด (บนแบบ + 3D + ที่ส่ง) · ลาก = สลับลำดับ

- ท้ายแถว = ยอดของงาน (ประตู/หน้าต่าง = ชุด · ตร.ม.) · ลำดับงานและงานที่ติดออก จำไว้ที่เครื่องนี้ (ไม่ไปกับไฟล์งาน)
- เมนูย่อย: "ทั้งชุด (13 งาน)" = ด็กทุกงาน · เลือกงานเดียวจากเมนู = เปิดเฉพาะงานนั้น งานอื่นติดออก — ชุดสแกนเดิม ไม่สแกนซ้ำ · ด็กงานอื่นเพิ่มได้ในการด
- ปุ่ม ? ที่หัวการ์ด = วิธีใช้ของงานที่เลือกอยู่ (แต่ละงานมีหัวข้อของตัวเอง)

4. ขั้น ② ตรวจ — ตารางของงานที่เลือก: แก์รหัส/ความสูง/ชนิด/ชื่อห้อง ได้ในตาราง · คลิกแถว = เน้นบนแบบและใน 3D · คลิกผนัง/ช่องเปิด/ห้องบนแบบหรือใน 3D = ไปที่แถว

- 1-2 นับประตู/หน้าต่าง: ป้ายในกรอบวงกลม = ประตู · หกเหลี่ยม = หน้าต่าง — นับเป็นชุด แถวละห้อง × รหัส (เช่น "ห้องครัว · D5") พร้อมพื้นที่ ตร.ม. · ป้ายทรงอื่นใช้  ตามตัวอย่าง...
- 3 ช่องเปิด: พื้นที่ของทุกช่องบนผนัง (ประตู + หน้าต่าง + ช่องว่าง) · "หาตำแหน่งช่องเปิด" → ด็ก → "เจาะช่องเปิดที่ด็ก"
- 4 ก่ออิฐ: ชนิดผนังตามลายแรเงา + ความหนา — ชื่อ/อัตราก่อนเป็นของคุณ · ตารางผนังรายชั้น WL01... อยู่ใต้ตารางชนิด
- 5 · 6 · 10 พื้นห้อง / ฝ้าเพดาน / สีฝ้า: พื้นที่ห้อง × รหัสวัสดุ (กล่องป้ายห้อง F3 / C5 · ป้ายสีเหลี่ยม/วงรี) · "อ่านป้ายวัสดุจากแบบ" = อ่านใหม่

- 7 · 8 ผิวผนังภายใน/ภายนอก: ห้อง (หรือรอบนอก) × 4 ด้าน × รหัสผิวจากป้ายสามเหลี่ยม · "?" = เลือกที่ช่อง กำหนด
- 9 สีนผนังภายใน: ดิก "สี" ที่รหัสผิวที่เป็นงานสี · ห้องบุกระเบื้อง = ใส่ความสูงกระเบื้อง ได้ส่วนเหนือกระเบื้อง
- 11 · 12 บัวพื้น = รอบห้อง - ประตู/ช่องถึงพื้น · บัวฝ้า = รอบห้อง · 13 เสาเอ็น-ทับหลัง = ประตู 3 ด้าน · หน้าต่าง/ช่องเปิด 4 ด้าน

5. แก้นแบบเมื่อสแกนได้ไม่ครบ (แถบ "แก้นแบบ:")

- วาดผนัง / เส้นแบ่งห้อง = คลิก 2 จุด (จุดเข้าปลายผนัง/แนวฉาก) · แบ่ง = คลิกจุดที่จะตัด · ต่อ = คลิกผนัง 2 ชั้น · Esc = เลิก
-  เเจาะช่อง (แบบ Smart กำแพง): ① กดปุ่ม ② เลือกชนิด/ขนาดในกล่อง (ชนิด · กว้าง · สูง · ขอบล่าง — เพิ่ม/แก้ไขได้ จาต่อเครื่อง) ③ ชี้นิ่งไหนก็ได้ (แบบ 2D หรือแบบ 3D) — เห็นช่องตามเมาส์ + ตัวเลข แล้วคลิก = เเจาะ ④ ลากปลายช่อง = ยืด/หด · ลากกลาง = ย้าย · Esc = เสร็จ · ทับช่องเดิม = แทนที่
- แก่ช่องเดิม: คลิกช่องบนแบบ / เลือกแถวช่องเปิด / คลิกช่องใน 3D แล้วลาก (ตัวเลขขนาดติดเมาส์) · Ctrl+C / Ctrl+V = คัดลอก/วางช่อง (ชี้นิ่งแล้วคลิก) · คลิกขวา: บนช่อง = คัดลอก/วาง/ลบ · บนผนัง = วางช่องที่นี่ · Delete = ลบช่องที่กำลังแก้ไข (ถามก่อน) · สีช่อง ประตู ส้ม · หน้าต่าง ฟ้า · ช่องเปิด เทา
- เลือกแถวผนัง (หรือคลิกผนังบนแบบ) = จัดจับ: ลากปลายผนัง · Delete = ลบผนัง
- ทุกงานอ่านจากผนัง/ช่องเปิด/ห้องชุดเดียวกัน — แก่ทำงานนี้ งานอื่นเปลี่ยนตาม · ~ / Ctrl+Z / Ctrl+Y ย้อนได้ทุกชั้น

6. ปุ่ม 3D — แผง 3D แยกในพื้นที่แบบ (ชนิดบน ดัดการ์ด) วาดเฉพาะงานที่ดีก็อยู่

- ลากหัวแผง = ย้าย · ลากมุมขวาล่าง = ย่อ/ขยาย · หมุนด้วยเมาส์ · ดับเบิลคลิกหัวแผง = กลับตำแหน่ง/ขนาดเริ่มต้น
- คลิกผนัง · ป้ายชื่อผนัง (WL01) · ป้ายช่องเปิดใน 3D = เลือกสิ่งนั้น (การ์ดไปที่แถว · แบบ 2D เน้น)
- ส่งออกภาพ 3D ตามมุมที่เห็น: เลือก PDF (ค่าเริ่มต้น) / PNG / JPG ที่หัวแผง แล้วกด  ส่งออก — พิมพ์จากไฟล์ PDF

7. ชั้น ③ รายงาน / ส่ง BOQ — ☐ รายงานงานนี้ · ☐ ทุกงาน · ส่งเข้า ☒ BOQ ☒ Backup · ☐ ดู Backup · ☐ ภาพแบบ · คำนวณรายการ · ปิด

- ☐ รายงานงานนี้ = ตารางของงานที่เลือกตามที่เห็นบนจอ (พิมพ์ · Excel · CSV · PDF) · ☐ ทุกงาน = ทุกงานที่ดีก็อยู่ ตามลำดับในการ์ด
- ส่งเข้า: ดิก BOQ และ/หรือ Backup (ค่าเริ่มต้นทั้งสอง · ป้ายปุ่มเปลี่ยนตามที่ดีก็) แล้วกดปุ่มส่ง — ส่งทุกงานที่ดีก็อยู่ในรายการ งานที่ดีก็ออกไม่ส่ง
- ยังอ่านป้าย/ชื่อห้องอยู่ตอนกดส่ง = ปุ่มเป็นสีส้ม "□จะส่งเมื่ออ่านเสร็จ" (วงหมุน) แล้วส่งให้เองเมื่ออ่านครบ — ระหว่างรอและระหว่าง "กำลังส่ง..." การ์ดล็อกทั้งใบ: คลิก · Esc · Delete · Ctrl+Z ไม่มีผล จนส่งเสร็จ
- BOQ = แถวกรอกเอง (ต้นทาง "Smart กำแพง 3D") · ชื่อห้อง = ชื่องาน (เช่น "1 นับจำนวนประตู") · รายการ = กลุ่ม · รายการ (เช่น "ห้องครัว · D5") · ส่งซ้ำ = แถวเดิมได้ปริมาณใหม่ราคาคงอยู่ · แถวเดิมของหน้าที่ไม่อยู่ในชุดใหม่ = ถูกลบ
- แผง BOQ: แท็บ "สรุปตามงาน" จัดแถวของ Smart 3D Finishing ตามงาน · แท็บ "สรุปห้อง" แสดงห้องของ Finishing ที่ส่งเข้า BOQ แล้ว (ค่าสดจากการ์ด — ห้องที่ยังไม่ส่งไม่แสดง)
- Backup = ตารางสะสมผลลัพธ์ Smart ของไฟล์งาน กลุ่มผลงาน · ส่งซ้ำ = แทนที่ของหน้านั้น · ป้ายเขียว "✓ อยู่ใน Backup N" ที่แถบชั้น ③ = จำนวนแถวของหน้าในตาราง Backup

- ปริมาณที่ส่งเป็นค่า ณ ตอนกดส่ง — แก้มัน/ความสูง/รหัสแล้วกดส่งอีกครั้ง · ทำที่ละหน้า (ชั้นละหน้า)
- □ ภาพแบบ = ส่งออกภาพหน้าตามี่เห็น (PDF เป็นค่าเริ่มต้น · หรือ JPG/PNG/BMP) · คีนค่ารายการ = ทั้งผนัง/ช่องเปิด/ห้อง/ป้ายของหน้านี้ (ถามก่อน · Ctrl+Z คีนได้ · แถวที่ส่งแล้วไม่ถูกระยะ) · X / Esc / ปิด = ช้อนการ์ด ผลยังอยู่บนแบบ คลิ๊กผลบนแบบ = การ์ดกลับ

8. แถบ Layer (ข้างแผงหน้า) มีส่วน Smart 3D Finishing 13 แถว


- □ การ์ด · ● งานที่เลือก · ◇ เส้น/สีของงานบนแบบและ 3D · □ ป้าย · ลากแถวเพื่อสลับลำดับ
- งานไปกับไฟลงงาน (บันทึกแล้วเปิดใหม่ = กลับมาครบ) · พิมพ์ / PDF แบบราบ / ภาพหน้า: ผลที่เห็นบนแบบออกไปด้วย เฉพาะหน้าที่การ์ดเปิดอยู่

คีย์ที่ใช้


คีย์	ผล
Ctrl+Z / Ctrl+Y	ย้อน / ทำซ้ำ ในการ์ด
Delete	ลบผนัง/ช่องเปิด/เส้นแบ่งห้องที่เลือก
Esc	เลิกโหมดกับบนแบบ / ยกเลิกการลากกรอบ / ช้อนการ์ด — ระหว่างป้ายส้ม (รอส่ง/กำลังส่ง) คีย์ทั้งหมดไม่มีผล

ข้อควรรู้

- ต้องเป็นหน้าที่มีเส้น vector และผนังมีลายแรงเงา — หน้าสแกน/ภาพ สแกนผนังอัตโนมัติไม่ได้ (วาดผนังเองบนแบบได้)
- รหัสไทยในป้าย (ป1 · น1 · ผ1) อ่านได้เมื่อตัวหนังสือใน PDF เป็นข้อความจริง — ตัวหนังสือลายเส้น/ภาพ ให้พิมพ์รหัสในช่อง
- ป้ายวัสดุ: กล่องป้ายห้องใส่ให้ห้องที่จุดปลายเส้นชี้ (หรือตัวกล่อง) อยู่ข้างใน · ป้ายสีเหลี่ยม/วงรีใส่ให้ห้องที่ป้ายอยู่ข้างใน · ห้องที่ยังไม่มีรหัส = พิมพ์เอง
- ปริมาณใน BOQ / Backup เป็นค่า ณ ตอนกดส่ง — แก้มันแล้วกดส่งอีกครั้ง · ทำงานที่ละหน้า (ชั้นละหน้า)



Smart 3D Finishing — ทั้งหมด (13 งาน) (1/2)



Smart 3D Finishing — ทั้งหมด (13 งาน) (2/2)

11.12 Smart 3D Finishing — 1 นับจำนวน ประตู

นับประตูแยกตามห้อง × รหัสป้าย (ชุด) พร้อมพื้นที่ ตร.ม. — จากช่องประตูที่เจาะบนผนัง + ป้ายรหัส ในกรอบวงกลมที่ไม่มีช่องบนผนัง

เรียกใช้จาก

- เมนู Smart > Smart สถาปัตยกรรม > Smart 3D Finishing > 1 นับจำนวน ประตู (เปิดเฉพาะงานนี้ งานอื่นดีก็ออก)

- ในการรีด Smart 3D Finishing: คลิก "1 นับจำนวน ประตู" ในรายการ 13 งาน

ขั้นตอน

1. ตั้งมาตรฐานส่วนของหน้านี้ (ครั้งแรกของหน้า)

- หน้าที่ยังไม่ตั้ง โปรแกรมเข้าโหมดมาตรฐานให้เอง พร้อมการ์ดเตือนด้านบน
- คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะจริง → ใส่ระยะ (หรือกด "ใส่ 1:N")
- ตั้งเสร็จแล้วกลับเข้า Smart 3D Finishing เอง

2. ขั้น ①สแกน — ลากกรอบครอบผนังแบบ (กด-ลาก-ปล่อย) · เปิดคำสั่งแล้วลากได้เลย หรือ กด ครอบพื้นที่

- ไม่สแกนเองตอนเลือกคำสั่ง และไม่มีสแกนทั้งหน้า — ลากกรอบเฉพาะส่วนที่ต้องการ (คลิกจุดเดียวใช้ไม่ได้) · ครอบทั้งแปลน = ทั้งชั้น · ครอบห้องเดียว = ทั้ง 13 งานเฉพาะห้องนั้น
- ทุกอย่างคิดเฉพาะในกรอบ: ผนังถูกตัดที่ขอบกรอบ (กรอบขยาย 0.2 ม. เพื่อครอบชิดผนัง) · ตอผนังที่ถูกตัดสั้นกว่า 0.6 ม. ไม่เอา · ปลายที่เลยผนังตั้งฉากเส้นสุดท้ายไม่เกิน 1.5 ม. หดกลับถึงมุมห้อง) · ห้อง ป้ายรหัส ป้ายผิว ป้ายวัสดุ นอกกรอบไม่เอา (ป้ายรหัสประตู-หน้าต่างที่วางเหนือผนังนอกกรอบ ≤ 1 ม. ยังจับคู่กับช่องได้) · กรอบเก็บไว้กับหน้านั้น
- สแกนครั้งเดียวได้ครบ: ผนัง (เส้นคู่ที่มีลายแรเงา) → ช่องเปิดที่มีหลักฐานในแบบ → ห้อง → ป้ายผิวผนัง · รหัสประตู-หน้าต่าง · รหัสวัสดุพื้น/ฝ้า · ชื่อห้อง
- หน้าที่สแกนไว้แล้ว = เปิดงานเดิม ไม่สแกนทับ · หลังสแกนขั้นนี้พบเป็นแถบเดียว:  ครอบใหม่ = ลากกรอบใหม่ (เช่น ทั้งแปลน) แทนผลเดิม (ถามก่อน) · C = สแกนกรอบเดิมใหม่ (ถามก่อน · Ctrl+Z ย้อนได้) · ▼/▲ = กาง/พับขั้นนี้
- หลังสแกน การ์ดยังอ่านป้าย/ชื่อห้องต่ออีกครู่ — กดส่งระหว่างนั้นได้ (ดูขั้น ③)
- "แสดงเส้นที่อาจเป็นผนัง" = คู่เส้นที่ไม่มีลายแรเงา — คลิกเส้นบนแบบเพื่อเพิ่มเป็นผนัง

3. ขั้น ②ตรวจ — ตารางประตู: # · รหัส · ผนัง · กว้าง · สูง · ขอบล่าง · ดร.ม. แก้ได้ในช่อง · X = ลบช่องนั้น

- ป้ายในกรอบวงกลม = ประตู (รหัสตามที่เขียน: D1 · ป1 · 1) อ่านให้ตอนสแกน — ป้ายที่อยู่ใกล้ช่องบนผนัง = รหัสของช่องนั้น · "อ่านรหัสจากป้าย" = อ่านใหม่
- ป้าย/ชื่อบนแบบและใน 3D = รหัสป้าย (D2 · W4) · ช่องที่ยังไม่มีรหัส = เลขลำดับ — พิมพ์รหัสในช่องได้
- ป้ายที่ไม่มีช่องเปิดบนผนัง (ผนังที่สแกนไม่เจอ) ก็นับ — บอกจำนวนใต้ตาราง · "ไม่นับป้ายเหล่านี้" = เอาออก (Ctrl+Z คืนได้)
- "หาตำแหน่งช่องเปิด / หาตำแหน่งเพิ่ม" → ดึงตำแหน่งที่ต้องการ (แก้ชนิด/กว้างได้) → "เจาะช่องเปิดที่ตึก"

4. ขนาดต่อรหัส — ใส่ กว้าง · สูง · ขอบล่าง · ชื่อ ครั้งเดียว ใช้กับทุกช่องที่รหัสนั้น ทุกหน้าของไฟล์

- ความสูงเริ่มต้นของประตูอยู่ที่ขั้น ① (ช่อง "สูง (ม.)") — ช่องที่ยังไม่มีความสูง ไม่มีพื้นที่และยังไม่ถูกหักจากผนัง

5. ป้ายทรงอื่น (ข้าวหลามตัด · สี่เหลี่ยม ฯลฯ): " ตามตัวอย่าง..." → ลากกรอบป้ายตัวอย่าง 1 ป้ายให้พอดีกรอบ → โปรแกรมหาป้ายทรงเดียวกันทั้งหน้าแล้วอ่านรหัส

6. ตาราง "ปริมาณ" ท้ายสุด = แกละ ห้อง × รหัส (กลุ่ม = ชื่อห้อง): จำนวนชุด + พื้นที่ ดร.ม. (Σ กว้าง × สูง) — คลิกแถวซ้ำ = วนไปช่องถัดไปของแถวนั้น (เฉพาะช่องของห้อง+รหัสนั้น) บนแบบ/3D

- ห้องของช่อง = ห้องสองฝั่งของผนังที่ตำแหน่งช่อง: มีสองห้อง (ประตูระหว่างห้อง) = ห้องฝั่งเดียวกับป้ายรหัส · ไม่มีป้าย = ห้องที่เล็กกว่า · ไม่พบห้องฝั่งใดเลย = ห้องที่ป้าย (หรือช่อง) อยู่/ใกล้ไม่เกิน 1.5 ม. · ไม่พบ = "(ไม่อยู่ในห้อง)"
- ป้ายที่ไม่มีช่องบนผนัง = ห้องที่ป้ายอยู่/ใกล้ · แกะชื่อห้องทั้งงานพื้น/ฝ้า/ผิวผนัง แล้วชื่อกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงตาม

7. แก้นบนแบบเมื่อสแกนได้ไม่ครบ (แถบ "แก้นบนแบบ:")

- วาดผนัง / เส้นแบ่งห้อง = คลิก 2 จุด (จุดเข้าปลายผนัง/แนวฉาก) · แบ่ง = คลิกจุดที่จะตัด · ต่อ = คลิกผนัง 2 ชั้น · Esc = เลิก
-  เจาะช่อง (แบบ Smart กำแพง): ① กดปุ่ม ② เลือกชนิด/ขนาดในกล่อง (ชนิด · กว้าง · สูง · ขอบล่าง — เพิ่ม/แก้ไข จำต่อเครื่อง) ③ ชี้นิ่งไหนก็ได้ (แบบ 2D หรือแผน 3D) — เห็นช่องตามเมาส์ + ตัวเลข แล้วคลิก = เจาะ ④ ลากปลายช่อง = ยืด/หด · ลากกลาง = ย้าย · Esc = เสร็จ · ทับช่องเดิม = แทนที่
- แกะช่องเดิม: คลิกช่องบนแบบ / เลือกแถวช่องเปิด / คลิกช่องใน 3D แล้วลาก (ตัวเลขขนาดติดเมาส์) · Ctrl+C / Ctrl+V = คัดลอก/วางช่อง (ชี้นิ่งแล้วคลิก) · คลิกขวา: บนช่อง = คัดลอก/วาง/ลบ · บนผนัง = วางช่องที่นี้ · Delete = ลบช่องที่กำลังแก้ไข (ถามก่อน) · สีช่อง ประตู ส้ม · หน้าต่าง ฟ้า · ช่องเปิด เทา
- เลือกแถวผนัง (หรือคลิกผนังบนแบบ) = จุดจับ: ลากปลายผนัง · Delete = ลบผนัง
- ทุกงานอ่านจากผนัง/ช่องเปิด/ห้องชุดเดียวกัน — แกะทั้งงานนี้ งานอื่นเปลี่ยนแปลงตาม · ~ / Ctrl+Z / Ctrl+Y ย้อนได้ทุกชั้น

8. ชั้น ③ รายงาน / ส่ง BOQ — ☐ รายงานงานนี้ · ☐ ทุกงาน · ส่งเข้า ☒ BOQ ☒ Backup · ☐ ดู Backup · ☐ ภาพแบบ · คำนวณรายการ · ปิด

- ☐ รายงานงานนี้ = ตารางของงานที่เลือกตามที่เห็นบนจอ (พิมพ์ · Excel · CSV · PDF) · ☐ ทุกงาน = ทุกงานที่ติดอยู่ ตามลำดับในการ์ด
- ส่งเข้า: ดึง BOQ และ/หรือ Backup (ค่าเริ่มต้นทั้งสอง · ป้ายปุ่มเปลี่ยนแปลงที่ติด) แล้วกดปุ่มส่ง — ส่งทุกงานที่ติดอยู่ในรายการ งานที่ติดออกไม่ส่ง
- ยังอ่านป้าย/ชื่อห้องอยู่ตอนกดส่ง = ปุ่มเป็นสีส้ม "□ จะส่งเมื่ออ่านเสร็จ" (วงหมุน) แล้วส่งให้เองเมื่ออ่านครบ — ระหว่างรอและระหว่าง "กำลังส่ง..." การ์ดล็อกทั้งใบ: คลิก · Esc · Delete · Ctrl+Z ไม่มีผล จนส่งเสร็จ
- BOQ = แถวกรอกเอง (ต้นทาง "Smart กำแพง 3D") · ชื่อห้อง = ชื่องาน (เช่น "1 นับจำนวนประตู") · รายการ = กลุ่ม · รายการ (เช่น "ห้องครัว · D5") · ส่งซ้ำ = แถวเดิมได้ปริมาณใหม่ ราคาคงอยู่ · แถวเดิมของหน้าที่ไม่อยู่ในชุดใหม่ = ถูกลบ
- แผน BOQ: แท็บ "สรุปตามงาน" จัดแถวของ Smart 3D Finishing ตามงาน · แท็บ "สรุปห้อง" แสดงห้องของ Finishing ที่ส่งเข้า BOQ แล้ว (ค่าสดจากการ์ด — ห้องที่ยังไม่ส่งไม่แสดง)
- Backup = ตารางสะสมผลลัพธ์ Smart ของไฟสว่าง กลุ่มละงาน · ส่งซ้ำ = แทนที่ของหน้านั้น · ป้ายเขียว "✓ อยู่ใน Backup N" ที่แถบชั้น ③ = จำนวนแถวของหน้าในตาราง Backup
- ปริมาณที่ส่งเป็นค่า ณ ตอนกดส่ง — แกะผนัง/ความสูง/รหัสแล้วกดส่งอีกครั้ง · ทำทีละหน้า (ชั้นละหน้า)
- ☐ ภาพแบบ = ส่งออกภาพหน้าตามที่เห็น (PDF เป็นค่าเริ่มต้น · หรือ JPG/PNG/BMP) · คำนวณรายการ = ทั้งผนัง/ช่องเปิด/ห้อง/ป้ายของหน้า (ถามก่อน · Ctrl+Z คัดได้ · แถวที่ส่งแล้วไม่ถูกแตะ) · × / Esc / ปิด = ช้อนการ์ด ผลยังอยู่บนแบบ คลิกผลบนแบบ = การ์ดกลับ


คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Ctrl+Z / Ctrl+Y	ย้อน / ทำซ้ำ ในการ์ด

คีย์	ผล
Delete	ลบผนัง/ช่องเปิด/เส้นแบ่งห้องที่เลือก
Esc	เลิกโหมดกับแบบ / ยกเลิกการลากกรอบ / ช้อนการ์ด — ระหว่างป้ายส้ม (รอส่ง/กำลังส่ง) คีย์ทั้งหมดไม่มีผล

ข้อควรรู้

- ปริมาณที่ส่งเป็น "ชุด" แกวละห้อง × รหัส (รายการ BOQ เช่น "ห้องครัว · D5" · ใส่ชื่อในตารางขนาดต่อรหัส = ชื่อต่อท้ายรหัส) — พื้นที่ไปในหมายเหตุของแถว BOQ และช่องพื้นที่ของตาราง Backup
- รหัสไทย (ป1 · น1) อ่านได้เมื่อตัวหนังสือใน PDF เป็นข้อความจริง — ตัวหนังสือลายเส้น/ภาพอ่านรหัสไทยไม่ได้ ให้พิมพ์เอง
- ดึงหน้าชื่องานในรายการ = ชั้นของงานนั้นเปิด/ปิด (บนแบบ · 3D · รายงานทุกงาน · ที่ส่ง) · ปุ่ม 3D = แผลง 3D ของงานที่เปิดอยู่
- ต้องเป็นหน้าที่มีเส้น vector และผนังมีลายแรเงา — หน้าสแกน/ภาพ สแกนผนังอัตโนมัติไม่ได้ (วาดผนังเองบนแบบได้)
- ดูภาพรวมทั้งชุด: หัวข้อ "Smart 3D Finishing" (เมนูย่อย ทั้งชุด (13 งาน))



Smart 3D Finishing — 1 นับจำนวน ประตู

11.13 Smart 3D Finishing — 2 นับจำนวน หน้าต่าง

นับหน้าต่างแยกตามห้อง × รหัสป้าย (ชุด) พร้อมพื้นที่ ตร.ม. — จากช่องหน้าต่างที่เจาะบนผนัง + ป้ายรหัสในกรอบเหล็กเหลี่ยมที่ไม่มีช่องบนผนัง

เรียกใช้จาก

- เมนู Smart > Smart สถาปัตยกรรม > Smart 3D Finishing > 2 นับจำนวน หน้าต่าง (เปิดเฉพาะงานนี้ งานอื่นดึงออก)
- ในการ์ด Smart 3D Finishing: คลิก "2 นับจำนวน หน้าต่าง" ในรายการ 13 งาน

ขั้นตอน

1. ตั้งมาตราส่วนของหน้านี้ (ครั้งแรกของหน้า)

- หน้าที่ยังไม่ตั้ง โปรแกรมเข้าโหมดมาตราส่วนให้เอง พร้อมการ์ดเตือนด้านบน
- คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะจริง → ใส่ระยะ (หรือกด "ใส่ 1:N")
- ตั้งเสร็จแล้วกลับเข้า Smart 3D Finishing เอง

2. ขั้น ① สแกน — ลากกรอบครอบผนังแบบ (กด-ลาก-ปล่อย) · เปิดคำสั่งแล้วลากได้เลย หรือ กด ครอบพื้นที่

- ไม่สแกนเองตอนเลือกคำสั่ง และไม่มีสแกนทั้งหน้า — ลากกรอบเฉพาะส่วนที่ต้องการ (คลิกจุดเดียวใช้ไม่ได้) · ครอบทั้งแปลน = ทั้งชั้น · ครอบห้องเดียว = ทั้ง 13 งานเฉพาะห้องนั้น
- ทุกอย่างคิดเฉพาะในกรอบ: ผนังถูกตัดที่ขอบกรอบ (กรอบขยาย 0.2 ม. เพื่อครอบชิดหน้าผนัง · ตอผนังที่ถูกตัดสั้นกว่า 0.6 ม. ไม่เอา · ปลายที่เลยผนังตั้งฉากเส้นสุดท้ายไม่เกิน 1.5 ม. หดกลับถึงมุมห้อง) · ห้อง ป้ายรหัส ป้ายผิว ป้ายวัสดุ นอกกรอบไม่เอา (ป้ายรหัสประตู-หน้าต่างที่วางเหนือผนังนอกกรอบ ≤ 1 ม. ยังจับคู่กับช่องได้) · กรอบเก็บไว้กับหน้านั้น
- สแกนครั้งเดียวได้ครบ: ผนัง (เส้นคู่ที่มีลายแรงเงา) → ช่องเปิดที่มีหลักฐานในแบบ → ห้อง → ป้ายผิวผนัง · รหัสประตู-หน้าต่าง · รหัสวัสดุพื้น/ฝ้า · ชื่อห้อง
- หน้าที่สแกนไว้แล้ว = เปิดงานเดิม ไม่สแกนทับ · หลังสแกนขั้นนี้พื้นเป็นแถบเดียว:  ครอบใหม่ = ลากกรอบใหม่ (เช่น ทั้งแปลน) แทนผลเดิม (ถามก่อน) · C = สแกนกรอบเดิมใหม่ (ถามก่อน · Ctrl+Z ย้อนได้) · ▼/▲ = กาง/พับขั้นนี้
- หลังสแกน การ์ดยังอ่านป้าย/ชื่อห้องต่ออีกครู่ — กดส่งระหว่างนั้นได้ (ดูขั้น ③)
- "แสดงเส้นที่อาจเป็นผนัง" = คู่เส้นที่ไม่มีลายแรงเงา — คลิกเส้นบนแบบเพื่อเพิ่มเป็นผนัง

3. ขั้น ② ตรวจ — ตารางหน้าต่าง: # · รหัส · ผนัง · กว้าง · สูง · ขอบล่าง · ดร.ม. แก้ได้ในช่อง · X = ลบช่องนั้น

- ป้ายในกรอบหกเหลี่ยม = หน้าต่าง (รหัสตามที่เขียน: W1 · น1 · 1) อ่านให้ดอนสแกน — ป้ายที่อยู่ใกล้ขอบบนผนัง = รหัสของช่องนั้น · "อ่านรหัสจากป้าย" = อ่านใหม่
- ป้าย/ชื่อบนแบบและใน 3D = รหัสป้าย (D2 · W4) · ช่องที่ยังไม่มีรหัส = เลขลำดับ — พิมพ์รหัสในช่องได้
- ป้ายที่ไม่มีช่องเปิดบนผนัง (ผนังที่สแกนไม่เจอ) ก็นับ — บอกจำนวนได้ตาราง · "ไม่นับป้ายเหล่านี้" = เอาออก (Ctrl+Z คืนได้)
- "หาตำแหน่งช่องเปิด / หาตำแหน่งเพิ่ม" → ดึงตำแหน่งที่ต้องการ (แก้ชนิด/กว้างได้) → "เจาะช่องเปิดที่ดัก"

4. ขนาดต่อรหัส — ใส่ กว้าง · สูง · ขอบล่าง · ชื่อ ครั้งเดียว ใช้กับทุกช่องที่รหัสนั้น ทุกหน้าของไฟล์

- ความสูงเริ่มต้นของหน้าต่างอยู่ที่ขั้น ① (ช่อง "สูง (ม.)") — ช่องที่ยังไม่มีความสูง ไม่มีพื้นที่ และยังไม่ถูกหักจากผนัง

5. ป้ายทรงอื่น (ข้าวหลามตัด · สี่เหลี่ยม ฯลฯ): ตามตัวอย่าง... → ลากกรอบป้ายตัวอย่าง 1 ป้ายให้พอดีกรอบ → โปรแกรมหาป้ายทรงเดียวกันทั้งหน้าแล้วอ่านรหัส

6. ตาราง "ปริมาณ" หายสุด = แกละ ห้อง × รหัส (กลุ่ม = ชื่อห้อง): จำนวนชุด + พื้นที่ ดร.ม. (Σ กว้าง × สูง) — คลิกแถวซ้ำ = วนไปช่องถัดไปของแถวนั้น (เฉพาะช่องของห้อง+รหัสนั้น) บนแบบ/3D

- ห้องของช่อง = ห้องสองฝั่งของผนังที่ตำแหน่งช่อง: มีสองห้อง (ประตูระหว่างห้อง) = ห้องฝั่งเดียวกับป้ายรหัส · ไม่มีป้าย = ห้องที่เล็กกว่า · ไม่พบห้องฝั่งใดเลย = ห้องที่ป้าย (หรือช่อง) อยู่/ใกล้ไม่เกิน 1.5 ม. · ไม่พบ = "(ไม่อยู่ในห้อง)"

- ป้ายที่ไม่มีช่องบนผนัง = ห้องที่ป้ายอยู่/ใกล้ · แกะชื่อห้องทั้งงานพื้น/ฝ้า/ผิวผนัง แล้วชื่อกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงตาม

7. แก้นบนแบบเมื่อสแกนได้ไม่ครบ (แถบ "แก้นบนแบบ:")

- วาดผนัง / เส้นแบ่งห้อง = คลิก 2 จุด (จุดเข้าปลายผนัง/แนวฉาก) · แปร = คลิกจุดที่จะตัด · ต่อ = คลิกผนัง 2 ชั้น · Esc = เลิก
-  เจาะช่อง (แบบ Smart กำแพง): ① กดปุ่ม ② เลือกชนิด/ขนาดในกล่อง (ชนิด · กว้าง · สูง · ขอบล่าง — เพิ่ม/แก้ไข/จำต่อเครื่อง) ③ ชี้นั่งไหนก็ได้ (แบบ 2D หรือแผน 3D) — เห็นช่องตามเมาส์ + ตัวเลข แล้วคลิก = เจาะ ④ ลากปลายช่อง = ยืด/หด · ลากกลาง = ย้าย · Esc = เสรี · ทับช่องเดิม = แทนที่
- แกะช่องเดิม: คลิกช่องบนแบบ / เลือกแถวช่องเปิด / คลิกช่องใน 3D แล้วลาก (ตัวเลขขนาดติดเมาส์) · Ctrl+C / Ctrl+V = คัดลอก/วางช่อง (ชี้นั่งแล้วคลิก) · คลิกขวา: บนช่อง = คัดลอก/วาง/ลบ · บนผนัง = วางช่องที่นี้ · Delete = ลบช่องที่กำลังแก้ (ถามก่อน) · สีช่อง ประตู ส้ม · หน้าต่าง ฟ้า · ช่องเปิด เทา
- เลือกแถวผนัง (หรือคลิกผนังบนแบบ) = จุดจับ: ลากปลายผนัง · Delete = ลบผนัง
- ทุกงานอ่านจากผนัง/ช่องเปิด/ห้องชุดเดียวกัน — แกะที่งานนี้ งานอื่นเปลี่ยนแปลงตาม · ~ / Ctrl+Z / Ctrl+Y ย้อนได้ทุกชั้น

8. ชั้น ③ รายงาน / ส่ง BOQ — ☐ รายงานงานนี้ · ☐ ทุกงาน · ส่งเข้า ☒ BOQ ☒ Backup · ☐ ดู Backup · ☐ ภาพแบบ · คำนวณรายการ · ปิด

- ☐ รายงานงานนี้ = ตารางของงานที่เลือกตามที่เห็นบนจอ (พิมพ์ · Excel · CSV · PDF) · ☐ ทุกงาน = ทุกงานที่ติดอยู่ ตามลำดับในการ์ด
- ส่งเข้า: ดึง BOQ และ/หรือ Backup (ค่าเริ่มต้นทั้งสอง · ป้ายปุ่มเปลี่ยนแปลงที่ติด) แล้วกดปุ่มส่ง — ส่งทุกงานที่ติดอยู่ในรายการ งานที่ติดออกไม่ส่ง
- ยังอ่านป้าย/ชื่อห้องอยู่ตอนกดส่ง = ปุ่มเป็นสีส้ม "จะส่งเมื่ออ่านเสร็จ" (วงหมุน) แล้วส่งให้เองเมื่ออ่านครบ — ระหว่างรอและระหว่าง "กำลังส่ง..." การ์ดล็อกทั้งใบ: คลิก · Esc · Delete · Ctrl+Z ไม่มีผล จนส่งเสร็จ
- BOQ = แถวกรอกเอง (ต้นทาง "Smart กำแพง 3D") · ชื่อห้อง = ชื่องาน (เช่น "1 นับจำนวนประตู") · รายการ = กลุ่ม · รายการ (เช่น "ห้องครัว · D5") · ส่งซ้ำ = แถวเดิมได้ปริมาณใหม่ ราคาคงอยู่ · แถวเดิมของหน้าที่ไม่อยู่ในชุดใหม่ = ถูกลบ
- แผน BOQ: แท็บ "สรุปตามงาน" จัดแถวของ Smart 3D Finishing ตามงาน · แท็บ "สรุปห้อง" แสดงห้องของ Finishing ที่ส่งเข้า BOQ แล้ว (ค่าสตกจากการ์ด — ห้องที่ยังไม่ส่งไม่แสดง)
- Backup = ตารางสะสมผลลัพธ์ Smart ของไฟสว่าง กลุ่มผลงาน · ส่งซ้ำ = แทนที่ของหน้านั้น · ป้ายเขียว "✓ อยู่ใน Backup N" ที่แถบชั้น ③ = จำนวนแถวของหน้าในตาราง Backup
- ปริมาณที่ส่งเป็นค่า ณ ตอนกดส่ง — แกะผนัง/ความสูง/รหัสแล้วกดส่งอีกครั้ง · ทำทีละหน้า (ชั้นละหน้า)
- ☐ ภาพแบบ = ส่งออกภาพหน้าตามที่เห็น (PDF เป็นค่าเริ่มต้น · หรือ JPG/PNG/BMP) · คำนวณรายการ = ทั้งผนัง/ช่องเปิด/ห้อง/ป้ายของหน้า (ถามก่อน · Ctrl+Z คัดได้ · แถวที่ส่งแล้วไม่ถูกแตะ) · X / Esc / ปิด = ช้อนการ์ด ผลยังอยู่บนแบบ คลิกผลบนแบบ = การ์ดกลับ

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Ctrl+Z / Ctrl+Y	ย้อน / ทำซ้ำ ในการ์ด
Delete	ลบผนัง/ช่องเปิด/เส้นแบ่งห้องที่เลือก
Esc	เลิกโหมดแก้นบนแบบ / ยกเลิกการลากกรอบ / ช้อนการ์ด — ระหว่างป้ายส้ม (รอส่ง/กำลังส่ง) คีย์ทั้งหมดไม่มีผล

ข้อควรรู้

- ปริมาณที่ส่งเป็น "ชุด" แกละห้อง × รหัส (รายการ BOQ เช่น "ห้องครัว · D5" · ใส่ชื่อในตารางขนาดต่อรหัส = ชื่อต่อท้ายรหัส) — พื้นที่ไปในหมายเหตุของแถว BOQ และช่องพื้นที่ของตาราง Backup
- รหัสไทย (ป1 · น1) อ่านได้เมื่อตัวหนังสือใน PDF เป็นข้อความจริง — ตัวหนังสือลายเส้น/ภาพอ่านรหัสไทยไม่ได้ ให้พิมพ์เอง
- ดึงหน้าชื่องานในรายการ = ชั้นของงานนั้นเปิด/ปิด (บนแบบ · 3D · รายงานทุกงาน · ที่ส่ง) · ปุ่ม 3D = แผน 3D ของงานที่เปิดอยู่
- ต้องเป็นหน้าที่มีเส้น vector และผนังมีลายแรเงา — หน้าสแกน/ภาพ สแกนผนังอัตโนมัติไม่ได้ (วาดผนังเองบนแบบได้)
- ดูภาพรวมทั้งชุด: หัวข้อ "Smart 3D Finishing" (เมนูย่อย ทั้งชุด (13 งาน))

11.14 Smart 3D Finishing — 3 ช่องเปิด

พื้นที่ช่องเปิด (กว้าง × สูง) ของทุกช่องที่จะระบบนผนัง: ประตู + หน้าต่าง + ช่องว่างที่ไม่มีเบอร์ — แกละช่อง จัดกลุ่มตามชนิด

เรียกใช้จาก

- เมนู Smart > Smart สถาปัตยกรรม > Smart 3D Finishing > 3 ช่องเปิด (เปิดเฉพาะงานนี้ งานอื่นดีกออก)
- ในการ์ด Smart 3D Finishing: คลิก "3 ช่องเปิด" ในรายการ 13 งาน

ขั้นตอน

1. ตั้งมาตราส่วนของหน้านี้ (ครั้งแรกของหน้า)

- หน้าที่ยังไม่ตั้ง โปรแกรมเข้าโหมดมาตราส่วนให้เอง พร้อมการ์ดเตือนด้านบน
- คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะจริง → ใส่ระยะ (หรือกด "ใส่ 1:N")
- ตั้งเสร็จแล้วกลับเข้า Smart 3D Finishing เอง

2. ขั้น ① สแกน — ลากกรอบครอบผนังบนแบบ (กด-ลาก-ปล่อย) · เปิดคำสั่งแล้วลากได้เลย หรือ กด ครอบพื้นที่

- ไม่สแกนเองตอนเลือกคำสั่ง และไม่มีสแกนทั้งหน้า — ลากกรอบเฉพาะส่วนที่ต้องการ (คลิกจุดเดียวใช้ไม่ได้) · ครอบทั้งแปลน = ทั้งชั้น · ครอบห้องเดียว = ทั้ง 13 งานเฉพาะห้องนั้น
- ทุกอย่างคิดเฉพาะในกรอบ: ผนังถูกตัดที่ขอบกรอบ (กรอบขยาย 0.2 ม. เพื่อครอบชิดหน้าผนัง · ตอผนังที่ถูกตัดสั้นกว่า 0.6 ม. ไม่เอา · ปลายที่เลยผนังตั้งฉากเส้นสุดท้ายไม่เกิน 1.5 ม. หดกลับถึงมุมห้อง) · ห้อง ป้ายรหัส ป้ายผิว ป้ายวัสดุ นอกกรอบไม่เอา (ป้ายรหัสประตู-หน้าต่างที่วางเหนือผนังนอกกรอบ ≤ 1 ม. ยังจับคู่กับช่องได้) · กรอบเก็บไว้กับหน้านั้น
- สแกนครั้งเดียวได้ครบ: ผนัง (เส้นคู่ที่มีลายแรเงา) → ช่องเปิดที่มีหลักฐานในแบบ → ห้อง → ป้ายผิวผนัง · รหัสประตู-หน้าต่าง · รหัสวัสดุพื้น/ฝ้า · ชื่อห้อง
- หน้าที่สแกนไว้แล้ว = เปิดงานเดิม ไม่สแกนทับ · หลังสแกนขั้นนี้พบเป็นแถบเดียว:  ครอบใหม่ = ลากกรอบใหม่ (เช่น ทั้งแปลน) แทนผลเดิม (ถามก่อน) ·  = สแกนกรอบเดิมใหม่ (ถามก่อน · Ctrl+Z ย้อนได้) ·  /  = กาง/พับขั้นนี้
- หลังสแกน การ์ดยังอ่านป้าย/ชื่อห้องต่ออีกครั้ง — กดส่งระหว่างนั้นได้ (ดูขั้น ③)
- "แสดงเส้นที่อาจเป็นผนัง" = คูเส้นที่ไม่มีลายแรเงา — คลิกเส้นบนแบบเพื่อเพิ่มเป็นผนัง

3. ขั้น ②ตรวจ — ตารางช่องเปิดทุกช่อง: # · ชนิด · รหัส · ผนัง · กว้าง · สูง · ขอบล่าง · ตร.ม. แก่ได้ในช่อง · X = ลบ

- "หาดำแหน่งช่องเปิด" → รายการตำแหน่งที่พบ (ดักให้เฉพาะที่มีหลักฐานในแบบ) → แก่ชนิด/กว้าง → "เจาะช่องเปิดที่ดัก"
- เพิ่มเอง: แถบ "ก้านแบบ:" >  เจาะช่อง → เลือกชนิด/ขนาด → คลิกบนผนัง
- ชื่อแถว = ชนิด · รหัสป้าย (ไม่มีรหัส = เลขลำดับ) · ผนัง เช่น "ประตู · D2 · WL04" — รหัสเดียวกันบนผนังเดียวกันต่อ (2) (3)

4. ความสูงเริ่มต้นของ ประตู · หน้าต่าง · ช่องเปิด อยู่ที่ขั้น ① — ช่องที่ยังไม่มีความสูงไม่มีพื้นที่ (ขึ้นเดือนในแถว)

5. ก้านแบบเมื่อสแกนได้ไม่ครบ (แถบ "ก้านแบบ:")

- วาดผนัง / เส้นแบ่งห้อง = คลิก 2 จุด (จุดเข้าปลายผนัง/แนวฉาก) · แบ่ง = คลิกจุดที่จะตัด · ต่อ = คลิกผนัง 2 ชั้น · Esc = เลิก
-  เจาะช่อง (แบบ Smart กำแพง): ① กดปุ่ม ② เลือกชนิด/ขนาดในกล่อง (ชนิด · กว้าง · สูง · ขอบล่าง — เพิ่ม/แก่ได้ จ้าต่อเครื่อง) ③ ชีผนังไหนก็ได้ (แบบ 2D หรือแผน 3D) — เห็นช่องตามเมาส์ + ตัวเลข แล้วคลิก = เจาะ ④ ลากปลายช่อง = ยึด/หด · ลากกลาง = ย้าย · Esc = เสร็จ · ทับช่องเดิม = แทนที่
- แก่ช่องเดิม: คลิกช่องบนแบบ / เลือกแถวช่องเปิด / คลิกช่องใน 3D แล้วลาก (ตัวเลขขนาดติดเมาส์) · Ctrl+C / Ctrl+V = คัดลอก/วางช่อง (ชีผนังแล้วคลิก) · คลิกขวา: บนช่อง = คัดลอก/วาง/ลบ · บนผนัง = วางช่องที่นี่ · Delete = ลบช่องที่กำลังแก่ (ถามก่อน) · สีช่อง ประตู ส้ม · หน้าต่าง ฟ้า · ช่องเปิด เทา
- เลือกแถวผนัง (หรือคลิกผนังบนแบบ) = จุดจับ: ลากปลายผนัง · Delete = ลบผนัง
- ทุกงานอ่านจากผนัง/ช่องเปิด/ห้องชุดเดียวกัน — แก่ทั้งงานนี้ งานอื่นเปลี่ยนตาม ·  / Ctrl+Z / Ctrl+Y ย้อนได้ทุกชั้น

6. ขั้น ③รายงาน / ส่ง BOQ — ☐ รายงานงานนี้ · ☐ ทุกงาน · ส่งเข้า ☒ BOQ ☒ Backup · ☐ ดู Backup · ☐ ภาพแบบ · คินค่ารายการ · ปิด

- ☐ รายงานงานนี้ = ตารางของงานที่เลือกตามที่เห็นบนจอ (พิมพ์ · Excel · CSV · PDF) · ☐ ทุกงาน = ทุกงานที่ดีกอยู่ ตามลำดับในการด
- ส่งเข้า: ดัก BOQ และ/หรือ Backup (ค่าเริ่มต้นทั้งสอง · ป้ายปุ่มเปลี่ยนตามที่ดีก) แล้วกดปุ่มส่ง — ส่งทุกงานที่ดีกอยู่ในรายการ งานที่ดีกออกไม่ส่ง
- ยังอ่านป้าย/ชื่อห้องอยู่ตอนกดส่ง = ปุ่มเป็นสีส้ม "จะส่งเมื่ออ่านเสร็จ" (วงหมุน) แล้วส่งให้เองเมื่ออ่านครบ — ระหว่างรอและระหว่าง "กำลังส่ง..." การ์ดล็อกทั้งใบ: คลิก · Esc · Delete · Ctrl+Z ไม่มีผล จนส่งเสร็จ
- BOQ = แถวกรอกเอง (ต้นทาง "Smart กำแพง 3D") · ชื่อห้อง = ชื่องาน (เช่น "1 นัมจำนวน ประตู") · รายการ = กลุ่ม · รายการ (เช่น "ห้องครัว · D5") · ส่งเข้า = แถวเดิมได้ปริมาณใหม่ ราคาคงอยู่ · แถวเดิมของหน้านี้ที่ไม่อยู่ในชุดใหม่ = ถามลบ
- แผน BOQ: แท็บ "สรุปตามงาน" จัดแถวของ Smart 3D Finishing ตามงาน · แท็บ "สรุปห้อง" แสดงห้องของ Finishing ที่ส่งเข้า BOQ แล้ว (ค่าสดจากการด — ห้องที่ยังไม่ส่งไม่แสดง)
- Backup = ตารางสะสมผลลัพธ์ Smart ของไฟสงาน กลุ่มละงาน · ส่งเข้า = แทนที่ของหน้านั้น · ป้ายเขียว "✓" อยู่ใน Backup N" ที่แถบชั้น ③ = จำนวนแถวของหน้านี้ในตาราง Backup
- ปริมาณที่ส่งเป็นค่า ณ ตอนกดส่ง — แก่ผนัง/ความสูง/รหัสแล้วกดส่งอีกครั้ง · ทำทีละหน้า (ชั้นละหน้า)

- ภาพแบบ = ส่งออกภาพหน้าตามที่เห็น (PDF เป็นค่าเริ่มต้น · หรือ JPG/PNG/BMP) · คำนวณรายการ = ทั้งผนัง/ช่องเปิด/ห้อง/ป้ายของหน้านี้ (ถามก่อน · Ctrl+Z คืนได้ · แลวที่ส่งแล้วไม่ถูกระบุ) · X / Esc / ปิด = ชอนการ์ด ผลยังอยู่บนแบบ คลิกผลบนแบบ = การดกลับ

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Ctrl+Z / Ctrl+Y	ย้อน / ทำซ้ำ ในการ์ด
Delete	ลบผนัง/ช่องเปิด/เส้นแบ่งห้องที่เลือก
Esc	เลิกโหมดกับบนแบบ / ยกเลิกการลากกรอบ / ชอนการ์ด — ระหว่างป้ายส้ม (รอส่ง/กำลังส่ง) คีย์ทั้งหมดไม่มีผล

ข้อควรรู้

- ยอดงานนี้รวมพื้นที่ประตูและหน้าต่างแล้ว (งาน 1-2 นับเป็นชุด) — เป็นพื้นที่เดียวกับที่หักออกจากงานก่ออิฐ/ผิวผนัง
- ดึงหน้าชื่องานในรายการ = ชั้นของงานนั้นเปิด/ปิด (บนแบบ · 3D · รายงานทุกงาน · ที่ส่ง) · ปุ่ม 3D = แผง 3D ของงานที่เปิดอยู่
- ต้องเป็นหน้าที่มีเส้น vector และผนังมีลายแรงเงา — หน้าสแกน/ภาพ สแกนผนังอัตโนมัติไม่ได้ (วาดผนังเองบนแบบได้)
- ดูภาพรวมทั้งหมด: หัวข้อ "Smart 3D Finishing" (เมนูย่อย ทั้งหมด (13 งาน))

11.15 Smart 3D Finishing — 4 ก่ออิฐ

พื้นที่ผนังก่ออิฐ = ยาว × สูง - ช่องเปิด แยกตามชนิดผนัง (ลายแรงเงา + ความหนา) พร้อมจำนวนก่อน

เรียกใช้จาก

- เมนู Smart > Smart สถาปัตยกรรม > Smart 3D Finishing > 4 ก่ออิฐ (เปิดเฉพาะงานนี้ งานอื่นดีก็ออก)
- ในการ์ด Smart 3D Finishing: คลิก "4 ก่ออิฐ" ในรายการ 13 งาน

ขั้นตอน

1. ตั้งมาตราส่วนของหน้า (ครั้งแรกของหน้า)

- หน้าที่ยังไม่ตั้ง โปรแกรมเข้าโหมดมาตราส่วนให้เอง พร้อมการ์ดเตือนด้านบน
- คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะจริง → ใส่ระยะ (หรือกด "ใส่ 1:N")
- ตั้งเสร็จแล้วกลับเข้า Smart 3D Finishing เอง

2. ชั้น ① สแกน — ลากกรอบครอบผนังบนแบบ (กด-ลาก-ปล่อย) · เปิดคำสั่งแล้วลากได้เลย หรือ กด ครอบพื้นที่

- ไม่สแกนเองตอนเลือกคำสั่ง และไม่มีสแกนทั้งหน้า — ลากกรอบเฉพาะส่วนที่ต้องการ (คลิกจุดเดียวใช้ไม่ได้) · ครอบทั้งแปลน = ทั้งชั้น · ครอบห้องเดียว = ทั้ง 13 งานเฉพาะห้องนั้น
- ทุกอย่างคิดเฉพาะในกรอบ: ผนังถูกตัดที่ขอบกรอบ (กรอบขยาย 0.2 ม. เพื่อครอบชิดหน้าผนัง · ตอผนังที่ถูกตัดสั้นกว่า 0.6 ม. ไม่เอา · ปลายที่เลยผนังตั้งฉากเส้นสุดท้ายไม่เกิน 1.5 ม. หดกลับถึงมุมห้อง) · ห้อง ป้ายรหัส ป้ายผิว ป้ายวัสดุ นอกกรอบไม่เอา (ป้ายรหัสประตู-หน้าต่างที่วางเหนือผนังนอกกรอบ ≤ 1 ม. ยังจับคู่กับช่องได้) · กรอบเก็บไว้กับหน้านั้น
- สแกนครั้งเดียวได้ครบ: ผนัง (เส้นคู่ที่มีลายแรงเงา) → ช่องเปิดที่มีหลักฐานในแบบ → ห้อง → ป้ายผิวผนัง · รหัสประตู-หน้าต่าง · รหัสวัสดุพื้น/ฝ้า · ชื่อห้อง

- หน้าที่สแกนไว้แล้ว = เปิดงานเดิม ไม่สแกนทับ · หลังสแกนขั้นนี้พบเป็นแถบเดียว: □ ครอบใหม่ = ลากกรอบใหม่ (เช่น ทั้งแปลน) แทนผลเดิม (ถามก่อน) · ▢ = สแกนกรอบเดิมใหม่ (ถามก่อน · Ctrl+Z ย้อนได้) · ▼/▲ = กาง/พับขั้นนี้
- หลังสแกน การ์ดยังอ่านป้าย/ชื่อห้องต่ออีกครู่ — กดส่งระหว่างนั้นได้ (ดูขั้น ③)
- "แสดงเส้นที่อาจเป็นผนัง" = คูเส้นที่ไม่มีลายแรงเงา — คลิกเส้นบนแบบเพื่อเพิ่มเป็นผนัง

3. ขั้น ②ตรวจ — ตารางชนิดผนัง: ชื่อ · หนา · ลายแรงเงา · ก้อน/ตร.ม. · สี แก๊ได้ · "+ ชนิดผนัง" = เพิ่มชนิด

- โปรแกรมแยกชนิดจากลายแรงเงาและความหนา แต่ไม่รู้ว่าเป็นอิฐอะไร — ชื่อชนิดและอัตราก้อนเป็นของคุณ (เครื่องจำชื่อ/อัตราของลายนั้นไว้ใช้กับไฟล์ต่อไป)
- จำนวนก้อน = สุทธิ × ก้อน/ตร.ม. × (1 + เผื่อเสียหาย %)

4. ตาราง "ผนังรายชั้น" (WL01...): ชนิด · ยาว · สูง · ทั้งหมด · หัก · สุทธิ — คลิกแถว = เน้นบนแบบ · Delete = ลบผนังที่เลือก

- ดึง "สูงเท่ากันทุกผนัง" = ใช้ความสูงผนังที่ชั้น ① · เอาดีก็ออก = พิมพ์ความสูงรายชั้น
- ไฟล์ที่ทำไว้หลายหน้า มีตาราง "รวมทุกหน้าที่ทำไว้ในไฟล์นี้" ท้ายสุด (ดูอย่างเดียว)

5. แก้นบนแบบเมื่อสแกนได้ไม่ครบ (แถบ "แก้นบนแบบ:")

- วาดผนัง / เส้นแบ่งห้อง = คลิก 2 จุด (จุดเข้าปลายผนัง/แนวฉาก) · แบ่ง = คลิกจุดที่จะตัด · ต่อ = คลิกผนัง 2 ชั้น · Esc = เลิก
- □ เจาะช่อง (แบบ Smart ก่าแพง): ① กดปุ่ม ② เลือกชนิด/ขนาดในกล่อง (ชนิด · กว้าง · สูง · ขอบล่าง — เพิ่ม/แก๊ได้ จำต่อเครื่อง) ③ ขีดผนังไหนก็ได้ (แบบ 2D หรือแผง 3D) — เห็นช่องตามเมาส์ + ตัวเลข แล้วคลิก = เจาะ ④ ลากปลายช่อง = ยืด/หด · ลากกลาง = ย้าย · Esc = เสร็จ · ทับช่องเดิม = แทนที่
- แก๊ช่องเดิม: คลิกช่องบนแบบ / เลือกแถวช่องเปิด / คลิกช่องใน 3D แล้วลาก (ตัวเลขขนาดติดเมาส์) · Ctrl+C / Ctrl+V = คัดลอก/วางช่อง (ขีดผนังแล้วคลิก) · คลิกขวา: บนช่อง = คัดลอก/วาง/ลบ · บนผนัง = วางช่องที่นี้ · Delete = ลบช่องที่กำลังแก๊ (ถามก่อน) · สีช่อง ประตู ส้ม · หน้าต่าง ฟ้า · ช่องเปิด เทา
- เลือกแถวผนัง (หรือคลิกผนังบนแบบ) = จุดจับ: ลากปลายผนัง · Delete = ลบผนัง
- ทุกงานอ่านจากผนัง/ช่องเปิด/ห้องชุดเดียวกัน — แก๊ทั้งงานนี้ งานอื่นเปลี่ยนตาม · ~ / Ctrl+Z / Ctrl+Y ย้อนได้ทุกขั้น

6. ขั้น ③รายงาน / ส่ง BOQ — □ รายงานงานนี้ · □ ทุกงาน · ส่งเข้า ☒ BOQ ☒ Backup · □ ดู Backup · □ ภาพแบบ · คินค่ารายการ · ปิด

- □ รายงานงานนี้ = ตารางของงานที่เลือกตามที่เห็นบนจอ (พิมพ์ · Excel · CSV · PDF) · □ ทุกงาน = ทุกงานที่ดีก็อยู่ ตามลำดับในการ์ด
- ส่งเข้า: ดึง BOQ และ/หรือ Backup (ค่าเริ่มต้นทั้งสอง · ป้ายปุ่มเปลี่ยนตามที่ดีก็) แล้วกดปุ่มส่ง — ส่งทุกงานที่ดีก็อยู่ในรายการ งานที่ดีก็ออกไม่ส่ง
- ยังอ่านป้าย/ชื่อห้องอยู่ตอนกดส่ง = ปุ่มเป็นสีส้ม "□จะส่งเมื่ออ่านเสร็จ" (วงหมุน) แล้วส่งให้เองเมื่ออ่านครบ — ระหว่างรอและระหว่าง "กำลังส่ง..." การ์ดลือกทั้งใบ: คลิก · Esc · Delete · Ctrl+Z ไม่มีผล จนส่งเสร็จ
- BOQ = แถวกรอกเอง (ต้นทาง "Smart ก่าแพง 3D") · ชื่อห้อง = ชื่องาน (เช่น "1 นับจำนวนประตู") · รายการ = กลุ่ม · รายการ (เช่น "ห้องครัว · D5") · ส่งเข้า = แถวเดิมได้ปริมาณใหม่ราคาคงอยู่ · แถวเดิมของหน้านี้ที่ไม่อยู่ในชุดใหม่ = ถามลบ
- แผง BOQ: แท็บ "สรุปตามงาน" จัดแถวของ Smart 3D Finishing ตามงาน · แท็บ "สรุปห้อง" แสดงห้องของ Finishing ที่ส่งเข้า BOQ แล้ว (ค่าสดจากการ์ด — ห้องที่ยังไม่ส่งไม่แสดง)

- Backup = ตารางสะสมผลลัพธ์ Smart ของไฟล์งาน กลุ่มละงาน · ส่งซ้ำ = แทนที่ของหน้านั้น · ป้ายเขียว "✓ อยู่ใน Backup N" ที่แถบชั้น ③ = จำนวนแถวของหน้าในตาราง Backup
- ปริมาณที่ส่งเป็นค่า ณ ตอนกดส่ง — แก้วน้ำ/ความสูง/รหัสแล้วกดส่งอีกครั้ง · ทำทีละหน้า (ชั้นละหน้า)
- □ ภาพแบบ = ส่งออกภาพหน้าตามที่เห็น (PDF เป็นค่าเริ่มต้น · หรือ JPG/PNG/BMP) · คำนวณรายการ = ทั้งผนัง/ช่องเปิด/ห้อง/ป้ายของหน้า (ถามก่อน · Ctrl+Z คืนได้ · แถวที่ส่งแล้วไม่ถูกแตะ) · X / Esc / ปิด = ช้อนการ์ด ผลยังอยู่บนแบบ คลิกผลบนแบบ = การ์ดกลับ

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Ctrl+Z / Ctrl+Y	ย้อน / ทำซ้ำ ในการ์ด
Delete	ลบผนัง/ช่องเปิด/เส้นแบ่งห้องที่เลือก
Esc	เลิกโหมดกับบนแบบ / ยกเลิกการลากกรอบ / ช้อนการ์ด — ระหว่างป้ายส้ม (รอส่ง/กำลังส่ง) คีย์ทั้งหมดไม่มีผล

ข้อควรรู้

- ตาราง Backup มีสองกลุ่ม: "4 ก่ออิฐ" (แถวละชนิดผนัง) และ "4 ผนังรายชั้น (WL)" (ปริมาณ · พื้นที่ · ช่องเปิด) — กลุ่ม WL เข้า Backup อย่างเดียว ไม่ส่งเข้า BOQ (ยอดเดียวกัน)
- ดึงหน้าชื่องานในรายการ = ชั้นของงานนั้นเปิด/ปิด (บนแบบ · 3D · รายงานทุกงาน · ที่ส่ง) · ปุ่ม 3D = แผง 3D ของงานที่เปิดอยู่
- ต้องเป็นหน้าที่มีเส้น vector และผนังมีลายแรงเงา — หน้าสแกน/ภาพ สแกนผนังอัตโนมัติไม่ได้ (วาดผนังเองบนแบบได้)
- ดูภาพรวมทั้งหมด: หัวข้อ "Smart 3D Finishing" (เมนูย่อย ทั้งหมด (13 งาน))

11.16 Smart 3D Finishing — 5 พื้นห้อง

พื้นที่พื้นของแต่ละห้อง แยกตามรหัสวัสดุพื้น (F1 · F3 ...)

เรียกใช้จาก

- เมนู Smart > Smart สถาปัตยกรรม > Smart 3D Finishing > 5 พื้นห้อง (เปิดเฉพาะงานนี้ งานอื่นดีกออก)
- ในการ์ด Smart 3D Finishing: คลิก "5 พื้นห้อง" ในรายการ 13 งาน

ขั้นตอน

1. ตั้งมาตราส่วนของหน้า (ครั้งแรกของหน้า)

- หน้าที่ยังไม่ตั้ง โปรแกรมเข้าโหมดมาตราส่วนให้เอง พร้อมการ์ดเตือนด้านบน
- คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะจริง → ใส่ระยะ (หรือกด "ใส่ 1:N")
- ตั้งเสร็จแล้วกลับเข้า Smart 3D Finishing เอง

2. ชั้น ① สแกน — ลากกรอบครอบผนังบนแบบ (กด-ลาก-ปล่อย) · เปิดคำสั่งแล้วลากได้เลย หรือ กด ครอบพื้นที่

- ไม่สแกนเองตอนเลือกคำสั่ง และไม่มีสแกนทั้งหน้า — ลากกรอบเฉพาะส่วนที่ต้องการ (คลิกจุดเดียวใช้ไม่ได้) · ครอบทั้งแปลน = ทั้งชั้น · ครอบห้องเดียว = ทั้ง 13 งานเฉพาะห้องนั้น
- ทุกอย่างคิดเฉพาะในกรอบ: ผนังถูกตัดที่ขอบกรอบ (กรอบขยาย 0.2 ม. เพื่อครอบชิดหน้าผนัง · ต่อผนังที่ถูกตัดสั้นกว่า 0.6 ม. ไม่เอา · ปลายที่เลยผนังตั้งฉากเส้นสุดท้ายไม่เกิน 1.5 ม. หด

กลับถึงมุมห้อง) · ห้อง ป้ายรหัส ป้ายผิว ป้ายวัสดุ นอกกรอบไม่เอา (ป้ายรหัสประตู-หน้าต่างที่วางเหนือผนังนอกกรอบ ≤ 1 ม. ยังจับคู่กับช่องได้) · กรอบเก็บไว้กับหน้านั้น

- สแกนครั้งเดียวได้ครบ: ผนัง (เส้นคู่ที่มีลายแรงเงา) → ช่องเปิดที่มีหลักฐานในแบบ → ห้อง → ป้ายผิวผนัง · รหัสประตู-หน้าต่าง · รหัสวัสดุพื้น/ฝ้า · ชื่อห้อง
- หน้าที่สแกนไว้แล้ว = เปิดงานเดิม ไม่สแกนทับ · หลังสแกนขั้นนี้พบเป็นแถบเดียว: □ ครอบใหม่ = ลากกรอบใหม่ (เช่น ทั้งแปลน) แทนผลเดิม (ถามก่อน) · ๗ = สแกนกรอบเดิมใหม่ (ถามก่อน · Ctrl+Z ย้อนได้) · ▼/▲ = กาง/พับขั้นนี้
- หลังสแกน การ์ดยังอ่านป้าย/ชื่อห้องต่ออีกครู่ — กดส่งระหว่างนั้นได้ (ดูขั้น ③)
- "แสดงเส้นที่อาจเป็นผนัง" = คู่วัดที่ไม่มีลายแรงเงา — คลิกเส้นบนแบบเพื่อเพิ่มเป็นผนัง

3. ขั้น ② ตรวจ — ตารางห้อง: ชื่อห้อง · พื้นที่ · รอบ · รหัสวัสดุ — พื้นที่ห้อง = พื้นที่ห้อง × รหัส

- รหัสวัสดุพื้นมาจากกล่องป้ายห้อง (F3 FL+0.50) หรือป้ายสีเหลี่ยมในห้อง (F1) — อ่านให้ตอนสแกน
- "อ่านป้ายวัสดุจากแบบ" = อ่านใหม่ทับ (Ctrl+Z คืนได้) · อ่านไม่ได้/ผิด = พิมพ์รหัสในช่อง · ห้องที่ยังไม่มีรหัสขึ้นเดือนและยังไม่เข้ายอด
- ชื่อวัสดุต่อรหัส: ใส่ครั้งเดียวในแถบรหัสเหนือตาราง ใช้ทั้งไฟล์

4. ห้องไม่ครบ/ห้องโล่งรวมกัน: "หาห้องใหม่" · "ปิดช่องโล่ง" (ใส่เส้นแบ่งห้องให้เอง) หรือวาดเส้นแบ่งห้อง เองที่แถบ "แก้บนแบบ:"

- ชื่อห้องอ่านจากแบบให้ (กล่องป้ายห้อง/ป้ายชื่อในห้อง) — แกะในช่องชื่อได้ · คลิกแถว = เน้นห้องบนแบบ · คลิกห้องบนแบบ = ไปที่แถว

5. ขั้น ③ รายงาน / ส่ง BOQ — □ รายงานงานนี้ · □ ทุกงาน · ส่งเข้า ☒ BOQ ☒ Backup · □ ดู Backup · □ ภาพแบบ · คำนวณรายการ · ปิด

- □ รายงานงานนี้ = ตารางของงานที่เลือกตามที่เห็นบนจอ (พิมพ์ · Excel · CSV · PDF) · □ ทุกงาน = ทุกงานที่ดีก็อยู่ ตามลำดับในการวัด
- ส่งเข้า: ดึง BOQ และ/หรือ Backup (ค่าเริ่มต้นทั้งสอง · ป้ายปุ่มเปลี่ยนตามที่ดึง) แล้วกดปุ่มส่ง — ส่งทุกงานที่ดีก็อยู่ในรายการ งานที่ดีก็ออกไม่ส่ง
- ยังอ่านป้าย/ชื่อห้องอยู่ตอนกดส่ง = ปุ่มเป็นสีส้ม "□จะส่งเมื่ออ่านเสร็จ" (วงหมุน) แล้วส่งให้เองเมื่ออ่านครบ — ระหว่างรอและระหว่าง "กำลังส่ง..." การ์ดล็อกทั้งใบ: คลิก · Esc · Delete · Ctrl+Z ไม่มีผล จนส่งเสร็จ
- BOQ = แถวกรอกเอง (ต้นทาง "Smart ก้าแพง 3D") · ชื่อห้อง = ชื่องาน (เช่น "1 นับจำนวนประตู") · รายการ = กลุ่ม · รายการ (เช่น "ห้องครัว · D5") · ส่งซ้ำ = แถวเดิมได้ปริมาณใหม่ ราคาคงอยู่ · แถวเดิมของหน้าที่ไม่อยู่ในชุดใหม่ = ถ้ามล
- แผง BOQ: แท็บ "สรุปตามงาน" จัดแถวของ Smart 3D Finishing ตามงาน · แท็บ "สรุปห้อง" แสดงห้องของ Finishing ที่ส่งเข้า BOQ แล้ว (ค่าสดจากการวัด — ห้องที่ยังไม่ส่งไม่แสดง)
- Backup = ตารางสะสมผลลัพธ์ Smart ของไฟล์งาน กลุ่มผลงาน · ส่งซ้ำ = แทนที่ของหน้านั้น · ป้ายเขียว "✓ อยู่ใน Backup N" ที่แถบขั้น ③ = จำนวนแถวของหน้าในตาราง Backup
- ปริมาณที่ส่งเป็นค่า ณ ตอนกดส่ง — แกะผนัง/ความสูง/รหัสแล้วกดส่งอีกครั้ง · ทำทีละหน้า (ชั้นละหน้า)
- □ ภาพแบบ = ส่งออกภาพหน้าตามที่เห็น (PDF เป็นค่าเริ่มต้น · หรือ JPG/PNG/BMP) · คำนวณรายการ = ทั้งผนัง/ช่องเปิด/ห้อง/ป้ายของหน้านี้ (ถามก่อน · Ctrl+Z คืนได้ · แถวที่ส่งแล้วไม่ถูกแตะ) · × / Esc / ปิด = ซ่อนการ์ด ผลยังอยู่บนแบบ คลิกผลบนแบบ = การ์ดกลับ

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
------	----

คีย์	ผล
Ctrl+Z / Ctrl+Y	ย้อน / ทำซ้ำ ในการัด
Delete	ลบผนัง/ช่องเปิด/เส้นแบ่งห้องที่เลือก
Esc	เลิกโหมดแกนแบบ / ยกเลิกการลากกรอบ / ช้อนการ์ด — ระหว่างป้ายส้ม (รอส่ง/กำลังส่ง) คีย์ทั้งหมดไม่มีผล

ข้อควรรู้

- ฟอนต์ CAD: เลข 1 อาจอ่านเป็น I/L · เลข 3/5 อาจอ่านเป็น S — ตรวจรหัสก่อนส่ง · รหัสที่อ่านสูลีโปรแกรมเว้นว่างไว้ (ไม่เอา)
- ดึงหน้าชื่องานในรายการ = ชั้นของงานนั้นเปิด/ปิด (บนแบบ · 3D · รายงานทุกงาน · ที่ส่ง) · ปุ่ม 3D = แผง 3D ของงานที่เปิดอยู่
- ต้องเป็นหน้าที่มีเส้น vector และผนังมีลายแรงเงา — หน้าสแกน/ภาพ สแกนผนังอัตโนมัติไม่ได้ (วาดผนังเองบนแบบได้)
- ดูภาพรวมทั้งหมด: หัวข้อ "Smart 3D Finishing" (เมนูย่อย ทั้งหมด (13 งาน))

11.17 Smart 3D Finishing — 6 ฝ้าเพดาน

พื้นที่ฝ้าเพดานของแต่ละห้อง แยกตามรหัสวัสดุฝ้า (C1 · C5 ...)

เรียกใช้จาก

- เมนู Smart > Smart สถาปัตยกรรม > Smart 3D Finishing > 6 ฝ้าเพดาน (เปิดเฉพาะงานนี้ งานอื่นดีกออก)
- ในการัด Smart 3D Finishing: คลิก "6 ฝ้าเพดาน" ในรายการ 13 งาน

ขั้นตอน

1. ตั้งมาตราส่วนของหน้านี้ (ครั้งแรกของหน้า)

- หน้าที่ยังไม่ตั้ง โปรแกรมเข้าโหมดมาตราส่วนให้เอง พร้อมการ์ดเตือนด้านบน
- คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะจริง → ใส่ระยะ (หรือกด "ใส่ 1:N")
- ตั้งเสร็จแล้วกลับเข้า Smart 3D Finishing เอง

2. ขั้น ① สแกน — ลากกรอบครอบผนังบนแบบ (กด-ลาก-ปล่อย) · เปิดคำสั่งแล้วลากได้เลย หรือ กด ครอบพื้นที่

- ไม่สแกนเองตอนเลือกคำสั่ง และไม่มีสแกนทั้งหน้า — ลากกรอบเฉพาะส่วนที่ต้องการ (คลิกจุดเดียวใช้ไม่ได้) · ครอบทั้งแปลน = ทั้งชั้น · ครอบห้องเดียว = ทั้ง 13 งานเฉพาะห้องนั้น
- ทุกอย่างคิดเฉพาะในกรอบ: ผนังถูกตัดที่ขอบกรอบ (กรอบขยาย 0.2 ม. เพื่อครอบชิดหน้าผนัง · ต่อผนังที่ถูกตัดสั้นกว่า 0.6 ม. ไม่เอา · ปลายที่เลยผนังตั้งฉากเส้นสุดท้ายไม่เกิน 1.5 ม. หดกลับถึงมุมห้อง) · ห้อง ป้ายรหัส ป้ายผิว ป้ายวัสดุ นอกกรอบไม่เอา (ป้ายรหัสประตู-หน้าต่างที่วางเหนือผนังนอกกรอบ ≤ 1 ม. ยังจับคู่กับช่องได้) · กรอบเก็บไว้กับหน้านั้น
- สแกนครั้งเดียวได้ครบ: ผนัง (เส้นคู่ที่มีลายแรงเงา) → ช่องเปิดที่มีหลักฐานในแบบ → ห้อง → ป้ายผิวผนัง · รหัสประตู-หน้าต่าง · รหัสวัสดุพื้น/ฝ้า · ชื่อห้อง
- หน้าที่สแกนไว้แล้ว = เปิดงานเดิม ไม่สแกนทับ · หลังสแกนขั้นนี้พบเป็นแถบเดียว:  ครอบใหม่ = ลากกรอบใหม่ (เช่น ทั้งแปลน) แทนผลเดิม (ถามก่อน) ·  = สแกนกรอบเดิมใหม่ (ถามก่อน · Ctrl+Z ย้อนได้) ·  /  = กาง/พับขั้นนี้
- หลังสแกน การ์ดยังอ่านป้าย/ชื่อห้องต่ออีกครู่ — กดส่งระหว่างนั้นได้ (ดูขั้น ③)
- "แสดงเส้นที่อาจเป็นผนัง" = คู่วัดที่ไม่มีลายแรงเงา — คลิกเส้นบนแบบเพื่อเพิ่มเป็นผนัง

3. ขั้น ②ตรวจ — ตารางห้อง: ชื่อห้อง · พื้นที่ · รอบ · รหัสวัสดุ — ฝ่าเพดาน = พื้นที่ห้อง × รหัส

- รหัสวัสดุฝ่ามาจากกล่องป้ายห้อง (C5 CL+2.70) หรือป้ายวงรีในห้อง (C1) — อ่านให้ตอน สแกน
- "อ่านป้ายวัสดุจากแบบ" = อ่านใหม่ทับ (Ctrl+Z คืบได้) · อ่านไม่ได้/ผิด = พิมพ์รหัสในช่อง · ห้องที่ยังไม่มีรหัสขึ้นเดือนและยังไม่เข้ายอด
- ชื่อวัสดุต่อรหัส: ใส่ครั้งเดียวในแถบรหัสเหนือตาราง ใช้ทั้งไฟล์

4. ห้องไม่ครบ/ห้องโล่งรวมกัน: "หาห้องใหม่" · "ปิดช่องโล่ง" (ใส่เส้นแบ่งห้องให้เอง) หรือวาด เส้นแบ่งห้อง เองที่แถบ "แถบแบบ:"

- ชื่อห้องอ่านจากแบบให้ (กล่องป้ายห้อง/ป้ายชื่อในห้อง) — แก่ในช่องชื่อได้ · คลิกแถว = เน้น ห้องบนแบบ · คลิกห้องบนแบบ = ไปที่แถว

5. ขั้น ③รายงาน / ส่ง BOQ — ☐ รายงานงานนี้ · ☐ ทุกงาน · ส่งเข้า ☒ BOQ ☒ Backup · ☐ ดู Backup · ☐ ภาพแบบ · คำนวณรายการ · ปิด

- ☐ รายงานงานนี้ = ตารางของงานที่เลือกตามที่เห็นบนจอ (พิมพ์ · Excel · CSV · PDF) · ☐ ทุกงาน = ทุกงานที่ดีกอยู่ ตามลำดับในการ์ด
- ส่งเข้า: ดึง BOQ และ/หรือ Backup (ค่าเริ่มต้นทั้งสอง · ป้ายปุ่มเปลี่ยนตามที่ดีก) แล้วกดปุ่มส่ง — ส่งทุกงานที่ดีกอยู่ในรายการ งานที่ดีกออกไม่ส่ง
- ยังอ่านป้าย/ชื่อห้องอยู่ตอนกดส่ง = ปุ่มเป็นสีส้ม "□จะส่งเมื่ออ่านเสร็จ" (วงหมุน) แล้วส่งให้เอง เมื่ออ่านครบ — ระหว่างรอและระหว่าง "กำลังส่ง..." การ์ดล็อกทั้งใบ: คลิก · Esc · Delete · Ctrl+Z ไม่มีผล จนส่งเสร็จ
- BOQ = แถวกรอกเอง (ต้นทาง "Smart กำแพง 3D") · ชื่อห้อง = ชื่องาน (เช่น "1 นับจำนวน ประตู") · รายการ = กลุ่ม · รายการ (เช่น "ห้องครัว · D5") · ส่งเข้า = แถวเดิมได้ปริมาณใหม่ ราคาคงอยู่ · แถวเดิมของหน้านี้ที่ไม่อยู่ในชุดใหม่ = ถ้ามลบ
- แผง BOQ: แท็บ "สรุปตามงาน" จัดแถวของ Smart 3D Finishing ตามงาน · แท็บ "สรุปห้อง" แสดงห้องของ Finishing ที่ส่งเข้า BOQ แล้ว (ค่าสดจากการ์ด — ห้องที่ยังไม่ส่งไม่แสดง)
- Backup = ตารางสะสมผลลัพธ์ Smart ของไฟสงาน กลุ่มละงาน · ส่งเข้า = แทนที่ของหน้านั้น · ป้ายเขียว "✓ อยู่ใน Backup N" ที่แถบชั้น ③ = จำนวนแถวของหน้านี้ในตาราง Backup
- ปริมาณที่ส่งเป็นค่า ณ ตอนกดส่ง — แก่ผนัง/ความสูง/รหัสแล้วกดส่งอีกครั้ง · ทำทีละหน้า (ชั้น ละหน้า)
- ☐ ภาพแบบ = ส่งออกภาพหน้าตามที่ได้เห็น (PDF เป็นค่าเริ่มต้น · หรือ JPG/PNG/BMP) · คำนวณรายการ = ตั้งผนัง/ช่องเปิด/ห้อง/ป้ายของหน้านี้ (ถ้ามก่อน · Ctrl+Z คืบได้ · แถวที่ส่งแล้วไม่ ถูกแตะ) · X / Esc / ปิด = ช้อนการ์ด ผลยังอยู่บนแบบ คลิกผลบนแบบ = การ์ดกลับ

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Ctrl+Z / Ctrl+Y	ย้อน / ทำซ้ำ ในการ์ด
Delete	ลบผนัง/ช่องเปิด/เส้นแบ่งห้องที่เลือก
Esc	เลิกโหมดแถบแบบ / ยกเลิกการลากกรอบ / ช้อนการ์ด — ระหว่างป้ายส้ม (รอ ส่ง/กำลังส่ง) คีย์ทั้งหมดไม่มีผล

ข้อควรรู้

- ฟอนต์ CAD: เลข 1 อาจอ่านเป็น I/L · เลข 3/5 อาจอ่านเป็น S — ตรวจรหัสก่อนส่ง · รหัสที่อ่านสูลี โปรแกรมเว้นว่างไว้ (ไม่เอา)

- ดึงหน้าชื่องานในรายการ = ชั้นของงานนั้นเปิด/ปิด (บนแบบ · 3D · รายงานทุกงาน · ที่ส่ง) · ปุ่ม 3D = แผลง 3D ของงานที่เปิดอยู่
- ต้องเป็นหน้าที่มีเส้น vector และผนังมีลายแรงเงา — หน้าสแกน/ภาพ สแกนผนังอัตโนมัติไม่ได้ (วาดผนังเองบนแบบได้)
- ดูภาพรวมทั้งหมด: หัวข้อ "Smart 3D Finishing" (เมนูย่อย ทั้งหมด (13 งาน))

11.18 Smart 3D Finishing — 7 ผิวผนัง (ภายใน)

พื้นที่ผิวผนังภายในในห้อง 4 ด้าน (บน · ขวา · ล่าง · ซ้าย ตามที่เห็นบนแบบ) แยกตามรหัสผิว — ยาว × สูง — ช่องเปิด

เรียกใช้จาก

- เมนู Smart > Smart สถาปัตยกรรม > Smart 3D Finishing > 7 ผิวผนัง (ภายใน) (เปิดเฉพาะงานนี้ งานอื่นดึงออก)
- ในการ์ด Smart 3D Finishing: คลิก "7 ผิวผนัง (ภายใน)" ในรายการ 13 งาน

ขั้นตอน

1. ตั้งมาตรฐานของหน้านี้ (ครั้งแรกของหน้า)

- หน้าที่ยังไม่ตั้ง โปรแกรมเข้าโหมดมาตรฐานให้เอง พร้อมการ์ดเตือนด้านบน
- คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะจริง → ใส่ระยะ (หรือกด "ใส่ 1:N")
- ตั้งเสร็จแล้วกลับเข้า Smart 3D Finishing เอง

2. ขั้น ① สแกน — ลากกรอบครอบผนังบนแบบ (กด-ลาก-ปล่อย) · เปิดคำสั่งแล้วลากได้เลย หรือ กด ครอบพื้นที่

- ไม่สแกนเองตอนเลือกคำสั่ง และไม่มีสแกนทั้งหน้า — ลากกรอบเฉพาะส่วนที่ต้องการ (คลิกจุดเดียวใช้ไม่ได้) · ครอบทั้งแปลน = ทั้งชั้น · ครอบห้องเดียว = ทั้ง 13 งานเฉพาะห้องนั้น
- ทุกอย่างคิดเฉพาะในกรอบ: ผนังถูกตัดที่ขอบกรอบ (กรอบขยาย 0.2 ม. เพื่อครอบชิดหน้าผนัง · ตอผนังที่ถูกตัดสั้นกว่า 0.6 ม. ไม่เอา · ปลายที่เลยผนังตั้งฉากเส้นสุดท้ายไม่เกิน 1.5 ม. หดกลับถึงมุมห้อง) · ห้อง ป้ายรหัส ป้ายผิว ป้ายวัสดุ นอกกรอบไม่เอา (ป้ายรหัสประตู-หน้าต่างที่วางเหนือผนังนอกกรอบ ≤ 1 ม. ยังจับคู่กับช่องได้) · กรอบเก็บไว้กับหน้านั้น
- สแกนครั้งเดียวได้ครบ: ผนัง (เส้นคู่ที่มีลายแรงเงา) → ช่องเปิดที่มีหลักฐานในแบบ → ห้อง → ป้ายผิวผนัง · รหัสประตู-หน้าต่าง · รหัสวัสดุพื้น/ฝ้า · ชื่อห้อง
- หน้าที่สแกนไว้แล้ว = เปิดงานเดิม ไม่สแกนทับ · หลังสแกนขั้นนี้พบเป็นแถบเดียว:  ครอบใหม่ = ลากกรอบใหม่ (เช่น ทั้งแปลน) แทนผลเดิม (ถามก่อน) ·  = สแกนกรอบเดิมใหม่ (ถามก่อน · Ctrl+Z ย้อนได้) ·  /  = กาง/พับขั้นนี้
- หลังสแกน การ์ดยังอ่านป้าย/ชื่อห้องต่ออีกครู่ — กดส่งระหว่างนั้นได้ (ดูขั้น ③)
- "แสดงเส้นที่อาจเป็นผนัง" = คู่อเส้นที่ไม่มีลายแรงเงา — คลิกเส้นบนแบบเพื่อเพิ่มเป็นผนัง

3. ขั้น ② ตรวจ — กล่องละห้อง: ด้าน · ชนิดผิว · ยาว · รวม · หัก · สหติ · กำหนด

- รหัสผิวมาจากป้ายสามเหลี่ยมที่ชี้หน้าผนัง (เลข 1 = W1 · หรือรหัสตามที่เขียน) — "อ่านป้ายผิวผนัง" = อ่านใหม่
- ช่วงที่ไม่มีป้าย: ด้านที่มีรหัสเดียวใช้รหัสนั้น · ไม่มีเลย = "?" → เลือกที่ช่อง "กำหนด" ของด้านนั้น (ชนะป้าย · "+" รหัสใหม่..." ได้)
- ชื่อผิวต่อรหัส: ใส่ครั้งเดียวในแถบรหัสเหนือตาราง
- ความสูงผิวภายใน: ค่าเริ่มต้นอยู่ที่ขั้น ① (2.40) · แกะรายห้องได้ที่ช่อง "สูง" ของห้อง

4. ห้องไม้ครบ/ห้องโล่งรวมกัน: "หาห้องใหม่" · "ปิดช่องโล่ง" (ใส่เส้นแบ่งห้องให้เอง) หรือวาดเส้นแบ่งห้อง เองที่แถบ "แถบแบบ:"

- ชื่อห้องอ่านจากแบบให้ (กล่องป้ายห้อง/ป้ายชื่อในห้อง) — แกะในช่องชื่อได้ · คลิกแถว = เน้นห้องบนแบบ · คลิกห้องบนแบบ = ไปที่แถว

5. ตาราง "ปริมาณ" ท้ายสุด = ยอดต่อรหัสผิว (ผิวต่างชนิดแยกแถว · ชนิดเดียวกันรวม)

6. แถบแบบเมื่อสแกนได้ไม้ครบ (แถบ "แถบแบบ:")

- วาดผนัง / เส้นแบ่งห้อง = คลิก 2 จุด (จุดเข้าปลายผนัง/แนวฉาก) · แบ่ง = คลิกจุดที่จะตัด · ต่อ = คลิกผนัง 2 ชั้น · Esc = เลิก
-  เจาะช่อง (แบบ Smart กำแพง): ① กดปุ่ม ② เลือกชนิด/ขนาดในกล่อง (ชนิด · กว้าง · สูง · ขอบล่าง — เพิ่ม/แก้ไข จัดต่อเครื่อง) ③ ชี้นิ่งไหนก็ได้ (แบบ 2D หรือแผน 3D) — เห็นช่องตามเมาส์ + ตัวเลข แล้วคลิก = เจาะ ④ ลากปลายช่อง = ยืด/หด · ลากกลาง = ย้าย · Esc = เสร็จ · ทับช่องเดิม = แทนที่
- แกะช่องเดิม: คลิกช่องบนแบบ / เลือกแถวช่องเปิด / คลิกช่องใน 3D แล้วลาก (ตัวเลขขนาดติดเมาส์) · Ctrl+C / Ctrl+V = คัดลอก/วางช่อง (ชี้นิ่งแล้วคลิก) · คลิกขวา: บนช่อง = คัดลอก/วาง/ลบ · บนผนัง = วางช่องที่นี่ · Delete = ลบช่องที่กำลังแก้ไข (ถามก่อน) · สีช่อง ประตู ส้ม · หน้าต่าง ฟ้า · ช่องเปิด เทา
- เลือกแถวผนัง (หรือคลิกผนังบนแบบ) = จุดจับ: ลากปลายผนัง · Delete = ลบผนัง
- ทำงานอ่านจากผนัง/ช่องเปิด/ห้องชุดเดียวกัน — แกะที่งานนี้ งานอื่นเปลี่ยนตาม ·  / Ctrl+Z / Ctrl+Y ย้อนได้ทุกชั้น

7. ชั้น ③ รายงาน / ส่ง BOQ — ☐ รายงานงานนี้ · ☐ ทุกงาน · ส่งเข้า ☒ BOQ ☒ Backup · ☐ ดู Backup · ☐ ภาพแบบ · คำนวณรายการ · ปิด

- ☐ รายงานงานนี้ = ตารางของงานที่เลือกตามที่เราเห็นบนจอ (พิมพ์ · Excel · CSV · PDF) · ☐ ทุกงาน = ทุกงานที่ดีก็อยู่ ตามลำดับในการจัด
- ส่งเข้า: ดึง BOQ และ/หรือ Backup (ค่าเริ่มต้นทั้งสอง · ป้ายปุ่มเปลี่ยนตามที่ดี) แล้วกดปุ่มส่ง — ส่งทุกงานที่ดีก็อยู่ในรายการ งานที่ดีก็ออกไม่ส่ง
- ยังอ่านป้าย/ชื่อห้องอยู่ตอนกดส่ง = ปุ่มเป็นสีส้ม "□จะส่งเมื่ออ่านเสร็จ" (วงหมุน) แล้วส่งให้เองเมื่ออ่านครบ — ระหว่างรอและระหว่าง "กำลังส่ง..." การ์ดล็อกทั้งใบ: คลิก · Esc · Delete · Ctrl+Z ไม่มีผล จนส่งเสร็จ
- BOQ = แถวกรอกเอง (ต้นทาง "Smart กำแพง 3D") · ชื่อห้อง = ชื่องาน (เช่น "1 นับจำนวนประตู") · รายการ = กลุ่ม · รายการ (เช่น "ห้องครัว · D5") · ส่งซ้ำ = แถวเดิมได้ปริมาณใหม่ราคาคงอยู่ · แถวเดิมของหน้าที่ไม่อยู่ในชุดใหม่ = ถ้ามลบ
- แผน BOQ: แท็บ "สรุปตามงาน" จัดแถวของ Smart 3D Finishing ตามงาน · แท็บ "สรุปห้อง" แสดงห้องของ Finishing ที่ส่งเข้า BOQ แล้ว (ค่าสตกการ — ห้องที่ยังไม่ส่งไม่แสดง)
- Backup = ตารางสะสมผลลัพธ์ Smart ของไฟล์งาน กลุ่มละงาน · ส่งซ้ำ = แทนที่ของหน้านั้น · ป้ายเขียว "✓ อยู่ใน Backup N" ที่แถบชั้น ③ = จำนวนแถวของหน้าในตาราง Backup
- ปริมาณที่ส่งเป็นค่า ณ ตอนกดส่ง — แกะผนัง/ความสูง/รหัสแล้วกดส่งอีกครั้ง · ทำทีละหน้า (ชั้นละหน้า)
- ☐ ภาพแบบ = ส่งออกภาพหน้าตามที่เราเห็น (PDF เป็นค่าเริ่มต้น · หรือ JPG/PNG/BMP) · คำนวณรายการ = ทั้งผนัง/ช่องเปิด/ห้อง/ป้ายของหน้านี้ (ถามก่อน · Ctrl+Z คืนได้ · แถวที่ส่งแล้วไม่ถูกระงับ) · X / Esc / ปิด = ช้อนการ์ด ผลยังอยู่บนแบบ คลิกผลบนแบบ = การ์ดกลับ


คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
------	----

คีย์	ผล
Ctrl+Z / Ctrl+Y	ย้อน / ทำซ้ำ ในการัด
Delete	ลบผนัง/ช่องเปิด/เส้นแบ่งห้องที่เลือก
Esc	เลิกโหมดกับแบบ / ยกเลิกการลากกรอบ / ซ่อนการ์ด — ระหว่างป้ายส้ม (รอส่ง/กำลังส่ง) คีย์ทั้งหมดไม่มีผล

ข้อควรรู้

- ด้าน บน/ขวา/ล่าง/ซ้าย = ตามที่เห็นบนแบบ (ไม่ใช่ทิศเหนือ-ใต้) · ช่วงที่ยัง "?" ไม่เข้ายอด
- ดึงหน้าชื่องานในรายการ = ชั้นของงานนั้นเปิด/ปิด (บนแบบ · 3D · รายงานทุกงาน · ที่ส่ง) · ปุ่ม 3D = แผง 3D ของงานที่เปิดอยู่
- ต้องเป็นหน้าที่มีเส้น vector และผนังมีลายแรงเงา — หน้าสแกน/ภาพ สแกนผนังอัตโนมัติไม่ได้ (วาดผนังเองบนแบบได้)
- ดูภาพรวมทั้งหมด: หัวข้อ "Smart 3D Finishing" (เมนูย่อย ทั้งหมด (13 งาน))



Smart 3D Finishing — 7 ผิวผนัง (ภายใน)

11.19 Smart 3D Finishing — 8 ผิวผนัง (ภายนอก)

พื้นที่ผิวผนังรอบนอกอาคาร 4 ด้าน แยกตามรหัสผิว — ยาว × สูงภายนอก — ช่องเปิด

เรียกใช้จาก

- เมนู Smart > Smart สถาปัตยกรรม > Smart 3D Finishing > 8 ผิวผนัง (ภายนอก) (เปิดเฉพาะงานนี้ งานอื่นดีกออก)
- ในการัด Smart 3D Finishing: คลิก "8 ผิวผนัง (ภายนอก)" ในรายการ 13 งาน

ขั้นตอน

1. ตั้งมาตราส่วนของหน้านี้ (ครั้งแรกของหน้า)

- หน้าที่ยังไม่ตั้ง โปรแกรมเข้าโหมดมาตราส่วนให้เอง พร้อมการ์ดเตือนด้านบน

- คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะจริง → ใส่ระยะ (หรือกด "ใส่ 1:N")
- ตั้งเสร็จแล้วกลับเข้า Smart 3D Finishing เอง

2. ขั้น ①สแกน — ลากกรอบครอบผนังบนแบบ (กด-ลาก-ปล่อย) · เปิดคำสั่งแล้วลากได้เลย หรือ กด ครอบพื้นที่

- ไม่สแกนเองตอนเลือกคำสั่ง และไม่มีสแกนทั้งหน้า — ลากกรอบเฉพาะส่วนที่ต้องการ (คลิกจุดเดียวใช้ไม่ได้) · ครอบทั้งแปลน = ทั้งชั้น · ครอบห้องเดียว = ทั้ง 13 งานเฉพาะห้องนั้น
- ทุกอย่างคิดเฉพาะในกรอบ: ผนังถูกตัดที่ขอบกรอบ (กรอบขยาย 0.2 ม. เพื่อครอบชิดหน้าผนัง · ตอผนังที่ถูกตัดสั้นกว่า 0.6 ม. ไม่เอา · ปลายที่เลยผนังตั้งฉากเส้นสุดท้ายไม่เกิน 1.5 ม. หดกลับถึงมุมห้อง) · ห้อง ป้ายรหัส ป้ายผิว ป้ายวัสดุ นอกกรอบไม่เอา (ป้ายรหัสประตู-หน้าต่างที่วางเหนือผนังนอกกรอบ ≤ 1 ม. ยังจับคู่กับช่องได้) · กรอบเก็บไว้กับหน้านั้น
- สแกนครั้งเดียวได้ครบ: ผนัง (เส้นคู่ที่มีลายแรงา) → ช่องเปิดที่มีหลักฐานในแบบ → ห้อง → ป้ายผิวผนัง · รหัสประตู-หน้าต่าง · รหัสวัสดุพื้น/ฝ้า · ชื่อห้อง
- หน้าที่สแกนไว้แล้ว = เปิดงานเดิม ไม่สแกนทับ · หลังสแกนขั้นนี้พบเป็นแถบเดียว:  ครอบใหม่ = ลากกรอบใหม่ (เช่น ทั้งแปลน) แทนผลเดิม (ถามก่อน) ·  = สแกนกรอบเดิมใหม่ (ถามก่อน · Ctrl+Z ย้อนได้) ·  /  = กาง/พับขั้นนี้
- หลังสแกน การ์ดยังอ่านป้าย/ชื่อห้องต่ออีกครู่ — กดส่งระหว่างนั้นได้ (ดูขั้น ③)
- "แสดงเส้นที่อาจเป็นผนัง" = คูเส้นที่ไม่มีลายแรงา — คลิกเส้นบนแบบเพื่อเพิ่มเป็นผนัง

3. ขั้น ②ตรวจ — กล้อง "ผนังรอบนอก 4 ด้าน": ด้าน · ชนิดผิว · ยาว · รวม · หัก · สุทธิ · กำหนด

- รหัสผิวมาจากป้ายสามเหลี่ยมที่ชี้หน้าผนัง (เลข 1 = W1 · หรือรหัสตามที่เขียน) — "อ่านป้ายผิวผนัง" = อ่านใหม่
- ช่วงที่ไม่มีป้าย: ด้านที่มีรหัสเดียวใช้รหัสนั้น · ไม่มีเลย = "?" → เลือกที่ช่อง "กำหนด" ของด้านนั้น (ชนะป้าย · "+" รหัสใหม่..." ได้)
- ชื่อผิวต่อรหัส: ใส่ครั้งเดียวในแถบรหัสเหนือตาราง
- ความสูงภายนอก: ช่อง "ภายนอก" ที่ขั้น ① (ค่าเริ่ม 3.00)

4. ตาราง "ปริมาณ" หายสุด = ยอดต่อรหัสผิว (ผิวต่างชนิดแยกแถว · ชนิดเดียวกันรวม)

5. แก้นบนแบบเมื่อสแกนได้ไม่ครบ (แถบ "แก้นบนแบบ:")

- วาดผนัง / เส้นแบ่งห้อง = คลิก 2 จุด (จุดเข้าปลายผนัง/แนวฉาก) · แ่ง = คลิกจุดที่จะตัด · ต่อ = คลิกผนัง 2 ชั้น · Esc = เลิก
-  เจาะช่อง (แบบ Smart กว้าง): ① กดปุ่ม ② เลือกชนิด/ขนาดในกล่อง (ชนิด · กว้าง · สูง · ขอบล่าง — เพิ่ม/แก้ไขได้ จาต่อเครื่อง) ③ ชี้นิ่งไหนก็ได้ (แบบ 2D หรือแผง 3D) — เห็นช่องตามเมาส์ + ตัวเลข แล้วคลิก = เจาะ ④ ลากปลายช่อง = ยืด/หด · ลากกลาง = ย้าย · Esc = เสร็จ · ทับช่องเดิม = แทนที่
- แก้ช่องเดิม: คลิกช่องบนแบบ / เลือกแถวช่องเปิด / คลิกช่องใน 3D แล้วลาก (ตัวเลขขนาดติดเมาส์) · Ctrl+C / Ctrl+V = คัดลอก/วางช่อง (ชี้นิ่งแล้วคลิก) · คลิกขวา: บนช่อง = คัดลอก/วาง/ลบ · บนผนัง = วางช่องที่นี้ · Delete = ลบช่องที่กำลังแก้ (ถามก่อน) · สีช่อง ประตู ส้ม · หน้าต่าง ฟ้า · ช่องเปิด เทา
- เลือกแถวผนัง (หรือคลิกผนังบนแบบ) = จุดจับ: ลากปลายผนัง · Delete = ลบผนัง
- ทุกงานอ่านจากผนัง/ช่องเปิด/ห้องชุดเดียวกัน — แก่ที่งานนี้ งานอื่นเปลี่ยนตาม ·  / Ctrl+Z / Ctrl+Y ย้อนได้ทุกขั้น

6. ขั้น ③รายงาน / ส่ง BOQ — ☐ รายงานงานนี้ · ☐ ทุกงาน · ส่งเข้า ☒ BOQ ☒ Backup · ☐ ดู Backup · ☐ ภาพแบบ · คำนวณรายการ · ปิด

- ☐ รายงานงานนี้ = ตารางของงานที่เลือกตามที่เห็นบนจอ (พิมพ์ · Excel · CSV · PDF) · ☐ ทุกงาน = ทุกงานที่ดีก็อยู่ ตามลำดับในการ์ด

- ส่งเข้า: ดึง BOQ และ/หรือ Backup (ค่าเริ่มต้นทั้งสอง · ป้ายปุ่มเปลี่ยนตามที่ดึง) แล้วกดปุ่มส่ง — ส่งทุกงานที่ดึงอยู่ในรายการ งานที่ดึงออกไม่ส่ง
- ยังอ่านป้าย/ชื่อห้องอยู่ตอนกดส่ง = ปุ่มเป็นสีส้ม "□จะส่งเมื่ออ่านเสร็จ" (วงหมุน) แล้วส่งให้เองเมื่ออ่านครบ — ระหว่างรอและระหว่าง "กำลังส่ง..." การกดลือกทั้งใบ: คลิก · Esc · Delete · Ctrl+Z ไม่มีผล จนส่งเสร็จ
- BOQ = แถวกรอกเอง (ดันทาง "Smart กำแพง 3D") · ชื่อห้อง = ชื่องาน (เช่น "1 นับจำนวนประตู") · รายการ = กลุ่ม · รายการ (เช่น "ห้องครัว · D5") · ส่งซ้ำ = แถวเดิมได้ปริมาณใหม่ ราคาคงอยู่ · แถวเดิมของหน้าที่ไม่อยู่ในชุดใหม่ = ถ้ามลบ
- แผง BOQ: แท็บ "สรุปตามงาน" จัดแถวของ Smart 3D Finishing ตามงาน · แท็บ "สรุปห้อง" แสดงห้องของ Finishing ที่ส่งเข้า BOQ แล้ว (ค่าสดจากการกด — ห้องที่ยังไม่ส่งไม่แสดง)
- Backup = ตารางสะสมผลลัพธ์ Smart ของไฟผลงาน กลุ่มละงาน · ส่งซ้ำ = แทนที่ของหน้านั้น · ป้ายเขียว "✓ อยู่ใน Backup N" ที่แถบชั้น ③ = จำนวนแถวของหน้าในตาราง Backup
- ปริมาณที่ส่งเป็นค่า ณ ตอนกดส่ง — แก้วน้ำ/ความสูง/รหัสแล้วกดส่งอีกครั้ง · ทำที่ละหน้า (ชั้นละหน้า)
- □ ภาพแบบ = ส่งออกภาพหน้าตามท่เห็น (PDF เป็นค่าเริ่มต้น · หรือ JPG/PNG/BMP) · คำนาคำรายการ = ทั้งผนัง/ช่องเปิด/ห้อง/ป้ายของหน้า (ถามก่อน · Ctrl+Z คืนได้ · แถวที่ส่งแล้วไม่ถูกระงับ) · X / Esc / ปิด = ช้อนการ์ด ผลยังอยู่บนแบบ คลิกลบบนแบบ = การกดกลับ

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Ctrl+Z / Ctrl+Y	ย้อน / ทำซ้ำ ในการ์ด
Delete	ลบผนัง/ช่องเปิด/เส้นแบ่งห้องที่เลือก
Esc	เลิกโหมดกับบนแบบ / ยกเลิกการลากกรอบ / ช้อนการ์ด — ระหว่างป้ายส้ม (รอส่ง/กำลังส่ง) คีย์ทั้งหมดไม่มีผล

ข้อควรรู้

- ด้าน บน/ขวา/ล่าง/ซ้าย = ตามที่เห็นบนแบบ (ไม่ใช่ทิศเหนือ-ใต้) · ช่วงที่ยัง "?" ไม่เข้ายอด
- ดึงหน้าชื่องานในรายการ = ชั้นของงานนั้นเปิด/ปิด (บนแบบ · 3D · รายงานทุกงาน · ที่ส่ง) · ปุ่ม 3D = แผง 3D ของงานที่เปิดอยู่
- ต้องเป็นหน้าที่มีเส้น vector และผนังมีลายแรงเงา — หน้าสแกน/ภาพ สแกนผนังอัตโนมัติไม่ได้ (วาดผนังเองบนแบบได้)
- ดูภาพรวมทั้งหมด: หัวข้อ "Smart 3D Finishing" (เมนูย่อย ทั้งหมด (13 งาน))

11.20 Smart 3D Finishing — 9 สีผนัง (ภายใน)

พื้นที่ทาสีผนังภายใน = ด้านที่รหัสผิวคือเป็น "สี" + ส่วนเหนือกระเบื้องของห้องที่ใส่ความสูงกระเบื้อง

เรียกใช้จาก

- เมนู Smart > Smart สถาปัตยกรรม > Smart 3D Finishing > 9 สีผนัง (ภายใน) (เปิดเฉพาะงานนี้ งานอื่นดึงออก)
- ในการ์ด Smart 3D Finishing: คลิก "9 สีผนัง (ภายใน)" ในรายการ 13 งาน

ขั้นตอน

1. ตั้งมาตราส่วนของหน้า (ครั้งแรกของหน้า)

- หน้าที่ยังไม่ตั้ง โปรแกรมเข้าโหมดมาตราส่วนให้เอง พร้อมการ์ดเตือนด้านบน

- คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะจริง → ใส่ระยะ (หรือกด "ใส่ 1:N")
- ตั้งเสร็จแล้วกลับเข้า Smart 3D Finishing เอง

2. ขั้น ①สแกน — ลากกรอบครอบผนังบนแบบ (กด-ลาก-ปล่อย) · เปิดคำสั่งแล้วลากได้เลย หรือ กด ครอบพื้นที่

- ไม่สแกนเองตอนเลือกคำสั่ง และไม่มีสแกนทั้งหน้า — ลากกรอบเฉพาะส่วนที่ต้องการ (คลิกจุดเดียวใช้ไม่ได้) · ครอบทั้งแปลน = ทั้งชั้น · ครอบห้องเดียว = ทั้ง 13 งานเฉพาะห้องนั้น
- ทุกอย่างคิดเฉพาะในกรอบ: ผนังถูกตัดที่ขอบกรอบ (กรอบขยาย 0.2 ม. เพื่อครอบชิดหน้าผนัง · ตอผนังที่ถูกตัดสั้นกว่า 0.6 ม. ไม่เอา · ปลายที่เลยผนังตั้งฉากเส้นสุดท้ายไม่เกิน 1.5 ม. หดกลับถึงมุมห้อง) · ห้อง ป้ายรหัส ป้ายผิว ป้ายวัสดุ นอกกรอบไม่เอา (ป้ายรหัสประตู-หน้าต่างที่วางเหนือผนังนอกกรอบ ≤ 1 ม. ยังจับคู่กับช่องได้) · กรอบเก็บไว้กับหน้านั้น
- สแกนครั้งเดียวได้ครบ: ผนัง (เส้นคู่ที่มีลายแรง) → ช่องเปิดที่มีหลักฐานในแบบ → ห้อง → ป้ายผิวผนัง · รหัสประตู-หน้าต่าง · รหัสวัสดุพื้น/ฝ้า · ชื่อห้อง
- หน้าที่สแกนไว้แล้ว = เปิดงานเดิม ไม่สแกนทับ · หลังสแกนขั้นนี้พบเป็นแถบเดียว:  ครอบใหม่ = ลากกรอบใหม่ (เช่น ทั้งแปลน) แทนผลเดิม (ถามก่อน) ·  = สแกนกรอบเดิมใหม่ (ถามก่อน · Ctrl+Z ย้อนได้) ·  /  = กาง/พับขั้นนี้
- หลังสแกน การ์ดยังอ่านป้าย/ชื่อห้องต่ออีกครู่ — กดส่งระหว่างนั้นได้ (ดูขั้น ③)
- "แสดงเส้นที่อาจเป็นผนัง" = คูเส้นที่ไม่มีลายแรง — คลิกเส้นบนแบบเพื่อเพิ่มเป็นผนัง

3. ขั้น ②ตรวจ — ดึง "สี" ที่รหัสผิวที่เป็นงานสี (แถบรหัสเหนือตาราง) → ด้านที่ใช้รหัสนั้นเข้างานนี้

- ห้องที่ไม่มีรหัสสีแต่บุกระเบื้อง: ใส่ความสูงกระเบื้องที่ช่อง "กระเบื้อง" ของห้อง → ได้พื้นที่ส่วนเหนือกระเบื้อง (สุทธิ - กระเบื้อง)
- ใช้ผนัง/ห้อง/รหัสผิวชุดเดียวกับงาน 7 ผิวผนัง (ภายใน) — อ่านป้าย กำหนดผิว และความสูงทำที่นั่นหรือที่นี้ก็ได้

4. ห้องไม่ครบ/ห้องโล่งรวมกัน: "หาห้องใหม่" · "ปิดช่องโล่ง" (ใส่เส้นแบ่งห้องให้เอง) หรือวาดเส้นแบ่งห้อง เองที่แถบ "แก้บนแบบ:"

- ชื่อห้องอ่านจากแบบให้ (กล่องป้ายห้อง/ป้ายชื่อในห้อง) — แก่ในช่องชื่อได้ · คลิกแถว = เน้นห้องบนแบบ · คลิกห้องบนแบบ = ไปที่แถว

5. ขั้น ③รายงาน / ส่ง BOQ — ☐ รายงานงานนี้ · ☐ ทุกงาน · ส่งเข้า ☒ BOQ ☒ Backup · ☐ ดู Backup · ☐ ภาพแบบ · คำนวณรายการ · ปิด

- ☐ รายงานงานนี้ = ตารางของงานที่เลือกตามที่เห็นบนจอ (พิมพ์ · Excel · CSV · PDF) · ☐ ทุกงาน = ทุกงานที่ดีก็อยู่ ตามลำดับในการวัด
- ส่งเข้า: ดึง BOQ และ/หรือ Backup (ค่าเริ่มต้นทั้งสอง · ป้ายปุ่มเปลี่ยนตามที่ดึง) แล้วกดปุ่มส่ง — ส่งทุกงานที่ดีก็อยู่ในรายการ งานที่ดีก็ออกไม่ส่ง
- ยังอ่านป้าย/ชื่อห้องอยู่ตอนกดส่ง = ปุ่มเป็นสีส้ม "จะส่งเมื่ออ่านเสร็จ" (วงหมุน) แล้วส่งให้เองเมื่ออ่านครบ — ระหว่างรอและระหว่าง "กำลังส่ง..." การ์ดล๊อคทั้งใบ: คลิก · Esc · Delete · Ctrl+Z ไม่มีผล จนส่งเสร็จ
- BOQ = แถวกรอกเอง (ต้นทาง "Smart ก้าแพง 3D") · ชื่อห้อง = ชื่องาน (เช่น "1 นับจำนวนประตู") · รายการ = กลุ่ม · รายการ (เช่น "ห้องครัว · D5") · ส่งซ้ำ = แถวเดิมได้ปริมาณใหม่ ราคาคงอยู่ · แถวเดิมของหน้าที่ไม่อยู่ในชุดใหม่ = ถ้ามลบ
- แผง BOQ: แท็บ "สรุปตามงาน" จัดแถวของ Smart 3D Finishing ตามงาน · แท็บ "สรุปห้อง" แสดงห้องของ Finishing ที่ส่งเข้า BOQ แล้ว (ค่าสดจากการวัด — ห้องที่ยังไม่ส่งไม่แสดง)
- Backup = ตารางสะสมผลลัพธ์ Smart ของไฟล์งาน กลุ่มละงาน · ส่งซ้ำ = แทนที่ของหน้านั้น · ป้ายเขียว "✓ อยู่ใน Backup N" ที่แถบขั้น ③ = จำนวนแถวของหน้าในตาราง Backup

- ปริมาณที่ส่งเป็นค่า ณ ตอนกดส่ง — แก้มัน/ความสูง/รหัสแล้วกดส่งอีกครั้ง · ทำทีละหน้า (ชั้นละหน้า)
- □ ภาพแบบ = ส่งออกภาพหน้าตามี่เห็น (PDF เป็นค่าเริ่มต้น · หรือ JPG/PNG/BMP) · คีนค่ารายการ = ทั้งผนัง/ช่องเปิด/ห้อง/ป้ายของหน้านี้ (ถามก่อน · Ctrl+Z คีนได้ · แก้วที่ส่งแล้วไม่ถูกระยะ) · X / Esc / ปิด = ชอนการ์ด ผลยังอยู่บนแบบ คลิ๊กผลบนแบบ = การ์ดกลับ

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Ctrl+Z / Ctrl+Y	ย้อน / ทำซ้ำ ในการ์ด
Delete	ลบผนัง/ช่องเปิด/เส้นแบ่งห้องที่เลือก
Esc	เลิกโหมดกับแบบ / ยกเลิกการลากกรอบ / ชอนการ์ด — ระหว่างป้ายส้ม (รอส่ง/กำลังส่ง) คีย์ทั้งหมดไม่มีผล

ข้อควรรู้

- ยังไม่คิก "สี" ที่รหัสใดและไม่มีห้องที่ใส่ความสูงกระเบื้อง = งานนี้ว่าง
- คิกหน้าชื่องานในรายการ = ชั้นของงานนั้นเปิด/ปิด (บนแบบ · 3D · รายงานทุกงาน · ที่ส่ง) · ปุ่ม 3D = แผลง 3D ของงานที่เปิดอยู่
- ต้องเป็นหน้าที่มีเส้น vector และผนังมีลายแรงเงา — หน้าสแกน/ภาพ สแกนผนังอัตโนมัติไม่ได้ (วาดผนังเองบนแบบได้)
- ดูภาพรวมทั้งชุด: หัวข้อ "Smart 3D Finishing" (เมนูย่อย ทั้งชุด (13 งาน))

11.21 Smart 3D Finishing — 10 สีฝ้าเพดาน

พื้นที่ทาสีฝ้าเพดาน = พื้นที่ห้อง แยกตามรหัสวัสดุฝ้า (ใช้รหัสฝ้าชุดเดียวกับงาน 6)

เรียกใช้จาก

- เมนู Smart > Smart สถาปัตยกรรม > Smart 3D Finishing > 10 สีฝ้าเพดาน (เปิดเฉพาะงานนี้ งานอื่นคิกออก)
- ในการ์ด Smart 3D Finishing: คลิ๊ก "10 สีฝ้าเพดาน" ในรายการ 13 งาน

ขั้นตอน

1. ตั้งมาตราส่วนของหน้า (ครั้งแรกของหน้า)

- หน้าที่ยังไม่ตั้ง โปรแกรมเข้าโหมดมาตราส่วนให้เอง พร้อมการ์ดเตือนด้านบน
- คลิ๊ก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะจริง → ใส่ระยะ (หรือกด "ใส่ 1:N")
- ตั้งเสร็จแล้วกลับเข้า Smart 3D Finishing เอง

2. ขั้น ① สแกน — ลากกรอบครอบผนังบนแบบ (กด-ลาก-ปล่อย) · เปิดคำสั่งแล้วลากได้เลย หรือ กด ครอบพื้นที่

- ไม่สแกนเองตอนเลือกคำสั่ง และไม่สแกนทั้งหน้า — ลากกรอบเฉพาะส่วนที่ต้องการ (คลิ๊กจุดเดียวใช้ไม่ได้) · ครอบทั้งแปลน = ทั้งชั้น · ครอบห้องเดียว = ทั้ง 13 งานเฉพาะห้องนั้น
- ทุกอย่างคิดเฉพาะในกรอบ: ผนังถูกตัดที่ขอบกรอบ (กรอบขยาย 0.2 ม. เพื่อครอบชิดหน้าผนัง · ตอผนังที่ถูกตัดสั้นกว่า 0.6 ม. ไม่เอา · ปลายที่เลยผนังตั้งฉากเส้นสุดท้ายไม่เกิน 1.5 ม. หดกลับถึงมุมห้อง) · ห้อง ป้ายรหัส ป้ายผิว ป้ายวัสดุ นอกกรอบไม่เอา (ป้ายรหัสประตู-หน้าต่างที่วางเหนือผนังนอกกรอบ ≤ 1 ม. ยังจับคู่กับช่องได้) · กรอบเก็บไว้กับหน้านั้น
- สแกนครั้งเดียวได้ครบ: ผนัง (เส้นคู่ที่มีลายแรงเงา) → ช่องเปิดที่มีหลักฐานในแบบ → ห้อง → ป้ายผิวผนัง · รหัสประตู-หน้าต่าง · รหัสวัสดุพื้น/ฝ้า · ชื่อห้อง

- หน้าทีสแกนไว้แล้ว = เปิดงานเดิม ไม่สแกนทับ · หลังสแกนชั้นนี้พับเป็นแถบเดียว: ☐ ครอบใหม่ = ลากกรอบใหม่ (เช่น ทั้งแปลน) แทนผลเดิม (ถามก่อน) · ◡ = สแกนกรอบเดิมใหม่ (ถามก่อน · Ctrl+Z ย้อนได้) · ▼/▲ = กาง/พับชั้นนี้
- หลังสแกน การ์ดยังอ่านป้าย/ชื่อห้องต่ออีกครู่ — กดส่งระหว่างนั้นได้ (ดูชั้น ③)
- "แสดงเส้นที่อาจเป็นผนัง" = คูเส้นที่ไม่มีลายแรงเงา — คลิกเส้นบนแบบเพื่อเพิ่มเป็นผนัง

3. ชั้น ②ตรวจ — ตารางห้อง: ชื่อห้อง · พื้นที่ · รอบ · รหัสวัสดุ — สีฝ้าเพดาน = พื้นที่ห้อง × รหัส

- รหัสวัสดุฝามาจากกล่องป้ายห้อง (C5 CL+2.70) หรือป้ายวงรีในห้อง (C1) — อ่านให้ตอนสแกน
- "อ่านป้ายวัสดุจากแบบ" = อ่านใหม่ทับ (Ctrl+Z คืบได้) · อ่านไม่ได้/ผิด = พิมพ์รหัสในห้อง · ห้องที่ยังไม่มีรหัสขึ้นเดือนและยังไม่เข้ายอด
- ชื่อวัสดุต่อรหัส: ใส่ครั้งเดียวในแถบรหัสเหนือตาราง ใช้ทั้งไฟล์

4. ห้องไม่ครบ/ห้องโล่งรวมกัน: "หาห้องใหม่" · "ปิดช่องโล่ง" (ใส่เส้นแบ่งห้องให้เอง) หรือวาดเส้นแบ่งห้อง เองที่แถบ "ก๊อปปี้แบบ:"

- ชื่อห้องอ่านจากแบบให้ (กล่องป้ายห้อง/ป้ายชื่อในห้อง) — แก่ในช่องชื่อได้ · คลิกแถว = เน้นห้องบนแบบ · คลิกห้องบนแบบ = ไปที่แถว

5. ชั้น ③รายงาน / ส่ง BOQ — ☐ รายงานงานนี้ · ☐ ทุกงาน · ส่งเข้า ☒ BOQ ☒ Backup · ☐ ดู Backup · ☐ ภาพแบบ · คำนวณรายการ · ปิด

- ☐ รายงานงานนี้ = ตารางของงานที่เลือกตามที่เห็นบนจอ (พิมพ์ · Excel · CSV · PDF) · ☐ ทุกงาน = ทุกงานที่ดีก็อยู่ ตามลำดับในการ์ด
- ส่งเข้า: ดึง BOQ และ/หรือ Backup (ค่าเริ่มต้นทั้งสอง · ป้ายปุ่มเปลี่ยนตามที่ดีก็) แล้วกดปุ่มส่ง — ส่งทุกงานที่ดีก็อยู่ในรายการ งานที่ดีก็ออกไม่ส่ง
- ยังอ่านป้าย/ชื่อห้องอยู่ตอนกดส่ง = ปุ่มเป็นสีส้ม "☐จะส่งเมื่ออ่านเสร็จ" (วงหมุน) แล้วส่งให้เองเมื่ออ่านครบ — ระหว่างรอและระหว่าง "กำลังส่ง..." การ์ดล็อกทั้งใบ: คลิก · Esc · Delete · Ctrl+Z ไม่มีผล จนส่งเสร็จ
- BOQ = แถวกรอกเอง (ต้นทาง "Smart กำแพง 3D") · ชื่อห้อง = ชื่องาน (เช่น "1 นับจำนวนประตู") · รายการ = กลุ่ม · รายการ (เช่น "ห้องครัว · D5") · ส่งเข้า = แถวเดิมได้ปริมาณใหม่ ราคาคงอยู่ · แถวเดิมของหน้านี้ที่ไม่อยู่ในชุดใหม่ = ถ้ามล
- แผง BOQ: แท็บ "สรุปตามงาน" จัดแถวของ Smart 3D Finishing ตามงาน · แท็บ "สรุปห้อง" แสดงห้องของ Finishing ที่ส่งเข้า BOQ แล้ว (ค่าสดจากการ์ด — ห้องที่ยังไม่ส่งไม่แสดง)
- Backup = ตารางสะสมผลลัพธ์ Smart ของไฟสแกน กลุ่มละงาน · ส่งเข้า = แทนที่ของหน้านั้น · ป้ายเขียว "✓ อยู่ใน Backup N" ที่แถบชั้น ③ = จำนวนแถวของหน้านี้ในตาราง Backup
- ปริมาณที่ส่งเป็นค่า ณ ตอนกดส่ง — แก่ผนัง/ความสูง/รหัสแล้วกดส่งอีกครั้ง · ทำทีละหน้า (ชั้นละหน้า)
- ☐ ภาพแบบ = ส่งออกภาพหน้าตามที่เห็น (PDF เป็นค่าเริ่มต้น · หรือ JPG/PNG/BMP) · คำนวณรายการ = ทั้งผนัง/ช่องเปิด/ห้อง/ป้ายของหน้านี้ (ถามก่อน · Ctrl+Z คืบได้ · แถวที่ส่งแล้วไม่ถูกระงับ) · X / Esc / ปิด = ช้อนการ์ด ผลยังอยู่บนแบบ คลิกผลบนแบบ = การ์ดกลับ

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Ctrl+Z / Ctrl+Y	ย้อน / ทำซ้ำ ในการ์ด
Delete	ลบผนัง/ช่องเปิด/เส้นแบ่งห้องที่เลือก
Esc	เลิกโหมดก๊อปปี้แบบ / ยกเลิกการลากกรอบ / ช้อนการ์ด — ระหว่างป้ายส้ม (รอส่ง/กำลังส่ง) คีย์ทั้งหมดไม่มีผล

ข้อควรรู้

- ฟอนต์ CAD: เลข 1 อาจอ่านเป็น I/L · เลข 3/5 อาจอ่านเป็น S — ตรวจสอบรหัสก่อนส่ง · รหัสที่อ่านสุสืโปรแกรมเว้นว่างไว้ (ไม่เอา)
- ดึงหน้าชื่องานในรายการ = ชั้นของงานนั้นเปิด/ปิด (บนแบบ · 3D · รายงานทุกงาน · ที่ส่ง) · ปุ่ม 3D = แผลง 3D ของงานที่เปิดอยู่
- ต้องเป็นหน้าที่มีเส้น vector และผนังมีลายแรงเงา — หน้าสแกน/ภาพ สแกนผนังอัตโนมัติไม่ได้ (วาดผนังเองบนแบบได้)
- ดูภาพรวมทั้งหมด: หัวข้อ "Smart 3D Finishing" (เมนูย่อย ทั้งหมด (13 งาน))

11.22 Smart 3D Finishing — 11 บั้วพื้น

ความยาวบั้วพื้นรายห้อง = รอบห้อง - ประตู/ช่องเปิดที่ถึงพื้น

เรียกใช้จาก

- เมนู Smart > Smart สถาปัตยกรรม > Smart 3D Finishing > 11 บั้วพื้น (เปิดเฉพาะงานนี้ งานอื่นดีกออก)
- ในการ Smart 3D Finishing: คลิก "11 บั้วพื้น" ในรายการ 13 งาน

ขั้นตอน

1. ตั้งมาตราส่วนของหน้านี้ (ครั้งแรกของหน้า)

- หน้าที่ยังไม่ตั้ง โปรแกรมเข้าโหมดมาตราส่วนให้เอง พร้อมการ์ดเตือนด้านบน
- คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะจริง → ใส่ระยะ (หรือกด "ใส่ 1:N")
- ตั้งเสร็จแล้วกลับเข้า Smart 3D Finishing เอง

2. ชั้น ① สแกน — ลากกรอบครอบผนังบนแบบ (กด-ลาก-ปล่อย) · เปิดคำสั่งแล้วลากได้เลย หรือ กด ครอบพื้นที่

- ไม่สแกนเองตอนเลือกคำสั่ง และไม่มีสแกนทั้งหน้า — ลากกรอบเฉพาะส่วนที่ต้องการ (คลิกจุดเดียวใช้ไม่ได้) · ครอบทั้งแปลน = ทั้งชั้น · ครอบห้องเดียว = ทั้ง 13 งานเฉพาะห้องนั้น
- ทุกอย่างคิดเฉพาะในกรอบ: ผนังถูกตัดที่ขอบกรอบ (กรอบขยาย 0.2 ม. เพื่อครอบชิดหน้าผนัง · ตอผนังที่ถูกตัดสั้นกว่า 0.6 ม. ไม่เอา · ปลายที่เลยผนังตั้งฉากเส้นสุดท้ายไม่เกิน 1.5 ม. หดกลับถึงมุมห้อง) · ห้อง ป้ายรหัส ป้ายผิว ป้ายวัสดุ นอกกรอบไม่เอา (ป้ายรหัสประตู-หน้าต่างที่วางเหนือผนังนอกกรอบ ≤ 1 ม. ยังจับคู่กับช่องได้) · กรอบเก็บไว้กับหน้านั้น
- สแกนครั้งเดียวได้ครบ: ผนัง (เส้นคู่ที่มีลายแรงเงา) → ช่องเปิดที่มีหลักฐานในแบบ → ห้อง → ป้ายผิวผนัง · รหัสประตู-หน้าต่าง · รหัสวัสดุพื้น/ฝ้า · ชื่อห้อง
- หน้าที่สแกนไว้แล้ว = เปิดงานเดิม ไม่สแกนทับ · หลังสแกนชั้นนี้พบเป็นแถบเดียว:  ครอบใหม่ = ลากกรอบใหม่ (เช่น ทั้งแปลน) แทนผลเดิม (ถามก่อน) ·  = สแกนกรอบเดิมใหม่ (ถามก่อน · Ctrl+Z ย้อนได้) · /▲ = กาง/พับชั้นนี้
- หลังสแกน การดยังอ่านป้าย/ชื่อห้องต่ออีกครู่ — กดส่งระหว่างนั้นได้ (ดูชั้น ③)
- "แสดงเส้นที่อาจเป็นผนัง" = คูเส้นที่ไม่มีลายแรงเงา — คลิกเส้นบนแบบเพื่อเพิ่มเป็นผนัง

3. ชั้น ② ตรวจ — ตารางห้อง: ชื่อห้อง · พื้นที่ · รอบ · คิดบั้วพื้น · ความยาว

- เอาดีกออก = ห้องนั้นไม่คิด (เช่น ห้องน้ำบนกระเบื้อง · ห้องไม่มีฝ้า)
- ช่องที่ถึงพื้น = ช่องเปิดที่ขอบล่างต่ำกว่า 5 ซม. (ประตู · ช่องถึงพื้น) — แก่ "ขอบล่าง" ที่งาน 1-3 แล้วยอดนี้เปลี่ยนตาม

4. ห้องไม่ครบ/ห้องโล่งรวมกัน: "หาห้องใหม่" · "ปิดช่องโล่ง" (ใส่เส้นแบ่งห้องให้เอง) หรือวาดเส้นแบ่งห้อง เองที่แถบ "แถบแบบ:"

- ชื่อห้องอ่านจากแบบให้ (กล่องป้ายห้อง/ป้ายชื่อในห้อง) — แก่ในช่องชื่อได้ · คลิกแถว = เน้นห้องบนแบบ · คลิกห้องบนแบบ = ไปที่แถว

5. ขั้น ③ รายงาน / ส่ง BOQ — ☐ รายงานงานนี้ · ☐ ทุกงาน · ส่งเข้า ☒ BOQ ☒ Backup · ☐ ดู Backup · ☐ ภาพแบบ · คำนวณรายการ · ปิด

- ☐ รายงานงานนี้ = ตารางของงานที่เลือกตามที่เห็นบนจอ (พิมพ์ · Excel · CSV · PDF) · ☐ ทุกงาน = ทุกงานที่ดีก็อยู่ ตามลำดับในการ์ด
- ส่งเข้า: ดึง BOQ และ/หรือ Backup (ค่าเริ่มต้นทั้งสอง · ป้ายปุ่มเปลี่ยนตามที่ดีก็) แล้วกดปุ่มส่ง — ส่งทุกงานที่ดีก็อยู่ในรายการ งานที่ดีก็ออกไม่ส่ง
- ยังอ่านป้าย/ชื่อห้องอยู่ตอนกดส่ง = ปุ่มเป็นสีส้ม "จะส่งเมื่ออ่านเสร็จ" (วงหมุน) แล้วส่งให้เองเมื่ออ่านครบ — ระหว่างรอและระหว่าง "กำลังส่ง..." การ์ดล๊อคทั้งใบ: คลิก · Esc · Delete · Ctrl+Z ไม่มีผล จนส่งเสร็จ
- BOQ = แถวกรอกเอง (ต้นทาง "Smart กำแพง 3D") · ชื่อห้อง = ชื่องาน (เช่น "1 นับจำนวนประตู") · รายการ = กลุ่ม · รายการ (เช่น "ห้องครัว · D5") · ส่งเข้า = แถวเดิมได้ปริมาณใหม่ราคาคงอยู่ · แถวเดิมของหน้าที่ไม่อยู่ในชุดใหม่ = ถ้ามลบ
- แผง BOQ: แท็บ "สรุปตามงาน" จัดแถวของ Smart 3D Finishing ตามงาน · แท็บ "สรุปห้อง" แสดงห้องของ Finishing ที่ส่งเข้า BOQ แล้ว (ค่าสดจากการ์ด — ห้องที่ยังไม่ส่งไม่แสดง)
- Backup = ตารางสะสมผลลัพธ์ Smart ของไฟพลังงาน กลุ่มละงาน · ส่งเข้า = แทนที่ของหน้านั้น · ป้ายเขียว "✓ อยู่ใน Backup N" ที่แถบขั้น ③ = จำนวนแถวของหน้าในตาราง Backup
- ปริมาณที่ส่งเป็นค่า ณ ตอนกดส่ง — แก่ผนัง/ความสูง/รหัสแล้วกดส่งอีกครั้ง · ทำที่ละหน้า (ชั้นละหน้า)
- ☐ ภาพแบบ = ส่งออกภาพหน้าตามที่เห็น (PDF เป็นค่าเริ่มต้น · หรือ JPG/PNG/BMP) · คำนวณรายการ = ทั้งผนัง/ช่องเปิด/ห้อง/ป้ายของหน้า (ถามก่อน · Ctrl+Z คืนได้ · แถวที่ส่งแล้วไม่ถูกลบ) · × / Esc / ปิด = ช้อนการ์ด ผลยังอยู่บนแบบ คลิกผลบนแบบ = การ์ดกลับ

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Ctrl+Z / Ctrl+Y	ย้อน / ทำซ้ำ ในการ์ด
Delete	ลบผนัง/ช่องเปิด/เส้นแบ่งห้องที่เลือก
Esc	เลิกโหมดแถบแบบ / ยกเลิกการลากกรอบ / ช้อนการ์ด — ระหว่างป้ายส้ม (รอส่ง/กำลังส่ง) คีย์ทั้งหมดไม่มีผล

ข้อควรรู้

- ดึงหน้าชื่องานในรายการ = ชั้นของงานนั้นเปิด/ปิด (บนแบบ · 3D · รายงานทุกงาน · ที่ส่ง) · ปุ่ม 3D = แผง 3D ของงานที่เปิดอยู่
- ต้องเป็นหน้าที่มีเส้น vector และผนังมีลายแรเงา — หน้าสแกน/ภาพ สแกนผนังอัตโนมัติไม่ได้ (วาดผนังเองบนแบบได้)
- ดูภาพรวมทั้งหมด: หัวข้อ "Smart 3D Finishing" (เมนูย่อย ทั้งหมด (13 งาน))

11.23 Smart 3D Finishing — 12 บัวฝ้าเพดาน

ความยาวบัวฝ้าเพดานรายห้อง = รอบห้อง

เรียกใช้จาก

- เมนู Smart > Smart สถาปัตยกรรม > Smart 3D Finishing > 12 บัวฝ้าเพดาน (เปิดเฉพาะงานนี้ งานอื่นดีกออก)
- ในการ์ด Smart 3D Finishing: คลิก "12 บัวฝ้าเพดาน" ในรายการ 13 งาน

ขั้นตอน

1. ตั้งมาตราส่วนของหน้านี้ (ครั้งแรกของหน้า)

- หน้าที่ยังไม่ตั้ง โปรแกรมเข้าโหมดมาตราส่วนให้เอง พร้อมการ์ดเตือนด้านบน
- คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะจริง → ใส่ระยะ (หรือกด "ใส่ 1:N")
- ตั้งเสร็จแล้วกลับเข้า Smart 3D Finishing เอง

2. ขั้น ① สแกน — ลากกรอบครอบผนังแบบ (กด-ลาก-ปล่อย) • เปิดคำสั่งแล้วลากได้เลย หรือ กด ครอบพื้นที่

- ไม่สแกนเองตอนเลือกคำสั่ง และไม่มีสแกนทั้งหน้า — ลากกรอบเฉพาะส่วนที่ต้องการ (คลิกจุดเดียวใช้ไม่ได้) • ครอบทั้งแปลน = ทั้งชั้น • ครอบห้องเดียว = ทั้ง 13 งานเฉพาะห้องนั้น
- ทุกอย่างคิดเฉพาะในกรอบ: ผนังถูกตัดที่ขอบกรอบ (กรอบขยาย 0.2 ม. เพื่อครอบชิดหน้าผนัง • ต่อผนังที่ถูกตัดสั้นกว่า 0.6 ม. ไม่เอา • ปลายที่เหลือผนังตั้งฉากเส้นสุดท้ายไม่เกิน 1.5 ม. หดกลับถึงมุมห้อง) • ห้อง ป้ายรหัส ป้ายผิว ป้ายวัสดุ นอกกรอบไม่เอา (ป้ายรหัสประตู-หน้าต่างที่วางเหนือผนังนอกกรอบ ≤ 1 ม. ยังจับคู่กับช่องใต้) • กรอบเก็บไว้กับหน้านั้น
- สแกนครั้งเดียวได้ครบ: ผนัง (เส้นคู่ที่มีลายแรงเงา) → ช่องเปิดที่มีหลักฐานในแบบ → ห้อง → ป้ายผิวผนัง • รหัสประตู-หน้าต่าง • รหัสวัสดุพื้น/ฝ้า • ชื่อห้อง
- หน้าทีสแกนไว้แล้ว = เปิดงานเดิม ไม่สแกนทับ • หลังสแกนขั้นนี้พบเป็นแถบเดียว:  ครอบใหม่ = ลากกรอบใหม่ (เช่น ทั้งแปลน) แทนผลเดิม (ถามก่อน) • $\cup$ = สแกนกรอบเดิมใหม่ (ถามก่อน • Ctrl+Z ย้อนได้) • $\blacktriangledown/\blacktriangle$ = กาง/พับขั้นนี้
- หลังสแกน การ์ดยังอ่านป้าย/ชื่อห้องต่ออีกครั้ง — กดส่งระหว่างนั้นได้ (ดูขั้น ③)
- "แสดงเส้นที่อาจเป็นผนัง" = คู่วัดที่ไม่มีลายแรงเงา — คลิกเส้นบนแบบเพื่อเพิ่มเป็นผนัง

3. ขั้น ② ตรวจ — ตารางห้อง: ชื่อห้อง • พื้นที่ • รอบ • คิดบัวฝ้า • ความยาว

- เอาดีกออก = ห้องนั้นไม่คิด (เช่น ห้องน้ำบุกระเบื้อง • ห้องไม่มีฝ้า)
- ไม่หักช่องเปิด (บัวฝ้าเดินรอบห้อง)

4. ห้องไม่ครบ/ห้องโหล่รวมกัน: "หาห้องใหม่" • "ปิดช่องโหล่" (ใส่เส้นแบ่งห้องให้เอง) หรือวาดเส้นแบ่งห้อง เองที่แถบ "แก้บนแบบ:"

- ชื่อห้องอ่านจากแบบให้ (กล่องป้ายห้อง/ป้ายชื่อในห้อง) — แก้ในช่องชื่อได้ • คลิกแถว = เน้นห้องบนแบบ • คลิกห้องบนแบบ = ไปที่แถว

5. ขั้น ③ รายงาน / ส่ง BOQ — ☐ รายงานงานนี้ • ☐ ทุกงาน • ส่งเข้า ☒ BOQ ☒ Backup • ☐ ดู Backup • ☐ ภาพแบบ • คำนวณรายการ • ปิด

- ☐ รายงานงานนี้ = ตารางของงานที่เลือกตามที่เห็นบนจอ (พิมพ์ • Excel • CSV • PDF) • ☐ ทุกงาน = ทุกงานที่ดีกอยู่ ตามลำดับในการ์ด
- ส่งเข้า: ดีก BOQ และ/หรือ Backup (ค่าเริ่มต้นทั้งสอง • ป้ายปุ่มเปลี่ยนตามที่ดีก) แล้วกดปุ่มส่ง — ส่งทุกงานที่ดีกอยู่ในรายการ งานที่ดีกออกไม่ส่ง
- ยังอ่านป้าย/ชื่อห้องอยู่ตอนกดส่ง = ปุ่มเป็นสีส้ม "📄 จะส่งเมื่ออ่านเสร็จ" (วงหมุน) แล้วส่งให้เองเมื่ออ่านครบ — ระหว่างรอและระหว่าง "กำลังส่ง..." การ์ดล็อกทั้งใบ: คลิก • Esc • Delete • Ctrl+Z ไม่มีผล จนส่งเสร็จ

- BOQ = แถวกรอกเอง (ต้นทาง "Smart กำแพง 3D") · ชื่อห้อง = ชื่องาน (เช่น "1 นับจำนวน ประตู") · รายการ = กลุ่ม · รายการ (เช่น "ห้องครัว · D5") · ส่งซ้ำ = แถวเดิมได้ปริมาณใหม่ ราคาคงอยู่ · แถวเดิมของหน้าที่ไม่อยู่ในชุดใหม่ = ถ้ามลบบ
- แผง BOQ: แท็บ "สรุปตามงาน" จัดแถวของ Smart 3D Finishing ตามงาน · แท็บ "สรุปห้อง" แสดงห้องของ Finishing ที่ส่งเข้า BOQ แล้ว (ค่าสดจากการวัด — ห้องที่ยังไม่ส่งไม่แสดง)
- Backup = ตารางสะสมผลลัพธ์ Smart ของไฟล์งาน กลุ่มผลงาน · ส่งซ้ำ = แทนที่ของหน้านั้น · ป้ายเขียว "✓ อยู่ใน Backup N" ที่แถบชั้น ③ = จำนวนแถวของหน้าในตาราง Backup
- ปริมาณที่ส่งเป็นค่า ณ ตอนกดส่ง — แก้ผนัง/ความสูง/รหัสแล้วกดส่งอีกครั้ง · ทำทีละหน้า (ชั้นละหน้า)
- □ ภาพแบบ = ส่งออกภาพหน้าตามที่เห็น (PDF เป็นค่าเริ่มต้น · หรือ JPG/PNG/BMP) · คำนวณรายการ = ทั้งผนัง/ช่องเปิด/ห้อง/ป้ายของหน้า (ถ้ามีก่อน · Ctrl+Z คืนได้ · แถวที่ส่งแล้วไม่ถูกลบ) · X / Esc / ปิด = ช้อนการ์ด ผลยังอยู่บนแบบ คลิกผลบนแบบ = การ์ดกลับ

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Ctrl+Z / Ctrl+Y	ย้อน / ทำซ้ำ ในการ์ด
Delete	ลบผนัง/ช่องเปิด/เส้นแบ่งห้องที่เลือก
Esc	เลิกโหมดกับบนแบบ / ยกเลิกการลากกรอบ / ช้อนการ์ด — ระหว่างป้ายส้ม (รอส่ง/กำลังส่ง) คีย์ทั้งหมดไม่มีผล

ข้อควรรู้

- ดึงหน้าชื่องานในรายการ = ชั้นของงานนั้นเปิด/ปิด (บนแบบ · 3D · รายงานทุกงาน · ที่ส่ง) · ปุ่ม 3D = แผง 3D ของงานที่เปิดอยู่
- ต้องเป็นหน้าที่มีเส้น vector และผนังมีลายแรงเงา — หน้าสแกน/ภาพ สแกนผนังอัตโนมัติไม่ได้ (วาดผนังเองบนแบบได้)
- ดูภาพรวมทั้งชุด: หัวข้อ "Smart 3D Finishing" (เมนูย่อย ทั้งชุด (13 งาน))

11.24 Smart 3D Finishing — 13 เสาเอ็น-ทับหลัง

ความยาวเสาเอ็น-ทับหลังรอบช่องเปิด: ประตู 3 ด้าน (2 สูง + กว้าง) · หน้าต่าง/ช่องเปิด 4 ด้าน (2 กว้าง + 2 สูง)

เรียกใช้จาก

- เมนู Smart > Smart สถาปัตยกรรม > Smart 3D Finishing > 13 เสาเอ็น-ทับหลัง (เปิดเฉพาะงานนี้ งานอื่นดีก็ออก)
- ในการ์ด Smart 3D Finishing: คลิก "13 เสาเอ็น-ทับหลัง" ในรายการ 13 งาน

ขั้นตอน

1. ตั้งมาตราส่วนของหน้า (ครั้งแรกของหน้า)

- หน้าที่ยังไม่ตั้ง โปรแกรมเข้าโหมดมาตราส่วนให้เอง พร้อมการ์ดเตือนด้านบน
- คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะจริง → ใส่ระยะ (หรือกด "ใส่ 1:N")
- ตั้งเสร็จแล้วกลับเข้า Smart 3D Finishing เอง

2. ชั้น ①สแกน — ลากกรอบครอบผนังบนแบบ (กด-ลาก-ปล่อย) · เปิดคำสั่งแล้วลากได้เลย หรือ กด □ ครอบพื้นที่

- ไม่สแกนเองตอนเลือกคำสั่ง และไม่มีสแกนทั้งหน้า — ลากกรอบเฉพาะส่วนที่ต้องการ (คลิกจุดเดียวใช้ไม่ได้) · ครอบทั้งแปลน = ทั้งชั้น · ครอบห้องเดียว = ทั้ง 13 งานเฉพาะห้องนั้น
- ทุกอย่างคิดเฉพาะในกรอบ: ผนังถูกตัดที่ขอบกรอบ (กรอบขยาย 0.2 ม. เพื่อครอบชิดหน้าผนัง · ตอผนังที่ถูกตัดสั้นกว่า 0.6 ม. ไม่เอา · ปลายที่เลยผนังตั้งฉากเส้นสุดท้ายไม่เกิน 1.5 ม. หดกลับถึงมุมห้อง) · ห้อง ป้ายรหัส ป้ายผิว ป้ายวัสดุ นอกกรอบไม่เอา (ป้ายรหัสประตู-หน้าต่างที่วางเหนือผนังนอกกรอบ ≤ 1 ม. ยังจับคู่กับช่องได้) · กรอบเก็บไว้กับหน้านั้น
- สแกนครั้งเดียวได้ครบ: ผนัง (เส้นคู่ที่มีลายแรเงา) → ช่องเปิดที่มีหลักฐานในแบบ → ห้อง → ป้ายผิวผนัง · รหัสประตู-หน้าต่าง · รหัสวัสดุพื้น/ฝ้า · ชื่อห้อง
- หน้าที่สแกนไว้แล้ว = เปิดงานเดิม ไม่สแกนทับ · หลังสแกนขั้นนี้พบเป็นแถบเดียว: □ ครอบใหม่ = ลากกรอบใหม่ (เช่น ทั้งแปลน) แทนผลเดิม (ถามก่อน) · C = สแกนกรอบเดิมใหม่ (ถามก่อน · Ctrl+Z ย้อนได้) · ▼/▲ = กาง/พับขั้นนี้
- หลังสแกน การ์ดยังอ่านป้าย/ชื่อห้องต่ออีกครู่ — กดส่งระหว่างนั้นได้ (ดูขั้น ③)
- "แสดงเส้นที่อาจเป็นผนัง" = คูเส้นที่ไม่มีลายแรเงา — คลิกเส้นบนแบบเพื่อเพิ่มเป็นผนัง

3. ขั้น ②ตรวจ — ตาราง "ปริมาณ" 3 แถว: ประตู (รอบ 3 ด้าน) · หน้าต่าง (รอบ 4 ด้าน) · ช่องเปิด (รอบ 4 ด้าน) — ความยาวรวมของแต่ละชนิด พร้อมจำนวนช่อง

- คิดจากกว้าง/สูงของช่องเปิดในงาน 1-3 — แก่ขนาดที่นั้น (หรือ "ขนาดต่อรหัส") แล้วงานนี้เปลี่ยนตาม
- ช่องที่ยังไม่มีความสูงยังไม่นับ

4. แก้นบนแบบเมื่อสแกนได้ไม่ครบ (แถบ "แก้นบนแบบ:")

- วาดผนัง / เส้นแบ่งห้อง = คลิก 2 จุด (จุดเข้าปลายผนัง/แนวฉาก) · แบ่ง = คลิกจุดที่จะตัด · ต่อ = คลิกผนัง 2 ชั้น · Esc = เลิก
- □ เจาะช่อง (แบบ Smart กำแพง): ① กดปุ่ม ② เลือกชนิด/ขนาดในกล่อง (ชนิด · กว้าง · สูง · ขอบล่าง — เพิ่ม/แก้ไขได้ จาต่อเครื่อง) ③ ชี้นำผนังไหนก็ได้ (แบบ 2D หรือแผน 3D) — เห็นช่องตามเมาส์ + ตัวเลข แล้วคลิก = เจาะ ④ ลากปลายช่อง = ยืด/หด · ลากกลาง = ย้าย · Esc = เสร็จ · ทับช่องเดิม = แทนที่
- แก่ช่องเดิม: คลิกช่องบนแบบ / เลือกแถวช่องเปิด / คลิกช่องใน 3D แล้วลาก (ตัวเลขขนาดติดเมาส์) · Ctrl+C / Ctrl+V = คัดลอก/วางช่อง (ชี้นำแล้วคลิก) · คลิกขวา: บนช่อง = คัดลอก/วาง/ลบ · บนผนัง = วางช่องที่นี้ · Delete = ลบช่องที่กำลังแก้ไข (ถามก่อน) · สีช่อง ประตู สัม · หน้าต่าง ฝ้า · ช่องเปิด เทา
- เลือกแถวผนัง (หรือคลิกผนังบนแบบ) = จุดจับ: ลากปลายผนัง · Delete = ลบผนัง
- ทุกงานอ่านจากผนัง/ช่องเปิด/ห้องชุดเดียวกัน — แก่ที่งานนี้ งานอื่นเปลี่ยนตาม · ~ / Ctrl+Z / Ctrl+Y ย้อนได้ทุกขั้น

5. ขั้น ③รายงาน / ส่ง BOQ — □ รายงานงานนี้ · □ ทุกงาน · ส่งเข้า ☒ BOQ ☒ Backup · □ ดู Backup · □ ภาพแบบ · คำนวณรายการ · ปิด

- □ รายงานงานนี้ = ตารางของงานที่เลือกตามที่เห็นบนจอ (พิมพ์ · Excel · CSV · PDF) · □ ทุกงาน = ทุกงานที่ดีก็อยู่ ตามลำดับในการจัด
- ส่งเข้า: ดึง BOQ และ/หรือ Backup (ค่าเริ่มต้นทั้งสอง · ป้ายปุ่มเปลี่ยนตามที่ดีก็) แล้วกดปุ่มส่ง — ส่งทุกงานที่ดีก็อยู่ในรายการ งานที่ดีก็ออกไม่ส่ง
- ยังอ่านป้าย/ชื่อห้องอยู่ตอนกดส่ง = ปุ่มเป็นสีส้ม "□จะส่งเมื่ออ่านเสร็จ" (วงหมุน) แล้วส่งให้เองเมื่ออ่านครบ — ระหว่างรอและระหว่าง "กำลังส่ง..." การ์ดล็อกทั้งใบ: คลิก · Esc · Delete · Ctrl+Z ไม่มีผล จนส่งเสร็จ

- BOQ = แถวกรอกเอง (ต้นทาง "Smart กำแพง 3D") · ชื่อห้อง = ชื่องาน (เช่น "1 นับจำนวน ประตู") · รายการ = กลุ่ม · รายการ (เช่น "ห้องครัว · D5") · ส่งซ้ำ = แถวเดิมได้ปริมาณใหม่ ราคาคงอยู่ · แถวเดิมของหน้าที่ไม่อยู่ในชุดใหม่ = ถ้ามลบ
- แผง BOQ: แท็บ "สรุปตามงาน" จัดแถวของ Smart 3D Finishing ตามงาน · แท็บ "สรุปห้อง" แสดงห้องของ Finishing ที่ส่งเข้า BOQ แล้ว (ค่าสดจากการวัด — ห้องที่ยังไม่ส่งไม่แสดง)
- Backup = ตารางสะสมผลลัพธ์ Smart ของไฟล์งาน กลุ่มผลงาน · ส่งซ้ำ = แทนที่ของหน้านั้น · ป้ายเขียว "✓ อยู่ใน Backup N" ที่แถบชั้น ③ = จำนวนแถวของหน้าในตาราง Backup
- ปริมาณที่ส่งเป็นค่า ณ ตอนกดส่ง — แก้วน้ำ/ความสูง/รหัสแล้วกดส่งอีกครั้ง · ทำที่ละหน้า (ชั้น ละหน้า)
- □ ภาพแบบ = ส่งออกภาพหน้าตามาที่เห็น (PDF เป็นค่าเริ่มต้น · หรือ JPG/PNG/BMP) · คำนวณรายการ = ทั้งผนัง/ช่องเปิด/ห้อง/ป้ายของหน้า (ถามก่อน · Ctrl+Z คืนได้ · แถวที่ส่งแล้วไม่ถูกแตะ) · X / Esc / ปิด = ช้อนการ์ด ผลยังอยู่บนแบบ คลิกผลบนแบบ = การ์ดกลับ

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Ctrl+Z / Ctrl+Y	ย้อน / ทำซ้ำ ในการ์ด
Delete	ลบผนัง/ช่องเปิด/เส้นแบ่งห้องที่เลือก
Esc	เลิกโหมดกับบนแบบ / ยกเลิกการลากกรอบ / ช้อนการ์ด — ระหว่างป้ายส้ม (รอส่ง/กำลังส่ง) คีย์ทั้งหมดไม่มีผล

ข้อควรรู้

- ดึงหน้าชื่องานในรายการ = ชั้นของงานนั้นเปิด/ปิด (บนแบบ · 3D · รายงานทุกงาน · ที่ส่ง) · ปุ่ม 3D = แผง 3D ของงานที่เปิดอยู่
- ต้องเป็นหน้าที่มีเส้น vector และผนังมีลายแรงเงา — หน้าสแกน/ภาพ สแกนผนังอัตโนมัติไม่ได้ (วาดผนังเองบนแบบได้)
- ดูภาพรวมทั้งชุด: หัวข้อ "Smart 3D Finishing" (เมนูย่อย ทั้งชุด (13 งาน))

11.25 Smart พื้นที่ห้อง — พื้นที่ห้องจากชื่อห้อง

รูปแบบเดียวกับ Smart โครงสร้าง: กรอบพื้นที่ (ทุกห้องในกรอบ) หรือ คลิกพื้นที่ภายในห้อง (ชื่อห้อง) → โปรแกรมหาขอบเขตห้อง + อ่านชื่อห้อง (ข้อความในไฟล์ → OCR) → ตรวจเป็นรายการก่อนส่งเข้า BOQ และ/หรือ ตาราง Backup

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม Smart บนแถบเครื่องมือ
- ปุ่ม Smart > Smart สถาปัตยกรรม > Smart พื้นที่ห้อง
- เมนู Smart > Smart สถาปัตยกรรม > Smart พื้นที่ห้อง

ขั้นตอน

1. ตั้งมาตราส่วนของหน้า (ครั้งแรกของหน้า)

- หน้าที่ยังไม่ตั้ง โปรแกรมเข้าโหมดมาตราส่วนให้เอง พร้อมการ์ดเตือนด้านบน
- คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะจริง → ใส่ระยะ (หรือกด "ใส่ 1:N")
- ตั้งเสร็จแล้วกลับเข้า Smart พื้นที่ห้อง เอง

2. การ์ดเปิดทันที (ไม่มีกล่องเลือกวิธี): เริ่มที่ กรอบพื้นที่ — สลับวิธีได้ในการ์ด · คำเตือน: ความถูกต้องขึ้นอยู่กับไฟล์ · ลากขอบล่างของการ์ด = ปรับความสูง

- วิธีในขั้น ①: ครอบพื้นที่ · คลิกพื้นที่ภายในห้อง (ชื่อห้อง)

3. ครอบพื้นที่: ลากกรอบครอบฝัง → ได้ทุกห้องในกรอบ จัดกลุ่มตามชื่อห้อง

- ห้อง = ช่องที่ผนังล้อมรอบ (ช่องประตูปิดให้เอง) · ห้องโล่งที่ไม่มีผนังกัน = ห้องเดียวกัน · ช่องที่ไม่นาไขห้อง (แถบเส้นบอกระยะ ฯลฯ) = ไม่ติดให้
- อ่านชื่อห้องไม่ได้ = ชื่อเริ่มต้น "พื้นที่ N" — แก่ที่หัวกลุ่ม · ชื่อเดียวกัน = แถว BOQ เดียวกัน
- ลากกรอบซ้ำ/บางส่วนได้ (ผลสะสม · ห้องเดิมได้ผลใหม่แทน)

4. คลิกพื้นที่ภายในห้อง (ชื่อห้อง): คลิกที่ว่างในห้อง หรือชื่อห้อง → กล้องตรวจ: ภาพห้อง + ชื่อที่อ่านได้ (แก้ได้) → "ตรง — เฉพาะห้องนี้" (Enter) / "ตรง — ทุกห้องชื่อนี้ทั้งหมด" (ต้องอ่านชื่อทุกห้อง ใช้เวลา)

5. ตรวจรายการ: ดึง · แก่ชื่อ/สีของกลุ่ม · ลบรายตัว · คลิกแถว หรือคลิกห้องบนแบบ = เน้นคู่กัน · แสดง ตัวหลัก/ตัวย่อย

- ห้องโล่งที่มีหลายชื่อ (ทานอาหาร / โถง / พักผ่อน) และมีเส้นกริดคัน = แบ่งตามเส้นกริดให้ (ไม่มีผนังกัน) — ตรวจขอบเขตก่อนเพิ่ม
- แก่รูป: ปุ่มท้ายแถว → ลากจุดจับ · ดับเบิลคลิกบนเส้น = เพิ่มจุด · คลิกขวาที่จุด = ลบจุด · Esc = เสรี
- วาดเพิ่ม: ปุ่ม ⇌ วาดเพิ่ม → คลิกที่ละมุม · ดับเบิลคลิก/Enter = จบรูป → ตั้งชื่อ → เข้ารายการ (ยังไม่เข้าไฟล์) · Esc = เลิกวาด
- ลบ: ปุ่มถังขยะท้ายแถว หรือคลิกห้องบนแบบแล้วกด Delete · รูปที่ซ้อนกัน = ตัดส่วนที่ซ้อนออกจากรูปใหญ่ให้ (มีหมายเหตุในแถว) · ห้องที่มีขึ้นพื้นที่ในไฟล์ครอบอยู่แล้ว = ไม่เข้ารายการ
- คอลัมน์ในการ์ด: พื้นที่ · ยาว · รอบ · ช่องเปิด (ยาว = ความยาวรอบ - ช่องเปิด · ช่องเปิด = ช่องประตูที่หาได้จากแบบ)
- ส่วนที่ขาดตรงประตู: ในโหมด "คลิกพื้นที่ภายในห้อง" คลิกส่วนเล็กที่ยังไม่ถูกระบาย (เช่น ใต้วงบานประตู) ที่ติดกับห้องในรายการ = รวมเข้าห้องนั้นทันที (ไม่มีกล้องตรวจ · ส่วนที่รวมได้ต้องไม่เกิน 2 ตร.ม. และไม่เกิน 25% ของห้อง) — คลิกในห้องอื่น = ได้ห้องใหม่ตามปกติ
- ลาย hatch ของกลุ่ม: คลิกช่องสีของแถวชื่อห้อง → แผงสีมีแถว "ลาย hatch" 13 แบบ — เห็นบนแบบทันที และติดไปกับขึ้นพื้นที่เมื่อกดเพิ่ม

6. ✓ ส่งเข้า BOQ + Backup (Enter) = ส่งที่ดึกของหน้าที่เปิดอยู่ — เลือกปลายทางที่ "ส่งเข้า ☒ BOQ ☒ Backup" (ค่าเริ่ม = ทั้งสอง) · BOQ = ขึ้นพื้นที่ต่อห้อง ชื่อ = ชื่อห้อง (แก้จุดได้) · Backup = รายการในตาราง Backup (ค่า ณ ตอนส่ง) · การ์ดอยู่ต่อ · ปุ่ม ปิด · X ที่หัวการ์ด หรือ Esc = ปิดการ์ด

7. การ์ดแบ่งเป็น 3 ขั้น: ①สแกน → ②ตรวจ → ③ส่ง

- ①สแกน: เลือกวิธี/ตัวอย่างแล้วลากกรอบ — มีผลแล้วขั้นนี้พับเหลือบรรทัดเดียว (๒ สแกนซ้ำ · ปุ่มสามเหลี่ยม ▼ = กางตัวเลือกกลับ · ▲ = พับ)
- ②ตรวจ: ช่องดึกที่หัวตาราง = ดึง/ไม่ดึงทั้งหมดของหน้านี้ (ข้ามแถวที่ยังไม่มีเบอร์) · แถบทั้งหมด | ตัวหลัก | ตัวย่อย = มุมมองเท่านั้น
- ③ส่ง: "ส่งเข้า ☒ BOQ ☒ Backup" (ดึกทั้งคู่เป็นค่าเริ่ม · เลือกได้) แล้วกด ✓ ส่งเข้า BOQ + Backup (Enter) — ป้ายปุ่มเปลี่ยนตามที่ตั้ง · เลือกได้ว่า รวมแถวตามชื่อห้อง หรือ แยกแถวละห้อง · ☐ ดู Backup = เปิดตาราง Backup · ป้ายเขียว "✓ อยู่ใน Backup N" · ☐ รายงาน · คำนวณรายการ (สร้างรายการของหน้านี้ — ถ้ามียืนยันก่อน) · ปิดการ์ด = ปุ่ม ปิด · X ที่หัวการ์ด หรือ Esc

- หลังส่งแล้ว: เปลี่ยนชื่อกลุ่มในการ์ด = ขึ้นในตาราง BOQ และรายการใน Backup ได้ชื่อใหม่ทันที · ลบรายการที่ส่งแล้วในการ์ด = ลบทั้ง 3 ที่ (การ์ด · ขึ้นในไฟล์/BOQ · Backup — กล่องยืนยันบอกก่อน)
- หัวการ์ด: ปุ่ม ? = เปิดวิธีใช้ของการ์ดนี้ · X = ปิดการ์ด (ผลยังแสดงบนแบบ) · ลากหัวการ์ด = ย้าย · ลากขอบล่าง = ปรับความสูง · ดับเบิลคลิกหัวการ์ด = กลับตำแหน่ง/ความสูงเดิม · งาน Smart อื่นที่เปิดไว้ในหน้านี้ขึ้นเป็นแถบซ้อนเหนือหัวการ์ด (คลิก = สลับ)

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Enter	ส่งที่ตึก (ตามปลายทางที่ตึก)
Esc	หยุดค้น / ปิดการ์ด (ผลยังแสดงบนแบบ ไม่เข้า BOQ จนกดส่ง)
Ctrl+Z · Ctrl+Y	ย้อน/ทำซ้ำที่ละชั้นในรายการ

ข้อควรรู้

- พื้นที่ที่แสดงในการ์ด = ค่าประมาณจากรูปทรง · ปริมาณในตาราง BOQ คัดจากชั้นที่เพิ่มแล้ว
- ชื่อห้องจาก OCR อาจผิด — ตรวจสอบทุกแถวก่อนเพิ่ม

The screenshot displays the mTools Next software interface. On the left, a floor plan is shown with various rooms color-coded. On the right, a 'Smart พื้นที่ห้อง' (Smart Room) panel is open, showing a list of rooms with their respective areas and volumes. The list includes rooms like 'เก็บของ' (Storage), 'ครัว' (Kitchen), 'จอดรถ' (Parking), 'เฉลียง' (Corridor), and 'ซักล้าง' (Laundry). The bottom of the panel shows options for sending data to BOQ and Backup.

Smart พื้นที่ห้อง — พื้นที่ห้องจากชื่อห้อง

11.26 Smart พนักงออิฐ — ความยาวผนังจากป้ายชนิดผนัง

รูปแบบเดียวกับ Smart โครงสร้าง: ครอบพื้นที่ (ทุกป้าย) หรือคลิกที่ป้ายชนิดผนัง (สามเหลี่ยมมีเลขยอดชี้เข้าผนัง) → โปรแกรมวัดหน้าผั่งด้านที่ป้ายชี้ ได้ ความยาวช่วง · ช่องเปิด · ความยาว → ตรวจสอบรายการก่อนเพิ่มเข้า BOQ

เรียกใช้จาก

- Smart > Smart สถาปัตยกรรม > Smart พนักงออิฐ
- งานผิวผนังรายห้อง (กระเบื้อง · สี) ใช้ Smart 3D Finishing

ขั้นตอน

1. ตั้งมาตราส่วนของหน้านี้ (ครั้งแรกของหน้า)

- หน้าที่ยังไม่ตั้ง โปรแกรมเข้าโหมดมาตราส่วนให้เอง พร้อมการ์ดเตือนด้านบน
- คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะจริง → ใส่ระยะ (หรือกด "ใส่ 1:N")
- ตั้งเสร็จแล้วกลับเข้า Smart ผังก่อสร้างเอง

2. การเปิดพื้นที่ (ไม่มีกล่องเลือกวิธี): เริ่มที่ ครอบพื้นที่ — สลับวิธีได้ในการ์ด · คำเตือน: ความถูกต้องขึ้นอยู่กับไฟล์ · ลากขอบล่างของการ์ด = ปรับความสูง

3. ครอบพื้นที่: ลากกรอบครอบพัง → ได้ทุกป้ายชนิดผนังในกรอบ จัดกลุ่มตามรหัส (เลข 2 ในป้าย = W2)

- ผนังมี 2 ด้าน = 2 ป้าย: แต่ละป้ายวัดหน้าผาผนังด้านของตัวเอง แยกรายการกัน (ด้านใดด้านมัน)
- ช่วง = หน้าผนังที่ป้ายแตะ ใส่ไปจนถึงมุมห้อง/สุดผนัง · ช่องเปิด = ช่องประตู/หน้าต่างในช่วงนั้น · ยาว = ช่วง - ช่องเปิด
- ป้ายรหัสเดียวกันหลายป้ายบนหน้าผาผนังช่วงเดียวกัน = นับช่วงเดียว · ป้ายรหัสอื่นบนแนวเดียวกัน = แบ่งช่วงกัน
- ป้ายในตารางรายการวัสดุ (ไม่ได้ขีดผนัง) ถูกข้าม · อ่านรหัสไม่ชัด = พิมพ์รหัสที่หัวกลุ่ม (ช่องแดง)

4. ป้ายที่สแกนตกหล่น — คลิกเพิ่มที่ละป้าย

- ป้ายที่สแกนตกหล่น (โหมดครอบพื้นที่): คลิกที่ตัวหนังสือป้ายเบอร์บนแบบ = โปรแกรมอ่านเบอร์ให้ แล้วถามในกล่อง — เบอร์ที่อ่านได้ใส่ไว้ให้ · "เลือกชื่อ ✓" = เลือกจากเบอร์ที่มีในการ์ด · พิมพ์เองได้ · ตกลง = เพิ่มเฉพาะป้ายนั้น (หาแนว/ช่วง/ระดับเหมือนตอนสแกน) · คลิกป้ายที่อยู่ในรายการแล้ว = ไปที่แถวนั้น

5. คลิกที่ป้าย: คลิกป้ายด้านที่ต้องการ → กล่องตรวจตัวอย่าง (ภาพป้าย + รหัส แก่ได้) → ค้นทั้งหน้า (รหัสเดียวกัน) หรือที่ละป้าย

6. แบบใช้ป้ายรูปอื่น (หกเหลี่ยม/วงกลม/สี่เหลี่ยม มีรหัสข้างใน): ปุ่ม + กำหนดตัวอย่าง → ลากกรอบครอบป้าย 1 ป้าย → กด "ตรง" = เก็บเป็นตัวอย่างในเครื่อง

- ตัวอย่างที่เก็บไว้แสดงในแถบ "ตัวอย่างป้าย" ของการ์ด — ใช้กับทุกแผ่น/ทุกไฟล์ (ป้ายขนาดเดียวกัน) · $\times$ = ลบออกจากคลัง
- ป้ายที่ไม่มียอดชี้ = ใช้หน้าผนังที่ใกล้ป้ายที่สุด

7. ผนังที่ไม่มีป้าย: เลือก "คลิกที่ป้าย" แล้วคลิกขีดเส้นหน้าผาผนังด้านที่ต้องการ (ห่างไม่เกิน ~0.35 ม.) → กล่องตรวจ (ภาพช่วงผนังสีแดง) → พิมพ์รหัสผนัง → ได้ 1 รายการของหน้าผาผนังด้านนั้น

- รหัสที่ยืนยันล่าสุดถูกใส่ไว้ให้ (แก่ได้) · ช่วง/ช่องเปิดหาแบบเดียวกับผนังที่มีป้าย

8. ชนิดของช่องเปิด: โปรแกรมอ่านป้ายรหัสประตู-หน้าต่าง (D1 · W2 ...) ที่อยู่ใกล้ช่องเปิด — D = ประตู · W = หน้าต่าง (ไม่มีป้าย = ดูจากเส้นบานประตู)

- ซีที่ ① ของแถว = จำนวนประตู/หน้าต่าง + รหัสของช่องเปิดในช่วงนั้น

9. พื้นที่ผนัง (ตร.ม.): ใส่ "สูงผนัง" ในการ์ด → ยอดที่ตึกคิดเป็น ช่วง $\times$ สูง - ช่องเปิด (กว้าง $\times$ สูงประตู/สูงหน้าต่าง) และส่งเข้า BOQ เป็นพื้นที่ · เว้นว่าง = ส่งเป็นความยาว (ม.)

- สูงประตูเริ่ม 2.00 · สูงหน้าต่างเริ่ม 1.20 (แก่ได้ · จำต่อเครื่อง) — ความสูงช่องเปิดไม่เกินความสูงผนัง
- โหมดพื้นที่ = เส้นเดียวเต็มช่วง (ไม่เว้นช่องเปิด): ความกว้างของเส้น = ความสูงผนัง และเก็บพื้นที่ช่องเปิดที่หักไว้กับเส้น — ยึด/หดเส้นทีหลัง พื้นที่ช่องเปิดที่หักไม่เปลี่ยนแปลง

10. ตรวจสอบรายการ: คอลัมน์ ช่วง · ช่องเปิด · ยาว · ดิ่ง · แก้วหุ้ม/สี/ความหนา/ชนิดเส้นของกลุ่ม · ลบรายตัว · ยึด/หลุดเส้น (ช่องเปิดในช่วงยังเว้นไว้) · คลิกเส้นผนังบนแบบ = ไปที่แถว (แถวเน้นค้างไว้)

11. ช่องเปิด (แบบเดียวกับ Smart กำแพง):  เจาะช่อง ① กดปุ่ม ② เลือกชนิด/ขนาดในกล่อง ③ ชี้นำผนังให้โดน (แบบ 2D หรือแผง 3D) แล้วคลิก ④ ลากปลายช่อง = ยึด/หลุด · ลากกลาง = ย้าย · Esc = เสร็จ

- ช่องที่สแกนได้แก่ได้เหมือนกัน: คลิกช่องบนแบบ หรือใน 3D แล้วลาก · ตัวเลขขนาดติดเมาส์ระหว่างลาก · ทับช่องเดิม = แทนที่
- Ctrl+C / Ctrl+V = คัดลอก/วางช่อง (ชี้นำแล้วคลิก) · คลิกขวา: บนช่อง = คัดลอก/วาง/ลบ · บนเส้นผนัง = วางช่องที่นี่ · Delete = ลบช่องที่กำลังแก้ไข (ถ้ามก่อน)
- สีช่อง: ประตู ส้ม · หน้าต่าง ฟ้า · ช่องเปิด เทา — ตรงกันทั้งแบบ 2D แผง 3D และแถบสีหน้าแถวในการ์ด
- ยาว (ค่าที่เข้า BOQ) = ช่วง - ช่องเปิด คิดใหม่ทันทีที่แก้ไขช่อง · พื้นที่ผนังหักตามความสูงของแต่ละช่อง (ช่องที่เจาะเอง = ความสูงที่เลือกในกล่อง)
- ปุ่ม 3D = ผนังของหน้านี้แบบ 3 มิติ (สูง = "สูงผนัง" · ยังไม่ใส่ = 3.00 ม. · หนา 0.20 ม. — โปรแกรมวัดแค่หน้าผนังด้านเดียว) · ส่งรูปภาพ PDF/PNG/JPG ได้

12. Enter = เพิ่มที่ดิ่งของหน้าที่เปิดอยู่ → เส้นระยะเฉพาะส่วนที่เป็นผนัง (เว้นช่องเปิด) ชื่อ = รหัสผนัง ⇒ ปริมาณในตาราง BOQ = ความยาว (ใส่สูงผนัง = เส้นเดียวเต็มช่วง ได้พื้นที่ผนัง) · การ์ดอยู่ต่อ · Esc = ปิดการ์ด

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Enter	เพิ่มที่ดิ่ง
Esc	หยุดค้น / ปิดการ์ด (ผลยังแสดงบนแบบ ไม่เข้า BOQ จนกดเพิ่ม)
Ctrl+Z · Ctrl+Y	ย้อน/ทำซ้ำที่ละชั้นในรายการ

ข้อควรรู้

- ใช้กับแบบที่ส่งออกจาก CAD (เส้น vector) — หน้าที่เป็นภาพ/สแกนใช้ไม่ได้ (ต้องมีเส้นหน้าผนัง)
- ช่องเปิดนับเมื่อมีเส้นประตู/หน้าต่างอยู่ในแนวผนัง · ช่องว่างที่ไม่มีเส้นอะไร = จบช่วง (ไม่เดา) — ตรวจสอบปลายเส้นก่อนเพิ่ม ยึด/หลุดได้
- ช่วง/ช่องเปิดแสดงในการ์ด · ตาราง BOQ ได้ความยาว (ผลรวมของท่อนผนัง) — หรือพื้นที่ผนังเมื่อใส่ความสูงผนังในการ์ด
- แบบที่วาดตะแคงในหน้า (ยังไม่ได้หมุนไฟล์) ใช้ได้ — โปรแกรมหาทิศทางของเลขในป้ายเอง · อ่านรหัสไม่ได้ = พิมพ์ที่หัวกลุ่ม
- ผนังจาก Smart ผนังก่ออิฐ นี้ (หมายเหตุ "Smart ผนังก่ออิฐ (Arch)") ไม่เข้ารายการงานโครงสร้าง — ผนัง คสล. ใช้ Smart ผนังก่ออิฐ ในกลุ่ม Smart โครงสร้าง

- มุมลาดอ่านจาก "SLOPE n°" ในพื้น (ชั้นข้อความ → OCR ทั้งหน้าเมื่อมีค่าเดียว) · อ่านไม่ได้ = มุมเริ่มต้นในแถบ ① (แก้ได้ทีละพื้น)
- ทิศลาดลง = ตั้งฉากกับลายเส้นแผ่นหลังคา (ลูกศรบนแบบ) · ไม่มีลาย = เคาแล้วบอก ⇒ กด ⇌ ถ้าผิด

3. ② ตรวจ — พื้น · ขอบ · สรุป

- ตารางพื้น: ชื่อ · วัสดุ (เมทัลชีท/กระเบื้อง/ดาดฟ้า ค.ส.ล./อื่น ๆ) · มุม · ⇌ กลับทิศ · พื้นที่ แปลน · พื้นที่จริง · □
- ตารางขอบ: ชนิดที่โปรแกรมจัดให้ (ขอบร่วมของสองพื้นที่ระดับเดียวกัน = สัน · ต่างระดับ = ตะเข้สัน/ราง · ขอบนอกที่ต่ำ = ชายคา · สูง = ขนผนัง · ลาดตามขอบ = บันลม) แก้ได้ · ยาวจริง = $\sqrt{(\text{ยาวแปลน}^2 + \Delta \text{ระดับ}^2)}$ · ชายคาตึก "ราง" = ความยาวรางน้ำ
- คลิ๊กพื้น/ขอบบนแบบ = แล้วยันถูกเน้น · Delete = ลบพื้นที่เลือก · Ctrl+Z / Ctrl+Y = ย้อน/ทำซ้ำ

4. ③ ส่ง — BOQ + Backup (ตึกเลือกได้) · □ รายงาน · □ ภาพแบบ

- แกวที่ส่ง: มุงหลังคา <วัสดุ> ตร.ม. · กันซึมดาดฟ้า ตร.ม. · ครอบสัน · ครอบตะเข้สัน · รางตะเข้ · Flashing ขนผนัง · บันลม · เชิงชาย · รางน้ำ (ม.) — เฉพาะที่มีค่า
- ส่งซ้ำ = แกวเดิมของหน้านี้ (ชื่อห้อง "หลังคา" + รายการ) ได้ปริมาณใหม่ ราคาคงอยู่ · แกวเดิมที่ไม่อยู่ในชุดใหม่ = ถ้ามลบ
- Enter = ส่ง · ×/Esc = ปิดการ์ด (พื้นเก็บไว้กับไฟล์งาน ผลยังแสดงบนแบบ) · คำนวณรายการ = ทั้งพื้นทั้งหน้า

ข้อควรรู้

- รุ่นนี้ = พื้นที่ (ตร.ม.) + ขอบ (ม.) — จำนวนแผ่น/กระเบื้อง และโครงหลังคา (Smart โครงหลังคา · Smart โครงถัก/เสา/ป้าย) ทำในชั้นถัดไป
- พื้นโค้ง: เลือกวัสดุแล้วใส่ความสูงโค้งในรุ่นถัดไป (ตอนนี้คิดเป็นพื้นลาด)

The screenshot displays the mTools Next software interface. On the left, a 2D architectural drawing of a roof is shown with various components labeled, including a 'SLOPE 15°' section. On the right, a 'Smart หลังคา (สถาปัตย์)' window is open, showing a table of roof components and their quantities.

พื้น	วัสดุ	มุม °	ทิศ	แปลน	พื้นที่จริง
พื้น 1	เมทัลชีท	15	⇌	97.19	100.62
พื้น 2	เมทัลชีท	15	⇌	44.27	45.83
รวม				141.45	146.45

ขอบพื้น (ยาวจริง ม.)	ชนิด	แปลน	ยาวจริง	ราง
พื้น 1	บันลม	5.39	5.58	
พื้น 1	ชายคา	6.11	6.11	✓
พื้น 1	บันลม	11.20	11.59	
พื้น 1	ขนผนัง / ขอบบน	11.71	11.71	
พื้น 1	บันลม	4.48	4.64	
พื้น 1	บันลม	5.75	5.76	
พื้น 2	ชายคา	7.13	7.13	✓

At the bottom of the window, there are checkboxes for 'BOQ', 'Backup', 'ส่งเข้า BOQ + Backup', and 'อยู่ใน Backup 0'. Buttons for 'ภาพแบบ', 'รายงาน', 'คำนวณรายการ', and 'ปิด' are also visible.

Smart หลังคา (สถาปัตย์)

11.28 Smart นับจำนวน — โครงสร้าง

นับสัญลักษณ์งานโครงสร้าง — การ์ดเดียวของทั้งกลุ่มงาน หัวข้อ: ฐานราก · เสาคาน · พื้น · กำแพง · ก่อหัวข้อ = กล่องรูปตัวอย่างให้เลือก (หลายตัวได้) แล้วลากกรอบบริเวณ = สแกนเฉพาะตัวอย่างที่เลือก → ได้รายการตรวจ (ป้ายรหัสบนแบบ) → ส่งเข้าตาราง Backup (ค่าเริ่ม) / ดึง BOQ = ส่งเข้าตาราง BOQ ด้วย / ออกรายงานจากการ์ด · ไม่ต้องตั้งมาตราส่วน

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม Smart ▾ / เมนู Smart > Smart นับจำนวน > โครงสร้าง

ขั้นตอน

- ค่าเริ่ม = อ่านป้ายรหัสจากแบบ (F1 · C1 · B1 · S1 · W1 ...) — ลากกรอบครอบงำได้เลย ได้กลุ่มรหัส · หรือเลือก "คลิกที่ข้อความ" แล้วคลิกที่ละป้าย (รหัสอื่นพิมพ์เองได้)**
 - ตัวอ่านป้ายรหัสเป็นช่อง "อ่านป้ายรหัสจากแบบ (ในตัว)" ในกล่องรูปของหัวข้อ — เอาออกจากชุดที่เลือกได้ถ้าต้องการนับด้วยภาพอย่างเดียว
- กดหัวข้อในการ์ด (ตัวเลข = เลือกไว้/ทั้งหมด) → กล่องรูปตัวอย่างของหัวข้อนั้น — คลิกรูป = เลือก/ไม่เลือก · สลับหัวข้อในกล่องได้ · ดกลง**
 - ตัวอย่างของคุณ = ครอบจากแบบ/นำเข้าเอง (แม่นยำสุด · X = ลบ) · คลังมาตรฐานของโปรแกรม = ลบ/แก้ไขไม่ได้: ตัวอย่างที่ตัดจากแบบบ้านมาตรฐาน (ตรงเมื่อสัญลักษณ์หน้าตาและขนาดเดียวกัน) + รูปจากคลังสัญลักษณ์
 - รูปจากคลังสัญลักษณ์เป็นรูปวาดทั่วไป — เลือกสแกนได้ แต่ช้ากว่า (ลองหลายขนาด) และผลที่เหมือนไม่ชัดเป็น "ต้องดู" ไม่ดีให้ · ปุ่ม "◊ ครอบจากแบบ" บนรูป = ไปลากกรอบสัญลักษณ์จริงบนแบบของคุณ เก็บเป็นตัวอย่างของคุณเองด้วยชื่อ/หัวข้อนั้น — ทางที่แนะนำ
 - ปุ่มท้ายกล่อง: เลือกทั้งหัวข้อ · ไม่เลือกหัวข้อนี้ · ★ ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น (เปิดการ์ดครั้งต่อไป หัวข้อนี้เลือกชุดนี้ให้เลย — ตัวที่มี ★) · ใช้ค่าเริ่มต้น · + จากไฟล์รูป... · "ดกลง + สแกนเพิ่ม N ตัวอย่างใหม่" = สแกนกรอบล่าสุดซ้ำเฉพาะตัวที่เพิ่งเลือกเพิ่ม (ผลเดิมคงอยู่)
- ลากกรอบครอบบริเวณที่จะนับ → สแกนเฉพาะตัวอย่างที่เลือก (ทีละตัวอย่าง · หยุดได้ด้วยปุ่มหยุด / Esc) · ลากกรอบซ้ำ/บริเวณอื่นได้ ผลสะสม ตัดตัวซ้ำ**
 - ปุ่ม "ทุกตัวอย่าง" = ใช้ทุกตัวอย่างของกลุ่มงานนี้ ทุกหัวข้อ รวมคลังมาตรฐาน (ตัวอย่างมาก = สแกนนาน) — ปุ่มเปลี่ยนเป็น "เลือกตัวอย่าง" กด = กลับไปใช้ชุดที่เลือกไว้เดิม
 - แถบ "ที่เลือก" ในการ์ด: คลิกรูป = เอาออกจากชุด · ยังไม่เลือกอะไรแล้วลากกรอบ = กล่องเตือนให้เลือกก่อน (ไม่สแกน)
- + ครอบตัวอย่างใหม่จากแบบ (ในการ์ด) / + ครอบจากแบบ... (ในกล่องรูป) = ลากกรอบครอบสัญลักษณ์ 1 ตัวบนแบบ → ตั้งชื่อ + เลือกหัวข้อ → เก็บเข้าคลังของเครื่อง และเข้าชุดที่เลือกทันที**
- ตรวจรายการ: ผลที่เหมือนไม่ชัด = "ต้องดู" ไม่ดีให้ · แก้ชื่อ/สีของกลุ่ม · ลบรายตัว (ลบทั้งกลุ่ม = ถ้ามียืนยัน) · คลิกแถว = เน้นบนแบบ — ผลที่รอตรวจแสดงบนแบบเป็นป้ายรหัสอย่างเดียว (ตัวที่เลือกอยู่มีจุด + กรอบ)**

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Esc	หยุดสแกน / ปิดการ์ด (รายการเก็บไว้ · ผลยังแสดงบนแบบ)
Delete	ลบรายการที่เน้นอยู่ออกจากรายการ (ถ้ามียืนยัน)
Ctrl+Z · Ctrl+Y	ย้อน/ทำซ้ำทีละขั้นในรายการ

ข้อควรรู้

- แต่ละหัวข้อมีตัวอ่านป้ายรหัสในตัว: ฐานราก F · เสาค C · คาน B/BB · พื้น S/PS/GS · กำแพง W/WW (รูปแบบ B1 · B-1 · ป้ายคู่ F1/C1 = นับทั้งสองเบอร์) — เปิดการคัดครั้งแรกยังไม่เลือกอะไร: กดหัวข้อแล้วเลือกตัวอ่านป้ายรหัส/รูปตัวอย่าง (หรือกด ทุกตัวอย่าง) · เลือกหัวข้อไหนไว้ได้เฉพาะรหัสของหัวข้อนั้น · คอลัมน์ ยาว · สูง · พื้นที่ · ยาวรอบ (ตั้งมาตราส่วนก่อน): คาน/กำแพง = ความยาวที่วัดจากแนวของป้าย · พื้น = พื้นที่ยาวรอบของแผ่นพื้นที่ป้ายอยู่ · เสาค = กรอความสูงที่แถวของเบอร์ ⇒ ปริมาณ = จำนวน × สูง · ฐานราก/ป้ายคู่ F1/C1/หาแนวไม่ได้ = จำนวนจุด · ค่าต่อท้ายชื่อบนป้าย (B1 · 4.00 ม.)
- ในกล่องรูป ลากรูปตัวอย่างไปวางบนรูปอื่นเพื่อจัดลำดับได้ (ตัวอย่างของคุณ)
- การจับคู่ภาพทาบรูปภาพของหน้า — ใช้ได้ทั้งแบบ CAD และแบบสแกน · สัญลักษณ์ต้องขนาด/รูปเดียวกับตัวอย่าง (หมุน 90°/180°/270° หากให้)
- คลังตัวอย่างอยู่ในเครื่อง ใช้ได้ทุกไฟล์ — จัดการทั้งหมดที่ ตั้งค่า > ฐานข้อมูล > ตัวอย่าง Smart นับจำนวน...

11.29 Smart นับจำนวน — สถาปัตยกรรม

นับสัญลักษณ์งานสถาปัตยกรรม — การ์ดเดียวของทั้งกลุ่มงาน หัวข้อ: ประตู · หน้าต่าง · พื้น · ฝ้าเพดาน · กดหัวข้อ = กล่องรูปตัวอย่างให้เลือก (หลายตัวได้) แล้วลากครอบบริเวณ = สแกนเฉพาะตัวอย่างที่เลือก → ใต้รายการตรวจ (ป้ายรหัสบนแบบ) → ส่งเข้าตาราง Backup (ค่าเริ่ม) / ดึง BOQ = ส่งเข้าตาราง BOQ ด้วย / ออกรายงานจากการ์ด · ไม่ต้องตั้งมาตราส่วน

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม Smart ▾ / เมนู Smart > Smart นับจำนวน > สถาปัตยกรรม

ขั้นตอน

- ค่าเริ่ม = อ่านป้ายรหัสจากแบบ (D1 · W2 ...) — ลากกรอบครอบฝังได้เลย ได้กลุ่มรหัส · หรือเลือก "คลิกที่ข้อความ" แล้วคลิกที่ละป้าย (รหัสอื่นพิมพ์เองได้)

- ตัวอ่านป้ายรหัสเป็นช่อง "อ่านป้ายรหัสจากแบบ (ในตัว)" ในกล่องรูปของหัวข้อ — เอาออกจากชุดที่เลือกได้ถ้าต้องการนับด้วยภาพอย่างเดียว
- ปุ่ม OCR บนแถบชั้น ① (ตอนชั้น ① กางอยู่ = "บ สแกนซ้ำด้วย OCR") = อ่านกรอบล่าสุดซ้ำด้วย OCR เก็บเฉพาะป้ายที่ยังไม่อยู่ในรายการ (ผลอาจไม่แม่นยำ ตรวจสอบทุกแถว)

- กดหัวข้อในการ์ด (ตัวเลข = เลือกไว้/ทั้งหมด) → กล่องรูปตัวอย่างของหัวข้อนั้น — คลิกรูป = เลือก/ไม่เลือก · สลับหัวข้อในกล่องได้ · ตกลง

- ตัวอย่างของคุณ = ครอบจากแบบ/นำเข้าเอง (แม่นยำสุด · X = ลบ) · คลังมาตรฐานของโปรแกรม = ลบ/แก้ไขไม่ได้: ตัวอย่างที่ตัดจากแบบบ้านมาตรฐาน (ตรงเมื่อสัญลักษณ์หน้าตาและขนาดเดียวกัน) + รูปจากคลังสัญลักษณ์
- รูปจากคลังสัญลักษณ์เป็นรูปวาดทั่วไป — เลือกสแกนได้ แต่ช้ากว่า (ลองหลายขนาด) และผลที่เหมือนไม่ชัดเป็น "ต้องดู" ไม่ดีให้ · ปุ่ม "◊ ครอบจากแบบ" บนรูป = ไปลากครอบสัญลักษณ์จริงบนแบบของคุณ เก็บเป็นตัวอย่างของคุณเองด้วยชื่อ/หัวข้อนั้น — ทางที่แนะนำ
- ปุ่มท้ายกล่อง: เลือกทั้งหัวข้อ · ไม่เลือกหัวข้อนี้นี้ · ★ ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น (เปิดการคัดครั้งต่อไป หัวข้อนี้เลือกชุดนี้ให้เลย — ตัวที่มี ★) · ใช้ค่าเริ่มต้น · + จากไฟล์รูป... · "ตกลง + สแกนเพิ่ม N ตัวอย่างใหม่" = สแกนกรอบล่าสุดซ้ำเฉพาะตัวที่เพิ่งเลือกเพิ่ม (ผลเดิมคงอยู่)

- ลากกรอบครอบบริเวณที่จะนับ → สแกนเฉพาะตัวอย่างที่เลือก (ที่ละตัวอย่าง · หยุดได้ด้วยปุ่มหยุด / Esc) · ลากครอบซ้ำ/บริเวณอื่นได้ ผลสะสม ตัดตัวซ้ำ


- ปุ่ม "ทุกตัวอย่าง" = ใช้ทุกตัวอย่างของกลุ่มงานนี้ ทุกหัวข้อ รวมคลังมาตรฐาน (ตัวอย่างมาก = สแกนนาน) — ปุ่มเปลี่ยนเป็น "เลือกตัวอย่าง" กด = กลับไปใช้ชุดที่เลือกไว้เดิม
 - แถบ "ที่เลือก" ในการด: คลิกรูป = เอาออกจากชุด · ยังไม่เลือกอะไรแล้วลากครอบ = กล่องเตือนให้เลือกก่อน (ไม่สแกน)
- 4. + ครอบตัวอย่างใหม่จากแบบ (ในการด) / + ครอบจากแบบ... (ในกล่องรูป) = ลากครอบครอบสัญลักษณ์ 1 ตัวบนแบบ → ตั้งชื่อ + เลือกหัวข้อ → เก็บเข้าคลังของเครื่อง และเข้าชุดที่เลือกทันที**
- 5. ตรวจรายการ: ผลที่เหมือนไม่ชัด = "ต้องดู" ไม่ดีให้ · แก่ชื่อ/สีของกลุ่ม · ลบรายตัว (ลบทั้งกลุ่ม = ถ้ามียืนยัน) · คลิกล่าง = เน้นบนแบบ — ผลที่ตรวจแสดงบนแบบเป็นป้ายรหัสอย่างเดียว (ตัวที่เลือกอยู่มีจุด + ครอบ)**
- 6. การ์ดแบ่งเป็น 3 ชั้น: ①สแกน → ②ตรวจ → ③ส่ง**
- ① สแกน: เลือกวิธี/ตัวอย่างแล้วลากครอบ — มีผลแล้วขั้นนี้พับเหลือบรรทัดเดียว (๒ สแกนซ้ำ · ปุ่มสามเหลี่ยม ▼ = กางตัวเลือกกลับ · ▲ = พับ)
 - ② ตรวจ: ช่องติ๊กที่หัวตาราง = ตี/ไม่ตีทั้งหมดของหน้า (ข้ามแถวที่ยังไม่มีเบอร์) · แถบทั้งหมด | ตัวหลัก | ตัวย่อย = มุมมองเท่านั้น · แก่เบอร์/สี/ลบแถว ใดในตาราง
 - ป้ายที่สแกนตกหล่น (โหมดครอบพื้นที่): คลิที่ตัวหนังสือป้ายเบอร์บนแบบ = โปรแกรมอ่านเบอร์ให้ แล้วถามในกล่อง — เบอร์ที่อ่านได้ใส่ไว้ให้ · "เลือกชื่อ ✓" = เลือกจากเบอร์ที่มีในการด · พิมพ์เองได้ · ตกลง = เพิ่มเฉพาะป้ายนั้น (หาแนว/ช่วง/ระดับเหมือนตอนสแกน) · คลิป้ายที่อยู่ในรายการแล้ว = ไปที่แถวนั้น
 - วาดเพิ่ม: ของที่สแกนไม่เจอ วาดเองเข้ารายการได้ — การ์ดเส้น (คาน · กำแพง) = คลิที่ละเอียด (เส้นต่อเนื่อง ช่วงละรายการ) ดับเบิลคลิ/Enter = จบ · การ์ดนับ = คลิที่ละเอียด คลิขวา/Enter = จบ · แล้วตั้งเบอร์/ชื่อ (ชื่อเดียวกับในรายการ = เข้ากลุ่มนั้น · ชื่อเริ่มต้น wall 1, wall 2 ... ในการดกำแพง · void 1, void 2 ... ในการดอื่น) · วาดต่อได้ · Esc = เลิกวาด
 - ③ ส่ง: "ส่งเข้า ☐ BOQ ☒ Backup" — ค่าเริ่ม = Backup อย่างเดียว · ตี BOQ = ส่งเข้าตาราง BOQ ด้วย (สร้างขึ้นและแถว BOQ จริง) · กด ✓ ส่งเข้า Backup / ✓ ส่งเข้า BOQ / ✓ ส่งเข้า BOQ + Backup (ป้ายปุ่มเปลี่ยนตามที่ติ๊ก · Enter = ปุ่มเดียวกัน) · ส่ง Backup อย่างเดียว = ส่งแทนที่: ของเดิมของงานนี้ในหน้าถูกลบแล้วใส่ชุดที่ติ๊ก · ตีทั้งสองที่ = เข้า Backup เฉพาะรายการที่เข้า BOQ ได้จริง · การ์ดคาน/พื้น/กำแพง เลือกได้ว่า รวมแถวละเบอร์หรือ แยกแถวละชั้น · แถวขึ้นป้าย "ใน Backup" และแถบชั้น ③ ขึ้นป้ายเขียว "✓ อยู่ใน Backup N" · ☐ ดู Backup = เปิดตาราง Backup (เมนู Smart > ตาราง Backup)
 - ลบรายการในการด (ถังขยะ · Delete · คินค่ารายการ) ที่ส่งไปแล้ว = ออกจากตาราง Backup ด้วย และถ้าส่งเข้า BOQ ไว้ ชั้น/แถว BOQ ถูกลบด้วย (กล่องยืนยันบอกก่อน) — ตาราง Backup เองไม่มีปุ่มลบ
 - ☐ รายงาน = รายการปริมาณของการดนี้ตามที่แสดง (พิมพ์ · Excel · CSV · PDF · รูป) · ☐ ภาพแบบ = กล่อง "ส่งออกภาพแบบ" มีภาพตัวอย่าง เลือกรูปแบบ PDF (ค่าเริ่ม) / JPG / PNG / BMP — ภาพหน้าแบบพร้อมผลที่เห็นบนจอ (Free Version: รูปภาพดูตัวอย่างได้อย่างเดียว · ส่งเข้า BOQ ได้ 5 แถวต่อหน้า) · คินค่ารายการ (ล้างรายการของหน้า — ถ้ามียืนยันก่อน) · ปิดการ์ด = ปุ่ม ปิด · X ที่หัวการ์ด หรือ Esc
 - หัวการ์ด: ปุ่ม ? = เปิดวิธีใช้ของการดนี้ · X = ปิดการ์ด (ผลยังแสดงบนแบบ) · ลากหัวการ์ด = ย้าย · ลากขอบล่าง = ปรับความสูง · ดับเบิลคลิหัวการ์ด = กลับตำแหน่ง/ความสูงเดิม · งาน Smart อื่นที่เปิดไว้ในหน้านี้ขึ้นเป็นแถบซ้อนเหนือหัวการ์ด (คลิ = สลับ)
 - ผลที่ยังไม่ส่งเข้า BOQ ถูกเก็บไปกับไฟล์งานเมื่อบันทึก (เปิดครั้งหน้าการ์ดกลับมา) และออกในภาพพิมพ์/ส่งออกตามทีเห็น

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Esc	หยุดสแกน / ปิดการ์ด (รายการเก็บไว้ · ผลยังแสดงบนแบบ)
Delete	ลบรายการที่เน้นอยู่ออกจากรายการ (ถาวร)
Ctrl+Z · Ctrl+Y	ย้อน/ทำซ้ำที่ละชั้นในรายการ

ข้อควรรู้

- การจับคู่ภาพทำบนภาพของหน้า — ใช้ได้ทั้งแบบ CAD และแบบสแกน · สัญลักษณ์ต้องขนาด/รูปเดียวกับตัวอย่าง (หมุน 90°/180°/270° หากให้)
- คลังตัวอย่างอยู่ในเครื่อง ใช้ได้ทุกไฟล์ — จัดการทั้งหมดที่ ตั้งค่า > ฐานข้อมูล > ตัวอย่าง Smart นับจำนวน...



Smart นับจำนวน — สถาปัตยกรรม

11.30 Smart นับจำนวน — ระบบไฟฟ้า

นับสัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า — การ์ดเดียวของทั้งกลุ่มงาน หัวข้อ: ดวงโคม · สวิตช์ · เต้ารับ · TV/สื่อสาร · MDB/แผงจ่ายไฟ · แจกเหตุเพลิงไหม้ · รักษาความปลอดภัย/CCTV · วงจร (วัดสาย) · กดหัวข้อ = กล่องรูปตัวอย่างให้เลือก (หลายตัวได้) แล้วลากครอบบริเวณ = สแกนเฉพาะตัวอย่างที่เลือก → ได้รายการตรวจ (ป้ายรหัสบนแบบ) → ส่งเข้าตาราง Backup (ค่าเริ่ม) / ดึง BOQ = ส่งเข้าตาราง BOQ ด้วย / ออกรายงานจากการ์ด · ไม่ต้องตั้งมาตราส่วน

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม Smart ▾ / เมนู Smart > Smart นับจำนวน > ระบบไฟฟ้า

ขั้นตอน

1. กดหัวข้อในการ์ด (ตัวเลข = เลือกไว้/ทั้งหมด) → กล่องรูปตัวอย่างของหัวข้อนั้น — คลิกรูป = เลือก/ไม่เลือก · สลับหัวข้อในกล่องได้ · ดกกลง

- ตัวอย่างของคุณ = ครอบจากแบบ/นำเข้าเอง (แม่นยำสุด · × = ลบ) · คลังมาตรฐานของโปรแกรม = ลบ/แก้ไขไม่ได้: ตัวอย่างที่ตัดจากแบบบ้านมาตรฐาน (ตรงเมื่อสัญลักษณ์หน้าตาและขนาดเดียวกัน) + รูปจากคลังสัญลักษณ์
- รูปจากคลังสัญลักษณ์เป็นรูปวาดทั่วไป — เลือกสแกนได้ แต่ช้ากว่า (ลองหลายขนาด) และผลที่เหมือนไม่ชัดเป็น "ต้องดู" ไม่ดีให้ · ปุ่ม "◊ ครอบจากแบบ" บนรูป = ไปลากครอบสัญลักษณ์จริงบนแบบของคุณ เก็บเป็นตัวอย่างของคุณเองด้วยชื่อ/หัวข้อนั้น — ทางที่แนะนำ
- ปุ่มท้ายกล่อง: เลือกทั้งหัวข้อ · ไม่เลือกหัวข้อนี้ · ★ ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น (เปิดการ์ดครั้งต่อไป หัวข้อนี้เลือกชุดนี้ให้เลย — ตัวที่มี ★) · ใช้ค่าเริ่มต้น · + จากไฟล์รูป... · "ตกลง + สแกนเพิ่ม N ตัวอย่างใหม่" = สแกนกรอบล่าสุดซ้ำเฉพาะตัวที่เพิ่งเลือกเพิ่ม (ผลเดิมคงอยู่)

2. ลากกรอบครอบบริเวณที่จะนับ → สแกนเฉพาะตัวอย่างที่เลือก (ทีละตัวอย่าง · หยุดได้ด้วยปุ่มหยุด / Esc) · ลากครอบซ้ำ/บริเวณอื่นได้ ผลสะสม ตัดตัวซ้ำ

- ปุ่ม "ทุกตัวอย่าง" = ใช้ทุกตัวอย่างของกลุ่มงานนี้ ทุกหัวข้อ รวมคลังมาตรฐาน (ตัวอย่างมาก = สแกนนาน) — ปุ่มเปลี่ยนเป็น "เลือกตัวอย่าง" กด = กลับไปใช้ชุดที่เลือกไว้เดิม
- แถบ "ที่เลือก" ในการ์ด: คลิกรูป = เอาออกจากชุด · ยังไม่เลือกอะไรแล้วลากครอบ = กลองเตือนให้เลือกก่อน (ไม่สแกน)

3. + ครอบตัวอย่างใหม่จากแบบ (ในการ์ด) / + ครอบจากแบบ... (ในกล่องรูป) = ลากครอบครอบสัญลักษณ์ 1 ตัวบนแบบ → ตั้งชื่อ + เลือกหัวข้อ → เก็บเข้าคลังของเครื่อง และเข้าชุดที่เลือกทันที

4. ตรวจรายการ: ผลที่เหมือนไม่ชัด = "ต้องดู" ไม่ดีให้ · แก้ชื่อ/สีของกลุ่ม · ลบรายตัว (ลบทั้งกลุ่ม = ถ้ามียืนยัน) · คลิกลบ = เน้นบนแบบ — ผลที่รอตรวจแสดงบนแบบเป็นป้ายรหัสอย่างเดียว (ตัวที่เลือกอยู่มีจุด + กรอบ)

5. การ์ดแบ่งเป็น 3 ชั้น: ①สแกน → ②ตรวจ → ③ส่ง

- ①สแกน: เลือกวิธี/ตัวอย่างแล้วลากครอบ — มีผลแล้วขั้นนี้พับเหลือบรทัดเดียว (๒ สแกนซ้ำ · ปุ่มสามเหลี่ยม ▼ = กางตัวเลือกกลับ · ▲ = พับ)
- ②ตรวจ: ช่องติ๊กที่หัวตาราง = ตี/ไม่ตีทั้งหมดของหน้านี้ (ข้ามแถวที่ยังไม่มีเบอร์) · แถบทั้งหมด | ตัวหลัก | ตัวย่อย = มุมมองเท่านั้น · แก่เบอร์/สี/ลบแถว ใต้ในตาราง
- ⇨ วาดเพิ่ม: ของที่สแกนไม่เจอ วาดเองเข้ารายการได้ — การ์ดเส้น (คาน · กำแพง) = คลิกละจุด (เส้นต่อเนื่อง ช่วงละรายการ) ดับเบิลคลิก/Enter = จบ · การ์ดนับ = คลิกละจุด คลิกลบ/Enter = จบ · แล้วตั้งเบอร์/ชื่อ (ชื่อเดียวกันในรายการ = เข้ากลุ่มนั้น · ชื่อเริ่มต้น wall 1, wall 2 ... ในการ์ดกำแพง · void 1, void 2 ... ในการ์ดอื่น) · วาดต่อได้ · Esc = เลิกวาด
- ③ส่ง: "ส่งเข้า ☐ BOQ ☒ Backup" — ค่าเริ่ม = Backup อย่างเดียว · ตี BOQ = ส่งเข้าตาราง BOQ ด้วย (สร้างขึ้นและแถว BOQ จริง) · กด ✓ ส่งเข้า Backup / ✓ ส่งเข้า BOQ / ✓ ส่งเข้า BOQ + Backup (ป้ายปุ่มเปลี่ยนตามที่ดี · Enter = ปุ่มเดียวกัน) · ส่ง Backup อย่างเดียว = ส่งแทนที่: ของเดิมของงานนี้ในหน้าถูกลบแล้วใส่ชุดที่ดี · ตีทั้งสองที่ = เข้า Backup เฉพาะรายการที่เข้า BOQ ได้จริง · การ์ดคาน/พื้น/กำแพง เลือกได้ว่า รวมแถวละเบอร์หรือ แยกแถวละชั้น · แถวขึ้นป้าย "ใน Backup" และแถบชั้น ③ ขึ้นป้ายเขียว "✓ อยู่ใน Backup N" · ☐ ดู Backup = เปิดตาราง Backup (เมนู Smart > ตาราง Backup)
- ลบรายการในการ์ด (ถึงขยะ · Delete · คัดลบลายการ) ที่ส่งไปแล้ว = ออกจากตาราง Backup ด้วย และถ้าส่งเข้า BOQ ไว้ ขึ้น/แถว BOQ ถูกลบด้วย (กล่องยืนยันบอกก่อน) — ตาราง Backup เองไม่มีปุ่มลบ
- ☐ รายงาน = รายการปริมาณของการ์ดนี้ตามที่แสดง (พิมพ์ · Excel · CSV · PDF · รูป) · ☐ ภาพแบบ = กลอง "ส่งออกภาพแบบ" มีภาพตัวอย่าง เลือกรูปแบบ PDF (ค่าเริ่ม) / JPG / PNG / BMP — ภาพหน้าแบบพร้อมผลที่เห็นบนจอ (Free Version: รูปภาพดูตัวอย่างได้อย่างเดียว ·

ส่งเข้า BOQ ได้ 5 แถวต่อหน้า) · คำนวณรายการ (ล้างรายการของหน้านี้ — ถ้ามียืนยันก่อน) · ปิดการ์ด = ปุ่ม ปิด · X ที่หัวการ์ด หรือ Esc

- หัวการ์ด: ปุ่ม ? = เปิดวิธีใช้ของการ์ดนี้ · X = ปิดการ์ด (ผลยังแสดงบนแบบ) · ลากหัวการ์ด = ย้าย · ลากขอบล่าง = ปรับความสูง · ดับเบิลคลิกหัวการ์ด = กลับตำแหน่ง/ความสูงเดิม · งาน Smart อื่นที่เปิดไว้ในหน้านี้ขึ้นเป็นแถบซ้อนเหนือหัวการ์ด (คลิก = สลับ)
- ผลที่ยังไม่ส่งเข้า BOQ ถูกเก็บไปกับไฟล์งานเมื่อบันทึก (เปิดครั้งหน้าการ์ดกลับมา) และออกในภาพพิมพ์/ส่งออกตามความเห็น

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Esc	หยุดสแกน / ปิดการ์ด (รายการเก็บไว้ · ผลยังแสดงบนแบบ)
Delete	ลบรายการที่เน้นอยู่ออกจากรายการ (ถ้ามียืนยัน)
Ctrl+Z · Ctrl+Y	ย้อน/ทำซ้ำทีละขั้นในรายการ

ข้อควรรู้

- สายของวงจร: เลือกตัวอย่างหัวข้อ "วงจร (วัดสาย)" (หัวลูกศรวงจร) ไปพร้อมกับเต้ารับ/ดวงโคม/สวิตช์ แล้วลากกรอบ — โปรแกรมไล่เส้นสายจากลูกศรตามเส้นในแบบ แล้วตัดเป็น "ช่วงสายระหว่างจุด" ที่สัญลักษณ์ที่นับได้ทุกตัว: รายการ = ช่วงละ 1 จุดนับ · ช่อง "สาย" = ความยาวของช่วงนั้น (หัวกลุ่ม = ผลรวม) · เส้นที่ไล่ได้วาดบนแบบ · ไม่เลือกเต้ารับ/ดวงโคม/สวิตช์ไปด้วย = ได้ช่วงยาวช่วงเดียวต่อวงจร · หนัวยังไม่ตั้งมาตราส่วน = ได้จำนวนช่วงแต่ไม่มีความยาว · แบบต้องเป็นเส้น vector · ความยาว = ตามเส้นที่วาดในแปลน (ไม่รวมระยะขึ้น-ลงผนัง/เพดาน) — ตรวจสอบเส้นบนแบบ
- การจับคู่ภาพทำบนภาพของหน้า — ใช้ได้ทั้งแบบ CAD และแบบสแกน · สัญลักษณ์ต้องขนาด/รูปเดียวกับตัวอย่าง (หมุน 90°/180°/270° หากให้)
- คลังตัวอย่างอยู่ในเครื่อง ใช้ได้ทุกไฟล์ — จัดการทั้งหมดที่ ตั้งค่า > ฐานข้อมูล > ตัวอย่าง Smart นับจำนวน...

ไฟล์ แก้ไข มุมมอง เครื่องมือ Smart มาร์กอัพ เอกสาร PDF รายงาน คำนวณ ช่วยเหลือ

1 / 1 83%

• ส่งสำเนา.pdf X

หน้า

Smart นับจำนวน — ระบบไฟฟ้า X ยกเลิก Esc

Smart นับจำนวน — ระบบไฟฟ้า หน้า 1

1 สแกน ครอบพื้นที่ : ภาพตัวอย่าง 4

2 ตรวจ 4 เบอร์ : 10 บัญชี

พบ 10 ตัว : แบ่ง 10 - เข้ากับของเดิม 1 (6.7 จี) — ตรวจรายการแล้ว Enter = เพิ่มที่ติด - ลากครอบต่อไป...

ทั้งหมด ตัวหลัก (รวม) ตัวย่อย (รายตัว)

▼ ว่างเพิ่ม

✓ ชื่อรหัส หน้า จำนวน สาย

PANEL MAIN

CIRCUIT

No. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

Smart นับจำนวน — ระบบไฟฟ้า

11.31 Smart นับจำนวน — สุขาภิบาล

นับสัญลักษณ์งานสุขาภิบาล — การ์ดเดี่ยวของทั้งกลุ่มงาน หัวข้อ: สุขภัณฑ์ · ท่อ/ข้อต่อ/วาล์ว · กด หัวข้อ = กล่องรูปตัวอย่างให้เลือก (หลายตัวได้) แล้วลากครอบบริเวณ = สแกนเฉพาะตัวอย่างที่เลือก → ได้รายการตรวจ (ป้ายรหัสแบบ) → ส่งเข้าตาราง Backup (ค่าเริ่ม) / ดึง BOQ = ส่งเข้าตาราง BOQ ด้วย / ออกรายงานจากการ์ด · ไม่ต้องตั้งมาตราส่วน

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม Smart ▾ / เมนู Smart > Smart นับจำนวน > สุขาภิบาล

ขั้นตอน

- ค่าเริ่ม = อ่านป้ายรหัสจากแบบ (LAV · WC · FD ...) — ลากครอบครอบงวดได้เลย ได้กลุ่มละรหัส · หรือเลือก "คลิกที่ข้อความ" แล้วคลิกที่ละป้าย (รหัสอื่นพิมพ์เองได้)
 - ตัวอ่านป้ายรหัสเป็นช่อง "อ่านป้ายรหัสจากแบบ (ในตัว)" ในกล่องรูปของหัวข้อ — เอาออกจากชุดที่เลือกได้ถ้าต้องการนับด้วยภาพอย่างเดียว
- กดหัวข้อในการ์ด (ตัวเลข = เลือกไว้/ทั้งหมด) → กล่องรูปตัวอย่างของหัวข้อนั้น — คลิกรูป = เลือก/ไม่เลือก · สลับหัวข้อในกล่องได้ · ดกลง
 - ตัวอย่างของคุณ = ครอบจากแบบ/นำเข้าเอง (แม่นยำสุด · × = ลบ) · คลังมาตรฐานของโปรแกรม = ลบ/แก้ไขไม่ได้: ตัวอย่างที่ตัดจากแบบบ้านมาตรฐาน (ตรงเมื่อสัญลักษณ์หน้าตาและขนาดเดียวกัน) + รูปจากคลังสัญลักษณ์
 - รูปจากคลังสัญลักษณ์เป็นรูปวาดทั่วไป — เลือกสแกนได้ แต่ช้ากว่า (ลองหลายขนาด) และผลที่เหมือนไม่ชัดเป็น "ต้องดู" ไม่ดีให้ · ปุ่ม "◊ ครอบจากแบบ" บนรูป = ไปลากครอบสัญลักษณ์จริงบนแบบของคุณ เก็บเป็นตัวอย่างของคุณเองด้วยชื่อ/หัวข้อนั้น — ทางที่แนะนำ
 - ปุ่มท้ายกล่อง: เลือกทั้งหัวข้อ · ไม่เลือกหัวข้อนี้นี้ ★ ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น (เปิดการ์ดครั้งต่อไป หัวข้อนี้เลือกชุดนี้ให้เลย — ตัวที่มี ★) · ใช้ค่าเริ่มต้น + จากไฟล์รูป... · "ดกลง + สแกนเพิ่ม N ตัวอย่างใหม่" = สแกนครอบล่าสุตซ้ำเฉพาะตัวที่เพิ่งเลือกเพิ่ม (ผลเดิมคงอยู่)

3. ลากกรอบครอบบริเวณที่จะนับ → สแกนเฉพาะตัวอย่างที่เลือก (ทีละตัวอย่าง · หยุดได้ด้วยปุ่มหยุด / Esc) · ลากกรอบซ้ำ/บริเวณอื่นได้ ผลสะสม ตัดตัวซ้ำ

- ปุ่ม "ทุกตัวอย่าง" = ใช้ทุกตัวอย่างของกลุ่มงานนี้ ทุกหัวข้อ รวมคลังมาตรฐาน (ตัวอย่างมาก = สแกนนาน) — ปุ่มเปลี่ยนเป็น "เลือกตัวอย่าง" กด = กลับไปใช้ชุดที่เลือกไว้เดิม
- แถบ "ที่เลือก" ในการวัด: คลิกรูป = เอาออกจากชุด · ยังไม่เลือกอะไรแล้วลากกรอบ = กลองเตือนให้เลือกก่อน (ไม่สแกน)

4. + กรอบตัวอย่างใหม่จากแบบ (ในการวัด) / + กรอบจากแบบ... (ในกล่องรูป) = ลากกรอบครอบสัญลักษณ์ 1 ตัวบนแบบ → ตั้งชื่อ + เลือกหัวข้อ → เก็บเข้าคลังของเครื่อง และเข้าชุดที่เลือกทันที

5. ตรวจรายการ: ผลที่เหมือนไม่ซ้ำ = "ต้องดู" ไม่ดีให้ · แก่ชื่อ/สีของกลุ่ม · ลบรายตัว (ลบทั้งกลุ่ม = ถ้ามียืนยัน) · คลิ๊กแถว = เน้นบนแบบ — ผลที่รอตรวจแสดงบนแบบเป็นป้ายรหัสอย่างเดียว (ตัวที่เลือกอยู่มีจุด + กรอบ)

6. การ์ดแบ่งเป็น 3 ชั้น: ①สแกน → ②ตรวจ → ③ส่ง

- ①สแกน: เลือกวิธี/ตัวอย่างแล้วลากกรอบ — มีผลแล้วขั้นนี้พับเหลือบรรทัดเดียว (๒ สแกนซ้ำ · ปุ่มสามเหลี่ยม ▼ = กางตัวเลือกกลับ · ▲ = พับ)
- ②ตรวจ: ช่องดีที่หัวตาราง = ดีก/ไม่ดีทั้งหมดของหน้า (ข้ามแถวที่ยังไม่มีเบอร์) · แถบทั้งหมด | ตัวหลัก | ตัวย่อย = มุมมองเท่านั้น · แก่เบอร์/สี/ลบแถว ใดในตาราง
- ป้ายที่สแกนตกหล่น (โหมดครอบพื้นที่): คลิ๊กที่ตัวหนังสือป้ายเบอร์บนแบบ = โปรแกรมอ่านเบอร์ให้ แล้วถามในกล่อง — เบอร์ที่อ่านได้ใส่ไว้ให้ · "เลือกชื่อ ✓" = เลือกจากเบอร์ที่มีในการวัด · พิมพ์เองได้ · ตกลง = เพิ่มเฉพาะป้ายนั้น (หาแนว/ช่วง/ระดับเหมือนตอนสแกน) · คลิ๊กป้ายที่อยู่ในรายการแล้ว = ไปที่แถวนั้น
- ➡ วาดเพิ่ม: ของที่สแกนไม่เจอ วาดเองเข้ารายการได้ — การ์ดเส้น (คาน · กำแพง) = คลิ๊กที่ละจุด (เส้นต่อเนื่อง ช่วงละรายการ) ดับเบิลคลิ๊ก/Enter = จบ · การ์ดนับ = คลิ๊กที่ละจุด คลิ๊กขวา/Enter = จบ · แล้วตั้งเบอร์/ชื่อ (ชื่อเดียวกับในรายการ = เข้ากลุ่มนั้น · ชื่อเริ่มต้น wall 1, wall 2 ... ในการวัดกำแพง · void 1, void 2 ... ในการวัดอื่น) · วาดต่อได้ · Esc = เลิกวาด
- ③ส่ง: "ส่งเข้า ☐ BOQ ☒ Backup" — ค่าเริ่ม = Backup อย่างเดียว · ดีก BOQ = ส่งเข้าตาราง BOQ ด้วย (สร้างขึ้นและแถว BOQ จริง) · กด ✓ ส่งเข้า Backup / ✓ ส่งเข้า BOQ / ✓ ส่งเข้า BOQ + Backup (ป้ายปุ่มเปลี่ยนตามที่ดีก · Enter = ปุ่มเดียวกัน) · ส่ง Backup อย่างเดียว = ส่งแทนที่: ของเดิมของงานนี้ในหน้าถูกลบแล้วใส่ชุดที่ดีก · ดีกทั้งสองที่ = เข้า Backup เฉพาะรายการที่เข้า BOQ ได้จริง · การ์ดคาน/พื้น/กำแพง เลือกได้ว่า รวมแถวละเบอร์ หรือ แยกแถวละชั้น · แถวชั้นป้าย "ใน Backup" และแถบชั้น ③ ชั้นป้ายเขียว ✓ อยู่ใน Backup N" · ☐ ดู Backup = เปิดตาราง Backup (เมนู Smart > ตาราง Backup)
- ลบรายการในการวัด (ถังขยะ · Delete · คินค่ารายการ) ที่ส่งไปแล้ว = ออกจากตาราง Backup ด้วย และถ้าส่งเข้า BOQ ไว้ ชั้น/แถว BOQ ถูกลบด้วย (กล่องยืนยันบอกก่อน) — ตาราง Backup เองไม่มีปุ่มลบ
- ☐ รายงาน = รายการปริมาณของการวัดนี้ตามที่แสดง (พิมพ์ · Excel · CSV · PDF · รูป) · ☐ ภาพแบบ = กลอง "ส่งออกภาพแบบ" มีภาพตัวอย่าง เลือกรูปแบบ PDF (ค่าเริ่ม) / JPG / PNG / BMP — ภาพหน้าแบบพร้อมผลที่เห็นบนจอ (Free Version: รูปภาพดูตัวอย่างได้อย่างเดียว · ส่งเข้า BOQ ได้ 5 แถวต่อหน้า) · คินค่ารายการ (ล้างรายการของหน้านี้ — ถ้ามียืนยันก่อน) · ปิดการ์ด = ปุ่ม ปิด · X ที่หัวการ์ด หรือ Esc
- หัวการ์ด: ปุ่ม ? = เปิดวิธีใช้ของการ์ดนี้ · X = ปิดการ์ด (ผลยังแสดงบนแบบ) · ลากหัวการ์ด = ย้าย · ลากขอบล่าง = ปรับความสูง · ดับเบิลคลิ๊กหัวการ์ด = กลับตำแหน่ง/ความสูงเดิม · งาน Smart อื่นที่เปิดไว้ในหน้านี้ขึ้นเป็นแถบซ่อนเหนือหัวการ์ด (คลิ๊ก = สลับ)

- ผลที่ยังไม่ส่งเข้า BOQ ถูกเก็บไปกับไฟล์งานเมื่อบันทึก (เปิดครั้งหน้าการดกกลับมา) และออกในภาพพิมพ์/ส่งออกตามที่เห็น

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Esc	หยุดสแกน / ปิดการ์ด (รายการเก็บไว้ · ผลยังแสดงบนแบบ)
Delete	ลบรายการที่เน้นอยู่ออกจากรายการ (ถ้ามียืนยัน)
Ctrl+Z · Ctrl+Y	ย้อน/ทำซ้ำที่ละชั้นในรายการ

ข้อควรรู้

- รหัสสัญลักษณ์ที่อ่านได้: LAV · FC · M · WC · RS · PH · SH · SHD · FD (จุดท่ายรหัสตัดทิ้ง) · ต้องเป็นแบบที่มีเส้น vector · รหัสอื่นใช้โหมด "คลิกที่ข้อความ" แล้วพิมพ์รหัสเอง
- การจับคู่ภาพทาบหน้าภาพของหน้า — ใช้ได้ทั้งแบบ CAD และแบบสแกน · สัญลักษณ์ต้องขนาด/รูปเดียวกับตัวอย่าง (หมุน 90°/180°/270° หาให้)
- คลังตัวอย่างอยู่ในเครื่อง ใช้ได้ทุกไฟล์ — จัดการทั้งหมดที่ ตั้งค่า > ฐานข้อมูล > ตัวอย่าง Smart นับจำนวน...

11.32 Smart นับจำนวน — ปรับอากาศ

นับสัญลักษณ์งานปรับอากาศ — การ์ดเดียวของทั้งกลุ่มงาน หัวข้อ: เครื่องปรับอากาศ · หัวจ่ายลม · พัฒลมระบายอากาศ · กัดหัวข้อ = กล่องรูปตัวอย่างให้เลือก (หลายตัวได้) แล้วลากกรอบบริเวณ = สแกนเฉพาะตัวอย่างที่เลือก → ได้รายการรอตตรวจ (ป้ายรหัสบนแบบ) → ส่งเข้าตาราง Backup (ค่าเริ่ม) / ดึง BOQ = ส่งเข้าตาราง BOQ ด้วย / ออกรายงานจากการ์ด · ไม่ต้องตั้งมาตราส่วน

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม Smart ▾ / เมนู Smart > Smart นับจำนวน > ปรับอากาศ

ขั้นตอน

1. กัดหัวข้อในการ์ด (ตัวเลข = เลือกไว้/ทั้งหมด) → กล่องรูปตัวอย่างของหัวข้อนั้น — คลิกรูป = เลือก/ไม่เลือก · สลับหัวข้อในกล่องได้ · ดกลง

- ตัวอย่างของคุณ = ครอบจากแบบ/นำเข้าเอง (แม่นยำสุด · X = ลบ) · คลังมาตรฐานของโปรแกรม = ลบ/แก้ไขไม่ได้: ตัวอย่างที่ตัดจากแบบบ้านมาตรฐาน (ตรงเมื่อสัญลักษณ์หน้าตาและขนาดเดียวกัน) + รูปจากคลังสัญลักษณ์
- รูปจากคลังสัญลักษณ์เป็นรูปวาดทั่วไป — เลือกสแกนได้ แต่ช้ากว่า (ลองหลายขนาด) และผลที่เหมือนไม่ชัดเป็น "ต้องดู" ไม่ดีให้ · ปุ่ม "◊ ครอบจากแบบ" บนรูป = ไปลากกรอบสัญลักษณ์จริงบนแบบของคุณ เก็บเป็นตัวอย่างของคุณเองด้วยชื่อ/หัวข้อนั้น — ทางที่แนะนำ
- ปุ่มท้ายกล่อง: เลือกทั้งหัวข้อ · ไม่เลือกหัวข้อนี้ · ★ ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น (เปิดการ์ดครั้งต่อไป หัวข้อนี้เลือกชุดนี้ให้เลย — ตัวที่มี ★) · ใช้ค่าเริ่มต้น · + จากไฟล์รูป... · "ดกลง + สแกนเพิ่ม N ตัวอย่างใหม่" = สแกนกรอบล่าสุดซ้ำเฉพาะตัวที่เพิ่งเลือกเพิ่ม (ผลเดิมคงอยู่)

2. ลากกรอบครอบบริเวณที่จะนับ → สแกนเฉพาะตัวอย่างที่เลือก (ทีละตัวอย่าง · หยุดได้ด้วยปุ่มหยุด / Esc) · ลากกรอบซ้ำ/บริเวณอื่นได้ ผลสะสม ตัดตัวซ้ำ

- ปุ่ม "ทุกตัวอย่าง" = ใช้ทุกตัวอย่างของกลุ่มงานนี้ ทุกหัวข้อ รวมคลังมาตรฐาน (ตัวอย่างมาก = สแกนนาน) — ปุ่มเปลี่ยนเป็น "เลือกตัวอย่าง" กด = กลับไปใช้ชุดที่เลือกไว้เดิม
- แถบ "ที่เลือก" ในการ์ด: คลิกรูป = เอาออกจากชุด · ยังไม่เลือกอะไรแล้วลากกรอบ = กล่องเตือนให้เลือกก่อน (ไม่สแกน)

3. + **ครอบตัวอย่างใหม่จากแบบ (ในการ์ด) / + ครอบจากแบบ... (ในกล่องรูป) = ลากกรอบครอบสัญลักษณ์ 1 ตัวบนแบบ → ตั้งชื่อ + เลือกว่าข้อ → เก็บเข้าคลังของเครื่อง และเข้าชุดที่เลือกทันที**
4. **ตรวจรายการ: ผลที่เหมือนไม่ชัด = "ต้องดู" ไม่ดีให้ · แก่ชื่อ/สีของกลุ่ม · ลบรายตัว (ลบทั้งกลุ่ม = ถ้ามียืนยัน) · คลิกแถว = เน้นบนแบบ — ผลที่ตรวจแสดงบนแบบเป็นป้ายรหัสอย่างเดียว (ตัวที่เลือกอยู่มีจุด + กรอบ)**
5. **การ์ดแบ่งเป็น 3 ชั้น: ①สแกน → ②ตรวจ → ③ส่ง**
- ① สแกน: เลือกวิธี/ตัวอย่างแล้วลากกรอบ — มีผลแล้วขั้นนี้พับเหลือบรรทัดเดียว (๐ สแกนเข้า · ปุ่มสามเหลี่ยม ▼ = กางตัวเลือกกลับ · ▲ = พับ)
 - ② ตรวจ: ช่องติ๊กที่หัวตาราง = ตี/ไม่ตีทั้งหมดของหน้า (ข้ามแถวที่ยังไม่มีเบอร์) · แถบทั้งหมด | ตัวหลัก | ตัวย่อย = มุมมองเท่านั้น · แก่เบอร์/สี/ลบแถว ใดในตาราง
 - ➡ วาดเพิ่ม: ช่องที่สแกนไม่เจอ วาดเองเข้ารายการได้ — การ์ดเส้น (คาน · กำแพง) = คลิกที่ละเอียด (เส้นต่อเนื่อง ช่วงละรายการ) ดับเบิลคลิก/Enter = จบ · การ์ดนับ = คลิกที่ละเอียด คลิกขวา/Enter = จบ · แล้วตั้งเบอร์/ชื่อ (ชื่อเดียวกับในรายการ = เข้ากลุ่มนั้น · ชื่อเริ่มต้น wall 1, wall 2 ... ในการ์ดกำแพง · void 1, void 2 ... ในการ์ดอื่น) · วาดต่อได้ · Esc = เลิกวาด
 - ③ ส่ง: "ส่งเข้า ☐ BOQ ☒ Backup" — ค่าเริ่ม = Backup อย่างเดียว · ตี BOQ = ส่งเข้าตาราง BOQ ด้วย (สร้างชิ้นและแถว BOQ จริง) · กด ✓ ส่งเข้า Backup / ✓ ส่งเข้า BOQ / ✓ ส่งเข้า BOQ + Backup (ป้ายปุ่มเปลี่ยนตามที่ดี · Enter = ปุ่มเดียวกัน) · ส่ง Backup อย่างเดียว = ส่งแทนที่: ของเดิมของงานนี้ในหน้าถูกลบแล้วใส่ชุดที่ดี · ตีทั้งสองที่ = เข้า Backup เฉพาะรายการที่เข้า BOQ ได้จริง · การ์ดคาน/พื้น/กำแพง เลือกได้ว่า รวมแถวละเบอร์หรือ แยกแถวละชิ้น · แถวขึ้นป้าย "ใน Backup" และแถบชั้น ③ ขึ้นป้ายเขียว "✓ อยู่ใน Backup N" · ☐ ดู Backup = เปิดตาราง Backup (เมนู Smart > ตาราง Backup)
 - ลบรายการในการ์ด (ถึงขยะ · Delete · คีนค่ารายการ) ที่ส่งไปแล้ว = ออกจากตาราง Backup ด้วย และถ้าส่งเข้า BOQ ไว้ ชั้น/แถว BOQ ถูกลบด้วย (กล่องยืนยันบอกก่อน) — ตาราง Backup เองไม่มีปุ่มลบ
 - ☐ รายงาน = รายการปริมาณของการ์ดนี้ตามที่แสดง (พิมพ์ · Excel · CSV · PDF · รูป) · ☐ ภาพแบบ = กล้อง "ส่งออกภาพแบบ" มีภาพตัวอย่าง เลือกรูปแบบ PDF (ค่าเริ่ม) / JPG / PNG / BMP — ภาพหน้าแบบพร้อมผลที่เห็นบนจอ (Free Version: รูปภาพตัวอย่างได้อย่างเดียว · ส่งเข้า BOQ ได้ 5 แถวต่อหน้า) · คีนค่ารายการ (ล้างรายการของหน้า — ถ้ามียืนยันก่อน) · ปิดการ์ด = ปุ่ม ปิด · X ที่หัวการ์ด หรือ Esc
 - หัวการ์ด: ปุ่ม ? = เปิดวิธีใช้ของการ์ดนี้ · X = ปิดการ์ด (ผลยังแสดงบนแบบ) · ลากหัวการ์ด = ย้าย · ลากขอบล่าง = ปรับความสูง · ดับเบิลคลิกหัวการ์ด = กลับตำแหน่ง/ความสูงเดิม · งาน Smart อื่นที่เปิดไว้ในหน้านี้ขึ้นเป็นแถบซ้อนเหนือหัวการ์ด (คลิก = สลับ)
 - ผลที่ยังไม่ส่งเข้า BOQ ถูกเก็บไปกับไฟล์งานเมื่อบันทึก (เปิดครั้งหน้าการ์ดกลับมา) และออกในภาพพิมพ์/ส่งออกตามที่เห็น

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Esc	หยุดสแกน / ปิดการ์ด (รายการเก็บไว้ · ผลยังแสดงบนแบบ)
Delete	ลบรายการที่เน้นอยู่ออกจากรายการ (ถ้ามียืนยัน)
Ctrl+Z · Ctrl+Y	ย้อน/ทำซ้ำที่ละชั้นในรายการ

ข้อควรรู้

- การจับคู่ภาพทำบนภาพของหน้า — ใช้ได้ทั้งแบบ CAD และแบบสแกน · สัญลักษณ์ต้องขนาด/รูปเดียวกับตัวอย่าง (หมุน 90°/180°/270° หากให้)
- คลังตัวอย่างอยู่ในเครื่อง ใช้ได้ทุกไฟล์ — จัดการทั้งหมดที่ ตั้งค่า > ฐานข้อมูล > ตัวอย่าง Smart นับจำนวน...

11.33 Smart นับจำนวน — อื่น ๆ

นับสัญลักษณ์งานอื่น ๆ — การ์ดเดียวของทั้งกลุ่มงาน หัวข้อ: สัญลักษณ์อ้างอิงในแบบ · วัสดุ/ลายตัด · ตัวอย่างที่ยังไม่จัดหมวด · กดหัวข้อ = กล่องรูปตัวอย่างให้เลือก (หลายตัวได้) แล้วลากกรอบบริเวณ = สแกนเฉพาะตัวอย่างที่เลือก → ได้รายการรอตรวจ (ป้ายรหัสบนแบบ) → ส่งเข้าตาราง Backup (ค่าเริ่ม) / ดึง BOQ = ส่งเข้าตาราง BOQ ด้วย / ออกรายงานจากการ์ด · ไม่ต้องตั้งมาตราส่วน

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม Smart ▼ / เมนู Smart > Smart นับจำนวน > อื่น ๆ

ขั้นตอน

1. กดหัวข้อในการ์ด (ตัวเลข = เลือกไว้/ทั้งหมด) → กล่องรูปตัวอย่างของหัวข้อนั้น — คลิกรูป = เลือก/ไม่เลือก · สลับหัวข้อในกล่องได้ · ดกกลง
 - ตัวอย่างของคุณ = ครอบจากแบบ/นำเข้าเอง (แม่นยำสุด · $\times$ = ลบ) · คลังมาตรฐานของโปรแกรม = ลบ/แก้ไขไม่ได้: ตัวอย่างที่ตัดจากแบบบ้านมาตรฐาน (ตรงเมื่อสัญลักษณ์หน้าตาและขนาดเดียวกัน) + รูปจากคลังสัญลักษณ์
 - รูปจากคลังสัญลักษณ์เป็นรูปวาดทั่วไป — เลือกสแกนได้ แต่ช้ากว่า (ลองหลายขนาด) และผลที่เหมือนไม่ชัดเป็น "ต้องดู" ไม่ดีให้ · ปุ่ม "◊ ครอบจากแบบ" บนรูป = ไปลากกรอบสัญลักษณ์จริงบนแบบของคุณ เก็บเป็นตัวอย่างของคุณเองด้วยชื่อ/หัวข้อนั้น — ทางที่แนะนำ
 - ปุ่มท้ายกล่อง: เลือกทั้งหัวข้อ · ไม่เลือกหัวข้อนี้นี้ · ★ ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น (เปิดการ์ดครั้งต่อไป หัวข้อนี้เลือกชุดนี้ให้เลย — ตัวที่มี ★) · ใช้ค่าเริ่มต้น · + จากไฟล์รูป... · "ดกกลง + สแกนเพิ่ม N ตัวอย่างใหม่" = สแกนกรอบล่าสุดซ้ำเฉพาะตัวที่เพิ่งเลือกเพิ่ม (ผลเดิมคงอยู่)
2. ลากกรอบครอบบริเวณที่จะนับ → สแกนเฉพาะตัวอย่างที่เลือก (ทีละตัวอย่าง · หยุดได้ด้วยปุ่มหยุด / Esc) · ลากกรอบซ้ำ/บริเวณอื่นได้ ผลสะสม ตัดตัวซ้ำ
 - ปุ่ม "ทุกตัวอย่าง" = ใช้ทุกตัวอย่างของกลุ่มงานนี้ ทุกหัวข้อ รวมคลังมาตรฐาน (ตัวอย่างมาก = สแกนนาน) — ปุ่มเปลี่ยนเป็น "เลือกตัวอย่าง" กด = กลับไปใช้ชุดที่เลือกไว้เดิม
 - แถบ "ที่เลือก" ในการ์ด: คลิกรูป = เอาออกจากชุด · ยังไม่เลือกอะไรแล้วลากกรอบ = กล่องเตือนให้เลือกก่อน (ไม่สแกน)
3. + ครอบตัวอย่างใหม่จากแบบ (ในการ์ด) / + ครอบจากแบบ... (ในกล่องรูป) = ลากกรอบครอบสัญลักษณ์ 1 ตัวบนแบบ → ตั้งชื่อ + เลือกหัวข้อ → เก็บเข้าคลังของเครื่อง และเข้าชุดที่เลือกทันที
4. ตรวจรายการ: ผลที่เหมือนไม่ชัด = "ต้องดู" ไม่ดีให้ · แก้ชื่อ/สีของกลุ่ม · ลบรายตัว (ลบทั้งกลุ่ม = ถ้ามียืนยัน) · คลิ๊กแถว = เน้นบนแบบ — ผลที่รอตรวจแสดงบนแบบเป็นป้ายรหัสอย่างเดียว (ตัวที่เลือกอยู่มีจุด + กรอบ)
5. การ์ดแบ่งเป็น 3 ชั้น: ①สแกน → ②ตรวจ → ③ส่ง
 - ①สแกน: เลือกวิธี/ตัวอย่างแล้วลากกรอบ — มีผลแล้วขั้นนี้พับเหลือบรรทัดเดียว (๒ สแกนซ้ำ · ปุ่มสามเหลี่ยม ▼ = กางตัวเลือกกลับ · ▲ = พับ)
 - ②ตรวจ: ช่องดีกที่หัวตาราง = ดีก/ไม่ดีกทั้งหมดของหน้านี้ (ข้ามแถวที่ยังไม่มีเบอร์) · แถบทั้งหมด | ตัวหลัก | ตัวย่อย = มุมมองเท่านั้น · แก่เบอร์/สี/ลบแถว ได้ในตาราง

- วาดเพิ่ม: ของที่สแกนไม่เจอ วาดเองเข้ารายการได้ — การ์ดเส้น (คาน · กำแพง) = คลิ๊กที่ละเอียด (เส้นต่อเนื่อง ช่วงละรายการ) ดับเบิลคลิ๊ก/Enter = จบ · การ์ดนั้น = คลิ๊กที่ละเอียด คลิ๊กขวา/Enter = จบ · แล้วตั้งเบอร์/ชื่อ (ชื่อเดียวกับในรายการ = เข้ากลุ่มนั้น · ชื่อเริ่มต้น wall 1, wall 2 ... ในการ์ดกำแพง · void 1, void 2 ... ในการ์ดอื่น) · วาดต่อได้ · Esc = เลิกวาด
- ③ ส่ง: "ส่งเข้า ☐ BOQ ☒ Backup" — ค่าเริ่ม = Backup อย่างเดียว · ดิ๊ก BOQ = ส่งเข้าตาราง BOQ ด้วย (สร้างขึ้นและแถว BOQ จริง) · กด ✓ ส่งเข้า Backup / ✓ ส่งเข้า BOQ / ✓ ส่งเข้า BOQ + Backup (ป้ายปุ่มเปลี่ยนตามที่ดิก · Enter = ปุ่มเดียวกัน) · ส่ง Backup อย่างเดียว = ส่งแทนที่: ของเดิมของงานนี้ในหน้าที่ถูกลบแล้วใส่ชุดที่ดิก · ดิกทั้งสองที่ = เข้า Backup เฉพาะรายการที่เข้า BOQ ได้จริง · การ์ดคาน/พื้น/กำแพง เลือกได้ว่า รวมแถวละเบอร์ หรือ แยกแถวละชั้น · แถวขึ้นป้าย "ใน Backup" และแถบชั้น ③ ขึ้นป้ายเขียว "✓ อยู่ใน Backup N" · ☐ ดู Backup = เปิดตาราง Backup (เมนู Smart > ตาราง Backup)
- ลบรายการในการ์ด (ถังขยะ · Delete · คีนค่ารายการ) ที่ส่งไปแล้ว = ออกจากตาราง Backup ด้วย และถ้าส่งเข้า BOQ ไว้ ชั้น/แถว BOQ ถูกลบด้วย (กล่องยืนยันบอกก่อน) — ตาราง Backup เองไม่มีปุ่มลบ
- ☐ รายงาน = รายการปริมาณของการ์ดนี้ตามที่แสดง (พิมพ์ · Excel · CSV · PDF · รูป) · ☐ ภาพแบบ = กล่อง "ส่งออกภาพแบบ" มีภาพตัวอย่าง เลือกรูปแบบ PDF (ค่าเริ่ม) / JPG / PNG / BMP — ภาพหน้าแบบพร้อมผลที่เห็นบนจอ (Free Version: รูปภาพดูตัวอย่างได้อย่างเดียว · ส่งเข้า BOQ ได้ 5 แถวต่อหน้า) · คีนค่ารายการ (ล้างรายการของหน้านี้ — ถ้ามียืนยันก่อน) · ปิดการ์ด = ปุ่ม ปิด · X ที่หัวการ์ด หรือ Esc
- หัวการ์ด: ปุ่ม ? = เปิดวิธีใช้ของการ์ดนี้ · X = ปิดการ์ด (ผลยังแสดงบนแบบ) · ลากหัวการ์ด = ย้าย · ลากขอบล่าง = ปรับความสูง · ดับเบิลคลิ๊กหัวการ์ด = กลับตำแหน่ง/ความสูงเดิม · งาน Smart อื่นที่เปิดไว้ในหน้านี้ขึ้นเป็นแถบซ้อนเหนือหัวการ์ด (คลิ๊ก = สลับ)
- ผลที่ยังไม่ส่งเข้า BOQ ถูกเก็บไปกับไฟล์งานเมื่อบันทึก (เปิดครั้งหน้าการ์ดกลับมา) และออกในภาพพิมพ์/ส่งออกตามที่เห็น

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Esc	หยุดสแกน / ปิดการ์ด (รายการเก็บไว้ · ผลยังแสดงบนแบบ)
Delete	ลบรายการที่เน้นอยู่ออกจากรายการ (ถ้ามียืนยัน)
Ctrl+Z · Ctrl+Y	ย้อน/ทำซ้ำที่ละชั้นในรายการ

ข้อควรรู้

- การจับคู่ภาพทาบภาพของหน้า — ใช้ได้ทั้งแบบ CAD และแบบสแกน · สัญลักษณ์ต้องขนาด/รูปเดียวกับตัวอย่าง (หมุน 90°/180°/270° หาให้)
- คลังตัวอย่างอยู่ในเครื่อง ใช้ได้ทุกไฟล์ — จัดการทั้งหมดที่ ตั้งค่า > ฐานข้อมูล > ตัวอย่าง Smart นับจำนวน...

11.34 Smart นับจำนวน — เลือกตัวอย่าง

ครอบภาพตัวอย่าง 1 ตัวบนแบบ เก็บเข้าคลังของเครื่อง (สะสมทุกครั้ง · ใช้ได้ทุกไฟล์) แล้วใช้สแกนนับในการ์ดของกลุ่มงานนั้นทันที

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม Smart ▾ / เมนู Smart > Smart นับจำนวน > เลือกตัวอย่าง...

- ปุ่ม + ครอบตัวอย่างใหม่จากแบบ ในการ์ด Smart นับจำนวน ทุกกลุ่มงาน + ครอบจากแบบ... ในกล่องรูปตัวอย่าง

ขั้นตอน

1. เลือกกลุ่มงานของตัวอย่าง (สถาปัตยกรรม · ระบบไฟฟ้า · สุขาภิบาล · ปรับอากาศ · อื่น ๆ) — การ์ดของกลุ่มนั้นเปิดในชั้นลากครอบตัวอย่าง
2. ลากกรอบครอบสัญลักษณ์ 1 ตัวบนแบบ ให้พอดีทั้งตัว → กล่องตรวจ: ภาพ + เลือกหัวข้อ + ตั้งชื่อ/รหัส → เก็บเข้าคลัง + เข้าชุดที่เลือก
3. ลากกรอบครอบบริเวณที่จะนับ — สแกนด้วยตัวอย่างที่เลือกไว้ · สแกนซ้ำ/บริเวณอื่นต่อได้

ข้อควรรู้

- ระหว่างรอลากครอบ การ์ดแสดงภาพตัวอย่างการครอบ: ✓ พอดีทั้งตัว · ✕ ได้แค่บางส่วน · ✕ กว้างเกินจนติดเส้นอื่น
- ชื่อตัวอย่าง = ชื่อกลุ่มของผลในการ์ด/รายงาน — ชื่อเดียวกัน = กลุ่มเดียวกัน
- คลังเดียวกับแผง Smart นับจำนวน เดิม — ตัวอย่างที่เคยครอบไว้ก่อนหน้านี้เลือกใช้ได้ด้วย (อยู่ในหัวข้อเดิม หรือ อื่น ๆ > ยังไม่จัดหมวด)

11.35 ตาราง Backup (ผลลัพธ์ Smart)

ฟอร์มสะสมผลลัพธ์ที่ส่งเข้า Backup จากการ์ด Smart (โครงสร้าง · นับจำนวน · Smart พื้นที่ห้อง · Smart 3D Finishing) — เก็บไปกับไฟล์งาน ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบ BOQ

เรียกใช้จาก

- เมนู Smart > ตาราง Backup (ผลลัพธ์ Smart)...
- ปุ่ม ☐ ดู Backup ในการ์ด Smart

ขั้นตอน

1. ในการ์ด Smart ดึงรายการที่ตรวจแล้ว → ชั้น ③ส่ง: ดึง Backup แล้วกดปุ่มส่ง เช่น ✓ ส่งเข้า Backup (Enter) — แถวขึ้นป้าย "ใน Backup" และมีป้ายเขียว "✓ อยู่ใน Backup N" ในการ์ด
 - การ์ดโครงสร้าง · นับจำนวน: "ส่งเข้า ☐ BOQ ☒ Backup" — ค่าเริ่ม = Backup อย่างเดียว · ดึง BOQ = ส่งเข้าตาราง BOQ ด้วย (✓ ส่งเข้า BOQ + Backup)
 - การ์ด Smart พื้นที่ห้อง และ Smart 3D Finishing: "ส่งเข้า ☒ BOQ ☒ Backup" (ค่าเริ่มทั้งคู่) · ดึงทั้งสองที่ = เข้า Backup เฉพาะรายการที่เข้า BOQ ได้จริง
2. เปิด Smart > ตาราง Backup: รายการจัดตามงาน > เบอร์ (หน้า · ชั้น · ปริมาณ · หน่วย · รอบ/สาย) · แสดง ทุกหน้า/หน้านี้ · รวมต่อเบอร์/รายตัว
3. คลิกแถว = ไปที่ตำแหน่งบนแบบ · ☐ รายงาน = พิมพ์ · Excel · CSV · PDF (ไม่มีไฟล์รูป JPEG/BMP/PNG) แยกคอลัมน์ งาน · ชื่อ/เบอร์ · ปริมาณ · หน่วย · หน้า · ชั้น · กว้าง · ยาว · หน้า/สูง — ตามตัวกรองและมุมมอง (รวมต่อเบอร์/รายตัว) ที่เลือก · ตารางนี้ไม่มีปุ่มลบ — ลบที่การ์ด Smart
4. Smart 3D Finishing: แยกกลุ่มตามงาน ("Smart 3D Finishing — <เลข ชื่องาน>") · นับประตู/หน้าต่าง มีช่อง พื้นที่ (ตร.ม.) · งานก่ออิฐมี 2 กลุ่ม: "ผนังรายชั้น (WL)" (แถวละ WL01...) และ "ก่ออิฐ" (แถวละชนิดผนัง) ทั้งสองแสดง พื้นที่ · ช่องเปิด โดย ปริมาณ = พื้นที่ — ช่องเปิด · กลุ่ม WL เข้า Backup อย่างเดียว ไม่ส่งเข้า BOQ (กั้นนับซ้ำกับก่ออิฐ)
5. ขนาดของเบอร์ (เมตร): ฐานราก/พื้น = กว้าง · ยาว · หน้า · เส้า = กว้าง · ยาว · สูง · คาน/กำแพง = กว้าง · สูง — กรอกที่แถวเบอร์ในการ์ด หรือที่ตาราง Backup ก็ได้ (แก้ที่ไหนอีกฝั่ง

ตาม) · ออกในรายงานของการ์ดและของ Backup · ในตาราง Backup แถวคาน/กำแพงแสดง กว้าง · สูง · ยาว โดย ยาว = ปริมาณ (ความยาวที่สแกนได้ แก่ไม่ได้)

6. วัดขนาดจากแบบตามมาตราส่วน: สแกนเสร็จโปรแกรมวัดให้เองเฉพาะช่องที่ยังว่าง (ช่องสี เขียว) — ฐานราก/เสา/พื้น = กว้าง · ยาว · คาน/กำแพง = กว้าง · ปุ่ม □ วัดขนาด ในการ์ด = วัดใหม่ทับค่าเดิมของหน้านี้ · หน้า/สูง ไม่มีในผัง กรอกเอง · ต้องตั้งมาตราส่วนและเป็นแบบ เส้น vector · วัดไม่ได้ = เว้นว่าง · ตรวจสอบค่ากับแบบเสมอ

7. ตัวกรอง "งาน:" ในตาราง Backup = เลือกดูเฉพาะงาน (คลิกได้หลายงาน เช่น คาน + พื้น + เสา) · ทุกงาน = ทั้งหมด · รายงานออกเฉพาะงานที่เลือก


ข้อควรรู้

- ค่า ณ ตอนกดส่ง (ไม่ตามสด) — ส่งเข้า Backup อีกครั้ง = ส่งแทนที่: ของเดิมของงานนั้นในหน้านั้นถูกลบ แล้วใส่ชุดที่ดีกอยู่
- ตาราง Backup แยกจากตาราง BOQ (ส่ง Backup อย่างเดียว = ไม่สร้างแถว BOQ · ดึง BOQ ใน การ์ด = ได้แถว BOQ ด้วย) · บันทึกไปกับไฟล์งาน .pdmm · ลบรายการในการ์ด Smart = รายการ นั้นออกจากตาราง Backup ด้วย และถ้าส่งเข้า BOQ ไว้ ขึ้น/แถว BOQ ถูกลบด้วย (กล่องยืนยันบอก ก่อน) · ตาราง Backup เองไม่มีปุ่มลบ
- Free: ส่งเข้า Backup ได้ครั้งละ 5 รายการ (ต้องงาน ต่อหน้า — เกินจะเข้าเฉพาะ 5 รายการแรก พร้อมกล่องแจ้ง) · รายงานออก 5 บรรทัดแรก + ลายน้ำ

12 เมนู มาร์กอัป

12.1 คำสั่งในเมนูนี้

เขียนทับแบบเพื่อสื่อสาร: ข้อความ ไฮไลต์ ปากกา เมฆ ลูกศร กล้อง ตราประทับ — มาร์กอัปไม่เข้าตาราง BOQ และไม่มีผลกับปริมาณ



คำสั่ง	คีย์ลัด / หมายเลข	ใช้ทำอะไร
ข้อความ		วางข้อความบนแบบ (หมายเหตุ ข้อไขว่) — ไม่เข้าตาราง BOQ
ไฮไลต์		แถบสีโปรงทับแบบ เน้นบริเวณที่ต้งดู
ปากกา	Ctrl+Shift+F	เขียนอิสระด้วยเมาส์ (วงรอบ ชัดเส้นเคื้อน)
ดินสอ (มีป้าย)	Ctrl+Shift+P	เขียนอิสระแล้วตั้งป้ายให้เส้น (เช่น ท่อน้ำ สายไฟ) — มาร์กอัป ไม่เข้าตาราง BOQ
เมฆ	Ctrl+Shift+D	กรอกลอนเมฆ วงจุดที่ต้งแก้/ตรวจ (แบบแก้ไขแบบ)
เส้น		รูปทรงชี้/ครอบจุดบนแบบ (ไม่คิดค่าวัด)
ลูกศร		รูปทรงชี้/ครอบจุดบนแบบ (ไม่คิดค่าวัด)
ลูกศร 2 หัว		รูปทรงชี้/ครอบจุดบนแบบ (ไม่คิดค่าวัด)
กล้อง		รูปทรงชี้/ครอบจุดบนแบบ (ไม่คิดค่าวัด)
ตราประทับ (APPROVED/DRAFT...)		วางตราข้อความ APPROVED · NOT APPROVED · REVIEWED · DRAFT · FOR CONSTRUCTION · AS BUILT · COPY · VOID

12.2 มาร์กอัป — เขียนทับแบบ

ไฮไลต์ · ปากกา · ดินสอ · เมฆ · เส้น · ลูกศร · กล้อง · トラประทับ — ใช้สื่อสาร/ตรวจแบบ ไม่เข้าตาราง BOQ

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม มาร์กอัป ▾ บนแถบเครื่องมือ
- เมนู มาร์กอัป

ขั้นตอน

1. เลือกชนิดจากปุ่ม มาร์กอัป ▾

2. วาดตามชนิด


- ไฮไลต์ · เมฆ · กล้อง = คลิก 2 มุม
- เส้น · ลูกศร · ลูกศร 2 หัว = คลิกจุดต้นและปลาย
- ปากกา = กดค้างแล้วลาก · ดินสอ = ลากแล้วตั้งป้าย
- トラประทับ = คลิกตำแหน่ง แล้วเลือกตรา (APPROVED/DRAFT...)

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Ctrl+Shift+F	ปากกา
Ctrl+Shift+P	ดินสอ
Ctrl+Shift+D	เมฆ
Esc	ยกเลิก

ทำต่อ / เกี่ยวข้อง

- ปุ่ม ส่งออก > แผนภาพ: PDF ผัง markup = PDF ที่มาร์กอัปยังแก้ต่อได้ · ไฟล์ > ส่งออก > พิมพ์ PDF... = PDF แบบรวมพร้อมมาร์กอัป
- ไม่เข้าตาราง BOQ · โหมดเลือก: คลิกขึ้นมาร์กอัป = แผงคุณสมบัติแก้ไข/ชนิด/ขนาด/ความหนา/ชนิดเส้น
- เลือกเครื่องมือย่อยแล้วแผงนี้แสดงวิธีใช้ของเครื่องมือนั้น



มาร์กอัพ — เขียนทับแบบ (2/2)

ชื่อห้อง	A(x)	รหัส	รายการ	ความสูง	%	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ	รวมวัสดุ	แรงงาน	รวมเงิน	หมายเหตุ	ต้นทาง	หน้า	คว
ผนังทึบ	1		ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น			ยว 5.50	ม.	420.00	2,310.00	180.00	990.00	3,300.00			1
ห้องครัว	1		ปูกระเบื้อง 60x60			ทพ. 6.80	ตร.ม.	385.00	2,618.00	150.00	1,020.00	3,638.00			1
ทางเดิน + โถง	1		ปูกระเบื้อง 60x60			ทพ. 16.78	ตร.ม.	385.00	6,460.30	150.00	2,517.00	8,977.30			1
รวมหน้า 1—9 รายการ									69,526.80	17,127.00	86,653.80				

ดูวิธีทำงานแบบเต็ม

→ ใส่ข้อความ และมาร์กอัพ

12.3 ข้อความ

วางข้อความบนแบบ (หมายเหตุ ชื่อโซน) — ไม่เข้าตาราง BOQ

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม ข้อความ บนแถบเครื่องมือ
- เมนู มาร์กอัพ > ข้อความ

ขั้นตอน

1. คลิกตำแหน่งมุมซ้ายบนของข้อความ


2. พิมพ์ข้อความ → ดกลง

ทำต่อ / เกี่ยวข้อง

- โหมดเลือก: ลากย้าย · ลากจุดจับมุมขวาล่าง = ย่อ/ขยาย · Delete ลบ · แผงคุณสมบัติ = แก้ข้อความ · ฟอนต์ · ขนาดตัวอักษร · สี

ข้อควรรู้

- ฟอนต์/ขนาดเริ่มต้นของข้อความใหม่ ตั้งที่ ตั้งค่า > ค่าเริ่มต้นทุกโหมด... > ข้อความ
- ไม่เข้าตาราง BOQ



ข้อความ

ดูวิธีทำงานแบบเต็ม

→ ใส่ข้อความ และมาร์กอัป

12.4 ไฮไลต์

แถบสีโปร่งทึบแบบ เน้นบริเวณที่ต้องดู

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม มาร์กอัป ▾ > ไฮไลต์ · เมนู มาร์กอัป > ไฮไลต์

ขั้นตอน

1. คลิก 2 มุมของแถบ — จบเอง

ข้อควรรู้

- ไม่เข้าตาราง BOQ
- เก็บในไฟล์งาน .pdmm (บันทึกด้วย Ctrl+S) · Ctrl+Z ย้อนได้ · เครื่องมือค้างไว้วาดขึ้นต่อได้ · Esc/คลิกขวา = กลับโหมดเลือก · Free: 5 ขั้นตอนขีด (นับรวมเพดาน 30 ขั้นตอนของโครงการ)
- แก่ทีหลัง: แผงคุณสมบัติ = สีอย่างเดียว · สี/ความทึบของชั้นใหม่: ตั้งค่า > ค่าเริ่มต้นทุกโหมด > ไฮไลต์

ดูวิธีทำงานแบบเต็ม

→ ใส่ข้อความ และมาร์กอัป

12.5 ปากกา

เขียนอิสระด้วยเมาส์ (วงรอบ ขีดเส้นเดือน)

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม มาร์กอัป ▾ > ปากกา · เมนู มาร์กอัป > ปากกา
- Ctrl+Shift+F

ขั้นตอน

1. กดเมาส์ค้างแล้วลากเขียน
2. ปลอยเมาส์ = จบเส้น

ข้อควรรู้

- ไม่เข้าตาราง BOQ
- เก็บบนไฟล์งาน .pdmm (บันทึกด้วย Ctrl+S) · Ctrl+Z ย้อนได้ · เครื่องมือค้างไว้วาดขึ้นต่อได้ · Esc/คลิกขวา = กลับโหมดเลือก · Free: 5 ขั้นตอน (นับรวมเพดาน 30 ชั้นของโครงการ)
- แก่ทีหลัง (โหมดเลือก): ลากย้าย · Delete ลบ · แผงคุณสมบัติ = สี (วงกลม 10 สี + สีเอง) · ความหนาเส้น (และ ชนิด/ชนิดเส้น/ขนาด ตามชนิด) — ปรับแล้วเห็นบนแบบทันที

คู่มือทำงานแบบเต็ม

→ ใส่ข้อความ และมาร์กอัป

12.6 ดินสอ (มีป้าย)

เขียนอิสระแล้วตั้งป้ายให้เส้น (เช่น ท่อน้ำ สายไฟ) — มาร์กอัป ไม่เข้าตาราง BOQ

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม มาร์กอัป ▾ > ดินสอ · เมนู มาร์กอัป > ดินสอ (มีป้าย)
- Ctrl+Shift+P

ขั้นตอน

1. กดค้างแล้วลาก → ปลอย
2. กล้อง "ป้ายของเส้นดินสอ" → พิมพ์หรือเลือกป้ายเดิม → ตกลง

ข้อควรรู้

- ยกเลิกในกล้อง = ทิ้งเส้นนั้น
- แผงคุณสมบัติ: สี · ขนาดป้าย · ความหนาเส้น
- เก็บบนไฟล์งาน .pdmm (บันทึกด้วย Ctrl+S) · Ctrl+Z ย้อนได้ · เครื่องมือค้างไว้วาดขึ้นต่อได้ · Esc/คลิกขวา = กลับโหมดเลือก · Free: 5 ขั้นตอน (นับรวมเพดาน 30 ชั้นของโครงการ)

คู่มือทำงานแบบเต็ม

→ ใส่ข้อความ และมาร์กอัป

12.7 เมฆ

กรอบลอนเมฆ วงจุดที่ต้องแก้/ตรวจ (แบบแก้ไขแบบ)

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม มาร์กอัป ▾ > เมฆ · เมนู มาร์กอัป > เมฆ
- Ctrl+Shift+D

ขั้นตอน

1. คลิก 2 มุม — จบเอง

ข้อควรรู้

- ไม่เข้าตาราง BOQ

- เก็บในไฟล์งาน .pdmm (บันทึกด้วย Ctrl+S) · Ctrl+Z ย้อนได้ · เครื่องมือค้างไว้วาดขึ้นต่อได้ · Esc/คลิกขวา = กลับโหมดเลือก · Free: 5 ขั้นตอน (นับรวมเพดาน 30 ชั้นของโครงการ)
- แก๊ทหลัง (โหมดเลือก): ลากย้าย · Delete ลบ · แผงคุณสมบัติ = สี (วงกลม 10 สี + สีเอง) · ความหนาเส้น (และ ชนิด/ชนิดเส้น/ขนาด ตามชนิด) — ปรับแล้วเห็นบนแบบทันที

ดูวิธีทำงานแบบเต็ม

→ ใส่ข้อความ และมาร์กอัพ

12.8 เส้น · ลูกศร · ลูกศร 2 หัว · กล้อง

รูปทรงชี้/ครอบจุดบนแบบ (ไม่คิดค่าวัด)

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม มาร์กอัพ ▾ · เมนู มาร์กอัพ

ขั้นตอน

1. เส้น / ลูกศร / ลูกศร 2 หัว: คลิกจุดต้น แล้วจุดปลาย (หัวลูกศรอยู่ที่ปลาย)
2. กล้อง: คลิก 2 มุม

ข้อควรรู้

- วัดความยาวจริงให้ใช้ วัดระยะ แทน
- ไม่เข้าตาราง BOQ
- เก็บในไฟล์งาน .pdmm (บันทึกด้วย Ctrl+S) · Ctrl+Z ย้อนได้ · เครื่องมือค้างไว้วาดขึ้นต่อได้ · Esc/คลิกขวา = กลับโหมดเลือก · Free: 5 ขั้นตอน (นับรวมเพดาน 30 ชั้นของโครงการ)
- แก๊ทหลัง (โหมดเลือก): ลากย้าย · Delete ลบ · แผงคุณสมบัติ = สี (วงกลม 10 สี + สีเอง) · ความหนาเส้น (และ ชนิด/ชนิดเส้น/ขนาด ตามชนิด) — ปรับแล้วเห็นบนแบบทันที

ดูวิธีทำงานแบบเต็ม

→ ใส่ข้อความ และมาร์กอัพ

12.9 ตราประทับ

วางตราข้อความ APPROVED · NOT APPROVED · REVIEWED · DRAFT · FOR CONSTRUCTION · AS BUILT · COPY · VOID

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม มาร์กอัพ ▾ > ตราประทับ · เมนู มาร์กอัพ

ขั้นตอน

1. คลิกตำแหน่งมุมซ้ายบน
2. เลือกตรา — ลากไปตำแหน่งที่ต้องการได้
3. ย่อ/ขยาย: คลิกเลือกตรา แล้วลากจุดจับมุมขวาล่าง (หรือแผงคุณสมบัติ > ขนาด)

ข้อควรรู้

- ไม่เข้าตาราง BOQ
- เก็บในไฟล์งาน .pdmm (บันทึกด้วย Ctrl+S) · Ctrl+Z ย้อนได้ · เครื่องมือค้างไว้วาดขึ้นต่อได้ · Esc/คลิกขวา = กลับโหมดเลือก · Free: 5 ขั้นตอน (นับรวมเพดาน 30 ชั้นของโครงการ)


ดูวิธีทำงานแบบเต็ม

→ ใส่ข้อความ และมาร์กอัป

13 เมนู เอกสาร PDF

13.1 คำสั่งในเมนูนี้

จัดการไฟล์ PDF ที่เปิดอยู่: หน้า (แทรก รวม แยก คัดลอก ลบ) ข้อความ (คัดลอก แปล ค้นหา อ่านด้วย OCR) เปรียบเทียบเอกสาร ลายน้ำ และคุณสมบัติ PDF



คำสั่ง	คีย์ลัด / หมายเลข	ใช้ทำอะไร
หน้า		
หน้า > เพิ่ม/แทรก หน้า...	หลังหน้าปัจจุบัน	แทรกหน้าจาก PDF อื่น — เลือกหลายหน้าแล้วลากไปวางตรงตำแหน่งในแถบภาพย่อ
หน้า > รวมหน้า (ต่อท้ายไฟล์)...		เอา PDF อื่นหลายไฟล์มาต่อท้ายเอกสารปัจจุบัน (เช่น รวมแผ่นแบบเป็นเล่มเดียว)
หน้า > Merge / Split PDF...		รวมหลายไฟล์ · แยกไฟล์ตามช่วงหน้า · ตั้งบางหน้าออกเป็นไฟล์ใหม่
หน้า > แยกหน้ายาวเป็นหลายหน้า...	หน้าที่รวมมาแนวดัง	ไฟล์ที่รวมหลายแผ่นต่อกันเป็นหน้าเดียวยาวแนวดัง → ตัดเป็นหน้าละแผ่น (ภาพย่อแสดงครบทุกแผ่น)
หน้า > คัดลอกหน้านี้	Ctrl+C	จำหน้านี้ไว้เพื่อวางต่อท้ายเอกสารเดิมหรือแท็บอื่น (วางได้ทั้งภาพหน้าและข้อมูลที่วัดไว้)
หน้า > วางหน้า (ต่อท้าย)...	Ctrl+V	แทรกหน้าที่คัดลอกไว้ต่อท้ายเอกสารที่เปิดอยู่ — เลือกได้ว่าพร้อมข้อมูลทั้งหมด หรือหน้าเปล่า
หน้า > ล้างข้อมูลทั้งหมดของหน้านี้...		ลบทุกอย่างที่วัด/วาดบนหน้านั้น รวมหมุดนับ ผล Smart และรายการ Smart ที่ยังไม่เพิ่ม — ภาพหน้าและมาตราส่วนคงไว้
หน้า > ลบหน้านี้...		ซ่อนหน้าปัจจุบัน (ยังไม่ลบจากไฟล์ PDF จริง) — ภาพย่อ/เลขหน้า/ส่งออกข้ามหน้านี้
หน้า > เตรียมแผ่น PDF...	หมุน → มาตราส่วน → บันทึกชื่อใหม่	เตรียมไฟล์ก่อนเริ่มวัด: หมุนแผ่นให้ตั้งตรง → ตั้งมาตราส่วน → ใช้ต่อเลย หรือบันทึกเป็น PDF ชื่อใหม่ (ไฟล์เดิมไม่ถูกแตะ) แล้วเปิดแผ่นที่หมุนแล้วแทนทันที
หน้า > หมุนภาพ ตามที่เลือก...	เฉพาะหน้านี้	หมุนหน้าเดียว (หน้าที่คลิกขวาในแผ่นหน้า) แล้วบันทึก — หน้าอื่นไม่เปลี่ยน · ใช้ได้ทั้งไฟล์ .pdf และไฟล์งาน .pdm
หน้า > บันทึกการหมุนลงไฟล์ PDF...	แทนที่ต้นฉบับ	หมุนหน้าในไฟล์ PDF จริงตามมุมมองที่หมุนไว้ — เปิด PDF ที่ไหนก็ได้แนวใหม่ (ปกติการหมุนเก็บแค่ในไฟล์งาน)

คำสั่ง	คีย์ลัด / หมายเลข	ใช้ทำอะไร
ข้อความ		
ข้อความ > คัดลอกข้อความ	ลากครอบ · Ctrl+Shift+C	ข้อความที่ลากเลือกบนแบบ → คลิปบอร์ด · ยังไม่ได้เลือก = ลากครอบแล้วคัดลอกทันที (ไม่มีชั้นข้อความ = OCR ให้เอง)
ข้อความ > คัดลอกเป็นภาพ	ลากเลือกบนแบบ ก่อน	ภาพของส่วนที่ลากเลือกบนแบบ (300 dpi · หมุนตามมุมมอง) → คลิปบอร์ด วางใน Word/Excel/Paint ได้
ข้อความ > แปล (Google Translate)...	เลือกภาษา · หรือ หลายหน้า	ส่งข้อความในแบบไปแปลที่เว็บ Google Translate — เลือกภาษาได้ · ต้นฉบับจากส่วนที่เลือก / หน้า / ทั้งเอกสาร
ข้อความ > อ่านข้อความจากพื้นที่...	ตรวจ/แก้ก่อน คัดลอก	ลากกรอบบนแบบ แล้วดู/แก้ข้อความที่อ่านได้ก่อนคัดลอก
ข้อความ > ค้นหาข้อความ...	Ctrl+F	ค้นค่าในชั้นข้อความของ PDF (เช่น ชื่อห้อง รหัสแบบ) แล้วกระโดดไปหน้าที่พบ
ข้อความ > ยกเลิกการเลือก	Esc	เลิกเลือกข้อความที่ลากไว้บนแบบ (แถบฟ้าหาย)
ข้อความ > Copy ข้อความหน้านี้		คัดลอกข้อความทั้งหน้าปัจจุบันลงคลิปบอร์ดทันที
เปรียบเทียบ		
เปรียบเทียบ > เปรียบเทียบ / ซ้อนทับ เอกสาร...	สูงสุด 4 ไฟล์	หาส่วนที่ต่างกันระหว่างแบบ 2–4 ฉบับ (แก้แบบ) หรือ ซ้อนทับแบบหลายงานระบบหาแนวที่ชนกัน
เปรียบเทียบ > เปรียบเทียบข้อมูลการวัด / ราคา (.pdmm)...		เทียบปริมาณและราคาระหว่างไฟล์งาน 2 ไฟล์ (เช่น ก่อน/หลังแก้แบบ) — ไม่ต้องเปิดเอกสาร
ลายนํ้า / ประทับลงไฟล์ PDF...		ตั้งลายนํ้าตัวอักษร (เช่น ชื่อบริษัท CONFIDENTIAL) ใส่ในงานพิมพ์/PDF ที่ส่งออก หรือประทับลงไฟล์ PDF ใหม่
คุณสมบัติ PDF...		ดูข้อมูลไฟล์ PDF: ชื่อ โฟลเดอร์ ขนาดไฟล์ วันที่แก้ล่าสุด จำนวนหน้า หน้าปัจจุบัน ขนาดหน้า (หน้า 1 · มม. และ points)

13.2 เพิ่ม/แทรก หน้า

แทรกหน้าจาก PDF อื่น — เลือกหลายหน้าแล้วลากไปวางตรงตำแหน่งในแถบภาพย่อ

เรียกใช้จาก

- เมนู เอกสาร PDF > หน้า > เพิ่ม/แทรก หน้า...
- คลิกขวาในแผงหน้า > เพิ่ม/แทรก หน้า... (บนภาพย่อ = หลังหน้านั้น · ที่ว่าง = หลังหน้าปัจจุบัน)

ขั้นตอน

1. เลือกไฟล์ PDF ที่จะเอานํ้ามา
2. ไฟล์มีหลายหน้า = กล้องภาพเล็กทุกหน้า + ภาพใหญ่: คลิกเลือกหน้า (Shift = ช่วง · ดับเบิลคลิก = หน้าเดียว)
3. ลากหน้าที่เลือกทีเดียวไปวางในแถบภาพย่อด้านซ้าย — เส้นฟ้า = ตำแหน่ง (ก่อนหน้าแรก/ต่อท้ายได้) · หรือกด "แทรกหลังหน้า N"
4. ยืนยัน "ดำเนินการต่อ" — กล้องอยู่ต่อ ลากชุดต่อไปได้ · Esc = ปิด
5. ไฟล์หน้าเดียว = ใส่เลขหน้า/ยืนยันแบบเดิม (แทรกหลังหน้าปัจจุบัน)

ข้อควรรู้

- ❑ เขียนทับไฟล์ PDF ดันฉบับ ย้อนกลับไม่ได้ — สำรองไฟล์ก่อน · ขึ้นวัดที่ผูกกับเลขหน้าไม่เลื่อนตาม (กล่องยืนยันบอกจำนวน)
- รุ่น Free: ครั้งละไม่เกิน 5 หน้า

ไฟล์ · แก้ไข · รวม · แยก · แยกหน้า · Extract · มัดรวมไฟล์ · Merge PDF · รวม · แก้ · ย้าย · ย้ายหน้า · เพิ่ม/แทรก หน้า

คู่มือทำงานแบบเต็ม

→ จัดการหน้าของ PDF

13.3 รวมหน้า (ต่อท้ายไฟล์)

เอา PDF อื่นหลายไฟล์มาต่อท้ายเอกสารปัจจุบัน (เช่น รวมแผ่นแบบเป็นเล่มเดียว)

เรียกใช้จาก

- เมนู เอกสาร PDF > หน้า > รวมหน้า (ต่อท้ายไฟล์)...

ขั้นตอน

1. เลือกไฟล์ (หลายไฟล์ได้) → ยืนยัน "ดำเนินการต่อ"

ข้อควรรู้

- ❑ เขียนทับไฟล์ PDF ดันฉบับ ย้อนกลับไม่ได้ — สำรองไฟล์ก่อน · ขึ้นวัดที่ผูกกับเลขหน้าไม่เลื่อนตาม (กล่องยืนยันบอกจำนวน)
- รุ่น Free: ครั้งละไม่เกิน 5 หน้า
- รวมแผ่นขยายเข้าไฟล์ฝั่ง ⇒ ใช้ผลนับข้ามแผ่นได้ (เช่น สร้างแถว BOQ จากแผ่นขยาย)

คู่มือทำงานแบบเต็ม

→ จัดการหน้าของ PDF

13.4 Merge / Split PDF

รวมหลายไฟล์ · แยกไฟล์ตามช่วงหน้า · ดึงบางหน้าออกเป็นไฟล์ใหม่

เรียกใช้จาก

- เมนู เอกสาร PDF > หน้า > Merge / Split PDF...

ขั้นตอน

1. แท็บ รวมไฟล์ (Merge): "เพิ่มไฟล์..." · "ลบออก" · ▲/▼ จัดลำดับ

- ดึง "บันทึกทับไฟล์เดิม (ต่อท้ายไฟล์ปัจจุบัน)" (ค่าเริ่ม) = ต่อไฟล์ในรายการท้าย PDF ที่เปิดอยู่ (ถามยืนยันก่อนเขียนทับ)
- เอาดีก็ออก = รวมเฉพาะไฟล์ในรายการเป็นไฟล์ใหม่ (merged_output.pdf · ไม่รวมไฟล์ที่เปิดอยู่ · กล่องบันทึกเริ่มที่ Downloads)

2. แท็บ แยกไฟล์ (Split): ตารางช่วงหน้า (ชื่อไฟล์ · หน้าเริ่ม · หน้าสุดท้าย) · "เพิ่มช่วง" · "ลบช่วง" · "แบ่งอัตโนมัติ..." ทุก N หน้า · เลือก "โฟลเดอร์ output" (ต้องเลือก)


- ไฟล์ชื่อซ้ำในโฟลเดอร์ ⇒ ถามก่อนเขียนทับ · ไฟล์ดันฉบับไม่ถูกแตะ

3. แท็บ แยกหน้า (Extract): ใส่ 1,3,5-8,10 → บันทึกเป็นไฟล์ใหม่ (extracted_pages.pdf · กล่องบันทึกเริ่มที่ Downloads)

4. ตกลง (Esc / ยกเลิก = ปิด)

ข้อควรรู้

- ต้องเปิด PDF ก่อน
- รุ่น Free: รวมไฟล์ = แต่ละไฟล์ (และไฟล์ที่เปิดอยู่ เมื่อต่อท้าย) ไม่เกิน 5 หน้า · แยกไฟล์ = แต่ละช่วงไม่เกิน 5 หน้า
- ต่อท้ายไฟล์ปัจจุบัน = เขียนทับ PDF ต้นฉบับ ย้อนกลับไม่ได้ · แยกไฟล์/แยกหน้า/รวมเป็นไฟล์ใหม่ ไม่แตะไฟล์ต้นฉบับ



Merge / Split PDF

คู่มือการใช้งานแบบเต็ม

→ จัดการหน้าของ PDF

13.5 แยกหน้ายาวเป็นหลายหน้า

ไฟล์ที่รวมหลายแผ่นต่อกันเป็นหน้าเดียวยาวแนวตั้ง → ตัดเป็นหน้าละแผ่น (ภาพย่อแสดงครบทุกแผ่น)

เรียกใช้จาก

- เมนู เอกสาร PDF > หน้า > แยกหน้ายาวเป็นหลายหน้า... (หน้าที่เปิดอยู่)
- คลิกขวาที่ภาพย่อ > แยกหน้า N เป็นหลายหน้า...

ขั้นตอน

1. โปรแกรมหารอยต่อ (แถบขาวเต็มความกว้างระหว่างแผ่น) และเสนอจำนวนหน้าให้ — เส้นแดงบนภาพ = แนวตัด
2. แก่จำนวนหน้าได้ — แนวที่หารอยต่อไม่เจอเป็นเส้นส้ม (แบ่งเท่า)
3. กด แยกหน้า — หน้าเดิมถูกแทนด้วยหน้าใหม่ (เวกเตอร์เดิม ไม่แปลงเป็นภาพ)

ข้อควรรู้

- เขียนทับไฟล์ PDF (สำรองไว้ <ไฟล์>.pdf.bak · Ctrl+Z ย้อนไม่ได้ — ค้นจาก .bak) · หน้าที่มีข้อมูลวัดแล้วแยกไม่ได้ (แยกก่อนเริ่มวัด) · ข้อมูลของหน้าถัดไปเลื่อนตาม · ไฟล์งานบันทึกทันที · หน้าที่หมุนไว้ในไฟล์ PDF แยกไม่ได้ · มีหน้าที่รอลบ = บันทึก/ยกเลิกการลบก่อน · รุ่น Free: ได้ไม่เกิน 5 หน้าต่อครั้ง

คู่มือการใช้งานแบบเต็ม

→ จัดการหน้าของ PDF

13.6 คัดลอกหน้า

จำหน้าไว้เพื่อวางต่อท้ายเอกสารเดิมหรือแท็บอื่น (วางได้ทั้งภาพหน้าและข้อมูลที่วัดไว้)

เรียกใช้จาก

- คลิกขวาที่ภาพย่อ > คัดลอกหน้า N · คลิกภาพย่อแล้ว Ctrl+C · เมนู เอกสาร PDF > หน้า

ขั้นตอน

1. คัดลอกหน้าที่ต้องการ — ป้ายเขียนบอกว่าคัดลอกแล้ว
2. ไปแท็บปลายทาง (หรือแท็บเดิม) แล้ววางหน้า

คู่มือการใช้งานแบบเต็ม

→ จัดการหน้าของ PDF

13.7 วางหน้า (ต่อท้าย)

แทรกหน้าที่คัดลอกไว้ต่อท้ายเอกสารที่เปิดอยู่ — เลือกได้ว่าพร้อมข้อมูลทั้งหมด หรือหน้าเปล่า

เรียกใช้จาก

- คลิกขวาในแผงหน้า > วางหน้า (ต่อท้าย)... · คลิกในแผงหน้าแล้ว Ctrl+V · เมนู เอกสาร PDF > หน้า

ขั้นตอน

1. เลือก "พร้อมข้อมูลทั้งหมด" (รูปที่วาด · แถว BOQ ครบทุกช่อง · มาตรฐานของหน้า · การ์ด Smart ที่ยังไม่เพิ่ม) หรือ "หน้าเปล่า"
2. กด วางหน้า — หน้าใหม่ต่อท้าย และไปที่หน้านั้น
3. ไม่ต้องการข้อมูลที่ติดมา = Ctrl+Z ทันที (เหลือหน้าเปล่า) หรือ ล้างข้อมูลทั้งหมดของหน้า

ข้อควรรู้

- เขียนหน้าลงไฟล์ PDF (ถ้ามียืนยันก่อน) · หน้าที่รอลบต้องบันทึก/ยกเลิกก่อน · ปิดแท็บต้นทางแล้ววางได้เฉพาะภาพหน้า

คู่มือการใช้งานแบบเต็ม

→ จัดการหน้าของ PDF

13.8 ล้างข้อมูลทั้งหมดของหน้า

ลบทุกอย่างที่วัด/วาดบนหน้านั้น รวมหมุดนับ ผล Smart และรายการ Smart ที่ยังไม่เพิ่ม — ภาพหน้าและมาตรฐานคงไว้

เรียกใช้จาก

- คลิกขวาในแผงหน้า > ล้างข้อมูลทั้งหมดของหน้า... · เมนู เอกสาร PDF > หน้า

ขั้นตอน

1. ยืนยัน "ล้าง" — ย้อนกลับได้ด้วย Ctrl+Z

ข้อควรรู้

- ต่างจาก แก้วไข > ล้างการวัดทั้งหมด (ที่เว้นหมุดนับ)

ดูวิธีทำงานแบบเต็ม

→ จัดการหน้าของ PDF

13.9 ลบหน้านี้

ซ่อนหน้าปัจจุบัน (ยังไม่ลบจากไฟล์ PDF จริง) — ภาพย่อ/เลขหน้า/ส่งออกข้ามหน้า

เรียกใช้จาก

- เมนู เอกสาร PDF > หน้า > ลบหน้านี้... · คลิกขวาที่ภาพย่อ

ขั้นตอน

1. ยืนยัน "ลบ" — หน้าถูกซ่อน
2. ป้าย "มีหน้าที่รอลบ" ใต้ภาพย่อ → "บันทึกการลบหน้าลงไฟล์ PDF..." (ลบจริง ย้อนไม่ได้) หรือ "ยกเลิกการลบหน้า"

ข้อควรรู้

- รายการหน้าที่ซ่อนเก็บในไฟล์งาน — บันทึก (Ctrl+S) เพื่อจำ · ต้องเหลืออย่างน้อย 1 หน้า

ดูวิธีทำงานแบบเต็ม

→ จัดการหน้าของ PDF

13.10 เตรียมแปลน PDF

เตรียมไฟล์ก่อนเริ่มวัด: หมุนแปลนให้ตั้งตรง → ตั้งมาตราส่วน → ใช้ต่อเลย หรือบันทึกเป็น PDF ชื่อใหม่ (ไฟล์เดิมไม่ถูกแตะ) แล้วเปิดแปลนที่หมุนแล้วแทนทันที

เรียกใช้จาก

- เมนู เอกสาร PDF > หน้า > เตรียมแปลน PDF...
- เปิดเองหลังเปิดไฟล์ .pdf ที่แบบตะแคง (ไฟล์งาน .pdmm ไม่เปิดเอง)
- การ์ดแจ้งชนิดไฟล์หลังเปิดไฟล์ PDF ("ไฟล์นี้ไม่ใช่ไฟล์ vector" · "ไฟล์ vector · ตัวหนังสือเป็นลายเส้น") > ปุ่ม "เตรียมแปลน..."
- เลือกคำสั่ง Smart ขณะหมุนมองหมุนอยู่ = หน้าต่างนี้เปิดให้ก่อน (ครั้งเดียวต่อแท็บ)

ขั้นตอน

1. 1 หมุน — คลิกภาพที่ตัวหนังสือในแบบอ่านได้ตามปกติ (ตามต้นฉบับ · หมุนขวา 90° · กลับหัว 180° · หมุนซ้าย 90°) หรือกด หมุนซ้าย / หมุนขวา · ไฟล์หลายหน้า: "หมุนเฉพาะหน้านี้" ดึงไว้ให้ — เอาดีก็ออก = หมุนทุกหน้า
2. 2 มาตราส่วน — โปรแกรมหา "SCALE 1:N" ในแบบให้ก่อน: พบค่าเดียว = เลือกให้ (ตรงกับแบบอีกครั้ง) · ไม่แน่ใจ = คง "ยังไม่ตั้ง" · เลือก/พิมพ์ 1:N เองได้ · "คลิก 2 จุดบนเส้นบอกระยะ..." = พักกล้องไปคลิก 2 จุดบนแบบ ใส่ระยะจริง แล้วกล้องเปิดกลับพร้อมค่าที่วัด
3. 3 กด "บันทึกเป็นไฟล์ใหม่..." แล้วเลือก: "ใช้ต่อเลย" (ไม่ต้องตั้งชื่อ — แปลนที่หมุนแล้วถูกเก็บในไฟล์งาน .pdmm ตอนกดบันทึกงาน) หรือ "บันทึกเป็น PDF ชื่อใหม่..." (เริ่มต้น ชื่อเดิม_rot90.pdf) → ไฟล์เดิมปิด ไฟล์ที่หมุนแล้วเปิดแทน พร้อมมาตราส่วนที่เลือก · ไฟล์ PDF เดิมไม่ถูกแตะทั้งสองทาง

ข้อควรรู้

- ป้ายแจ้งหลังเปิดไฟล์: ดึง "ไม่ต้องแสดงอีก" = ป้ายชนิดไฟล์ไม่ขึ้นเองอีก (ทุกไฟล์) — ไฟล์ .pdf ที่แบบตะแคงยังเปิดหน้าต่างนี้ให้ทุกครั้ง · เปิดกลับ = ดึง "แสดงป้ายแจ้งหลังเปิดไฟล์อัตโนมัติ" ท้ายหน้าต่างนี้

- ไม่ได้หมุน = ไม่สร้างไฟล์ใหม่ (ตั้งมาตรฐานกับไฟล์ที่เปิดอยู่) · ยกเลิก/ESC = ไม่มีอะไรเปลี่ยน · ไฟล์ที่มียางรัดอยู่แล้ว = บันทึกการหมุนลงไฟล์เดิมแทน (ปุ่มเป็น "บันทึกลงไฟล์เดิม..." · มีกล่องเตือน · สำรอง .bak · ขึ้นวัด/ผลสแกน Smart หมุนตาม · ย้อนได้ด้วย Ctrl+Z) · คลิกรอกหน้าต่างไม่ปิด · ไฟล์ที่ไม่ใช่ vector: เครื่องมือ Smart ใช้ OCR/ภาพ ผลอาจคลาดเคลื่อน ตรวจสอบใช้

คู่มือทำงานแบบเดิม

→ เตรียมแปลน PDF

13.11 หมุนภาพ ตามที่เลือก

หมุนหน้าเดียว (หน้าที่คลิกขวาในแผงหน้า) แล้วบันทึก — หน้าอื่นไม่เปลี่ยน · ใช้ได้ทั้งไฟล์ .pdf และ ไฟล์งาน .pdm

เรียกใช้จาก

- คลิกขวาที่ภาพย่อในแผงหน้า > หมุนภาพ ตามที่เลือก...
- เมนู เอกสาร PDF > หน้า > หมุนภาพ ตามที่เลือก... (หน้าที่เปิดอยู่)
- ไฟล์งาน .pdm: ป้ายสีฟ้าใต้แผงภาพย่อ (ขึ้นเมื่อมุมมองหมุนอยู่) = เปิดหน้าต่างนี้ของหน้าที่เปิดอยู่

ขั้นตอน

1. คลิกขวาที่ภาพย่อของหน้าที่จะหมุน → หมุนภาพ ตามที่เลือก...
2. เลือกภาพทิศที่ต้องการ (หรือกด หมุนซ้าย / หมุนขวา) → ตกลง — มุมมองที่หมุนอยู่ถูกเลือกไว้ ให้ "ตามที่เป็นอยู่" = ไม่มีอะไรเปลี่ยน
3. อ่านกล่องยืนยัน → "หมุนและบันทึก" — หน้านั้นหมุนในไฟล์ · ขึ้นวัด/ผลสแกน Smart ของหน้านั้นหมุนตาม ครบเท่าเดิม

ข้อควรรู้

- ย้อนได้ด้วย Ctrl+Z (หมุนกลับแล้วบันทึกอีกครั้ง — หลังย้อนงานอื่นที่ทำหลังหมุนหมดแล้ว) · Ctrl+Y = หมุนอีกครั้ง · ไฟล์ .pdf: ต้นฉบับสำรองเป็น .pdf.bak · ไฟล์งานถูกบันทึกทันที · หลังบันทึกมุมมองกลับเป็น 0° · มีหน้าที่รอลบ = บันทึก/ยกเลิกการลบก่อน

คู่มือทำงานแบบเดิม

→ เตรียมแปลน PDF

13.12 บันทึกการหมุนลงไฟล์ PDF

หมุนหน้าในไฟล์ PDF จริงตามมุมมองที่หมุนไว้ — เปิด PDF ที่ไหนก็ได้แนวใหม่ (ปกติการหมุนเก็บแค่ในไฟล์งาน)

เรียกใช้จาก

- เมนู เอกสาร PDF > หน้า > บันทึกการหมุนลงไฟล์ PDF... (ใช้ได้เมื่อมุมมองหมุนอยู่)
- ป้ายสีฟ้าใต้แผงภาพย่อ (ขึ้นเมื่อมุมมองหมุนอยู่ · แท็บไฟล์งาน = เปิด "หมุนภาพ ตามที่เลือก" แทน) · คลิกขวาในแผงหน้า

ขั้นตอน

1. หมุนมุมมองให้ได้นำที่ต้องการ (หมุนซ้าย/ขวา 90°)
2. เลือกคำสั่งนี้ → อ่านคำเตือน → "หมุนและบันทึก" · ไฟล์หลายหน้า = เลือก "หมุนและบันทึก — เฉพาะหน้า N" (ปุ่มแรก · หน้าที่เปิดอยู่ · หน้าอื่นคงแนวเดิม) หรือ "ทุกหน้า"

3. ไฟล์ PDF ถูกเขียนทับ (ต้นฉบับสำรองเป็น .pdf.bak) · ขึ้นวัด/มาร์กอัป/พลสแกน Smart ในการดของหน้าที่หมุน หมุนตาม ค่าเท่าเดิม · ไฟล์งานบันทึกทันที · มุมมองกลับเป็น 0°

ข้อควรรู้

- ใช้ได้เฉพาะแท็บที่เปิดจากไฟล์ .pdf และยังไม่ได้บันทึกเป็นไฟล์งาน — แท็บไฟล์งาน .pdmm (รวมแท็บที่บันทึกเป็น .pdmm แล้ว) เมนูนี้เป็นสีเทา ให้ใช้ "หมุนภาพ ตามที่เลือก" (คลิกขวาที่ภาพย่อ)
- ย้อนได้ด้วย Ctrl+Z (หมุนกลับแล้วบันทึกอีกครั้ง) · Ctrl+Y = หมุนอีกครั้ง · มีหน้าที่รอลบ = บันทึก/ยกเลิกการลบก่อน
- รายการ Smart Room ที่ยังไม่เพิ่มจะถูกล้าง (กลองยืนยันบอกก่อน) · รุ่น Free: หมุนครั้งละไม่เกิน 5 หน้า

คู่มือทำงานแบบเดิม

→ เตรียมแปลน PDF

13.13 คัดลอกข้อความ

ข้อความที่ลากเลือกบนแบบ → คลิปปอร์ต · ยังไม่ได้เลือก = ลากกรอบแล้วคัดลอกทันที (ไม่มีชั้นข้อความ = OCR ให้เอง)

เรียกใช้จาก

- คลิกขวาในข้อความที่ลากเลือกบนแบบ > คัดลอกข้อความ
- เมนู เอกสาร PDF > ข้อความ > คัดลอกข้อความ
- Ctrl+C · Ctrl+Shift+C

ขั้นตอน

1. โหมดเลือก: ลากกรอบข้อความ (Ctrl+ลาก = เพิ่มหลายส่วน) → Ctrl+C
2. ยังไม่ได้เลือก: เลือกคำสั่งนี้ / Ctrl+Shift+C แล้วลากกรอบ — ปล่อยเมาส์ = คัดลอกแล้ว
3. ป้ายเขียว "คัดลอกข้อความแล้ว" = พร้อมวางด้วย Ctrl+V

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
คลิกขวา · Esc	ยกเลิก

ข้อควรรู้

- ต้องเปิด PDF ก่อน
- อยากตรวจ/แก้ก่อนคัดลอก ⇒ "อ่านข้อความ..."

ไฟล์ แก้ไข มุมมอง เครื่องมือ Smart มาร์กอัพ เอกสาร PDF รายงาน ตั้งค่า ช่วยเหลือ

EN ①

หน้า 1

1

2

±0.00

2 A-12

3 A-13

3 A-09

2 A-08

1 A-07

4 A-10

แปลนที่ ๑

มาตราส่วน

คัดลอกข้อความ Ctrl+C

คัดลอกเป็นภาพ ภาพส่วนที่เลือก 300 dpi

แปล (Google Translate)... เลือกภาษา - หรือหลายหน้า

อ่านข้อความในส่วนที่เลือก... ตรวจ/แก้ก่อนคัดลอก

ค้นหาข้อความนี้... Ctrl+F

ยกเลิกการเลือก Esc

รายการวัสดุ (BOQ) สรุปตามงาน สรุปรวม สรุปห้อง ทุกรายงาน หน้า 1: 9 รายการ รวม 86,653.80 บาท (ทั้งไฟล์ 9 รายการ: 86,653.80 บาท)

ชื่อห้อง	A(x)	รหัส	รายการ	ความสูง	%	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ	รวมวัสดุ	แรงงาน	รวมแรงงาน	รวมเงิน	หมายเหตุ	ตำแหน่ง	หน้า	คว
ผนังกันห้อง	1		ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น			ยาว 5.50	ม.	420.00	2,310.00	180.00	990.00	3,300.00			1	
ห้องครัว	1		ปูกระเบื้อง 60x60			พท. 6.80	ตร.ม.	385.00	2,618.00	150.00	1,020.00	3,638.00			1	
ทานอาหาร + โถง	1		ปูกระเบื้อง 60x60			พท. 16.78	ตร.ม.	385.00	6,460.30	150.00	2,517.00	8,977.30			1	
รวมหน้า 1—9 รายการ									69,526.80	17,127.00	86,653.80					

เลือกข้อความแล้ว — Ctrl+C หรือคลิกขวา > คัดลอกข้อความ · Ctrl+ลาก = เลือกเพิ่ม (Esc = ยกเลิกการเลือก)

Snap: ปิด BETA ผลลัพธ์อาจคลาดเคลื่อน โปรดสำรองไฟล์และตรวจ... Full · Dongle Core 3.0.3.0

คัดลอกข้อความ

คู่มือการใช้งานแบบเต็ม

→ ตัวหนังสือในแบบ: คัดลอก อ่าน ค้นหา แปล

13.14 คัดลอกเป็นภาพ

ภาพของส่วนที่ลากเลือกบนแบบ (300 dpi · หมุนตามมุมมอง) → คลิปบอร์ด วางใน Word/Excel/Paint ได้

เรียกใช้จาก

- คลิกขวาในข้อความที่ลากเลือกบนแบบ > คัดลอกเป็นภาพ
- เมนู เอกสาร PDF > ข้อความ > คัดลอกเป็นภาพ

ขั้นตอน

1. โหมดเลือก: ลากครอบบริเวณที่ต้องการ
2. คัดลอกเป็นภาพ — หลายส่วน = ภาพเดียวครอบทุกส่วน

ข้อควรรู้

- ต้องเปิด PDF ก่อน
- ต้องลากเลือกก่อน (ไม่มีส่วนที่เลือก = ใช้ไม่ได้)

คู่มือการใช้งานแบบเต็ม

→ ตัวหนังสือในแบบ: คัดลอก อ่าน ค้นหา แปล

13.15 แปลข้อความ (Google Translate)

ส่งข้อความในแบบไปแปลที่เว็บ Google Translate — เลือกภาษาได้ · ต้นฉบับจากส่วนที่เลือก / หน้า / ทั้งเอกสาร

เรียกใช้จาก

- คลิกขวาในข้อความที่ลากเลือกบนแบบ > แปล (Google Translate)...
- เมนู เอกสาร PDF > ข้อความ > แปล (Google Translate)...

ขั้นตอน

1. ดันฉบับจาก: ส่วนที่เลือกบนแบบ · หน้านี้ · ระบุหน้า (1-3, 5) · ทั้งเอกสาร

- ส่วนที่เลือก / หน้านี้ = อ่านให้ทันที · ระบุหน้า / ทั้งเอกสาร = กด "อ่านข้อความ" (แบบสแกนหลายหน้าใช้เวลา · หยุดได้)


2. ตรวจ/แก้ดันฉบับในกล่อง (คำที่ OCR อ่านผิด) — ไฮไลต์บางส่วน = แปลเฉพาะส่วนนั้น

3. เลือกภาษา → "แปล (เปิด Google Translate)"

- ผลแปลขึ้นในเบราว์เซอร์ — คัดลอกคำแปลจากหน้าเว็บ · ข้อความยาว = แบ่งส่วน กด "ส่วนถัดไป ►"

ข้อควรรู้

- ส่งข้อความ (ไม่ใช่ภาพแบบ) ไปที่ Google · ฟรี · ต้องต่ออินเทอร์เน็ต



แปลข้อความ (Google Translate)

วิธีทำงานแบบเดิม

→ ตัวหนังสือในแบบ: คัดลอก อ่าน ค้นหา แปล

13.16 อ่านข้อความจากพื้นที่

ลากกรอบบนแบบ แล้วดู/แก้ข้อความที่อ่านได้ก่อนคัดลอก

เรียกใช้จาก

- เมนู เอกสาร PDF > ข้อความ > อ่านข้อความจากพื้นที่... (มีข้อความที่เลือก = "อ่านข้อความในส่วนที่เลือก...")

- คลิกขวาในข้อความที่ลากเลือกบนแบบ > อ่านข้อความในส่วนที่เลือก...

ขั้นตอน

1. ลากกรอบ (หรือคลิก 2 มุม) — มีข้อความที่ลากเลือกบนแบบอยู่แล้ว = ใช้ส่วนที่เลือก (ทุกส่วน) ไม่ต้องลากใหม่
2. อ่านชั้นข้อความในไฟล์ก่อน — ไม่มี (หน้าสแกน) = อ่านด้วย OCR ต่อเอง (การแสดงผลวินาที · ยกเลิก / Esc ได้)
3. กล้องแสดงข้อความ + ที่มา (ชั้นข้อความ / OCR xx%) — แก่ได้
4. "คัดลอก" · "อ่านด้วย OCR" (เมื่อได้จากชั้นข้อความ แต่อยากลองอ่านจากภาพ) · "เลือกพื้นที่ใหม่"

ข้อควรรู้

- ต้องเปิด PDF ก่อน
- Free: OCR ได้ 3 ครั้งต่อเอกสาร ครั้งละ 1 กรอบ

คู่มือทำงานแบบเต็ม

→ ตัวหนังสือในแบบ: คัดลอก อ่าน ค้นหา แปล

13.17 ค้นหาข้อความ

ค้นค่าในชั้นข้อความของ PDF (เช่น ชื่อห้อง รหัสแบบ) แล้วกระโดดไปหน้าที่พบ

เรียกใช้จาก

- เมนู เอกสาร PDF > ข้อความ > ค้นหาข้อความ...
- Ctrl+F
- คลิกขวาในข้อความที่ลากเลือกบนแบบ > ค้นหาข้อความนี้... (ใส่ค่าให้แล้วค้นเลย)

ขั้นตอน

1. พิมพ์คำ → ค้นหา (ติ๊ก ตรงตัวพิมพ์ / คำเต็ม ได้)
2. ขอบเขต: ทั้งหมด / หน้านี้ / ระบุหน้า (เช่น 1-3, 5 — เลขหน้าตามที่เราเห็น)
3. Enter = ถัดไป · Shift+Enter = ก่อนหน้า · คลิกรายการ = ไปหน้านั้น

ข้อควรรู้

- ต้องเปิด PDF ก่อน
- ค้นได้เฉพาะ PDF ที่มีชั้นข้อความ (แบบสแกนใช้ "อ่านข้อความจากพื้นที่" ซึ่งอ่านด้วย OCR ให้เอง)

ไฟล์ แก้ไข มุมมอง เครื่องมือ Smart มาร์กอัพ เอกสาร PDF รายงาน คำนวณ ช่วยเหลือ

EN

• บ้านตัวอย่าง.pdmm

หน้า

1

2

ค้นหาข้อความ

ค้น

ตรงตัวพิมพ์ (Match Case) คำเต็ม (Whole Word)

ขอบเขต ☒ ทั้งหมด ☐ หน้านี้ ☐ หน้า เช่น 1-3, 5

< ก่อนหน้า ถัดไป > Copy ข้อความหน้า

ไม่พบข้อความ — ค้นได้เฉพาะข้อความในไฟล์. หน้าที่สแกนเอกสาร PDF > ข้อความ > อ่านข้อความจากพื้นที่... (ลากครอบบริเวณ อ่านด้วย OCR)

รายการวัสดุ (BOQ) สรุปตามงาน สรุปรวม สรุปห้อง ☐ ทุกหน้า รายการ หน้า 1: 9 รายการ - รวม 86,653.80 บาท (ทั้งไฟล์ 9 รายการ - รวม 86,653.80 บาท)

ชื่อห้อง	A(x)	รหัส	รายการ	ความสูง	%	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ	รวมวัสดุ	แรงงาน	รวมแรงงาน	รวมเงิน	หมายเหตุ	ค้นหา	หน้า
ผนังกันห้อง	1		ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น			ยาว 5.50	ม.	420.00	2,310.00	180.00	990.00	3,300.00			1
ห้องครัว	1		ปูกระเบื้อง 60x60			พื้น 6.80	ตร.ม.	385.00	2,618.00	150.00	1,020.00	3,638.00			1
ทานอาหาร + โถง	1		ปูกระเบื้อง 60x60			พื้น 16.78	ตร.ม.	385.00	6,460.30	150.00	2,517.00	8,977.30			1
รวมหน้า 1—9 รายการ									69,526.80		17,127.00	86,653.80			

เขียนเอกสาร

Snap: ปิด BETA ผลลัพธ์อาจคลาดเคลื่อน โปรดสำรองไฟล์และตรวจ... Full - Dongle Core 3.0.3.0

ค้นหาข้อความ

คู่มือการใช้งานแบบเต็ม

→ ดูหนังสือในแบบ: คัดลอก อ่าน ค้นหา แปล

13.18 ยกเลิกการเลือก

เลิกเลือกข้อความที่ลากไว้บนแบบ (แถบฟ้าหาย)

เรียกใช้จาก

- คลิกขวาในข้อความที่ลากเลือกบนแบบ > ยกเลิกการเลือก
- เมนู เอกสาร PDF > ข้อความ > ยกเลิกการเลือก
- Esc

ขั้นตอน

1. Esc · คลิกที่ว่างบนแบบ · เปลี่ยนหน้า ก็ยกเลิกได้เช่นกัน

คู่มือการใช้งานแบบเต็ม

→ ดูหนังสือในแบบ: คัดลอก อ่าน ค้นหา แปล

13.19 Copy ข้อความหน้านี้

คัดลอกข้อความทั้งหน้าปัจจุบันลงคลิปบอร์ดทันที

เรียกใช้จาก

- เมนู เอกสาร PDF > ข้อความ > Copy ข้อความหน้านี้

ขั้นตอน

1. กดคำสั่ง แล้วยาง (Ctrl+V) ในโปรแกรมอื่น

ข้อควรรู้

- ไม่มีขั้นข้อความ (แบบสแกน) = ไม่ได้อะไร — ใช้ "อ่านข้อความจากพื้นที่" (OCR ให้เอง) แทน

คู่มือการใช้งานแบบเต็ม

→ ตัวหนังสือในแบบ: คัดลอก อ่าน ค้นหา แปล

13.20 เปรียบเทียบ / ซ้อนทับเอกสาร

หาส่วนที่ต่างกันระหว่างแบบ 2-4 ฉบับ (แก้แบบ) หรือซ้อนทับแบบหลายงานระบบหาแนวที่ชนกัน

เรียกใช้จาก


- เมนู เอกสาร PDF > เปรียบเทียบ > เปรียบเทียบ / ซ้อนทับเอกสาร...

ขั้นตอน

- เลือกโหมด: "เปรียบเทียบหาส่วนต่าง" (ไฟล์ 1 = ฉบับอ้างอิง) หรือ "ซ้อนทับหาแนวที่ชนกัน"
- "เลือกไฟล์..." 2-4 ไฟล์ (.pdf / .pdmm / รูปภาพ) + เลขหน้า — PDF ที่เปิดอยู่ใส่เป็นไฟล์ 1 ให้ (หน้าที่เปิดอยู่) · X = ล้างช่อง · ตรวจสอบภาพตัวอย่างให้ถูกหน้า
- ปรับได้: ความละเอียด (100-300 dpi) · ระยะคลาดเคลื่อน (px) · จัดตำแหน่ง · ดัดขอบว่าง · หมุนให้ตรง · โหมดซ้อนทับ: "ใช้ไฟล์ที่ 1 เป็นแผ่นพื้น" (ต้องมี 3 ไฟล์ขึ้นไป)
- "▶เริ่มเปรียบเทียบ" / "▶เริ่มซ้อนทับ" → รายการ "จุดที่พบ": ดับเบิลคลิก = ขุมไปจุด · F3 / Shift+F3 (หรือ ◀ก่อนหน้า / ถัดไป ▶) = ไล่ทีละจุด
- มุมมอง: ซ้อนทับ (แนะนำ) / เน้นเฉพาะส่วนต่าง (แนวที่ชน) · ดึง กรอบมาร์ค / หมายเลข · "ตรวจทุกหน้า" = เทียบไฟล์ 1 กับไฟล์ 2 หน้าต่อหน้า (เลขหน้าเดียวกัน) แล้วออกหน้าที่ต่างกัน — ดับเบิลคลิกหน้า = ดูรายละเอียด (กดอีกครั้ง = หยุด)
- "บันทึกภาพผล..." (PNG/JPG · เริ่มที่ Downloads) · "คัดลอกสรุป" (วางใน Excel ได้) · ปิด / Esc

ข้อควรรู้

- ดัก จัดตำแหน่ง / หมุนให้ตรง ถ้าแบบแต่ละฉบับวางไม่ตรงกัน
- เปรียบเทียบที่ภาพของแบบ ไม่ใช่ข้อมูลการวัด — เทียบปริมาณ/ราคา ใช้ "เปรียบเทียบข้อมูลการวัด / ราคา (.pdmm)"
- Free: 2 เอกสาร ครั้งละ 1 หน้า ("ตรวจทุกหน้า" = Full)



เปรียบเทียบ / ช้อนทับเอกสาร

13.21 เปรียบเทียบข้อมูลการวัด / ราคา (.pdmm)

เทียบปริมาณและราคาระหว่างไฟล์งาน 2 ไฟล์ (เช่น ก่อน/หลังแก้แบบ) — ไม่ต้องเปิดเอกสาร

เรียกใช้จาก

- เมนู เอกสาร PDF > เปรียบเทียบ > เปรียบเทียบข้อมูลการวัด / ราคา (.pdmm)...

ขั้นตอน

1. เลือก "ไฟล์เดิม (A)" และ "ไฟล์ใหม่ (B)" → "▶เริ่มเปรียบเทียบ"

- ทั้งสองช่องเป็นไฟล์งาน .pdmm ที่บันทึกแล้ว — A = ก่อนแก้ · B = หลังแก้
- ปุ่มเริ่มกดได้เมื่อเลือกครบสองไฟล์

2. ดูตาราง (ติ๊ก "แสดงเฉพาะรายการที่ต่างกัน") · กดหัวคอลัมน์เพื่อเรียง

- แต่ละแถว = รายการวัด 1 รายการ: เปลี่ยน / เพิ่ม / หาย / เท่าเดิม พร้อมสิ่งที่เปลี่ยน และ ปริมาณ-เงินของ A กับ B
- เอาต์ก๊อกรวม = เห็นทุกรายการ รวมทั้งเท่าเดิม
- แถบสร้างสรุปจำนวนรายการของ A / B · เปลี่ยน · เพิ่ม · หาย · เท่าเดิม และยอดเงินที่ต่างกัน

3. "คัดลอกตาราง" (วางใน Excel) · "บันทึก .csv" — ตามลำดับแถวที่เห็น


คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
Esc	ปิดกล่อง

ข้อควรรู้

- จับคู่รายการด้วยรหัสวัด (GUID) ก่อน — ไฟล์ B ที่ "บันทึกเป็น" แล้วแก้ต่อจาก A จะจับคู่ได้ครบ
- ตารางว่างหลังกดเริ่ม = ไม่มีรายการที่ต่างกัน หรือไฟล์ยังไม่มีรายการวัด · นับเฉพาะชิ้นวัดในไฟล์ — ผล Smart ที่อยู่แค่ในการวัด/ตาราง Backup (ยังไม่ได้ส่งเข้า BOQ) ไม่นับ

- ปุ่ม "วิธีใช้" มุมขวาของแถบปุ่มในกล่อง = เปิดหัวข้อนี้ข้างตาราง



เปรียบเทียบข้อมูลการวัด / ราคา (.pdmm)

13.22 ลายน้ำ / ประทับลงไฟล์ PDF

ตั้งลายน้ำตัวอักษร (เช่น ชื่อบริษัท CONFIDENTIAL) ใส่ในงานพิมพ์/PDF ที่ส่งออก หรือประทับลงไฟล์ PDF ใหม่

เรียกใช้จาก

- เมนู เอกสาร PDF > ลายน้ำ / ประทับลงไฟล์ PDF...


ขั้นตอน

1. "+ เพิ่ม" รายการลายน้ำ (ติ๊ก = ใช้) · = ทำซ้ำรายการที่เลือก · = ลบ
2. ข้อความ: พิมพ์ได้หลายบรรทัด (Enter = ขึ้นบรรทัดใหม่) · ฟอนต์ · ขนาด · หนา/เอียง · สี · จัดชิด
3. ลักษณะ: มุมหมุน · ความทึบ · Scale % (ติ๊ก ตามขนาดหน้า)
4. ตำแหน่ง: กดจุดในตาราง 3×3 (บนซ้าย ... กึ่งกลางหน้า ... ล่างขวา) แล้วขยับแนวนอน/แนวตั้ง (มม.)
5. ดูภาพตัวอย่างทางขวา — เปลี่ยนค่าแล้วภาพตามทันที
6. "ตกลง" = ใช้กับงานพิมพ์/PDF แบบราบ/ภาพหน้า ของเอกสารนี้
7. หรือ " ประทับลายน้ำลงไฟล์ PDF..." → บันทึกเป็นไฟล์ใหม่ (<ชื่อ>_watermark.pdf) → ถามว่าจะเปิดไฟล์เลยไหม
8. เอกสารที่เปิดจากรูปภาพ: " ใส่ลายน้ำลงไฟล์รูปภาพ (N รูป)..." → เลือกโฟลเดอร์ → ทุกรูปที่แสดงในแถบภาพย่อได้ไฟล์ใหม่ <ชื่อ>_watermark.<นามสกุลเดิม> ความละเอียดเต็ม (ต้นฉบับไม่ถูกแตะ · ชื่อซ้ำ = ต่อ (2))

ข้อควรรู้

- ต้องเปิด PDF ก่อน

- ลายน้ำไม่แสดงบนจอ · ไม่เก็บในไฟล์งาน — อยู่กับเอกสารนี้จนปิดโปรแกรม
- รุ่น Free: ไฟล์ที่ประทับลายน้ำ งานพิมพ์ และ PDF แบบราบ มีลายน้ำ Free Version ของโปรแกรม ด้วยเสมอ (ลบไม่ได้) · ไฟล์ที่ประทับได้ไม่เกิน 3 หน้าแรก
- "ประทับลงไฟล์ PDF" ไม่ใช่ Scale และระยะขยับ (แบบแอปเดิม) — ภาพพิมพ์/PDF แบบราบ/ภาพหน้า ใช้ครบตามตัวอย่าง
- ประทับลงไฟล์ ห้ามทับไฟล์ต้นฉบับ · กล้องบันทึกเริ่มที่โฟลเดอร์ Downloads
- ใส่ลายน้ำลงไฟล์รูปภาพ: หารูปต้นฉบับไม่เจอ (ย้าย/ลบ · เปิดจากไฟล์งาน .pdmm ที่ฝัง PDF) = วาดจากหน้าในเอกสารเป็น PNG · รุ่น Free ใช้ไม่ได้ (ส่งออกรูปภาพ = ดูตัวอย่างเท่านั้น)



ลายน้ำ / ประทับลงไฟล์ PDF

13.23 คุณสมบัติ PDF

ข้อมูลไฟล์ PDF: ชื่อ โฟลเดอร์ ขนาดไฟล์ วันที่แก้ล่าสุด จำนวนหน้า หน้าปัจจุบัน ขนาดหน้า (หน้า 1 · มม. และ points)

เรียกใช้จาก

- เมนู เอกสาร PDF > คุณสมบัติ PDF...

ขั้นตอน

1. อ่าน แล้ว ดกลง / Enter / Esc

ข้อควรรู้

- ต้องเปิด PDF ก่อน
- ขนาดหน้าช่วยเช็คมาตราส่วน (เช่น A1 = 841 × 594 มม.) — แสดงเฉพาะขนาดของหน้า 1
- จำนวนหน้า/หน้าปัจจุบัน นับตามที่เห็น (ไม่นับหน้าที่สลับไว) · ไฟล์งาน .pdmm ที่เปิดจากสำเนา PDF ในตัว = ชื่อ/โฟลเดอร์ของสำเนาชั่วคราว

คุณสมบัติ PDF



ชื่อไฟล์: บ้านตัวอย่าง.pdf
โฟลเดอร์: C:\Users\d3070\AppData\Local\Temp\mtools_nextcdp_sandbox_20261021_160354\th
ขนาดไฟล์: 368.4 KB (377,245 bytes)
แก้ไขล่าสุด: 21/10/2026 16:04:10

จำนวนหน้า: 2 หน้า
หน้าปัจจุบัน: หน้า 1 / 2

ขนาดหน้า (หน้า 1):
297.0 x 354.9 มม.
842 x 1006 points


ตกลง

คุณสมบัติ PDF

14 เมนู รายงาน

14.1 คำสั่งในเมนูนี้

รายงานพร้อมพิมพ์ และการส่งออกข้อมูล — รายงานหน้า/แผ่น รายงาน BOQ รายงานกราฟ ส่องออกตาราง Excel/CSV และพิมพ์แบบพร้อมสิ่งทีวัดเป็น PDF หรือรูปภาพ



เมนู รายงาน

คำสั่ง	คีย์ลัด / หมายเหตุ	ใช้ทำอะไร
รายงานหน้า/แผ่น...	ตามหน้า	รายงานปริมาณงาน + ราคา แยกตามหน้า/แผ่นแบบ พร้อมพิมพ์
รายงาน BOQ...	หน้าปก/สรุป/รายละเอียด	รายงานปริมาณงานฉบับเต็ม: หน้าปก · สรุปหมวด · รายละเอียด
รายงาน กราฟ...	โดนัท/วงกลม/แท่ง	กราฟสรุปยอดเงิน รายงาน หรือรายหมวดงาน
ส่องออกตาราง Excel / CSV...	BOQ · สรุป · ห้อง	ส่องออกตาราง BOQ / สรุปรวม / สรุปห้อง เป็น Excel หรือ CSV ตามที่เห็นในตาราง
พิมพ์ PDF...	แบบราบ	สร้าง PDF ใหม่ที่แบบ + มาร์กอัป + ขึ้นวัด รวมเป็นภาพเดียว (แก้ต่อไม่ได้) สำหรับส่งให้คนอื่นดู
พิมพ์ PDF - รูปภาพ...	jpg/png/bmp	ส่งออกแต่ละหน้า (แบบ + มาร์กอัป) เป็นไฟล์รูป jpg/png/bmp

14.2 รายงาน

ทำรายงานพร้อมพิมพ์: รายงานหน้า/แผ่น · รายงาน BOQ (หน้าปก/สรุป/รายละเอียด) · รายงานกราฟ · ส่องออกตาราง · พิมพ์ PDF

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม รายงาน ▾ บนแถบเครื่องมือ
- เมนู รายงาน
- ปุ่ม □ รายงาน ▾ ที่หัวแถว BOQ (รายงานสรุปตามงาน · รายงาน BOQ ฉบับเต็ม · ส่องออกตาราง)

ขั้นตอน

- เลือกจาก ๗: รายงานหน้า/แผ่น... · รายงาน BOQ... · รายงาน กราฟ... · ส่องออกตาราง Excel / CSV... · พิมพ์ PDF... · พิมพ์ PDF - รูปภาพ...
- ตั้งหัวรายงาน (บริษัท/โครงการ) → ดูตัวอย่าง → พิมพ์/บันทึก

ข้อควรรู้

- Free Version: หัวรายงานบริษัทเป็นชุดตายตัว (แก้ไขไม่ได้) · รายงานมีลายน้ำ · กล่องบันทึกเริ่มที่โฟลเดอร์ Downloads

คู่มือทำงานแบบเต็ม

→ รายงาน ส่งออก และพิมพ์

14.3 รายงานหน้า/แผ่น

รายงานปริมาณงาน + ราคา แยกตามหน้า/แผ่นแบบ พร้อมพิมพ์

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม รายงาน ▾ · เมนู รายงาน > รายงานหน้า/แผ่น...

ขั้นตอน

1. ขอบเขต: หน้าปัจจุบัน / ทุกหน้า / ระบุ (1,3,5-7) · วันที่
2. ปุ่มเปิด/ปิด: หัวบริษัท · หมวดงาน · ขยายบรรทัด · รวมรายการ · Blank ▾ (ซ่อนตัวเลขบางกลุ่ม)
3. ตัวอย่างทางขวา → "☐ PDF" · "☐ XLSX" · "☐ พิมพ์"

ข้อควรรู้

- Free: ตัวอย่างครบ มีลายน้ำ · PDF/พิมพ์ ≤ 3 หน้า · XLSX 5 แถว (_FREE_SAMPLE)
- ต้องมีรายการที่คิดเงินได้ (วัดแล้ว)
- Free: หัวรายงานเป็นชุดตายตัว (ไทยเอสดีเมท) · ค่า 0 ในรายงานแสดงตาม ตั้งค่า > รูปแบบค่า 0 (0.00)... · กล่องบันทึก PDF/XLSX เริ่มที่โฟลเดอร์ Downloads

หน้า 1 จาก 1

หน้าหลัก

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า

รายงานหน้า/แผ่น

คู่มือทำงานแบบเต็ม

→ รายงาน ส่งออก และพิมพ์

14.4 รายงาน BOQ

รายงานปริมาณงานฉบับเต็ม: หน้าปก · สรุปหมวด · รายละเอียด

เรียกใช้จาก


- ปุ่ม รายงาน ▾ · เมนู รายงาน > รายงาน BOQ...
- ปุ่ม □ รายงาน ▾ ที่หัวแถว BOQ > รายงาน BOQ ฉบับเต็ม (หน้าปก · สรุป · รายละเอียด)...

ขั้นตอน

- เลือกส่วน: หน้าปก · สรุปหมวด · รายละเอียด · ไม่แยกหมวด · รวมรายการ
- แถวซ้าย: ข้อมูลโครงการ (เก็บในไฟล์งาน) · ข้อมูลบริษัท + โลโก้ (ของเครื่องนี้ ใช้ทุกไฟล์ · Free = หักรายงานตายตัว แก่ไม่ได้)
- "□ PDF" · "□ XLSX" · "□ พิมพ์"

ข้อควรรู้

- Free: ดูตัวอย่างครบ มีลายน้ำ · PDF/พิมพ์ ≤ 3 หน้า · XLSX 5 แถว (_FREE_SAMPLE)
- แก้ข้อมูลโครงการแล้ว บันทึกไฟล์งาน (Ctrl+S) ด้วย
- ค่า 0 ในรายงานแสดงตาม ตั้งค่า > รูปแบบค่า 0 (0.00)... · กล้องบันทึก PDF/XLSX เริ่มที่โฟลเดอร์ Downloads · "รายงานสรุปตามงาน — ตามที่แสดง" อยู่ที่ปุ่ม □ รายงาน ▾ ของแถว BOQ



รายงาน BOQ

ดูวิธีทำงานแบบเต็ม

→ รายงาน ส่งออก และพิมพ์

14.5 รายงานกราฟ

กราฟสรุปยอดเงิน รายแผ่น หรือรายการหมวดงาน

เรียกใช้จาก


- ปุ่ม รายงาน ▾ · เมนู รายงาน > รายงาน กราฟ...

ขั้นตอน

1. จัดกลุ่ม: รายแผน / รายหมวดงาน · ชนิด: โดนต์ / วงกลม / แท่ง · ข้อมูล: รวมเงิน / ค่าวัสดุ / ค่าแรงงาน
2. "□ ส่งออก" เป็น PDF / PNG / JPG / BMP

ข้อควรรู้

- Free: กราฟมีลายน้ำ · PDF ≤ 3 หน้า
- กราฟว่าง (ยอด 0) ⇒ ใส่ราคาในตาราง BOQ หรือเปลี่ยน "ข้อมูล:"



รายงานกราฟ


คู่มือทำงานแบบเต็ม

→ รายงาน ส่งออก และพิมพ์

15 เมนู ตั้งค่า

15.1 คำสั่งในเมนูนี้

ค่าเริ่มต้นของเครื่องมือ การจับจุด Autosave รูปแบบค่า 0 ฐานข้อมูลวัสดุก่อสร้างและหน่วย การสำรวจ/เรียกคืนการตั้งค่า บันทึกการใช้งาน และสิทธิ์ใช้งาน



เมนู ตั้งค่า

คำสั่ง	คีย์ลัด / หมายเหตุ	ใช้ทำอะไร
ค่าเริ่มต้นทุกโหมด...		ตั้งสี เส้น ตัวอักษร หมุด ที่เครื่องมือใช้ตอนวาด "ขึ้นใหม่" (ขึ้นที่วาดไว้แล้วไม่เปลี่ยน)
ตั้งค่า Snap...		เลือกว่าจะให้จับจุดแบบไหนตอนวาด และรัศมีการจับ
ตั้งค่า Autosave...		เปิด/ปิดการสำรองไฟล์งานอัตโนมัติ (.bak) หลังทุกคำสั่ง และเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บ
รูปแบบค่า 0 (0.00)...		เลือกค่า 0 ของ ปริมาณ · วัสดุ · รวมวัสดุ · แรงงาน · รวมแรงงาน · รวมเงิน ในตาราง BOQ และรายงานจะแสดงเป็นอะไร: - · วาง · 0.00 · 0
เรียกคืนจากไฟล์ Backup (.bak)...		เปิดงานกลับจากไฟล์สำรองของ Autosave (เช่น ไฟล์งานเสีย หรือลืมบันทึก)
ล้างข้อมูลที่จำไว้...		ล้างสิ่งที่โปรแกรมจำไว้เพื่อช่วยเปิดไฟล์เดิมให้เร็วและถูกต้องขึ้น — ความจำต่อไฟล์ · ประวัติชื่อ · ภาพย่อที่เก็บไว้
ฐานข้อมูล		
ฐานข้อมูล > วัสดุก่อสร้าง...		แก้ต้นไม้ หมวดหลัก → หมวดย่อย → รายการ (รหัส ชื่อ หน่วย ราคา) ที่ใช้เลือกวัสดุก่อสร้าง ให้แถว BOQ
ฐานข้อมูล > หน่วยวัสดุ...		จัดรายการหน่วย (ม. ตร.ม. ชุด ...) ที่แนะนำในช่องหน่วยของตาราง BOQ/แผนคุณสมบัติ
ฐานข้อมูล > ตัวอย่าง Smart Count...		คลังภาพตัวอย่างของ Smart นับจำนวน ในเครื่องนี้ (ใช้ได้ทุกไฟล์) จัดเป็น กลุ่มงาน > หัวข้อ (โครงสร้าง · สถาปัตยกรรม · ระบบไฟฟ้า · สุขภิบาล · ปรับอากาศ · อื่น ๆ) — ดู เพิ่ม แก้ชื่อ ย้ายหัวข้อ ลบ

คำสั่ง	คีย์ลัด / หมายเลข	ทำอะไร
สำรอง / เรียกคืนการตั้งค่า		
สำรอง / เรียกคืนการตั้งค่า > ☐ Quick Backup (ค่าเริ่มต้น)	Ctrl+Shift+B	สำรองค่าตั้งของโปรแกรมเป็น .zip ในคลิกเดียว — UI Layout + ค่าเริ่มต้นเครื่องมือ (defaults.json) + ตั้งค่า Backup + ไฟล์ Autosave (.bak · เมื่อโฟลเดอร์ไม่ใหญ่เกิน) · ไม่รวมไฟล์งาน .pdmm
สำรอง / เรียกคืนการตั้งค่า > ☐ Backup การตั้งค่า...		สำรองค่าตั้งแบบเลือกกว่าจะเอาส่วนไหน
สำรอง / เรียกคืนการตั้งค่า > ☐ Restore การตั้งค่า...		นำค่าตั้งกลับจาก .zip ที่สำรองไว้ (เขียนทับค่าตั้งปัจจุบัน)
สำรอง / เรียกคืนการตั้งค่า > ☐ เปิดโฟลเดอร์ Backup		เปิด Explorer ที่โฟลเดอร์เก็บไฟล์สำรองค่าตั้ง
สำรอง / เรียกคืนการตั้งค่า > ☐ ตั้งค่า Backup...		ตั้งโฟลเดอร์และจำนวนไฟล์ที่เก็บของการสำรองค่าตั้ง + สำรองอัตโนมัติก่อนปิดโปรแกรม
บันทึกการใช้งาน (Log)		ดูบันทึกการกระทำและข้อผิดพลาดของโปรแกรม — ใช้แบบตอนแจ้งปัญหา
สิทธิ์ใช้งาน / ลงทะเบียน...		ดูสถานะ Full/Free และลงทะเบียน License Key (หรือคลิกป้ายสิทธิ์ที่แถบสถานะ)

15.2 ค่าเริ่มต้นทุกโหมด

ตั้งสี เส้น ตัวอักษร หมุด ที่เครื่องมือใช้ตอนวาด "ขั้นใหม่" (ขั้นที่วาดไว้แล้วไม่เปลี่ยน)

เรียกใช้จาก


- เมนู ตั้งค่า > ค่าเริ่มต้นทุกโหมด...

ขั้นตอน

- เลือกแท็บด้านซ้าย (วัดระยะ · วัดระยะต่อเนื่อง · พื้นที่ · สีเหลี่ยม · วงกลม · เส้นโค้ง · ข้อความ · ไฮไลต์ · ระบายพื้นที่ห้อง · นับจำนวน)
- ตั้ง สีเส้น · ความหนา · ลายเส้น · ปลายเส้น · ฟอนต์ · ความทึบพื้น · ลวดลายพื้น · รูป/สี/ขนาดหมุด
- ช่องสี = วงกลมสีมาตรฐาน 8 สี + สีเอง + ปุ่มดูสี (คลิกแล้วเลือกจุดบนจอ)
- บันทึก (Esc = ยกเลิก)

ข้อควรรู้

- เก็บใน %LOCALAPPDATA%\mToolsNext\defaults.json — ของ mTools Next เอง (ไม่ใช่ร่วมกับ mTools 2.x)
- ตั้งเฉพาะเครื่องมือเดียวได้เร็วกว่าในกล่องตั้งชื่อหลังวาด (จำเป็นค่าเริ่มต้นให้เอง)



ค่าเริ่มต้นทุกโหมด

ดูวิธีทำงานแบบเต็ม

→ ตั้งค่า ฐานข้อมูล และการจัดหน้าจอ

15.3 ตั้งค่า Snap

เลือกว่าจะให้จับจุดแบบไหนตอนวาด และรัศมีการจับ

เรียกใช้จาก

- เมนู ตั้งค่า > ตั้งค่า Snap...

ขั้นตอน


1. ดับเบิลคลิก เปิดการจับจุด (F3)
2. เลือกชนิด: จุดปลาย/จุดหัก · จุดกึ่งกลาง · บนเส้น (ตั้งฉาก) · จุดตัด · เส้นในแบบ (หมึก)
3. รัศมีการจับ (px บนจอ 2–60) · ล็อกมุมค้าง (F8) ที่ละ 90°/45°
4. บันทึก

คีย์ที่ใช้

คีย์	ผล
F3	เปิด/ปิด Snap
F8	ล็อกมุม
Alt ค้าง	ไม่จับเฉพาะคลิกนั้น
Shift ค้าง	สลับล็อกมุมชั่วคราว

ข้อควรรู้

- เก็บใน %LOCALAPPDATA%\mToolsNext\snap.json — ของ mTools Next เอง (ไม่ใช่ร่วมกับ mTools 2.x)



ตั้งค่า Snap

คู่มือทำงานแบบเต็ม

→ ตั้งค่า ฐานข้อมูล และการจัดหน้าจอ

15.4 ตั้งค่า Autosave

เปิด/ปิดการสำรองไฟล์งานอัตโนมัติ (.bak) หลังทุกคำสั่ง และเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บ

เรียกใช้จาก


- เมนู ตั้งค่า > ตั้งค่า Autosave...

ขั้นตอน

1. ตึก "บันทึกสำรองอัตโนมัติหลังทุกคำสั่ง"
2. โฟลเดอร์: เว้นว่าง = ค่าเริ่มต้น หรือกด "เลือก..."
3. บันทึก

ข้อควรรู้

- ค่าเริ่มต้น %LOCALAPPDATA%\mToolsNext\AutosavePDF · แยกโฟลเดอร์รายวัน เก็บ 30 วัน
- แถบสถานะขึ้น "Autosave: ..." ทุกครั้งที่สำรอง · เปิดคืนที่ ตั้งค่า > เรียกคืนจากไฟล์ Backup (.bak)



ตั้งค่า Autosave

ดูวิธีทำงานแบบเต็ม

→ ตั้งค่า ฐานข้อมูล และการจัดหน้าจอ

15.5 รูปแบบค่า 0 (0.00)

เลือกค่า 0 ของ ปริมาณ · วัสดุ · รวมวัสดุ · แรงงาน · รวมแรงงาน · รวมเงิน ในตาราง BOQ และ รายงานจะแสดงเป็นอะไร: - · ว่าง · 0.00 · 0

เรียกใช้จาก

- เมนู ตั้งค่า > รูปแบบค่า 0 (0.00)...

ขั้นตอน

1. เลือกรูปแบบ: - (ค่าเริ่มต้น) · ว่าง · 0.00 · 0
2. ตาราง BOQ เปลี่ยนทันที · รายงานที่เปิดครั้งถัดไปใช้รูปแบบนี้

ข้อควรรู้

- แสดงผลเท่านั้น — ค่าจริง ปริมาณ ยอดเงิน และไฟล์งานไม่เปลี่ยน · จำต่อเครื่อง
- ไฟล์ข้อมูล Excel / CSV ยังเป็นตัวเลข 0 ตามเดิม (เพื่อให้คำนวณต่อได้)

ดูวิธีทำงานแบบเต็ม

→ รายงาน ส่งออก และพิมพ์

→ ตั้งค่า ฐานข้อมูล และการจัดหน้าจอ

15.6 เรียกคืนจากไฟล์ Backup (.bak)

เปิดงานกลับจากไฟล์สำรองของ Autosave (เช่น ไฟล์งานเสีย หรือลืมบันทึก)

เรียกใช้จาก

- เมนู ตั้งค่า > เรียกคืนจากไฟล์ Backup (.bak)...

ขั้นตอน

1. เลือกไฟล์ .bak (เปิดที่โฟลเดอร์ Autosave ให้)
2. ยืนยัน — ไฟล์ถูกคัดลอกเป็น .pdmm ชื่อเดียวกันในโฟลเดอร์เดียวกัน (มี .pdmm ชื่อนี้อยู่แล้ว = ถูกเขียนทับ · .bak ยังอยู่) แล้วเปิดเป็นแท็บใหม่
3. หา PDF ต้นทางไม่เจอ ⇒ เลือกไฟล์ PDF ของงานนี้ (ยกเลิก = ไม่เปิด แต่ .pdmm ที่คัดลอกแล้วยังอยู่)
4. บันทึกไฟล์เป็น... ไปไว้ในโฟลเดอร์งานของคุณ

ข้อควรรู้

- Free เก็บไฟล์สำรอง 3 เวอร์ชันล่าสุดต่อโครงการ · .bak ที่เสียถูกปฏิเสธก่อนคัดลอก
- ไฟล์สำรองอัตโนมัติไม่มีสำเนา PDF ในตัว — โปรแกรมหา PDF จากที่อยู่เดิมของงาน

15.7 ล้างข้อมูลที่จำไว้

ล้างสิ่งที่โปรแกรมจำไว้เพื่อช่วยเปิดไฟล์เดิมให้เร็วและถูกต้องขึ้น — ความจำต่อไฟล์ · ประวัติชื่อ · ภาพย่อที่เก็บไว้

เรียกใช้จาก

- เมนู ตั้งค่า > ล้างข้อมูลที่จำไว้...

ขั้นตอน

1. กล่องบอกจำนวนที่จะล้าง: ความจำของไฟล์ (มาตราส่วนต่อหน้า · หน้า/มุมมองล่าสุด · การกด [ไม่] ที่แถบเสนอ) · ประวัติชื่อ · ผลการแนะนำ · ขนาดภาพย่อ
2. กด ล้าง — ล้างทั้งหมดในครั้งเดียว · ยกเลิก = ไม่ล้าง

ข้อควรรู้

- ความจำผูกกับเนื้อไฟล์ ไม่ใช่ชื่อไฟล์ — ย้ายหรือเปลี่ยนชื่อไฟล์ PDF แล้วยังจำได้ · ไฟล์ถูกแก้ (หมุน/แทรก/ลบหน้า) จากในโปรแกรม = ความจำย้ายตาม เฉพาะหน้าที่ตำแหน่งไม่เปลี่ยน
- เปิด PDF แปลงที่เคยตั้งมาตราส่วน = แถบเสนอ "จำจากครั้งก่อน" [ใช่] [ไม่] ล้างกลางพื้นที่แบบ — โปรแกรมไม่ใส่ให้เอง · ไฟล์งาน .pdmm ใช้มาตราส่วนในไฟล์เสมอ
- ภาพย่อเก็บไว้ไม่เกิน 1 GB — เกินแล้วลบของไฟล์ที่ไม่ได้เปิดนานที่สุดก่อน
- ไม่แตะ: ไฟล์งาน · มาตราส่วนที่อยู่ในไฟล์งานแล้ว · ค่าเริ่มต้นทุกโหมด · License

15.8 ฐานข้อมูลวัสดุก่อสร้าง

แก้ต้นไม้ หมวดหลัก → หมวดย่อย → รายการ (รหัส ชื่อ หน่วย ราคา) ที่ใช้เลือกวัสดุก่อสร้าง ให้แถว BOQ

เรียกใช้จาก


- เมนู ตั้งค่า > ฐานข้อมูล > วัสดุก่อสร้าง...

ขั้นตอน

1. คลิกแถวในต้นไม้ด้านซ้าย → แก่ รหัส/ชื่อ/หน่วย/ราคา ทางขวา → "✓ อัปเดตช่องที่เลือก"
2. เพิ่ม: "+ หมวดหลัก" · "+ หมวดย่อย" (เลือกหมวดก่อน) · "+ รายการ" (เลือกหมวดย่อยก่อน) · "□ ลบที่เลือก"
3. "□ บันทึก" — ยังไม่เขียนลงไฟล์จนกว่าจะกด

ข้อควรรู้

- เก็บใน %LOCALAPPDATA%\mToolsNext\wbs_catalog.json — ของ mTools Next เอง (ไม่ใช่ร่วมกับ mTools 2.x)
- "□ พิมพ์" = พิมพ์รายการ · ยกเลิก/Esc = ถ้ามกอนทั้งการแก้
- ใช้ในแผงคุณสมบัติ > ปุ่ม "เลือกวัสดุก่อสร้าง..." และคลิกขวาที่แถวในตาราง BOQ > "เลือกวัสดุก่อสร้าง..." (รหัสที่เลือก = ช่อง "รหัสวัสดุก่อสร้าง")
- เลือกแล้ว: รายการ = ชื่อในฐานข้อมูล · ราคาวัสดุ = ค่าที่มากกว่าระหว่างราคาเดิมของแถวกับราคาในฐานข้อมูล · ราคาถูกคัดลอกตอนเลือก — แก่ราคาในฐานข้อมูลที่หลัง แถวที่เลือกไว้แล้วไม่เปลี่ยน



ฐานข้อมูลวัสดุก่อสร้าง

คู่มือการใช้งานแบบเต็ม

→ ตั้งค่า ฐานข้อมูล และการจัดหน้าจอ

15.9 หน่วยวัสดุ

จัดรายการหน่วย (ม. ตร.ม. ชุด ...) ที่แนะนำในช่องหน่วยของตาราง BOQ/แผนภูมิแบบ

เรียกใช้จาก


- เมนู ตั้งค่า > ฐานข้อมูล > หน่วยวัสดุ...

ขั้นตอน

- พิมพ์ชื่อหน่วย → "□ เพิ่ม" (Enter)
- เลือกหน่วย → "๑ แก้ว" · "□ ลบ" · "▲/▼" จัดลำดับ
- "□ บันทึก"

ข้อควรรู้

- เก็บใน %LOCALAPPDATA%\mToolsNext\boq_units.json — ของ mTools Next เอง (ไม่ใช่ร่วมกับ mTools 2.x)
- ชื่อซ้ำ/ว่างไม่ถูกเพิ่ม · ในตารางยังพิมพ์หน่วยอื่นเองได้



หน่วยวัด

คู่มือทำงานแบบเต็ม

→ ตั้งค่า ฐานข้อมูล และการจัดหน้าจอ

15.10 ฐานข้อมูลตัวอย่าง Smart นับจำนวน

คลังภาพตัวอย่างของ Smart นับจำนวน ในเครื่องนี้ (ใช้ได้ทุกไฟล์) จัดเป็น กลุ่มงาน > หัวข้อ (โครงสร้าง · สถาปัตยกรรม · ระบบไฟฟ้า · สุขาภิบาล · ปรับอากาศ · อื่น ๆ) — ดู เพิ่ม แก้ชื่อ ย้าย หัวข้อ ลบ

เรียกใช้จาก

- เมนู ตั้งค่า > ฐานข้อมูล > ตัวอย่าง Smart นับจำนวน...

ขั้นตอน

1. แก้ชื่อในช่องชื่อ แล้ว Enter / คลิกที่อื่น = บันทึกทันที · ชื่อ = ชื่อกลุ่มหมุดนับ (ชื่อเดียวกัน = แถว BOQ เดียวกัน)
2. เลือกหัวข้อในช่องเลือก (จัดเป็นกลุ่มงาน) = ย้ายตัวอย่างไปหัวข้อนั้น — บันทึกทันที
3. "+ เพิ่มตัวอย่าง..." ของหัวข้อ = หน้าต่างปิด แล้วให้ลากครอบสัญลักษณ์ 1 ตัวบนแบบที่เปิดอยู่ → ตั้งชื่อ → เก็บเข้าหัวข้อนั้น
4. "+ จากไฟล์รูป..." ของหัวข้อ = เลือกไฟล์รูป (PNG / JPG / BMP) ของสัญลักษณ์ 1 ตัวบนพื้นขาว → เก็บเข้าหัวข้อนั้น (ชื่อเริ่ม = ชื่อไฟล์ แก้ได้) · สแกนครั้งแรกของแต่ละไฟล์จะลองหลายขนาด จึงช้ากว่าตัวอย่างที่ครอบจากแบบ
5. ☐ มาตรฐาน = ตัวอย่างมาตรฐานที่มากับโปรแกรม (รวมคลังสัญลักษณ์ของทุกกลุ่มงาน) — แก้ชื่อ/ย้ายหัวข้อ/ลบไม่ได้ · รูปในคลังเป็นรูปทั่วไป อาจไม่ตรงกับสัญลักษณ์ในแบบของคุณ — ผลไม่ตรงให้เพิ่มตัวอย่างจากแบบของคุณเอง
6. ☐ = ลบตัวอย่างออกจากคลัง (ถามก่อน · หมุดที่เพิ่มในไฟล์งานแล้วไม่ถูกลบ)

ข้อควรรู้

- ตอนสแกนในการ์ด Smart นับจำนวน: กดแท็บหัวข้อ = กล่องรูปให้เลือกตัวอย่าง (เลือกได้หลายตัว) · "ทุกตัวอย่าง" = สแกนด้วยทุกตัวอย่างของกลุ่มงานนั้น (ตัวอย่างมาก = สแกนนาน) · ยังไม่ได้เลือกแล้วลากครอบ = กล่องเตือนให้เลือกตัวอย่างก่อน (ไม่สแกน)

ดูวิธีทำงานแบบเต็ม

→ ตั้งค่า ฐานข้อมูล และการจัดหน้าจอ

15.11 ☐ Quick Backup การตั้งค่า

สำรองค่าตั้งของโปรแกรมเป็น .zip ในคลิกเดียว — UI Layout + ค่าเริ่มต้นเครื่องมือ (defaults.json) + ตั้งค่า Backup + ไฟล์ Autosave (.bak · เมื่อโฟลเดอร์ไม่ใหญ่เกิน) · ไม่รวมไฟล์งาน .pdmm

เรียกใช้จาก

- เมนู ตั้งค่า > สำรอง / เรียกคืนการตั้งค่า > ☐ Quick Backup (ค่าเริ่มต้น)
- Ctrl+Shift+B

ขั้นตอน

- กล่องแสดง path ไฟล์ที่จะได้ และสรุปขนาด — กด "..." เพื่อบันทึกที่อื่นได้
- "☐ Backup" → แถบสถานะบอกชื่อไฟล์และขนาด

ข้อควรรู้

- ได้ MTSettings_วันที่_เวลา.zip ใน %LOCALAPPDATA%\mToolsNext\Backups · เก็บล่าสุด 7 ไฟล์ (ตั้งได้ที่ ☐ ตั้งค่า Backup · ลบไฟล์เก่าเฉพาะในโฟลเดอร์ default — ที่ที่เลือกเองไม่ถูกแตะ)
- ไม่อยู่ในชุดนี้: ตั้งค่า Snap · OCR · ข้อมูลบริษัท · ฐานข้อมูลวัด/หน่วย · คลังตัวอย่าง Smart นับจำนวน · การจัดแผน/คอลัมน์บนหน้าจอ
- ไฟล์สำรองค่าตั้งของ mTools 2.x นำเข้าได้ (ผู้ใช้สั่งเอง) — โปรแกรมไม่ดึงค่าตั้งของ 2.x มาเอง

15.12 ☐ Backup การตั้งค่า (เลือกเอง)

สำรองค่าตั้งแบบเลือกกว่าจะเอาส่วนไหน

เรียกใช้จาก

- เมนู ตั้งค่า > สำรอง / เรียกคืนการตั้งค่า > ☐ Backup การตั้งค่า...

ขั้นตอน

- "บันทึกไปที่:" = ไฟล์ MTSettings_วันที่_เวลา.zip ในโฟลเดอร์ default — กด "..." เพื่อเลือกที่เก็บเอง
- เลือกข้อมูล: UI Layout (ค่าที่จำของหน้าต่าง เช่น กล่องเปรียบเทียบเอกสาร) · User Preferences (ค่าเริ่มต้นเครื่องมือ: เส้น สี ฟอนต์ + ตั้งค่า Backup) · Autosave (ไฟล์ .bak) — ใต้รายการบอกขนาดโดยประมาณ
- "Backup" → กล่องสรุปผล

ข้อควรรู้

- ต้องดีกอย่างน้อย 1 รายการ · ไม่รวมไฟล์งาน .pdmm
- ไม่อยู่ในชุดนี้: ตั้งค่า Snap · OCR · ข้อมูลบริษัท · ฐานข้อมูลวัด/หน่วย · คลังตัวอย่าง Smart นับจำนวน · การจัดแผน/คอลัมน์บนหน้าจอ

15.13 ☐ Restore การตั้งค่า

นำค่าตั้งกลับจาก .zip ที่สำรองไว้ (เขียนทับค่าตั้งปัจจุบัน)

เรียกใช้จาก

- เมนู ตั้งค่า > สำรอง / เรียกคืนการตั้งค่า > ☐ Restore การตั้งค่า...

ขั้นตอน

1. กด "... " เลือก .zip — แสดงวันที่ เครื่อง โปรแกรม เวอร์ชัน และขนาดของไฟล์
2. ดึงส่วนที่จะคืน (ส่วนที่ไม่มีในไฟล์ดึงไม่ได้) · คง "สร้าง backup ของข้อมูลปัจจุบันก่อน restore (แนะนำ)" ไว้
3. "Restore" → กล้องสรุปผล · แนะนำให้ปิดเปิดโปรแกรมใหม่

ข้อควรรู้

- ค่าเริ่มต้นเครื่องมือมีผลทันที ส่วนอื่นหลังเปิดโปรแกรมใหม่
- ไฟล์สำรองค่าตั้งของ mTools 2.x ใช้ได้ (ผู้ใช้เลือกเอง)

15.14 ☐ เปิดโฟลเดอร์ Backup

เปิด Explorer ที่โฟลเดอร์เก็บไฟล์สำรองค่าตั้ง

เรียกใช้จาก

- เมนู ตั้งค่า > สำรอง / เรียกคืนการตั้งค่า > ☐ เปิดโฟลเดอร์ Backup

ขั้นตอน

1. กดคำสั่ง — เปิดโฟลเดอร์ default ที่ตั้งไว้ใน ☐ ตั้งค่า Backup (เริ่มต้น %LOCALAPPDATA%\mToolsNext\Backups · ยังไม่มีโฟลเดอร์ = สร้างให้)

ข้อควรรู้

- Backup อัตโนมัติก่อนปิดโปรแกรมอยู่ในโฟลเดอร์ย่อย AutoClose

15.15 ☐ ตั้งค่า Backup

ตั้งโฟลเดอร์และจำนวนไฟล์ที่เก็บของการสำรองค่าตั้ง + สำรองอัตโนมัติก่อนปิดโปรแกรม

เรียกใช้จาก


- เมนู ตั้งค่า > สำรอง / เรียกคืนการตั้งค่า > ☐ ตั้งค่า Backup...

ขั้นตอน

1. โฟลเดอร์ default สำหรับ backup: พิมพ์ · "... " เลือก ·  = OneDrive\mToolsNext\Backups (กดได้เมื่อเครื่องมี OneDrive) · เว้นว่าง = %LOCALAPPDATA%\mToolsNext\Backups
2. เก็บ Quick Backup (กดเอง) ล่าสุดกี่ไฟล์ (ค่าเริ่ม 7 · 1–999)
3. ดึง "Backup อัตโนมัติทุกครั้งก่อนปิดแอป (silent)" + เก็บกี่ไฟล์ (ค่าเริ่ม 10 · โฟลเดอร์ย่อย AutoClose)
4. บันทึก

ข้อควรรู้

- โฟลเดอร์บน OneDrive/Google Drive = sync ขึ้นคลาวด์เอง
- ตั้งค่านี้นี้ใช้กับ Backup การตั้งค่า (.zip) — คนละอย่างกับ Autosave ไฟล์งาน (.bak · ตั้งค่า > ตั้งค่า Autosave...)



□ตั้งค่า Backup

15.16 บันทึกการใช้งาน (Log)

ดูบันทึกการกระทำและข้อผิดพลาดของโปรแกรม — ใช้แถบตอนแจ้งปัญหา

เรียกใช้จาก


- เมนู ตั้งค่า > บันทึกการใช้งาน (Log)

ขั้นตอน

1. กรอง: ทั้งหมด / การกระทำ (Action) / ข้อผิดพลาด (Error) · "รีเฟรช" = อ่านใหม่
2. "คัดลอก" หรือ "บันทึกไฟล์" (mtools_log_วันที่_เวลา.txt) เพื่อส่งให้ทีมงาน · "โฟลเดอร์ Log" = เปิดโฟลเดอร์ · ปิด / Esc

ข้อควรรู้

- หน้าต่างแสดงเฉพาะรอบที่เปิดโปรแกรมนี้อยู่ · ไฟล์เต็มรายวันอยู่ที่ %LOCALAPPDATA%\mToolsNext\Logs
- คนละอย่างกับ ไฟล์ > Log การทำงานของไฟล์นี้ (ประวัติการแก้ไขของไฟล์งาน)



บันทึกการใช้งาน (Log)

15.17 สิทธิ์ใช้งาน / ลงทะเบียน

ดูสถานะ Full/Free และลงทะเบียน License Key (หรือคลิกป้ายสิทธิ์ที่แถบสถานะ)

เรียกใช้จาก

- เมนู **ตั้งค่า > สิทธิ์ใช้งาน / ลงทะเบียน...**
- เมนู **ช่วยเหลือ > Activate License...** (หน้าตาเดียวกัน)
- ป้ายสิทธิ์ที่แถบสถานะ

ขั้นตอน

1. **"คัดลอก" รหัสเครื่อง (Machine Code) ส่งให้ผู้ขาย**
2. **วาง License Key (MT-...) → "ลงทะเบียน"**
3. **ย้ายเครื่อง: "โอนสิทธิ์ออก (.mtlf)..." บนเครื่องเก่า → "นำเข้าสิทธิ์ (.mtlf)..." บนเครื่องใหม่**

ข้อควรรู้

- โอนสิทธิ์ออก = ยกเลิกสิทธิ์บนเครื่องนี้ทันที ไฟล์ใช้ได้ครั้งเดียว
- รุ่น Free: ใช้ได้ทุกเมนูโดยมีเพดาน/ลายน้ำ (เช่น พื้นที่ 3 ชั้น/ประเภท · อื่น ๆ 5 ชั้น/ประเภท · รวม 30 ชั้น · มีงานได้ 3 หน้า · เปิดพร้อมกัน 3 แท็บ · ส่งออก Excel/CSV 5 แลว · รายงานของการรูด Smart 5 รายการ · ส่งออกรูปภาพ = ดูตัวอย่างเท่านั้น) — ตารางเต็มอยู่ในหน้าต้อนรับและหน้าต่างเกี่ยวกับ
- ใช้ระบบสิทธิ์เดียวกับ mTools 2.x (Dongle หรือ Activate) — License ของ 2.x บนเครื่องนี้ใช้ได้เลย (คัดลอกมาเก็บแยกของ mTools Next ให้เอง)

🔑 ลิขสิทธิ์ใช้งาน / ลงทะเบียน

Full Version (Dongle) | V 3.0.3

รหัสเครื่อง (Machine Code)

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

คัดลอก

License Key

MT-...

โอนสิทธิ์ออก (.mtlf)...

นำเข้าสิทธิ์ (.mtlf)...

ซื้อ License

ลงทะเบียน


ปิด

ลิขสิทธิ์ใช้งาน / ลงทะเบียน

16 เมนู ช่วยเหลือ

16.1 คำสั่งในเมนูนี้

ชื่อ Full Version · Activate License วิธีใช้ในโปรแกรม คีย์ลัด คู่มือฉบับนี้ วิดีโอ ช่องทางแจ้งปัญหา/ขอ
ฟีเจอร์ ตรวจสอบเวอร์ชัน และหน้าต่างเกี่ยวกับ



เมนู ช่วยเหลือ

คำสั่ง	คีย์ลัด / หมายเลข	ใช้ทำอะไร
ซื้อ Full Version...		เปิดหน้าซื้อ License ในเบราว์เซอร์ — Full = ไม่จำกัดจำนวนชิ้น/หน้า/แท็บ · รายงานและส่งออกไม่มีลายน้ำ
Activate License...		ดูสถานะ Full/Free และลงทะเบียน License Key (หรือคลิกป้ายสิทธิ์ที่แถบสถานะ)
วิธีใช้ (Quick Start)		ภาพรวมการใช้โปรแกรม 8 หัวข้อ: ตั้งค่าเบื้องต้น · เปิดแบบ · มาตรฐาน · วัด/นับ/วาด · ตาราง BOQ · ตรวจ/สรุป · รายงาน/ส่งออก · บันทึก/สำรอง
บทสอน: งานแรก (เปิดแบบ → มาตรฐาน → พื้นที่ → BOQ)		บทสอน 4 ขั้นตอนแบบของคุณเอง: เปิดแบบ → ตั้งมาตรฐาน → วัดพื้นที่ → ดูแถวในตาราง BOQ — แผงวิธีใช้ดีกให้เองเมื่อแต่ละขั้นเสร็จ
วิธีใช้คำสั่งที่เลือกอยู่ (แผงขวา)	F1	แผงนี้ — กดปุ่มหรือเมนูคำสั่งใดก็ได้ แผงจะบอกว่าคำสั่งนั้นใช้ทำอะไร และใช้อย่างไร
มีอะไรใหม่...		สิ่งที่เปลี่ยนในรุ่นนี้และรุ่นก่อนหน้า — เปิดเองครั้งเดียวหลังอัปเดตเป็นรุ่นใหม่
คีย์ลัดทั้งหมด...		ตารางคีย์ลัดทุกตัว แบ่งกลุ่ม ไฟล์ · แก้ไข · วาด/วัด · มุมมอง/หน้า · ข้อความ/ช่วยเหลือ
คู่มือการใช้งาน (ฉบับเต็ม)		เปิดคู่มือการใช้งานฉบับเต็มของ mTools Next ในเบราว์เซอร์ — ฉบับล่าสุดบนเว็บ thaiestimate.com ก่อนมีสารบัญด้านซ้ายและช่องค้นหา (ภาษาตามโปรแกรม) · ไม่มีเน็ต/ไม่พบ = ฉบับ PDF ในเครื่อง

คำสั่ง	คีย์ลัด / หมายเหตุ	ทำอะไร
วิดีโอสอนใช้งาน		เปิดวิดีโอสอนใช้งานบน YouTube
แจ้งปัญหา / บั๊ก...		เปิดฟอร์มแจ้งปัญหามาบนเว็บ (แนบเวอร์ชันโปรแกรมให้เอง)
ขอฟีเจอรใหม่...		เปิดฟอร์มขอฟีเจอรบนเว็บ
ดูกระดานข้อเสนอแนะ		ดูเรื่องที่ใช้คนอื่นแจ้ง/ขอไว้ และสถานะ
ตรวจสอบเวอร์ชัน...		ถามเชิฟเวอร์ว่ามี mTools Next รุ่นใหม่กว่าที่ใช้อยู่หรือไม่ — ต้องมีอินเทอร์เน็ต
กลับสู่เวอร์ชันก่อนหน้า...		ติดตั้งรุ่นก่อนหน้าของ mTools Next หับรุ่นที่ใช้อยู่ — ใช้เมื่อรุ่นใหม่มีปัญหาเกี่ยวกับงานของคุณ · ต้องมีอินเทอร์เน็ต
เกี่ยวกับ mTools Next...		เวอร์ชัน · สถานะสิทธิ์ · ตาราง Free/Full (เฉพาะรุ่น Free) · ผู้จัดการหน่วย · ลิงก์ · ช่องทางติดต่อ Support · Machine Code (คัดลอกได้) · EULA · Third-Party · นโยบายความเป็นส่วนตัว · ข้อมูลระบบ

16.2 ชื่อ Full Version

เปิดหน้าชื่อ License ในเบราร์เชอร์ — Full = ไม่จำกัดจำนวนชิ้น/หน้า/แท็บ · รายงานและส่งออกไม่มีลายน้ำ

เรียกใช้จาก

- เมนู ช่วยเหลือ > ชื่อ Full Version...
- หน้าต่างยินดีต้อนรับ (เปิดแบบ Free) > ชื่อ Full Version

ขั้นตอน

1. ชื่อแล้วส่ง Machine Code (เมนู ช่วยเหลือ > เกี่ยวกับ) เพื่อรับ Activation Key
2. ช่วยเหลือ > Activate License... (หรือ ตั้งค่า > สิทธิ์ใช้งาน / ลงทะเบียน...) → วาง Key → ลงทะเบียน = Full ทันที (หรือเสียบ Dongle)

ข้อควรรู้

- ตาราง Free / Full ดูได้ในหน้าต่างยินดีต้อนรับ และหน้าต่าง เกี่ยวกับ (แสดงเฉพาะรุ่น Free)

16.3 วิธีใช้ (Quick Start)

ภาพรวมการใช้โปรแกรม 8 หัวข้อ: ตั้งค่าเบื้องต้น · เปิดแบบ · มาตรฐาน · วัด/นับ/วาด · ตาราง BOQ · ตรวจ/สรุป · รายงาน/ส่งออก · บันทึก/สำรอง

เรียกใช้จาก

- เมนู ช่วยเหลือ > วิธีใช้ (Quick Start)
- F1 ตอนยังไม่ได้เลือกคำสั่ง
- ปุ่ม วิธีใช้ทั้งโปรแกรม (Quick Start) ท้ายแผงวิธีใช้

ขั้นตอน

1. Quick Start เปิดในแผงวิธีใช้ด้านขวา — กดหัวข้อในสารบัญเพื่อเลื่อนไปดู
2. ← กลับไปวิธีใช้ของคำสั่ง (ถ้ามี) · F1 หรือ X = ปิดแผง

ข้อควรรู้

- วิธีใช้รายคำสั่ง = แผงเดียวกันนี้ (F1 · ปุ่ม วิธีใช้ ห้ายแถบเครื่องมือ)

The screenshot displays the mTools Next software interface. The main window shows a floor plan with various rooms and dimensions. A sidebar on the right contains a 'วิธีใช้' (Help) panel with a 'Quick Start' section. Below the floor plan, there is a table titled 'รายการวัสดุ (BOQ)' (Material List (BOQ)).

ชื่อห้อง	A(x)	รหัส	รายการ	ความสูง	%	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ	รวมวัสดุ	แรงงาน	รวมแรงงาน	รวมเงิน	หมายเหตุ	ค้นหา	หน้า	คว
ห้องเก็บของ	1		ก่ออิฐฉาบปูน			ยว	5.50	ม.	420.00	2,310.00	180.00	990.00	3,300.00			1
ห้องครัว	1		ปูกระเบื้อง 60x60			ทท.	6.80	ตร.ม.	385.00	2,618.00	150.00	1,020.00	3,638.00			1
ทานอาหาร + โถง	1		ปูกระเบื้อง 60x60			ทท.	16.78	ตร.ม.	385.00	6,460.30	150.00	2,517.00	8,977.30			1
รวมหน้า 1 — 9 รายการ									69,526.80		17,127.00	86,653.80				

วิธีใช้ (Quick Start)

คู่มือทำงานแบบเต็ม

→ แผงวิธีใช้ในโปรแกรม (F1)

16.4 บทสอน: งานแรก

บทสอน 4 ขั้นตอนแบบของคุณเอง: เปิดแบบ → ตั้งมาตราส่วน → วัดพื้นที่ → ดูแถวในตาราง BOQ — แผงวิธีใช้ดีทำให้เองเมื่อแต่ละขั้นเสร็จ

เรียกใช้จาก

- เมนู ช่วยเหลือ > บทสอน: งานแรก (เปิดแบบ → มาตราส่วน → พื้นที่ → BOQ)
- ปุ่ม บทสอน: งานแรก ในหน้าเริ่มต้น และบนสุดของ Quick Start


ขั้นตอน

1. บทสอนเปิดในแผงวิธีใช้ด้านขวา — ขั้นที่ต้องทำมีคำอธิบาย + ปุ่ม ▶ และปุ่มบนหน้าจอที่ต้องกด มีกรอบกะพริบ
2. ① เปิดแบบ PDF (ปุ่ม เลือกไฟล์ / เปิดไฟล์ หรือลากไฟล์มาวาง)
3. ② ตั้งมาตราส่วน: ปุ่ม มาตราส่วน → คลิก 2 จุดบนเส้นที่รู้ระยะ → ใส่ระยะจริง (หรือ "ใส่ 1:N")
4. ③ วัดพื้นที่: ปุ่ม พื้นที่ → คลิกมุมห้อง → ปิดรูป → ตั้งชื่อห้อง
5. ④ ดูผล: คลิกแถวของห้องในตาราง BOQ (หรือปุ่ม ▶ ไปที่แถวในตาราง BOQ)
6. ครบ 4 ขั้น = มีปุ่มไปหัวข้อถัดไป (วัดระยะ · นับจำนวน · ระบายสี อัปเดตโน้ต · บันทึก) · จบบทสอน / X = ปิดเมื่อไรก็ได้

ข้อควรรู้

- ทำงานจริงบนไฟล์ของคุณ ไม่ใช่ไฟล์ตัวอย่าง — สิ่งที่วัดอยู่ในไฟล์งานตามปกติ (Ctrl+Z ย้อนได้)

- **ชั้นวัดพื้นที่นับเฉพาะชั้นที่วัดหลังเริ่มบทสอน · ทำชั้นใดไว้แล้ว (เช่น ตั้งมาตราส่วนแล้ว) = ดึงตัวเอง**



16.5 วิธีใช้คำสั่งที่เลือกอยู่ (แผงขวา)

แผงนี้ — กดปุ่มหรือเมนูคำสั่งใดก็ได้ แผงจะบอกว่าคำสั่งนั้นใช้ทำอะไร และใช้อย่างไร

เรียกใช้จาก

- ปุ่ม วิธีใช้ ห้ายแถบเครื่องมือ · เมนู ช่วยเหลือ
- F1

ขั้นตอน

1. กด F1 — แผงเปิดที่วิธีใช้ของคำสั่งที่กำลังใช้อยู่ (ยังไม่ได้เลือกคำสั่ง = Quick Start) · ใช้ได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต
2. เปิดแผงค้างไว้ แล้วกดคำสั่งที่อยากรู้ — เนื้อหาเปลี่ยนตาม
3. ชั้นที่คุณอยู่ถูกเน้น "← อยู่ชั้นนี้" · ปุ่ม ▶ ลองใช้ = เริ่มคำสั่งนั้น
4. Shift+F1 หรือปุ่ม คู่มือเว็บ ห้ายแผง = เปิดหัวข้อเดียวกันในคู่มือบนเว็บ (ไม่มีอินเทอร์เน็ต = แสดงในแผงนี้แทน)
5. X หรือ F1 อีกครั้ง = ปิด

ไฟล์ แก๊ส มุมมอง เครื่องมือ Smart มาร์กอัพ เลกเจอร์ PDF รายงาน คำนวณ ช่วยเหลือ

EN ①

• บ้านตัวอย่าง.pdmm

หน้า

1

2

วิธีใช้

วัดระยะ (ต่อเนื่อง)

ใช้ทำอะไร

วัดความยาวเส้นหลายช่วงต่อกัน (เช่น แนวผนัง ฝ้า)

ได้ความยาวรวมเข้า BOQ

▶ ลองใช้ วัดระยะ (ต่อเนื่อง)

เปิดคำสั่งจาก

- ปุ่ม ระยะ บนแถบเครื่องมือ = เลือกแบบวัดระยะ
- เมนู เครื่องมือ > วัดระยะ > วัดระยะต่อเนื่อง

วิธีใช้งาน

☐ ใช้ทั้งโปรแกรม (Quick Start)

☐ คู่มือเว็บ (Shift+F1)

รายการวัสดุ (BOQ) สรุปตามงาน สรุปรวม สรุปห้อง

ชื่อห้อง	A(x)	รหัส	รายการ	ความสูง	%	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ	รวมวัสดุ	แรงงาน	รวมแรงงาน	รวมเงิน	หมายเหตุ	ค้นหา	หน้า	คว
ผนังกันห้อง	1		ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น			ยาว 5.50	ม.	420.00	2,310.00	180.00	990.00	3,300.00			1	
ห้องครัว	1		ปูกระเบื้อง 60x60			พท. 6.80	ตร.ม.	385.00	2,618.00	150.00	1,020.00	3,638.00			1	
ทานอาหาร + โถง	1		ปูกระเบื้อง 60x60			พท. 16.78	ตร.ม.	385.00	6,460.30	150.00	2,517.00	8,977.30			1	
รวมหน้า 1—9 รายการ									69,526.80		17,127.00	86,653.80				

หน้า 1: 9 รายการ - รวม 86,653.80 บาท (ทั้งไฟล์ 9 รายการ - รวม 86,653.80 บาท)

โหมดเลือก — ลากชิ้นงานเพื่อย้าย · ลากจุดจับขยับเพื่อแก้ไข · ลากครอบข้อความ = เลือกข้อความ (Ctrl+ลาก = เพิ่ม · Ctrl+C/คลิกขวา ...)

Snapshot BETA ผลลัพธ์อาจคลาดเคลื่อน โปรดสำรองไฟล์และตรวจ... Full · Dongle Core 3.0.3.0

วิธีใช้คำสั่งที่เลือกอยู่ (แผงขวา)

คู่มือการใช้งานแบบเต็ม

→ แผงวิธีใช้ในโปรแกรม (F1)

16.6 มีอะไรใหม่

สิ่งที่เปลี่ยนในรุ่นนี้และรุ่นก่อนหน้า — เปิดเองครั้งเดียวหลังอัปเดตเป็นรุ่นใหม่

เรียกใช้จาก

- เมนู ช่วยเหลือ > มีอะไรใหม่...

ขั้นตอน

- อ่านรายการของรุ่นนี้ · รุ่นก่อนหน้าพบไว้ — กดชื่อรุ่นเพื่อกาง
- ปิด / Enter / Esc = ปิด

ข้อควรรู้

- ติดตั้งใหม่ครั้งแรกไม่เปิดเอง (ทุกอย่างใหม่หมด) · เปิดดูได้ทุกเมื่อจากเมนู

คู่มือการใช้งานแบบเต็ม

→ มีอะไรใหม่

16.7 คีย์ลัดทั้งหมด


ตารางคีย์ลัดทุกตัว แบ่งกลุ่ม ไฟล์ · แก๊ส · วาด/วัด · มุมมอง/หน้า · ข้อความ/ช่วยเหลือ

เรียกใช้จาก

- เมนู ช่วยเหลือ > คีย์ลัดทั้งหมด...

ขั้นตอน

- อ่านอย่างเดียวก · ปิด/Enter/Esc = ปิด



คีย์ลัดทั้งหมด

16.8 คู่มือการใช้งาน (ฉบับเต็ม)

เปิดคู่มือการใช้งานฉบับเต็มของ mTools Next ในเบราว์เซอร์ — ฉบับล่าสุดบนเว็บ thaiestimate.com ก่อน มีสารบัญด้านซ้ายและช่องค้นหา (ภาษาตามโปรแกรม) · ไม่มีเน็ต/ไม่พบ = ฉบับ PDF ในเครื่อง

เรียกใช้จาก

- เมนูช่วยเหลือ > คู่มือการใช้งาน (ฉบับเต็ม)

ขั้นตอน

1. กดคำสั่ง — คู่มือเปิดในเบราว์เซอร์เริ่มต้นของเครื่อง (ไม่มีอินเทอร์เน็ต = เปิดฉบับ PDF ในเครื่อง)
2. ฉบับบนเว็บ: เลือกหัวข้อจากแถบซ้าย หรือพิมพ์คำในช่องค้นหา

ข้อควรรู้

- ฉบับในเครื่อง = ไฟล์ PDF ในโฟลเดอร์ Manual ของโปรแกรม (mTools_Next_Manual_TH.pdf / _EN.pdf) — ไม่มีแถบหัวข้อ/ช่องค้นหาแบบหน้าเว็บ · โปรแกรมรอเว็บไม่เกิน ~3 วินาทีแล้วเปิดฉบับในเครื่องเอง ไม่มีข้อความเตือน
- แผงวิธีใช้ (F1) = ขั้นตอนของคำสั่งที่กำลังใช้อยู่ · Shift+F1 = หัวข้อเดียวกันในคู่มือบนเว็บ

16.9 วิดีโอสอนใช้งาน

เปิดวิดีโอสอนใช้งานบน YouTube

เรียกใช้จาก

- เมนู ช่วยเหลือ > วิดีโอสอนใช้งาน

ขั้นตอน

1. กดคำสั่ง — เปิดในเบราว์เซอร์

16.10 แจ้งปัญหา / บั๊ก

เปิดฟอร์มแจ้งปัญหบนเว็บ (แนบเวอร์ชันโปรแกรมให้เอง)

เรียกใช้จาก

- เมนู ช่วยเหลือ > แจ้งปัญหา / บั๊ก...

ขั้นตอน

1. กรอกฟอร์ม: ทำอะไรอยู่ · เกิดอะไร · คาดว่าควรเป็นอะไร

ข้อควรรู้

- แนบ Log ช่วยได้มาก: ตั้งค่า > บันทึกการใช้งาน (Log) > บันทึกไฟล์

16.11 ขอฟีเจอร์ใหม่

เปิดฟอร์มขอฟีเจอร์บนเว็บ

เรียกใช้จาก

- เมนู ช่วยเหลือ > ขอฟีเจอร์ใหม่...

ขั้นตอน

1. เล่างานที่ทำอยู่และสิ่งที่อยากให้โปรแกรมช่วย

16.12 กระดานข้อเสนอแนะ

ดูเรื่องที่ใช้คนอื่นแจ้ง/ขอไว้ และสถานะ

เรียกใช้จาก

- เมนู ช่วยเหลือ > ดูกระดานข้อเสนอแนะ

ขั้นตอน

1. กดคำสั่ง — เปิดในเบราว์เซอร์

16.13 ตรวจสอบเวอร์ชัน

ถามเชิร์ฟเวอร์ว่ามี mTools Next รุ่นใหม่กว่าที่ใช้อยู่หรือไม่ — ต้องมีอินเทอร์เน็ต

เรียกใช้จาก

- เมนู ช่วยเหลือ > ตรวจสอบเวอร์ชัน...

ขั้นตอน

1. กดคำสั่ง — กล้องบอกรุ่นที่ใช้อยู่ และรุ่นล่าสุด

2. มีรุ่นใหม่: อ่านรายการที่เปลี่ยน แล้วกด อัปเดตตอนนี้ — โปรแกรมดาวน์โหลดตัวติดตั้ง (มีแถบความคืบหน้า · ยกเลิกได้)
3. ดาวน์โหลดเสร็จ = โปรแกรมปิดตัวเอง (ถ้างานที่ยังไม่บันทึกก่อน) แล้วติดตั้งให้อัตโนมัติ — ไม่ต้องกด Next (Windows ถามสิทธิ์ผู้ดูแล 1 ครั้ง) · เสร็จแล้วโปรแกรมรุ่นใหม่เปิดเอง
4. ไว้ทีหลัง = ปิดกล่อง ยังไม่อัปเดต · ดาวน์โหลดเอง... = เปิดหน้าดาวน์โหลดในเบราว์เซอร์

ข้อควรรู้

- โปรแกรมตรวจให้เองทุกครั้งที่เปิด — มีรุ่นใหม่ = กล่องนี้ขึ้นเอง (เป็นรุ่นล่าสุด/ไม่มีอินเทอร์เน็ต = เจียบ) · ไม่อัปเดตจนกว่าจะกดยืนยัน · ค่าตั้งและ License อยู่ครบหลังอัปเดต
- ดอบบกเลิกตอนถามบันทึกงาน = โปรแกรมไม่ปิด และไม่อัปเดตรอบนี้
- ตรวจไม่ได้ = ไม่มีอินเทอร์เน็ต หรือเซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบ — ลองใหม่ภายหลัง

16.14 กลับสู่เวอร์ชันก่อนหน้า

ติดตั้งรุ่นก่อนหน้าของ mTools Next ทับรุ่นที่ใช้อยู่ — ใช้เมื่อรุ่นใหม่มีปัญหาเกี่ยวกับงานของคุณ · ต้องมีอินเทอร์เน็ต

เรียกใช้จาก

- เมนู ช่วยเหลือ > กลับสู่เวอร์ชันก่อนหน้า...

ขั้นตอน

1. กดคำสั่ง — กล่องแสดงรุ่นที่ใช้อยู่ และรายการรุ่นทั้งหมด
2. เลือกรุ่นที่เก่ากว่า แล้วกด ถัดไป... (รุ่นที่ใช้อยู่ / รุ่นที่ใหม่กว่า เลือกไม่ได้)
3. อ่านรายละเอียด แล้วกด ติดตั้งเวอร์ชันนี้ — โปรแกรมดาวน์โหลดตัวติดตั้ง ปิดตัวเอง (ถ้างานที่ยังไม่บันทึกก่อน) แล้วเปิดตัวติดตั้ง

ข้อควรรู้

- ค่าตั้งและ License อยู่ครบ
- ไฟล์งานที่บันทึกด้วยรุ่นใหม่กว่า อาจมีข้อมูลที่รุ่นเก่าไม่รู้จัก — เก็บสำเนาไฟล์งานไว้ก่อนย้อนรุ่น
- หลังย้อนรุ่น เปิดโปรแกรมแล้วจะมีกล่องแจ้งรุ่นใหม่ขึ้นทุกครั้ง — กด ไว้ทีหลัง เพื่อใช้รุ่นเดิมต่อ

16.15 เกี่ยวกับ mTools Next

เวอร์ชัน · สถานะสิทธิ์ · ตาราง Free/Full (เฉพาะรุ่น Free) · ผู้จัดการหน่วย · ลิงก์ · ช่องทางติดต่อ Support · Machine Code (คัดลอกได้) · EULA · Third-Party · นโยบายความเป็นส่วนตัว · ข้อมูลระบบ

เรียกใช้จาก

- เมนู ช่วยเหลือ > เกี่ยวกับ mTools Next...

ขั้นตอน

1. ส่ง Machine Code ให้ทีมงานเพื่อรับ Activation Key — กด คัดลอก
2. ข้อมูลระบบ (WebView2 · ระบบ · โฟลเดอร์ข้อมูล) = กดเปิดที่หัวข้อ — ไขตอนแจ้งปัญหา
3. ตกลง / Enter / Esc = ปิด



Measurement Tools · Version 3.0.3 Beta

Full Version

โดย: Thaiestimate Team + AI 📄 บ้านตัวอย่าง.pdmm

เครื่องมือระดับมืออาชีพสำหรับการวัดและใส่ค่าอธิบายบนไฟล์ PDF
ความสามารถ: วัดระยะ, วัดพื้นที่, ข้อความ/คำอธิบายประกอบ
รองรับการเปิดหลายไฟล์ พร้อมความสามารถในการแก้ไขครบถ้วน

จัดจำหน่ายโดย :

TUMCIVIL.COM



Links : [TumCivil](#) | [CM Planning Plus](#) | [Thaiestimate Team](#)

📞 ติดต่อ Support — ทีมงานไทยเอสตีเมท

LINE OA : [@thaiestimate](#) อีเมล : support@thaiestimate.com เว็บไซต์ : www.thaiestimate.com

Machine Code (ส่งรหัสนี้เพื่อรับ Activation Key):

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

คัดลอก

► ข้อมูลระบบ

รหัสเครื่อง (สำหรับใช้สิทธิ PDPA): 0000

* โปรแกรมจะส่งสถิติการใช้งานแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อปรับปรุงการใช้งาน

[นโยบายความเป็นส่วนตัว »](#)

ใบอนุญาตซอฟต์แวร์อื่น (Third-Party)

ข้อตกลงการใช้งาน (EULA)

ตกลง

เกี่ยวกับ mTools Next

17 ตาราง BOQ

17.1 คอลัมน์ของตาราง

รายการวัสดุ (BOQ) สรุปตามงาน สรุปปรวม สรุปห้อง ☐ ทุกหน้า รายการ ▼ หน้า 1 : 9 รายการ · รวม 86,653.80 บาท (ทั้งไฟล์ 9 รายการ · 86,653.80 บาท)

ชื่อห้อง	A(x)	รหัส	รายการ	ความสูง	%	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ	รวมวัสดุ	แรงงาน	รวมแรงงาน	รวมเงิน	หมายเหตุ	ค้นหา	หน้า	คว
เครื่องปรับอากาศ	1		กอลิธรูมแอร์เครื่องแค้น			ยาว 5.50	ม.	420.00	2,310.00	180.00	990.00	3,300.00			1	
ห้องครัว	1		ปูกระเบื้อง 60x60			พท. 6.80	ตร.ม.	385.00	2,618.00	150.00	1,020.00	3,638.00			1	
ทานอาหาร + โถง	1		ปูกระเบื้อง 60x60			พท. 16.78	ตร.ม.	385.00	6,460.30	150.00	2,517.00	8,977.30			1	
ห้องพักผ่อน	1		ปูกระเบื้อง 60x60			พท. 10.80	ตร.ม.	385.00	4,158.00	150.00	1,620.00	5,778.00			1	
ห้องเก็บของ	1		ปูกระเบื้อง 60x60			พท. 5.77	ตร.ม.	385.00	2,221.45	150.00	865.50	3,086.95			1	
เจดียง	1		ปูกระเบื้อง 60x60			พท. 4.53	ตร.ม.	385.00	1,744.05	150.00	679.50	2,423.55			1	
รวมหน้า 1 — 9 รายการ									69,526.80	17,127.00	86,653.80					

☒ ค่าเริ่มต้น — + 100%

ตารางรายการวัสดุ (BOQ)

คอลัมน์	ความหมาย	แก้ไขได้
ช่องสี่	สี่ของชั้นบนแบบ · ลากช่องสี่ เพื่อย้ายลำดับแถวภายใน หน้าเดียวกัน	—
ชื่อห้อง	ชื่อที่ตั้งตอนวัด — ชั้นชนิดเดียวกันที่ตั้งชื่อเดียวกันรวม เป็นแถวเดียว	✓
จำนวน (x) — หัวย่อ A(x)	ตัวคูณจำนวนชุด เช่น ห้องแบบเดียวกัน 4 ห้อง ใส่ 4 · มีผลกับยอดเงิน	✓
รหัส	รหัสวัสดุก่อสร้าง — คลิกขวา > เลือกวัสดุก่อสร้าง...	เลือกจากรายการ
รายการ	ชื่อรายการงาน/วัสดุ	✓
ความสูง	ใส่ความสูงเพื่อคูณปริมาณ เช่น พื้นที่ × สูง = ปริมาตร · ความยาวรอบ × สูง = พื้นที่ผนัง · จำนวนหมด × สูง = ความยาวรวม (หน่วยเปลี่ยนเป็น ม.) · แถวเส้น (ระยะ): ใส่สูงอย่างเดียวไม่มีผล — ใส่ กว้าง (W) ที่แบ่งคูณสมบัติแทน	✓
%	เปอร์เซ็นต์ปรับปริมาณ (เช่น เผื่อเศษ) — สูตรเต็มดูได้ที่ ป้ายในช่องปริมาณ	✓
ปริมาณ	คำนวณจากการวัด — ป้าย เล็กหน้าตัวเลขบอกที่มา (พท. · รอบ · ยาว · นับ · ห้อง · เอง) ซี่เพื่อดูสูตรเต็ม	พิมพ์ทับได้ (ป้าย "เอง")
หน่วย	ม. · ตร.ม. · ลบ.ม. · จุด หรือหน่วยที่ตั้งเอง	✓
วัสดุ / แรงงาน	ราคาต่อหน่วย	✓
รวมวัสดุ / รวมแรงงาน / รวมเงิน	ปริมาณ × จำนวน (x) × ราคา บั๊ดเศษ 2 ตำแหน่งต่อแถว	—

คอลัมน์	ความหมาย	แก้ไขได้
หมายเหตุ	ข้อความอิสระ	✓
ต้นทาง	คำสั่ง Smart ที่สร้างแฉะนั้น (เช่น Smart Area · Smart Wall 3D = Smart 3D Finishing) — ตัวอย่างเดียว ไม่ออกในไฟล์ส่งออก/รายงาน	—
หน้า	หน้าของแบบที่ขึ้นนั้นอยู่	—
ความยาว	แฉะพื้นที่: ความยาวรอบ – ช่องเปิด · แฉะเส้น (ระยะ คาน ผนัง): ความยาวของ เส้น (ตัวอย่างเดียว ไม่เข้า ปริมาณ/เงิน)	—
ความยาวรอบ	ความยาวรอบรูปของชั้นพื้นที่ · แฉะเส้น = ความยาวของ เส้น (ตัวอย่างเดียว)	—
ช่องเปิด	ความกว้างรวมของช่องเปิด ของห้อง (จาก Smart พื้นที่ ห้อง) — ตัวอย่างเดียว	—

หมายเหตุ: ยอดรวมทุกระดับ = ผลบวกของ "รวมเงิน" แต่ละแถวที่ปิดเศษแล้ว ตัวเลขที่เห็นจึงบวกกัน ได้ตรงทุกบรรทัด

17.2 การใช้งานตาราง

- เลือกช่อง: คลิก · เลื่อนด้วยลูกศร / Tab · แก้: ดับเบิลคลิก / Enter / F2 / พิมพ์ทับ · Enter ขณะ แก้ = บันทึกแล้วลงแถวถัดไป · Esc = ยกเลิก
- เลือกหลายแถว: Ctrl+คลิก · Shift+คลิก (ช่วง) · หรือกดแล้วลากผ่านแถว — ขึ้นบนแบบถูกเลือก ตาม
- Delete = ลบแถวที่เลือก (มีกล่องยืนยันแสดงรายการที่จะลบ)
- ช่อง "ทุกหน้า" ที่หัวแถว: "ไม่ดี" = แสดงเฉพาะแถวของหน้าที่เปิดอยู่ · ดีก = ทุกหน้า (การส่งออก และรายงานมีทุกหน้าเสมอ)
- ลากขอบขวาของหัวคอลัมน์ = ปรับความกว้าง (ดับเบิลคลิก = อัตโนมัติ) · โปรแกรมจำไว้ (ลำดับ คอลัมน์ตายตัว สลับไม่ได้)
- ลากเส้นแบ่งเหนือแถว = ปรับความสูงของตาราง
- ขยาย-ย่อทั้งตาราง: แถบเลื่อนมุมขวาล่างของแถว (– / + · 60–200%) หรือ Ctrl + ล้อเมาส์บน ตาราง · ดีก "ค่าเริ่มต้น" = เก็บ % ที่เห็นเป็นค่าเริ่มต้นของการเปิดครั้งต่อไป · คลิกป้าย % = กลับ ค่าเริ่มต้น

เมนูคลิกขวาในตาราง

คำสั่ง	ผล
เลือกวัสดุก่อสร้าง...	ผูกแถวกับวัสดุก่อสร้างจากฐานข้อมูล (รหัส + รายการ + หน่วย)
เพิ่มแถว / แทรกแถว	แถวที่กรอกเอง ไม่มีรูปทรงบนแบบ — ใส่รายการ ปริมาณ หน่วย ราคาเอง
คัดลอกแถว / วางแถว / วางแทรกแถว	ทำสำเนาแถว

คำสั่ง	ผล
ลบแถว	ลบแถวที่เลือกและขึ้นบนแบบของแถวนั้น
เรียง: เก่า → ใหม่ / ใหม่ → เก่า	เรียงตามลำดับที่วาด (ล่างลำดับที่ลากจัดเอง)
แสดง/ซ่อน Column...	เลือกคอลัมน์ที่จะแสดง
ตรึงคอลัมน์ / ตรึงแถว / ตรึงทั้งสอง / ยกเลิกตรึง	ตรึงส่วนหัวไว้ขณะเลื่อนตาราง

17.3 แท็บ สรุปตามงาน · สรุปรวม · สรุปห้อง และปุ่ม รายงาน

รายการวัสดุ (BOQ) สรุปตามงาน สรุปรวม สรุปห้อง ☐ ทุกหน้า ☒ กลุ่ม รายละเอียด ตามชื่อ ตามรายการ ☐ รายงาน หน้า 1: 9 รายการ · รวม 86,653.80 บาท (ทั้งไฟล์ 9 รายการ · 86,653.80 ...)									
ชื่อ / เบอร์	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ	รวมวัสดุ	แรงงาน	รวมแรงงาน	รวมเงิน	หน้า
· อื่น ๆ (วาดเอง / ไม่ระบุ) · 9 รายการ					69,526.80		17,127.00	86,653.80	
นับจำนวน · 2 รายการ					43,400.00		6,600.00	50,000.00	
พื้นที่ (สี่เหลี่ยม) · 4 รายการ					14,583.80		5,682.00	20,265.80	
พื้นที่ (หลายเหลี่ยม) · 1 รายการ					2,618.00		1,020.00	3,638.00	
ระยะต่อเนื่อง · 2 รายการ					8,925.00		3,825.00	12,750.00	
รวมหน้า 1 — 9 รายการ					69,526.80		17,127.00	86,653.80	

☑ ค่าเริ่มต้น - + 100%

สรุปตามงาน — ชนิดงาน > ชนิดย่อย > แถว (ดูอย่างเดียว) พร้อมปุ่มมุมมอง กลุ่ม | รายละเอียด | ตามชื่อ | ตามรายการ

- สรุปตามงาน จัดแถวตามรหัสวัสดุก่อสร้าง ก่อน ($2 = \text{โครงสร้าง} \cdot 3 = \text{สถาปัตยกรรม} \cdot 4/5/7 = \text{งานระบบ}$) ไม่มีรหัสวัสดุก่อสร้าง = ตามคำสั่ง Smart ที่สร้างแถว ที่เหลืออยู่ใน อื่น ๆ — แก้วราคาที่ แท็บ รายการวัสดุ (BOQ)
- แถวของ Smart 3D Finishing จัดเป็นชนิดย่อยละงาน (เช่น "Smart 3D Finishing — 1 นับจำนวน ประตู") · ปุ่มมุมมอง กลุ่ม | รายละเอียด | ตามชื่อ | ตามรายการ อยู่ที่แท็บนี้ (ตามชื่อ/ตามรายการ = รวมแถวชื่อหรือรายการเดียวกัน ภายในชนิดย่อย)
- สรุปห้อง: ห้องที่วัดไว้ (พื้นที่ · ห้องระบายสี · Smart Finish) และห้องของ Smart 3D Finishing ที่ ส่งเข้า BOQ แล้ว — พื้น ฝ้า รอบห้อง ผังรวม หักช่องเปิด ผังสุทธิ
- ปุ่ม ☐ รายงาน ▾ ที่หัวแถว: รายงานสรุปตามงานตามที่แสดง · รายงาน BOQ ฉบับเต็ม · ส่งออก ตาราง
- ตั้งค่า > รูปแบบค่า 0 (0.00)... = เลือกกว่าค่า 0 ในตารางและรายงานแสดงเป็น - · วาง · 0.00 · 0

รายการวัสดุ (BOQ) สรุปตามงาน <u>สรุปรวม</u> สรุปห้อง ตามหมวด ▾ ☐ ทุกหน้า รายงาน ▾					
รายการ (หมวด)		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน	รวมเงิน
หน้า 1 — จำนวนรายการ: 1 รายการ ค่าวัสดุ: 69,526.80 ค่าแรงงาน: 17,127.00 รวมทั้งหมด: 86,653.80					
(ไม่ระบุหมวด)		69,526.80		17,127.00	86,653.80
จำนวนรายการ: 1 รายการ ค่าวัสดุ: 69,526.80 ค่าแรงงาน: 17,127.00 รวมทั้งหมด: 86,653.80					

☑ ค่าเริ่มต้น - + 100%

สรุปรวม — ยอดตามหมวด/รายการ

รายการวัสดุ (BOQ) สรุปตามงาน สรุปรวม **สรุปห้อง** ☐ ทุกหน้า ☒ รายงาน ▾

ห้อง	หน้า	สูง	พื้น	ฝ้า	รอบห้อง	ผนังรวม	ทึบช่องเปิด	ผนังสุทธิ	สถานะ
(ไม่ระบุชั้น) — 7 ห้อง พื้น 44.67 ฝ้า 44.67 รอบ 59.93 ผนัง 0.00 - ช่องเปิด 0.00 = สุทธิ 0.00 ▲ 2 ห้องอ่านปริมาณไม่ได้									
☐ ทานอาหาร + โถง	1	-	16.78	16.78	16.64	-	-	-	
☐ ผนังกันห้อง	1	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ผูกห้องคันทาง
☐ ผนังกอลิฐรอบนอก	1	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ผูกห้องคันทาง
☐ ห้องครัว	1	-	6.80	6.80	10.43	-	-	-	
☐ ห้องพักผ่อน	1	-	10.80	10.80	13.71	-	-	-	
☐ ห้องเก็บของ	1	-	5.77	5.77	9.64	-	-	-	
รวมทั้งหมด — 7 ห้อง พื้น 44.67 ฝ้า 44.67 รอบ 59.93 ผนัง 0.00 - ช่องเปิด 0.00 = สุทธิ 0.00 ▲ 2 ห้องอ่านปริมาณไม่ได้									

☒ ค่าเริ่มต้น - + 100%

สรุปห้อง — ปริมาณของแต่ละห้อง

ตารางในสองแท็บนี้เป็นชุดเดียวกับที่ส่งออกด้วยปุ่ม ส่งออก (เลือก "สรุปรวม" หรือ "สรุปห้อง" ในกล่องส่งออก)

18 แผงคุณสมบัติ

18.1 ค่าของชั้นที่เลือก

คุณสมบัติ

ชนิด
พื้นที่ (สีเหลี่ยม)

สี

ความหนาเส้น 2

ชนิดเส้น

ลาย hatch
พื้นเรียบ (ไม่มีลาย)

แผงคุณสมบัติของชั้นพื้นที่

- เปิด/ปิดแผงด้วยปุ่มแผงขวามือแถบเครื่องมือ หรือ มุมมอง > แผง > แสดงแผงคุณสมบัติ
- ชั้นวัด: สี · ความหนาเส้น · ชนิดเส้น · ขนาดป้าย — ปรับแล้วเห็นบนแบบทันที ไม่เปลี่ยนปริมาณ
- ชั้นพื้นที่: เลือก "ปริมาณจาก" พื้นที่ หรือ ความยาวรอบ (ความยาวรอบ × ความสูง = พื้นที่ผนัง)
- หมุดนับ: รูปหมุด สี และรายชื่อกลุ่ม
- มาร์กอัป: ชนิด สี ขนาด ความหนา ชนิดเส้น · ข้อความ/ตรา: แก้วข้อความและฟอนต์
- แถว BOQ ที่รวมหลายชั้น: การเปลี่ยนสี/เส้นมีผลกับทุกชั้นในแถว

19 คีย์ลัด

19.1 คีย์ลัดทั้งหมด

1 · ตั้งค่าเบื้องต้น

คีย์	คำสั่ง
------	--------

2 · เปิดแบบ

คีย์	คำสั่ง
------	--------

3 · ตั้งมาตราส่วน

คีย์	คำสั่ง
------	--------

4 · วัด / นับ / วาด

คีย์	คำสั่ง
------	--------

5 · ตาราง BOQ

คีย์	คำสั่ง
------	--------

6 · ตรวจ / สรุป

คีย์	คำสั่ง
------	--------

7 · รายงาน / ส่งออก

คีย์	คำสั่ง
------	--------

8 · บันทึก / สำรอง

คีย์	คำสั่ง
------	--------

ไฟล์

คีย์	คำสั่ง
Ctrl+O	เปิดไฟล์ PDF
Ctrl+Shift+O	เปิดไฟล์งาน (.pdmm)
Ctrl+S	บันทึก
Ctrl+Shift+S	บันทึกเป็น
Ctrl+W	ปิดเอกสารนี้
Ctrl+E	ส่งออก
Ctrl+P	พิมพ์แบบพร้อมมาร์กอัป (Print Preview)
Ctrl+Shift+B	☐ Quick Backup

แก้ไข

คีย์	คำสั่ง
Ctrl+Z	ย้อนกลับ
Ctrl+Y · Ctrl+Shift+Z	ทำซ้ำ
Ctrl+C · Ctrl+X · Ctrl+V	คัดลอก · ตัด · วาง ขึ้นงาน
Ctrl+A	เลือกทั้งหมดในหน้านี้ (ไม่รวมหมุดนับ)
Ctrl+คลิก · Shift+คลิก	เลือกหลายชิ้น
Delete · Backspace	ลบชิ้นที่เลือก
Shift+Delete	ล้างรูเจาะของชิ้นที่เลือก
Esc	ยกเลิกการวาด / ยกเลิกการเลือก

วาด / วัด

คีย์	คำสั่ง
คลิกซ้าย	ลงจุด
ดับเบิลคลิก · Enter	จบรูป · เพิ่มรายการที่ติดในการ์ด Smart
คลิกขวา · Esc	ยกเลิก / เลิกเครื่องมือ
Space ค้าง + ลาก	เลื่อนแบบระหว่างวาด
F3	เปิด/ปิดการจับจุด (Snap)
F8	ล็อกมุม (Ortho)
Ctrl+Shift+F	ปากกา (Freehand)
Ctrl+Shift+P	ดินสอ (มีป้าย)
Ctrl+Shift+D	เมฆ (Cloud)
Ctrl+Shift+X	เจาะรู (หักช่องเปิด)

มุมมอง / หน้า

คีย์	คำสั่ง
ล้อเมาส์	ซูมที่ตำแหน่งเมาส์
Shift+ล้อเมาส์	เลื่อนแนวนอน
+ · -	ซูมเข้า · ออก
0 · Ctrl+F3	พอดีหน้าจอ
Ctrl+0	100%
PageDown · → · ↓ / PageUp · ← · ↑	หน้าถัดไป / ก่อนหน้า
Ctrl+G	ไปที่หน้า
Ctrl+Shift+L	ชั้นแสดงผล (Layer)
F11	เต็มหน้าจอ

ข้อความ / ช่วยเหลือ

คีย์	คำสั่ง
Ctrl+F	ค้นหาข้อความ
Ctrl+Shift+C	ลากครอบข้อความ → คัดลอกทันที
F1	วิธีใช้ของคำสั่งที่ใช้อยู่ (แผงขวา) · ยังไม่ได้เลือกคำสั่ง = Quick Start · กดซ้ำ = ปิด
Shift+F1	เปิดหัวข้อเดียวกันในคู่มือบนเว็บ (ไม่มีอินเทอร์เน็ต = เปิดในแผงแทน)

20 ไฟล์งานและการสำรองข้อมูล

20.1 ไฟล์งาน .pdmm

- ไฟล์งานเก็บ: ชิ้นวัดทุกชนิด มาร์กอัป มาตราส่วน ราคา รายการ ลำดับแถว การหมุนมุมมอง ผลในการวัด Smart ที่ยังไม่ได้ส่ง งานของ Smart 3D Finishing ตาราง Backup และสำเนาของไฟล์ PDF — ไฟล์เดียวพกไปเปิดเครื่องอื่นได้
- เปิดไฟล์ PDF = เริ่มงานใหม่บนแบบนั้นเสมอ · อยากทำงานเดิมต่อให้เปิดไฟล์ .pdmm
- แท็บที่เปิดจาก PDF/รูปภาพ: กด บันทึก = กล่องบันทึกเป็น .pdmm (ชื่อเริ่ม = ชื่อไฟล์ต้นทาง ในโฟลเดอร์เดียวกัน · ไฟล์ PDF/รูปต้นทางไม่ถูกเขียน) · ชื่อซ้ำ = ถามก่อนบันทึกทับ · บันทึกแล้วแท็บเปลี่ยนเป็นไฟล์งาน ครั้งต่อไป Ctrl+S บันทึกตรง
- • หน้าชื่อแท็บ = มีงานยังไม่บันทึก · ไฟล์ > ไฟล์ล่าสุด เก็บ 8 ไฟล์
- ไฟล์งานของ mTools 2.x เปิดได้เลย · ไฟล์งานที่ไม่มีสำเนา PDF ในตัว ใช้ไฟล์ PDF ตามที่อยู่ที่จัดไว้ในไฟล์งาน — หาไม่เจอ โปรแกรมให้เลือกไฟล์ PDF แล้วบันทึกครั้งต่อไปสำเนา PDF เข้าไฟล์งาน
- ปิดแท็บหรือปิดโปรแกรมขณะมีงานยังไม่บันทึก โปรแกรมถามก่อนเสมอ · ปิดแท็บที่ยังไม่เป็นไฟล์งานแล้วเลือก บันทึก = บันทึกเป็น .pdmm และแท็บยังเปิดอยู่ (กดปิดอีกครั้ง)
- ดับเบิลคลิกไฟล์ .pdmm ใน Windows = เปิดใน mTools Next

สำคัญ — กระทบปริมาณ: คำสั่งที่เขียนทับไฟล์ PDF ถามยืนยันก่อนทุกครั้ง แต่ แทรก/รวม/วางหน้า และบันทึกการลบหน้า ไม่มีไฟล์สำรอง ย้อนกลับไม่ได้ · เฉพาะ หมุนหน้าลงไฟล์ และ แยกหน้ายาว ที่เก็บต้นฉบับเป็น <ไฟล์>.pdf.bak (เก็บเฉพาะครั้งล่าสุด) — ดู จัดการหน้าของ PDF

20.2 Autosave · Backup · Log

เรื่อง	ที่ไหน	ทำอะไร
Autosave	ตั้งค่า > ตั้งค่า Autosave...	สำรองไฟล์งานเป็น .bak ให้เองหลังแก้ไข (ราว 1.5 วินาทีหลังคำสั่งล่าสุด) ลงโฟลเดอร์ AutosavePDF แยกรายวัน เก็บ 30 วัน · เปิดอยู่เป็นค่าเริ่มต้น
เรียกคืนไฟล์งาน	ตั้งค่า > เรียกคืนจากไฟล์ Backup (.bak)...	คัดลอกไฟล์ .bak เป็น .pdmm ชื่อเดียวกันในโฟลเดอร์เดิมแล้วเปิด (.pdmm ชื่อซ้ำถูกเขียนทับ · ไฟล์ .bak คงอยู่)
สำรองการตั้งค่า	ตั้งค่า > สำรอง / เรียกคืนการตั้งค่า	☐ Quick Backup (Ctrl+Shift+B) · Backup เลือกเอง · Restore · ตั้งจำนวนไฟล์ที่เก็บ
Log ของไฟล์งาน	ไฟล์ > Log การทำงานของไฟล์นี้...	บันทึกว่าใครทำอะไร เมื่อไร คำก่อน → หลัง (ไฟล์ .pdmm.log ข้างไฟล์งาน)
บันทึกการใช้งาน	ตั้งค่า > บันทึกการใช้งาน (Log)	เหตุการณ์ของโปรแกรม ใช้แนบเมื่อแจ้งปัญหา
Cloud Sync	ไฟล์ > Cloud Sync (.pdmm)...	ส่ง (Push) / ดึง (Pull) ไฟล์งานผ่านโฟลเดอร์ Google Drive · OneDrive · Dropbox ในเครื่อง — กดเองทุกครั้ง ไม่ซิงก์อัตโนมัติ · ส่งไฟล์ที่บันทึกล่าสุด

สำคัญ — กระทบปริมาณ: ไฟล์ .bak ของ Autosave ไม่มีสำเนา PDF ในตัว — เรียกคืนแล้วต้องมีไฟล์ PDF ต้นฉบับ · โปรแกรมไม่ทำงานให้เองหลังโปรแกรมปิดผิดปกติ — ใช้ เรียกคืนจากไฟล์ Backup (.bak)... เอง

- สำรองการตั้งค่า ไม่รวม Snap · OCR · ข้อมูลบริษัท · ฐานข้อมูลวัสดุก่อสร้าง/หน่วย · คลังตัวอย่าง Smart Count

หมายเหตุ: "ตาราง Backup" ในเมนู Smart คือที่สะสมผลลัพธ์ของการ์ด Smart (ดูบท "การ์ด Smart และแถบ Layer") ไม่ใช้การสำรองไฟล์ในตารางนี้

21 ถาม-ตอบ และการแก้ปัญหา

21.1 คำถามที่พบบ่อย

อาการ / คำถาม	สาเหตุและวิธีแก้
ค่าที่วัดไม่ตรงกับแบบ	ตรวจมาตราส่วนของหน้านั้นก่อน (เครื่องมือ > ตั้งมาตราส่วน... · แถบสถานะขึ้น "□ ยังไม่ได้ตั้งมาตราส่วน" = ยังไม่ได้ตั้ง) แต่หน้ามีมาตราส่วนของตัวเองได้ · แบบที่พิมพ์ย่อ/ขยายมา ใช้ 1:N ไม่ได้ — ลากเส้นอ้างอิงบนระยะที่รู้ค่าแทน · แบบขยายในหน้าเดียวกันใช้ แก้ไข > ตั้งค่า Scale แต่ละวัดดู...
เลือกเครื่องมือวัดแล้วโปรแกรมเข้าโหมดมาตราส่วน	หน้านั้นยังไม่ได้ตั้งมาตราส่วน — ตั้งให้เสร็จ โปรแกรมกลับเข้าเครื่องมือที่เลือกเอง
วาดแล้วไม่เห็นชั้นงานบนแบบ	ชั้นแสดงผลของชนิดนั้นอาจปิดอยู่ (มุมมอง > ชั้นแสดงผล (Layer)...) หรือกดมุมมอง > แสดง/ซ่อน การวัดทั้งหมด
ไม่เห็นป้ายชื่อ/ค่าบนแบบ	มุมมอง > ป้ายชื่อ/ค่าบนแบบ — เอาเครื่องหมาย ซ่อนป้าย ออก
ตาราง BOQ ไม่ครบทุกรายการ	ตารางแสดงเฉพาะหน้าที่เปิดอยู่ — ดับ "ทุกหน้า" ที่หัวแถว
เคอร์เซอร์ไม่จับมุม/ปลายเส้น	กด F3 เปิด Snap (ดูปุ่ม Snap ที่แถบสถานะ) · ตั้งชนิดที่จับใน ตั้งค่า > ตั้งค่า Snap... · กด Alt ค้าง = ไม่จับเฉพาะคลิกนั้น
Smart โครงสร้าง ไม่พบป้ายเบอร์	ทำงานได้ดีที่สุดกับแบบที่ส่งออกจาก CAD (ตัวหนังสือเป็นเส้น) · หน้าที่เป็นภาพ/สแกน โปรแกรมถามก่อนแล้วลองอ่านด้วย OCR (ผลอาจไม่แม่นยำ) · ป้ายที่อ่านไม่ออก ลากกรอบเฉพาะป้ายนั้นแล้วพิมพ์เบอร์เอง
Smart พื้นที่ห้อง ไม่พบห้อง หรือได้ห้องไม่ครบ	ลากกรอบครอบเฉพาะผัง (ไม่รวมตาราง/กรอบชื่อแบบ) · ห้องที่ตกหล่นกดปุ่ม "วาดเพิ่ม" ในการวัดแล้ววาดเอง หรือสลับเป็น "คลิกพื้นที่ภายในห้อง" แล้วคลิกในห้องนั้น · ส่วนที่ขาดตรงประตู = คลิกส่วนนั้นในโหมดคลิก · ห้องเดี่ยว ๆ ใช้ ระบายสี อัตโนมัติ ได้
การ์ด Smart โครงสร้าง / นับจำนวน ส่งแล้วไม่เข้าตาราง BOQ	ค่าเริ่มของการ์ดเหล่านี้ = ส่งเข้า Backup อย่างเดียว — ดับ BOQ ที่ "ส่งเข้า" ในชั้น ③ แล้วกด ✓ ส่งเข้า BOQ + Backup · ผลใน Backup ดูที่ □ ดู Backup / เมนู Smart > ตาราง Backup (ผลลัพธ์ Smart)... · ผลถูกบันทึกไปกับไฟล์งาน
ลบรายการในตาราง Backup ไม่ได้	ลบที่การ์ด Smart ของงานนั้น (ตาราง Backup ลบตาม) · หรือดับออกในการวัดแล้วส่งเข้า Backup อีกครั้ง = แทนที่ชุดเดิมของหน้านั้น
เปิด Smart 3D Finishing แล้วยังไม่ีผล	การ์ดไม่สแกนเองตอนเปิด — ลากกรอบครอบผังบนแบบ (กด-ลาก-ปล่อย) · ต้องตั้งมาตราส่วนของหน้าก่อน · อยากสแกนใหม่ = □ ครอบใหม่
การ์ด Smart หายไป / อยากเปิดการ์ดเดิม	คลิกป้ายของผลบนแบบ · เลือกคำสั่งเดิมจากเมนู Smart · หรือกดรูปตาของงานนั้นในแถบ Layer — การ์ดแยกตามหน้า จึงซ่อนเมื่อหน้านั้นไม่มีรายการ
เปิดแบบแล้วภาพตะแคง	หน้าต่าง เตรียมแปลน PDF ขึ้นเองเมื่อเปิดไฟล์ PDF ที่แบบตะแคง — เลือกทิศ (ตั้งมาตราส่วนได้ในหน้าต่างเดียวกัน) กด บันทึก แล้วเลือก "ใช้ต่อเลย (เก็บในไฟล์งานตอนบันทึก)" หรือ "บันทึกเป็น PDF ชื่อใหม่..." · ไฟล์งาน .pdmm: คลิก ขวภาพย่อ > หมุนภาพ ตามที่เลือก (หน้า N)... · การหมุนมุมมองอย่างเดียวไม่ช่วยให้ Smart อ่านตัวหนังสือได้ — ต้องหมุนลงไฟล์
คัดลอกข้อความจากแบบสแกนได้คำผิด	หน้าสแกนอ่านด้วย OCR — ความถูกต้องขึ้นกับความคมของภาพ ใช้ เอกสาร PDF > ข้อความ > อ่านข้อความจากพื้นที่... เพื่อตรวจ/แก้ก่อนคัดลอก (กล่องบอกที่มา: ชั้นข้อความ หรือ OCR %)
เปิดไฟล์งานแล้วถูกถามหาไฟล์ PDF	ไฟล์งานนั้นไม่มีสำเนา PDF ในตัว (บันทึกจาก mTools 2.x หรือเรียกคืนจาก .bak) และหาไฟล์ PDF ตามที่อยู่เดิมไม่เจอ — ชี้ไปที่ไฟล์ PDF ของแบบ แล้วบันทึกอีกครั้งเพื่อฝังสำเนา
แทรก/ลบหน้าแล้วอยากได้ไฟล์เดิมคืน	แทรก/รวม/วางหน้า และบันทึกการลบหน้า ไม่มีไฟล์สำรอง — ต้องใช้สำเนาที่เก็บไว้เอง · ลบหน้าที่ยังไม่บันทึกลงไฟล์ = Ctrl+Z หรือ ยกเลิกการลบหน้า · หมุนหน้าลงไฟล์และแยกหน้ายาวเก็บต้นฉบับเป็น <ชื่อไฟล์>.pdf.bak (ครั้งล่าสุด)
ข้อความ "Free Version จำกัด..."	ถึงเขตแดนของ Free Version (ดูตารางในบทที่ 1) — ลบชั้นที่ไม่ใช้ หรือลงทะเบียน

อาการ / คำถาม	สาเหตุและวิธีแก้
	เป็น Full Version
ไฟล์ Excel/รายงานมีลายน้ำหรือมีแค่ 5 แถว · ส่งออกรูปภาพไม่ได้	เป็นผลลัพธ์ตัวอย่างของ Free Version (Excel/CSV 5 แถว · รายงานการ์ด Smart 5 บรรทัด · รูปภาพ = ดูปัญหาเท่านั้น) · Full Version ได้ครบและไม่มีลายน้ำ
คู่มือเปิดเป็นไฟล์ PDF แทนหน้าเว็บ	ช่วยเหลือ > คู่มือการใช้งาน (ฉบับเต็ม) เปิดฉบับเว็บก่อน — ไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไม่ตอบใน 3 วินาที = เปิดฉบับ PDF ในเครื่องแทน
เปิดโปรแกรมแล้วขึ้นว่าเปิด WebView2 ไม่ได้	ติดตั้ง Microsoft Edge WebView2 Runtime (Evergreen) จากเว็บไซต์ Microsoft แล้วเปิดใหม่
เสียบ Dongle แล้วยังเป็น Free Version	กดปุ่มลิฟต์ที่แถบสถานะ > ตรวจ Dongle ใหม่ · ลองเปลี่ยนช่อง USB
ตั้ง Scale แต่ละวัตถุไว้แล้วค่าหาย	ตั้งมาตราส่วนของหน้า/เอกสารใหม่ = มาตราส่วนของทุกชั้นในขอบเขตนั้นถูกตั้งใหม่ด้วย — ตั้งมาตราส่วนของหน้าก่อน แล้วค่อยตั้ง Scale แต่ละวัตถุให้แบบขยาย
เปิดไฟล์แล้วขึ้น "ไฟล์นี้ไม่ใช่ไฟล์ vector" หรือ "ตัวหนังสือเป็นลายเส้น"	ไม่ใช่ vector (สแกน/รูปภาพ) = Smart และการจับเส้นอาจคลาดเคลื่อน · vector แต่ตัวหนังสือเป็นลายเส้น = วัตถุได้แม่นยำ แต่ชื่อ/รหัสที่ Smart อ่านอาจผิด ตรวจก่อนส่ง · ไฟล์ที่ดีที่สุด = PDF ที่ส่งออก/plot ตรงจากโปรแกรม CAD ตามมาตราส่วนจริง ไม่ Fit to paper
ดับเบิลคลิกไฟล์ .pdmm แล้วเปิด mTools 2.x	mTools 2.x ยึดนามสกุล .pdmm ทุกครั้งที่เปิด — เปิด mTools Next หนึ่งครั้ง (โปรแกรมเอาคืนให้) หรือเปิดจากในโปรแกรม ไฟล์ > เปิดไฟล์งาน (.pdmm)... (Ctrl+Shift+O)
ใช้ผ่าน TeamViewer / AnyDesk แล้วไม่เห็นเคอร์เซอร์	ไม่ใช่ปัญหาของโปรแกรม — Windows ซ่อนเคอร์เซอร์เมื่อเครื่องไม่มีเมาส์ต่ออยู่ · เปิด "แสดงเคอร์เซอร์ระยะไกล" (Show remote cursor) ในโปรแกรมรีโมต หรือเสียบเมาส์ที่เครื่อง
ใส่ความสูงในแถวเส้น (ระยะ) แล้วปริมาณไม่เปลี่ยน	แถวเส้น: ใส่ กว้าง (W) = ยาว × W = พื้นที่ (เช่น ความสูงผนัง) · ใส่ทั้ง W และ สูง (H) = ปริมาตร · ใส่ H อย่างเดียวไม่มีผล · แถวพื้นที่ใส่ความสูงได้ปริมาตร
อยากอัปเดตโปรแกรม	โปรแกรมตรวจรุ่นใหม่เองตอนเปิด (ไม่มีเน็ต = เจียบ) · ตรวจเอง: ช่วยเหลือ > ตรวจสอบเวอร์ชัน... > อัปเดตตอนนี้ (ถ้าบันทึกงานก่อนปิดโปรแกรม · การตั้งค่าและสิทธิ์คงอยู่) · ย้อนรุ่น: ช่วยเหลือ > กลับสู่เวอร์ชันก่อนหน้า...

21.2 ติดต่อและแจ้งปัญหา

- ช่วยเหลือ > แจ้งปัญหา / บั๊ก... — เปิดแบบฟอร์มบนเว็บ พร้อมเลขเวอร์ชันของโปรแกรม
- ช่วยเหลือ > ขอฟีเจอร์ใหม่... · ดูกระดานข้อเสนอแนะ
- เว็บไซต์: www.thaiestimate.com
- ทีมงานไทยเอสตีเมท: LINE OA @thaiestimate · อีเมล support@thaiestimate.com (อยู่ในหน้าต่าง ช่วยเหลือ > เกี่ยวกับ ด้วย)
- เมื่อแจ้งปัญหา ควรแนบ: ขั้นตอนที่ทำ ภาพหน้าจอ ไฟล์ตัวอย่าง (ถ้าส่งได้) ข้อความจาก ตั้งค่า > บันทึกการใช้งาน (Log) และ ไฟล์ > Log การทำงานของไฟล์นี้...

22 ข้อตกลงการใช้งานและความเป็นส่วนตัว

22.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร	เปิดจาก	ภาษา
ค่าเดือนและการรับทราบการใช้งานรุ่น Beta	ขึ้นเองเมื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรกของแต่ละเวอร์ชัน	ตามภาษาของโปรแกรม
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (EULA)	ช่วยเหลือ > เกี่ยวกับ mTools Next... > EULA	ไทยและอังกฤษในหน้าต่าง (ปุ่ม ไทย / EN) — เปิดตามภาษาของโปรแกรม
นโยบายความเป็นส่วนตัว	ช่วยเหลือ > เกี่ยวกับ mTools Next... > นโยบายความเป็นส่วนตัว (หน้าเว็บ)	ไทยและอังกฤษในหน้าต่าง (ปุ่ม ไทย / EN)
Third-Party Notices	ช่วยเหลือ > เกี่ยวกับ mTools Next... > Third-Party Notices	อังกฤษ (ข้อความลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้)



Measurement Tools · Version 3.0.3 Beta Full Version

โดย: **Thaiestimate Team + AI**  บ้านตัวอย่าง.pdmm

เครื่องมือระดับมืออาชีพสำหรับการวัดและใส่คำอธิบายบนไฟล์ PDF

ความสามารถ: วัดระยะ, วัดพื้นที่, ข้อความ/คำอธิบายประกอบ

รองรับการเปิดหลายไฟล์ พร้อมความสามารถในการแก้ไขครบถ้วน

จัดจำหน่ายโดย :  

Links : [TumCivil](#) | [CM Planning Plus](#) | [Thaiestimate Team](#)

 **ติดต่อ Support** — ทีมงานไทยเอสตีเมท

LINE OA : [@thaiestimate](#) อีเมล : support@thaiestimate.com เว็บไซต์ : www.thaiestimate.com

Machine Code (ส่งรหัสนี้เพื่อรับ Activation Key):

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

คัดลอก

► ข้อมูลระบบ

รหัสเครื่อง (สำหรับใช้สิทธิ PDPA): 0000

* โปรแกรมจะส่งสถิติการใช้งานแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อปรับปรุงการใช้งาน

[นโยบายความเป็นส่วนตัว »](#)

ใบอนุญาตซอฟต์แวร์อื่น (Third-Party)

ข้อตกลงการใช้งาน (EULA)

ตกลง

หน้าต่างเกี่ยวกับ — เวอร์ชัน สถานะสิทธิ Machine Code และปุ่มเปิดเอกสาร

22.2 ข้อมูลที่โปรแกรมใช้

- ไฟล์แบบและไฟล์งานอยู่ในเครื่องของคุณ โปรแกรมไม่ส่งแบบออกไปที่ใด
- ข้อความที่คุณส่งเอง: แปลข้อความ (ส่งข้อความที่เลือกไปยังเว็บ Google Translate ในเบราว์เซอร์) และ Cloud Sync (คัดลอกไฟล์งานไปโฟลเดอร์คลาวด์ที่คุณเลือก)
- โปรแกรมส่งสถิติการใช้งานแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อปรับปรุงโปรแกรม · หน้าต่างเกี่ยวกับแสดง "รหัสเครื่อง" สำหรับใช้สิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
- รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

23 คำศัพท์บนหน้าจอ

23.1 ชื่อปุ่มและเมนู ไทย ↔ อังกฤษ

ชื่อปุ่ม/เมนูที่ใช้ในคู่มือ ตรงกับข้อความบนหน้าจอของโปรแกรม — ใช้เทียบเมื่อเปิดโปรแกรมเป็นภาษาอังกฤษ

ไทย	English
กล่อง	Box
กลับหัว 180°	Upside down 180°
กว้าง (W)	Width (W)
แก้ไข	Edit
ขนาดตัวอักษร	Font size
ขนาดป้าย	Label size
ขนาดลอน	Bump size
ขนาด (Ø)	Size (Ø)
ข้อความ	Text
คงเดิม	Keep
ค้นหา	Find
ค้นหาข้อความนี้...	Find this text...
คลิก 2 จุดบนเส้นบอกระยะ...	Click 2 points on a dimension...
คลิก 2 จุดบนเส้นบอกระยะในกรอบ...	Click 2 points on a dimension line in the frame...
ความทึบพื้น	Fill opacity
ความทึบเส้น	Line opacity
ความยาวรอบ	Perimeter
ความยาวรอบ (ม.)	Perimeter (m)
ความสูง	Height
ความหนาเส้น	Line width
คัดลอก	Copy
คัดลอกข้อความ	Copy text
คัดลอกเป็นภาพ	Copy image
ค่าเริ่มต้นทุกโหมด...	Default properties — all modes...
เครื่องมือ	Tools
จบ	Finish
จบบทสอน (ทำต่อเองได้ทุกเมื่อ)	End the tutorial (start it again any time)
จำนวน (×)	Qty (×)
จำนวนหน้า	Pages
เจาะรู	Hole

ไทย	English
เจาะรู (หักช่องเปิด)	Punch hole (deduct opening)
เฉพาะกรอบ...	Frame...
ชนิด	Type
ชนิดเส้น	Line type
ช่วยเหลือ	Help
ชั้นแสดงผล (Layer)...	Layers...
ชื่อห้อง	Room
ใช้กับ	Apply to
ใช้ครั้งแรก? บทสอน: งานแรก (4 ขั้นตอน)	First time? Tutorial: your first job (4 steps)
ใช้ต่อเลย (เก็บในไฟล์งานตอนบันทึก)	Continue (stored in the project on save)
ใช้มาตราส่วน	Apply scale
ซ่อนหมด	Hide all
ฐานข้อมูล	Database
ดำเนินการต่อ	Continue
ดินสอ (มีป้าย)	Pencil (labeled)
ตกลง	OK
ตราประทับ (APPROVED/DRAFT...)	Stamp (APPROVED/DRAFT...)
ต่อกับเส้นอื่น...	Join with another line...
ตั้งความสูง / ปริมาตร...	Set height / volume...
ตั้งค่า	Settings
ตั้งค่า Autosave...	Autosave settings...
ตั้งค่า Scale แต่ละวัตถุ...	Per-object scale...
ตั้งค่า Snap...	Snap settings...
ตั้งชื่อห้อง / วัตถุ	Name room / object
ตั้งมาตราส่วน	Set scale
ตัด	Cut
ตัวอย่าง Smart Count...	Smart Count samples...
ตามต้นฉบับ	As is
ตามไฟล์	As in file
เตรียมแปลน...	Prepare plan...
เตรียมแปลน PDF...	Prepare the plan PDF...
ทั้งหมด	All
ทุกหน้า (ทั้งเอกสาร)	All pages (whole document)
แทรก หน้า	Insert Pages

ไทย	English
นับ	Count
นับจำนวน	Count
นำเข้า DXF — หน่วยของแบบ	Import DXF — drawing unit
นำเข้า DXF (CAD vector)...	Import DXF...
แนะนำ	suggested
บทสอน: งานแรก (เปิดแบบ → มาตรฐาน → พื้นที่ → BOQ)	Tutorial: your first job (open → scale → area → BOQ)
บันทึกการใช้งาน (Log)	Activity Log
บันทึกทับ	Replace
บันทึกเป็นไฟล์ใหม่...	Save as a new file...
บันทึกเป็น PDF ชื่อใหม่...	Save as a new PDF...
บันทึกไฟล์	Save File
บันทึกลงไฟล์เดิม...	Save into the original...
% ปรับปริมาณ	% quantity adjust
ปริมาณจาก	Quantity from
ปากกา	Pen
ปิด	Close
ปิดทั้งหมด	Close All
ปิดเอกสารนี้	Close Document
เปลี่ยนชื่อรายการ...	Rename item...
เปลี่ยนชื่อรายการนับ...	Rename count item...
เปิดแบบ	Open plan
เปิดไฟล์	Open File
เปิดไฟล์งาน (.pdmm)...	Open project (.pdmm)...
เปิดไฟล์ PDF...	Open PDF...
เปิดรูปภาพ (แบบแปลนสแกน)...	Open Image...
แปล (Google Translate)...	Translate (Google Translate)...
ไปที่หน้า	Go to Page
แผง	Panels
แผ่นภาพ: PDF ผัง markup (แก้ไขได้)	Drawing sheet: PDF with embedded markup (editable)
พิมพ์...	Print...
พิมพ์ PDF...	Print PDF...
พิมพ์ PDF - รูปภาพ...	Print PDF - Image...
พื้นที่	Area
พื้นที่ (ตร.ม.)	Area (sq.m.)

ไทย	English
พื้นที่หลายเหลี่ยม	Area (polygon)
เพิ่ม/แทรก หน้า...	Add/insert pages...
ฟอนต์	Font
ไฟล์	File
ไฟล์ล่าสุด	Recent Files
มาตราส่วน	Scale
มาตราส่วนเฉพาะกรอบ (ภาพย่อคนละมาตราส่วน)...	Scale frame (a drawing at another scale)...
มาตราส่วนมาตรฐาน 1:N	Standard scale 1:N
มาร์กอัพ	Markup
มีอะไรใหม่...	What's new...
มุมมอง	View
เมฆ	Cloud
ไม่ต้องแสดงอีก	Do not show again
ไม่เลือก	None
ยกเลิก	Cancel
ยกเลิกการเลือก	Clear the selection
ยังไม่ตั้ง	Not now
ยาว (L)	Length (L)
แยกเส้นที่จุดนี้	Split line at this point
แยกหน้า	Split
แยกหน้ายาวเป็นหลายหน้า...	Split a long page into pages...
รวมเงิน	Amount
รวมพื้นที่ที่เลือกเป็นชิ้นเดียว	Merge selected areas into one
รวมหน้า (ต่อท้ายไฟล์)...	Merge pages (append files)...
รหัสวัสดุก่อสร้าง	WBS code
ระบายสี	Fill
ระบายสี อัตโนมัติ	Auto Fill
ระยะ	Distance
ระยะจริง (เมตร)	Actual distance (m)
ราคาแรงงาน / หน่วย	Labor price / unit
ราคาวัสดุ / หน่วย	Material price / unit
รายการ	Item
รายงาน	Report
รายงาน กราฟ...	Chart report...
รายงานหน้า/แผ่น...	Page/sheet report...

ไทย	English
รายงาน BOQ...	BOQ report...
รูปแบบค่า 0 (0.00)...	Zero value display (0.00)...
รูปหมุด	Marker shape
เรียกคืนจากไฟล์ Backup (.bak)...	Restore from Backup file (.bak)...
ลบ	Delete
ลบจุดนี้	Delete this point
ลบรายการ	Delete item
ลบรูเจาะ	Delete hole
ลวดลายพื้น	Fill pattern
ลากเส้นอ้างอิงบนแบบ...	Draw a reference line on the drawing...
ล้างรายการไฟล์ล่าสุด	Clear Recent Files
ล้างรูเจาะทั้งหมด	Clear all holes
ลายน้ำ / ประทับลงไฟล์ PDF...	Watermark / stamp onto PDF...
ลาย hatch	Hatch pattern
ลูกศร	Arrow
ลูกศร 2 หัว	Double arrow
เลือก	Select
เลือกชื่อ ▾	Pick ▾
เลือกชื่ออื่น...	Choose another name...
เลือกตราประทับ	Choose stamp
เลือกทั้งหมด (หน้านี้)	Select all (this page)
เลือกไฟล์	Choose file
เลือกวัสดุก่อสร้าง...	Select WBS...
เลือกสีเอง	Custom colour
วงกลม (ศูนย์กลาง + ขอบ)	Circle (center + edge)
วัดพื้นที่	Area
วัดระยะ	Distance
วัดระยะ (2 จุด)	Distance (2 points)
วัดระยะต่อเนื่อง	Distance (continuous)
วัสดุก่อสร้าง...	Construction items...
วาง	Paste
วางหน้า	Paste page
วางหน้า (ต่อท้าย)...	Paste page (append)...
วิธี	Method
วิธีใช้คำสั่งที่เลือกอยู่ (แผงขวา)	How to use the current command (right panel)

ไทย	English
ส่งออก...	Export...
ส่งออกตาราง Excel / CSV...	Export table to Excel / CSV...
สำรอง / เรียกคืนการตั้งค่า	Backup / Restore Settings
สิทธิ์ใช้งาน / ลงทะเบียน...	License / Register...
สี	Color
สีเส้น	Line color
สี่เหลี่ยม	Rect
สี่เหลี่ยม (2 มุม)	Rectangle (2 corners)
สูง (H)	Height (H)
เส้น	Line
เส้นโค้ง (วัดความยาว)	Curve (measure length)
แสดงป้ายแจ้งหลังเปิดไฟล์อัตโนมัติ (ชนิดไฟล์ · ภาพไม่ตรง)	Show the notice automatically after opening a file (file type · sideways drawing)
แสดงหมด	Show all
ใส่ 1:N	Enter 1:N
หน่วย	Unit
หน่วยวัสดุ...	Material units...
หน้า	Pages
หมายเหตุ	Remark
หมุนขวา	Rotate right
หมุนขวา 90°	Right 90°
หมุนซ้าย	Rotate left
หมุนซ้าย 90°	Left 90°
หมุนและบันทึก	Rotate and save
ห้อง ▾	Room ▾
อ่านข้อความ	Read text
อ่านข้อความจากพื้นที่...	Extract Text from Area...
อ่านข้อความในส่วนที่เลือก...	Read the selected text...
อ่านด้วย OCR	Run OCR
เอกสาร PDF	PDF Document
ไฮไลต์	Highlight
Copy ข้อความหน้านี้	Copy Page Text
Merge / Split PDF...	Merge / Split PDF...